

单页尺寸: 86X107mm
总尺寸: 1032X107mm
出血: 2.5mm

Solace Pro by LOVENSE

Charging

Once it is fully charged, the red light will turn off.

Turn On/Off & Changing setting

* Press any other button to exit pattern mode.
One tap to start pattern mode & change pattern (4 patterns)

A One tap to increase stroke speed / Hold to gradually increase levels.
B One tap to decrease stroke speed / Hold to gradually decrease levels.

C One tap to increase thrust depth / Hold to gradually increase levels.
D One tap to decrease thrust depth / Hold to gradually decrease levels.

One tap to start/stop thrusting.

Hold for 3 seconds to turn On/Off.

Remove the stroker, and take out the sleeve.

* DO NOT get the main body wet.

Cleaning

Button A: Increase stroke speed (one tap). Hold to gradually increase levels.
Botão A: Acelera la velocidad de impulso (presiona una vez). Mantén presionado para incrementar gradualmente los niveles.

Button B: Decrease stroke speed (one tap). Hold to gradually decrease levels.
Botão B: Reduz la velocidad de impulso (presiona una vez). Mantén presionado para disminuir gradualmente los niveles.

Taste A: Hubgeschwindigkeit erhöhen (einmal tippen). Halten Sie sie gedrückt, um die Stufen allmählich zu erhöhen.
Кнопка А: Увеличение скорости хода (одно нажатие). Удерживайте, чтобы постепенно увеличивать уровень.

Taste B: Hubgeschwindigkeit erniedrigen (einmal tippen). Halten Sie sie gedrückt, um die Stufen allmählich zu verringern.
Кнопка В: Уменьшение скорости хода (одно нажатие). Удерживайте, чтобы постепенно уменьшать уровень.

Button C: Increase thrust depth (one tap). Hold to gradually increase levels.
Botão C: Aumenta la longeur de course (una presión). Mantén presionado para aumentar gradualmente los niveles.

Button D: Decrease thrust depth (one tap). Hold to gradually decrease levels.
Botão D: Diminui la longeur de course (una presión). Mantén presionado para disminuir gradualmente los niveles.

On/Off (hold for 3 seconds) & start/stop thrusting (one tap).

Encender/apagar (mantén presionado por 3 segundos), iniciar/detener el impulso (presiona una vez).

Ligar/Desligar (seguro por 3 segundos) e iniciar/parar o impulso (um toque).

Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) et démarre/arrêter les poussées (une pression).

Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) und Stören starten/stoppen (einmal tippen).

Ein/Aus (удерживайте в течение 3 секунд) и начать/остановить фрикции (одно нажатие).

Кнопка D: Включение/выключение (одно нажатие). Держите, чтобы постепенно уменьшать уровень.

On/Off (hold for 3 seconds) & start/stop thrusting (one tap).

Encender/apagar (mantén presionado por 3 segundos), iniciar/detener el impulso (presiona una vez).

Ligar/Desligar (seguro por 3 segundos) e iniciar/parar o impulso (um toque).

Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) et démarre/arrêter les poussées (une pression).

Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) und Stören starten/stoppen (einmal tippen).

Ein/Aus (удерживайте в течение 3 секунд) и начать/остановить фрикции (одно нажатие).

Pattern button: Start pattern mode & change pattern (one tap).

Botón de patrones: Iniciar modo patrón & cambiar patrones (presiona una vez).

Botão Padrão: Inicia o modo padrão e altera o padrão (um toque).

Mustertaste: Mustermode starten/Muster ändern (einmal tippen).

Кнопка паттернов: Запуск режима паттерна и смена паттерна (одно нажатие).

Pattern button: Start pattern mode & change pattern (one tap).

Botón de patrones: Iniciar modo patrón & cambiar patrones (presiona una vez).

Botão Padrão: Inicia o modo padrão e altera o padrão (um toque).

Mustertaste: Mustermode starten/Muster ändern (einmal tippen).

Кнопка паттернов: Запуск режима паттерна и смена паттерна (одно нажатие).

On/Off (hold for 3 seconds) & start/stop thrusting (one tap).

Encender/apagar (mantén presionado por 3 segundos), iniciar/detener el impulso (presiona una vez).

Ligar/Desligar (seguro por 3 segundos) e iniciar/parar o impulso (um toque).

Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) et démarre/arrêter les poussées (une pression).

Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) und Stören starten/stoppen (einmal tippen).

Ein/Aus (удерживайте в течение 3 секунд) и начать/остановить фрикции (одно нажатие).

Pattern button: Start pattern mode & change pattern (one tap).

Botón de patrones: Iniciar modo patrón & cambiar patrones (presiona una vez).

Botão Padrão: Inicia o modo padrão e altera o padrão (um toque).

Mustertaste: Mustermode starten/Muster ändern (einmal tippen).

Кнопка паттернов: Запуск режима паттерна и смена паттерна (одно нажатие).

On/Off (hold for 3 seconds) & start/stop thrusting (one tap).

Encender/apagar (mantén presionado por 3 segundos), iniciar/detener el impulso (presiona una vez).

Ligar/Desligar (seguro por 3 segundos) e iniciar/parar o impulso (um toque).

Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) et démarre/arrêter les poussées (une pression).

Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) und Stören starten/stoppen (einmal tippen).

Ein/Aus (удерживайте в течение 3 секунд) и начать/остановить фрикции (одно нажатие).

Desk mount

Scan QR for product instructions and to download Lovense Remote and other free apps to sync with your Lovense toy.

AVAILABLE ON:

App Store

Google Play

Any LOVENSE toy ... +

Visit lovense.com for a complete user manual.

Warning

- Only the sleeve and the stroker can be washed with water.
- The main body is NOT waterproof.
- Der Hauptteil ist NICHT wasserdicht.
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.

Advertencia

- Solo la manga interior y el soporte de la manga se pueden lavar con agua.
- El cuerpo principal NO es resistente al agua.
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR el juguete mientras esté cargando.

Предупреждение

- Только рукав и держатель рукава можно мыть водой.
- Основной корпус НЕ является водонепроницаемым.
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

Atenção

- Apenas a manga e o acariciador podem ser lavados com água.
- O corpo principal NÃO é prova d'água.
- Mantenha longe do calor ou frio extremo.
- Certifique-se de que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez a cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo durante o carregamento.

注意

- インナースリーブとストローカーのみ水洗い可能です。
- 本体は防水ではありません。
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃを使用しないでください。

Avertissement

- Seuls le boîtier intérieur et le support du boîtier peuvent être lavés à l'eau.
- Le corps principal n'est PAS étanche.
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargeé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

Warning

- Nur die Hülle und der Stroker können mit Wasser gewaschen werden.
- Der Hauptteil ist NICHT wasserdicht.
- Von extremer Hitze oder Kälte fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle sechs Monate aufgeladen wird.
- Benutzen Sie das Spielzeug NICHT während des Ladevorgangs.

Предупреждение

- Только рукав и держатель рукава можно мыть водой.
- Основной корпус НЕ является водонепроницаемым.
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

注意

- インナースリーブとストローカーのみ水洗い可能です。
- 本体は防水ではありません。
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃを使用しないでください。

Avertissement

- Seuls le boîtier intérieur et le support du boîtier peuvent être lavés à l'eau.
- Le corps principal n'est PAS étanche.
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargeé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

Warning

- Nur die Hülle und der Stroker können mit Wasser gewaschen werden.
- Der Hauptteil ist NICHT wasserdicht.
- Von extremer Hitze oder Kälte fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle sechs Monate aufgeladen wird.
- Benutzen Sie das Spielzeug NICHT während des Ladevorgangs.

Предупреждение

- Только рукав и держатель рукава можно мыть водой.
- Основной корпус НЕ является водонепроницаемым.
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

注意

- インナースリーブとストローカーのみ水洗い可能です。
- 本体は防水ではありません。
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃを使用しないでください。

Avertissement

- Seuls le boîtier intérieur et le support du boîtier peuvent être lavés à l'eau.
- Le corps principal n'est PAS étanche.
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargeé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are

designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if

not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference

to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the

part

responsible for compliance could void the user's authority to operate the

equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warnings:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de

licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible

d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. The device has

been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure

condition without restriction

L'appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement IC spécifiées pour les environnements non

contrôlés. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the

part

responsible for compliance could void the user's authority to operate the

equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de

licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible

d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. The device has

been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure

condition without restriction

L'appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement IC spécifiées pour les environnements non

contrôlés. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.