

V1P Quick Start Guide

🖪 Guide de démannage napide de la V1P

- 🗉 Guida di avvio rapido V1P
- S₽ Guía de inicio ráoido V1P
- V1P Schnellstantanleitung



🖻 V1P クイックスタートガイド

Table of Contents

page

English

Overview	4
What's in the Box	5
Camera Overview	6
Installation	8
Basic Operation	13

日本語

20
21
22
24
29

Français

Aperçu	36
Que contient la Boîte	37
Aperçu de la Caméra	38
Installation	40
Opération de Base	45

Italiano

Descrizione	52
Nella Confezione	53
Descrizione Telecamera	54
Installazione	56
Funzionamento Base	61

page

Español

Visión General	68
Qué hay en la Caja	69
Resumen de la Cámara	70
Instalación	72
Operación Básica	77

Deutsch

Übersicht	84
Verpackungsinhalt	85
Kamera übersicht	86
Installation	88
Grundbedienung	93

1. Overview

Thank you for choosing REXING! We hope you love your new product as much as we do.

If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us. You can reach us via care@rexingusa.com or call us at (203) 800-4466. Our support team will respond you as soon as possible.

Always a surprise in Rexing. Check us out here.

https://www.facebook.com/rexingusa/ https://www.instagram.com/rexingdashcam/ https://www.rexingusa.com/support/registration/



2. What's in the box



- 1. Rexing V1P Dash Cam
- 2. Car Charger
- 3. Rear Camera
- 4. Dash Cam Mount Plate & 3M Adhesive
- 5. Mini-USB Cable
- 6. Cable Management Tool
- 7. Cable Clips©
- 8. V1P Quick Start Guide
- 9. V1P Safety Guide

3. Camera Overview





- 1. Micro SD Card Slot
- Power Button
- 3. Reset Button
- Menu Button
- 5. Mode Button
- 6. REC (Record) Button *
- 7. OK (Confirm) Button **
- 8. MIC (Microphone) Button ***
- 9. Screen Button
- 10. Mini-USB Port
- 11. GPS Logger Port
- 12. Rear Camera Port (Not Support)
- 13. Lens Angle Adjustment

* The Camera is recording when the LED is flashing red.

** The Camera is recording when the LED is flashing red. The device charging or powered on when the LED is solid blue.

*** The device is charging or powered on when the LED is solid blue.

Screen Icons



Plate Number

4. Installation

Step 1: Install the Dash Cam

Place the 3M tape on the Mount and properly orient the Mount square to the roof and hood line of the vehicle. **Important!** Ensure the T-interlock on the Mount is oriented in the correct direction.

Firmly press the Mount onto the windshield. **Wait at least 20** minutes before mounting the camera.



Step 2: Insert the Memory Card

The Rexing V1P accepts [Class 10/ UHS-1 or higher] Micro SD memory cards up to 256GB. You will need to insert a memory card before you can begin recording. Before inserting or removing a memory card, first ensure you've powered down the device.

Gently push the memory card in until you hear a click, and allow the spring release to push the card out.



Step 3: Power the Camera and Format the Memory Card

Power the camera by connecting the charger to the car cigarette lighter and camera.

To ensure the V1P records to your memory card properly and without error. Before you start using a new memory card, you must format the card within the camera using the format function. Always backup important data stored on the memory card before formatting.

To format the memory card, make sure you have inserted your memory card, then turn on the device by connecting to a power source. Press REC to stop recording. Then press the MENU button twice to enter the System Setup Menu. Use the REC and MIC buttons and go to the Format setting. Press the OK Button to confirm the selection.



You may now disconnect from power. The camera will shut down after 3 seconds. The camera should begin recording automatically the next time it is powered on.



Step 4: Mount the Rear Camera

Mount the rear camera as shown below. Use the provided rear camera cable to connect the rear camera to the front camera.



Step 5: Installing the Camera onto the Windshield

Place the camera on the mount and carefully route the power cable around the windscreen and tuck in under the trim.

Plug the Car Charger Cable into a 12V DC power outlet or the car cigarette lighter.

Connect car charger to the camera. The camera will auto-start recording once powered on.



5. Basic Operation

Device Power

The device is automatically powered on when plugged into a 12V accessory socket or cigarette lighter and receives a charge (i.e.: the vehicle is started.)

To turn the device on manually, press and hold the POWER button until the welcome screen appears.

The camera will automatically start recording when powered on.

Press an hold the POWER button to turn the device on manually



Menu Settings

Power the camera on. If the camera is recording, press the REC button to stop recording. Press the MODE button and toggle to the desired mode.

Press the MENU button **once** to enter the settings menu for a Mode. Press the MENU button twice to enter the System Settings.



Press the Mode button and toggle to the desired Mode



The camera automatically start recording when powered on

Video Playback

Playback of videos can be done on the device or a computer. Also, if you have purchased a Rexing GPS Logger you may play back the recordings in a specialized application.

To playback a video on the device, toggle to the Playback mode. Use the REC and MIC buttons to toggle to the desired video. Press the OK button to play.

Video Recording

The camera will automatically start recording when the device receives a charge. The LED lights and the red dot will blink when the device is recording. Press the REC button to stop recording.

Playback mode



Control playback with these buttons

During playback use the OK (pause), MIC (fast forward) and REC (rewind) buttons to control the video playback.

To playback a video on the computer either use an SD card adapter or connect the device to the computer directly using the USB to Mini B 5pin male cable.



To playback a video using an SD card adapter, remove the memory card and insert it into an SD card adapter. Place the adapter in the computer.

To playback a video using USB cable, connect the USB Cable to the device and the computer. After the device powers up, press the OK Button to select Mass Storage.

On the computer, navigate to device drive. The videos are stored at: \CARDV\ MOVIE. Select the video to playback.



17

Parkina Monitor

Connect the dash cam to the smart hardware kit to activate the parking monitor function (Need to purchase the smart hardware kit separately).

Please visit support.rexingusa.com to watch a video tutorial.

Wi-Fi Connect

Download "Rexing Connect" app from the App Store/Google Play Store.

- 1. To access or exit the Wi-Fi feature, hold down OK.
- 2. Open Wi-Fi settings on your phone, find "SSID:B50 XXXX" from the list, tap to connect. (Default password: 12345678)
- 3. Open the Rexing Connect app, tap "Connect to enter realtime video streaming page.
- 4. Once connected, the dash cam screen will switch to the camera view and will display "Wi-Fi Connect" message.

Using the Rexing Connect app, you can view a live preview of the dash cam screen, start/stop recording, as well as view and save your captures with your mobile device.

For further instruction regarding the Wi-Fi Connect feature, please visit www.rexingusa.com/wifi-connect/.



Not Connected

d-12345678

App Store





GPS Logger (Need to purchase separately)

When connected to the camera, it will record the speed and location of your vehicle as you drive.

You can then access this information while playing back your recordings using the GPS Video player (For Windows and Mac, available at rexingusa.com).

Press the MENU button twice and enter the System Settings.

Toggle to the GPS Speed Unit setting and select your preferred speed unit.

After a GPS signal is found, the screen icon will turn from blue to green.

Please visit gpsa.rexingusa.com to watch a video tutorial.





Takina Photos

To take a photo, stop video recording and toggle to the Photo Mode

Press the OK Button to take a photo.

To view a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode.

Press the REC and MIC Buttons to toggle through your photos.

To delete a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode and toggle through the videos and photos to the one you want to delete.

Press the MENU button once and toggle to the Delete option.

Press the OK Button and select Delete Current or Delete All.

Toggle to the Playback mode and select a photo to view

option

Choose

option



1. 概説

REXINGをお選びいただきありがとうございます! 私たちはお客様が 私たちと同じくらいこの新製品を気に入っていただくことを願ってい ます。

サポートが必要な場合、または製品を改善するための提案がある場合は、ご連絡ください。care@rexingusa.comに電子メールで、または (203)800-4466に電話することもできます。当社のサポートチームは、できるだけ早くお客様からのお問い合わせにお答えいたします。

常にREXINGでサプライズを。こちらから最新情報をチェックください

https://www.facebook.com/rexingusa/ https://www.instagram.com/rexingdashcam/ https://www.rexingusa.com/support/registration/



2. 本製品の同梱物



- 1. Rexing V1P ドライブレコーダー
- 2. 車載充電器
- 3. リアカメラ
- 4. ドライブレコーダーマウントプレート & 3Mシール
- 5. ミニUSBケーブル
- 6. ケーブルガイドツール
- 7. ケーブルマウント (Cable Clips©)
- 8. V1P クイックスタートガイド
- 9. V1P 安全ガイド

3. カメラの概要





- 1. マイクロSDカードスロット
- 2. 電源ボタン
- 3. リセットボタン
- 4. メニューボタン
- 5. モードボタン
 6. 録画ボタン*
- 8. マイクボタン***
- 9. 画面ボタン
- 10. ミニUSBポート
- 11. GPSロガーポート
- 12. 背面カメラポート(サポート
 - なし)
- 13. レンズ角度調整

* LEDが赤く点滅している時、カメラは録画中です。

** LEDが赤く点滅している時、カメラは録画中です。LEDが青く点灯している時、機器は 充電中または電源が入っている状態です。

*** LEDが青く点灯している時、機器は充電中または電源が入っている状態です。

画面アイコン



23

4. 取り付け方法

Step 1:ドライブレコーダーの取り付け

3Mテープをマウントに取り付け、車両のルーフとフードラインに水平 にして、正しい方向で取り付けます。T字インターロックが正しい方向 を向くように注意してください。

フロントガラスにしっかりと取り付けます。取り付けてから少なくとも 20分間待ってから、カメラを取り付けます。



マウントを図のように向けて置きます

Step 2: メモリカードを挿入する

Rexingドライブレコーダー V1Pは、最大256GBのマイクロSDメモリ カード(Class 10/UHS-1以上)に対応しています。記録を開始する前 に、メモリカードを挿入する必要があります。メモリカードを挿入また は取り出す場合は、事前にデバイスの電源が切れていることを確認し てください。

クリック音が聞こえるまでメモリーカードをゆっくりと押し込んでください。メモリーカードをもう一度押し込むと、バネでカードが押し出されます。



Step 3: カメラの電源を入れ、メモリカードをフォーマット する

カメラを充電器で車両のシガレットライターに接続して、カメラの電 源を入れます。

Rexing ドライブレコーダー V1Pがメモリカードを認識しており、エラ ーなしで記録できることを確認します。新しいメモリカードの使用を 開始する前に、フォーマット機能を使用してカメラ内のカードをフォ ーマットする必要があります。フォーマットする前に、メモリカードに 保存されている重要なデータを必ずバックアップしておいてください。

メモリカードをフォーマットするには、メモリカードが挿入されている ことを確認してから、電源に接続して機器の電源を入れます。録画を 停止するには、[REC] ボタンを押してください。次に、MENU ボタンを 2 回押して、システムセットアップメニューに入ります。[REC] ボタンと [MIC] ボタンを使って、[Format] メニューを選択します。[OK] ボタンを 押してフォーマットを実行してください。



これで、カメラの電源を切ることができます。カメラは3秒後にシャット ダウンします。カメラは、次回電源がオンになると自動的に録画を開始 します。



Step 4: リアカメラの取り付け

図のようにリアカメラを取り付けます。リアカメラ拡張ケーブルを使用 して、ウォータープルーフリアカメラをフロントカメラに接続します。



Step 5: フロントウィンドウへのカメラの取り付け

カメラをマウントにセットし、電源ケーブルをフロントウィンドウの周 囲に沿って慎重に配線し、ダッシュボードの下へと延ばします。

車載充電器を車両の12V DC電源コネクターまたはシガレットライターに接続します。

車載充電器をカメラに接続します。電源が入ると、カメラは録画を自動的に開始します。



5. 基本操作

機器の電源

機器は12Vアクセサリンケットまたはシガレットライターに接続されると、電源が自動的にオンになります。(つまり、車両が起動すると電源がオンになります。)

機器の電源を手動でオンにするには、ようこそ画面が表示されるまで [POWER] ボタンを押したままにします。

電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します。

電源ボタンを押したままにする と、機器の電源を手動でオンにで きます



メニューの設定

カメラの電源を入れます。カメラが録画中の場合は、[REC] ボタンをタップして録画を停止します。

[MODE] ボタンを押して、設定したいモードに切り替えてください。

[MENU] ボタンを1回押すと、モードの設定メニューが表示されま す。[MENU] ボタンを2回押すと、システムの設定メニューが表示され ます。



に切り替えます。



電源がオンになるとカメラは自動的 に録画を開始します

ビデオの再生

ビデオの再生は、機器またはコ ンピュータ上で行うことができ ます。Rexing GPSロガーを購入 している場合は、特殊なアプリ ケーションでビデオを再生する ことができます。

機器でビデオを再生するに は、再生モードに切り替えま す。[REC] ボタンと[MIC] ボタン を使用して再生したいビデオ に切り替え、[OK] ボタンを押し て再生します。

ビデオ録画

再牛モード

機器が電源に接続されると、 カメラは自動的に録画を開始 します。録画時にはLEDライ トと赤いアイコンが点滅しま す。[REC] ボタンを押すと録画 を停止します。



ボタンを使用してビデオの再生をコントロールしてください

再生中は、[OK] (一時停止)、[MIC] (早送り)、[REC] (巻き戻し)ボタンを 使用してビデオの再生をコントロールできます。

コンピュータでビデオを再生するには、SD カード アダプタを使用するか、機器をコンピュータにUSBケーブルで直接接続してください。



SDカードアダプタを使用してビデオ を再生するには、メモリカードを取 り外し、SDカードアダプタに挿入し てから、SDカードアダプタをコンピ ュータに挿入します。

USBケーブルを使用してビデオ を再生する場合は、USB ケー ブルで機器をコンピュータと 接続します。機器の電源をオ ンにしてから、[OK] ボタンを 押して記憶ストレージを選択 します。

コンピューターで機器のドラ イブにアクセスします。ビデオ は次の場所に保存されます。\ CARDV\MOVIE。再生するビ デオを選択して、再生します。



駐車場モニター

ドライブレコーダーをスマートハードワイヤーキットに接続して、駐 車モニター機能を有効にします。(スマートハードワイヤーキットを別 途購入する必要があります)。 ビデオチュートリアルを見るためには support.rexingusa.com にア クセスしてください。

Wi-Fi接続



App Store またはGoogle Playストアから「Rexing Connect」アプリをダウンロードしてください。

- Wi-Fi機能にアクセスするか終了 するには、[REC] ボタンを押した ままにします。
- お使いのスマートフォンのWi-Fi 設定を開き、リストから「SSID: B50 _ XXXX」を見つけ、タップし て接続します。(デフォルトのパス ワード: 12345678)
- Rexing Connectアプリを開き、 「Connect」をタップしてリアル タイムビデオストリーミング画面 を表示させます。
- 接続すると、ドライブレコーダー のスクリーンがカメラビューに切り替わり、「Wi-Fi接続済み」というメッセージが表示されます。

Rexing Connectアプリを使用すると、 ドライブレコーダーのスクリーンのラ イブプレビューを表示したり、録画を 開始/停止したり、スマートフォンでス クリーンキャプチャの表示/保存がで きます。

Wi-Fi接続機能に関する詳細について は、次のページをご覧ください。 www.rexingusa.com/wifi-connect/.







GPSロガー

(別途購入する必要があります)

カメラに接続すると、運転中の車両 の速度と位置が記録されます。

GPS Video Playerを使用して録画 を再生しながらこれらの情報にア クセスできます。(Windows と Mac の場合は、rexingusa.comで入手で きます)。

[MENU] ボタンを2回押して、システ ム設定を表示します。

[GPS Speed Unit] の設定に切り替 え、お好みの速度単位を選択しま す。

GPS信号を受信すると、画面のアイ コンが青から緑に変わります。

ビデオチュートリアルを見るには gpsa.rexingusa.comにアクセスして ください。



写直を撮る

写直を撮るためには、ビデオ 録画を停止し、写真モードに 切り替えます。

[OK] ボタンを押して写直を 撮ります。

写真を表示するためには、ビ デオ録画を停止し、再牛モー ドに切り替えます。

[REC] および [MIC] ボタンを 押して、写直を切り替えます。

写真を削除するには、ビデオ 録画を停止して再牛モード に切り替え、削除したい写真 またはビデオに切り替えま す。

MENU を 1 回押し、削除オプ ションを表示します。

[OK]ボタンを押して、[Delete Current (現在表示している 写真/ビデオを削除)] または [Delete All (すべて削除)] を 選択します。

[Delete] ボ タンを選択 します

します



1. Aperçu

Nous vous remercions pour votre choix sur REXING ! Nous espérons que vous aimiez votre nouveau produit autant que nous.

Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des suggestions pour l'améliorer, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous joindre via care@rexingusa.com ou appelez-nous au (203) 800-4466. Notre équipe d'assistance vous répondra le plus vite possible.

Toujours une surprise à Rexing. Consultez-nous ici.

https://www.facebook.com/rexingusa/ https://www.instagram.com/rexingdashcam/ https://www.rexingusa.com/support/registration/


2. Que contient la boîte



- 1. Caméra de tableau de bord Rexing V1P
- 2. Chargeur de véhicule
- 3. Caméra arrière
- 4. Plaque de montage de caméra de tableau de bord & Adhésif 3M
- 5. Câble Mini-USB
- 6. Outil de gestion de câble
- 7. Serre-câble
- 8. Guide de démarrage rapide V1P
- 9. Guide de sécurité V1P

3. Aperçu de la Caméra





- 1. Emplacement pour carte Micro SD
- 2. Bouton Alimentation
- Bouton Réinitialisation
- 4. Bouton Menu
- Bouton Mode
- Bouton REC*
- 7. Bouton OK**
- Bouton MIC***
- 9. Bouton Ecran
- 10. Port Mini-USB
- 11. Port pour enregistreur GPS
- 12. Port pour caméra arrière
- 13. Réglage de l'angle d'objectif

* La caméra enregistre lorsque la LED clignote en rouge.

** La caméra enregistre lorsque la LED clignote en rouge. La caméra est en charge ou allumée lorsque le voyant est d'un bleu fixe.

*** La caméra est en cours de chargement ou sous tension lorsque le voyant est d'un bleu fixe.

Icônes d'écran



4. Installation

Étape 1: Installez la caméra de tableau de bord

Placez le ruban 3M sur le support et orientez correctement le support carré par rapport au toit et au capot du véhicule. **Important !** Assurez-vous que le T-interlock sur le support soit orienté dans la correcte direction.

Appuyez fermement le support sur le pare-brise. Attendez **au moins 20 minutes** avant de monter la caméra.



Orientez le support comme indiqué

Étape 2: Insérez la carte mémoire

La Rexing V1P accepte les cartes mémoire Micro SD [Classe 10 / UHS-1 ou supérieure] jusqu'à 256 GB. Vous devrez insérer une carte mémoire **avant de pouvoir commencer** l'enregistrement. Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous d'abord d'avoir éteint l'appareil.

Poussez doucement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic puis laissez le ressort libérer pour pousser la carte vers l'extérieur.



3: Alimentez la caméra et formatez la carte mémoire

Alimentez la caméra en connectant le chargeur à l'allume-cigare du véhicule et à la caméra.

Pour garantir que la V1P enregistre correctement et sans erreur sur votre carte mémoire, **avant de commencer à utiliser une nouvelle carte mémoire, vous devez formater la carte dans la caméra à l'aide de la fonction de formatage.** Sauvegardez toujours les données importantes stockées sur la carte mémoire avant de formater.

Pour formater la carte mémoire, assurez-vous d'avoir inséré votre carte mémoire, puis allumez l'appareil en connectant à une source d'alimentation. Appuyez sur REC pour arrêter l'enregistrement. Ensuite appuyez deux fois sur le bouton MENU pour accéder au menu de configuration du système. Utilisez les boutons REC et MIC et accédez au Réglage de formatage. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez vous déconnecter de l'alimentation. La caméra s'éteindra après 3 secondes. La caméra devrait commencer à enregistrer automatiquement la prochaine fois qu'elle sera allumée.



Étape 4 : Installez la caméra arrière

Installez la caméra arrière comme indiqué ci-dessous. Utilisez le câble de caméra arrière fourni pour connecter la caméra arrière à la caméra avant.



Étape 5 : Installez la caméra sur le pare-brise

Placez la caméra sur le support et passez soigneusement le câble d'alimentation autour du pare-brise et glissez-le sous la garniture.

Branchez le câble du chargeur du véhicule sur une prise de courant 12 Vcc ou sur l'allume-cigare du véhicule.

Connectez le chargeur du véhicule à la caméra. La caméra démarrera automatiquement l'enregistrement une fois qu'elle est allumée.



5. Opération basique

Alimentation pour appareil

L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est branché à une prise accessoire 12V ou à un allume-cigare lorsqu'il est mis sous tension (c'est-à-dire : le véhicule est démarré).

Pour allumer l'appareil manuellement, maintenez enfoncé le bouton Alimentation jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.

Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pour allumer l'appareil manuellement



Menu Réglage

Allumez la caméra. Si la caméra enregistre, appuyez sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton MENU et passez au mode souhaité.

Appuyez **une fois** sur le bouton MENU pour accéder au menu de réglage pour un mode. Appuyez **deux fois** sur le bouton MENU pour accéder au Réglage du système.



Appuyez sur le bouton Mode et passez au mode souhaité



Enregistrement video

caméra démarre La automatiguement l'enregistrement lorsque l'appareil est mis SOUS tension. Le voyant LED et point rouge clignotent le en rouge lorsque l'appareil enregistre. Appuyez sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement.

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil s'allume.

Lecture des vidéos enregistrées

La lecture des vidéos enregistrées peut être effectuée sur l'appareil ou un ordinateur. De plus, si vous avez acheté un enregistreur GPS Rexing, vous pouvez lire les enregistrements dans une application spécialisée.

Pour lire une vidéo sur l'appareil, passez en mode Lecture des vidéos enregistrées. Utilisez les boutons REC et MIC pour sélectionner la vidéo souhaitée. Appuyez sur le bouton OK pour jouer. Mode Lecture



Contrôlez la lecture par ces boutons.

Pendant la lecture, utilisez les boutons OK (pause), MIC (avance rapide) et REC (recul rapide) pour contrôler la lecture vidéo.

Pour lire une vidéo sur l'ordinateur, utilisez un adaptateur de carte SD ou connectez l'appareil à l'ordinateur directement à l'aide d'un câble USB.



Pour lire une vidéo à l'oide d'un côble USB, connectez le côble USB à l'appareil et à l'ordinateur. Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner Stockage de masse.

Sur l'ordinateur, accédez au drive de périphérique. Les vidéos sont stockées dans : \CARDV\MOVIE. Sélectionnez la vidéo à lire. Pour lire une vidéo à l'aide d'un adaptateur de carte mémoire SD, retirez la carte mémoire et insérez-la dans un adaptateur de carte SD. Placez l'adaptateur dans l'ordinateur.



Moniteur de stationnement

Connectez la caméra de tableau de bord au kit de câblage intelligent pour activer la fonction de moniteur de stationnement

(vous devez acheter le kit de câblage intelligent séparément). Veuillez visiter support.rexingusa.com pour regarder un tutoriel vidéo.

Connexion Wi-Fi



Téléchargez l'application « Rexing Connect » depuis App Store/Google Play Store.

- Pour accéder ou quitter la fonction Wi-Fi, maintenez enfoncé le bouton REC.
- Ouvrez le réglage Wi-Fi sur votre téléphone, recherchez « SSID : B50—XXXX » dans la liste, appuyez sur la touche pour vous connecter. (Mot de passe par défaut : 12345678)
- Ouvrez l'application Rexing Connect, appuyez sur « Connect » pour accéder à la page de flux vidéo en temps réel.
- Une fois connecté, l'écran de la caméra de tableau de bord passera à la vue de la caméra et affichera le message « WiFi connecté ».

En utilisant l'application Rexing Connect, vous pouvez afficher un aperçu en direct de l'écran de la caméra de tableau de bord, démarrer/arrêter l'enregistrement, et visualiser et enregistrer vos captures avec votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur la fonction de connexion Wi-Fi, veuillez visiter www. rexingusa.com/wifi-connect/.







Enregistreur GPS

(Besoin d'acheter séparément)

Lorsqu'il est connecté à la caméra, il enregistre la vitesse et l'emplacement de votre véhicule pendant que vous conduisez.

Vous pouvez ensuite accéder à ces informations pendant la lecture de vos enregistrements à l'aide du lecteur vidéo GPS (pour Windows et Mac, disponible sur rexingusa.com).

Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour passer au Réglage du système.

Passez au réglage de l'Unité de vitesse GPS et sélectionnez votre unité de vitesse préférée.

Après avoir trouvé un signal GPS, l'icône de l'écran passera du bleu au vert.

Veuillez visiter gpsa.rexingusa. com pour regarder un tutoriel vidéo.



Photographie

Pour prendre une photo,

arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode Photo.

Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo.

Pour afficher une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode Lecture.

Appuyez sur les boutons REC et MIC pour parcourir vos photos.

Pour supprimer une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode Lecture et parcourez entre les vidéos et les photos pour celle que vous souhaitez supprimer.

Appuyez une fois sur le MENU et passez à l'option Supprimer.

Appuyez sur le bouton OK et sélectionnez Supprimer actuel ou Supprimer tout. Passez au mode Lecture et sélectionnez une photo à voir



Sélectionnez l'option souhaitée



1. Descrizione

Grazie per aver scelto REXING! Speriamo che ami il tuo nuovo prodotto tanto quanto noi.

Se hai bisogno di assistenza o hai suggerimenti per migliorarlo, ti preghiamo di contattarci. Puoi contattarci tramite care@ rexingusa.com o chiamarci al numero (203) 800-4466. Il nostro team di supporto ti risponderà il prima possibile.

Sempre una sorpresa in Rexing. Scoprici qui.

https://www.facebook.com/rexingusa/ https://www.instagram.com/rexingdashcam/ https://www.rexingusa.com/support/registration/



2. Nella Confezione



- 1. Rexing V1P Dash Cam
- 2. Caricabatterie per Auto
- 3. Telecamera Posteriore
- 4. Piastra di Montaggio della Dash Cam e Adesivo 3M
- 5. Cavo Mini-USB
- 6. Strumento di Gestione dei Cavi
- 7. Ganci per Cavi ©
- 8. Guida di Avvio Rapido V1P
- 9. Guida alla Sicurezza V1P

3. Descrizione Telecamera





- 1. Slot per Scheda Micro SD
- 2. Pulsante di Alimentazione
- Pulsante RESET
- Pulsante MENU
- Pulsante MODALITÀ
- 6. Pulsante REC *
- Pulsante OK **
- 8. Pulsante MIC ***
- 9. Pulsante SCHERMO
- Porta del Mini-USB
- 11. Porta del Logger CPS
- 12. Porta della Telecamera Posteriore
- Regolazione dell'angolo dell'obiettivo

*La telecamera sta registrando quando il LED lampeggia in rosso.

** La telecamera sta registrando quando il LED lampeggia in rosso. Il dispositivo si ricarica o si accende quando il LED è blu fisso.

*** Il dispositivo si sta ricaricando o si accende quando il LED è blu fisso.

Icone dello Schermo



4. Installazione

Passo 1: Installare la Dash Cam

Posiziona il nastro 3M sul Supporto e orienta correttamente il quadrato del Supporto verso il tetto e la linea del cofano del veicolo. **Importante!** Assicurati che l'interblocco a T sul Supporto sia orientato nella direzione corretta.

Premi con forza il Supporto sul parabrezza. Attendi almeno 20 minuti prima di montare la telecamera.



Passo 2: Inserire la Scheda di Memoria

La Rexing V1P accetta schede di memoria Micro SD [Classe 10/ UHS-1 o successive] fino a 256 GB. Sarà necessario inserire una scheda di memoria **prima di poter iniziare la registrazione. Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurati innanzitutto di aver spento il dispositivo.**

Spingi delicatamente la scheda di memoria fino a quando non ti senti un clic e consenti al rilascio della molla di spingere la scheda.



Passo 3: Alimentare la Telecamera e Formattare la Scheda di Memoria

Alimenta la telecamera connettendo il caricabatterie all'accendisigari e alla telecamera dell'auto.

Per garantire che la V1P sulla tua scheda di memoria registri sulla tua scheda di memoria correttamente e senza errori. **Prima di iniziare a usare una nuova scheda di memoria, devi formattare la scheda all'interno della telecamera usando la funzione di formattazione.** Esegui sempre il backup dei dati importanti memorizzati sulla scheda di memoria prima della formattazione.

Per formattare la scheda di memoria, assicurati di aver inserito la tua scheda di memoria, quindi accendi il dispositivo connettendolo a una fonte di alimentazione. Premi REC per interrompere la registrazione. Quindi premi due volte il pulsante MENU per accedere al Menu di Configurazione del Sistema. Usa i pulsanti REC e MIC e vai all'impostazione Formato. Premi il pulsante OK per confermare la selezione.



Ora puoi disconnetterti dall'alimentazione. La telecamera si spegnerà dopo 3 secondi. La telecamera dovrebbe iniziare a registrare automaticamente la prossima volta che viene accesa.



Passo 4: Montare La Telecamera Posteriore

Monta la telecamera posteriore come mostrato di seguito. Usa il cavo della telecamera posteriore in dotazione per connettere la telecamera posteriore alla telecamera anteriore.



Passo 5: Installare la Telecamera sul Parabrezza

Posiziona la telecamera sul supporto e instrada attentamente il cavo di alimentazione attorno al parabrezza e infilalo sotto il rivestimento.

Collega il Cavo del Caricabatterie per Auto a una presa di corrente da 12 V CC o all'accendisigari dell'auto.

Connetti il caricabatterie per auto alla telecamera. La telecamera avvierà automaticamente la registrazione una volta accesa.



5. Funzionamento Base

Accensione del Dispositivo

Il dispositivo si accenderà automaticamente quando collegato a una presa per accessori da 12 V o all'accendisigari e riceve una ricarica (ovvero: il veicolo viene avviato).

Per accendere manualmente il dispositivo, premi e tieni premuto il pulsante di ACCENSIONE fino a quando appare la schermata di benvenuto.

La telecamera inizierà automaticamente a registrare quando è accesa.

Premi e tieni premuto il pulsante di Accensione per accendere manualmente il dispositivo



Impostazioni Menu

Accendi la telecamera. Se la telecamera sta registrando, premi il pulsante OK per interrompere la registrazione. Premi il pulsante MODALITÀ e passa alla modalità desiderata.

Premi **una volta** il pulsante MENU per accedere al menu delle impostazioni per una Modalità. Premi **due volte** il pulsante MENU per accedere alle Impostazioni di Sistema.



Premi il pulsante Modalità e passa alla Modalità desiderata



La telecamera avvia automaticamente la registrazione all'accensione

Riproduzione Video

La riproduzione di video può essere eseguita sul dispositivo o su un computer. Inoltre, se hai acquistato un Rexing Logger GPS, puoi riprodurre le registrazioni in un'applicazione specializzata.

Per riprodurre un video sul dispositivo, passa alla modalità di Riproduzione. Usa i pulsanti REC e MIC per passare al video desiderato. Premi il pulsante OK per riprodurre.

Registrazione Video

La telecamera awierà automaticamente la il registrazione guando dispositivo riceve una ricarica. Le luci LED e il punto rosso lampeggeranno durante la registrazione. Premi il pulsante REC per interrompere la registrazione.

Modalità di riproduzione



Controlla la riproduzione con questi pulsanti Durante la riproduzione, usa i pulsanti OK (pausa), MIC (avanzamento rapido) e REC (riavvolgimento) per controllare la riproduzione del video.

Per riprodurre un video sul computer, usa un adattatore per scheda SD o connetti il dispositivo al computer direttamente usando il cavo USB.



Per riprodurre un video usondo il covo USB, connetti il Cavo USB al dispositivo e al computer. Dopo che il dispositivo si accende, premi il Pulsante OK per selezionare Memoria di Massa.

Sul computer, passa al driver del dispositivo. I video sono memorizzati su: \CARDV\MOVIE. Seleziona il video da riprodurre. Per riprodurre un video usando un adattatore per schedo SD, rimuovi la scheda di memoria e inseriscila in un adattatore per scheda SD. Posiziona l'adattatore nel computer.



Monitor di Parcheggio

Connetti la dash cam al kit hardwire intelligente per attivare la funzione di monitore di parcheggio (È necessario acquistare il kit hardwire intelligente separatamente). Si prega di visitare support.rexingusa.com per guardare un video tutorial.

Connessione Wi-Fi



Scarica l'app "Rexing Connect" dall'App Store / Google Play Store.

- Per accedere o uscire dalla funzione Wi-Fi, tieni premuto REC.
- Apri le impostazioni Wi-Fi sul tuo telefono, trova "SSID: B50_XXXX" dall'elenco, tocca per connetterti. (Password predefinita: 12345678)
- Apri l'app Rexing Connect, tocca "Connect" per accedere alla pagina di streaming video in tempo reale.
- Una volta connesso, lo schermo della dash cam passerà alla vista della telecamera e visualizzerà il messaggio "Wi-Fi Connect".

Usando l'app Rexing Connect, puoi vedere un'anteprima dal vivo dello schermo della dash cam, avviare / interrompere la registrazione, nonché vedere e salvare le tue acquisizioni con il tuo dispositivo mobile.

Per ulteriori istruzioni sulla funzione di Connessione Wi-Fi, si prega di visitare www.rexingusa.com/wifi-connect/.







GPS Logger

(È necessario acquistare separatamente)

Quando è connesso alla telecamera, registrerà la velocità e la posizione del tuo veicolo mentre guidi.

Puoi quindi accedere a queste informazioni durante la riproduzione delle tue registrazioni usando il lettore Video GPS (Per Windows e Mac, disponibile su rexingusa.com).

Premi due volte il pulsante MENU e accedere alle Impostazioni di Sistema.

Passa all'impostazione dell'Unità di Velocità GPS e seleziona l'unità di velocità preferita.

Dopo che un segnale GPS viene trovato, l'icona dello schermo passerà da blu a verde.

Si prega di visitare gpsa. rexingusa.com per guardare un video tutorial.



Scottore Foto

Per scattare una foto.

interrompi la registrazione video e passa alla Modalità di Foto.

Premi il Pulsante OK per scattare una foto

Per visualizzare una foto. interrompi la registrazione video e passa alla Modalità di Riproduzione.

pulsanti Premi di navigazione SU e GIÙ per passare da una foto all'altra

Per eliminare una foto. interrompi la registrazione video e passa alla Modalità di Riproduzione e alterna i video e le foto a quello che desideri eliminare

Premi una volta il pulsante MENU seleziona ρ l'opzione Elimina.

Premi il Pulsante OK e seleziona Elimina Corrente o Elimina Tutto.

Passa alla modalità di Riproduzione e seleziona una foto da visualizzare

Passa all'opzione Flimina

Seleziona l'opzione desiderata



1. Visión General

¡Gracias por elegir REXING! Esperamos que usted ame su nuevo producto tanto como nosotros la amamos.

Si usted necesita ayuda o tiene alguna sugerencia para mejorarla, contáctenos. Puede comunicarse con nosotros a través de care@rexingusa.com o llamarnos al (203) 800-4466. Nuestro equipo de soporte le responderá lo antes posible.

Siempre es una sorpresa en Rexing. Visítenos aquí.

https://www.facebook.com/rexingusa/ https://www.instagram.com/rexingdashcam/ https://www.rexingusa.com/support/registration/



2. Qué hay en la caja



- 1. Rexing V1P Grabadora de conducción
- 2. Cargador de coche
- 3. Cámara trasera
- Grabadora de conducción Placa de montaje y adhesivo 3M
- 5. Cable mini-USB
- 6. Herramienta de gestión de cables
- 7. Clips de cable©
- 8. V1P Guía de inicio rápido
- 9. V1P Guía de seguridad

3. Resumen de la Cámara





- 1. Ranura para tarjeta micro SD
- 2. Botón de encendido
- Botón de reinicio
- 4. Botón de menú
- Botón de modo
- 6. Botón REC *
- 7. Botón OK **
- 8. Botón MIC ***
- 9. Botón PANTALLA
- 10. Puerto mini-USB
- 11. Puerto de registrador de GPS
- Puerto de cámara trasera (no compatible)
- 13. Ajuste de ángulo del lente

*La cámara está grabando cuando el LED parpadea en rojo.

**La cámara está grabando cuando el LED parpadea en rojo. El dispositivo se carga o se enciende cuando el LED es de color azul fijo.

***El dispositivo se está cargando o encendiendo cuando el LED es azul fijo.

Iconos de pantalla



Número de placa

4. Instalación

Paso 1: Instalar la Grabadora de Conducción

Coloque la cinta de 3M en el soporte y oriente adecuadamente el cuadrado del soporte al techo y la línea del capó del vehículo. **¡Importante!** Asegúrese de que el enclavamiento en T del soporte esté orientado en la dirección correcta.

Presione firmemente el soporte sobre el parabrisas. **Espere al** menos 20 minutos antes de montar la cámara.



Oriente la montura como se muestra

Paso 2: Inserte la Tarjeta de Memoria

El Rexing V1P acepta tarjetas de memoria Micro SD [Clase 10 / UHS-1 o superior] de hasta 256 GB. Deberá insertar una tarjeta de memoria antes de **comenzar a grabar. Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria, primero asegurarse de haber apagado el dispositivo.**

Empujar suavemente la tarjeta de memoria hacia adentro hasta que escuche un clic y permitir la liberación del resorte para empujar la tarjeta hacia afuera.


Paso 3: Encienda la Cámara y Formatee la Tarjeta de Memoria

Encender la cámara a través de conectar el cargador al encendedor de cigarrillo del automóvil y la cámara.

Para garantizar que el V1P registre en su tarjeta de memoria correctamente y sin error. Antes de comenzar a usar una nueva tarjeta de memoria, debe formatear la tarjeta dentro de la cámara utilizando la función de formateo. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria antes de formatear.

Para formatear la tarjeta de memoria, asegúrese de haber insertado su tarjeta de memoria, luego encienda el dispositivo conectándose a una fuente de alimentación. Presione REC para detener la grabación. Luego presione el botón MENÚ dos veces para ingresar al Menú de configuración del sistema. Use los botones REC y MIC y vaya a la configuración de Formato. Presione el botón OK para confirmar la selección.



Ahora puede desconectarse de fuente de alimentación. La cámara se apagará después de 3 segundos. La cámara debería comenzar a grabar automáticamente la próxima vez que se encienda.



Paso 4: Montar la cámara trasera

Montar la cámara trasera como se muestra a continuación. Usar el cable de la cámara trasera provisto para conectar la cámara trasera a la cámara frontal.



Paso 5: Instalación de la Cámara en el Parabrisas

Colocar la cámara en el soporte y pasar con cuidado el cable de alimentación alrededor del parabrisas y colocarlo debajo de la moldura.

Conectar el cable del cargador de automóvil a una toma de corriente de 12V DC o al encendedor de cigarrillo del automóvil. Conectar el cargador del automóvil a la cámara. La cámara iniciará automáticamente la grabación una vez que esté encendida.



5. Operación Básica

Fuente de alimentación del dispositivo

El dispositivo se enciende automáticamente cuando se enchufa a una toma de accesorios de 12V o encendedor de cigarrillos y recibe una carga (es decir: el vehículo se enciende).

Para encender el dispositivo manualmente, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que aparezca la pantalla de bienvenida.

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando se encienda.

Mantenga presionado el botón de Encendido para encender el dispositivo manualmente



Configuraciones de menú

Encienda la cámara. Si la cámara está grabando, presione el botón REC para detener la grabación. Presione el botón MODO y cambie al modo deseado

Presione el botón MENÚ una vez para ingresar al menú de configuración de un Modo. Presione el botón MENÚ dos veces para ingresar a la Configuración del sistema.



Presione el botón Modo y cambie al Modo deseado



La cámara comienza a grabar automáticamente cuando se enciende

Grabación de vídeo

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando el dispositivo recibe una carga. El LED se ilumina y el punto rojo parpadeará cuando el dispositivo esté grabando. Presione el botón REC para detener la grabación.Presione el botón REC para detener la grabación.

Modo de reproducción



Controla la reproducción con estos botones

Reproducción de vídeo

La reproducción de videos se puede hacer en el dispositivo o una computadora. Además, si se ha comprado un Rexing GPS Logger, puede reproducir las grabaciones en una aplicación especializada.

Poro reproducir un vídeo en el dispositivo, cambie al modo Reproducción. Use los botones REC y MIC para cambiar al video deseado. Presione el botón OK para reproducir. Durante la reproducción, use OK (pausa), MIC (avance rápido) y Botones REC (rebobinar) para controlar la reproducción de video.

Para reproducir un video en la computadora, use un adaptador de tarjeta SD o conecte el dispositivo a la computadora directamente con el cable USB.



Para reproducir un video usando un adaptador de tarjeta SD, retire la tarjeta de memoria e insértela en un adaptador de tarjeta SD. Coloque el adaptador en la computadora.

Para reproducir un video con un cable USB, conecte el cable USB al dispositivo y la computadora.

Después de que se el dispositivo. encienda presione Ы hotón seleccionar OK para Almacenamiento Masivo. computadora, Fn la navegue al controlador del dispositivo. Los videos se almacenan en: \ CARDV \ MOVIE. Seleccione el video para reproducir.



Monitor de estacionamiento

Conecte la grabadora de conducción al equipo de cableado inteligente para activar la función de monitor de estacionamiento (necesita comprar el equipo de cableado inteligente por separado). Visite support.rexingusa.com para ver un video tutorial.

Conexión de wifi



Descargue la aplicación "Rexing Connect" de App Store / Google Play Store.

- Para acceder o salir de la función Wi-Fi, mantenga presionado REC.
- Abra la configuración de Wi-Fi en su teléfono, busque "SSID: B50-XXXX" en la lista, toque para conectarse. (Contraseña predeterminada: 12345678)
- Abra la aplicación Rexing Connect, toque "Conectar" para ingresar a la página de transmisión de video en tiempo real.
- Una vez conectada, la pantalla de la grabadora de conducción cambiará a la vista de la cámara y mostrará el mensaje "Conexión Wi-Fi".

Con la aplicación Rexing Connect, puede ver una vista previa en vivo de la pantalla de la grabadora de conducción, iniciar / detener la grabación, así como ver y guardar sus capturas con su dispositivo móvil.

Para obtener más instrucciones sobre la función Wi-Fi Connect, visite www. rexingusa.com/wifi-connect/.







Registrador GPS

(Se necesita comprar por separado)

Cuando se conecta a la cámara, se registrará la velocidad y la ubicación de su vehículo mientras conduce.

Luego puede acceder a esta información mientras reproduce sus grabaciones utilizando el reproductor de video GPS (para Windows y Mac, disponible en rexingusa.com).

Presione el botón MENÚ dos veces y ingrese a la Configuración del sistema.

Cambie a la configuración de Unidad de velocidad GPS y seleccione su unidad de velocidad preferida.

Después de encontrar una señal GPS, el ícono de la pantalla cambiará de azul a verde.

Visite gpsa.rexingusa.com para ver un video tutorial.



Tomondo Fotos

Para tomar una foto.

detenga la grabación de video y cambie al Modo foto

Presione el botón OK para tomar una foto

Para ver una foto, detenga la grabación de video v cambie al Modo de reproducción.

Presione los botones REC y MIC para alternar entre sus fotos.

Para eliminar una foto, detenga la grabación de video y cambie al Modo de reproducción y cambie entre los videos y las fotos a la que guiere borrar.

Presione el botón MENÚ una vez y cambie a la opción Eliminar.

Presione el botón OK y seleccione Eliminar actual o Eliminar todos.

Camhie al modo Reproducción v seleccione una foto para ver



Elige la opción

Eliminar

deseada

Eliminar Todo

1. Übersicht

Danke, dass Sie sich für REXING entschieden haben! Wir hoffen, dass Sie Ihr neues Produkt so sehr lieben wie wir.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Sie können uns erreichen über care@rexingusa.com oder rufen Sie uns unter (203) 800-4466 an. Unser Support-Team wird Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Immer wieder eine Überraschung in Rexing. Schauen Sie hier nach.

https://www.facebook.com/rexingusa/ https://www.instagram.com/rexingdashcam/ https://www.rexingusa.com/support/registration/



2. Verpackungsinhalt



- 1. Rexing V1P Dash-Cam
- Auto-Ladegerät
- 3. Rückfahrkamera
- 4. Dash-Cam Montageplatte & 3M Kleber
- 5. Mini-USB-Kabel
- 6. Kabelmanagement-Tool
- 7. Kabelklemmen©
- 8. V1P Schnellstartanleitung für V1P
- 9. V1P Sicherheitshinweise

3. Kamera übersicht





- 1. Micro-SD-Kartensteckplatz
- 2. EIN- / AUS-Taste
- 3. RÜCKSETZUNGS-Taste
- MENÜ-Taste
- 5. MODUS-Taste
- 6. AUFNAHME-Taste *
- 7. OK-Taste **
- MIC-Taste***
- 9. BILDSCHIRM-Taste
- 10. Mini-USB-Anschluss
- 11. CPS-Logger-Anschluss
- 12. Rückfahrkamera-Anschluss
- 13. Objektiv-Winkelverstellung

*Die Kamera nimmt auf, wenn die LED rot blinkt.

**Die Kamera nimmt auf wenn die LED rot aufblinkt. Das Gerät wird aufgeladen oder ist Betriebsmodus wenn die LED in solidem Blau leuchtet.

*** Das Gerät wird aufgeladen oder ist Betriebsmodus wenn die LED in solidem Blau leuchtet.

Bildschirmsymb



4. Installation

Schritt 1: Installation der Dash-Cam

Legen Sie das 3M-Band auf die Halterung und richten Sie die Halterung rechtwinklig zur Dach- und Motorhaubenlinie des Fahrzeugs aus. **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass die T-Verriegelung auf der Halterung in die richtige Richtung ausgerichtet ist.

Drücken Sie die Halterung fest auf die Windschutzscheibe. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Kamera montieren.

Richten Sie die Halterung so aus



Schritt 2: Speicherkarte einstecken

Der Rexing VIP akzeptiert [Klasse 10/ UHS-1 oder höher] Micro SD-Speicherkarten bis zu 256 GB. Sie müssen eine Speicherkarte einstecken, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen können. Bevor Sie eine Speicherkarte einstecken oder entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Stecken Sie die Speicherkarte vorsichtig ein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie den Druckmechanismus die Karte herausschieben.



Schritt 3: Kamera einschalten und Speicherkarte Formatieren

Schließen Sie das Ladegerät an den Zigarettenanzünder des Autos und die Kamera an, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

Um sicherzustellen, dass die VIP-Aufzeichnungen korrekt und fehlerfrei auf Ihre Speicherkarte aufzeichnet. **Bevor Sie** eine neue Speicherkarte verwenden können, müssen Sie die Karte in der Kamera mit der Formatierungsfunktion formatieren. Sichern Sie wichtige Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, immer vor dem Formatieren.

Um die Speicherkarte zu formatieren, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Speicherkarte eingesteckt haben, und schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie es an eine Stromquelle anschließen. Drücken Sie REC, um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie dann zweimal die MENÜ-Taste, um das System-Setup-Menü aufzurufen. Benutzen Sie die Tasten REC und MIC und gehen Sie zur Einstellung "Formatieren". Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



Sie können nun die Verbindung zur Stromversorgung trennen. Die Kamera schaltet sich nach 3 Sekunden aus. Die Kamera sollte beim nächsten Einschalten automatisch mit der Aufnahme beginnen.



Schritt 4: Rückfahrkamera befestigen

Montieren Sie die Rückfahrkamera wie unten abgebildet. Verwenden Sie das mitgelieferte Rückfahrkamerakabel, um die Rückfahrkamera mit der Frontkamera zu verbinden.



Schritt 5: Installation der Kamera auf der Windschutzscheibe

Legen Sie die Kamera auf die Halterung und führen Sie das Stromkabel vorsichtig um die Windschutzscheibe herum und stecken Sie es unter die Verkleidung.

Stecken Sie das Autoladekabel in eine 12 V DC-Steckdose oder in den Zigarettenanzünder des Autos.

Schließen Sie das Autoladegerät an die Kamera an. Die Kamera startet die Aufnahme automatisch, sobald sie eingeschaltet wird.



5. Grundbedienung

Gerät-Stromversorgung

Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, wenn es an eine 12 V DC-Steckdose oder einen Zigarettenanzünder angeschlossen und geladen wird (d.h.: das Fahrzeug wird gestartet).

Um das Gerät manuell einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der Begrüßungsbildschirm erscheint.

Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn sie eingeschaltet wird.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät manuell einzuschalten.



Menüeinstellungen

Schalten Sie die Kamera ein. Wenn die Kamera gerade aufnimmt, drücken Sie die REC-Taste, um die Aufnahme zu beenden. Halten Sie die MODE-Taste gedrückt und wechseln Sie in den gewünschten Modus.

Drücken Sie die MENÜ-Taste **einmal**, um das Einstellungsmenü für einen Modus aufzurufen. Drücken Sie die Menü-Taste **zweimal**, um die Systemeinstellungen zu öffnen.



Drücken Sie die Modus-Taste und wechseln Sie in den gewünschten Modus



Die Kamera startet die Aufnahme automatisch beim Einschalten

Videowiedergabe

Die Wiedergabe von Videos kann auf dem Gerät oder einem Computer erfolgen. Auch wenn Sie einen Rexing GPS Logger erworben haben, können Sie die Aufzeichnungen in einer speziellen Anwendung abspielen.

Um ein Video auf dem Gerät wiederzugeben, wechseln Sie in den Wiedergabemodus. Verwenden Sie die Tasten REC und MIC, um zum gewünschten Video umzuschalten. Drücken Sie zur Wiedergabe die OK-Taste.

Videoaufnahme

Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn das Gerät aufgeladen wird. Die LED leuchtet und der rote Punkt blinkt, wenn das Gerät aufnimmt. Drücken Sie auf die REC-Taste, um die Aufnahme zu beenden.

Wiedergabemodus



Sie steuern die Wiedergabe mit diesen Tasten Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tasten OK (Anhalten), MIC (Vorspulen) und REC (Zurückspulen), um die Videowiedergabe zu steuern.

Um ein Video auf dem Computer abzuspielen, verwenden Sie entweder einen SD-Kartenadapter oder schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel direkt an den Computer an.



Um ein Video über ein USB-Kabel wiederzugeben, schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Computer an. Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die OK-Taste, um Massenspeicher zu wählen.

Navigieren Sie auf dem Computer zum Laufwerk des Geräts. Die Videos werden gespeichert unter: \CARDV\MOVIE. Wählen Sie das abzuspielende Video aus.

Um ein Video mit einem SD-Kartenadapter wiederzugeben, entfernen Sie die Speicherkarte und stecken Sie sie in einen SD-Kartenadapter ein. Stecken Sie den Adapter in den Computer ein.



Park-monitor

Schließen Sie die Dash-Cam an das Smart Hardwire-Kit an, um die Parkmonitor-Funktion zu aktivieren (das Smart Hardwire-Kit muss separat erworben werden). Bitte besuchen Sie support. rexingusa.com, um ein Video-Tutorial anzusehen.

Wi-Fi Verbindung



Laden Sie die "Rexing Connect" –App aus dem App Store/ Google Play Store herunter.

- Um auf die Wi-Fi-Funktion zuzugreifen oder sie zu beenden, halten Sie REC gedrückt.
- Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie "SSID: B50_ XXXX" aus der Liste und tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen. (Standardkennwort: 12345678)
- Öffnen Sie die Rexing Connect-App, tippen Sie auf "Verbinden", um die Seite für das Echtzeit-Videostreaming aufzurufen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wechselt der Bildschirm der Dash-Cam in die Kameraansicht und zeigt die Meldung "Wi-Fi Connect" an.

Mit der Rexing Connect App können Sie sich eine Live-Vorschau des Dash-Cam-Bildschirms ansehen, die Aufnahme starten / stoppen sowie Ihre Aufnahmen mit Ihrem mobilen Gerät ansehen und speichern.

Weitere Anweisungen zur Wi-Fi-Connect-Funktion besuchen Sie bitte www.rexingusa. com/wifi-connect/.







GPS-Logger

(Muss separat gekauft werden)

Wenn die Kamera angeschlossen ist, zeichnet sie während der Fahrt die Geschwindigkeit und den Standort Ihres Fahrzeugs auf.

Sie können dann auf diese Informationen zugreifen, während Sie Ihre Aufzeichnungen mit dem GPS-Video-Player wiedergeben (für Windows und Mac, verfügbar unter rexingusa.com).

Drücken Sie zweimal die MENÜ-Taste und rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

Wechseln Sie zur Einstellung der GPS-Geschwindigkeitseinheit und wählen Sie Ihre bevorzugte Geschwindigkeitseinheit aus.

Nachdem ein GPS-Signal gefunden wurde, wechselt das Bildschirmsymbol von blau zu grün.

Bitte besuchen Sie gpsa.rexingusa. com um sich ein Video-Tutorial anzusehen.



Fotos aufnehmen

Um ein Foto aufzunehmen,

stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Fotomodus.

Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto zu machen.

Um ein Foto anzusehen, stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

Drücken Sie die Tasten REC und MIC, um durch Ihre Fotos zu blättern.

Um ein Foto zu löschen, stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Wiedergabemodus und schalten Sie durch die Videos und Fotos zu demjenigen, das Sie löschen möchten.

Drücken Sie die MENÜ-Taste einmal und wechseln Sie auf die Option Löschen.

Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie "Aktuelle löschen" oder "Alle löschen". Werhseln Sie in den Wiedergabe modus und wählen Sie ein Foto zur Ansicht HERE BRICE / LOUG Wechseln Sie auf die Option Löschen ellips) AND A COMPANY Wählen Sie die gewünschte Alle Löschen Option

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter