



材质：80g书纸 双面印刷 单色印刷
成品尺寸：90X60mm

90.00 mm



USER MANUAL

DIAGRAM



PACKAGE



MOUSE x 1
RECEIVER x 1
Receiver stored
In the back of the
USER
MANUAL x 1

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Non-modification Statement:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BUTTON

1. Mouse Wheel
2. Left Button
3. Right Button
4. Forward Button
5. Backward Button
6. CPI Switch Button
7. Receiver
8. Battery compartment

BOUTON

1. Molette de la souris
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Bouton avant
5. Bouton arrière
6. Réglage de CPI
7. Récepteur
8. Compartiment de batterie

PULSANTE

1. Rotellina del mouse
2. Pulsante sinistro
3. Pulsante destro
4. Pulsante avanti
5. Pulsante indietro
6. CPI regolabile
7. Ricevitore
8. Comparto di Batteria

TASTE

1. Mausrad
2. Linker Knopf
3. Rechte Taste
4. Vorwärts-Taste
5. Rückwärts-Taste
6. CPI Regulator
7. Receiver
8. Battery compartment

LOS BOTONES

1. Rueda de Ratón
2. Botón Izquierda
3. Botón Derecho
4. Botón Avanzado
5. Botón Atrasado
6. Configuración de CPI
7. Receptor
8. Ranura de Batería

ボタン

1. マウスホイール
2. 左ボタン
3. 右ボタン
4. 前進ボタン
5. 戻るボタン
6. CPIボタン
7. レシーバー
8. 電池部

60.00 mm

HOW TO USE

1. Take out the mouse, place an AA battery with correct polarity into the battery slot and open the switch button at the bottom of the mouse.
2. Take out the nano receiver in the battery compartment at the bottom of the mouse and plug into the computer USB port.
3. The driver will be installed automatically for your usage.

CPI ADJUSTMENT

With 5-Level CPI Adjustment 800/1200/1600/2000/2400, default CPI is1200.

Press the CPI button, and the specific CPI LED will flash .(Flash times are according to the specific level)

POWER-SAVING MODE

The mouse will enter into sleeping mode automatically after standby 10 minutes, then you can press any button to wake it up.

EN

MODE D'EMPLOI

1. Retirez de la souris,insérez une pile AA avec la polarité correcte,et allumez l'interrupteur du fond de la souris.
2. Retirez le récepteur du Compartiment de batterie au bas de la souris et le branchez sur le port USB de l'ordinateur.
3. Utilisez la souris après l'installation du pilote automatique.

RÈGLEMENT CPI

Ayant une fonction d'ajustement à cinq vitesses 800/1200/1600/2000/2400,1200 CPI par défaut.

Appuyez sur le bouton CPI, et la LED correspondant clignote.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La souris est pas utilisée pendant 10 minutes, la souris va automatiquement rester en mode veille, vous pouvez appuyer sur un bouton arbitraire pour activer.

FR

COME USARE

1. Prendere il mouse, inserire una batteria AA in maniera giusta e aprire l'interruttore della parte inferiore.
2. Prendere il ricevitore dalla parte inferiore del mouse e inserirlo nella porta USB del computer.
3. Il driver verrà installato automaticamente per l'utilizzo.

CPI REGOLABILE

CPI Regolabile: 800/1200/1600/2000/2400, Il CPI predefinito è di 1200. Premere il pulsante CPI, secondo il numero di lampeggi per determinare se l'operazione è successo.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Il mouse entrerà automaticamente in modalità di sonno dopo 10 minuti di standby, per svegliarlo, premere un tasto qualsiasi.

IT

WIE BENUTZT MAN

1. Nehmen Sie die Maus heraus, und platzieren Sie eine AA-Batterie nach korrekter Polarität in den Akku-Steckplatz, und öffnen Sie die On/Off-Taste der Unterseite der Maus.
2. Nehmen Sie den Receiver im Batteriefach der Maus auf und stecken Sie den USB-Stecker des Computers ein.
3. Der Treiber wird automatisch für Ihre Nutzung installiert.

CPI-ANPASSUNG

Mit 5-Level-CPI-Anpassung 800/1200/1600/2000/2400, Standard-CPI is1200.

Drücken Sie die CPI-Taste und die spezifische CPI-LED blinkt.

ENERGIESPARMODUS

Die Maus wird nach dem Standby-Modus 10 Minuten in den Ruhemodus geschaltet, Sie können eine beliebige Taste drücken, um sie aufzuwachen.

DE

COMO USAR

1. Saque el ratón, instale 1 batería AA corectamente en la ranura de batería, y enciende el interruptor del fondo.
2. Saque el receptor de compartimiento de batería y lo inserte en conector de USB de computadora.
3. El driver se instalará automáticamente para su uso.

CONFIGURACIÓN DE CPI

5-Nivel de Configuración de CPI 800/1200/1600/2000/2400, CPI original es 1200.

Pulse el botón de CPI y la LED de CPI parpadeará.

MODO DE AHORRAR ENERGÍA

El ratón accederá al modo de sueño automáticamente deapúés de espera de 8 minutos, puede activarlo por pulsar culaquier botón.

ES

使用方法

1. マウスを取り出して、単3型電池を1本配置して、マウスの底部のスイッチをオンにします。
2. マウスの底部電池所にレシーバーを取り出し、パソコンのUSBに差し込みます。
3. システムが自動的にインストールし始めるとマウスは使えるようになります。

CPI調整の方法

5段階（800/1200/1600/2000/2400）のCPIが調整することができます。CPIボタンを押すと、特定のLED が点滅します。デフォルトのCPIは1200です。

省エネモード

10分間変わらないと自動的に睡眠モードに入ります。いずれのボタンを押すと睡眠モードを止めます。

JP