



Pro U9 LED Projector



V.22.3.11

LANGUAGE

English	01
Français	24
Italian	48
Espanol	72
Deutsche	95
日本語	122



f @Yaber.official

Aftersales@yabertech.com

OUNTENTO	
YABER LIFETIME PROFESSIONAL SUPPORT	02
TIPS	
PACKAGE LIST	
PROJECTOR SPECIFICATIONS	
PROJECTOR OVERVIEW	
REMOTE CONTROL	
INSTALLATION	
1. Installation Method	
2. Install on the Ceiling	
STARTING PROJECTOR	
1 Focus Adjustment	
2 Image adjustment	
3 Select the Signal Source	
	10
1 Select The Input Signal Source	10
Select The Input Signal Source	
2. USB DISK IIIput Mode	
2.2 Video Interface	
2.3 Music Play Interface	
2.4 Office Play Interface	
3. WiFi Setting	
3.1 iOS Cast(for iOS Devices)	
3.2 Miracast(for Android Devices)	
4. Blueteeth Setting	
5. Image Setting	
6. Keystone Setting	
6.1 4-corner Keystone	
6.2 4-side Keystone	
6.3 Reset	
7. Projector Position	
8. Customer zoom	
9. System update	
10. Factory Reset	
SIGNAL LINES CONNECTION	
1. Connect USB Disk	
2. Connect the Devices via the HDIVII ports	
4. Connect to the Soundbar/Speaker	
SAFE SHUTDOWN	
WARRANTY	
TROUBLESHOOTING	

CONTENTS

YABER LIFETIME PROFESSIONAL SUPPORT

Dear customer,

Thank you very much for supporting YABER!

Please read this manual thoroughly before using the projector. If you have any issues, email your order number and the problem to **aftersales@yabertech.com**. We will provide a fast solution in 24 hours.

Actually, many problems can be easily solved by setting, such as no signal, no sound, blueteeth connection failed, WiFi connection failed, dark spots, choppy animation etc. We promise all the projectors have been 100% carefully checked and packaged before shipping.

If you have any questions, could you please contact us so that the problem can been solved. And give us an opportunity to improve. We guarantee we will provide you a satisfactory solution.

Thanks for your understanding! **YABER Service Team**

TIPS:

1.Do not place projector in too warm or too cold room, because the high temperature or low temperature will shorten lifespan of the device. The working environment would be $5^{\circ}C-35^{\circ}C$ better.

2.If there are black spots on the projection screen, please don't worry, please contact **aftersales@yabertech.com** via email, we can send you a video about how to remove the dust.

3. The ventilation is equipped for the projector to work stably. Don't cover the vent with cloth, blanket or other things. Don't insert anything into the slit of the projector, or it may produce a short circuit or an electric shock to your device and cause damage.

4. The projector shall be strictly protected from strong impact, extrusion and vibration. Do not try to move and on strong impact, extrusion and vibration. Do not try to move and the internal circuit faults.

5.Lens, as the core component of the projector, is directly related to the picture definition and effect. The excessive dust thereon will affect image quality. The dirty lens shall be wiped with soft cotton cloth for the glass lens surface. Hard cloth or abrasives shall not be used.

PACKAGE LIST

YABER Pro U9 Projector*1	Remote Control*1	Power Cord*1
HDMI Cable*1	3-in-1 AV Cable	Lens Cover*1
Cleaning Cloth*1	User Manual*1	Cleaning Kit*1
Projector Screen*1		

PROJECTOR SPECIFICATIONS

Model No. Pro U9				
Native Resolution	1920*1080P	Keystone Correction	Manual Vertical/Horizontal	
Display Technology	LCD	Light Source	LED	
Color Gamut	16.7M Full	Aspect Ratio	4:3/16:9	
Recommended Projection Distance	8.8-14ft	Minimum Projection Distance	5.5ft	
Power Voltage	AC100-240V	Projector Weight	2.64lb	
Picture File	JPG/JPEG/ BMP/PNG	Interfaces	HDMI*2/USB*2/3.5mm Headphone jack/AV	
Projection Method	Front/Rear on Desk, Front/ Rear on Ceiling			
Video File	3GP/AVI/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV			
Audio File	MP3/APE/AAC/FLAC/OGG/MID/M4A			

PROJECTOR OVERVIEW









1	Foot pad	Increase the height of the projector	
2	Projector lens	Optical coated glass lens	
3/11	IR Window	Infrared signal receiver	
4	Speakers	Speakers stereo 5w	
5	USB Ports	USB port above USB port below: USB-T port	
6/7	HDMI Ports	HDMI 1 input / HDMI 2 input	
8	Power Cord Port	Power Cord Port	
9	AV Port	Audio input	
10	Headphone Jack	3.5mm Headphone Output	
12	Vents	Prevent the projector from overheating	
13	Focus Ring	Adjust the focus ring to get the clearest image	
14	Detachable Dust Push the switch from the right to open the detachable dust filter		
15	Detachable Dust Filter	Clean the dust (if the screen has a black spot)	
16	Bottom label	Nameplate on the bottom of the projector	
17	Rubber Pads	Protective pads/remove to install ceiling mount	



 $\ensuremath{\text{Tips:}}$ Pro U9 fuselage buttons are touch-screen buttons, which can be operated with a light touch.

1	Power	Turn on/off the power
2	Menu Key	Operate in av or hdmi mode
3	ОК	Confirm the option
4	Arrow Keys	Used to adjust the parameter of the projector in the menu mode
5	Source	Select the input signal soucre
6	Back	Return to the previous menu

REMOTE CONTROL



1	Ċ	Turn on/off the power
2	\bigcirc	Make system settings
3	М	Can make some basic adjustments of the screen after clicking during the video playback
4	Ξ	Operate in av or hdmi mode
5	4-	Volume down
6	MI	Confirm selection or select video to play
7	*2	Close the sound
8	S	Select the input signal soucre
9	ОК)	Used to adjust the parameter of the projector in the menu mode
10	企	Back to the main menu
11	IJ	Return to the previous menu
12	∢ +	Volume up

Note:

1).Install 2 pieces of AAA batteries into the remote before using it. Do not combine new batteries with old ones in remote controller, which can cause operation failure due to insufficient power supply.

2).When using the remote controller, please make sure that the signal transmitter of the remote controller aims at infrared signal receiver of the projector.

3).If you are not using the remote controller for an extended period, please take out batteries to prevent batteries leakage.

INSTALLATION =

1. Installation Method

The projector can be hanged on the ceiling with special hanger frame, and placed on the stable desk to project the image according to the operating environment and requirements. In addition, the projector can be installed with following methods:



Keep the projector at a height where its lens is axial symmetry to the screen. If this is not possible, use the keystone correction function to adjust the projection image.

If you want to get a free projection screen, please contact us via aftersales@yabertech.com

Aspect Ratio: 16:9			
Distance (ft.)	Screen Size		
5.50	50"		
7.80	70"		
10.80	100"		
13.00	120"		
16.40	150"		

The recommended projection distance is about 10.8ft,the shortest projection distance is 5.5ft.

The image size depends on the distance between projector and screen,

there may be 3% deviation among above listed data. Different settings cause various distances.

2. Install on the Ceiling



A.Please purchase an universal projector ceiling mount;

B.Remove the four rubber pads on the bottom of the projector, you will see the screw holes and use the M4*10mm screws for installing the ceiling, and then install it.

STARTING PROJECTOR

1)Press the power key on the remote or projector, the indicator light will turn blue;

2)Adjust the focus ring on the left side of the projector to get the best image performance; (If it is still blurry, please try to adjust the projection distance.)

3)Use the 4D keystone function of the projector to get a rectangle projection screen;

4)Connect the external device (Smart phone, iPad, Fire tv stick, TV box,

DVD player, Computer, etc.) in the corresponding interfaces of the projector, please be sure to select the corresponding source. If you do not select the correct source, the projector will not be able to detect the signal;.

5)Select the " () " menu,enter the [Other Setting],then you can select the option [Language Setting] to set your preferred language.

PS: Select the [Screen Mirroring] menu,enter the [Settings] menu-[System Setting] menu, then you can select the option [Language] to set the preferred language of your Screen Mirroring system.

IMAGE ADJUSTMENT

When using the projector for the first time, it normally displays an unclear image. This is due to the lens being out of focus or the incorrect trapezoid setting.

Please follow the below steps to correct:

1. Focus Adjustment



2. Image adjustment

Please follow the below steps to correct:

Adjust the image size to get the best image size by moving the projector back and forth, then rotate the lens to get the best focus. Use the 4D&4P keystone function (4 Corner keystone& 4 Side keystone) of the projector to get a rectangle projection screen.

3. Select the Signal Source

Press the "S" button on the remote control or the projector and choose between: "AV", "VGA", "HDMI " Connect the external device (Smart phone, iPad, Fire tv stick, TV box, DVD player, Computer, etc.) in the corresponding interfaces of the projector, please be sure to select the corresponding source. If you do not select the correct source, the projector will not be able to detect the signal. And you can see the homepage "Video" "Music" "Picture" "Signal Source" IOS Cast" Miracast".



SETTING UP THE PROJECTOR

The projector's home page is as follow.



1. Select The Input Signal Source

Select the desired input signal source (HDMI1/HDMI2/AV) on the home-page

2. USB Disk Input Mode

2.1. Play Video/Music/Picture/Office in the USB Disk Input Mode

1). Input the USB Disk,Select the option [Video/Music/Picture/Office];

2). Select the desired file (or folder to enter the subfolder) in the USB disk, then press the [OK] button to play it.

TIPS:

A.Pro U9 upgraded projector supports U disk to directly play PPT, Word, Excel files;

B.If you enter from the [Video] menu, you can only play the video, The same as other 3 option.

2.2. Video Interface



Menu	Function
H	Switch to the previous video
~	Fast Backward,rewinds the video back quickly while playing it. The rewinding speed ranges from 2X to 32X
	Play or pause the current videot
>>	Fast Forward, pushes the video to move forward quickly while playing it. The forward speed ranges from 2X to 16X
Ħ	Switch to the next video

Player Menu Include		Function
Subtitle options	Subtitle On-Off,Subtitle Switching, Subtitle advanced	set multiple modes of video subtitles
Audio options	Track Switch	You can set the audio mode
Advanced options	Forward revind	You can set the video to fast forward or rewind
Speed	0.25-2	Video playback multiple

2.3. Music Play Interface

	1		
	lee		
×		H.	

1. Press the " ;= " button on the remote control ,You can directly open the music list and play directly

2. Press the " χ " button on the remote control ,You can set the music play mode, single loop/random play, etc.

2.4. Office Play Interface

Open the file you want to play, press the "M" button on the remote control or projector, you can select three play modes: paly, auto play, switching time.

Play	Mode			
	Play Auto Play			
	Switching time	5S	►	
Cancel				ОК

3. WiFi Setting

Wireless Connection

Warming Tips:

①The fluency of screen mirroring with wireless connection will be affected by the network environment. A bandwidth of 100Mbit or more is recommended when using screen mirroring.

⁽²⁾Make sure your mobile device is close to the projector when using wireless connection. A distance within 1 meter is recommended.

③Some mobile devices may not support screen mirroring due to the compatibility.

④Any questions, please feel free to email YABER via aftersales@yabertech.com

3.1. iOS Cast (for iOS Devices)

1.Go to home page -- Select the [] menu -- Select the [WiFi Setting] menu -- Open the WiFi function -- Select your home WiFi from the list -- Connect the Y9 projector to your home WiFi.



2.Back to home page -- Select [iOS Cast] menu -- Press the OK button to enter the [iOS Cast] menu.



3.Select the [Settings] menu on your iOS device -- Turn on the [Wi-Fi] function -- Connect your iOS device to the same home network as the projector.

4.Open the [Control Center] on your iOS device -- Select the [Screen Mirroring] function -- Select and connect the iOS Cast receiver named [U9-iOSCast-xxxx] -- your iOS device screen will be displayed on the projection screen after 3 seconds.

3.2. Miracast (for Android Devices)

1.Go to home page -- Select the [Miracast] menu -- Press the OK button to enter the [Miracast Setting] Menu.



2.Select the [Settings] menu on your Android device -- Select the [Screen mirroring] function -- Select your Miracast receiver named [Pro U9-An-Cast-XXXX] -- your Android device screen will be displayed on the projection screen after 3 seconds.



3.On your Android device, tap [Settings] -[WLAN Display] -Turn [Wi-Fi] ON, Connect your home WiFi.

Note:

1.Different brands of Android phones have different operations for select Screen Mirroring Display, please refer to your phone' s manual. [Multiscreen/Wireless display/WLAN display/Screen mirroring/Wireless projection/Smart view etc.]

2.Not all Android phones support this function. Please make sure it is supported before use.

4. Blueteeth Setting

(1) Go to home page -- Select the [$\left\{ \right\}$] -- Select the [Blueteeth Setting].

(2) Open the Blueteeth function and your Blueteeth device.

(3) Select [Availiable Device], click to begin/stop search the Blueteeth devices nearby.

(4) Choose the Blueteeth device desired and press OK, wait a few seconds for a successful Blueteeth connection.

🔀 aftersales@yabertech.com 🔳



Note:

1. The Pro U9 projector is compatible with the Blueteeth headsets, Blueteeth speakers and Airpods, but not the Blueteeth keyboards or Blueteeth phones.

 When connecting a Blueteeth speaker, Need to disconnect from the previously connected device or turn off the previous Blueteeth device, make sure the speaker is waiting for pairing, Otherwise the projector cannot search for Blueteeth or cannot connect to Blueteeth speakers.
If you have any question, please feel free to email YABER via

aftersales@yabertech.com

5. Image Setting

Select " $\langle \widehat{O} \rangle$ " menu on the projector's home page



Image setting	Include	Function
Picture Mode	Standard, Warm, User, Cool	Switch among the image mode
Brightness	0~100	Adjust the brightness parameter to 100
Contrast	0~100	Adjust the contrast parameter 0-100
Saturation	0~100	Adjust saturation parameters 0-100
Sharpness	0~100	Adjust sharpness parameters 0-100
Color Temperature	Standard, Warm, User, Cool	Adjust color temperature
NR	Medium, High, Low, OFF	Noise setting
Over scan	ON,OFF	Over scan

6. Keystone Setting 6.1 4-corner Keystone: 0~50

When the projection screen is not rectangular, it can be adjusted by 4-point keystone correction.

Step 1: Press the button to select the [4-corner Keystone] menu, then press the [OK] bottom to enter the submenu.

Step 2: Keep pressing the OK button on the remote control or projector to select the point.

Step 3: Press the arrow keys on the remote or projector to adjust the horizontal or vertical parameters, until the projection screen becomes the desired rectangle.



6.2 4-side Keystone: -40~40



Step 1: Press the button to select the [4-side Keystone] menu, then press the [OK] bottom to enter the submenu.

Step 2: If the projection image shows as (1), press the button on the remote or projector to increase the vertical parameter (-40 \sim 0), until to achieve the projection image (2).

Step 3: If the projection image shows as (3), then press the button on the remote or projector, and decrease the vertical parameter $(0\sim40)$, until to achieve the projection image (4).



6.3 Reset

Click the "reset", the parameters will be restored to default values.

7. Projector Position



You can set 4 projection modes here:

- 1. Front
- 2. Rear
- 3. Front -Celling
- 4. Rear-Celling



8. Customer zoom

Custom zoom		
Custom zoom		100
Scaling		128
Horizontal Zoom		
Vertical Zoom		

Step 1: Press the button to select the [Customer zoom] menu, then press the [OK] bottom to enter the submenu.

Step 2: Click the "Scaling", TURN the Scaling function, you can reduce the height and width of projection size up to 50% in the same proportion. Step 3:Click the "Scaling", OFF the Scaling, you can reduce the horiziontal ZOOM and Vertical zoom of projection size up to 50% apartly.

9. System update



10. Factory Reset



11. Language

A sea	Sprache
Contraction in the local division of the loc	English(United States)(US)
	Deutsch(Deutschiand)
Batel	Español(España)(ES)
the second se	Français(France)(FR)
	Italiano(Italia)
And head head	Polski(Polska)
Street States Street	Português(Portugal)(PT)
	Slobencina(Slovensko)
and the second	Русский(Россия)

SIGNAL LINES CONNECTION

YABER Pro U9 projector has 6 interfaces, HDMI ports*2/USB ports*2/AV output/AUDIO output. Please select the correct connecting port to connect your device (PC, Phone, DVD Player, Sound bar, USB, PS4 etc.)



1. Connect USB Disk

1). Input the USB Disk, Select the option [Video/Music/Picture/Office];

2). Select the desired file (or folder to enter the subfolder) in the USB disk, then press the [OK] button to play it.

2. Connect the Devices via the HDMI ports

1) Connect your TV stick or laptop to any HDMI port of the projector;

2) Enter the home page to select the corresponding HDMI as the signal source.

3. Connect to the DVD Player

Use the 3-in -1 AV cable in the package

1) Turn on your DVD player and the projector;

2) Connect the colorful female connectors to your DVD player's RCA cable with the 3-in-1 AV cable in the package;

3) Connect the black connector to the AV port of the projector, enter the home page to select [AV] as the signal source.



Or connect to the DVD Player with the HDMI cable in the package.



4. Connect to the Sound bar/Speaker

If your speaker has AUX port, please use your 3.5mm audio cable connect the projector and your speaker as the picture shows, enter the home page to select [AV] as the signal source.



SAFE SHUTDOWN

1. Press the button $\frac{2}{5}$ on the projector or remote, There will be four options, restart, shut down, scheduled shut down, scheduled power-on. You can choose different shutdown modes.



- 2. Unplug the power cord of the projector.
- 3. Cover the lens and store the projector in a cool and dry place.

WARRANTY

Thank you so much for your purchase and support! We provide 3-year warranty for Pro U9 projector. If you have any questions, please feel free to contact us via aftersales@vabertech.com

TROUBLESHOOTING

Problems listed below might occur during the operation of your projector. Please refer to the possible factors which might cause the issue to do troubleshooting.

1. When turning on the power switch, the indicator light does not work.

- 1) The power might not be connected well.
- Check the over-heat protection system.

2. The remote control does not communicate with the projector.

- 1) The power switch at the back of the projector is turned on or off?
- 2) The remote control's batteries are depleted?
- 3) Something obstructing the signal between the remote and IR
- Strong light on IR directly.

No image on the screen.

- 1) Is the channel set-up correct?
- 2) Is there an input signal?
- 3) Is the input cable plugged well ?
- 4) Under PC mode, is the refresh rate > 75KHz ?

Blue screen.no picture.no sound.

Input cables connected right?

Picture right, no sound.

1)Input cables connected right?

2)Volume at min or on Mute.

6. Can't play the movies.

1)The format of the video is right?

- 2)Files are broken?
- 3)Device is broken?
- 7. There is picture, no sound? The decode system doesn't match.
- 8. Can't find devices when connected with hard drive or flash drive. Check if the device is broken

9. Auto-off after working for a while.

- The projector ventilation is blocked.
- The voltage is not stable.
- The over-heat protection system.





Aftersales@yabertech.com

CONTEND	
ASSISTANCE PROFESSIONNELLE YABER À VIE	· 25
CONSEILS	· 25
LISTE DES PAQUETS	· 26
SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR	. 26
	. 27
	. 29
	20
INSTALLATION 1 Méthode d'installation	· 30 . 30
2. Distance et taille de projection	. 31
3. Installer sur le plafond	· 31
PROJECTEUR DE DÉMARRAGE	· 32
RÉGLAGE DE L'IMAGE	. 32
1 Réglage de la mise au point	. 32
2. Réglage de l'image	. 33
3. Sélectionnez la source du signal	. 33
	. 33
1 Select The Input Signal Source	. 33
2. Mode d'entrée du disque USB	. 34
2.1 Lire la vidéo/la musique/l'image/le bureau en mode d'entrée de disque USB ······	. 34
2.2 Interface de vidéo	· 34
2.3 Interface de lecture de musique	. 35
2.4 Interface de jeu de bureau	· 35
3. Reglage WI-FI	. 30
3.2 Miracast (pour les appareils Android)	. 30
4. Réglage Blueteeth	. 38
5. Réglage de l'image du proiecteur	. 39
6. Réglage de la distorsion trapézoïdale	. 40
6.1 Clé de voûte à 4 coins	. 40
6.2 Clé de voûte à 4 côtés	· 41
6.3 Réinitialiser	• 41
7. Emplacement du projecteur	• 42
8. Zoom client	• 43
9. Mise a jour du systeme	• 43
10. Retour aux parametres d'usine	• 44
	• 44
LONNEAION DES LIGNES DE SIGNALISATION	· 44
Connectez les appareile via les ports HDML	40
2. Connectez vous au lecteur DVD	40
4. Connectez-vous à la barre de son/au baut-parleur	. 45
	40
	· 40
GARANTIE	• 40
DÉPANNAGE	- 46

CONTENU

ASSISTANCE PROFESSIONNELLE YABER À VIE

Cher client,

Merci beaucoup de soutenir YABER!

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le projecteur. Si vous rencontrez des problèmes, envoyez votre numéro de commande et le problème à aftersales@yabertech.com. Nous fournirons une solution rapide en 24 heures.

En fait, de nombreux problèmes peuvent être facilement résolus en réglant, tels que pas de signal, pas de son, échec de la connexion Blueteeth, échec de la connexion WiFi, points sombres, animation saccadée, etc. Nous promettons que tous les projecteurs ont été soigneusement vérifiés et emballés à 100% avant l'expédition.

Si vous avez des questions, pourriez-vous s'il vous plaît nous contacter afin que le problème puisse être résolu. Et donnez-nous l'occasion de nous améliorer. Nous gar satisfaisante.

Merci pour votre compréhension.

Équipe de service YABER

CONSEILS:

1.Ne placez pas le projecteur dans une pièce trop chaude ou trop froide, car la température élevée ou la température basse réduiront la durée de vie de l'appareil. L'environnement de travail serait 5 \degree ~ 35 \degree meilleur.

2.S'il y a des points noirs sur l'écran de projection, ne vous inquiétez pas,

veuillez contacter aftersales@yabertech.com par e-mail, nous pouvons vous envoyer une vidéo sur la façon d'éliminer la poussière.

3.La ventilation est équipée pour que le projecteur fonctionne de manière stable. Ne couvrez pas l'évent avec un chiffon, une couverture ou d'autres objets. N'insérez rien dans la fente du projecteur, car cela pourrait produire un court-circuit ou une électrocution sur votre appareil et causer des dommages.

4.Le projecteur doit être strictement protégé contre les chocs violents, l'extrusion et les vibrations. N'essayez pas de bouger et en cas de fort impact, extrusion et vibration. N'essayez pas de bouger et les défauts du circuit interne.

🛛 aftersales@yabertech.com F

5.Lentille, en tant que composant principal du projecteur, est directement liée à la définition et à l'effet de l'image. La poussière excessive affectera la qualité de l'image. La lentille sale doit être essuyée avec un chiffon en coton doux pour la surface de la lentille en verre. Aucun chiffon dur ou abrasif ne doit être utilisé.

LISTE DES PAQUETS

Yaber Pro U9 Projecteur *1	Télécommande*1	Cordon d'alimentation*1
Câble HDMI*1	3-in-1 Câble AV	Couvercle de jectif*1
Chiffon de nettoyage*1	Manuel de l'Utilisateurl*1	Trousse de nettoyage*1
Écran de projection*1		

SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR

Modèle Pro U9				
Résolution native	1920*1080P	Correction trapézoïdale	Et manuel vertical / horizontal	
Technologie d'affichage	LCD	Source de Iumière	LED	
Jeu de couleurs	16.7M Full	Ratio d'aspect	4:3/16:9	
Distance de projection recommandée	2.68m-3.96m	Distance de projection minimale	1.7m	
Tension d'alimentation	AC100-240V	Poids du projecteur	1.19kg	
Fichier image	JPG/JPEG/BMP /PNG	Ports	HDMI*2/USB*2/3.5mm Headphone jack/AV	
Méthode de projection	Avant / arrière sur le bureau, avant / arrière au plafond			
Fichier vidéo	3GP/AVI/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV			
Fichier audio	MP3/APE/AAC/FLAC/OGG/MID/M4A			

APERÇU DU PROJECTEUR







🛛 aftersales@yabertech.com F

1	Vis de réglage de la hauteur	Ajustez la hauteur du projecteur
2	Objectif du projecteur	Lentille en verre à revêtement optique
3/11	Fenêtre IR	Récepteur de signal infrarouge
4	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo 5w
5	Ports USB	Port USB 1 / port USB 2
6/7	Ports HDMI	Entrée HDMI 1 / Entrée HDMI 2
8	Port du cordon d'alimentation	Port du cordon d'alimentation
9	Port AV	Entrée audio
10	Prise casque	Sortie casque 3,5 mm
12	Évents	Empêchez le projecteur de surchauffer
13	Bague de mise au point	Ajustez la bague de mise au point pour obtenir l'image la plus claire
14	Commutateur de filtre à poussière amovible	Poussez l'interrupteur de la droite pour ouvrir le filtre à poussière amovible
15	Filtre à poussière amovible	Nettoyez la poussière (si l'écran a une tache noire)
16	Étiquette du bas	Plaque signalétique sous le projecteur
17	Tampons en caoutchouc	Coussinets de protection / retirer pour installer le support de plafond



Conseils: les boutons de fuselage Pro U9 sont des boutons d'écran tactile, qui peuvent être actionnés avec une légère pression.

1	D'alimentation Bouton	Allumer / éteindre l'alimentation
2	Revenir	Retourner au menu précédent
3	Bouton de confirmation	Confirmez l'option
4	Touche fléchée	Utilisé pour ajuster le paramètre du projecteur en mode menu

TÉLÉCOMMANDE —



1	Ċ	Allumer / éteindre l'alimentation	
2	\bigcirc	Définir les paramètres système	
3	М	faire quelques ajustements de base de l'écran après avoir cliqué pendant la lecture vidéo	
4	≡	Fonctionne en mode av ou hdmi	
5		Baisser le volume	
6	M	Confirmer la sélection ou sélectionner la vidéo à lire	
7	¥2	Fermer le son	
8	S	Sélectionnez la source du signal d'entrée	
9	(OK)	Utilisé pour régler le paramètre du projecteur dans le mode menu	
10	企	Retour au menu principal	
11	Ð	Retourner au menu précédent	
12	4 +	Augementer le son	

Remarque:

 Installez 2 piles AAA dans la télécommande avant de l'utiliser. Ne combinez pas de nouvelles piles avec d'anciennes dans la télécommande, car cela pourrait entraîner une panne de fonctionnement en raison d'une alimentation électrique insuffisante.

 Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous que l'émetteur de signal de la télécommande vise le récepteur de signal infrarouge du projecteur.

3). Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles pour éviter les fuites des piles.

INSTALLATION _

1. Méthode d'installation

Le projecteur peut être suspendu au plafond avec un cadre de suspension spécial, et placé sur le bureau stable pour projeter l'image en fonction de l'environnement d'exploitation et des exigences. De plus, le projecteur peut être installé avec les méthodes suivantes:



Maintenez le projecteur à une hauteur où sa lentille est en symétrie axiale par rapport à l'écran. Si cela n'est pas possible, utilisez la fonction de correction trapézoïdale pour régler l'image de projection.

Si vous souhaitez obtenir un écran de projection gratuit, veuillez nous contacter via aftersales@yabertech.com

2. Distance et taille de projection

Rapport hauteur / largeur: 16: 9			
Distance (m)	Taille de l'écran		
1.6	50"		
2.4	70"		
3.3	100"		
3.9	120"		
5.0	150"		

La distance de projection recommandée est d'environ 2-3m, la distance de projection la plus courte est de 1.70 m.

La taille de l'image dépend de la distance entre le projecteur et l'écran, il peut y avoir un écart de 3% entre les données listées ci-dessus. Différents paramètres entraînent des distances différentes.



A. Veuillez acheter un support de plafond universel pour projecteur;B.Retirez les quatre tampons en caoutchouc au bas du projecteur, vous verrez les trous de vis pour installer le plafond, puis installez-le.

PROJECTEUR DE DÉMARRAGE

1) Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du project eur, le voyant deviendra bleu;

 Ajustez la bague de mise au point sur le côté gauche du projecteur pour obtenir les meilleures performances d'image; (S'il est toujours flou, essayez d'ajuster la distance de projection.)

 Utilisez la fonction trapézoïdale 4D du projecteur pour obtenir un écran de projection rectangle;

4) Connectez l'appareil externe (téléphone intelligent, iPad, Fire tv stick, boîtier TV, lecteur DVD, ordinateur, etc.) dans les interfaces correspondantes du projecteur, veuillez vous assurer de sélectionner la source correspon dante. Si vous ne sélectionnez pas la bonne source, le projecteur ne pourra pas détecter le signal;

5) Sélectionnez le menu " (), entrez dans [Other Setting], puis vous pouvez sélectionner l'option [Language Setting] pour définir votre langue préférée.

RÉGLAGE DE L'IMAGE

Lorsque vous utilisez le projecteur pour la première fois, il affiche normalement une image floue. Cela est dû au fait que l'objectif n'est pas net ou que le réglage du trapèze est incorrect.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour corriger:

1. Réglage de la mise au point



Bague de mise au point

2. Réglage de l'image

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour corriger :

Ajustez la taille de l'image pour obtenir la meilleure taille d'image en déplaçant le projecteur d'avant en arrière, puis faites pivoter l'objectif pour obtenir la meilleure mise au point. Utilisez la fonction trapèze 4D et 4P (4 trapèze d'angle et 4 trapèze latéral) du projecteur pour obtenir un écran de projection rectangulaire.

3. Sélectionnez la source du signal

Appuyez sur la touche "S" de la télécommande ou du projecteur et choisissez entre : "AV", "VGA", "HDMI" Connectez le périphérique externe (Smartphone, iPad, Fire tv stick, boîtier TV, lecteur DVD, ordinateur, etc.) dans les interfaces correspondantes du projecteur, assurez-vous de sélectionner la source correspondante. Si vous ne sélectionnez pas la bonne source, le projecteur ne pourra pas détecter le signal. Et vous pouvez voir la page d'accueil « Vidéo » « Musique » « Image » « Source du signal » « IOS Cast » « Miracast ».



SETTING UP THE PROJECTOR

The projector's home page is as follow.



1. Select The Input Signal Source

Select the desired input signal source (HDMI1/HDMI2/AV) on the home-page
2.Mode d'entrée du disque USB

2.1. Lire la vidéo/la musique/l'image/le bureau en mode d'entrée de disque USB

1). Entrez le disque USB, sélectionnez l'option [Vidéo/Musique/Image/Bureau];

2). Sélectionnez le fichier souhaité (ou le dossier pour accéder au sous-dossier) sur le disque USB, puis appuyez sur le bouton [OK] pour le lire.

CONSEILS:

A.Le projecteur mis à niveau A.Pro U9 prend en charge le disque U pour lire directement les fichiers PPT, Word, Excel;

B.Si vous entrez dans le menu [Vidéo], vous ne pouvez lire que la vidéo, la même chose que les 3 autres option.

2.2. Interface de vidéo



Menu	Function
H	Passer à la vidéo précédente
~	Retour rapide, rembobine rapidement la vidéo pendant la lecture. le la vitesse de rembobinage varie de 2X à 32X
	Lire ou mettre en pause la vidéo actuelle
>>	La vitesse d'avancement varie de 2X à 16X
Ħ	Passer à la vidéo suivante

Menu du joueur	Mode	Une fonction
Options de sous-titres	Sous-titre activé/désactivé, Changement de sous-titres, Sous-titre avancé	définir plusieurs modes de sous- titres vidéo
Options audio	Commutateur de piste	Vous pouvez régler le mode audio
Options avancées	Rembobinage avant	Vous pouvez régler la vidéo pour une avance rapide ou un retour rapide
La vitesse	0.25-2	Video playback multiple

2.3. Interface de lecture de musique



1. Appuyez sur le bouton " : ≡ " de la télécommande, vous pouvez directement ouvrir la liste de musique et jouer directement;

2. Appuyez sur le bouton " X" de la télécommande, vous pouvez définir le mode de lecture de musique, la lecture en boucle/aléatoire, etc.

2.4. Interface de jeu de bureau

Ouvrez le fichier que vous souhaitez lire, appuyez sur le bouton "M" de la télécommande ou du projecteur, vous pouvez sélectionner trois modes de lecture : lecture, lecture automatique, heure de commutation.

Mode	e Lecture			
	Lire Lecture Auto Heure de commutation	•	5S	•
Annuler			C	ЭK

3. Réglage Wi-Fi

Connexion sans fil Conseils de réchauffement:

①La fluidité de la duplication d'écran avec une connexion sans fil sera affectée par l'environnement réseau. Une bande passante de 100 Mbit ou plus est recommandée lors de l'utilisation de la duplication d'écran.

②Assurez-vous que votre appareil mobile est proche du projecteur lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Une distance inférieure à 1 mètre est recommandée.

^③Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la duplica tion d'écran en raison de la compatibilité.

④Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à YABER via aftersales@yabertech.com

3.1. iOS Cast (for iOS Devices)

1. Accédez à la page d'accueil - Sélectionnez le menu [] Sélectionnez le menu [Paramètres WiFi] - Ouvrez la fonction WiFi - Sélectionnez votre WiFi domestique dans la liste - Connectez le projecteur Pro U9 à votre WiFi domestique.



2. Retour à la page d'accueil - Sélectionnez le menu [iOS Cast]- Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu [iOS Cast].



3. Sélectionnez le menu [Paramètres] sur votre appareil iOS - Activez la fonction [Wi-Fi] - Connectez votre appareil iOS au même réseau domes⊠ tique que le projecteur.

4. Ouvrez le [Centre de contrôle] sur votre appareil iOS - Sélectionnez la fonction [Screen Mirroring] - Sélectionnez et connectez le récepteur iOS Cast nommé [Pro U9-iOSCast-xxxx] - l'écran de votre appareil iOS sera affiché sur la projection l'écran après 3 secondes.

3.2. Miracast (pour les appareils Android)

1. Accédez à la page d'accueil - Sélectionnez le menu [Miracast] - Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu [Paramètres Miracast].



2. Sélectionnez le menu [Paramètres] sur votre appareil Android - Sélection⊠ nez la fonction [Mise en miroir de l'écran] - Sélectionnez votre récepteur Miracast nommé [Pro U9-AnCast-XXXX] - l'écran de votre appareil Android s'affichera sur l'écran de projection après 3 secondes.



3. Sur votre appareil Android, appuyez sur [Paramètres] - [Affichage WLAN] -Activez [Wi-Fi], connectez votre WiFi domestique.

Remarque:

1. Différentes marques de téléphones Android ont des opérations différentes pour certains écrans de mise en miroir, veuillez vous référer au manuel de

votre téléphone. [Multi-écran / Affichage sans fil / Affichage WLAN / Miroir d'écran / Projection sans fil / Vue intelligente etc.]

2. Tous les téléphones Android ne prennent pas en charge cette fonction.

Veuillez vous assurer qu'il est pris en charge avant utilisation.

4. Réglage Blueteeth

(1) Allez à la page d'accueil -- Sélectionnez le [()] -- Sélectionnez le [Réglage Blueteeth].

(2) Ouvrez la fonction Blueteeth et votre appareil Blueteeth.

(3) Sélectionnez [Périphérique disponible], cliquez pour commencer/arrêter la recherche du Blueteeth appareils à proximité.

(4) Choisissez le périphérique Blueteeth souhaité et appuyez sur OK, attendez quelques secondes pour une connexion Blueteeth réussie.



Noter:

1. Le projecteur Pro U9 est compatible avec les casques Blueteeth, les haut-parleurs Blueteeth et les Airpods, mais pas les claviers Blueteeth ou les téléphones Blueteeth.

2. Lors de la connexion d'un haut-parleur Blueteeth, vous devez vous déconnecter de l'appareil précédemment connecté ou éteindre l'appareil Blueteeth précédent, assurez-vous que lehaut-parleur attend le couplage, sinon le projecteur ne peut pas rechercher Blueteeth ou ne peut pas se connecter aux haut-parleurs Blueteeth.

3.Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à YABER via aftersales@yabertech.com

5. Réglage de l'image du projecteur

Sélectionnez le "()" sur la page d'accueil du projecteur



Paramétrage de l'image	Inclure	Fonction
Mode image	Standard, Chaud, Utilisateur, Froid	Basculer entre les modes d'image
Luminosité	0~100	Ajustez le paramètre de luminosité à 100
Contraste	0~100	Ajustez le paramètre de contraste 0-100
Saturation	0~100	Ajuster les paramètres de saturation0~100
Acuité	0~100	Ajuster les paramètres de netteté 0-100
Température de couleur	Standard, Chaud, Utilisateur, Froid	Ajuster la température de couleur
NR	Moyen, Élevé, Faible, OFF	Réglage du bruit
Surbalayage	ALLUMÉ ÉTEINT	Surbalayage

6. Réglage de la distorsion trapézoïdale 6.1 Clé de voûte à 4 coins: 0~50

Lorsque l'écran de projection n'est pas rectangulaire, il peut être ajusté par correction trapézoïdale à 4 points.

Étape 1: Appuyez sur le bouton pour sélectionner le menu [Trapèze 4 coins], puis appuyez sur le bas [OK] pour accéder au sous-menu.

Étape 2: Continuez à appuyer sur le bouton OK de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner le point

Étape 3: Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande ou du projecteur pour régler les paramètres horizontaux ou verticaux, jusqu'à ce que l'écran de projection devienne le rectangle souhaité.





6.2 Clé de voûte à 4 côtés: -40~40

Étape 1: Appuyez sur le bouton pour sélectionner le menu [Trapèze 4 côtés], puis appuyez sur le bouton [OK] en bas pour accéder au sous-menu.

Étape 2: Si l'image de projection s'affiche comme (1), appuyez sur le bouton de la télécommande ou du projecteur pour augmenter le paramètre vertical $(-40 \sim 0)$, jusqu'à obtenir l'image de projection (2).

Étape 3: Si l'image de projection s'affiche comme (3), appuyez sur le bouton de la télécommande ou du projecteur et diminuez le paramètre vertical (0 ~ 40), jusqu'à obtenir l'image de projection (4).



6.3 Réinitialiser

Cliquez sur le « reset », les paramètres seront restaurés aux valeurs par défaut

7. Emplacement du projecteur



Vous pouvez définir 4 modes de projection ici:

- 1. De face
- 2. Arrière
- 3. Façade -Plafond
- 4. Près du plafond



8. Zoom client

Zoom personnal	isé		
Zoom proportion	nel		-
Valeur de zoom		8	

Étape 1 : Appuyez sur le bouton pour sélectionner le menu [Zoom client], puis appuyez sur [OK] en bas pour accéder au sous-menu.

Étape 2: cliquez sur "Mise à l'échelle", TOURNEZ la fonction de mise à l'échelle, vous pouvez réduire la hauteur et la largeur de la taille de projection jusqu'à 50% dans la même proportion.

Étape 3: cliquez sur "Mise à l'échelle", sur la mise à l'échelle, vous pouvez réduire le zoom horizontal et le zoom vertical de la taille de projection jusqu'à 50% séparément.

9. Mise à jour du système



10. Retour aux paramètres d'usine



11. Langue

Langue			
	Français(France)(FR)	\odot	
	Italiano(Italia)		
	Polski(Polska)		
	Português(Portugal)(PT)		
	Slobencina(Slovensko)		
	РусскиЙ(Россия)		
	中文(中国)(CN)		
	中文(台湾)(TW)		
	中文(香港)(HK)		

CONNEXION DES LIGNES DE SIGNALISATION

Le projecteur YABER Pro U9 dispose de 6 interfaces, ports HDMI*2/ports USB*2/sortie AV/sortie AUDIO. Veuillez sélectionner le bon port de connexion pour connecter votre appareil (PC, téléphone, lecteur DVD, barre de son, USB, PS4, etc.)



1. Connectez le disque USB

1).Entrez le disque USB, sélectionnez [USB] sur la page d'accueil et entrez; 2).Sélectionnez l'option [Vidéo/Musique/Image/Bureau];

2).Selectionnez l'option [Video/Musique/Image/Bureau];

3).Sélectionnez le fichier souhaité (ou dossier pour entrer dans le sous-dossier) sur le disque USB, puis appuyez sur le bouton [OK] pour le lire.

2. Connectez les appareils via les ports HDMI

1) Connectez votre clé TV ou votre ordinateur portable à n'importe quel port HDMI du projecteur;

2) Entrez dans la page d'accueil pour sélectionner le HDMI correspondant comme source de signal.

3. Connectez-vous au lecteur DVD

Utilisez le câble AV 3-en-1 dans l'emballage

1) Allumez votre lecteur DVD et le projecteur ;

2) Connectez les connecteurs femelles colorés au câble RCA de votre lecteur DVD avec le câble AV 3-en-1 dans l'emballage ;

3) Connectez le connecteur noir au port AV du projecteur, entrez dans la page d'accueil pour sélectionner [AV] comme source de signal.



Ou connectez-vous au lecteur DVD avec le câble HDMI dans l'emballage.



4. Connectez-vous à la barre de son/au haut-parleur

Si votre haut-parleur dispose d'un port AUX, veuillez utiliser votre câble audio 3,5 mm pour connecter le projecteur et votre haut-parleur comme le montre l'image, accédez à la page d'accueil pour sélectionner [AV] comme source de signal.



ARRÊT SÉCURISÉ

1. Appuyez sur le bouton" $d_{k,k}^{u,v}$ "sur le projecteur ou la télécommande. Il y aura quatre options, redémarrage, arrêt, arrêt programmé, mise sous tension programmée. Vous pouvez choisir différents modes d'arrêt.



- 2. Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur.
- 3. Couvrez l'objectif et rangez le projecteur dans un endroit frais et sec.

GARANTIE

Merci beaucoup pour votre achat et votre soutien! Nous offrons 3 ans garantie pour projecteur Pro U9. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via <u>aftersales@yabertech.com</u>

DÉPANNAGE

Les problèmes répertoriés ci-dessous peuvent survenir pendant le fonctionnement de votre projecteur. Veuillez vous référer aux facteurs possibles qui pourraient causer le problème pour effectuer le dépannage.

1.Lors de la mise sous tension de l'interrupteur d'alimentation, le voyant lumineux ne fonctionne pas.

- 1) L'alimentation n'est peut-être pas bien connectée.
- 2) Vérifiez le système de protection contre la surchauffe.

2. La télécommande ne communique pas avec le projecteur.

- 1) L'interrupteur d'alimentation à l'arrière du projecteur est-il allumé ou éteint?
- 2) Les piles de la télécommande sont épuisées?
- 3) Quelque chose obstruant le signal entre la télécommande et l'IR.
- 4) Lumière forte sur IR directement.

3. Aucune image à l'écran.

- 1) La configuration des canaux est-elle correcte?
- 2) Y a-t-il un signal d'entrée?
- 3) Le câble d'entrée est-il bien branché?
- 4) En mode PC, le taux de rafraîchissement est-il> 75 KHz?

4. Écran bleu, pas d'image, pas de son.

Câbles d'entrée connectés, non?

5. image droite, pas de son.

- 1) Câbles d'entrée connectés, non?
- 2) Volume au min ou en sourdine.

6. Impossible de lire les films.

- 1) Le format de la vidéo est-il correct?
- 2) Les fichiers sont cassés?
- 3) L'appareil est cassé?

7. Il y a une image, pas de son?

Le système de décodage ne correspond pas.

8. Impossible de trouver des périphériques lors de la connexion avec un disque dur ou un lecteur flash.

Vérifiez si l'appareil est cassé.

9. Auto-off après avoir travaillé pendant un certain temps.

- 1) La ventilation du projecteur est bloquée.
- 2) La tension n'est pas stable.
- 3) Le système de protection contre la surchauffe.

🔀 aftersales@yabertech.com

@Yaber.official

aftersales@yabertech.com

SOMMARIO

SUPPORTO PROFESSIONALE A VITA YABER	· 49
SUGGERIMENTI	· 49
ELENCO DEI PACCHETTI	· 50
SPECIFICHE DEL PROIETTORE	· 50
PANORAMICA DEL PROIETTORE	51
TELECOMANDO	53
	· 54
1. Metodo di installazione	54
2. Installare sul soffitto	55
AVVIO PROIETTORE	56
REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE	56
1. Regolazione della messa a fuoco	56
2. Regolazione dell'immagine	. 57
3. Selezionare la sorgente del segnale	57
CONFIGURAZIONE DEL PROIETTORE	57
1. Selezionare la sorgente del segnale di ingresso i	· 57
2. Modalità di input disco USB	58
2.1 Riproduci video/musica/immagine/ufficio nella modalità di ingresso disco USB	. 58
2.2 Interfaccia video	· 58
2.3 Interfaccia Riproduzione Musicale	59 59
3 Impostazione Wi-Fi	. 60
3.1 Cast iOS (per dispositivi iOS)	. 60
3.2 Miracast (per dispositivi Android)	61
4. Impostazione Blueteeth	62
5. Impostazione Immagine	63
6. Impostazione Keystone	· 64
6.1 Chiave di volta a 4 angoli	· 64
6.2 Chiave di volta a 4 lati	. 65
7 Posizione del projettore	. 66
8 Zoom del cliente	· 67
9. Aggiornamento del sistema	· 67
10. Ripristino delle impostazioni di fabbrica	· 67
11. Lingua ·····	67
AVVIO E IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE	· 68
1. Collegare il disco USB	68
2. Collegare i dispositivi tramite le porte HDMI	68
3. Collegati al lettore DVD	· 68
4. Connettiti alla soundbar/altoparlante	· 69
ARRESTO SICURO	69
GARANZIA	· 70
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	· 70

SUPPORTO PROFESSIONALE A VITA YABER

Caro cliente,

Woohoo! Il tuo proiettore è già nelle tue mani! Iniziamo! Hai domande su come funziona? Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il proiettore. Sei soddisfatto del tuo proiettore? In caso di problemi, inviare per e-mail il numero dell'ordine e la descrizione del problema a:

aftersales@yabertech.com. Invia la tua email al più presto, poiché vogliamo risolvere i tuoi problemi la prima volta che li hai. A volte i clienti possono provare confusione quando usano il proiettore. Invece di provare a comunicare direttamente con noi, molti acquirenti invece lasciano una recensione sulla pagina del prodotto. Tuttavia, la maggior parte delle recensioni negative sono causate da un uso non standardizzato piuttosto che da un difetto del prodotto stesso. In realtà, molti problemi possono essere facilmente risolti impostando, come nessun segnale, nessun suono, ecc. Promettiamo che tutti i proiettori sono stati attentamente controllati e imballati prima della spedizione.

Pertanto, se avete domande, vi preghiamo di contattarci e darci l'opportunità di migliorare. Garantiamo che ti forniremo una soluzione più soddisfacente. Grazie per la tua comprensione!

I migliori saluti,

TEAM YABER

SUGGERIMENTI:

1.Non posizionare il proiettore in una stanza troppo calda o troppo fredda, perché l'alto temperatura o bassa temperatura ridurrà la durata del dispositivo. Ill'ambiente di lavoro sarebbe 5 \degree ~ 35 \degree migliore.

2.Se ci sono punti neri sullo schermo di proiezione, non preoccuparti, contatta aftersales@yabertech.com tramite e-mail, possiamo inviarti un video su come rimuovere la polvere.

3.La ventilazione è attrezzata per il funzionamento stabile del proiettore. Non coprire lo sfiato con un panno, una coperta o altre cose. Non inserire nulla nella fessura del proiettore, oppure potrebbe produrre un cortocircuito o una scossa elettrica il dispositivo e causare danni.

4.Il proiettore deve essere rigorosamente protetto da forti urti, estrusione evibrazione. Non provare a muoversi e in caso di forte impatto, estrusione e vibrazione. Non provare a muoversi e il circuito interno ha un guasto.

5.Lens, come componente principale del proiettore, è direttamente correlato al definizione ed effetto dell'immagine. La polvere eccessiva su di essa influirà sull'immagine qualità. La lente sporca deve essere pulita con un panno di cotone morbido per la lente di vetro superficie. Non utilizzare panni duri o abrasivi.

ELENCO DEI PACCHETTI

YABER Pro Y9 Proiettore * 1	Power Cavo * 1	Telecomando * 1
Manuale di istruzioni * 1	Cavo AV 3 in 1 * 1	Pulizia dell'obiettivo * 1
Pulizia dell'obiettivo * 1	Cavo HDMI * 1	Kit di pulizia*1
Schermo di proiezione*1		

SPECIFICHE DEL PROIETTORE

Modello numero: Pro U9				
Risoluzione Nativa	1920*1080P	Correzione Trapezoidale	e verticale / orizzontale manuale	
Display Technology	LCD	Fonte di luce	LED	
Gamma di colori	16.7M a colori	Aspect Ratio	4:3/16:9	
Distanza di proie zione consigliata	2.7m-4.2m	Distanza di proiezione minima	1.7	
Tensione di alimentazione	AC 100-240V	Projector Weight	2.18KG	
File immagine	JPG/JPEG/ BMP/PNG	Interface	HDMI*2/USB*2/3.5mm Headphone jack/AV	
Metodo di proiezione	Front/Rear on Desk, Front/ Rear on Ceiling			
Video File	3GP/AVI/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV			
Audio File	MP3/APE/AAC/FLA	AC/OGG/MID/M4	A	

PANORAMICA DEL PROIETTORE









1	Imbottitura per i piedi	Aumentare l'altezza del proiettore
2	Obiettivo del proiettore	Lenti in vetro con rivestimento ottico
3/11	Finestra IR	Ricevitore di segnale a infrarossi
4	Altoparlanti	Altoparlanti stereo 5w
5	Porte USB	Porta USB sopra Porta USB di seguito: porta USB-T
6/7	Porte HDMI	Ingresso HDMI 1 / Ingresso HDMI 2
8	Porta del cavo di alimentazione	Porta del cavo di alimentazione
9	Porta AV	Ingresso audio
10	Jack per cuffie	Uscita cuffie da 3,5 mm
12	Prese d'aria	Prevenire il surriscaldamento del proiettore
13	Anello di messa a fuoco	Regola l'anello di messa a fuoco per ottenere l'immagine più chiara
14	Polvere staccabile Interruttore del filtro	Spingere l'interruttore da destra per aprire il filtro antipolvere rimovibile
15	Filtro antipolvere rimovibile	Pulisci la polvere (se lo schermo ha una macchia nera)
16	Etichetta inferiore	Targhetta sul fondo del proiettore
17	Cuscinetti in gomma	Cuscinetti protettivi/rimuovere per installare il montaggio a soffitto



Suggerimenti: i pulsanti della fusoliera Pro U9 sono pulsanti touch-screen, che possono essere azionati con un tocco leggero.

1	Potenza	Accendere/spegnere l'alimentazione
2	Tasto Menu	Funziona in modalità av o hdmi
3	ОК	Conferma l'opzione
4	Tasti freccia	Utilizzato per regolare il parametro del proiettore nella modalità menu
5	Fonte	Seleziona la sorgente del segnale in ingresso
6	Di ritorno	Ritorna al menù precedente

🔀 taftersales@yabertech.com

TELECOMANDO=



1	Φ	Accendi / spegni l'alimentazione
2	\Diamond	Effettua le impostazioni di sistema
3	М	Può apportare alcune regolazioni di base dello schermo dopo aver fatto clic durante la riproduzione del video
4	≡	Funziona in modalità av o hdmi
5	4-	Volume basso
6	M	Conferma la selezione o seleziona il video da riprodurre
7	Ŵ	Chiudi il suono
8	S	Seleziona la sorgente del segnale in ingresso
9	Сок)	Utilizzato per regolare il parametro del proiettore nella modalità menu
10	企	Torna al menu principale
11	Ĵ	Ritorna al menù precedente
12		Alza il volume

Nota:

1) .Installare 2 batterie AAA nel telecomando prima di utilizzarlo. Non combinare le nuove batterie con quelle vecchie nel telecomando, che possono causare problemi di funzionamento a causa di un'alimentazione insufficiente.

2) .Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che il segnale

il trasmettitore del telecomando punta al ricevitore del segnale a infrarossi del proiettore.

3).Se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare perdite dalle batterie.

INSTALLAZIONE =

1.Metodo di installazione

Il proiettore può essere appeso al soffitto con apposito telaio appendiabiti e posizionato sulla stabile scrivania per proiettare l'immagine in base all'ambiente operativo e alle esigenze. Inoltre, il proiettore può essere installato con i seguenti metodi:



Tenere il proiettore ad un'altezza in cui la sua lente sia a simmetria assiale rispetto allo schermo. Se ciò non è possibile, utilizzare la funzione di correzione della distorsione trapezoidale per regolare l'immagine di proiezione.Se si desidera ottenere uno schermo di proiezione gratuito, si prega di contattarci tramite aftersales@yabertech.com

Proporz	ioni:16:9
Distance (m.)	Dimensione dello schermo
1.68	50"
2.38	70"
3.29	100"
4.00	120"
5.00	150"

La distanza di proiezione consigliata è di circa 100 pollici, la distanza di proiezione più breve è di 3.3m.

La dimensione dell'immagine dipende dalla distanza tra il proiettore e lo schermo, potrebbe esserci una deviazione del 3% tra i dati sopra elencati. Impostazioni diverse causano distanze diverse.

2. Installare sul soffitto



A. Acquistare un supporto da soffitto universale per proiettore;

B.Rimuovere i quattro cuscinetti in gomma sulla parte inferiore del proiettore, vedrai i fori delle viti per l'installazione del soffitto, quindi installarlo.

AVVIO PROIETTORE

1) Premere il tasto di accensione sul telecomando o sul proiettore, la spia diventa blu;

2)Regolare l'anello di messa a fuoco sul lato sinistro del proiettore per ottenere la migliore resa dell'immagine; (Se è ancora sfocato, prova a regolare la distanza di proiezione.)

3)Utilizzare la funzione keystone 4D del proiettore per ottenere uno schermo di proiezione rettangolare;

4)Collegare il dispositivo esterno (smartphone, iPad, Fire tv stick, TV box, lettore DVD, computer, ecc.) nelle interfacce corrispondenti del proiettore, assicurarsi di selezionare la sorgente corrispondente. Se non si seleziona la sorgente corretta, il proiettore non sarà in grado di rilevare il segnale;.

5)Selezionare il menu "(), accedere a [Altre impostazioni], quindi selezionare l'opzione [Impostazioni lingua] per impostare la lingua preferita.

PS: Selezionare il menu [Screen Mirroring], accedere al menu [Impostazioni]-menu [Impostazioni di sistema], quindi selezionare l'opzione [Lingua] per impostare la lingua preferita del proprio sistema Screen Mirroring.

REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE

Quando si utilizza il proiettore per la prima volta, normalmente viene visualizzata un'immagine poco nitida. Ciò è dovuto al fatto che l'obiettivo è fuori fuoco o l'impostazione del trapezio non corretta.

Si prega di seguire i passaggi seguenti per correggere:

1.Regolazione della messa a fuoco



Anello di messa a fuoco

2. Regolazione dell'immagine

Si prega di seguire i passaggi seguenti per correggere:

Regolare la dimensione dell'immagine per ottenere la migliore dimensione dell'immagine spostando il proiettore avanti e indietro, quindi ruotare l'obiettivo per ottenere la migliore messa a fuoco. Utilizzare la funzione keystone 4D&4P (4 keystone angolare e 4 keystone laterale) del proiettore per ottenere uno schermo di proiezione rettangolare.

3. Selezionare la sorgente del segnale

Premi il tasto "S" sul telecomando o sul proiettore e scegli tra: "AV", "VGA", "HDMI" Collega il dispositivo esterno (Smart phone, iPad, Fire tv stick, TV box, Lettore DVD, Computer, ecc.) nelle interfacce corrispondenti del proiettore, assicurarsi di selezionare la sorgente corrispondente. Se non si seleziona la sorgente corretta, il proiettore non sarà in grado di rilevare il segnale. E puoi vedere la homepage "Video" "Musica" "Immagine" "Sorgente del segnale" "IOS Cast" "Miracast"



CONFIGURAZIONE DEL PROIETTORE

La home page del proiettore è la seguente



1.Selezionare la sorgente del segnale di ingresso i Selezionare la sorgente del segnale di ingresso desiderata (HDMI1 / HDMI2 / AV) sulla home pag

2.Modalità di input disco USB

2.1 Riproduci video/musica/immagine/ufficio nella modalità di ingresso disco USB

1) Inserire il disco USB, selezionare l'opzione [Video/Musica/Immagine/Ufficio]

2) Selezionare il file desiderato (o la cartella per accedere alla sottocartella) nel disco USB, quindi premere il pulsante [OK] per riprodurlo.

CONSIGLI:

A.II proiettore aggiornato Pro U9 supporta il disco U per riprodurre direttamente file PPT, Word, Excel

B.Se si accede dal menu [Video], è possibile riprodurre solo il video, come le altre 3 opzioni.

2.2 Interfaccia video



Menu	Function
Ħ	Passa al video precedente
8	Indietro veloce, riavvolge rapidamente il video durante la riproduzi- one.La velocità di riavvolgimento varia da 2X a 32X
0	Riproduci o metti in pausa il video corrente
>	Avanti veloce, spinge il video per andare avanti rapidamente mentre suonandolo. La velocità di avanzamento varia da 2X a 16X
H	Passa al video successivo

Menu Giocatore	Modalità	Funzione
Opzioni Sottotitoli	Sottotitoli On-Off,Cambio Sottotitoli, Sottotitoli Avanzati	imposta più modalità di sottotitoli video
Opzioni Audio	Cambio Traccia	Puoi impostare la modalità audio
Opzioni Avanzate	Riavvolgimento in avanti	Puoi impostare il video perl'avanz- amento veloce o il riavvolgimento
Velocità	0.25-2	Incollare video multipli

2.3 Interfaccia Riproduzione Musicale



1. Premi II ":≡" pulsante sul telecomando, è possibile aprire direttamente l'elenco della musica e riprodurre direttamente.

2. Premi II "X "pulsante sul telecomando, è possibile impostare la modalità di riproduzione della musica, la riproduzione a ciclo singolo/casuale, ecc.

2.4 Interfaccia di gioco in ufficio

Aprire il file che si desidera riprodurre, premere il pulsante "M" sul telecomando o sul proiettore, è possibile selezionare tre modalità di riproduzione: riproduzione, riproduzione automatica, tempo di commutazione.

Moda	alità di riproduzione	
	Riproduci	
\bigcirc	Riproduzione automatica	
	Ora passaggio ◀ 5S ►	
Annulla		ОК

3.Impostazione Wi-Fi

Connessione senza fili

Suggerimenti per il riscaldamento:

①La fluidità del mirroring dello schermo con la connessione wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si consiglia una larghezza di banda pari o superiore a 100 Mbit quando si utilizza il mirroring dello schermo.

②Assicurarsi che il dispositivo mobile sia vicino al proiettore quando si utilizza la connessione wireless. Si consiglia una distanza entro 1 metro.

③Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare il mirroring dello schermo a causa della compatibilità.

④Per qualsiasi domanda, non esitate a inviare un'e-mail a YABER tramite aftersales@yabertech.com

3.1 Cast iOS (per dispositivi iOS)



2. Torna alla home page -- Seleziona il menu [iOS Cast] -- Premi il pulsante OK per accedere al menu [iOS Cast].



3.Selezionare il menu [Impostazioni] sul dispositivo iOS -- Attivare la funzione [Wi-Fi] -- Connettere il dispositivo iOS alla stessa rete domestica del proiettore.

4.Apri il [Centro di controllo] sul tuo dispositivo iOS -- Seleziona la funzione [Screen Mirroring] -- Seleziona e connetti il ricevitore iOS Cast chiamato [U9-iOSCast-xxxx] -- lo schermo del tuo dispositivo iOS verrà visualizzato sulla proiezione schermo dopo 3 secondi.

3.2 Miracast (per dispositivi Android)

1.Vai alla home page - Seleziona il menu [Miracast] - Premi il pulsante OK per accedere al menu [Impostazioni Miracast].



2.Seleziona il menu [Impostazioni] sul tuo dispositivo Android - Seleziona la funzione [Mirroring schermo] - Seleziona il tuo ricevitore Miracast chiamato [Pro U9-An Cast-XXXX] - lo schermo del tuo dispositivo Android verrà visualizzato sullo schermo di proiezione dopo 3 secondi.



3.Sul tuo dispositivo Android, tocca [Impostazioni] - [Display WLAN] -Attiva [Wi-Fi] ON, Connetti il tuo WiFi di casa.

Nota:

1.Diverse marche di telefoni Android hanno operazioni diverse per selezionare Screen Mirroring Display, fare riferimento al manuale del telefono. [Multiscreen / Display wireless / Display WLAN / Screenmirroring / Proiezione wireless / Smart view ecc.]

2.Non tutti i telefoni Android supportano questa funzione. Assicurati che lo sia supportato prima dell'uso.

4. Impostazione Blueteeth

(1) Vai alla home page -- Seleziona [\(\circ)\)] -- Seleziona [Impostazioni Blueteeth]
(2) Apri la funzione Blueteeth e il tuo dispositivo Blueteeth.

(3) Selezionare [Dispositivo disponibile], fare clic per avviare/interrompere la ricerca nel Blueteeth dispositivi nelle vicinanze.

(4) Scegli il dispositivo Blueteeth desiderato e premi OK, attendi alcuni secondi per una connessione Blueteeth corretta.

🔄 aftersales@yabertech.com

STATISTICS.		Stato Blueteeth (Per visualizzare i disp	ositivi
1000 - 2000	A CONTRACTOR OF		
	and a second		
	1000		
Video Audio	Immagine Office		
	the second se		
ngresso segnale IUS Cast	Mircast		

Nota:

1.Il proiettore PRO U9 è compatibile con le cuffie Blueteeth, gli altoparlanti Blueteeth e gli Airpod, ma non le tastiere Blueteeth o i telefoni Blueteeth.

2. Quando si collega un altoparlante Blueteeth, è necessario disconnettersi dal dispositivo precedentemente connesso o spegnere il dispositivo Blueteeth precedente, assicurarsi che l'altoparlante sia in attesa di associazione, altrimenti il proiettore non può cercare il Blueteeth o non può connettersi agli altoparlanti Blueteeth.

3. In caso di domande, non esitate a inviare un'e-mail a YABER tramite aftersales@yabertech.com

5. Impostazione Immagine

Seleziona" (ô) "menu sulla home page del proiettore





Impostazione dell'immagine	Includere	Funzione
Modalità immagine	Standard, Caldo, Utente, Freddo	Passa dalla modalità immagine
Luminosità	0~100	Regola il parametro di luminosità su 100
Contrasto	0~100	Regola il parametro di contrasto 0-100
Saturazione	0~100	Regola i parametri di saturazione 0-100
Nitidezza	0~100	Regola i parametri di nitidezza 0-100
Temperatura di colore	Standard, Caldo, Utente, Freddo	Regola la temperatura del colore
NR	Medio, Alto, Basso, OFF	Impostazione del rumore
Scansione in corso	ACCESO SPENTO	Scansione in corso

6. Impostazione Keystone

6.1 Chiave di volta a 4 angoli: 0~50

Quando lo schermo di proiezione non è rettangolare, può essere regolato con la correzione trapezoidale a 4 punti.

Passaggio 1: premere il pulsante per selezionare il menu [Trapezio a 4 angoli], quindi premere il pulsante [OK] in basso per accedere al sottomenu.

Passaggio 2: continuare a premere il pulsante OK sul telecomando o sul proiettore per selezionare il punto

Passaggio 3: premere i tasti freccia sul telecomando o sul proiettore per regolare i parametri orizzontali o verticali, finché lo schermo di proiezione non diventa il rettangolo desiderato.





6.2 Chiave di volta a 4 lati: -40~40

Passaggio 1: premere il pulsante per selezionare il menu [Trapezio a 4 lati], quindi premere il pulsante [OK] in basso per accedere al sottomenu.

Passaggio 2: se l'immagine di proiezione mostra come (1), premere il pulsante sul telecomando o sul proiettore per aumentare il parametro verticale (-40~0), fino a ottenere l'immagine di proiezione (2).

Passaggio 3: se l'immagine di proiezione mostra come (3), premere il pulsante sul telecomando o sul proiettore e diminuire il parametro verticale (0~40), fino a ottenere l'immagine di proiezione (4)



6.3 Ripristino

Fare clic su "reset", i parametri verranno ripristinati ai valori predefiniti

7. Posizione del proiettore



Puoi impostare 4 modalità di proiezione qui:

- 1.Front
- 2.Posteriore
- 3.Front-Clling
- 4.Alloggio posteriore



8. Zoom del cliente

•		
•		
	 ▲ 	 8 4 11

Passaggio 1: premere il pulsante per selezionare il menu [Zoom cliente], quindi premere il tasto [OK] in basso per entrare nel sottomenu. Passaggio 2: fare clic su "Ridimensionamento", RUOTARE la funzione Ridimensionamento, è possibile ridurre l'altezza e la larghezza della dimensione di proiezione fino al 50% nella stessa proporzione. Passaggio 3: fare clic su "Ridimensionamento", OFF il ridimensionamento, è possibile ridurre lo ZOOM orizzontale e lo zoom verticale delle dimensioni di proiezione fino al 50% separatamente.

9. Aggiornamento del sistema





11. Lingua



AVVIO E IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

Il proiettore YABER Pro U9 ha 6 interfacce, porte HDMI*1/porte USB*2/uscita AV/uscita AUDIO. Seleziona la porta di connessione corretta per connettere il tuo dispositivo (PC, telefono, lettore DVD, soundbar, USB, PS4 ecc.)



1.Collegare il disco USB

1).Inserire il disco USB, selezionare [USB] nella home page ed entrare;

2).Selezionare l'opzione [Video/Musica/Immagine/Ufficio]

3).Selezionare il file desiderato (o la cartella per accedere alla sottocartella) nel disco USB, quindi premere il pulsante [OK] per riprodurlo.

2.Collegare i dispositivi tramite le porte HDMI

1) Collega la tua chiavetta TV o laptop a qualsiasi porta HDMI del proiettore;

2) Accedere alla home page per selezionare l'HDMI corrispondente come sorgente del segnale.

3.Collegati al lettore DVD

Usa il cavo AV 3-in-1 nella confezione

1) Accendi il tuo lettore DVD e il proiettore;

2) Collega i connettori femmina colorati al cavo RCA del tuo lettore DVD con

il cavo AV 3 in 1 nella confezione;

3) Collegare il connettore nero alla porta AV del proiettore, accedere alla home page per selezionare [AV] come sorgente del segnale.

📉 aftersales@yabertech.com



Oppure collegalo al lettore DVD con il cavo HDMI nella confezione.





4. Connettiti alla soundbar/altoparlante

Se l'altoparlante dispone di una porta AUX, utilizzare il cavo audio da 3,5 mm per collegare il proiettore e l'altoparlante come mostrato nell'immagine, accedere alla home page per selezionare [AV] come sorgente del segnale.



ARRESTO SICURO =

1.Premere il pulsante "" sul proiettore o sul telecomando, Ci saranno quattro opzioni, riavvio, spegnimento, spegnimento programmato, accensione programmata. Puoi scegliere diverse modalità di spegnimento.



- 2.Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore.
- 3.Coprire l'obiettivo e conservare il proiettore in un luogo fresco e asciutto.
GARANZIA

Grazie mille per l'acquisto e il supporto! Forniamo 3 anni garanzia per il proiettore Pro U9. In caso di domande, non esitate a contattarci tramite aftersales@yabertech.com

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I problemi elencati di seguito potrebbero verificarsi durante il funzionamento del proiettore.

Fare riferimento ai possibili fattori che potrebbero causare il problema risoluzione dei problemi.

1. Quando si accende l'interruttore di alimentazione, la spia non funziona.

- 1) L'alimentazione potrebbe non essere collegata correttamente.
- 2) Controllare il sistema di protezione da surriscaldamento.

2. Il telecomando non comunica con il proiettore.

- 1) L'interruttore di alimentazione sul retro del proiettore è acceso o spento?
- 2) Le batterie del telecomando sono scariche?
- 3) Qualcosa che ostruisce il segnale tra il telecomando e IR
- 4) Forte luce su IR direttamente.

3. Nessuna immagine sullo schermo.

- 1) L'impostazione del canale è corretta?
- 2) C'è un segnale in ingresso?
- 3) Il cavo di ingresso è ben collegato?
- 4) In modalità PC, la frequenza di aggiornamento è> 75 KHz?

4. Schermo blu, nessuna immagine, nessun suono.

Cavi di ingresso collegati giusto?

5.Immagine giusta, nessun suono.

- 1) Cavi di ingresso collegati giusto?
- 2) Volume al minimo o in Mute.

6.Non posso riprodurre i film.

- 1) Il formato del video è giusto?
- 2) I file sono rotti?
- 3) Il dispositivo è rotto?

7. C'è un'immagine, nessun suono?

Il sistema di decodifica non corrisponde.

8. Impossibile trovare i dispositivi quando sono collegati al disco rigido o all'unità flash.

Controlla se il dispositivo è rotto.

9. Spegnimento automatico dopo aver lavorato per un po.

- 1) La ventilazione del proiettore è bloccata.
- 2) La tensione non è stabile.
- 3) Il sistema di protezione dal surriscaldamento.

🔀 aftersales@yabertech.com



🛛 aftersales@yabertech.com 🗲

	ЩСЭ Д
CATALOGO	
YABER Upgrade Pro U9 Manual del usuario - Español	
CONSEJOS	73
LISTA DE EMPAQUE	74
ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTOR	74
RESUMEN DEL PROYECTOR	75
RESUMEN DEL REMOTO CONTROL	77
1. Méthode d'installation	78
2. Instalar en el techo	79
ENCENDER DL PROYECTOR	
AJUSTE DE IAMGEN	
1. Ajuste de enfoque	80
2. Ajuste de imagen	
3. Seleccione la fuente de la señal	
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR	
1. Seleccione la fuente de la señal de entrada	
2. Interfaz de reproducción USB	
2.1 Reproducir video / música / imagen / oficina en el modo de entrada de disco USB	
2.2 Interfaz de video	
2.5 Interfaz de Office Play	
3. Conexión inalámbrica	
3.1 IOS de Cast (por Dispositivos iOS)	
3.2 Miracast (por Dispositivos Android)	
4. Configuración de Blueteeth	
5. Configuración de imagen	87
6. Configuración de keystone	
6.1 4-Keystone de esquina	
6.2 Keystone de 4 lados	
0.3 Restablecer	00
8. Zoom personalizado	
0. Actualización del sistema	91 01
10. Restablecimiento de fábrica	91
11 Idioma	
CONECTARSE CON OTROS DOSPOSITIVOS	
1. Conecte el disco USB	
2. Conecte los dispositivos a través de los puertos HDMI	
3. Conecte al reproductor de DVD	
4. Conecte a la barra de sonido / altavoz	
APAGADO SEGURO	
GARANTÍA	
PREGUNTAS FRECUENTES	

YABER Upgrade Pro U9 Manual del usuario - Español

Soporte profesional de por vida de YABER

Estimado cliente,

¡Muchas gracias por apoyar a YABER!

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el proyector. Si tiene algún problema, envíe su número de pedido y el problema se vende al por menor a **aftersales@yabertech.com**. Brindaremos una solución rápida en 24 horas.

En realidad, muchos problemas se pueden resolver fácilmente mediante la configuración, como no hay señal, no hay sonido, falla la conexión Blueteeth, falla la conexión WiFi, puntos oscuros, animación entrecortada, etc. Prometemos que todos los proyectores han sido 100% cuidadosamente revisados y empaquetados antes del envío.

Si tiene alguna pregunta, ¿podría ponerse en contacto con nosotros para que podamos solucionar el problema? Y danos la oportunidad de mejorar. Le garantizamos que le proporcionaremos una solución satisfactoria. ¡Gracias por tu comprensión!

Atentamente Equipo de servicio de YABER

CONSEJOS:

1. No coloque el proyector en una habitación demasiado cálida o demasiado fría, ya que la temperatura alta o baja acortará la vida útil del dispositivo. El entorno de trabajo sería 5 \degree C ~ 35 \degree C mejor.

2.Si hay puntos negros en la pantalla de proyección, no se preocupe,

póngase en contacto con aftersales@yabertech.com por correo electrónico, podemos enviarle un video sobre cómo quitar el polvo.

3. La ventilación está equipada para que el proyector funcione de manera estable. No cubra la ventilación con tela, manta u otras cosas. No inserte nada en la ranura de

proyector o puede producir un cortocircuito o una descarga eléctrica en su dispositivo y causar daños.

4. El proyector estará estrictamente protegido contra fuertes impactos, extrusión y vibración. No intente moverse y en fuertes impactos, extrusión y vibración. No intente moverse y el circuito interno falla.

5. La lente, como componente central del proyector, está directamente relacionada con la definición y el efecto de la imagen. El exceso de polvo afectará a la calidad de la imagen. La lente sucia debe limpiarse con un paño de algodón suave para la superficie de la lente de vidrio. No se deben utilizar telas duras ni abrasivos.

LISTA DE EMPAQUE

YABER Pro U9 Proyector *1	Control remoto*1	Cable de alimentación*1
Cable HDMI*1	3-en-1 Cable AV	Cubierta de la lente*1
Tela de limpieza*1	Manual de usuario*1	Kit de limpieza * 1
Pantalla del proyector*1		

ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTOR

	Mo	delo: Pro U9	
Resolución Nativa	1920*1080P	Corrección trapezoidal	Manual vertical /horizontal
Sistema Imerysy	LCD	Fuente de luz	LED
Gama de colores	16.7M Full	Ratio d'aspect	4:3/16:9
Tamaño de la imagen	2.68-4.27m	Distancia de proyección	1.68m
Tensión de alimentación	AC100-240V	Peso del proyector	1.2kg
Formato de imagen compatible	JPG/JPEG/BMP /PNG	Interfaces	puertos HDMI*2/ puertos USB*2/salida de auriculares de 3,5 mm/salida AV
Método de proyección	Proyección frontal el escritorio/ Proye Proyección posteri	en el escritorio/ F cción frontal susp or	royección posterior en pendida del techo/
Formato de video compatible	3GP/AVI/MP4/MP0	G/VOB/TS/M2TS/	DAT/MKV
Formato de audio compatible	MP3/APE/AAC/FL	AC/OGG/MID/M4	A

RESUMEN DEL PROYECTOR









1	Almohadilla para el pie	Aumente la altura del proyector
2	2 Lente del proyector Lente de vidrio con recubrimiento óptico	
3/11	Ventana de infrarrojos	Receptor de señal infrarroja
4	Oradores	Altavoces estéreo 5w
5	Puertos USB	Puerto USB arriba Puerto USB a continuación: puerto USB-T
6/7	Puertos HDMI	Entrada HDMI 1 / entrada HDMI 2
8	Puerto para cable de alimentación	Puerto para cable de alimentación
9	Puerto AV	Entrada de audio
10	Toma de auriculares	Salida de auriculares de 3,5 mm
12	Ventilaciones	Evite que el proyector se sobrecaliente
13	Anillo de enfoque	Ajuste el anillo de enfoque para obtener la imagen más clara
14	Polvo Desmontable Interruptor de filtro	Presione el interruptor de la derecha para abrir el filtro de polvo desmontable
15	Filtro de polvo desmontable	Limpiar el polvo (si la pantalla tiene una mancha negra)
16	Etiqueta inferior	Placa de identificación en la parte inferior del proyector
17	Almohadillas de goma	Almohadillas protectoras / quitar para instalar el montaje en el techo



Sugerencias: Los botones del fuselaje del Pro U9 son botones de pantalla táctil que se pueden operar con un toque ligero.

1	Poder	Enciende / apaga la energía
2	Tecla de menu	Funciona en modo av o hdmi
3	ОК	Confirma la opción
4	Teclas de flecha	Se utiliza para ajustar el parámetro del proyector en el modo de menú
5	Fuente	Seleccione la fuente de la señal de entrada
6	Atrás	Regresar al menú anterior

RESUMEN DEL REMOTO CONTROL



1	Φ	Encender/apagar el proyector
2	\Diamond	Ajustes del sistema
3	М	Puede hacer algunos ajustes básicos de la pantalla después de hacer clic durante la reproducción del video
4	≡	Operar en modo AV o HDMI
5	4-	Volumen -
6	MI	Tocar
7	*2	Mudo
8	S	Seleccione la fuente de la señal de entrada
9	ÛО́К)	Ajustar el parámetro en el modo de menú
10	企	Volver a la página de inicio
11	¢	Regresar al menú anterior
12	∢ +	Volumen +

Nota:

1.Instale 2 baterías AAA en el control remoto antes de usar. No combine baterías nuevas y viejas en el control remoto, ya que esto puede causar un mal funcionamiento debido a una fuente de alimentación insuficiente.

2.Cuando use el control remoto, asegúrese de que el transmisor de señal del control remoto apunte al receptor IR.

3.Si no utiliza el control remoto durante mucho tiempo, retire las baterías para evitar fugas.

INSTALACIÓN

1. Méthode d'installation

El proyector de video puede suspenderse del techo con un marco colgante especial, o colocarse en el escritorio estable para proyectarse en la pantalla, que se adapta bien a diferentes entornos operativos y diferentes requisitos de uso. Por lo tanto, el proyector se puede instalar con métodos de acuerdo con las siguientes illustraciones



Mantenga el proyector a una altura en la que su lente tenga simetría axial con la pantalla. Si esto no es posible, utilice la función de corrección trapezoidal para ajustar la imagen proyectada.

Si desea obtener una pantalla de proyección gratuita, contáctenos a través de

Ratio d'aspec defecto: 16:9				
Distancia de proyección (m) Tamaño de proyección				
1.70	50"			
2.38	70"			
3.30	100"			
3.97	120"			
5.00	150"			

La distancia de proyección recomendada es 3.3 m, la distancia de proyección más corta es 1.68 m.

El tamaño de la imagen depende de la distancia entre el proyector y la pantalla, puede haber una desviación del 3% entre los datos enumerados anteriormente. Diferentes configuraciones causan varias distancias.

2.Instalar en el techo





A.Compre un soporte universal con tornillo M5*11 para instalar el proyector en el techo.

B.Instale el proyector en el soporte a través de los orificios para tornillos en la parte inferior del proyector.

ENCENDER DL PROYECTOR

1. Presione " \bigcup " en el control remoto o el proyector para encenderlo, (La luz indicadora se vuelve azul)

2. Ajuste el anillo de enfoque para obtener el efecto de proyección más claro (si siempre está borroso, ajuste la distancia de proyección dentro del rango de 1,5 m-5 m)

3. Utilice la función de corrección trapezoidal 4D para ajustar la proyección y obtener una imagen de proyección rectangular.

4. Cuando conecte un dispositivo externo, seleccione la interfaz correspondiente y seleccione la fuente de señal correspondiente. Si la selección es incorrecta, el proyector no podrá proyectar porque no puede detectar la señal.

5. Seleccione " $\langle \widehat{O} \rangle$ " - "Otra configuración" para configurar el idioma del sistema.

Nota: Seleccione el menú [Duplicar pantalla], ingrese al menú [Configuración] - menú [Configuración del sistema], luego puede seleccionar la opción [Lenguaje] para configurar el idioma preferido de su sistema Screen Mirroring.

AJUSTE DE IAMGEN

Cuando utiliza el proyector por primera vez, normalmente muestra una imagen borrosa. Esto se debe a que la lente está desenfocada o a una configuración trapezoidal incorrecta.

Siga los pasos a continuación para corregir:

1. Ajuste de enfoque



2. Ajuste de imagen

Siga los pasos a continuación para corregir:

Ajuste el tamaño de la imagen para obtener el mejor tamaño de imagen moviendo el proyector hacia adelante y hacia atrás, luego gire la lente para obtener el mejor enfoque. Utilice la función de corrección trapezoidal 4D y 4P (corrección trapezoidal de 4 esquinas y corrección trapezoidal de 4 lados) del proyector para obtener una pantalla de proyección rectangular.

3. Seleccione la fuente de la señal

Presione el botón "S" en el control remoto o el proyector y elija entre "AV", "VGA", "HDMI" Conecte el dispositivo externo (teléfono inteligente, iPad, Fire tv stick, caja de TV, reproductor de DVD, computadora, etc.)) en las interfaces correspondientes del proyector, asegúrese de seleccionar la fuente correspondiente. Si no selecciona la fuente correcta, el proyector no podrá detectar la señal. Y puede ver la página de inicio "Video" "Música" "Imagen" "Fuente de señal" "IOS Cast" "Miracast".



CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

La página de inicio del proyector es la siguiente:



1.Seleccione la fuente de la señal de entrada

Seleccione la fuente de señal de entrada deseada (HDMI1 / HDMI2 / AV) en la página de inicio.

2. Interfaz de reproducción USB

2.1 Reproducir video / música / imagen / oficina en el modo de entrada de disco USB

1). Ingrese el disco USB, seleccione la opción [Video / Música / Imagen / Oficina]

2). Seleccione el archivo deseado (o carpeta para ingresar a la subcarpeta) en el disco USB, luego presione el botón [OK] para reproducirlo.

TIPS:

El proyector mejorado

A.Pro Y9 admite el disco U para reproducir directamente archivos PPT, Word, Excel

B.Si ingresa desde el menú [Video], solo puede reproducir el video, al igual que otras 3 opciones.

2.2 Video Interface



Menu	Function
H	Cambiar al video anterior
~	Fast Backward, rebobina el video rápidamente mientras lo reproduce. los la velocidad de rebobinado varía de 2X a 32X
	Reproducir o pausar el video actual
>>	Avance rápido, empuja el video para avanzar rápidamente mientras lo reproduce. La velocidad de avance varía de 2X a 16X
Ħ	Cambiar al siguiente video

Menú del jugador	Modo	Función
Opciones de subtítulos	Encendido-apagado de subtítulos,Cambio de subtítulos, Subtítulo Avanzado	establecer múltiples modos de subtítulos de video
Opciones de audio	Interruptor de pista	Puede configurar el modo de audio
Opciones avanzadas	Rebobinar hacia adelante	Puede configurar el video para avanzar o rebobinar
Velocidad	0.25-2	Reproducción de video múltiple

2.3 Interfaz de reproducción de Música



1. Presione el botón ":Ξ " en el control remoto, puede abrir directamente la lista de música y reproducirla directamente

2. Presione el botón "
," en el control remoto. Puede configurar el modo de reproducción de música, reproducción aleatoria / de bucle único, etc.

2.4 Interfaz de Office Play

Para reproducir los documentos, presione el botón "M" en el control remoto o el proyector, puede seleccionar tres modos de reproducción: reproducción, reproducción automática, el tiempo de conmutación

Mod	le de reproducciÓn	
	Reproducir Auto-reproducción Cambiar el tiempo ∢ 5S	•
Cance	lar	Aceptar

3. Conexión inalámbrica

Consejos Calientes:

①La fluidez de la duplicación de pantalla con conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o más cuando se usa la duplicación de pantalla.

②Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando

utilice una conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 metro.

③Algunos dispositivos móviles pueden no admitir la duplicación de pantalla debido a la compatibilidad.

①Cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con YABER a través de aftersales@yabertech.com

3.1 IOS de Cast (por Dispositivos iOS)

1.Vaya a la página de inicio - Seleccione el menú [] - Seleccione el menú [Configuración de WiFi] - Abra la función WiFi - Seleccione el WiFi de su hogar de la lista - Conecte el proyector U9 al WiFi de su hogar.



2.Volver a la página de inicio - Seleccione el menú [iOS Cast] - Presione el botón OK para ingresar al menú [iOS Cast].



3. Seleccione el menú [Configuración] en su dispositivo iOS - Encienda la función [Wi-Fi] - Conecte su dispositivo iOS a la misma red doméstica que el proyector.

4.Abra el [Centro de control] en su dispositivo iOS - Seleccione la función [Screen Mirroring] - Seleccione y conecte el receptor iOS Cast llamado [U9-iOSCast-xxxx] - La pantalla de su dispositivo iOS se mostrará en la proyección pantalla después de 3 segundos.

3.2 Miracast (por Dispositivos Android)

1.Vaya a la página de inicio - Seleccione el menú [Miracast] - Presione el botón OK para ingresar al menú [Configuración de Miracast].



2.Seleccione el menú [Configuración] en su dispositivo Android - Seleccione la función [Duplicar pantalla] - Seleccione y conecte el nombre del dispositivo [Pro U9-AnCast-XXXX] - La pantalla de su dispositivo Android se mostrará en la pantalla de proyección después de 3 segundos.



3.En su dispositivo Android, toque [Configuración] - [WLAN] - Encienda [Wi-Fi], conecte el WiFi de su hogar.

Nota:

1. Las diferentes marcas de teléfonos Android tienen diferentes operaciones para seleccionar

Pantalla duplicada de pantalla, consulte el manual de su teléfono. [Pantalla múltiple / Pantalla inalámbrica / Pantalla WLAN / Duplicación de pantalla / Proyección inalámbrica / Vista inteligente, etc.]

2. No todos los teléfonos Android admiten esta función. Asegúrese de que sea compatible antes de usarlo.

4. Configuración de Blueteeth

(1) Vaya a la página de inicio - Seleccione [] - Seleccione [Configuración de Blueteeth].

(2) Abra la función Blueteeth y su dispositivo Blueteeth.

(3) Seleccione [Dispositivo disponible], haga clic para comenzar / detener la búsqueda del Blueteeth dispositivos cercanos.

(4) Elija el dispositivo Blueteeth deseado y presione OK, espere unos segundos para una conexión Blueteeth exitosa.

🔀 aftersales@yabertech.com



Note:

1.El proyector PRO U9 es compatible con los auriculares Blueteeth, los altavoces Blueteeth y los Airpods, pero no los teclados Blueteeth ni los teléfonos Blueteeth.

2. Cuando conecte un altavoz Blueteeth, debe desconectarse del dispositivo previamente conectado o apagar el dispositivo Blueteeth anterior, asegúrese de que el altavoz esté esperando el emparejamiento. De lo contrario, el proyector no podrá buscar Blueteeth o no podrá conectarse a los altavoces Blueteeth.

3. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a YABER a través de aftersales@yabertech.com

5. Configuración de imagen

Seleccione el menú " ()" en la página de inicio del proyector



Imagen	Incluir	Función
Imagen	Standard, Warm, User, Cool	Switch among the image mode
Brillo	0~100	Adjust the brightness parameter to 100
Contraste	0~100	Adjust the contrast parameter 0-100
Saturación	0~100	Adjust saturation parameters 0-100
Agudo	0~100	Adjust sharpness parameters 0-100
Color	Standard, Warm, User, Cool	Adjust color temperature
Espacio fotográfico	Medium, High, Low, OFF	Noise setting
Reelección	ON,OFF	Over scan

6. Configuración de keystone 6.1 4-Keystone de esquina: 0 ~ 50

Cuando la pantalla de proyección no es rectangular, se puede ajustar mediante la corrección trapezoidal de 4 puntos.

Paso 1: Presione el botón para seleccionar el menú [Corrección trapezoidal de 4 esquinas], luego presione la parte inferior [OK] para ingresar al submenú.

Paso 2: siga presionando el botón OK en el control remoto o proyector para seleccionar el punto

Paso 3: Presione las teclas de flecha del control remoto o del proyector para ajustar los parámetros horizontales o verticales, hasta que la pantalla de proyección se convierta en el rectángulo deseado.





6.2 Keystone de 4 lados: -40 ~ 40

Paso 1: Presione el botón para seleccionar el menú [Corrección trapezoidal de 4 lados], luego presione la parte inferior [OK] para ingresar al submenú.

Paso 2: Si la imagen de proyección se muestra como (1), presione el botón en el control remoto o proyector para aumentar el parámetro vertical $(-40 \sim 0)$, hasta lograr la imagen de proyección (2).

Paso 3: Si la imagen de proyección se muestra como (3), presione el botón en el control remoto o proyector y disminuya el parámetro vertical (0 \sim 40), hasta lograr la imagen de proyección (4).



6.3 Restablecer

Haga clic en "restablecer", los parámetros se restaurarán a los valores predeterminados.

7. Dirección de proyección



Puede configurar 4 modos de proyección aquí:

- 1.Frente
- 2.Trasero
- 3.Techo frontal
- 4.Techo trasero



8. Zoom personalizado

Zoom pers	sonalizado			
	Zoom personalizado			
	Escalada		13	
	Zoom horizontal			
	Zoom vertical			

Paso 1: presione el botón para seleccionar el menú [Zoom del cliente], luego

Presione la parte inferior [OK] para ingresar al submenú.

Paso 2: Haga clic en "Escala", GIRE la función Escala, puede reducir la altura y el ancho del tamaño de proyección hasta un 50% en la misma proporción.

Paso 3: Haga clic en "Escala", DESACTIVAR la escala, puede reducir el ZOOM horizontal y el zoom vertical del tamaño de proyección hasta en un 50% parcialmente.

9. Actualizacion del sistema



10. Restablecimiento de fábrica



11. Idioma



CONECTARSE CON OTROS DOSPOSITIVOS

El proyector YABER Pro U9 tiene 6 interfaces, puertos HDMI * 2 / puertos USB * 2 / salida AV / salida AUDIO. Seleccione el puerto de conexión correcto para conectar su dispositivo (PC, teléfono, reproductor de DVD, barra de sonido, USB, PS4, etc.)



1. Conecte el disco USB

1). Ingrese el Disco USB, seleccione [USB] en la página de inicio e ingrese;

2) .Seleccione la opción [Video / Música / Imagen / Oficina]

3) .Seleccione el archivo deseado (o carpeta para ingresar a la subcarpeta) en el disco USB, luego presione el botón [OK] para reproducirlo.

2. Conecte los dispositivos a través de los puertos HDMI

1) Conecte su dispositivo de TV o computadora portátil a cualquier puerto HDMI del proyector;

2) Ingrese a la página de inicio para seleccionar el HDMI correspondiente como fuente de señal.

3. Conecte al reproductor de DVD

Utilice el cable AV 3-en -1 en el paquete

1) Encienda su reproductor de DVD y el proyector;

2) Conecte los conectores hembra de colores al cable RCA de su reproductor de DVD con el cable AV 3 en 1 incluido en el paquete;

3) Conecte el conector negro al puerto AV del proyector, ingrese a la página de inicio para seleccionar [AV] como fuente de señal.

🔀 aftersales@yabertech.com



O conéctelo al Reproductor de DVD con el cable HDMI incluido en el paquete.





4. Conecte a la barra de sonido / altavoz

Si su altavoz tiene un puerto AUX, utilice su cable de audio de 3,5 mm para conectar el proyector y su altavoz como muestra la imagen, ingrese a la página de inicio para seleccionar [AV] como fuente de señal.



APAGADO SEGURO

1. Presione el botón " 🚛 " en el proyector o en el control remoto. Habrá cuatro opciones, reiniciar, apagar, apagado programado, encendido programado. Puede elegir diferentes modos de apagado.



- 2. Desenchufe el cable de alimentación del proyector.
- 3. Cubra la lente y guarde el proyector en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA

¡Muchas gracias por su compra y apoyo! Ofrecemos 3 años

garantía para el provector Pro U9. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de aftersales@vabertech.com

PREGUNTAS FRECUENTES

Los problemas enumerados a continuación pueden ocurrir durante el funcionamiento de su provector. Consulte los posibles factores que pueden causar el problema para solucionar el problema.

1. Al encender el interruptor de encendido, la luz indicadora no funciona.

- 1) Es posible que la alimentación no esté bien conectada.
- 2) Compruebe el sistema de protección contra sobrecalentamiento.

2. El control remoto no se comunica con el proyector.

1) ¿El interruptor de encendido en la parte posterior del proyector está encendido o apagado?

- 2) ¿Las pilas del mando a distancia están agotadas?
- 3) Algo que obstruye la señal entre el control remoto y el IR
- 4) Luz fuerte en IR directamente.

3. No hay imagen en la pantalla.

- 1) ¿Es correcta la configuración del canal?
- 2) ¿Hay señal de entrada?
- 3) ¿Está bien conectado el cable de entrada?
- 4) En el modo PC, ¿la frecuencia de actualización es> 75 KHz?

4. Pantalla azul, sin imagen, sin sonido.

Cables de entrada conectados, ¿verdad?

5. Imagen correcta, sin sonido.

- 1) Cables de entrada conectados, ¿verdad?
- 2) Volumen al mínimo o en silencio.

6. No puedo reproducir películas.

- 1) ¿El formato del video es correcto?
- 2) ¿Los archivos están rotos?
- 3) ¿El dispositivo está roto?
- 7. ¿Hay imagen, no hay sonido?

El sistema de decodificación no coincide.

8. No se pueden encontrar dispositivos cuando se conectan con un disco duro o una unidad flash.

Compruebe si el dispositivo está roto.

9. Apagado automático después de trabajar durante un tiempo.

- 1) La ventilación del proyector está bloqueada.
- 2) El voltaje no es estable.
- 3) El sistema de protección contra sobrecalentamiento.

aftersales@yabertech.com **f** @Yaber.official



KATALOG

YABER lebenslange professionelle Unterstützung	
TIPPS	
LISTE DER PAKETE	
BEAMER SPEZIFIKATIONEN	
ÜBERSICHT DER BEAMEREN	
FERNBEDIENUNG	
INSTALLATION	
1. Installation Method	101
2. Projektionsabstand und größe	
3. Montage an der Decke	
STARTEN SIE DEN BEAMER	
1 Image adjustment	103
1.1. Focus Adjustment	103
1.2. Image adjustment	
1.3. Wählen Sie die Signalquelle	
PROJEKTOR FINRICHTEN	105
1. Wählen Sie die Eingangssignalguelle	105
2. USB Disk Input Mode	105
3. Wi-Fi Einstellungen	
3.1 IOS Cast (für iOS Geräte)	
3.2 Miracast (für Android-Geräte)	109
4. Blueteeth Einstellungen	110
5. Bild einstellung	112
6. Keystone Einstellung	113
6.1 4-Eck-Keystone: 0~50	113
6.2 4-seitiger Keystone: -40~40	
6.3 Reset	
7. Projektionsverfahren	
8. Benutzerdetinierter Zoom	
9. System-Upgrade	
10. Werksenistenung wiedenneistenen	
	117
ANSCHLUSS DER SIGNALLEITUNGEN	
1.05B Festplatte anschließen	
2. Verbinden Sie den DVD Plaver	
4. Verbinden Sie eich mit der Seundher/dem Leutenrecher	110
4. verbinden die sich mit der doundbal/dem Lautsprecher	
SAFE SHUTDOWN	119
GARANTIE	120
TROUBLESHOOTING	120

YABER lebenslange professionelle Unterstützung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Beamer verwenden. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an Ihre Bestellnummer und Frage aftersales@yabertech.com. Wir bieten Ihnen eine schnelle Lösung innerhalb von 24 Stunden.

Tatsächlich können viele Probleme wie kein Signal, kein Ton, fehlgeschlagene Blueteeth-Verbindung, fehlgeschlagene WiFi-Verbindung, schwarze Punkte, wellige Animationen usw. Leicht durch Einstellungen behoben werden. Wir garantieren, dass alle Beameren vor dem Versand zu 100% sorgfältig geprüft und verpackt werden.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte, damit das Problem behoben werden kann. Und geben Sie uns die Chance, uns zu verbessern. Wir garantieren Ihnen eine zufriedenstellende Lösung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Das Yaber Service Team

Tipps:

 Stellen Sie den Beamer nicht in einem zu warmen oder zu kalten Raum auf, da hohe oder niedrige Temperaturen die Lebensdauer des Geräts verkürzen können. Die Arbeitsumgebung wird 5 ° C bis 35 ° C besser sein.
 Wenn es schwarze Flecken auf der Projektionswand gibt, machen Sie sich keine Sorgen, kontaktieren Sie bitte aftersales@yabertech.com per E-Mail und wir können Ihnen ein Video darüber senden, wie Sie Staub entfernen können.

3.Lüftungsgerät für einen stabilen Betrieb des Beamers. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit einem Tuch, einer Decke oder anderen Dingen ab. Stecken Sie nichts in den Schlitz des Beamers, da es sonst zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen und Schäden an Ihrem Gerät kommen kann.

4.Der Beamer sollte streng vor starken Stößen, Quetschungen und Vibrationen geschützt werden. Versuchen Sie nicht, sich zu bewegen und starke Stöße, Quetschungen und Vibrationen zu erleiden. Versuchen Sie nicht, sich zu bewegen und interne Schaltkreise zu versagen.

5.Als Kernkomponente des Beamers steht das Objektiv in direktem Zusam

menhang mit der Schärfe und Wirkung des Bildes. Zu viel Staub kann die Bildqualität beeinträchtigen. Schmutzige Linsen Wischen Sie die Oberfläche der Glaslinse mit einem weichen Baumwolltuch ab. Verwenden Sie keine harten Tücher oder Schleifmittel.

Liste der Pakete

YABER Pro U9 Beamer* 1	Fernbedienung * 1	Netzkabel * 1
HDMI Cablte*1	Drei-in-Eins-AV-Kabel * 1	Objektivdeckel * 1
Reinigungstuch * 1	Bedienungsanleitung * 1	Reinigungskit * 1
Leinwand * 1		

Beamer Spezifikationen

Modell. Pro U9			
Aboriginal Resolution	1920 * 1080P	Korrektur von Stichwörtern	Manual Vertical / Horizontal
Display Technology	LCD Display	Lichtquelle	LED
Farbskala	16,7 m voll	Anteil	4:3/16:9
Empfohlene Projektions- distanz	2.6-4.2m	Minimaler Projektionsa- bstand	1.7m
Versorgung- sspannung	AC100-240V	Gewicht des Beamers	1.2kg
Bilddateien	Jpg/jpeg/bmp/png	Interfaces	HDMI * 2/USB * 2/3, 5mm Kopfhörerbuch- se/AV
Projektions methode	Vorne / hinten am Schreibtisch, vorne / hinten an der Decke		
Video Files	3GP/AVI/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV		
Audio Files	MP3/APE/AAC/FLAC/OGG/MID/M4A		

Übersicht der Beameren









1/18	Fußpolster	Erhöhen Sie die Höhe des Projektors
2/5	Infrarot-Fenster	Infrarot-Signalempfänger
3	Beamer Objektiv	Optische beschichtete Glaslinse
4	Anschlüsse für Stromkabel	Anschlüsse für Stromkabel
6	Kopfhörerbuchse	3,5 mm Kopfhörerausgang
7/10	HDMI Port	HDMI1 Eingang, HDMI2 Eingang
8	USB Interface	USB-Anschluss USB-Anschluss unten: USB-T-Anschluss
9	Der Hafen von AV	Audio in
11	Sprecher	Lautsprecher Stereo 5w
12	Lüftungsschlitze	Schutz vor Überhitzung des Beamers
13	Ring of Focus	Passen Sie den Fokusring an, um das schärfste Bild zu erhalten
14	Abnehmbarer Staubfilterschalte	Schieben Sie den Schalter von rechts und schalten Sie den abnehmbaren Staubfilter ein
15	Abnehmbarer Staubfilter	Reinigen Sie den Staub (wenn es schwarze Flecken auf dem Bildschirm gibt)
16	Unteres Etikett	Typenschild an der Unterseite des Beamers
17	Gummimatten	Schutzmatte/Demontage zur Montage an der Decke



Tipps: Pro Y9 Rumpftasten sind Touchscreen Tasten, die mit einer leichten Berührung bedient werden können.

1	Leistung	Schalten Sie die Stromversorgung ein/aus
2	Zurück	Zurück zum vorherigen Menü
3	OK	Bestätigen Sie die Optionen
4	Pfeiltaste	Parameter zur Einstellung des Beamers im Menümodus
5	Quelle	Wählen Sie die Eingangssignalquelle
6	Zurück	Zurück zum vorherigen Menü

🖂 aftersales@yabertech.com D 🗉

Fernbedienung



1	Ċ	Ein-/Ausschalten der Stromversorgung
2	\bigcirc	System einstellungen vornehmen
3	М	einige grundlegende Anpassungen des Bildschirms vornehmen nachdem Sie während der Videowiedergabe geklickt haben
4	≡	Betrieb im HDMI Modus
5	4-	Lautstärke runter
6	MI	Auswahl bestätigen oder Video zum Abspielen auswählen
7	Ň	Schalten Sie den Sound
8	S	Wählen Sie die Eingangssignalquelle
9	ок)	Wird verwendet, um die Parameter des Projektors im Menümodus einzustellen
10	企	Zurück zum Home menü
11	¢	Zurück-Taste
12	∢ +	Lautstärke erhöhen

Anmerkungen:

1). Vor Gebrauch 2 AAA-Batterien an die Fernbedienung anbringen. Kombinieren Sie keine neue Batterie mit einer alten Batterie an der Fernbedienung, da eine unzureichende Stromversorgung zu einem Betriebsausfall führen kann.

2). Achten Sie bei Verwendung der Fernbedienung darauf, dass der Signalgeber der Fernbedienung auf den Infrarot-Signalempfänger des Beamers zielt.

3). Wenn Sie die Fernbedienung für eine lange Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie, um ein Austreten der Batterie zu verhindern.

Installation =

1.Die Installationsmethode

Der Beamer kann mit einem speziellen Aufhänger an der Decke aufgehängt und auf einem stabilen Schreibtisch platziert werden, um Bilder entsprechend der Betriebsumgebung und den Anforderungen zu projizieren. Darüber hinaus kann der Beamer wie folgt installiert werden:



🖂 aftersales@yabertech.com D

Halten Sie den Beamer in einer Höhe, in der seine Linse axialsymmetrisch zur Leinwand ist. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie die Keystone-Korrekturfunktion, um das projizierte Bild anzupassen.

2. Projektionsabstand und -größe

Wenn Sie eine kostenlose Projektionswand wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter aftersales@yabertech.com.

View-Ratio: 16:9		
Entfernung (m.)	Größe des Bildschirms	
1.65	50"	
2.37	70"	
3.20	100"	
3.90	120"	
4.90	150"	

Der empfohlene Projektionsabstand beträgt ca. 3.3m und der kürzeste Projektionsabstand beträgt 1.7m.

Die Bildgröße hängt von der Entfernung zwischen Beamer und Leinwand ab, wobei eine Abweichung von 3% zwischen den oben genannten Daten möglich ist. Unterschiedliche Einstellungen führen zu unterschiedlichen Distanzen.

3. Montage an der Decke





A. Bitte kaufen Sie einen UniversalBeamer für die Deckenmontage;

B. Entfernen Sie die vier Gummimatten an der Unterseite des Beamers und Sie werden die Schraubenlöcher sehen, montieren Sie die Decke mit M4*10mm Schrauben und montieren Sie sie.

Starten Sie den Beamer

1)Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung oder dem Beamer und die Anzeigeleuchte wird blau.

2)Stellen Sie den Fokusring auf der linken Seite des Beamers ein, um eine optimale Bildleistung zu erzielen. (Wenn es immer noch unscharf ist, versuchen Sie, den Projektionsabstand anzupassen.)

3)Verwenden Sie die 4D-Keystone-Funktion des Beamers, um eine rechteckige Projektionswand zu erhalten;

4)Verbinden Sie externe Geräte (Smartphone, i-pad, Fire tv stick, TV Box, DVD-Player, Computer, etc.) Wählen Sie in der entsprechenden Schnittstelle des Beamers unbedingt die entsprechende Quelle aus. Wenn Sie nicht die richtige Quelle auswählen, kann der Beamer das Signal nicht erkennen.

5)Wählen Sie das Menü "②", geben Sie die [Andere Einstellung] ein, dann können Sie die Option [Spracheinstellung] auswählen, um Ihre bevorzugte Sprache einzustellen.

PS: Wählen Sie das Menü [Screen Mirroring], rufen Sie das Menü [Settings]-[System Setting] auf, dann können Sie die Option [Language] auswählen, um die bevorzugte Sprache Ihres Screen Mirroring-Systems einzustellen.

IMAGE ADJUSTMENT

Wenn der Beamer zum ersten Mal verwendet wird, zeigt er normalerweise un-klare Bilder. Dies ist auf einen Fokusverlust des Objektivs oder eine falsche trapezförmige Einstellung zurückzuführen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um es zu korrigieren:

1. Focus Adjustment

Focus Ring





Drehen Sie den Fokusring langsam. Überprüfen Sie gleichzeitig den Fokuspunkt sorgfältig. Der beste Fokuspunkt für das Objektiv wäre dort, wo das Bild am klarsten ist.

Hinweis: Wenn es immer noch verschwommen ist, versuchen Sie bitte, den Projektionsabstand anzupassen.

2. Image adjustment

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Korrektur:

Passen Sie die Bildgröße an, um die beste Bildgröße zu erzielen, indem Sie den Projektor hin und her bewegen, und drehen Sie dann das Objektiv, um den besten Fokus zu erzielen. Verwenden Sie die 4D&4P Keystone Funktion (4 Corner Keystone & 4 Side Keystone) des Projektors, um eine rechteckige Projektionsfläche zu erhalten.

3. Wählen Sie die Signalquelle

Drücken Sie die "S"-Taste auf der Fernbedienung oder dem Beamer und wählen Sie zwischen: "AV", "VGA", "HDMI" Schließen Sie das externe Gerät (Smartphone, iPad, Fire tv stick, TV Box, DVD Player, Comput - er, etc.) in den entsprechenden Schnittstellen des Projektors wählen Sie bitte unbedingt die entsprechende Quelle aus. Wenn Sie nicht die richtige Quelle auswählen, kann der Projektor das Signal nicht erkennen. Und Sie können die Homepage "Video" "Audio" "Bild" "Office" Signalquelle" IOS Cast" Miracast" sehen.



PROJEKTOR EINRICHTEN



Die Homepage des Beamers ist unten aufgeführt.

1. Wählen Sie die Eingangssignalquelle

Wählen Sie auf der Homepage die gewünschte Eingangsquelle (HDMI1/HDMI2/AV) aus.

2. USB Disk Input Mode

2.1 Video/Audio/Bild/Office im USB Datenträger-Eingabemodus abspielen

1) Geben Sie den USB Datenträger ein, wählen Sie die Option [Video/Audio/Bild/Office];

2) Wählen Sie die Option [Video/Audio/Bild/Office]

3) Wählen Sie die gewünschte Datei (oder den Ordner zum Aufrufen des Unterordners) auf dem USB-Datenträger aus und drücken Sie dann die [OK] Taste, um sie abzuspielen.

TIPPS:

Der aufgerüstete A.Pro U9-Projektor unterstützt U-Disk zum direkten Abspielen von PPT, Word und Excel Dateien

B.Wenn Sie über das [Video] Menü zugreifen, können Sie nur das Video abspielen, wie bei den anderen 3 Optionen
2.2 Video Schnittselle



Menu	Funktionsweise
н	Zum vorherigen Video wechseln
~	Schneller Rückzug, schneller Rückzug während der Wiedergabe des Videos. Die Umwickelgeschwindigkeit von 2x bis 32x
	Das aktuelle Video abspielen oder anhalten
>>	Schnell vorwärts Schieben Sie das Video schnell vorwärts, während Sie es abspielen. Vorwärtsgeschwindigkeit von 2x bis 16x
H	Zum nächsten Video wechseln

Player Menu Mode		Function
Subtitle options	Subtitle On-Off,Subtitle Switching, Subtitle advanced	set multiple modes of video subtitles
Audio options	Track Switch	You can set the audio mode
Advanced options	Forward revind	You can set the video to fast forward or rewind
Speed	0.25-2	Video playback multiple



2.3 Audio wiedergabe Schnittstelle

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste " ⋮ = ". Sie können die Musikliste direkt öffnen und direkt abspielen

 Drücken Sie die Taste " X " auf der Fernbedienung. Sie können den Musikwiedergabemodus, Einzelschleife / Zufallswiedergabe usw einstellen.

2.4 Office Play Schnittstelle

Öffnen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten, drücken Sie die Taste "M" auf der Fernbedienung oder dem Beamer, Sie können drei Wiedergabemodi auswählen: paly, auto play, switching time.



3. Wi-Fi Einstellungen

Wireless connection

Erwärmungstipps:

① Die Geläufigkeit des Bildschirmspiegels der drahtlosen Verbindung wird durch die Netzwerkumgebung beeinflusst. Bei Verwendung der Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfohlen.

② Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät bei Verwendung einerdrahtlosen Verbindung in der Nähe des Beamers befindet. Es wird eine Entfernung von weniger als 1 m empfohlen.

③ Aufgrund der Kompatibilität unterstützen einige mobile Geräte die Bildschirmspiegelung möglicherweise nicht.

4 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Yaber per E-Mail an <code>aftersales@-yabertech.com</code>

3.1 IOS Cast (für iOS Geräte)

1. Gehen Sie zu Home-Wählen Sie [and]-Wählen Sie [Wi-Fi-Einstellungen] -Öffnen Sie die Wi-Fi-Funktionen-Wählen Sie Ihr Heim-Wi Fi aus der Liste -Verbinden Sie den Pro U9 -Beamer mit Ihrem Heim-Wi Fi.



2. Zurück zur Startseite-Wählen Sie das Menü [iOSCast]-Drücken Sie die OK-Taste, um zum Menü [iOSCast] zu gelangen.



 Wählen Sie das Menü [Einstellungen] auf Ihrem iOS-Gerät – Öffnen Sie die Funktion [Wi-Fi] – Verbinden Sie das iOS-Gerät mit demselben Heimnetzwerk wie der Beamer.

4. Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät [Control Center] – wählen Sie die Funktion [Screen Mirror] – wählen und schließen Sie den iOS-Konvertierungsempfänger [Pro U9 -iOSCast-xxxx] an – der Bildschirm Ihres iOS-Geräts wird nach 3 Sekunden auf der Projektionswand angezeigt.

3.2 Miracast (für Android-Geräte)

1. wählen Sie die Funktion [Bildschirmspiegelung]-wählen Sie das Menü [Miracast]-drücken Sie die Schaltfläche OK, um das Menü [Miracast Setting] zu öffnen.



2. Wählen Sie das Menü [Settings] auf Ihrem Android-Gerät-wählen Sie die Funktion [Screen mirroring]-wählen Sie Ihren Miracast-Empfänger mit dem Namen [Pro U9 -AnCast-XXXX]-Ihr Android-Gerät Bildschirm wird auf der Projektionswand nach 3 Sekunden angezeigt.

■ 11 奈 8:43 PM Wednesday, Augu	st 12		020 /#	Wireless Projection	•	Wireless Projection	•
((a)) ((a)) ((b)) ((der Ger		Pro U9-AnCast-6688		Pro U9-AnCast-6688	
Eye confort Hat	ant forwar recorder	Window projection					
¢	\sim		—¢	HELP CAN	ICEL	CANCEL DISCO	NNECT

Tippen Sie auf Ihrem Android-Gerät auf [Einstellungen] – [WLAN anzeigen] – [WLAN] öffnen und verbinden Sie Ihr Heim-WLAN.

Anmerkungen:

1.Verschiedene Marken von Android-Handys haben verschiedene Opera tionsoptionen Bildschirmspiegelungsanzeige, siehe Handbuch Ihres Handys.

[Multiscreen/Wireless Display/Wireless LAN Display/Screen Spieglung/Wire less Projection/Smart View, etc.]

2.Nicht alle Android-Handys unterstützen diese Funktion. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie es unterstützen, bevor Sie es verwenden.

4. Blueteeth-Einstellung

(1) Zur Startseite gehen – Wählen Sie [

(2) Öffnen Sie die Blueteeth Funktion und Ihr Blueteeth Gerät.

(3) Wählen Sie [Verfügbares Gerät], klicken Sie, um die Blueteeth-Suche zu starten/stoppen Geräte in der Nähe.

(4) Wählen Sie das gewünschte Blueteeth Gerät und drücken Sie OK, warten Sie einige Sekunden auf eine erfolgreiche Blueteeth Verbindung.

🖂 aftersales@yabertech.com D 🖿



Title		
	Blueteeth-Status (Um die angeschlossenen Ger	Gekoppelte Geräten
	In der Nähe befindliches Gerät	

Hinweis:

1.Der PRO U9 Beamer ist mit Blueteeth Headsets, Blueteeth Lautsprechern und Airpods kompatibel, jedoch nicht mit Blueteeth Tastaturen oder Blueteeth Telefonen.

2.Wenn Sie einen Blueteeth Lautsprecher anschließen, müssen Sie die Verbindung zum zuvor verbundenen Gerät trennen oder das vorherige Blueteeth Gerät ausschalten, stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf das Pairing wartet. Andernfalls kann der Beamer nicht nach Blueteeth suchen oder keine Verbindung zu Blueteeth Lautsprechern herstellen.
3.Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an YABER über: aftersales@yabertech.com

5. Bild einstellung

Wählen Sie das Menü "() " auf der Startseite des Beamer





Bildeinstellung Einschließen		Funktion
Bildmodus	Standard, Warm, User, Cool	Zwischen den Bildmodi wechseln
Helligkeit	0~100	Stellen Sie den Helligkeitsparameter auf 100 ein
Kontrast	0~100	Passen Sie den Kontrastparameter an 0-100
Sättigung	0~100	Sättigungsparameter einstellen 0-100
Schärfe	0~100	Passen Sie die Schärfeparameter an 0-100
Farbtemperatur	Standard, Warm, User, Cool	Farbtemperatur anpassen
Bildrauschreduzierung	Medium, High, Low, OFF	Geräuscheinstellung
Wiederwahlrate	ON,OFF	Überscan

6. Keystone Einstellung

6.1 4-Eck-Keystone: 0~50

Wenn die Projektionsfläche nicht rechteckig ist, kann sie durch die 4-Punkt Trapezkorrektur angepasst werden.

Schritt 1: Drücken Sie die Taste , um das Menü [4-Corner-Trapez] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [OK] unten, um das Untermenü aufzurufen.

Schritt 2: Halten Sie die OK Taste auf der Fernbedienung oder dem Beamer gedrückt, um den Punkt auszuwählen

Schritt 3: Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder dem Beamer, um die horizontalen oder vertikalen Parameter einzustellen, bis die Projektionsfläche das gewünschte Rechteck wird.





6.2 4-seitiger Keystone: -40~40

Trapez I	korrektur	
	Trapez mit vier Ecken	
	Vierseitiges Trapez	



Schritt 1: Drücken Sie die Taste , um das Menü [4-seitige Trapezkorrektur] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [OK] unten, um das Untermenü aufzurufen.

Schritt 2: Wenn das Projektionsbild als (1) angezeigt wird, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung oder am Projektor, um den vertikalen Parameter (-40~0) zu erhöhen, bis das Projektionsbild (2) erreicht ist. Schritt 3: Wenn das Projektionsbild als (3) angezeigt wird, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung oder am Projektor und verringern Sie den vertikalen Parameter (0~40), bis das Projektionsbild (4)



6.3 Reset

Click the "reset", the parameters will be restored to default values.

7. Projektionsverfahren



Sie können hier 4 Projektionsmodi einstellen:

- 1.Vorderseite
- 2.Rückseite
- 3.Front -Decke
- 4.Deckennähe



8. Benutzerdefinierter Zoom

Denutzera	Benutzerdefinierter Zoom		
	proportionaler Zoom		-
	Zoomwert		

Schritt 1: Drücken Sie die Taste, um das Menü [Benutzerdefinierter Zoom] auszuwählen, dann Drücken Sie unten auf [OK], um das Untermenü aufzurufen.

Schritt 2: Klicken Sie auf "proportionaler Zoom", DREHEN Sie die Skalierungsfunktion, Sie können die Höhe und Breite der Projektionsgröße im gleichen Verhältnis um bis zu 50% reduzieren.

Schritt 3: Klicken Sie auf "proportionaler Zoom", AUS die Skalierung, Sie können den horizontalen ZOOM und den vertikalen Zoom der Projektionsgröße um bis zu 50% auseinander reduzieren.

9. System-Upgrade



10.Werkseinstellung wiederherstellen



11. Sprache





ANSCHLUSS DER SIGNALLEITUNGEN

YABER Pro U9 Bemaer verfügt über 5 Schnittstellen, HDMI-Anschlüsse*1/USB-Anschlüsse*2/AV Ausgang/AUDIO Ausgang. Bitte wählen Sie den richtigen Anschluss, um Ihr Gerät anzuschließen (PC, Telefon, DVD-Player, Soundbar, USB, PS4 usw.)



1.USB Festplatte anschließen

1). Geben Sie den USB Datenträger ein, wählen Sie [USB] auf der Homepage und geben Sie ein;

2).Wählen Sie die Option [Video/Audio/Bild/Office]

3) Wählen Sie die gewünschte Datei (oder den Ordner zum Aufrufen des Unterordners) auf dem USB Datenträger aus, und drücken Sie dann die [OK] Taste, um sie abzuspielen.

2. Verbinden Sie die Geräte über die HDMI Anschlüsse

1) Schließen Sie Ihren TV Stick oder Laptop an einen beliebigen HDMI Anschluss des Beamer an;

2) Rufen Sie die Homepage auf, um das entsprechende HDMI als Signalquelle auszuwählen.

3. Verbinden Sie den DVD Player

Verwenden Sie das 3-in-1 AV Kabel im Paket

1) Schalten Sie Ihren DVD Player und den Beamer ein;

2) Verbinden Sie die bunten Buchsen mit dem RCA Kabel Ihres DVD Players mit dem 3-in-1-AV Kabel im Paket;

3) Verbinden Sie den schwarzen Stecker mit dem AV Port des Beamer, rufen Sie die Homepage auf, um [AV] als Signalquelle auszuwählen



Oder schließen Sie den DVD-Player mit dem im Lieferumfang enthaltenen HDMI-Kabel an.



4. Verbinden Sie sich mit der Soundbar/dem Lautsprecher

Wenn Ihr Lautsprecher über einen AUX-Anschluss verfügt, verwenden Sie bitte Ihr 3,5-mm-Audiokabel, verbinden Sie den Beamer und Ihren Lautsprecher wie im Bild gezeigt, rufen Sie die Homepage auf, um [AV] als Signalquelle auszuwählen.



SAFE SHUTDOWN

1.Drücken Sie die Taste "teis"auf dem Projektor oder der Fernbedienung. Es gibt vier Optionen: Neustart, Herunterfahren, geplantes Herunterfahren, geplantes Einschalten. Sie können verschiedene Abschaltmodi wählen.



2.Ziehen Sie das Netzkabel des Beamer ab.

3.Decken Sie das Objektiv ab und bewahren Sie den Beamer an einem kühlen und trockenen Ort auf.

GARANTIE

Vielen Dank für den Kauf und die Unterstützung! Wir gewähren drei Jahre Garantie auf PRO U9 Beameren. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns unter aftersales@yabertech.com zu kontaktieren.

TROUBLESHOOTING

Die unten aufgeführten Probleme können während des Betriebs Ihres Beamers auftreten. Bitte beziehen Sie sich auf mögliche Faktoren, die zu Problemen bei der Fehlerbehebung führen können.

1. Die Anzeige funktioniert nicht, wenn der Netzschalter eingeschaltet ist.

- 1) Die Stromversorgung kann schlecht angeschlossen sein.
- 2) Überprüfen Sie das Überhitzungsschutzsystem.

2. Die Fernbedienung kommuniziert nicht mit dem Beamer.

- 1) Ist der Netzschalter hinter dem Beamer ein- oder ausgeschaltet?
- 2) Ist die Batterie der Fernbedienung erschöpft?
- Etwas, das das Signal zwischen Fernbedienung und Infrarot blockiert Direkt auf IR 4) Blendung.

3. No images on the screen.

- 1) Ist der Kanal richtig eingestellt?
- 2) Gibt es ein Eingangssignal?
- 3) Ist das Eingangskabel eingesteckt?
- 4) Ist die Bildwiederholrate > 75K Hz im PC-Modus?

4. Blue screen, no pictures, no sound.

< unk1 > lst das Eingangskabel richtig angeschlossen?

5.Das Bild ist korrekt und es gibt keinen Ton.

- 1)Ist das Eingangskabel richtig angeschlossen?
- 2)Lautstärke bei min oder auf Stumm.

6.Kann keinen Film spielen.

- 1)Ist das Format des Videos korrekt?
- 2)Ist die Datei kaputt?
- 3) Ist das Gerät kaputt?

7. There are pictures, no sound?

< unk1 > Das Decodiersystem stimmt nicht überein.

8. Das Gerät kann nicht gefunden werden, wenn es mit einer Festplatte oder einem Flash-Laufwerk verbunden ist.

< unk1 > Überprüft, ob das Gerät kaputt ist.

9. Automatische Abschaltung nach einer Arbeitszeit.

- 1) Die Beamerlüftung ist blockiert.
- 2) Die Spannung ist instabil.
- 3) Überhitzungsschutzsystem.

🔀 aftersales@yabertech.com

🚹 @Yaber.official

目次

前言	123
付属品 •••••	124
仕様書 ••••••	125
プロジェクター各部の説明 ・・・・・	126
リモコン各部の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128
プロジェクターの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129
1. 投影方式 ••••••	129
2. 投影距離と投影サイズ ••••••	129
3. 天井取り付け ・・・・・・	130
プロジェクターを起動方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130
投写イメージの調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	131
1.ピント合わせ	131
2. 画面調整 ••••••	132
3.信号源の選択 ・・・・・・	132
プロジェクターを起動 ・・・・・・	132
1.入力信号源を選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
2. USB入力モード	133
2.1 USBディスク入力モードでビデオ/音楽/画像/オフィスを再生する ••••••	133
2.2 ビデオの再生インターフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
2.3 音楽再生のインタフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
2.4 オ フィス再生の1 フターフェース ····································	12/
3.1 iOS キャスト/iOSデバイスの担合)	130
3.2 Miracast (Androidデバイスの場合)	139
4. ブルートゥース設定	140
5.メニューの設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
6.スクリーンミラーリングシステムアップデート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	143
6.1.4ポイント台形補正:0~50 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	143
6.2.4サイド台形補正:-40~40 ••••••	144
6.3. リセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
	144
8. 刀人ダイー人一ム機能 ・・・・・	145
9. システムバックテート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145
	140
ヒテオ機器の接続	140
1. USBとの接続 ・・・・・・	147
2. HDMIポートを介してデバイスとの接続します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
3. DVDブレーヤーに接続します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
4. サウンドバー/スビーカーに接続します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	148
安全なシャットダウン ・・・・・	148
保証	149
故障かな?と思ったら ・・・・・・	149

前言

平素より格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。

この度は、弊社のプロジェクターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 弊社のプロジェクターはご満足いただけましたでしょうか?

全て検査済みですが、万が一故障や問題等が起きました場合は弊社にて即時 対応させて頂きます。

何か不明点等ございましたら、是非遠慮なくaftersales@yabertech.com までご連絡ください。誠心誠意に対応させていただきます。

接続無信号・音が出ない・ピントが合わないなどの問題は設定の仕方で解決 できますので、お困りの際はご連絡下さいませ。

また、お買い上げいただいた商品について何かご不満な点や使用方法につ

いてわからないことがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。必ずご 満足いくまで対応させていただきますのでぜひ改善チャンスをくださるようにお 願いします。

お客様に満足して頂ける製品開発に精励してまいりたいと存じますので今後 ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

使用注意事項:

1.WiFiとブルートゥースの接続するについてですが、使用ガイドを参照してくだ さい。著作権保護の協議のためNetflix、PrimeVideo、Hulu はサポートし ておりませんが、firetvstick で再生できます。

2. 投影する前に、まずはプロジェクターの台形を矩形まで補正して、そして投影 画面が綺麗までピントを合わせしてください。それでもぼやけておる場合は、投 影距離を調整してみてください。

3.本プロジェクターは家庭向けので、教育、会議などの商用をお勧めしません。 投影環境が暗いほど画質が綺麗ですので、暗い環境で使用お勧めです。

4.弊社のプロジェクターはLEDプロジェクターので明るさの計算標準はエプソン などのDLPプロジェクターとは異なりますのでご理解いただければ幸いです。 5. 三年間保証がついていますので、何か不明点等ございましたら、是非遠 慮なくaftersales@yabertech.comまでご連絡ください。誠心誠意に対応さ せていただきます。

安全にお使いいただくためのご注意(必ず守りください)

金警告

●お子様が本製品や付属品を口に入れないようにご注意ください。

●本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。

- ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ●本製品は水分湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具の傍などの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ●本製品のケーブルを抜き差し時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでくださ
- 本製品のお手に入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機 溶剤が含まれているものは使用しないでください。

付属品

プロジェクター本体*1	リモコン*1(単四電池2本 別売り)	電源コード*1	
HDMIケーブル*1	3 in 1 AVケーブル*1	レンズカバー*1	
レンズ拭き*1	取扱説明書(本書*1)	清掃キット*1	
プロジェクタースクリーン*1			

仕様書

モデル番号: Pro U9			
ネイティブ 解像度	1920*1080P	台形調整	台形補正/手動
イメージング システム	LCD	光源	LED
カラー	16.7M Full	コントラスト	4:3/16:9
推奨投影サイズ	50-200インチ	投影距離	2.6-4.2M
電源	AC100-240V	本体重量	1.19Kg
写真ファイル	JPG/JPEG/BMP /PNG	接続端子	HDMI*2/USB*2/3.5mm Headphone jack/AV
投影方式	フロント/リアプロ/ ラック/マウント		
ビデオファイル	3GP/AVI/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV		
オーディオ	MP3/APE/AAC/FLAC/OGG/MID/M4A		

1) リモコンまたはプロジェクターの電源キーを押すと、インジケーターライトがブルーに変わります。

2) プロジェクターの左側にあるフォーカスリングを調整して、最高の画質を実現します。(それでもぼやける場合は、投影距離を調整してみてください。)

3) プロジェクターの台形補正機能を使用して、投影画面台形まで調整できます。

4) プロジェクターの対応するインターフェースに外部デバイス (スマートフォン、iPad、 Fire tv stick、TVボックス、DVD プレーヤー、コンピューターなど)を接続時に、必ず対応 するソースを選択してください。正しいソースを選択しないと、プロジェクターは信号が検 出できません。

5) [設定]メニューを選択し、右ボタンを押してサブメニューの[設定]に入ると、[メニュー言語] オプションを選択して、メインシステムの言語を設定できます。

PS:[スクリーンミラーリング]メニューを選択し、[設定]メニュー-[システム設定]メニューに入り、[言語]オプションを選択して、スクリーンミラーリングシステムの言語を設定できます。

Q

17

プロジェクター各部の説明



_





Aftersales@yabertech.com

1	高さネジ調整用穴	プロジェクターの投影高さを調整
2	プロジェクターレンズ	プロジェクターレンズ
3/11	IR 信号	リモコン信号受け
4	スピーカー	内蔵スピーカー 5w
5	USB ポート	上のUSBポート 下のUSB-Tポート
6/7	HDMIポート	HDMI 1 input / HDMI 2 input
8	電源ポート	電源コードを接続します
9	AVポート	Audio input
10	イヤホンポート	3.5mm イヤホン Output
12	通気口	プロジェクターの過熱を防ぐ
13	フォーカスリング	ピント合わせ
14	防塵カバーのスイッチ	スイッチを押して、防塵カバーを取り外し
15	防塵カバー	取り外して埃を掃除できます(画面に黒い点がある 場合)
16	ボトムラベル	プロジェクター底面の銘板
17	ゴムパッド	保護パッド/天井吊り金具取り付け用穴



ご注意: Pro U9本体のボタンはタッチ式ボタンで、軽く触るだけで操作できます。

1	電源	電源オン/オン
2	メニュー	AVまたはHDMIモードで操作する
3	OKボタン	確定します
4	矢印キー	メニューモードでプロジェクターのパラメーターを調整する
5	信号源	入力信号源を選択
6	戻るボタン	前のメニューに戻る

リモコン各部の説明



1	ወ	電源オン/オン
2	\bigcirc	システム設定
3	М	ビデオ再生中にクリックしすると、画面の基本的な調整を行うことができます
4	≡	AVまたはHDMIモードで操作する
5		音量—
6	MI	確認する/ビデオを再生または一時停止
7	2	ミュート
8	S	入力信号源を選択
9	сок)	メニューモードでプロジェクターのパラメーターを調整する
10	企	ホーム画面に戻る
11	¢	前のメニューに戻る
12	∢ +	音量+

ご注意:

バッテリーは同梱されていません。2 AAAバッテリーが必要です(別途購入)
 リモコンを使用しながら、IR信号受信部に向けます。

3). 液もれの原因にもなりますので長期間使用しない場合は電池を取り出して おいてください。

プロジェクターの設置

1. 投影方式

Pro U9 プロジェクターは、天吊り金具で天井に吊ることができ、安定した机の上 に置いても投影できます。ご使用環境によって下記の4つの投影方式がありま す。



必要に応じて、プロジェクターは安定した面に設置したり、本製品のマウント を使用して天井から吊るしたりすることができます。また、外部ディスプレイ と接続したり、背面投影(リアプロ)を楽しむことが可能です。

2. 投影距離と投影サイズ

無料100インチスクリーンをご希望の場合は、aftersales@yabertech.com まで連絡して、入手方法をお問い合わせしてください。

コントラスト: 16:9			
投影距離(m)	投影サイズ		
1.65	50"		
2.37	70"		
3.20	100"		
3.90	120"		
4.90	150"		

投影効果を保証するために、1.5m~3.2mの範囲に設置してください。 画面サイズは、プロジェクターのレンズからスクリーンまでの距離によって決 まります。設定方式により3%の誤差があります。

3.天井取り付け



1.天井取り付け用の汎用の天吊り金具は別途購入してください。

2.プロジェクターの底には天井取り付け用のネジ穴があります。(規格は M4*10mm)。四隅のゴム足のゴムを取り外すと、天井取り付け用ネジ穴が出 てきます。以下を参照してください。

プロジェクターを起動方法

リ・リモコン用単四電池2本は別売りので、ご使用前に電池を入れください。
 リ・リモコンまたはプロジェクターの電源キーを押すと、インジケーターライトがブルーになります。

3).4D台形補正メニューでデーターを調整して台形投影画面を補正します。

4). プロジェクターのレンズを回して、ピントを調整してください。

5).設備と接続している場合は、必ず対応の信号源を選択してください。選択し ないと無信号になります。

メニューの言語設置画面で、プロジェクターの表示言語を日本語まで設置してください。(詳しく設置方法は説明書のメニュー設定ページを参照ください。)

投写イメージの調整

1. ヒント合わせ

初めてプロジェクターを使用する時は、ぼやけな画像が表示されます。ご使用 前には、まずピントを合わせてください。

プロジェクター側面のフォーカスリングを回して投影画面がクリアまでピントを 合わせしてください。その同時に投影画面のピント変化をご確認でください。 注:ピント調整しても投影画面はぼやけている場合は、投影距離を調整してみ てください。

ご注意:

もし台形をうまく調整できない場合は正面平面でプロジェクターを放置して再 調整してください。



2. 画面調整

画面修正するには、以下の手順に従ってください。

プロジェクターを前後に動かして画像サイズを調整し、最適な画像サイズを取 得してから、レンズを回転させて最適なフォーカスを取得します。 プロジェクタ ーの4点&4サイドキーストーン機能(4点キーストーン&4サイドキーストーン) を使用して、投影画面は台形まで調整できます。

3.信号源の選択

リモコンまたはプロジェクターの「S」ボタンを押して、「AV」、「VGA」、「HDMI」 から選択します。外部デバイス(スマートフォン、iPad、Fire tv stick、TVボッ クス、DVDプレーヤー、コンピューター、 など)プロジェクターの対応するイン ターフェースで、必ず対応するソースを選択してください。 正しいソースを選 択しないと、プロジェクターは信号を検出できません。そして、ホームページに 「ビデオ」「音楽」「写真」「信号源」「IOSキャスト」「ミラキャスト」のメニューがあ ります。

プロジェクターを起動。

プロジェクターのホームページは以下の通りです。



1. 入力信号源の選択

リモコンまたはプロジェクターの「S」ボタンを押して、「AV」、「VGA」、「HDMI」から選択します。外部デバイス(スマートフォン、iPad、Fire tv stick、TVボックス DVDプレーヤー、コンピューター、など)プロジェクターの対応するインターフェ ースで、必ず対応する入力ソースを選択してください。

ご注意:

正しいソースを選択しないと、プロジェクターは信号を検出できません。そして、 ホームページに「ビデオ」「音楽」「写真」「信号源」「IOSキャスト」「ミラキャスト」 のメニューがあります。

2. USB入力モード

2.1 USBディスク入力モードでビデオ/音楽/画像/オフィスを再生する

1) USBディスクを挿入して、[ビデオ/音楽/画像/オフィス]オプションを選択し ます

2) USBディスク内のファイル(またはサブフォルダーに保存される文件)を選択し、[OK]ボタンを押して再生します。

ご注意:

A.アップグレードされた Pro U9は、PPT、Word、Excelファイルを直接再生するのをサポートしています

B. [ビデオ]メニューから入ったら、ビデオのみを再生できます。他の3つのメニ ューも同じです。

2.2 ビデオの再生インターフェース



メニュー	機能説明		
M	前の動画に切り替え		
	再生/一時停止		
₩	次の動画に切り替え		



メニュー	セレクション	機能説明
字幕起動/停止	起動/停止	字幕機能を作動/一時停止
字幕切り替え	他の字幕ファイル	他の字幕ファイルへ切り 替える機能
進階設定	タイムライン調整/字幕 エンコード/フォントカ ーラー/フォントサイズ/ フォントエフェクト/行間 隔/文字間隔	字幕に付き詳しい設定



メニュー	機能説明	
トラック切り替え	オーディオ トラックを切り替える機能	



メニュー	機能説明
早送りと巻き戻し機能	早送りと巻き戻し機能を解禁します



メニュー	セレクション	機能説明
横縦比調整	初期/フールスクリーン /16:9/4:3	画面の横縦比例を調整す る機能



メニュー	セレクション	機能説明
再生スピード	0.25/0.5/0.75/0.8/1 /1.25/1.50/1.75/2.0	動画の再生スピードを調 整する機能

2.3 音楽再生のインタフェース



1)リモコンの ":=" ボタンを押すと、音楽リストを直接開いて直接再生できます 2)リモコンの "ズ"ボタンを押すと、音楽再生モード:シングルループ/ランダム 再生などを設定できます。

2.4 オフィス再生のインターフェース

a Car		
	再生モード	
No. of Lot	◎ 再生	
	○ 自動再生	
Tel 1	切り替え時間 ◀ 5s ▶	
	キャンセル OK	÷
-		
States -	Ser a dela ser al	E.
and the second	CONTRACTOR OF A DATA OF A DATA	20

再生したいファイルを開き、リモコンまたはプロジェクターの「M」ボタンを押すと、「再生」、「自動再生」の2つの再生モードを選択できます。 「自動再生」の場合は内容の切り替え時間も設定できます。

3.WIFi設定

ワイヤレス接続

注意事項:

- ホームページに [スクリーンミラーリング]メニューに入って、システム設定で
 ミラーリングの指導言語を日本語に変更できます。
- ②ワイヤレスでスクリンミラーリングの流暢性は、ネットワーク環境に係わります。
 安定性がよくの環境でワイヤレズでスクリンミラーリングことをお勧めします。
 画面ミラーリングを使用する場合は、100Mbit以上の帯域幅をお勧めします。
 ③流暢性と安定性のためにワイヤレスで接続する時スマホなどの設備はプロジェクターに1m以内の距離でご使用お勧めします。
 天井吊りの場合では、スマホとプロジェクターの間隔が遠すぎないようにお勧めします。
- ④すべてのスマートフォンがこの機能をサポートしているわけではありません。 使用する前にサポートされているか確認してください。
- ⑤ご家庭WIFIの2.4 Gを接続してください。5GWIFIを接続お勧めません。

⑥ご不明な点がございましたら、aftersales@yabertech.comまでお気軽に連絡お願いします。

3.1 iOS キャスト(iOSデバイスの場合)

1.ホームページの 『 🔜 " メニューを選択します→→「WiFi設定」メニューを選 択します→→WiFi機能を開きます→→WiFiリストからターゲットネットワーク を選択します→→Pro U9プロジェクターを家庭のWiFiに接続します。



2. [スクリーンミラーリング] メニューに戻ります→→「iOS キャスト」メニュー を選択、OKボタンを押して「iOS Cast」メニューに入ります。



3.3. iOSデバイスの「設定」に入って→→「Wi-Fi」機能をオンにしま す→→iOS デバイスをプロジェクターと同じWiFに接続します。

4. iOSデバイスで「コントロールセンター」を開きます。→→「スクリーンミラー リング」機能を選択します。→→「Pro U9 -iOSCast-xxxx」を クリックして、画 面ミラーリングに入ります。→→接続が成功すると、スマホの画面がプロジェ クターに表示されます。

3.2 Miracast (Androidデバイスの場合)

STEP1: ホームページの「Miracast」メニューを選択します→→OKボタンを押 して「Miracast設定」メニューに入ります。



STEP 2: Androidデバイスの「設定」に入って→→スマホでの[画面ミラーリング]機能ボタンをタップして、[Pro U9 -AnCast-XXXX]に接続すると、3秒ぐらい待ち してスマホの画面がプロジェクター画面に表示されます。以上、携帯自体のネットに接続して ストリーミング方法 です。

注:下記の写真を例としてご参考ください。スマホ画面の表示は、機種や設定に よって異なります。

E 11 0 8:43 PM Wednesday, August 12	04⊡ ∕ ¢	Wireless Projection	Wireless Projection
Image: state state Image: state<	i (D) n Administra) R ton Economisti	Pro U9-AnCast-6688	Pro U9-AnCast-6688
Eye confise Hangart Screen recorder Wind) III		
¢	— ¢	HELP CANCEL	CANCEL DISCONNECT

STEP3: ご自宅のネットでストリーミング希望な場合、STEP2を完成した後、 Androidデバイスで、「設定」→→「WLANディスプレイ」をタップします。「Wi-Fi」 をオンにして家庭のWiFiを接続します。

ご注意:

 ①スマホの[画面ミラーリング]機能のボタンですが、スマホにより「マルチスク リーン」/「ワイヤレスディスプレイ」/「WLANディスプレイ」/「ス クリーンミラーリング」または「スマートビュー」を表示しております。
 ②すべてのAndroidスマートフォンがこの機能をサポートしているわけではあり ません、通常、Android8.0以上のスマホをサポートしています。使用する前にサ ポートされているか確認してください。

4. ブルートゥース設定

- (1) ホームページ-[()]を選択-[ブルートゥース設定]を選択します。
- (2) ブルートゥース機能とブルートゥース機器を開きます。

(3) [利用可能なデバイス]を選択し、クリックして近くのブルートゥースデバイスの検索を開始/停止します。

(4) 接続希望のブルートゥースデバイスを選択して[OK]を押し、ブルートゥース 接続が成功するまで数秒待ちます。



ペアリン	ノグされたデバイス	-	
	ブルートゥースのステータス(接続可能なデバイスを		
	ブルートゥースデバイスを検索する		
	近くのデバイス		

ご注意:

1. ブルートゥーススピーカーと接続する時に、ブルートゥーススピーカーがペア リング待ちの状態であることを確認してください。ブルートゥーススピーカーが ペアリング待ちの状態ではないと、ブルートゥーススピーカーが検索できない、 プロジェクターと接続できかねます。

2. 何かご不明な点がございましたら、aftersales@yabertech.com までお気 軽にお問い合わせください。

Airpordsの場合: Airpordsを開き、後ろのボタンを3~4秒間長押し続けると、Airpordsを検索して接続できます。



注:

ブルートゥースヘッドセット、ブルートゥーススピーカーにのみ接続でき、ブルートゥースキーボードとブルートゥース電話には接続できません。

②ブルートゥース機能はMP3およびAACオーディオ形式のみ対応でき、他の形式 のオーディオの場合は再生できない或いはブルートゥースで再生しても音が出ま せん。なにか問題がございましたら、お気軽にSupport@yabertech.comまでお問 い合わせください。
5. 画面調整

5.1 ホームページにある" ⑥ "メニューを選択して、





画像設定	セレクション	機能説明		
画像モード	Standard, Warm, User, Cool	画像モード切り替え		
明るさ	0~100	明るさの調整		
コントラスト	0~100	コントラストの調整		
飽和度	0~100	飽和の調整		
シャープネス	0~100	シャープネスの調整		
色温度	Standard, Warm, User, Cool	色温度の切り替え		
画像ノイズリダクション	Medium, High, Low, OFF	画像ノイズの調整		
最選率	ON,OFF	ブラック画面を充填する機能		

6. 台形補正の設定

6.1.4ポイント台形補正:0~50

投影画面が台形でない場合は、4ポイント台形補正で調整できます。

ステップ1: [4ポイント台形補正]を選択し、[OK]ボタンを押してサブメニューに 入ります。

ステップ2: リモコンまたはプロジェクターの[OK]ボタンを押して、ポイントを選 択します

ステップ3:投影画面が希望の台形になるまで、リモコンまたはプロジェクターの矢印キーを押して、水平または垂直パラメーターを調整します。

6.2.4サイド台形補正:-40~40





ステップ1: [4サイド台形補正]を選択し、[OK]ボタンを押してサブメニューに入ります。

ステップ2:投影画像が(1)と表示されている場合は、リモコンまたはプロジェ クターのボタンを押して、投影画像(2)が得られるまで、垂直パラメーター(-40 ~0)を増やします。

ステップ3:投影画像が(3)と表示されている場合は、リモコンまたはプロジェ クターのボタンを押し、投影画像(4)が得られるまで垂直パラメーター(0~40) を減らします。



6.3. リセット

「リセット」をクリックすると、パラメータがデフォルト値に復元されます

台形補正設定	
4ポイント台形補正	
4サイド台形補正	

7. 投影モード





8. カスタマーズーム機能

カスタムズーム		
カスタムズーム		
連携比例ズーム		1.77
水平方向ズーム		
垂直方向ズーム		

ステップ1:ボタンを押して[カスタマーズーム]メニューを選択し-[OK]ボタンを 押してサブメニューに入ります。

ステップ2: [連携比例ズーム]をクリックし、[連携比例ズーム]機能をオンにする と、投影サイズの高さと幅を同じ比率で最大50%縮小できます。

ステップ3: [連携比例ズーム]をクリックし、[連携比例ズーム]をオフにすると、 投影サイズの水平ズームと垂直ズームを最大50%まで別々に縮小できます。

9. システムアップデート



- 1. きがイルストレージディイスのJIIードデルクトリに H3118 usbupdade bin という名前のアップグレ ー ワンパルがあることを確認してくたない 入ります。2 の スッププレードが先了するまでしばらくお持ちください、デバイスは自動的にオンになります & ドイルイストレージディバスのフラグを読ます。5

10. 言語

設定	waa	
	10日期日 日本市内法 カスタムズーム	
	ジスタム07/97 クレード 工业出版時の設定 用語	
日言語		

ビデオ機器の接続

YABER Pro U9プロジェクターには、HDMIポート*2/USBポート*2/AV出力/オ ーディオ出力の6つの接続ポートがあります。デバイス(PC、スマホ、DVDプレー ヤー、サウンドバー、USB、PS4など)を接続するため、必ず正しい接続ポートを 選択してください

日本語(日本)



1.USBとの接続

1) USBディスクを挿入します。

2) オプションの[ビデオ/音楽/画像/オフィス]を選択します

3) USBディスク内のご希望のファイル(またはサブフォルダーに入るフォルダー)を選択し、[OK]ボタンを押して再生します。

2. HDMIポートを介してデバイスとの接続します

1)TVスティックまたはラップトップをプロジェクターのHDMIポートに接続しま す。

2)ホームページに入り、対応するHDMIを信号源を選択します。

3. DVDプレーヤーに接続します

付属品に含まれる3-in-1AVケーブルをご利用します。

1) DVDプレーヤーとプロジェクターの電源を入れます。

2) パッケージに含まれる3-in-1 AVケーブルを使用して、カラフルなメスコネク タをDVDプレーヤーのRCAケーブルに接続します。

3) 黒のコネクタをプロジェクターのAVポートに接続し、ホームページに入り、 信号源として[AV]を選択します

ご注意:

テレビレコーダーと接続して音声がでない場合は一部のビデオが著作権保護 のため外部に信号を転送することはできません。ビデオのドルビーモードを PCMに変更してください。



または、パッケージ内のHDMIケーブルでDVDプレーヤーに接続します



4. サウンドバー/スピーカーに接続します

スピーカーにAUXポートがある場合は、3.5mmオーディオケーブルを使用して、写真のようにプロジェクターとスピーカーを接続し、ホームページに入り、信号源として[AV]を選択してください。

	Audio out AUX port	
--	--------------------	--

ご注意:

外部設備に音声が出ない場合 原因:Netflixアプリやprime videoのアプリでは一部のビデオが著作権保護の ため外部に信号を伝送することはできません。 解決方法:本製品はドルビーに対応しかねますので、ビデオのドルビーモード をオフにして他のモードに変更してください。

安全なシャットダウン

1. プロジェクターまたはリモコンのボタン「濃」を押します。再起動、シャットダウン、スケジュールされた電源オンの3つのオプションがあります。 さまざまなシャットダウンモードを選択できます。

設定		1		
	必要な掛	操作を選択して	ください	
	企 再起動	ひ シャットダウン	ふ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
l l	ビステムのアップ グレード	江場出荷時の設定 を復元るす	言語	

2. プロジェクターの電源コードを抜きます。

3.レンズを覆い、プロジェクターを涼しく乾燥した場所に保管します。

保証

ご購入、ご応援いただきありがとうございました!3年間提供します

Pro U9 プロジェクターの保証。ご不明な点がございましたら、aftersales@ yabertech.com までお気軽にお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

1. 音が出ません。

- 1) お再生ファイルは本プロジェクターをサポートするかをご確認ください。
- 2) リモコンで音量を調整します。
- 3) マナーモードになっているかをご確認ください。
- 4) USBメモリー、音楽などを試して、ビデオ(入力ソース)の問題かどうかをご確認 ください。

5) 著作権のため、本製品はドルビーに対応しかねます、ビデオのドルビーモード をオフにしてください。

※Netflixアプリやprime videoのアプリでは一部のビデオが著作権保護(HDCP協議)のため外部に信号を伝送することはできません。

使用中に電源が切れる

1) タイマーメニューの「オートオフ」を「オン(時間を選択)」にしていませんか。「電源切時間」を「オン(時間を選択)」にしていませんか。

2) 電源ケーブルのプラグをちゃんと差し込みしているかをご確認ください。

- プロジェクターの換気口が遮断されているか。
- 4) 雷圧が安定していません。
- 5) 長い時間稼働して、過熱保護システムを引き起こしたか。

3. 映像が出ない

1) 接続している入力源を選んでいますか。本体またはリモコンの入力信号選択ボ タンを再度押してください。

2)入力端子のケーブルが正しく接続されていますか。

それでも解決しない場合は、「リセット」を行ってみてください。

4. 映像が歪む

- 1) 正しく設置されていますか。
- 2) 台形状に歪む場合は台形補正を行ってください。

5. 映像がぼやける

- 1)レンズのフォーカスは合っていますか。
- 2) 投写画面と本機が正しい角度で設置されていますか。
- 3) 投写距離がフォーカスの範囲を超えていませんか。
- 4) 投写レンズが汚れていないことを確認します。

6. 画像の上辺または下辺が長い(台形歪み)

1) プロジェクターーは、スクリーンに対してできるだけ垂直になるように置きしてい ますか。

本体のキーストーンリングを使って、台形歪みを補正して見てください。

7.リモコンで操作できない

- 1)リモコンのリモコン送信部を本体のリモコン受光部に向けていますか。
- 2)リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交換してください。
- リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。
- 4)リモコンの有効範囲を超えていませんか。
- 5)他のリモコンで本製品を制御することはできません

8.テレビレコーダーと接続して音声が出ませ

1)著作権のため、ビデオのドルビーモードをPCMモードに変更してください。 2)Netflixアプリやprime videoのアプリでは一部のビデオが著作権保護(HDCP協 議)のため外部に信号を伝送することはできません。

9.ブルートゥースデバイスに接続して音は出てきません

1)再牛ファイルは本プロジェクターをサポートするかを確認ください。 2)本体ソフトウェアアップグレードしましたかを確認ください。ソフトウェア アップグレードの方法はよくわかない場合、アフターサービスにお問い合わせ ください。

🔀 aftersales@yabertech.com 🛛 🚹 @Yaber.official



FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WARRANTY AND SERVICE

We guarantee the unit TO BE free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Should this unit be operated under conditions other than those recommended or at voltages other than the voltage indicated on the unit, or any attempts made to service or modify the unit, this will render WARRANTY VOID. The product you buy may sometimes differ slightly from illustration.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

YABER TECHNOLOGIES CO.,LIMITED. (Company name)

Room 406,4 Floor,B Building,BanTian International Center,HuanCheng South Road,BanTian Street, LongGang District,Shenzhen, China (Company address)

declare under our sole responsibility that the product Trade name: Yaber Equipment: Entertainment Projector Model No. : Pro U9

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 62311-2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03) EN 55032.2015+A11.2020 EN 55035 2017 +A11 2020 EN IEC 61000-3-2 2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015 IEC62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017 Full Name: George.wang Position: Approbation Manager Signature: George wang Place/Date: Shenzhen.China/Mar.04-2022

