Venue 10 5000 Series

Quick Start Guide 快速入门指南 快速入門指南 1 Connect the power adapter and turn on your tablet 连接电源适配器并开启平板电脑

連接電源變壓器並啓動平板電腦

2 Finish Android setup

完成 Android <mark>设置</mark> 完成 Android 設定



Connect to your network.

连接到网络。 連接網路。

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 注:如果要连接到加密的无线网络,请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

✓ メモ:セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示された らワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

Sign in to your Google account or create a new account.

登录您的 Google 帐户或创建一个新帐户。 登入您的 Google 帳號或建立新帳號。 Google アカウントにサインインするか、 新規のアカウントを作成します。

DELL

3 Register your tablet

注册平板电脑 註冊您的平板電腦 タブレットを登録する

dell.com/support/retail

Insert optional microSD memory card (sold separately) and micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

插入可选 microSD 内存卡(単独销售)和 micro-SIM 卡(仅限 LTE/HSPA+型号) 插入選用的 microSD 卡(需另行購買)和 micro-SIM 卡(僅限 LTE/HSPA+ 機型) オプションのマイクロ SD メモリカード(別売り)とマイクロ SIM カード (LTE/HSPA+ モデルのみ)を挿入する





Product support and manuals

产品支持与手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety

管制型号 | 安規型號

管制类型 | 安規類型

管制和安全 | 管制與安全

Contact Dell

認可と安全性 Regulatory model

認可モデル

認可タイプ

Regulatory type

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

コンピュータモデル

dell.com/support dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

T16G

T16G001

Venue 10 Pro 5056 Venue 10 Pro 5056 WWAN Venue 10 Pro 5055 系列

Connecting the keyboard

连接键盘 | 連接鍵盤



Turn the dock panel outwards to 90 degrees. 将插座面板向外旋转 90 度。 將擴充座面板朝外轉動 90 度。



Align the dock latches with the tablet dock-guides and dock the tablet to the keyboard dock.

将插座闩锁与平板电脑插座导轨对齐,然后将平板 电脑插入键盘插座。 將擴充座閂鎖對準平板電腦的擴充座導軌,然後將平板 電腦泊接至鍵盤擴充座。



Modes

模式 | 模式

Features 功能部件 | 功能





Disconnecting the keyboard

断开键盘连接 | 中斷連接鍵盤



Press the undock button and remove the tablet. 按下释放按钮并取下平板电脑。

按下解除鎖定按鈕並卸除平板電腦。



Media mode

Laptop mode 笔记本模式

筆記型電腦模式

媒体模式 媒體模式



2.	摄像头状态指示灯	19.	微型 HDMI 连接器
3.	麦克风	20.	音量按钮
4.	电源按钮	21.	音频连接器
5.	MicroSD 内存卡读卡器	22.	WINDWS按钮
6.	Micro-SIM 读卡器(仅限于 LTE/HSPA+ 型号)	键盘	插座(可选) 动语法语器
7.	扬声器	25.	为 按 迂 按 岙
8.	Noble security 防盗锁孔	24.	相座门坝
9.	后置相机	25.	祚 放按钮
10.	近场通信 (NFC) 读取器	20.	毗 提 极
11.	插座导轨插槽	27.	熈控毛
12.	对接针		
13.	插座导轨插槽		
14.	Wi-Fi / WWAN 状态指示灯		
15.	USB 3.0 连接器		
16.	扬声器		

17. 电池状态指示灯

2. 攝影機狀態指示燈

1. 攝影機

3. 麥克風

摄像头

2. 摄像头状态指示灯

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphones
- 4. Power button
- 5. MicroSD memory card reader
- 6. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+
- models only)
- 7. Speaker
- 8. Noble security-cable slot
- 9. Back camera
- **10.** Near Field Communication (NFC) reader
- **11.** Dock-guide slots
- 12. Dock pins
- 13. Dock-guide slots
- 14. Wi-Fi / WWAN status light
- 15. USB 3.0 connector
- 16. Speaker

	17.	Battery-status light		
	18.	USB TypeC power connector		
	19.	Micro HDMI connector		
	20.	Volume buttons		
	21.	Audio connector		
	22.	Windows button		
Keyboard dock (Optional)				
	23.	Dock connector		

- 23. Dock connector
- 24. Dock latches 25. Undock button
- 26. Touchpad
- 27. Pen

- 4. 電源按鈕 5. MicroSD 記憶卡讀卡器 6. Micro-SIM 讀卡器 (僅限 LTE/HSPA+ 機型) 7. 喇叭 8. Noble 安全纜線孔 背面相機
- 10. 近場通訊 (NFC) 讀取器
 - 11. 擴充基座引導插槽
 - **12.** 擴充基座接腳
 - 13. 擴充基座引導插槽
 - **14.** Wi-Fi / WWAN 狀態指示燈
 - **15.** USB 3.0 連接器
 - 16. 喇叭
 - 17. 電池狀態指示燈

19. Micro HDMI 連接器 **20**. 音量按鈕 **21**. 音效連接器 22. WINDWS按鈕 鍵盤擴充座 (選用)

23. 擴充基座連接器

24. 擴充基座閂鎖

18. USB TypeC 電源連接器

18. USB TypeC 电源连接器

- **25**. 卸除按鈕
- 26. 觸控墊
- **27.** 觸控筆