

The SiXSHOCK is a 3-zone wireless shock/door/window sensor intended for use with Honeywell controls that support SiX™ series devices.

It provides a reed switch/magnet zone, external wired contact zone, and built-in shock sensor zone.

Typical shock protection area:

10 - 12 sq. ft. / 5 - 6 foot radius (3.05m – 3.66m / 1.52m – 1.83m radius)

The coverage area can vary depending on the mounting surface.

The SiXSHOCK is a 3-zone wireless shock/door/window sensor intended for use with Honeywell controls that support SiX™ series devices.

It provides a reed switch/magnet zone, external wired contact zone, and built-in shock sensor zone.

Typical shock protection area:

10 - 12 sq. ft. / 5 - 6 foot radius (3.05m – 3.66m / 1.52m – 1.83m radius)

The coverage area can vary depending on the mounting surface.

The SiXSHOCK is a 3-zone wireless shock/door/window sensor intended for use with Honeywell controls that support SiX™ series devices.

It provides a reed switch/magnet zone, external wired contact zone, and built-in shock sensor zone.

Typical shock protection area:

10 - 12 sq. ft. / 5 - 6 foot radius (3.05m – 3.66m / 1.52m – 1.83m radius)

The coverage area can vary depending on the mounting surface..

The SiXSHOCK is a 3-zone wireless shock/door/window sensor intended for use with Honeywell controls that support SiX™ series devices.

It provides a reed switch/magnet zone, external wired contact zone, and built-in shock sensor zone.

Typical shock protection area:

10 - 12 sq. ft. / 5 - 6 foot radius (3.05m – 3.66m / 1.52m – 1.83m radius)

The coverage area can vary depending on the mounting surface.

Magnet Gap: Make gap is 0.8" (2.03cm); Break gap is 0.95" (2.4cm).


- A Terminal Block
- B Reed Switch
- C Shock Sensor
- D Tamper
- E LED
- F Magnet

NOTE: Wiring limit is 3ft. (91cm)

Écart de l'aimant : Écart à l'état fermé : 0,8 po (2.03cm); Écart à l'état ouvert : 0.95 po (2.4m).

- A Bornier
- B Contact à lame
- C Shock Sensor
- D Antisabotage
- E DEL
- F Aimant

NOTE: La longueur maximale du câblage est de 3 pi (91cm).



Espacio del imán: El espacio de conexión es 2.03cm; El espacio de desconexión es 2.4cm.

- A Bloque de terminales
- B Interruptor de lengüeta
- C Shock Sensor
- D Manipulación
- E LED
- F Imán

NOTA: El límite de cableado es 91cm.

Distância do ímã: a distância de contato é 2.03cm; a distância de perda de contato é 2.4cm

- A Bloco terminal
- B Interruptor de lâminas
- C Shock Sensor
- D Tamper
- E LED
- F Ímã

NOTA: o limite de fiação é de 0,9 metros.

After enrolling, verify adequate signal strength by conducting Go/No Go tests (see the controller's instructions) with the device in its intended mounting location. Adjust the device location and orientation as necessary.

Signal Strength: Range of 1-4 bars (green); Should be minimum 1 green bar for the zone being programmed.

Once enrolled, the device cannot be used with another system until it is removed from the current controller. See the controller's instructions.

NOTE: After mounting you can use the *Sensor Location* feature to confirm device location. In programming mode, select a zone and the respective sensor LED lights.

Après l'enrôlement, vérifiez la puissance du signal adéquate en effectuant des tests Go / No Go (voir les instructions du panneau de commande) avec le dispositif dans son emplacement de montage prévu. Au besoin, modifiez l'emplacement ou l'orientation du dispositif.


Force du signal: devrait avoir au minimum 1 barre verte pour la zone programmée.

Une fois enrôlé, le dispositif ne peut pas être utilisé avec un autre système avant d'avoir été supprimé du panneau actuel. Reportez-vous aux instructions du panneau.

NOTE: Après le montage, vous pouvez utiliser la *fonction d'emplacement du détecteur* pour confirmer l'emplacement du détecteur. En mode programmation, sélectionnez une zone et le voyant du capteur respectif s'allume.

For Lyric™ Controller / Pour le contrôleur Lyric™ / Para el Controlador Lyric™ / Para o Controlador Lyric™

Security > Tools > [Installer code] > Program > \ (scroll down) > SiX Programming
Sécurité > Outils > [code installateur] > Program. > \ (défiler vers le bas) > Programmation SiX
Segdd > Hrrmts > [código de instalador] > Programar > \ (desplazarse hacia abajo) > Programación SiX
Seguran. > Ferramentas > [código de instalação] > Programa > \ (rolar para baixo) > Programação SiX



Enroll / Enrôlement / Enrolar / Registrar

Una vez registrado, verifique la intensidad de señal adecuada realizando pruebas Go / No Go (ver las instrucciones del controlador) con el dispositivo en la ubicación deseada. Ajuste la ubicación y orientación del dispositivo según sea necesario.

Intensidad de la señal: Rango de 1-4 barras (verde); Debe ser mínimo 1 barra verde para la zona que se está programando.

Una vez registrado, el dispositivo no se puede usar con otro sistema hasta que sea removido del controlador actual. Ver las instrucciones del controlador.

NOTA: Después de montar el sensor, puede utilizar la *pantalla de localización de sensores* para confirmar la ubicación del dispositivo. En el modo de programación, seleccione una zona y el respectivo LED de sensor se encenderá.

Após o registro, verifique a intensidade do sinal adequado ao realizar testes Go / No Go (consulte as instruções do controlador) com o dispositivo na localização de montagem pretendida. Ajuste, se necessário, o posicionamento e a orientação do dispositivo.

Força do Sinal: intervalo de 1-4 barras (verde); deve ter, no mínimo, uma barra verde para a zona em programação.

Uma vez registrado, o dispositivo não pode ser usado com outro sistema até que seja removido do controlador atual. Consulte as instruções do controlador.

NOTA: Após a montagem, você pode usar o *recurso Sensor Location* para confirmar a localização do dispositivo. No modo de programação, selecione uma zona e a luz LED do respectivo sensor acenderá.

For Lyric™ Gateway

Enroll and program using AlarmNet 360™.

BATTERY CAUTION: Risk of fire, explosion and burns. Do not recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate. Dispose of used batteries properly. Keep away from children.

NOTE: Constant exposure to high or low temperature or high humidity may reduce battery life.

Pour la Gateway Lyric™

Enrôlez et programmez le système au moyen d'AlarmNet 360™.

Attention de batterie: Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne rechargez pas, démontez, chauffez au-dessus de 212°F (100°C), ou incinérer. Débarrassez-vous des batteries utilisées de façon appropriée. Gardez à partir des enfants.

NOTE : Une exposition constante à des températures élevées ou basses ou à un taux d'humidité élevée peut réduire la durée de vie de la pile.

Para Lyric™ Gateway

Registro y programación usando AlarmNet 360™

Precauciones con respecto a las baterías: Riesgo de FUEGO, explosión y quemaduras. No recargar, desarmar, calentar por encima de 100°C (212°F), o incinerar. Descarte Apropriadamente las baterías usadas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.


NOTA: Exposición constante a altas o bajas temperaturas o alta humedad puede reducir la vida útil de la batería.

Para o Gateway Lyric™

Faça o registro e programe usando o AlarmNet 360™.

Precauções com a bateria: Risco de incêndio, explosão e queimaduras. Não recarregar, não desmontar, não aquecer mais de 100°C (212°F) nem incinerar. Descarte as baterias usadas apropriadamente. Mantenha fora do alcance de crianças.

NOTA: A exposição constante a temperatura alta ou baixa ou alta umidade podem reduzir a vida útil da bateria



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION & INDUSTRY CANADA STATEMENTS

The user shall not make any changes or modifications to the equipment unless authorized by the Installation Instructions or User's Manual. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

CLASS B DIGITAL DEVICE STATEMENT This equipment has been tested to FCC requirements and has been found acceptable for use. The FCC requires the following statement for your information: This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- If using an indoor antenna, have a quality outdoor antenna installed.
- Reorient the receiving antenna until interference is reduced or eliminated.
- Move the radio or television receiver away from the receiver/control.
- Move the antenna leads away from any wire runs to the receiver/control.
- Plug the receiver/control into a different outlet so that it and the radio or television receiver are on different branch circuits.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INDUSTRY CANADA CLASS B STATEMENT

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC / IC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences causant une réception indésirable.

RF EXPOSURE Warning – The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 7.8 in (20 cm) from all persons and must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter except in accordance with FCC and ICSED multi-transmitter product procedures.

Mise en Garde Exposition aux Fréquences Radio: La/les antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doit/doivent être installée(s) à une distance de séparation d'au moins 20 cm (7,8 pouces) de toute personne et ne pas être située(s) ni fonctionner parallèlement à tout autre transmetteur ou antenne, excepté en conformité avec les procédures de produit multi transmetteur FCC et ICSED.

DECLARACIÓN IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DECLARAÇÃO ANATEL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.



Support / Soutien / Soporte / Suporte

<https://mywebtech.honeywell.com/>

U.S. warranty / U.S. garantie / U.S. garantie / U.S. garantia

www.honeywell.com/security/hsc/resources/wa

Patents / Brevets / Patentes / Patentes

www.honeywell.com/patents



MyWebTech



Warranty



Patents

Approval Listings / Approbations Homologations / Listas de aprobaciones / Listagens de aprovação:

FCC / IC
ETL Listed to UL 634
cETL Listed to ULC/ORD-C634
Other Standards: RoHS

Specifications / Spécifications / Especificaciones / Especificações:

Battery / Pile / Bateria / Bateria: 1 x 3V, Lithium; Honeywell 466, Panasonic CR123A, Duracell DL123A, Huidrui CR123A

Tamper / Interrupteurs antisabotage / Manipulación / Tamper: Cover and Wall / Couvercle et Mur / Tapa y Pared / Tampa e Parede

RF Frequency / Fréquence RF / Frecuencia de RF / Frequência RF: 2.4GHz

Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamento / Temperatura de operação: 32° – 122°F / 0° – 50°C (Agency Compliance 32° – 120°F / 0° – 49°C)

Relative Humidity / Humidité relative / Humedad relativa / Umidade relativa: 95% max. (Agency Compliance - 93% max.), non-condensing / sans condensation / sin-condensación / sem condensação

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensões: 1" H x 3.13" L x 1.61" W / 25.5 mm H x 79.5 mm L x 41 mm W

REFER TO THE
INSTALLATION
INSTRUCTIONS FOR THE
CONTROL WITH WHICH
THIS DEVICE IS USED,
FOR DETAILS
REGARDING
LIMITATIONS OF THE
ENTIRE ALARM SYSTEM.

**Product must be
tested at least once
each year**

POUR LES LIMITES
DU SYSTÈME
D'ALARME AU
COMPLÈT,
REPORTEZ-VOUS AU
GUIDE
D'INSTALLATION DU
PANNEAU DE
COMMANDE.

**Le fonctionnement du
produit doit être
vérifié au moins une
fois par année**

CONSULTE LAS
INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN PARA EL
CONTROLADOR CON EL
CUAL SE UTILIZA ESTE
DISPOSITIVO, PARA
OBTENER DETALLES CON
RESPECTO A LAS
LIMITACIONES DE TODO EL
SISTEMA DE ALARMA.

**El producto debe ser
probado al menos una
vez al año**

PARA SABER MAIS SOBRE
AS LIMITAÇÕES DE TODO O
SISTEMA DE ALARME,
CONSULTE AS INSTRUÇÕES
DE INSTALAÇÃO DO
CONTROLE COM O QUAL
ESTE DISPOSITIVO É USADO.

**O produto deve ser
testado pelo menos uma
vez por ano**

