1 Syncing the Controller · Configuración inicial · Configuration initiale · Einrichtung

EN In the home screen, select **[Controllers]** > **[Change Grip/Order]**. On the next screen, press and hold the Sync button for at least 2 seconds. Once paired, the player indicator will be illuminated.

Tip: To unpair hold down the sync button for at least 1 second.

DE Den Controller mit dem Micro USB-Kabel an die Konsole anschließen.

Tipp: Sollen die LEDs am Controller nicht leuchten, das USB-Kabel herausziehen und erneut in das Dock stecken. Sollten die LEDs immer noch nicht leuchten, einen anderen Controller verwenden, um eingestellt. Die Funktionstaste gedrückt halten und ZL drücken, um diese Einstellung zu ändern.

ES Conectar el controlador con la consola con el cable USB incluido.

Consejo: Si los LED del controlador no están iluminados, desconecte y vuelva a conectar el cable USB a la base. Si todavía no se ilumina, es posible que su kit LED tenga un CPU de brillo. Puede cambiarlo si sostiene el botón de función y presiona ZL.

FR Connecter la manette avec le câble USB inclus.

Conseil : Si les DEL de la manette ne sont pas allumées, débranchez puis reconnectez le câble USB sur la station. Si elles ne s'allument toujours pas, il est possible que les DEL soient à 0 % de luminosité. Vous pouvez modifier ceci en maintenant enfoncé le bouton Function enfoncé puis en appuyant sur ZL.

IT Collegare il controller alla consola utilizzando il cavo micro USB in dotazione.

Suggerimento: se i LED sul controller non sono accesi, scollegare e ricollegare il cavo USB nel dock. Se ancora non si accendono, è possibile che il kit abbiano una luminosità dello 0%. Per modificare questa impostazione, tenere premuto il tasto di funzione (Function), quindi premere ZL.

2 Charging the Controller · Configuración inicial · Configuration initiale · Erstkonfiktion

EN Connect the controller using the micro USB to the dock. The controller will breathe red while being charged.

DE Den Controller mit dem Micro USB-Kabel an die Konsole anschließen.

ES Conectar el controlador con la consola con el cable USB incluido.

FR Connecter la manette avec le câble USB inclus.

IT Collegare il controller alla consola utilizzando il cavo micro USB in dotazione.

TIP Funktionstaste gedrückt halten und Back-Taste drücken, um eine Funktion zugeordnet werden soll, sodass die Funktionstasten LED anfängt zu blinken.

ES Mantenga presionado el botón de función y presione el botón de retroceso para ajustar una asignación de función. Cuando el LED del botón de función comienza a clignotar.

FR À la vez que presiona el botón de función, presione el botón trasero al que desea asignar una función y el LED del botón de función comenzará a parpadear.

IT Mantenere premuto il pulsante Function e premere il pulsante posteriore su quale si desidera mappare una funzione e il LED del pulsante Funzione comincerà a lampeggiare.

TIP To double the back button, double tap the back button while holding down the function button.

CONSEIL Para dar dos toques a la tecla de retroceso, pulsa dos veces la tecla de retroceso mientras mantiene presionado el botón de función.

CONSEJO Para doscharge el botón trasero, toque dos veces el botón trasero mientras mantiene presionado el botón de función.

TIPP Um die Back-Taste zu doubleteren, dopp ell auf die Back-Taste tippen, während du die Funktionstaste gedrückt halte.

3 Program Back Buttons · Programmer les boutons à l'arrière · Programar botones posteriores · Programmieren der Back-Tasten · Programmazione dei pulsanti posteriori

EN While holding down the Function button, the back button you would like to map a function to and the Function button LED will start flashing.

DE Tasten mehrmals drücken, um die Funktion zuzuweisen. Sobald der Tasten der retour soeur wieder aus schaltet dieser um eine function et le LED. du bouton de function commencera à clignoter.

ES A la vez que presiona el botón de función, presione el botón trasero al que desea asignar una función y el LED del botón de función comenzará a parpadear.

FR À la vez que presiona el botón de función, presione el botón trasero al que desea asignar una función y el LED del botón de función comenzará a parpadear.

IT Premere ripetutamente il pulsante Function, premere il pulsante posteriore su quale si desidera mappare una funzione e il LED del pulsante Funzione comincerà a lampeggiare.

SUGGERIMENTO Per doubleare il pulsante posteriore, toccare due volte il pulsante posteriore tenendo premuto il pulsante Funzione.

EN Press any button you would like mapped and the function button LED will blink 3 times indicating is successfully mapped function.

DE Drücken Sie eine Taste, die zugewiesen werden soll. Die LED der Funktionstaste blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass eine Funktion erfolgreich zugewiesen wurde.

ES Pulse cualquier botón que desee asignar y el LED del botón de función parpadeará 3 veces para indicar que se asignó una función con éxito.

FR Appuyez sur n'importe quel bouton auquel vous souhaitez associer une fonction et le LED du bouton de fonction clignotera 3 fois pour indiquer la réussite de l'association.

IT Premere qualsiasi pulsante che si desidera mappare e il LED del pulsante Funzione lampeggerà 3 volte indicando che la funzione è stata mappata correttamente.

SUGGERIMENTO Per doubleare il pulsante posteriore, tocca due volte il pulsante posteriore tenendo premuto il pulsante Funzione.

4 Adjusting the Lights · Réglage de l'éclairage · Ajuste de las luces · Leuchtanzeigen anpassen · Regolazione delle luci

EN To change the LED color, hold down the Function button and use the Left/Right on the Dpad to change the color of the LEDs. Save the color setting by releasing the Function button.

Tip: For a white color hold down the Function button and click the left stick.

DE Pour changer la couleur des DEL, maintenez le bouton de fonction enfoncé et utilisez les touches directionnelles pour changer les couleurs des DEL. Enregistrez le réglage de couleur en relâchant le bouton de fonction.

Conseil: Pour obtenir une couleur blanche, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis cliquez avec le joystick gauche.

ES Para cambiar el color de la LED, sostenga presionado el botón de función y use Izquierda/Derecha en el Dpad para cambiar los colores de la LED. Guarde la configuración del color para liberar el botón de función.

Consejo: Para una luz de color blanco, sostenga el botón de función y haga clic en la palanca izquierda.

FR Un blanc Un Un Un