材质：80g书写纸　　成品尺寸：75*75mm
折法：风琴折 11页10折，再对折

ZEALOT-ZE21
快速入门指南
WIRELESS SPEAKER
QUICK START GUIDE

WARNING — EN

- To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
- For the first use, it is recommended to fully charge it.
- Please keep and store the product and its instruction manual.
- Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
- Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
- Do not let small particles enter the product.
- Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof. If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
- The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.
- Do not throw and drop the product to avoid damage.

Figyelmeztetés — HU

- A megfelelő használat és a problémamentes működés biztosítása érdekében először figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
- Az első használatra ajánlott teljesen feltölteni.
- Kérjük, használja és tárolja a terméket szobahőmérsékleten.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
- Az idegesség vagy tartós halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa mérsékelten a hangszóró hangerőjét.
- Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyi anyagokat a termék tisztításához.
- Ne engedje, hogy kis részecskék kerüljenek a készülékbe.
- Ne szedje szét a terméket, és ne módosítsa a termék szerkezetét vagy annak bármely részét.
- Ha az akkumulátor nincs megfelelően cserélve, robbanási baleset történik, csak ugyanolyan típusú akkumulátor típusa cserélhető.
- Az akkumulátort (akkumulátort) nem szabad ilyen napfénynek, tűznek vagy túlmelegedési körülményeknek kitenni.
- Ne dobja és ejtse el a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

Technical Specification
技术规格

EN
Wireless version: 5.3
Charging voltage: DC 5V
Working voltage: 14.8V
Transmission distance: 10m
Frequency range: 20Hz-20KHz
Speaker: 189*130mm*
Φ63mm*2pcs+Φ42mm*2pcs
SNR: ≥90dB
Distortion: ≤1%
Weight: 9.4kg
Size: 424*262*363mm

CN
无线版本: V5.3
充电电压: DC 5V
工作电压: 14.8V
传输距离: 10m
频率范围: 20Hz-20KHz
喇叭: 189*130mm*
Φ63mm*2pcs+Φ42mm*2pcs
信噪比: ≥90dB
失真: ≤1%
重量: 9.4kg
尺寸: 424*262*363mm

FR
Version Wireless: 5.3
Tension de charge: DC 5V
Chef-puteur: 189*130mm*
Φ63mm*2pcs+Φ42mm*2pcs
Distance de transmission: 10 m
Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz
Rapport signal sur bruit: ≥90dB
Tension de fonctionnement: 14.8V
Distorsion: ≤1 %
Poids: 9.4kg
Taille: 424*262*363mm

JP
ワイヤレス バージョン: 5.3
充電電圧: DC 5V
スピーカー: 189*130mm*
Φ63mm*2pcs+Φ42mm*2pcs
伝送距離: 約10m
周波数応答: 20Hz-20KHz
信号対雑音比: ≥90dB
動作電圧: 14.8V
歪み: ≤1%
重量: 9.4kg
サイズ: 424*262*363mm

PACKING CONTENT
包装内容

注意事项 — CN

- 为确保正确使用和无故障操作，请先仔细阅读本用户手册。
- 首次使用，建议充满电。
- 请在室温下使用和储存产品。
- 请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等
- 请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
- 请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
- 不要让小颗粒进入产品。
- 请勿拆解产品或对产品进行任何修改或结构或其任何部分。
- 如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。
- 电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。
- 请勿投掷和摔落产品，以免造成损坏。

Advarsel — DK

- For at sikre korrekt brug og problemfrit betjening skal du først læse denne brugervejledning omhyggeligt.
- Til første brug anbefales det at oplade den fuldt ud.
- Udstyr produktet for brand, høj temperatur, direkte sollys osv.
- Hold højtalerens lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent hørenedsættelse.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
- Produktet må ikke komme ind i produktet.
- Ikke adskille produktet eller ændre produktets struktur eller dele heraf.
- Hvis batteriet ikke udskiftes korrekt, vil der være en eksplosionsulykke, kun den samme batteritype kan udskiftes.
- Batteriet (batteripakken) må ikke udsættes for sådanne solfyr, brand eller lignende overopvarmning.
- Smid og slip ikke produktet for at undgå skader.

Προτεσόφοιηρα — EL

- Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και η απρόσκοπτη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα.
- Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να το φορτίσετε πλήρως.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στη φωτιά, την υψηλή θερμοκρασία, το άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.
- Κρατήστε την ένταση του ηχείου μέτρια για να αποφύγετε την προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην αποκαλυφθεί μικρά τμήματα το προϊόν ή μην κάνετε οποιοδήποτε τροποποίησης στη δομή του προϊόντος ή οποιοδήποτε μέρος του.
- Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά, θα υπάρξει ένα ατύχημα έκρηξης, μόνο ο ίδιος τύπος μπαταρίας μπορεί να αντικατασταθεί.
- Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε τέτοιες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, πυρκαγιές ή παρόμοιες συνθήκες υπερθέρμανσης.
- Μην πετάτε και ρίξτε το προϊόν για να αποφύγετε τη ζημιά.

POWER ON
开关机

Avertissement — FR

- TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème,
veuillez d' abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
- Pour la première utilisation,une charge complete est recommandee.
- Ne jetez pas et ne laissez pas votre produit dans un lieu chaud tel que dommage.
- N'exposez pas le produit au feu,aux temperatures elevees,a la lumiere directe dusoleil,etc.
- N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficienceauditive temporaire ou permanente.
- Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
- Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.
- Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

WIRELESS CONNECTION
无线连接

Long press: Wireless will disconnect the current connection
长按: 断开无线设备连接

Warnungen — DE

- Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,um eine ordnungsgemaße Verwendung und einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.
- Fur den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
- Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Losungsmittel oder andere Chemikalien.
- Bitte halten Sie die Lautstarke des Lautsprechers moderat,um vorubergehende oder dauerhafte Horstorungen zu vermeiden.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Anderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.
- Wenn die Batterie nicht ordnungsgemaß ausgetauscht wird,liegt ein Explosionsunfall vor,der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
- Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.

MODE SWITCH
模式转换

Avvertenza — IT

- Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
- Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.
- Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti.
- Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto.
- Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
- La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.
- Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

PLAY
播放控制

Precauciones — ES

- Para asegurar el uso correcto y la operacion sin problemas, lea por favor este manual de usuario cuidadosamente primero.
- Para el primer uso, se recomienda cargar completamente.
- Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
- Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes.
- No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos.
- No permita que las partículas pequeñas entren en el producto.
- No desmonte el producto ni modifique su estructura o ninguna de sus partes.
- Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión, Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería.
- La batería (paquete de baterías) no debe ser expuesta a tal luz solar, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares.
- No tire ni deje caer el producto para evitar daños.

PARTYDAD
派对对连

When both machines are turned on and the distance is with 1 m, click on the ⏻ button of any machine to connect each other. After the first connection is successful and the subsequent connection will be automatic.
Ha mindkettő be van kapcsolva, és a távolság 1 méter, kattintsunk bármelyik gépen a ⏻ gombra egymás csatlakoztatásához. Az első sikeres csatlakozás utáni csatlakozás automatikus lesz.

1. Turn on the Wireless of your phone and cancle the "ZEALOT-ZE21" of the Wireless list.
Ha a vezeték nélküli kapcsolat be van kapcsolva, a "ZEALOT-ZE21" megjelenik a vezeték nélküli listában.

2. Turn on the two speakers and keep their distance in the range of 1 m.
Ha a vezeték nélküli kapcsolat be van kapcsolva, a "ZEALOT-ZE21" megjelenik a vezeték nélküli listában.

3. Click the ⏻ button of any machine, there will be a prompt tone, it means the clicks is successful, and if you hear the prompt tone again, it means the clicks is successful.
Ha a vezeték nélküli kapcsolat be van kapcsolva, a "ZEALOT-ZE21" megjelenik a vezeték nélküli listában. Ha egyszer megszólal a figyelmeztető hang, az azt jelzi, hogy a kattintás sikeres volt. Ha ismét megszólal a figyelmeztető hang, az azt jelzi, hogy a kattintás sikeres volt.

4. Turn on the Wireless again, waiting for the signal of the device "ZEALOT-ZE21" appears and connect it.
Ha a vezeték nélküli kapcsolat be van kapcsolva, a "ZEALOT-ZE21" megjelenik a vezeték nélküli listában. Ha egyszer megszólal a figyelmeztető hang, az azt jelzi, hogy a kattintás sikeres volt. Ha ismét megszólal a figyelmeztető hang, az azt jelzi, hogy a kattintás sikeres volt.

5. Play the music and test whether two speakers are playing together at the same time.
Hangszórók párosítása: Ha mindkettő be van kapcsolva, a "ZEALOT-ZE21" megjelenik a vezeték nélküli listában. Ha egyszer megszólal a figyelmeztető hang, az azt jelzi, hogy a kattintás sikeres volt. Ha ismét megszólal a figyelmeztető hang, az azt jelzi, hogy a kattintás sikeres volt.

注意事項 — JP

- 正しく使用し、故障しないようにするために、まずこのユーザーマニュアルをよく読んでください。
- 初めての使用で、充電することをお勧めします。
- 製品を火、高温、直接日光などにお近づけないでください。
- 一時的または永久的な聴力障害を回避するために、スピーカーの音量を適切に維持してください。
- 有機溶剤やその他の化学品を使用して製品を洗浄しないでください。
- 製品を分解したり、構造やその一部を修正したりしないでください。
- 電池が正しく交換されていない場合、爆発事故が発生し、同じタイプの電池と交換できません。
- 電池（電池パック）は、このような日照、火災又は類似の過熱条件に曝されてはならない。
- 製品を投げたり落としたりして、破損の原因にならないようにしてください。

경고 — KO

- 올바르게 사용하고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
- 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
- 제품을 실온에서 사용하고 저장하십시오.
- 제품을 불, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
- 일시적 또는 영구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
- 유기용매 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 작은 입자가 기체에 들어가지 않도록 하세요.
- 제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
- 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생할 것은 동종의 배터리만 교체할 수 있다.
- 배터리 (배터리) 팩는 는 이러한 햇빛, 화재 또는 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
- 파손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

LIGHT
灯光模式

Ostrzeżenie — PL

- Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezproblemowe działanie, należy najpierw uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi.
- Przy pierwszym użyciu zaleca się całkowite naładowanie.
- Należy używać i przechowywać produkt w temperaturze pokojowej.
- Nie narażaj produktu na ogień, wysoką temperaturę, bezpośrednie światło słoneczne itp.
- Należy utrzymywać umiarkowaną głośność głośnika, aby uniknąć tymczasowego lub trwałego zaburzenia słuchu.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać rozpuszczalników organicznych ani innych chemikaliów.
- Nie dopuszczać małych cząstek do produktu.
- Nie należy demontować produktu ani wprowadzać żadnych modyfikacji w strukturze produktu lub jego części.
- Jeśli akumulator nie zostanie prawidłowo wymieniony, nastąpi wypadek wybuchu, można wymienić tylko ten sam typ akumulatora.
- Akumulator (akumulator) nie może być narażony na działanie takiego światła słonecznego, ognia lub podobnych warunków przegrzania.
- Nie rzucać i upuszczać produktu, aby uniknąć uszkodzenia.

Varování — CZ

- Pro zajištění správného používání a bezproblémového provozu si nejprve pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
- Pro první použití se doporučuje plně nabít.
- Výrobek používejte a uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nevystavujte výrobek požáru, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření atd.
- Udržujte hlasitost reproduktoru střední, aby se zabránilo dočasnému nebo trvalému poruše sluchu.
- K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
- Nedovolujte, aby malé částice vstoupily do výrobku.
- Nesmíte produkt rozebírat ani provádět žádné úpravy struktury výrobku nebo jeho dílů.
- Pokud není baterie správně vyměněna, dojde k nehodě výbuchu, lze vyměnit pouze stejný typ baterie.
- Baterie (baterie) nesmí být vystavena takovému slunečnímu záření, požáru nebo podobným podmínkám přehřátí.
- Nehážejte a nespouštěte výrobek, aby se zabránilo poškození.

EQUALIZER
均衡器

Varovanie — SK

- Pre zabezpečenie správneho používania a bezproblémového prevozu si najprv pečlivo prečítajte tuto uživateľskú príručku.
- Pro první použití se doporučuje plně nabít.
- Výrobek používejte a uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nevystavujte výrobek požáru, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření atd.
- Udržujte hlasitost reproduktoru střední, aby se zabránilo dočasnému nebo trvalému poruše sluchu.
- K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
- Nedovolujte, aby malé částice vstoupily do výrobku.
- Nesmíte produkt rozebírat ani provádět žádné úpravy struktury výrobku nebo jeho dílů.
- Pokud není baterie správně vyměněna, dojde k nehodě výbuchu, lze vyměnit pouze stejný typ baterie.
- Baterie (baterie) nesmí být vystavena takovému slunečnímu záření, požáru nebo podobným podmínkám přehřátí.
- Nehážejte a nespouštěte výrobek, aby se zabránilo poškození.

CHARGE
充电

Aviso — PT

- Para garantir o uso correto e operação livre de problemas, leia este manual do utilizador cuidadosamente primeiro.
- Para o primeiro uso, recomenda-se carregá-lo totalmente.
- Por favor, use e armazene o produto à temperatura ambiente.
- Não exponha o produto ao fogo, à alta temperatura, à luz solar direta, etc.
- Por favor, mantenha o volume moderado do alto-falante para evitar deficiência auditiva temporária ou permanente.
- Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos para limpar o produto.
- Não deixe que pequenas partículas entrem no produto.
- Não desmonte o produto nem faça quaisquer modificações na estrutura do produto ou em qualquer parte dela.
- Se a bateria não for substituída corretamente, haverá um acidente de explosão, apenas o mesmo tipo de bateria pode ser substituído.
- A bateria (bateria) não deve ser exposta a tal luz solar, fogo ou condições semelhantes de superaquecimento.
- Não jogue e solte o produto para evitar danos.

Figyelmeztetés — HU

- A megfelelő használat és a problémamentes működés biztosítása érdekében először figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
- Az első használatra ajánlott teljesen feltölteni.
- Kérjük, használja és tárolja a terméket szobahőmérsékleten.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
- Az idegesség vagy tartós halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa mérsékelten a hangszóró hangerőjét.
- Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyi anyagokat a termék tisztításához.
- Ne engedje, hogy kis részecskék kerüljenek a készülékbe.
- Ne szedje szét a terméket, és ne módosítsa a termék szerkezetét vagy annak bármely részét.
- Ha az akkumulátor nincs megfelelően cserélve, robbanási baleset történik, csak ugyanolyan típusú akkumulátor típusa cserélhető.
- Az akkumulátort (akkumulátort) nem szabad ilyen napfénynek, tűznek vagy túlmelegedési körülményeknek kitenni.
- Ne dobja és ejtse el a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

Varoitus — FI

- Olkaan käytön ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
- Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltavaa ladata se kokonaan.
- Älä aseta tuotetta tulelle, korkeille lämpötiloille, suorille auringonsäteille jne.
- Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtalaisena liäpäämän tai pysyvän kuulovaurion vältämiseksi.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
- Älä pure tuotetta tai tee muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
- Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysvaara, vain sama akkutyyppi voidaan vaihtaa.
- Akkua (akkua) ei saa altistaa tällaiselle auringonvalolle, tulipalolle tai vastaaville ylikuumenemisolosuhteille.
- Ala heitä ja pudota tuotetta vahingoittumisen välttämiseksi.

Advarsel — NO

- For å sikre riktig bruk og problemfritt betjening skal du først lese denne brugervejledning omhyggelig.
- Til første brug anbefales det at oplade den fuldt ud.
- Udstyr produktet for brand, høj temperatur, direkte sollys osv.
- Hold højtalerens lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent hørenedsættelse.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
- Produktet må ikke komme ind i produktet.
- Ikke adskille produktet eller ændre produktets struktur eller dele heraf.
- Hvis batteriet ikke udskiftes korrekt, vil der være en eksplosionsulykke, kun den samme batteritype kan udskiftes.
- Batteriet (batteripakken) må ikke udsættes for sådanne solfyr, brand eller lignende overopvarmning.
- Smid og slip ikke produktet for at undgå skader.

Peringatan — ID

- Untuk memastikan penggunaan yang benar dan operasi tanpa masalah, silakan baca manual pengguna ini dengan hati-hati terlebih dahulu.
- Untuk penggunaan pertama, disarankan untuk mengisi daya hingga penuh.
- Jangan biarkan produk terkena api, suhu tinggi, sinar matahari langsung, dll.
- Jaga volume speaker dengan moderat untuk hindari tertelu kerusakan pendengaran sementara atau permanen.
- Jangan gunakan pelarut organik atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan produk.
- Jangan membiarkan produk atau membuat modifikasi pada struktur produk atau bagian lainnya.
- Jika baterai tidak diganti dengan benar, akan terjadi kecelakaan ledakan, hanya jenis baterai yang sama yang dapat diganti.
- Baterai (baterai) tidak boleh terkena sinar matahari, api, atau kondisi panas berlebih serupa.
- Jangan melempar dan menjatuhkan produk untuk menghindari kerusakan.

Uyarı — TR

- Doğru kullanımı ve bela bizgir operasyonu sağlamak için, lütfen önce bu kullanıcı kılavuzu dikkatlice oku.
- İlk kullanım için tam olarak yüklemek önerilir.
- Ürünü ateşe, yüksek sıcaklığa, doğrudan güneş ışığına göstermeyin.
- Lütfen konuşmacı sesi geçici veya sürekli duyma kaybından kaçınmak için orta tutun.
- Ürünü temizlemek için organik çözücüler veya diğer kimyasallar kullanmayın.
- Ürün sıkıkmayın veya ürün yapısında veya herhangi bir parçasında herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Batarya doğru değiştirilmezse patlama kazası olacak, sadece aynı batarya tipi değiştirilebilir.
- Pil (pil paketi) güneş ışığına, yangına veya benzer sıcaklık şartlarına açılmamalıdır.
- Hasar görmesin diye atmak için ürünü atmayın ve düşürmeyin.

Technical Specification
技术规格

MM
ကြေးနီကြိုးမဲ 5.3
ကြေးနီကြိုးမဲ DC 5V
ကြည်လင်ကြားရမှု 14.8V
ကြေးနီကြိုးမဲ 10m
ကြားနာနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း 20Hz-20KHz
ရုပ်သံ 189*130mm*
Φ63mm*2ခု+Φ42mm*2ခု
SNR: ≥90dB
ဆူညံသံ ≤1%
အလေးချိန် 9.4kg
အရွယ်အစား 424*262*363mm

HE
חיבורלא חוטי 5.3
מתח טעינה: DC 5V
מתח עבודה: 14.8V
טווח העברה: 10 מ'
טווח תדרים: 20Hz-20KHz
רמקול: 189*130mm*
Φ63mm*2+Φ42mm*2
SNR: ≥90dB
רעש: ≤1%
משקל: 9.4 ק"ג
גודל: 424*262*363 מ"מ

RU
Беспроводная версия: 5.3
Напряжение зарядки: DC 5V
Рабочее напряжение: 14.8V
Расстояние передачи: 10 м
Диапазон частот: 20 Гц-20 кГц
Динамик: 189*130mm*
Φ63мм*2+Φ42мм*2
SNR: ≥90дБ
Искажения: ≤1%
Вес: 9.4 кг
Размер: 424*262*363 мм

AR
سماعة لاسلكية 5.3
جهد الشحن: DC 5V
جهد التشغيل: 14.8V
نطاق النقل: 10 متر
نطاق التردد: 20Hz-20KHz
مكبر الصوت: 189*130mm*
Φ63mm*2+Φ42mm*2
SNR: ≥90dB
تشويه: ≤1%
الوزن: 9.4 كغم
الحجم: 424*262*363

Varoitus — FI

PT USB port for charging
Puhelimen tai muun laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-portti (USB-C) (Vain yksi käytössä oleva USB-portti kerrallaan)
Ala aktivoi tuotetta kolme kertaa peräkkäin, kuvaile ensimmäinen pari

FR USB port for charging
Port USB pour recharger un téléphone ou un autre appareil (Port USB-C) (Seul un port USB peut être utilisé à la fois)
Activez le produit trois fois de manière consécutive, puis

JP USB port for charging
USB-C ポートを使用して電話または他のデバイスを充電します（USB ポートは一度に 1 つのみ使用できます）
製品を連続で 3 回アクティブ化します。

CN 充电USB口
用于给手机或其他设备充电的USB接口（USB-C）（仅一个USB口可同时使用）
连续激活产品三次，

DE USB port for charging
Ein USB-Anschluss zum Aufladen von einer Mobiltelefon oder einem anderen Gerät (USB-C) (Nur ein USB-Anschluss kann gleichzeitig verwendet werden)
Aktivieren Sie das Produkt dreimal hintereinander,

IT Porta USB per la ricarica
Una porta USB per ricaricare un telefono o un altro dispositivo (Porta USB-C) (Solo una porta USB può essere utilizzata contemporaneamente)
Attivare il prodotto tre volte consecutivamente,

ES Puerto USB para cargar
Un puerto USB para cargar un teléfono o otro dispositivo (Puerto USB-C) (Solo un puerto USB puede utilizarse a la vez)
Active el producto tres veces seguidas,

NL USB-poort voor opladen
Een USB-poort om een telefoon of een ander apparaat te laden (USB-C) (Slechts een USB-poort kan tegelijkertijd worden gebruikt)
Activeer het product drie keer achtereenvolgens,

PL Port USB do ładowania
Jeden port USB do ładowania telefonu lub innego urządzenia (Port USB-C) (Tylko jeden port USB może być używany jednocześnie)
Aktywuj produkt trzy razy z rzędu,

CZ USB port nabíjení
Jeden USB port pro nabíjení telefonu nebo jiného zařízení (Port USB-C) (Lze použít pouze jeden USB port najednou)
Aktivujte produkt třikrát za sebou,

SK USB port na nabíjanie
Jeden USB port na nabíjanie telefónu alebo iného zariadenia (Port USB-C) (Môže sa používať iba jeden USB port naraz)
Aktivujte produkt trikrát za sebou,

HU USB port az töltéshez
Egy USB port egy telefon vagy egyéb eszköz töltéséhez (USB-C port) (Egyszerre csak egy USB port használható)
Aktiválja a termék háromszor egymás után,

EL Θύρα USB για φόρτιση
Θύρα USB για φόρτιση ενός τηλεφώνου ή άλλης συσκευής (Θύρα USB-C) (Μόνο μία θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα)
Ενεργοποιήστε το προϊόν τρεις φορές διαδοχικά,

SV USB-port för laddning
En USB-port för att ladda en telefon eller annan enhet (USB-C) (Endast en USB-port kan vara i drift åt gången)
Aktivera produkten tre gånger i följande ordningsföljd,

NO USB-port for lading
En USB-port for å lade en telefon eller annet utstyr (USB-C) (Bare en USB-port kan brukes om gangen)
Aktiver produktet tre ganger i rekkefølge,

DK USB-port til opladning
En USB-port til at lade en telefon eller andet udstyr (USB-C) (Kun en USB-port kan bruges ad gangen)
Aktivér produktet tre gange i rækkefølge,

FI USB-portti latausta varten
Yksi USB-portti puhelimen tai muun laitteen lataamiseen (USB-C) (Vain yksi USB-portti voi olla käytössä kerralla)
Aktivoi tuote kolmesti peräkkäin,

ID USB port untuk pengisian daya
Satu port USB untuk mengisi daya ponsel atau perangkat lain (Port USB-C) (Hanya satu port USB dapat digunakan pada saat yang bersamaan)
Aktifkan produk tiga kali berturut-turut,

RU USB-порт для зарядки
Один USB-порт для зарядки телефона или другого устройства (Порт USB-C) (Одновременно можно использовать только один USB-порт)
Активируйте продукт три раза подряд,

AR منفذ USB للشحن
منفذ USB واحد لشحن هاتف أو جهاز آخر (منفذ USB-C) (يمكن استخدام منفذ USB واحد فقط في وقت واحد)
قم بتنشيط المنتج ثلاث مرات متتالية،

Scan to get multi-language user manual.

HE Скачайте да biste dobili višejezični korisnički priručnik.
CZ Skenováním získáte vícejazyčnou uživatelskou příručku.
SK Scan for at få flersproget brugervejledning.
NL Scan om de meertalige gebruikershandleiding te verkrijgen.
PL Mitmekeelse kasutusjuhendi saamiseks skannige.
FI Skannaa saadaksesi monikielisen käyttöoppaan.
ID Сканирайте, за да получите многоезично ръководство за потребителя.

Varoitus — MM

FR Scannez pour obtenir le manuel d'utilisation multilingue.
DE Scannen Sie, um das mehrsprachige Benutzerhandbuch zu erhalten.
IT Eduoyo yes ne kāpōro kōkōkōro yōrōpēro gōrōng.
ES Schannele be, hogy többnyelvű felhasználói kézikönyvet kapjon.
NL Scan chun lámhleabhar úsáideora litheanga a fháil.
PL Scanarsna per ottenere il manuale utente multilingue.
CZ Skenujte, lai získali veícejazyčnou uživatelskou příručku.
SK Nuskatykite, kad gautumete keliu kalbų vartotojo vadovą.
LT Skenoja šeo lāsetā manuel tal-user b'ħafna lingwi.
LV Ziņojums, aby varētu veiksmīgi izmantot ierīci.
PT Digitalize para obter o manual do utilizador em vários idiomas.
RO Scanați pentru a obține manualul de utilizare în mai multe limbi.
SR Skenovaním získáte vícejazyčnou používací příručku.
SL Skenirajte, da boste prejeli večjezični uporabniški priročnik.
EE Eskanee para obtener el manual de usuario en varios idiomas.
SV Skanna för att få flerspråkig användarmanual.
BG Сканирайте, за да получите многоезично ръководство за потребителя.
HR Skenirajte da biste dobili višejezični korisnički priručnik.
SK Scan for at få flersproget brugervejledning.
AR Scan om de meertalige gebruikershandleiding te verkrijgen.
HE Skannaa saadaksesi monikielisen käyttöoppaan.
BG Сканирайте, за да получите многоезично ръководство за потребителя.

LIGHT
灯光模式

EQUALIZER
均衡器

CHARGE
充电

Aviso — PT

- Para garantir o uso correto e operação livre de problemas, leia este manual do utilizador cuidadosamente primeiro.
- Para o primeiro uso, recomenda-se carregá-lo totalmente.
- Por favor, use e armazene o produto à temperatura ambiente.
- Não exponha o produto ao fogo, à alta temperatura, à luz solar direta, etc.
- Por favor, mantenha o volume moderado do alto-falante para evitar deficiência auditiva temporária ou permanente.
- Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos para limpar o produto.
- Não deixe que pequenas partículas entrem no produto.
- Não desmonte o produto nem faça quaisquer modificações na estrutura do produto ou em qualquer parte dela.
- Se a bateria não for substituída corretamente, haverá um acidente de explosão, apenas o mesmo tipo de bateria pode ser substituído.
- A bateria (bateria) não deve ser exposta a tal luz solar, fogo ou condições semelhantes de superaquecimento.
- Não jogue e solte o produto para evitar danos.

Varoitus — FI

- Olkaan käytön ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
- Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltavaa ladata se kokonaan.
- Älä aseta tuotetta tulelle, korkeille lämpötiloille, suorille auringonsäteille jne.
- Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtalaisena liäpäämän tai pysyvän kuulovaurion vältämiseksi.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
- Älä pure tuotetta tai tee muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
- Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysvaara, vain sama akkutyyppi voidaan vaihtaa.
- Akkua (akkua) ei saa altistaa tällaiselle auringon