bomaker

USER MANUAL

ODINE II

2.0 Channel Soundbar

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DEL USUARIO

MANUALE UTENTE | 取扱説明書

www.bomaker.com

Thank you for purchasing Bomaker Odine II.This guide will help you set up so you can enjoy the ultimate sound experience.

EN:
1. Power Adapter
2. Optical Cable
3. 3.5mm to RCA Audio Cable
4. Wall Mounting Bolts

DE:
1. Netzteil
2. Optisches Kabel
3. 3.5mm zu RCA Audio Kabel
4. Wandmontageschrauben

FR:
1. Adaptateur Secteur
2. Câble Optique
3. Câble Audio 3.5 mm Vers RCA
4. Boulons de Fixation Murale

IT:
1. Adattatore di Alimentazione
2. Cavo Ottico
3. Cavo audio da 3.5 mm a RCA
4. Bulloni per il Montaggio a Parete

ES:
1. Adaptador de Corriente
2. Cable Óptico
3. Cable de Audio de 3.5 mm a RCA
4. Tornillos de Montaje en Pared

JP:
1. 電源アダプター
2. 光ケーブル
3. 3.5mm RCA オーディオ ケーブル
4. 取り付けのねじ

DIAGRAM（BUTTONS, PORTS & INDICATOR）



EN:
1. Press 0.5 second to switch on, hold for 3 seconds to turn off
2. Volume" +": Short press for decreasing volume "+1" each; hold and long press for continuously decreasing volume to the lowest
3. Volume" -": Short press for increasing volume "+1" each; hold and long press for continuously increasing volume to the highest(32 levels)
4. Press" m" button to switch between HDMI ARC,AUX,Bluetooth,Optical,USB mode
5. Short press" $" button, entering the pairing mode. Long press" $" button to disconnect current connection, entering the pairing mode1 again
6. LED Indicator:Bluetooth Input: bt ;Optical Input: DPt ;
   HDMI ARC Input: RRC ;Aux Input: RUN ;USB Input: USb
7. HDMI ARC Input
8. 3.5mm Audio Input
9. Optical Input

DE:
1. Zum Einschalten 0,5 Sekunde drücken, zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten
2. Lautstärke"+": Kurz drücken Lautstärke +1angе drücken kontinuierlich-1 bis Minimum
3. Lautstärke"+": Kurz drücken Lautstärke +1angе drücken kontinuierlich +1 bis Maximum
4. Drücken" m"Taste,um Bluetooth, HDMI ARC, Aux, Optische und USB Modi zu auswählen
5. Kurz" $"drücken,den Pairing-Modus zu aktivierendanger" $"drücken, die aktuelle Verbindung zu trennen und den Pairing-Modus erneut zu aktivieren

6. Anzeigefenster:Bluetooth: bt ;Optisch: DPt ;
   HDMI ARC Eingang: RRC ;AUX: RUN ;USB: USb ;
7. HDMI ARC Eingang
8. 3.5mm Audio Eingang
9. Optische Eingang

FR:
1. Appuyez sur 0,5 seconde pour allumer, maintenez pendant 3 secondes pour éteindre
2. Volume "+": appuyez brièvement sur le volume -1, maintenez le volume enfoncé pendant -1 jusqu'au plus bas
3. Volume "+": Appuyez brièvement sur le volume +1, maintenez le volume enfoncé pendant +1 jusqu'au maximum
4. Appuyez sur le bouton" m "pour basculer entre les modes Bluetooth, Aux, Optique et USB
5. Appuyez brièvement sur" $"pour passer en mode de couplage; maintenez enfoncé le bouton" $"pour déconnecter la connexion en cours et entrez à nouveau en mode de couplage
6. Indicateur LED: Mode Bluetooth: bt ;Mode Optique: DPt ;
   Mode ARC HDMI: RRC ; Mode AUX: RUN ; Mode USB: USb ;
7. Entrée ARC HDMI
8. Entrée audio 3.5 mm
9. Entrée Optique

IT:
1. Premere 0,5 secondo per accendere, tenere premuto per 3 secondi per spegnere
2. Volume "-": Premere brevemente Volume -1, Premere a lungo continuamente -1 al minimo
3. Volume "+": Premere brevemente Volume +1, Premere a lungo continuamente +1 al massimo
4. Le modalità Bluetooth, HDMI ARC, Aux, Optical e USB possono essere selezionate premendo ogni volta il pulsante" m"
5. Premere brevemente" $" per accedere alla modalità di associazione, premere a lungo" $" per disconnettere la connessione corrente e accedere nuovamente alla modalità di associazione
   Indicatore LED: Bregione Bluetooth: bt ; Ingresso Ottico: DPt ; Ingresso HDMI ARC: RRC ; Ingresso Aux: RUN ; Ingresso USB: USb ;

7. Ingresso HDMI ARC
8. Ingresso audio da 3.5 mm
9. Ingresso ottico

ES:
1. Presione 0,5 segundos para encender, mantenga presionado por 3 segundos para apagar
2. Volumen "-": Presione brevemente para disminuir el volumen "-1" cada uno, mantenga presionado y mantenga presionado para disminuir continuamente el volumen al mínimo
3. Volumen "+": Presione brevemente para aumentar el volumen "+1" cada uno, mantenga presionado y mantenga presionado para aumentar continuamente el volumen al más alto (32 niveles)
4. Presione el botón" m "para cambiar entre los modos Bluetooth, Aux, Óptico y USB
5. Presione brevemente el botón" $"; ingresando al modo de emparejamiento; Mantenga presionado el botón" $"para desconectar la conexión actual, ingresando nuevamente al modo de emparejamiento
6. Indicador LED: Entrada Bluetooth: bt ;Entrada óptica: DPt ; Entrada HDMI ARC: RRC ; Entrada auxiliar: RUN ; Entrada USB: USb ;
7. HDMI ARC Entrada
8. Entrada de Audio de 3.5 mm
9. Entrada Óptica

JP:
1. "POWER"ボタン:をQ.5 短押すと、電源を入れます。長押すと、電源を切ります。
2. 音量"+"ボタン：このボタンを短く押すと音量が1段階小さくなります。このボタンを長押すると、最低音量まで音量が減少し始めます。
3. 音量"+"ボタン：このボタンを短く押すと音量が1段階大きくなります。このボタンを長押すると、最高音量まで音量が増加し始めます。
4. "m"ボタン:このボタンを、bluetooth モード、HDMI ARC、Aux モード、光ファイバとUSB モードを切り替えることができます。

5. "$"このボタンを短押すとペアリングモードに入ります。"$"このボタンを長押すると現在の接続を解除し、再びペアリングモードに入ります。
6. ディスプレイインウィン：Bluetooth モード：bt 、ファイバモード：DPt 、HDMI ARCモード：RRC 、AUXモード：RUN 、USBモード：USb
7. HDMI ARC入力
8. 3.5 mmオーディオ入力ポート
9. 光ファイバ入力ポート

EN:
Placement
Table placement
Place the soundbar on a solid surface.

FR:
Placement
Placement de la table
Placez la barre de son sur une surface solide.

ES:
Colocación
Colocación sobre la mesa
Coloque la barra de sonido en una superficie sólida.



DE:
Platzierung
Tischplatzierung
Platzieren Sie die Soundbar auf einer festen Oberfläche.

IT:
Posizionamento
Posizionamento della tabella
Posiziona la soundbar su una superficie solida.

JP:
置く方法
机の上に置く
サウンドバーを固体表面に置く。

EN : Wall Mounting Installation
DE : Wandmontage Installation
FR : Installation Murale

IT : Installazione a Parete
ES : Instalación En La Pared
JP : 壁に取り付ける

REMOTE CONTROL
Battery installation



EN:
Use remote control
The working range of remote is +/-30° in both Vertical and Horizontal Direction.

FR:
Utiliser la télécommande
Horizontal et vertical, la portée effective de la télécommande est de +/- 30.

ES:
Utilice el control remoto
El rango efectivo del control remoto es de +/- 30 en dirección tanto vertical como horizontal.

DE:
Die Benutzung von der Fernbedienung
Der Arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung +/- 30°.

IT:
Usare il telecomando
Il campo di lavoro del telecomando è +/- 30 ° in entrambe le direzioni verticale e orizzontale.

JP:
リモコンの使用
水平方向と垂直方向、リモコンの有効範囲は+-30°です。

EN:
1. **Power:** Press " $ " for 1s to switch on, hold for 5s to turn off.
2. **Select Inputs:** Bluetooth, Optical, HDMI ARC, AUX and USB.
3. **3D:** Turn on/off 3D surround sound effect.
4. **Reset:** Press "Reset" button to clear all input, volume and EQ mode settings from the system and return to original factory settings.
5. **Three Different EQ Modes:** General, Voice, Treble.
   - **General:** The Equalizer in Dialogue、Bass and Treble.
   - **Voice:** For movies, TV shows and News to hear dialogues clearly.
   - **Treble:** Adjust treble for the best sound.
6. **Adjust Treble Volume:** The treble will increase or decrease 1dB by pressing "TREBLE+" or "TREBLE-" each time.
7. **BT EX:** Disconnect Bluetooth, entering the pairing mode again.

DE:
1. Ein/Ausschalter: Zum Einschalten " $ " 1 Sekunde drücken, zum Ausschalten 5 Sekunden gedrückt halten.
2. **Von links nach rechts wählen Sie die Eingänge:** Bluetooth, Optisch, HDMI ARC, Aux und USB.
3. **3D:**Schalten den 3D-Surround-Sound ein / aus.
4. **Zurücksetzen:** Drücken Sie in irgendwelche EQ-Modus nach einer manuellen Einstellung von Bass oder Diskant die Reset-Taste, um zur werksseitigen EQ-Einstellung zurückzukehren.
5. **Drei EQ Modelle:** General, Voice, Treble.
   - **General:** Der Equalizer in Dialog, Bass und Höhen,
   - **Voice:** Für Nachrichten, Shows und Programme, um den Dialog klar zu hören.
   - **Treble:** Passen Sie die Höhen an, um den besten Klang zu erzielen,
6. **Einstellungstaste vom Diskant :** Der Diskant werden durch Drücken von "TREBLE +" oder "TREBLE -" jedes Mal um 1 dB erhöht oder verringert.
7. **BT EX:**Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung und den Pairing-Modus erneut zu aktivieren,

FR:
1. Power: Appuyez " $ " brièvement sur 1s pour démarrer, appuyez longuement sur 5S pour éteindre.

2. **Sélectionnez les entrées:** Bluetooth, Optique, HDMI ARC, Aux et USB.
3. **3D:** Activer / désactiver le son surround 3D.
4. **Réinitialiser:** Appuyez sur le bouton "Réinitialiser" pour effacer tous les paramètres d'entrée, de volume et EQ du système et revenir aux paramètres d'usine.
5. **3 modes EQ, respectivement:** General, Voice, Treble.
   - **General:** mode général, équilibré en voix, accents et aigus.
   - **Voice:** en mode vocal, peut être utilisée pour regarder des nouvelles, des talk-shows et d'autres programmes nécessitant une voix très claire.
   - **Treble:** réglez les aigus pour obtenir le meilleur son.
6. **Réglage du volume du Treble:** Les aigus augmentent ou diminuent de 1 dB en appuyant sur "TREBLE +" ou "TREBLE -" à chaque fois.
7. **BT EX:** déconnectez la connexion Bluetooth et entrez de nouveau en mode de couplage.

ES:
1. Power: Presione " $ " 1 segundo per accendere, premere " $ " per 5 secondi per spegnere.
2. **Selezione gli ingressi:** Bluetooth, Ottico, HDMI ARC, Aux e USB.
3. **3D:** Attiva / disattiva Audio surround 3D.
4. **Reset:** Al fine di ripristinare la modalità EQ predefinita, regolare i pulsanti Regolare Il volume dei bassi: Il basso aumenterà o diminuirà di 1dB.
5. **3 modalità EQ :** General, Voice, Treble.
   - **Generale:** Equalizzatore in Dialogo, Bassi e Alti.
   - **Voce:** Per film, programmi TV e notizie per ascoltare chiaramente i dialoghi.
   - **Treble:** Regolare gli alti per il miglior suono della musica.
6. **Regolare Il volume del Triplo:** Gli alti aumenteranno o diminuiranno di 1dB premendo ogni volta "TREBLE +" o "TREBLE -".
7. **BT EX:** Scollegare la connessione Bluetooth e accedere nuovamente alla modalità di associazione,

IT:
1. Interruttore di alimentazione: Premere " $ " brevemente 1 secondo para encender, mantenga presionado 5 segundos para apagar,

2. **Da izquierda a derecha:** Bluetooth, Fibra óptica, HDMI ARC, Aux y USB.
3. **3D:** Activar / desactivar efecto de sonido envolvente 3D.
4. **Restablecer:** Para restablecer el modo EQ predeterminado, ajuste el botón Bass o Treble, luego presione el botón "Restablecer".
5. **Tres modos de EQ diferentes:** General, Voz, Agudos.
   - **General:** Ecualizador en Diálogo、Bajo y Agudo.
   - **Voz:** Para para escuchar el diálogo en los programas con claridad como noticias y talk shows.
   - **Agudos:** Ajusta los agudos para obtener el mejor sonido de la música.
6. **Ajustar el volumen de agudos:** los agudos aumentarán o disminuirán 1dB presionando "TREBLE +" o "TREBLE -" cada vez.
7. **BT EX:** Desconecte Bluetooth, ingresando nuevamente al modo de emparejamiento.

JP:
1. 電源ボタン：'Q ' のボタンを1秒押すと、電源をオンになります。' Q ' のボタンを5 s長押すると、電源をオフになります。
2. 音源入力選択ボタン:から小順にBluetooth、光ファイバ、HDMI ARC、Aux、USB。
3. "3D"ボタン：このボタンを押すと、3Dサラウンドサウンドのオン/オフを切り替えます。
4. 工場設定のEQモード：General, Voice, Treble.
   - General：対話モードでは、人声、アクセント、高音のバランスがとれている。
   - Voice：人声モード、ニュース、トークショーなど、人声がはっきりしている番組を見るために使うことができる。
   - Treble:高音モード、高音効果を強調する。
5. リセットしてオリのEQモードでもどめ;ボタンはtrebleの手動調整を行う先後、リセットボタンをクリックすると、工場出荷時のEQ設定値に戻すことができます。
6. Treble手動調整が第一仕様のEQモードで高音効果を手動で調節することができます。"TREBLE"を一回ずつ押すと、アクセント効果が少数ずつ減ります。"TREBLE-"を一回ずつ押すと、アクセント効果が少数ずつ減ります。
7. BT EXこのボタンを押すとBluetoothの接続を解除し、再びペアモードモードに入ります

USING YOUR SOUNDBAR

Turn On / Off

A. Connect to your TV

EN : Use Remote Control or Button of Soundbar to change models.
Note:
1. Prior to usage, check if your TV has HDMI ARC, Optical and Aux Output.
2. Prior to using HDMI ARC connection, please be sure that the HDMI port of your TV supports ARC and the HDMI ARC cable version is not lower than HDMI 1.4.
3. Turn on PCM settings of your TV when connected in Optical Mode in case it doesn't have sound.
4. 32 is the maximum volume of the soundbar.

DE : Verwenden Sie die Fernbedienung oder die seitlichen Tasten auf der Soundbar, um die Modi auszuwählen.
Hinweis:
1.Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Fernseher über HDMI ARC , Optische oder AUX Audio Ausgang verfügt.
2. Wenn Sie eine HDMI ARC-Verbindung verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die HDMI-Schnittstelle des Fernsehers ARC unterstützt und die Datenkabelversion nicht niedriger als HDMI 1.4 ist.
3. Aktivieren Sie die PCM-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts, wenn Sie im optischen Modus angeschlossen sind, falls kein Ton zu hören ist.
4. Die maximale Lautstärke beträgt 32 levels.

FR : Utilisez la télécommande ou les boutons latéraux de la barre de son pour changer de mode.
Remarque :
1. Avant l'utilisation, vérifiez si votre téléviseur est doté de HDMI ARC, Optical et Aux Output.
2. Lorsque vous utilisez une connexion HDMI ARC, vous devez vous assurer que l'interface HDMI du téléviseur prend en charge ARC et que la version du câble de données n'est pas inférieure à HDMI 1.4.
3. Activez les paramètres PCM de votre téléviseur lorsque vous êtes connecté en mode optique, au cas où il n'aurait pas de son.
4. 32 est le volume maximum.

IT : Utilizzare il telecomando o i pulsanti laterali della soundbar per selezionare le modalità.
Nota:
1.Prima dell'uso, verificare se la TV è dotata di uscita HDMI ARC / Ottica / Aux.
2. Quando si utilizza un metodo di connessione HDMI ARC, è necessario assicurarsi che l'interfaccia HDMI della TV supporti ARC e che la versione del cavo dati non sia inferiore a HDMI 1.4.
3. Attivare le impostazioni PCM del tuo televisore quando collegato in modalità ottica nel caso in cui non abbia audio.
4. Ha un totale di 32 livelli di volume.

ES : Use los botones remotos o laterales de la barra de sonido para elegir el modo y conéctese a su televisor.
Nota:
1. Antes del uso, verifique si su televisor tiene HDMI ARC Output Salida óptica y salida auxiliar.
2. Al usar la conexión HDMI ARC, debe asegurarse de que la interfaz HDMI del televisor sea compatible con ARC y que la versión del cable de datos no sea inferior a HDMI 1.4.
3. Active la configuración PCM de su televisor cuando esté conectado en modo óptico si la barra de sonido no tiene sonido.
4. El volumen se ajusta en un total de 32 archivos.

JP : サウンドバーまたはリモコンから、音源入力モードを正しく選択し、テレビに接続してください。
ご注意：
1.ご使用になる前に、お使いのテレビにはHDMI ARC、光学およびAux出力があるかどうかを確認してください。
2.HDMI ARC接続する場合は、テレビのHDMIコネクタがARCに対応し、ケーブルのバージョンがHDMI 1.4以上であることを確認する必要があります
3.ファイバモードの場合、音声がない場合は、TVおよびPCMに設定してみてください。
4.32段階音量調整可能です。

B. Connect to other devices

EN : Need to purchase one 3.5mm Audio Cable if your tv has 1 male audio output, the included RCA cable is 1 male to 2 male, will not fit.

FR : Si le périphérique connecté ne dispose que d'une sortie audio de 3,5 mm, configurez vous-même le câble audio approprié,le câble RCA ne convient pas.

ES : Debe comprar un cable de audio de 3,5 mm si su televisor solo tiene 1 salida de audio, el cable RCA incluido no es adecuado,

DE : Wenn das angeschlossene Gerät nur einen 3,5-mm-Audioausgang besitzt, konfigurieren Sie bitte das entsprechende Audiokabel selbst, Das RCA-Kabel in der Verpackung ist nicht geeignet,

IT : È necessario acquistare un cavo audio da 3,5 mm se il televisore ha SOLO un'uscita audio da 3,5mm, il cavo RCA(Doppio) incluso non si adatta,

JP : 3.5 mmオーディオケーブルは付属されていません。段階に3.5 mmオーディオ出力ポートがTVにない場合は、自分で適切なオーディオケーブルを用意してください。付属されたRCAケーブルは対応されていないことをご注意ください。

C. Bluetooth mode

EN : Short press " $ " on the remote control or the soundbar, It will enter Bluetooth mode, bt Will flash when pairing,bt Will stay stable when connected successfully,

DE : Drücken Taste " $ " kurz auf der Fernbedienung oder der Soundbar, um in den Bluetooth - Modus zu wechseln, bt blinkt beim Paring und leuchtet nach erfolgreicher Verbindung stabil,

FR : Appuyez brièvement sur " $ " sur la télécommande ou sur la barre de son, Il entrera en mode Bluetooth, bt clignotera lors du couplage, bt restera stable une fois connecté avec succès.

ES : Presione brevemente " $ " su telecomando o sulla soundbar, entrerà in modalità Bluetooth bt ampeggerà durante l'associazione, bt rimarrà stabile se abbinato con successo,

JP : 3.5 mmオーディオケーブルは付属されていません。段階に3.5 mmオーディオ出力ポートがTVにない場合は、自分で適切なオーディオケーブルを用意してください。付属されたRCAケーブルは対応されていないことをご注意ください。

IT : Premere brevemente " $ " sul control remoto o in la barra de sonido, Ingresserà al modo Bluetooth, bt lampeggierà durante il empareggiamento, bt se mantenirà stabile cuando se conecta con éxito,

JP : リモコンまたはサウンドバーの" $ "ボタンを短く押すと、サウンドバーはBluetoothモードになります。ペアリングする時に bt が点滅します 、ペアリングが成功したら、安定します。

EN:
SPECIFICATION:

Input: DC 19V/2.5A
Speaker Driver: 2.25" *4PCS
Net Weight: 2.3Kg/ 5.06 Lb
Size: 940*86*68mm / 37*3.38*2.68 in.

Audio Output: 80W Max.
Range: 10m / 33 ft.
Bluetooth Version: V5.0

FR:
Consignes de sécurité
1. Éviter de laisser tomber
2. Ne pas démasquer
3. Éviter les températures extrêmes
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur pendant les orages
5. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés
6. Ne pas utiliser de nettoyant / huile corrosif pour nettoyer
7. Les produits ne doivent pas être exposés à des gouttes d'eau ou des éclaboussures

ES :
Instrucciones de seguridad
1. Evite caer
2. No lo desarme
3. Evite la temperatura extrema
4. No use el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas
5. Utilice cables originales o certificados
6. No use ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar
7. Los productos no deben exponerse a gotetas o salpicaduras de agua

DE:
Sicherheitsanleitung
1. Vermeiden Sie das Fallenlassen
2. Nicht auseinanderbauen
3. Extreme Temperaturen vermeiden
4. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Gewitter
5. Verwenden Sie Original- oder Verwenden Sie zum Reinigen kein ätzendes Reinigungsmittel / Öl
6. Die Produkte dürfen keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden

IT:
Istruzioni di sicurezza
1. Evitare di lasciar cadere
2. Non smontare
3. Evitare temperature estreme
4. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali
5. Utilizzare cavi originali o certificati
6. Non utilizzare detergenti corrosivi / olio per la pulizia
7. I prodotti non devono essere esposti a gocciolamento o spruzzi d'acqua

JP:
安全上のご注意
1.落ちないように気をつけてください
2. 自分で分解しないでください
3.温度が高すぎる、または過度すぎるときは使用しないでください
4.雷雨の際は屋外で本製品を使用しないでください
5.原装または認証ケーブルを使用してください
6.腐食性洗剤を本製品を清潔にするために使用しないでください
7.本製品を水滴から離れてください

FCC Regulatory Compliance

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC RUles, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body, This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC RUles, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier Trade Name: Bomaker, Model No.: Odine II
Responsible Party – U.S. Contact Information
Substaribo Inc.
381 Elliot St, Suite 100, Newton, Upper Falls, MA 02464 USA
Tel: +17193092056

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract, This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

bomaker

@bomaker

support@bomaker.com

Produced By Substaribo Inc.