426mm

303mm

ES

Lea detenidamente las instrucciones y conserve esta información para posibles consultas futuras.

Instrucciones de Seguridad

Las siguientes instrucciones básicas de seguridad se deben tener en cuenta en todo momento la hora de usar aparatos eléctricos.
Los niños de más de 8 años y las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia o conocimientos previos, pueden usar este dispositivo siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido las instrucciones pertinentes necesarias para garantizar un uso seguro y comprendan los riesgos relacionados con el mismo.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no usan el dispositivo como si de un juguete se tratara.
Los niños menores de 8 años o que no estén supervisados no deben llevar a cabo ningún tipo de tarea de limpieza o mantenimiento del dispositivo.
Este dispositivo no es un juguete.
Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el dispositivo o cualquiera de sus accesorios funcionan mal, o se han caído o dañado, la reparación deberá ser llevada a cabo únicamente por un electricista cualificado. En caso de reparación inapropiada, el usuario podría correr peligro.
Mantenga el dispositivo y el cable USB fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo y el cable USB alejado de fuentes de calor o superficies u objetos con bordes afilados susceptibles de provocar daños.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, lugares expuestos a la luz directa del sol,

Mantenga el cable USB alejado de cualquier componente del dispositivo susceptible de calentarse mientras se usa.
Mantenga el dispositivo protegido del polvo, pelusas, cabellos o cualquier sustancia susceptible de limitar el flujo de aire del aparato.
No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
Mantenga todo objeto susceptible al magnetismo (como tarjetas bancarias, disquetes con codificación magnética, etc.) alejado del dispositivo.
No deje el dispositivo en lugares cercanos a fuentes de calor, expuestas a la luz directa del sol, excesivamente polvorientos, o susceptibles de verse afectados por la lluvia o choques mecánicos, ni en vehículos con las ventanas cerradas.
No toque ninguna parte o componente del dispositivo susceptible de calentarse.
No deje el dispositivo conectado a otro aparato sin supervisión.
No utilice el dispositivo con fines distintos al uso previsto.
No utilice accesorios que no hayan sido suministrados con el producto.
No coloque objetos en ninguna de las aberturas.
No reproduzca música a un volumen excesivo, ya que podría causar problemas auditivos o daños en el dispositivo.
Asegúrese de desenchufar el dispositivo después de usarlo y antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
Este dispositivo debe colocarse en posición vertical sobre una superficie estable y resistente al calor.
Este dispositivo está diseñado únicamente para uso doméstico. No debería ser utilizado con fines comerciales.
A fin de evitar posibles problemas auditivos, no se exponga a volúmenes elevados durante largos periodos de tiempo.
Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Seguridad Respecto a la Batería

En caso de derrame de las baterías, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos.
De producirse contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque asistencia médica.
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
Las baterías secundarias deben ser cargadas antes de ser utilizadas. En caso de que el dispositivo no sea utilizado durante largos periodos de tiempo, es posible que sea necesario cargar y descargar las baterías varias veces a fin de obtener un rendimiento óptimo.
No deje las baterías cargando durante largos periodos de tiempo.
No utilice ningún otro cargador que no sea el suministrado con el dispositivo.
Las fuentes de alimentación no deben hacer cortocircuito.
No guarde pilas o baterías de manera aleatoria en una caja o cajón donde pudieran cortocircuitar entre sí o a causa de otros objetos metálicos.
No almacene las pilas o baterías a temperaturas superiores a los 60 °C o en lugares expuestos a la luz directa del sol.
No utilice ningún tipo de pila o batería que no haya sido específicamente diseñada para usarse con este dispositivo.
No deseche las pilas o baterías en fuegos o llamas.
No presione, perfore, desarme o dañe en modo alguno las pilas o baterías.
No desarme, abra ni triture las pilas o baterías secundarias.
No exponga las pilas o baterías a fuentes de calor o llamas, ya que podrían explotar.
No someta las pilas o baterías a choques mecánicos.
No deseche las pilas o baterías en contenedores de residuos domésticos.
Deseche las pilas o baterías en un punto de reciclaje destinado a tal efecto. Póngase en contacto con la administración local para obtener más información.
Este dispositivo está equipado con una batería recargable de 800 mAh (no extraíble).

UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en la siguiente dirección: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Reino Unido, o en la página web http://www.intempo.co.uk.

Cuidado y Mantenimiento

Limpie el altavoz con un paño húmedo, suave y sin pelusas y déjelo secar por completo.

No:
Sumerja el altavoz en agua ni otras sustancias líquidas.
Utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el altavoz, ya que podrían dañarlo.
Coloque el altavoz junto a objetos punzantes, ya que podrían dañarlo.
Exponga el altavoz a temperaturas excesivamente altas o bajas, ya que esto puede reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruir la batería o deformar determinados componentes de plástico.
Deje caer el altavoz, ya que el circuito interno podría dañarse.
Intente desarmar el altavoz, ya que podría provocar daños en el dispositivo.
Deseche el altavoz en fuegos, ya que provocaría una explosión.

Primeros Pasos

Extraiga el dispositivo de la caja.
Retire todo el embalaje del producto.
Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de manera segura.

Contenido de la Caja

Altavoz para la Ducha con Bluetooth IPX4
Cable de Carga USB
Manual de Instrucciones

Características

Versión de Bluetooth: 4.2
Rango de Alcance Inalámbrico: 10 m
Corriente de Salida del Altavoz: 3 W
Batería Recargable Integrada
Micrófono Integrado con Función Manos Libres
Toma de Corriente: 5 V 1 A CC
Cable de Carga USB (Incluido)

Instrucciones de Uso

Carga de la Batería

El altavoz está equipado con una batería de 800 mAh. Se recomienda cargar la batería por completo antes de usar el dispositivo por primera vez; el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.
Conecte el extremo micro-USB del cable de carga USB en el puerto de carga 5 V 1 A CC del altavoz y el extremo opuesto en un puerto USB compatible.
Durante la carga, el indicador de luz LED mostrará una luz de color rojo. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador de luz LED se apagará.
Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de forma segura para su uso futuro.

Cómo usar el Altavoz para la Ducha con Bluetooth IPX4

Funciones Básicas

Para encender el altavoz, presione el botón «⏻» y manténgalo pulsado durante aproximadamente 3 segundos.
Para detener momentáneamente la reproducción, pulse el botón «⏯»; vuelva a pulsarlo para reanudarla.
Para ajustar el volumen del altavoz, utilice los botones «⏭» y «⏮». Mantenga pulsado el botón «⏭» para subir el volumen y el botón «⏮» para bajarlo.
Para pasar a la siguiente pista o canción, pulse el botón «⏭». Para volver a reproducir la pista o canción anterior, pulse el botón «⏮».
Para apagar el altavoz, presione el botón «⏻» y manténgalo pulsado durante aproximadamente 3 segundos.

Capacidad de Resistencia al Agua

El altavoz es resistente al agua, por lo que se puede utilizar en ambientes húmedos o lugares en los que pueda recibir salpicaduras. Se recomienda colocar el altavoz en superficies de cristal o azulejos situadas como mínimo a un metro de distancia de grifos o surtidores de agua para evitar posibles daños.
Advertencia: No sumerja el altavoz, ya que no está diseñado para funcionar bajo el agua.

Modo Bluetooth

PASO 1: Una vez que se haya encendido el altavoz, el indicador de luz LED emitirá una luz parpadeante rápida de color azul para indicar que el altavoz está listo para ser emparejado con un dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 2: Busque el altavoz usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Escoja la opción «EE3376» y vincule ambos dispositivos. Cuando se haya establecido la conexión, el altavoz emitirá una melodía para indicar que los dispositivos se han vinculado.
PASO 3: Para desconectar o desvincular el dispositivo compatible con Bluetooth del altavoz, desactive la función Bluetooth de dicho dispositivo. Una vez hecho esto, podrá emparejar el altavoz con otro dispositivo compatible.
Nota: una vez que ambos dispositivos hayan sido vinculados, el sonido podrá controlarse tanto mediante el altavoz como mediante los controles pertinentes del dispositivo compatible con Bluetooth.

Realización de Llamadas Mediante un Dispositivo Compatible con Bluetooth

Tan pronto como se haya emparejado el altavoz con el dispositivo compatible con Bluetooth, se podrán realizar llamadas.
PASO 1: Marque el número del destinatario a quien desea llamar en el dispositivo compatible con Bluetooth y seleccione la opción Bluetooth/manos libres. El altavoz y el micrófono que lleva integrado actuarán a modo de dispositivo manos libres.
PASO 2: Para establecer o finalizar una llamada, pulse «📞».
PASO 3: Para rechazar una llamada entrante, presione el botón «📞» y manténgalo pulsado durante aproximadamente 2 segundos.
PASO 4: El volumen de la llamada se puede ajustar desde el dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 5: Para volver a llamar al último número marcado en el dispositivo compatible con Bluetooth, pulse dos veces el botón «📞».

Resolución de Problemas

El altavoz no se enciende.
El altavoz se ha quedado sin batería. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones señaladas en el apartado «Carga de la Batería».

El altavoz no emite sonido.
El volumen establecido es demasiado bajo. Compruebe si el volumen es audible y ajústelo como le resulte conveniente. Siga las instrucciones señaladas en el apartado «Modo Bluetooth».

No se puede emparejar un dispositivo Bluetooth con el altavoz.
El dispositivo Bluetooth no es compatible con el altavoz. Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con el altavoz y que la función Bluetooth está encendida.

Especificaciones:

Código del Producto: EE3376
Versión de Bluetooth: 4.2
Rango de Alcance Inalámbrico: 10 m
Corriente de Salida del Altavoz: 3 W
Toma de Corriente: 5 V 1 A CC
Tensión de Funcionamiento: 3,7 V
Batería Recargable: 800 mAh
Respuesta en Frecuencia: 100 Hz–16 kHz
Frecuencia de Funcionamiento: 2,4 GHz

IT

Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Istruzioni di Sicurezza

L'utilizzo di unità elettriche richiede sempre l'osservanza di precauzioni di base per la sicurezza.
Questa unità può essere utilizzata dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive dell'esperienza e della conoscenza necessarie, solo se tali soggetti hanno ricevuto assistenza o informazioni sull'uso sicuro dell'unità e hanno compreso i rischi annessi.
Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'unità.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni e sorvegliati.
Questa unità non è un giocattolo.
Questa unità non contiene parti sostituibili o riparabili dall'utente. Se si verificano malfunzionamenti dell'unità o di uno dei suoi accessori, o se questi hanno subito cadute o danni, qualsiasi intervento di riparazione deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico esperto. Riparazioni improprie potrebbero esporre l'utente a seri rischi.
Tenere l'unità e il cavo USB fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'unità e il cavo USB lontano dal calore o da bordi taglienti che potrebbero causare danni.
Tenere l'unità lontano da fonti di calore, luce solare diretta .
Tenere il cavo USB lontano dalle parti dell'unità che potrebbero riscaldarsi durante l'utilizzo.
Tenere l'unità libera da polvere, peluzzi, capelli e simili, che potrebbero ridurre la circolazione dell'aria dell'unità.
Non immergere l'unità in acqua o altri liquidi.
Non lasciare oggetti sensibili al magnetismo (carte bancomat, dischetti con codifica magnetica, ecc.) in prossimità dell'unità.
Non lasciare l'unità in prossimità di fonti di calore, o in aree esposte a luce solare diretta, polvere eccessiva, urti meccanici, o all'interno di un veicolo con i finestrini chiusi.
Non toccare le parti dell'unità che potrebbero riscaldarsi.
Non lasciare l'unità incustodita quando è collegata a un altro dispositivo.
Non utilizzare l'unità per un uso diverso da quello a cui è destinata.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.
Non introdurre oggetti in nessuna delle aperture.
Non riprodurre musica a livelli di volume eccessivi, poiché potrebbero verificarsi danni all'udito e/o all'unità.
Scollegare sempre l'unità dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
L'unità deve essere collocata in posizione verticale su una superficie stabile e resistente al calore.
L'unità è concepita per il solo uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi di tempo.
Avvertenza: Tenere l'unità lontana da materiali infiammabili.

Sicurezza della Batteria

In caso di perdite dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi.
In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Le batterie secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte la batteria per ottenere prestazioni ottimali.
Non lasciare le batterie in carica per prolungati periodi di tempo.
Non utilizzare caricatori diversi da quello specificamente fornito per l'utilizzo con l'unità.
Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
Non conservare le batterie alla rinfusa all'interno di scatole o cassetti dove potrebbero cortocircuitarsi a vicenda o entrare in cortocircuito a causa di altri oggetti metallici.
Non conservare a temperature oltre 60 °C. Non conservare alla luce solare diretta.
Non utilizzare batterie non idonee per l'utilizzo con l'unità.
Non gettare le batterie nel fuoco.
Non rompere, forare, smontare o danneggiare in alcun modo le batterie.
Non smontare, aprire o frantumare le batterie secondarie.
Non esporre le batterie al calore o al fuoco perché potrebbero esplodere.
Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
Non smaltire le batterie esauste insieme ai normali rifiuti domestici.
Le batterie usate devono essere depositate presso il locale punto di smaltimento. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Questa unità è dotata di una batteria ricaricabile da 800 mAh (non rimovibile).

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che la presente unità è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità può essere consultata presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito oppure online all'indirizzo http://www.intempo.co.uk.

Cura e Manutenzione

Pulire l'altoparlante con un panno morbido, umido e privo di peluzzi e lasciare asciugare completamente.

Non:
Immergere completamente l'altoparlante in acqua o altri liquidi.
Utilizzare solventi detergenti abrasivi per la pulizia dell'altoparlante, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
Esporre l'altoparlante a oggetti taglienti che potrebbero causare danni.
Esporre l'altoparlante a temperature estremamente alte o basse, in quanto ciò riduce la durata dei dispositivi elettronici, distrugge la batteria o distorce alcune parti in plastica.
Far cadere l'altoparlante, poiché il circuito interno potrebbe danneggiarsi.
Tentare di smontare l'altoparlante, poiché ciò potrebbe danneggiare l'unità.
Gettare l'altoparlante nel fuoco, poiché ciò provocherebbe un'esplosione.

Operazioni Preliminari

Estrarre l'unità dalla scatola.
Rimuovere tutti gli imballaggi.
Rimettere gli imballaggi dentro la scatola e riporre o smaltire il tutto in sicurezza.

Contenuto della Scatola

Altoparlante per Doccia Bluetooth IPX4
Cavo di Ricarica USB
Manuale di Istruzioni

Caratteristiche

Versione Bluetooth: 4.2
Raggio di Copertura Wireless: 10 m
Uscita Altoparlante: 3 W
Batteria Ricaricabile Integrata
Microfono Vivavoce Integrato
Alimentazione: 5 V 1 A CC
Cavo di Ricarica USB (Incluso)

Istruzioni per l'Uso

Caricare la Batteria

L'altoparlante è dotato di una batteria da 800 mAh. Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo; l'operazione richiederà circa 4 ore.
Collegare l'estremità micro USB del cavo di ricarica USB alla porta di caricamento 5 V 1 A CC presente sull'altoparlante, e l'altra estremità a una porta USB compatibile.
Durante la carica, la spia LED si illuminerà di rosso. Quando la batteria sarà completamente carica, la spia LED si spegnerà.
Scollegare con attenzione entrambe le estremità del cavo USB e riporlo in un luogo sicuro per l'utilizzo futuro.

Utilizzo dell'Altoparlante per Doccia Bluetooth IPX4

Funzionalità di Base

Accendere l'altoparlante premendo e tenendo premuto il tasto '⏻' per circa 3 secondi.
Per mettere in pausa una traccia, premere '⏯'; premerlo nuovamente per riprendere l'ascolto.
Regolare il volume dell'altoparlante utilizzando i tasti '⏭' e '⏮'. Premere e tenere premuto '⏭' per aumentare il volume; premere e tenere premuto '⏮' per diminuirlo.
Per passare alla traccia successiva, premere '⏭'. Per riprodurre la traccia precedente premere '⏮'.
Per spegnere l'altoparlante, tenere premuto il tasto '⏻' per circa 3 secondi.

Livello di Resistenza all'Acqua

L'altoparlante è resistente all'acqua, il che significa che è sicuro da usare in ambienti umidi o dove può essere bagnato con spruzzi d'acqua. Al fine di evitare danni, si raccomanda di posizionare l'altoparlante su vetro o piastrelle, ad almeno un metro di distanza da rubinetti dell'acqua.
Avvertenza: Non immergere l'altoparlante, poiché non è destinato a funzionare sott'acqua.

Modalità Bluetooth

PASSAGGIO 1: Dopo aver acceso l'altoparlante, la spia LED lampeggerà rapidamente in blu per segnalare che è pronto per essere associato a un dispositivo Bluetooth compatibile.
PASSAGGIO 2: Dal dispositivo Bluetooth compatibile, lanciare la ricerca dell'altoparlante. Selezionare 'EE3376' per associare i dispositivi. Una volta stabilita la connessione, l'altoparlante riprodurrà una melodia per segnalare l'avvenuta associazione dei dispositivi.
PASSAGGIO 3: Per interrompere l'associazione o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile dall'altoparlante, spegnere la funzione Bluetooth sul dispositivo compatibile. Sarà ora possibile associare l'altoparlante a un nuovo dispositivo compatibile.
Nota: Una volta connessi i dispositivi, è possibile regolare l'audio sia dall'altoparlante che utilizzando gli appositi comandi sul dispositivo Bluetooth compatibile.

Effettuare Chiamate Tramite un Dispositivo Bluetooth Compatibile

Dopo aver associato il dispositivo Bluetooth compatibile all'altoparlante, sarà possibile effettuare chiamate.
PASSAGGIO 1: Utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile, comporre il numero telefonico da chiamare e selezionare l'opzione Bluetooth/Vivavoce. L'altoparlante e il relativo microfono integrato fungeranno ora da dispositivo vivavoce.
PASSAGGIO 2: Per effettuare o interrompere una chiamata, premere il tasto '📞'.
PASSAGGIO 3: Rifiutare una chiamata in entrata premendo e tenendo premuto il tasto '📞' per circa 2 secondi.
PASSAGGIO 4: Il volume della chiamata può essere regolato utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile.
PASSAGGIO 5: Per ricomporre l'ultimo numero chiamato dal dispositivo Bluetooth compatibile, premere due volte il tasto '📞'.

Risoluzione dei Problemi

L'altoparlante non è alimentato.
L'altoparlante si è scaricato. Caricare l'altoparlante seguendo le istruzioni riportate nella sezione 'Caricare la Batteria'.

L'altoparlante non emette alcun suono.
Il livello del volume è troppo basso. Controllare che il volume sia impostato a un livello udibile e regolare di conseguenza. Seguire le istruzioni riportate nella sezione 'Modalità Bluetooth'.

Impossibile associare un dispositivo Bluetooth all'altoparlante.
Il dispositivo Bluetooth non è compatibile con l'altoparlante. Verificare che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con l'altoparlante e che la funzione Bluetooth sia attivata.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: EE3376
Versione Bluetooth: 4.2
Raggio di Copertura Wireless: 10 m
Uscita Altoparlante: 3 W
Alimentazione: 5 V 1 A CC
Tensione di Lavoro: 3,7 V
Batteria Ricaricabile: 800 mAh
Risposta in Frequenza: 100 Hz–16 kHz
Frequenza Operativa: 2,4 GHz

NL

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Volg altijd een aantal basisvoorzorgsmaatregelen bij het gebruik van elektrische apparaten.
Kinderen jonger dan 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis kunnen dit product alleen onder toezicht gebruiken, of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van dit product en eventuele gevaren.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit product spelen.
Kinderen mogen dit product niet reinigen of er onderhoud aan uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dit is geen speelgoed.
Dit product heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als het product en/of één van de bijbehorende accessoires niet goed werken, of gevallen of beschadigd zijn, mogen de benodigde reparatiewerkzaamheden uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. Ondeugdelijke reparaties kunnen de gebruiker verwonden.
Houd dit product en de USB-kabel buiten bereik van kinderen.
Houd dit product en de USB-kabel uit de buurt van hittebronnen of scherpe randen die beschadiging kunnen veroorzaken.
Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht.
Houd de USB-kabel uit de buurt van delen van dit product die tijdens gebruik heet kunnen worden.
Houd het product vrij van stof, pluisjes, haar of andere stoffen die de luchtstroom van het product kunnen verminderen.
Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
Laat geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (geldkaarten, floppydisks met magnetische codering, enz.) in de buurt van het product achter.
Laat het product niet achter bij een warmtebron, stel het ook niet bloot aan direct zonlicht, overmatig stof, of mechanische schokken en laat het niet achter in een auto met gesloten ramen.
Raak geen delen aan van het product die heet worden.
Laat het product nooit zonder toezicht achter terwijl deze is aangesloten op een ander apparaat.
Gebruik het product niet voor iets anders dan het beoogde gebruik.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Plaats geen voorwerpen in de openingen.
Speel geen muziek op een te hoog volume af, dit kan schade aan het gehoor en/of de apparatuur veroorzaken.
Koppel het product altijd los na gebruik en vóór reiniging of onderhoud.
Plaats dit product rechtop op een stevig, hittebestendig oppervlak.
Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Luister om gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange tijd op een hoog volumeniveau.
Waarschuwing: Houd het product uit de buurt van ontvlambare materialen.

Veiligheid Batterij

Mocht een batterij lekken, zorg dan dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen.
Als er contact is geweest, spoel het betreffende gebied dan af met veel water en zoek medische hulp.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Secundaire batterijen moeten voor gebruik worden opgeladen. Na langdurige opslag moet de batterij voor een optimale werking mogelijk meerdere malen worden geladen en ontladen.
Laad batterijen nooit gedurende langere tijd achteraan op.
Gebruik uitsluitend de speciale, bij dit product horende lader.
De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
Bewaar batterijen niet lukraak in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
Bewaar het product niet boven 60 °C en niet in direct zonlicht.
Gebruik uitsluitend de batterijen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik met het product.
Gooi batterijen niet in open vuur.
Plet, doorboor, demonteer of beschadig batterijen niet.
Demonteer, open of versnipper secundaire batterijen nooit.
Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Ze kunnen exploderen.
Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
Gooi lege batterijen niet weg met het huisvuil.
Als u batterijen wilt weggooien, breng ze dan naar een lokale plaats waar ze gerecycled worden. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer informatie.
Het product is uitgerust met een 800 mAh oplaadbare batterij (niet verwijderbaar).

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK of online op http://www.intempo.co.uk.

Verzorging en Onderhoud

Maak de luidspreker schoon met een zachte, vochtige, pluisvrije doek en laat daarna goed drogen.

Let op:
Dompel de luidspreker niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om de luidspreker te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken.
Stel de luidspreker niet bloot aan scherpe voorwerpen, dit kan schade aan het product veroorzaken.
Stel de luidspreker niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, de batterij aantasten en/of bepaalde kunststof onderdelen beschadigen.
Laat de luidspreker niet vallen, dit kan schade aan het product veroorzaken.
Probeer de luidspreker niet te demonteren, omdat dit schade aan het product kan veroorzaken.
Gooi de luidspreker niet in een open vuur. Dit veroorzaakt een explosie.

Aan de Slag

Verwijder het product uit de doos.
Verwijder het product uit het verpakkingsmateriaal.
Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar het of gooi het veilig weg.

In de Verpakking

IPX4 Bluetooth Doucheluidspreker
USB-oplaadkabel
Handleiding

Eigenschappen

Bluetooth-versie: 4.2
Draadloos Bereik: 10 m
Output Luidspreker: 3 W
Ingebouwde Oplaadbare Batterij
Ingebouwde Microfoon met Handsfree-functie
Stroomvoorziening: 5V 1 A DC
USB-oplaadkabel (Meegeleverd)

Gebruiksaanwijzing

Het Opladen van de Batterij

Deze luidspreker is uitgerust met een 800 mAh batterij. We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden; dit duurt ongeveer 4 uur.
Sluit de micro USB-stekker van de USB-laadkabel aan op de 5 V 1 A DC-laadpoort van de luidspreker.
Sluit de andere kant van de kabel aan op een compatibele USB-poort.
Tijdens het opladen wordt het led-indicatielampje rood. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het led-indicatielampje uit.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg deze veilig op voor toekomstig gebruik.

Gebruik van de IPX4 Bluetooth Doucheluidspreker

Basisfuncties

Schakel de luidspreker in door de knop '⏻' ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.
Pauzeer een nummer door op '⏯' te drukken; om het afspelen van het nummer te hervatten, druk je nogmaals op deze knop.
Het volume van de luidspreker kun je aanpassen met '⏭' en '⏮'. Houd de knop '⏭' ingedrukt om het volume te verhogen; verlaag het volume door '⏮' ingedrukt te houden.
Druk op '⏭' om naar het volgende nummer te gaan. Door '⏮' in te drukken, wordt het vorige nummer afgespeeld.
Om de luidspreker uit te schakelen, houd je de knop '⏻' ca. 3 seconden ingedrukt.

Waterbestendigheidsniveau

De luidspreker is waterbestendig. Dat betekent dat gebruik ervan veilig is in vochtige ruimtes en/of plaatsen waar met water wordt gespat. Om schade aan de luidspreker te voorkomen, raden we je aan om de luidspreker op een glazen of betegelde ondergrond te zetten en op een afstand van minimaal 1 meter t.o.v. waterkranen.
Waarschuwing: De luidspreker is niet geschikt voor gebruik onder water, dompel de luidspreker dan ook niet onder.

Bluetooth-instellingen

STAP 1: Zodra de luidspreker is ingeschakeld, gaat het blauwe led-lampje knipperen. Dit betekent dat de luidspreker klaar is om te worden gekoppeld aan een apparaat dat Bluetooth ondersteunt.
STAP 2: Zoek naar de luidspreker met behulp van een apparaat dat Bluetooth ondersteunt. Selecteer de optie 'EE3376' en koppel apparaat. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, hoor je een melodietje om aan te geven dat de apparaten zijn gekoppeld.
STAP 3: Om de luidspreker los te koppelen van het apparaat dat Bluetooth ondersteunt, schakel je de Bluetooth-functie uit op het apparaat dat Bluetooth ondersteunt. Je kunt de luidspreker nu aan een ander compatibel apparaat koppelen.
Opmerking: Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je het geluid regelen via de luidspreker zelf of gebruik je de bedieningstoetsen op het apparaat dat Bluetooth ondersteunt.

Telefoongesprekken voeren via een Apparaat dat Bluetooth Ondersteunt

Zodra je de luidspreker en het Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld, kun je telefoongesprekken voeren.
STAP 1: Toets het nummer in dat moet worden gebeld met het apparaat dat bluetooth ondersteunt, en selecteer de functie bluetooth/handsfree. De luidspreker met geintegreerde microfoon functioneert nu als een handsfree telefoon.
STAP 2: Druk op de toets '📞' om te bellen of een gesprek te beëindigen.
STAP 3: Je kunt een binnenkomende oproep weigeren door de knop '📞' ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
STAP 4: Het volume van het telefoongesprek kan worden geregeld via het apparaat dat Bluetooth ondersteunt.
STAP 5: Om het laatstgekozen nummer nogmaals te bellen, druk je twee keer op de knop '📞' op het apparaat dat Bluetooth ondersteunt.

Problemen Oplossen

Luidspreker heeft geen stroom.
De batterij van de luidspreker is leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het hoofdstuk: 'Opladen van de Batterij'.

Luidspreker geeft geen geluid.
Het geluidsniveau staat te laag. Zorg ervoor dat het volume op een hoorbaar niveau staat ingesteld. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk: 'Bluetooth-modus'.

Het lukt niet om de luidspreker aan een apparaat te koppelen dat Bluetooth ondersteunt.
Het Bluetooth-apparaat is niet compatibel met de luidspreker. Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met de luidspreker en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.

Specificaties

Productcode: EE3376
Bluetooth-versie: 4.2
Draadloos Bereik: 10 m
Output Luidspreker: 3 W
Stroomvoorziening: 5V 1 A DC
Voltage: 3,7 V
Oplaadbare Batterij: 800 mAh
Frequentierespons: 100 Hz–16 kHz
Werkfrequentie: 2,4 GHz

PT

Ler as instruções com atenção e guardar para referência futura.

Instruções de Segurança

Ao utilizar unidades elétricas, as instruções básicas de segurança devem ser sempre cumpridas.
Esta unidade pode ser utilizada por crianças com idade a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização da unidade, de uma forma segura, e compreendam os riscos envolvidos.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com a unidade.
As crianças com idade inferior a 8 anos ou não supervisionadas não devem realizar a limpeza ou manutenção da unidade.
Esta unidade não é um brinquedo.
Esta unidade não contém peças reparáveis pelo utilizador. Se a unidade ou qualquer um dos respetivos acessórios apresentar problemas de funcionamento, tiver caído ou estiver danificada, a reparação deve ser realizada apenas por um eletricista qualificado. As reparações indevidas podem colocar o utilizador em risco.
Manter a unidade e o cabo USB fora do alcance das crianças.
Manter a unidade e o cabo USB afastados do calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
Manter a unidade afastada de fontes de calor, luz solar direta.
Manter o cabo USB afastado dos componentes da unidade que possam aquecer durante a utilização.
Manter a unidade sem pó, cotão, fios de cabelo ou qualquer substância suscetível de limitar a circulação de ar na unidade.
Não mergulhar em água ou noutros líquidos.
Manter todo o tipo de objetos suscetíveis a magnetismo (cartões de crédito ou débito, disquetes com codificação magnética, etc.) afastados do produto.
Não deixar a unidade perto de fontes de calor, exposta a luz solar direta, pó excessivo, ou choques mecânicos, nem em automóveis com as janelas fechadas.
Não tocar nas partes da unidade que possam aquecer durante a utilização.
Não deixar a unidade ligada a outro dispositivo sem supervisão.
Não utilizar a unidade para fins diferentes da utilização prevista.
Não utilizar acessórios que não tenham sido fornecidos com a unidade.
Não inserir objetos nos orifícios.
Não reproduzir música com níveis de volume excessivos para evitar lesões auditivas e/ou danos na unidade.
Desligar sempre a unidade da tomada depois da utilização e antes de realizar a limpeza ou manutenção.
Esta unidade deve ser colocada na vertical numa superfície estável e resistente ao calor.
Esta unidade destina-se apenas a utilização doméstica. Não deve ser utilizada para fins comerciais.
Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouvir música com níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.
Aviso: Manter a unidade afastada de materiais inflamáveis.

Segurança das Baterias

Em caso de derramamento das baterias, não deixar o líquido entrar em contacto com a pele ou olhos.
Em caso de contacto, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.
Manter as baterias fora do alcance das crianças.
As baterias secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para obter um desempenho ótimo.
Não deixar as baterias a carregar durante longos períodos de tempo.
Não utilizar qualquer carregador que não tenha sido fornecido especificamente para a utilização com a unidade.
Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.
Não armazenar aleatoriamente as baterias numa caixa ou gaveta para evitar curto-circuitos causados pela proximidade entre as mesmas ou outros objetos metálicos.
Não armazenar a temperaturas superiores a 60 °C. Evitar armazenar em local exposto a luz solar direta.
Não utilizar baterias que não foram concebidas para usar com a unidade.
Não eliminar as baterias no fogo.
Não comprimir, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.
Não desmontar, abrir ou retalhar as baterias secundárias.
Não expor as baterias a fontes de calor ou fogo para evitar risco de explosão.
Não submeter as baterias a choque mecânico.
Não eliminar as baterias gastas no lixo doméstico.
Para eliminar as baterias, dirigir-se a um centro de reciclagem local. Contactar os serviços governamentais locais para mais informação.
Esta unidade está equipada com uma bateria recarregável de 800 mAh (não removível).

A UP Global Sourcing UK Ltd. declara pela presente que esta unidade está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade pode ser consultada na UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Reino Un