EN Nexus - Tornado

Nexus Tornado is a rotating and vibrating bullet plug with remote control.

Control using the slimline remote control or buttons on the toy.

Before you get to know your Nexus Tornado bullet plug more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the box
• Nexus Tornado main unit.
• Nexus Tornado.
• Remote control.
• Pin charger for the toy.
• USB magnetic charger for the remote control.
• Instruction manual.

Charging: Nexus Tornado
Nexus Tornado is fully rechargeable via a USB lead which clips directly into your computer or laptop. Located on the base of the toy, there is a hole for the pin charger.

We recommend charging your toy overnight before use. To show that the toy is charging successfully, the button lights will flash. When fully charged the light will become static.

Standard charging time is 90 minutes which will give you 60 minutes of play.

Charging: Tornado remote control
The Nexus remote control is waterproof and rechargeable. To charge the remote, simply connect the USB charger to a power source and apply to the magnetic charge points on the remote. Standard charging time is 1 hour which will give you 100 hours of control.

Modes and functions
We recommend that you explore all the settings of Nexus Tornado before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

• 6 vibration modes.
• 3 rotation modes.
• 27 combinations of pleasure.
• 100% body safe silicone.
• Rechargeable toy and remote control.
• Waterproof rechargeable toy and remote control.

Using the controls on Tornado
Turn on by pushing the rotation button (R) on the toy for 3 seconds. Once the toy is switched on you can either scroll through the functions on the toy or you can use the remote control included. To change the on/off rotation speed on the toy simply push the rotation button (R) for 1 second and repeat until you find your desired speed. To control the vibration mode, simply push the vibration button (V) for 1 second and repeat until you find your desired mode. To change the rotation only, push rotation down for 3 seconds and release. To change the vibration only, double push the vibration button (V) and hold stop.

To switch the toy off, press the rotation button (R) down for 3 seconds.

Using the remote control
To use the remote control, you will first need to turn Tornado on by pushing the rotation button (R) on the underside of the toy for 3 seconds. Once as you can control the toy with the remote control up to 6 metres away. To change the rotation speed simply press the rotation button on the remote control (R) and scroll through until you find your desired speed.

To change the vibration, simply press the vibration button (V) on the remote control until you find your desired mode.

To experience rotation only, push rotation down on the remote control for 3 seconds and it will stop. To experience vibration only, push rotating down on the remote control for 3 seconds and it will stop.

To switch the toy off, press the Power button down on the remote control (P) for 3 seconds.

If you turn Tornado off using the remote control, it will remain on stand by for 5 minutes. If you do not use the remote control again within that time, you will need to turn the toy on using the power button on the toy.

Cleaning, storage & safety
To prolong the life of Tornado we recommend that you follow the steps below:

• Never use a silicone-based lubricant as this may react with the silicone and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high-quality water-based lubricant such as Nexus Glide or Nexus Slide.
• Clean thoroughly before and after use. Tornado is waterproof/ submersible so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial Wash, wipe with a damp cloth and leave to dry.
• Never use cleansers which contain alcohol or acetone.
• Carefully storing your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. Nexus knows Tornado is dress sexy!! and always store separately from other toys.

Preparation
To enjoy comfortable anal play it is important to prepare beforehand. We recommend you empty your bowels and clean the area externally.

However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse, you can achieve this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean warm water and gently insert the nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then allow the water to flow back out. Repeat this process until the water runs clear. If you feel any cramps or discomfort, remove it immediately and allow the water to pass back out.

Once you feel clean and prepared add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use. You are now ready to proceed to the most pleasurable part.

Tips for use
For a pleasurable experience, we recommend that you follow these step by step instructions:
• Apply a liberal amount of lubricant to the shaft of the toy and also around your anal area.
• Lie on your side with your knees bent towards your chest.
• With your free hand, slowly insert the shaft into your anus and gently push in until the base touches your body. You may find it is pleasurable to breathe in slowly as you push the toy in and then exhale once it is comfortably in place.
• Spend a minute or two lying still and concentrate on the full sensation you are experiencing.
• When you feel ready, switch on the toy and explore the functions. You will now experience the full effect of this dual stimulation.

• You can simply leave Nexus Tornado in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimulus of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

Disposal information
Please note that disposal of old electronic waste must follow certain applicable regulations in the EU (and in other countries which have their own waste collection systems). Nexus Tornado must not be treated the same as common household waste. Instead it should be taken to your nearest collection point where electronic waste can be recycled. Please contact your local authority to receive information on your local collection points and applicable regulations.

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

DE Nexus - Tornado

Der Nexus Tornado ist ein rotierender und vibrierender Analplug mit Fernbedienung.

Steuerung über die Slimline-Fernbedienung oder die Tasten an Spielzeug.

Bevor du deinen Nexus Tornado Butt Plug näher kennenlernst, nimm dir bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

Inhalt der Schachtel
• Hauptgerät Nexus Tornado.
• Fernbedienung.
• Stiftladegerät für das Spielzeug.
• Magnetisches USB-Ladegerät für die Fernbedienung.
• Bedienungsanleitung.

Aufladen: Nexus Tornado
Nexus Tornado ist über ein USB-Kabel, das direkt an deinen Computer oder Laptop angeschlossen wird, vollständig aufladbar. An der Basis des Spielzeugs befindet sich ein Loch für das Stiftladegerät.

Wir empfehlen, das Spielzeug vor der Benutzung über Nacht aufzuladen. Um anzuzeigen, dass das Spielzeug erfolgreich aufgeladen wird, blinken die Tastenleuchten. Wenn es voll aufgeladen ist, bleibt das Licht konstant an.

Die Standard-Ladezeit beträgt 90 Minuten, was einer Spielzeit von 60 Minuten entspricht.

Aufladen: Tornado-Fernbedienung
Die Nexus-Fernbedienung ist wasserdicht und wiederaufladbar. Um die Fernbedienung aufzuladen, schließt du einfach das USB-Ladegerät an eine Stromquelle an und verbindend es mit den magnetischen Ladepunkten der Fernbedienung. Die Standard-Ladezeit beträgt 1 Stunde. Die Fernbedienung kann mit einer Ladung 100 Stunden lang betrieben werden.

Modi und Funktionen
Wir empfehlen dir alle Einstellungen des Nexus Tornado zu erkunden, bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, damit du von Anfang an ein optimales Erlebnis hast.

• 6 Vibrationsmodi.
• 3 Rotationsmodi.
• 27 Kombinationen für ein großartiges Vergnügen.
• 100 % körperverträgliches Silikon.
• Wiederaufladbares Spielzeug und Fernbedienung.
• Wasserdichtes/unterwasserfähiges Spielzeug und Fernbedienung.

Verwendung der Steuerelemente auf dem Tornado
Schalte das Gerät ein, indem du die Rotationstaste (R) am Spielzeug 3 Sekunden lang drückst. Sobald das Spielzeug eingeschaltet ist, kannst du entweder am Spielzeug die Vibrationsmodi durchscrollen oder du kannst die mitgelieferte Fernbedienung verwenden. Um die Drehgeschwindigkeit des Spielzeugs ein/auszuschalten, drückst einfach die Rotationstaste (R) 1 Sekunde und wiederholst dies, bis du den gewünschten Modus gefunden hast. Um nur die Rotation zu erleben, drücke die Vibration 3 Sekunden lang nach unten, dann wird sie gestoppt. Wenn du nur die Vibration erleben möchtest, drückst du zweimal auf die Vibrationstaste (V) und so fort auf.

Um das Spielzeug auszuschalten, drückst du die Rotationstaste (R) 3 Sekunden lang nach unten.

Verwendung der Fernbedienung
Um die Fernbedienung zu benutzen, musst du den Tornado zunächst einschalten, indem du die Rotationstaste (R) auf der Unterseite des Spielzeugs 3 Sekunden lang drückst. Sobald du den Tornado mit der Spielzeug mit der Fernbedienung aus hast, bis 6 Meter Entfernung steuern. Um die Rotationsgeschwindigkeit zu ändern drückst du einfach die Rotationstaste auf der Fernbedienung (R) und blätterst so lange, bis du die gewünschte Geschwindigkeit gefunden hast.

Um die Vibration zu ändern, drückst du einfach die Vibrationstaste (V) auf der Fernbedienung, bis du die gewünschten Modus gefunden hast.

Um nur die Rotation zu erleben, drückst du die Vibration auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang nach unten, dann wird sie gestoppt. Um nur die Vibration zu erleben, drückst du die Fernbedienung 3 Sekunden lang nach unten, dann hört sie auf.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung (P) 3 Sekunden lang nach unten.

Wenn du den Tornado mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 5 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste am Spielzeug einschalten.

Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit
Um die Lebensdauer des Tornado zu verlängern, empfehlen wir, die folgenden Schritte zu befolgen:

• Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon reagieren und das Gefühl des Spielzeugs verändern kann. Wir empfehlen dir, ein dickflüssiges, hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Glide oder Nexus Slip zu verwenden.
• Vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Der Tornado ist wasserdicht/tauchfähig, so dass du ihn mit warmem Seifenwasser abwaschen oder einfach mit dem antibakteriellen Nexus Wash besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen darfst.
• Verwende niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.
• Bewahre dein Spielzeug an einem kühlen, dunklen Ort auf, um möglliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Laut dem Tornado-Ver in direkten Sonnenlicht liegen und bewahre ihn immer getrennt von anderen Spielzeug auf.

Vorbereitung
Um das Analspiel zu genießen, ist es wichtig, sich vorzubereiten. Wir empfehlen dir, deinen Darm zu entleeren und den Bereich äußerlich zu reinigen.

Wenn du jedoch eine gründlichere Reinigung genießen möchtest, kannst du dies ganz einfach mit einer Nexus-Analdusche erreichen. Füll den Kolben mit sauberem, warmem Wasser und führe die Düse vorsichtig in deinen Anus ein. Drücke den Kolben zusammen, so dass das Wasser in deinen Anus strömt und lasse es dann wieder herausfließen. Wiederhole diesen Vorgang mehrmals, bis das Wasser klar ist. Wenn du Krämpfe oder Unwohlsein verspürst, nimm den Kolben zu und lass das Wasser wieder herausfließen.

Wenn du dich sauber und vorbereitet fühlst, verwende zuvor eine großzügige Menge eines hochwertigen Gleitmittels auf Wasserbasis. Du bist nun bereit, zum angenehmsten Teil überzugehen.

Tipps zur Verwendung
Für ein angenehmes Erlebnis empfehlen wir dir diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu befolgen:

• Trage eine großzügige Menge Gleitmittel auf den Schaft des Spielzeugs und auch auf deinen Analbereich auf.
• Lege dich auf die Seite und beuge die Knie zur Brust.
• Führe den Schaft mit deiner freien Hand langsam in deinen Anus ein und drücke ihn sanft hinein, bis die Basis deinen Körper berührt. Du wirst vielleicht feststellen, dass es angenehm ist, langsam einzuatmen, während du das Spielzeug einführst, und dann auszuatmen, wenn es bequem an seinem Platz ist.
• Verbringe ein oder zwei Minuten in Liegen und konzentriere dich auf das Gefühl der „Ausgefülltheit", das du empfinden wirst.
• Wenn du dich bereit fühlst, schalte das Spielzeug ein und erkunde die Funktionen. Du wirst nun die volle Wirkung der doppelten Stimulation erleben.

• Du kannst den Nexus Tornado einfach an Ort und Stelle lassen und dich auf das Vergnügen konzentrieren, oder du kannst mit anderen sensorischen Stimuliern experimentieren. Das kann eine zusätzliche Stimulation deiner erogenen Zonen sein, eine Körpermassage durch einen Partner, das Ansehen eines erotischen Films – die Möglichkeiten sind endlos.

Informationen zur Entsorgung
Bitte beachte, dass die Entsorgung von alten Elektronikschrott in der EU (und in anderen Ländern, die ihre eigene Abfallsammelsysteme haben) bestimmten Vorschriften entsprechen muss. Der Nexus Tornado darf nicht wie gewöhnlicher Hausmüll behandelt werden, sondern muss zur nächsten Sammelstelle gebracht werden, wo Elektronikschrott entsorgungsmäßig recycelt werden kann. Wende dich an deine örtliche Behörde, um weitere Informationen über örtliche Sammelstellen und die geltenden Vorschriften zu erhalten.

NL Nexus - Tornado

Nexus Tornado is een roterende en trillende buttplug met afstandsbediening.

Bedien met de slanke afstandsbediening of knoppen op de toy.

Neem voordat je van Nexus Tornado buttplug intiemer kent kennen een paar minuutjes de tijd om deze gebruikershandleiding te lezen.

Inhoud van de doos
• Nexus Tornado hoofdeenheid.
• Nexus Tornado.
• Afstandsbediening.
• Pinlader voor de toy.
• USB-magneetlader voor de afstandsbediening.
• Handleiding.

Opladen: Nexus Tornado
Nexus Tornado is volledig oplaadbaar via een USB-kabel die rechtstreeks op uw computer of laptop kan worden aangesloten. Op de basis van de toy bevindt zich een gat voor de pinlader. We raden u aan uw toy 's nachts op te laden voor gebruik. Om aan te tonen dat de toy met succes wordt opgeladen, zal uitgeven de knoppenlampjes. Wanneer de toy volledig is opgeladen, brandt het lampje constant.

Standaard oplaadtijd is 90 minuten, waarna je 60 minuten kunt genieten.

Opladen: Tornado afstandsbediening
De Nexus-afstandsbediening is waterdicht en oplaadbaar. Om de afstandsbediening op te laden, sluit u de USB-oplader aan op een voedingsbron en bevestigd u deze aan de magnetische oplaadpunten op de afstandsbediening. Standaard oplaadtijd is 1 uur, wat u 100 uur aan controle geeft.

Modi en functies
We raden u aan alle instellingen van Nexus Tornado te verkennen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt, zodat uw ervaring van het begin af aan geoptimaliseerd.

• 6 vibratiestanden.
• 3 rotatiestanden.
• 27 combinaties van plezier.
• 100% lichaamsveilige silicoonen.
• Oplaadbare toy en afstandsbediening.
• Waterdichte toy en afstandsbediening.

De bedieningselementen op Tornado gebruiken
Schakel in door 3 seconden op de rotatieknop (R) op de toy te drukken. Zodra de toy is ingeschakeld, kunt u door de functies op de toy bladeren of u kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken. Om de rotatiesnelheid van de schakelt op de toy te wijzigen, druk u 1 seconde op de rotatieknop (R) en herhaal u dit totdat u de gewenste snelheid vindt. Om de vibratiestanden te bedienen, druk u 1 seconde op de vibratieknop (V) en herhaal u dit totdat u de gewenste modus hebt gevonden. Om alleen rotatie te vinden, duwt u de rotatieknop omlaag, vervolgens wordt u 3 seconden in de hel zal stoppen. Om alleen vibratie te vinden, druk u dubbel op de vibratieknop (V) en deze stopt.

Om de toy uit te schakelen, houdt u de rotatieknop (R) 3 seconden ingedrukt.

De afstandsbediening gebruiken
Om de afstandsbediening te gebruiken, moet je Tornado eerst inschakelen door 3 seconden op de rotatieknop (R) aan de onderkant van de toy te drukken. Als je ook aan alles kunt je deze bedienen met de afstandsbediening tot op 6 meter afstand. Om de rotatiesnelheid te wijzigen, druk u op de rotatieknop (R) op de afstandsbediening en scrolt u door totdat u de gewenste snelheid vindt.

Om de vibraties te veranderen, druk u eenvoudig op de vibratieknop (V) op de afstandsbediening totdat u de gewenste modus hebt gevonden.

Om alleen rotatie te ervaren, druk u de vibratieknop op de afstandsbediening gedurende 3 seconden in, waarna de vibraties stoppen. Om alleen vibratie te ervaren, druk u de rotatieknop op de afstandsbediening 3 seconden naar beneden en deze stopt.

Om de toy uit te schakelen, druk u de Power-knop op de afstandsbediening (P) gedurende 3 seconden.

Als de Nexus Tornado uitschakelt met behulp van de afstandsbediening, blijft deze 5 minuten in standby staat. Als u de afstandsbediening binnen die tijd niet opnieuw gebruikt, moet u de toy wederom inschakelen met de aan/uit-knop op de toy zelf.

Reiniging, opslag & veiligheid
Om de levensduur van Nexus Tornado te verlengen, raden we u aan de onderstaande stappen te volgen:

• Gebruik nooit een glijmiddel op siliconenbasis, omdat dit zal reageren met de siliconen van je Tornado en het gevoelens van de toy zal veranderen. We raden u aan een dik, hoogwaardig glijmiddel op waterbasis te gebruiken, zoals Nexus Glide of Nexus Slip.
• Reinig grondig voor en na gebruik. Nexus Tornado is waterdicht, zodat u de toy kunt wassen met warm zeepsop of eenvoudig Kuit besproeien met Nexus antibacteriële wasch, afvegen met een vochtige doek en laten drogen.
• Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol of aceton bevatten.
• Het zorgvuldig opbergen van uw toy op een koele, donkere plaats voorkomt mogelijke schade door stof en zonlicht. Laat Tornado nooit in direct zonlicht staan en bewaar het altijd apart van andere toys.

Voorbereiding
Om te genieten van comfortabele anale seks is het belangrijk om je van tevoren voor te bereiden. We raden u aan uw darmen te legen en het gebied zoom uitnodigen te maken.

Als u echter wil genieten van een grondigere reiniging, kunt u dit gemakkelijk bereiken met het gebruik van een Nexus Anale Douche. Vul de fleson met schoon, warm water en steek fen mondstuk voorzichtig in de anus. Knijp in de fleson zodat het water in de anus kom en laat het water er dan weer uit stromen. Herhaal dit meerdere keren totdat het water helder is. Als u krampen of ongemak voelt, verwijder het mondstuk dan onmiddelijk en laat het water weer naar buiten lopen.

Zodra u zich schoon en voorbereid voelt, voegt u voor gebruik een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis van goede kwaliteit toe. Je bent nu klaar om door te gaan naar het meest plezierige deel.

Tips voor gebruik
Voor een plezierige ervaring raden we u aan stapsgewijs deze instructies te volgen:

• Breng een royale hoeveelheid glijmiddel aan op de schacht van de toy en rond uw anale gebied.
• Ga op je zij liggen met je knieën gebogen naar je borst.
• Steek met je vrije hand langzaam de schacht in je anus en duw deze zachtjes in het binnen. Misschien vindt u het aangenaam om langzaam in te ademen terwijl u de toy naar binnen duwt om vervolgens uit te ademen zodra het comfortabel op zijn plaats zit.
• Breng een minuut of twee stil door en concentreer je op het 'volle' gevoel dat je ervaart.
• Als je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent, schakel je het speeltje in en het volledige effect van de dubbele stimulatie te ervaren.

• Je kunt de Nexus Tornado eenvoudig op zijn plaats laten en je concentreren op het genot, of je kunt experimenteer met andere prikkelende stimuliën. Dit kan een extra stimulatie van de zone zijn, een lichaamsmassage van een partner, het kijken naar een erotische film – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Afvalverwerking
Houd er rekening mee dat de verwijdering van oud elektronisch afval bepaalde toepasselijke voorschriften in de EU (en in andere landen die hun eigen afvalsamenlegsystemen hebben) moet volgen. Nexus Tornado mag niet op dezelfde manier worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar moet in plaats daarvan naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt worden gebracht waar elektronisch afval op juiste manier kan worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale autoriteit voor meer informatie over uw lokale inzamelpunten en de toepasselijke regelgeving.

ES Nexus - Tornado

El Tornado de Nexus es un tapón anal giratorio y vibrador con mando a distancia.

Controla con el mando a distancia delgado o los botones del juguete.

Antes de conocer más a fondo tu tapón anal Tornado de Nexus, tómate unos minutos para leer este manual del usuario.

Contenido de la caja
• Unidad principal Tornado de Nexus.
• Mando a distancia.
• Pin cargador para el juguete.
• Cargador magnético USB para el mando a distancia.
• Manual de instrucciones.

Carga: Tornado de Nexus
El Tornado de Nexus es totalmente recargable a través de un cable USB que se conecta directamente a tu ordenador o portátil. Situado en la base del juguete, hay un orificio para el cargador de clavijas.

Recomendamos cargar tu juguete durante la noche antes de usarlo. Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, los luces de los botones parpadearán. Cuando está completamente cargado, la luz se estabilizará.

Normalmente tarda 90 minutos en cargarse. Una carga completa te permitirá disfrutar de 60 minutos de juego.

Carga: mando a distancia de Tornado
El mando a distancia de Nexus es resistente al agua y recargable. Para cargar el mando a distancia, simplemente conecta el cargador USB a una fuente de alimentación y aplicalo a los puntos de carga magnética del mando a distancia. El tiempo de carga estándar es de 1 hora, lo que te dará 100 horas de control.

Modos y funciones
Te recomendamos que explores todos los ajustes de tu Tornado de Nexus antes de utilizarlo por primera vez, para que tengas una experiencia completa desde el principio.

• 6 modos de vibración.
• 3 modos de rotación.
• 27 combinaciones de placer.
• Silicona 100 % seguro para el cuerpo.
• Juguete recargable y mando a distancia.
• Juguete a prueba de agua/recargable y mando a distancia.

Uso de los controles en Tornado
Enciéndelo presionando el botón de rotación (R) en el juguete durante 3 segundos. Una vez que el juguete está encendido, puedes desplazarte por las funciones del juguete o puedes usar el mando a distancia incluido. Para cambiar la velocidad de rotación del eje del juguete, simplemente presiona el botón de rotación (R) durante 1 segundo y repite hasta encontrar la velocidad deseada. Para controlar el modo de vibración, simplemente presiona el botón de vibración (V) durante 1 segundo y repítelo hasta encontrar el modo deseado. Para experimentar sólo la rotación, empuja el vibrador hacia abajo durante 3 segundos y se detendrá. Para experimentar sólo vibración, presiona dos veces el botón de vibración (V) y se detendrá.

Para apagar el juguete, presiona el botón de rotación (R) hacia abajo durante 3 segundos.

Para apagar el juguete, presiona el botón de rotación (R) hacia abajo durante 3 segundos.

Para usar el mando a distancia, primero debemos encender el Tornado presionando el botón de rotación (R) en la parte inferior del juguete durante 3 segundos. Una vez encendido, puedes controlar el juguete con el mando a distancia hasta a 6 metros de distancia. Para cambiar la velocidad de rotación, simplemente presiona el botón de rotación en el mando a distancia y desplázate hasta encontrar la velocidad deseada.

Para cambiar la vibración, simplemente presiona el botón de vibración (V) en el mando a distancia hasta que encuentres el modo deseado.

Para experimentar sólo la rotación, presiona la vibración hacia abajo en el mando a distancia durante 3 segundos y se detendrá. Para experimentar sólo vibración, presiona el mando a distancia hacia abajo durante 3 segundos y se detendrá.

Para apagar el juguete, presiona el botón de encendido en el mando a distancia (P) durante 3 segundos.

Si apagas el Tornado con el mando a distancia, permanecerá en espera durante 5 minutos. Si no vuelves a usar el mando a distancia dentro de ese tiempo, deberás encender el juguete con el botón de encendido del juguete.

Limpieza, almacenamiento y seguridad
Para prolongar la vida del Tornado te recomendamos que sigas los siguientes pasos:

• Nunca uses un lubricante a base de silicona ya que puede reaccionar con la silicona y alterar la sensación del juguete. Te recomendamos que utilices un lubricante a base de agua espeso y de alta calidad, como Slide de Nexus o Slip de Nexus.
• Limpia el juguete a fondo antes de usarlo. El Tornado es resistente al agua/sumergible, por lo que es posible lavar con agua tibia y jabón o simplemente rociar con el producto antibacteriano Nexus Wash, limpiar con un paño húmedo y dejarlo secar.
• Nunca uses limpiadores que contengan alcohol o acetona.
• Guardar cuidadosamente el juguete en un lugar fresco y oscuro evitará posibles daños causados por el polvo y la luz solar. No deses el Tornado nunca expuesto directamente a la luz solar y guárdalo siempre separado de otros juguetes.

Preparación
Para disfrutar del sexo anal cómodo es importante prepararse de antemano. Se recomienda vaciar los intestinos y limpiar la zona exteriormente.

Sin embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal de Nexus. Llena la pera con agua limpia y tibia e introduce suavemente la boquilla por el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en el ano y luego deja que el agua vuelva a salir. Repite este paso varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes algún calambre o molestia, quítalo inmediatamente y deja que el agua vuelva a salir.

Una vez que te sientas limpia y preparada, pon a tu cardinal abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparada para pasar a la parte más placentera.

Consejos de uso
Para una experiencia placentera, te recomendamos que sigas estas instrucciones paso a paso:

• Pon una cantidad abundante de lubricante en el eje del juguete y también alrededor de la zona anal.
• Acuéstate de lado con las rodillas dobladas hacia el pecho.
• Con la mano libre, introduce lentamente el eje en el ano y empuja suavemente hasta que la base toque tu cuerpo. Puede que te resulte placentero inspirar lentamente mientras empujas el juguete hacia dentro y luego exhalar una vez que está correctamente colocado.
• Pasa uno o dos minutos acostada y quietas y concéntrate en la sensación de «llenado» que estás experimentando.
• Cuando te sientas lista, enciende el juguete y explora las funciones. Ahora vas a experimentar el efecto completo de la estimulación dual.

• Simplemente puedes dejar el Tornado de Nexus en su lugar y concentrarte en el placer o puedes experimentar con otra estimulación sensorial. Esto podría ser un estímulo adicional de las zonas erógenas, un masaje corporal de la pareja, ver una película erótica: las posibilidades son infinitas.

Información de eliminación
Ten en cuenta que la eliminación de los residuos electrónicos antiguos debe seguir ciertas normas aplicables en la UE (y en otros países que tienen sus propios sistemas de recogida de residuos). El Tornado de Nexus no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe llevarse al punto limpio más cercano, donde se pueden reciclar los residuos electrónicos de forma adecuada. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre los puntos limpios locales y la normativa aplicable.

FR Nexus - Tornado

Le Nexus Tornado est un plug anal rotatif et vibrant avec télécommande.

Contrôlez-le à l'aide de la petite télécommande ou des boutons du jouet.

Avant de faire plus intimement connaissance avec votre plug anal Nexus Tornado, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce mode d'emploi.

Contenu à l'intérieur de la boîte
• Unité principale Nexus Tornado.
• Tornado de Nexus.
• Chargeur à broches pour le jouet.
• Chargeur magnétique USB pour la télécommande.
• Mode d'emploi.

Recharger Nexus Tornado
Le modèle Nexus Tornado est entièrement rechargeable via un câble USB qui se branche directement sur votre ordinateur ou votre portable. Un trou est prévu sur la base du jouet pour le chargeur à broches.

Nous vous recommandons de charger votre jouet pendant la nuit avant de l'utiliser. Afin d'indiquer que le jouet se recharge correctement, les voyants des boutons clignoteront. Une fois le jouet entièrement chargé, la lumière devient continue.

Le temps de recharge habituel est de 90 minutes, ce qui vous procurera 60 minutes de jeu.

Recharger: Télécommande Tornado
La télécommande Nexus est étanche et rechargeable. Afin de recharger la télécommande, connectez simplement le chargeur USB à une source d'alimentation et fixez-le aux points de recharge magnétique de la télécommande. Le temps de recharge habituel est d'une heure, ce qui vous procurera 100 heures de contrôle.

Modes et fonctions
Nous vous recommandons d'explorer tous les paramètres de votre Nexus Tornado avant de l'utiliser pour la première fois, vous optimiserez ainsi votre expérience dès le départ.

• 6 modes de vibration.
• 3 modes de rotation.
• 27 combinaisons de plaisir.
• Silicone 100% sans danger pour le corps.
• Jouet et télécommande rechargeables.
• Jouet et télécommande étanches/submersibles.

Utilisation des commandes du Tornado
Allumez le jouet en appuyant sur le bouton correspondant (les rotations) pendant 3 secondes. Une fois que le jouet est allumé, vous pouvez parcourir les fonctions sur le jouet ou utiliser la télécommande incluse. Pour modifier la vitesse de rotation du jouet, appuyez sur le bouton correspondant (les rotations) pendant une seconde et répétez l'opération jusqu'à ce que vous trouviez la vitesse souhaitée. Pour contrôler le mode de vibrateur, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant (les vibrations) pendant 1 seconde et de répéter l'opération jusqu'à ce que vous trouviez le mode souhaité. Pour ne ressentir que des rotations appuyez sur le bouton correspondant (les vibrations) pendant 3 secondes et relâchez-l'. Pour ne ressentir que des vibrations, appuyez deux fois sur le bouton correspondant (les rotations) (V) et relâchez-l'arrêtent.

Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton correspondant (les rotations) (R) pendant 3 secondes.

Comment utiliser la télécommande
Afin d'utiliser la télécommande, vous devrez d'abord allumer le Tornado en appuyant sur le bouton correspondant (les rotations) (R) situé sous le jouet pendant 3 secondes. Une fois allumé, vous pouvez contrôler le jouet à l'aide de la télécommande qui a une portée de 6 mètres. Pour modifier la vitesse de rotation, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant (les rotations) sur la télécommande (R) et de faire défiler les options jusqu'à ce que vous trouviez la vitesse souhaitée.

Pour modifier les vibrations, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant (les vibrations) sur la télécommande jusqu'à ce que vous trouviez le mode souhaité.

Pour ne ressentir que des rotations appuyez sur le bouton correspondant (les vibrations) sur la télécommande pendant 3 secondes et relâchez-l'. Pour ne ressentir que des vibrations, appuyez sur le bouton correspondant (les rotations) sur la télécommande pendant 3 secondes et relâchez-l'.

Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande (P) pendant 3 secondes.

Si vous éteignez le Tornado à l'aide de la télécommande, il restera en veille pendant 5 minutes. Si vous n'utilisez pas à nouveau la télécommande pendant cette période, vous devrez allumer le jouet à l'aide du bouton marche/arrêt du jouet.

Nettoyage, rangement et sécurité
Afin de prolonger la durée de vie de votre Tornado, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous:

• N'utilisez jamais un lubrifiant à base de silicone car cela pourrait provoquer une réaction avec la silicone et modifier la sensation procurée par le jouet. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau épais et de haute qualité comme le Nexus Glide ou le Nexus Slip.
• Nettoyez soigneusement avant et après utilisation. Le modèle Tornado est étanche/submersible, vous pouvez donc le laver avec de l'eau tiède et du savon ou simplement appliquer le spray antibactériens Nexus Wash, essuyer avec un chiffon humide et le laisser sécher.
• N'utilisez jamais de nettoyants contenant de l'alcool ou de l'acétone.
• Rangez soigneusement votre jouet à l'abri de la lumière et de la chaleur afin d'éviter les dommages potentiels causés par la poussière et la lumière du soleil. Ne laissez jamais le Tornado en plein soleil et rangez-le toujours à l'écart des autres jouets.

Préparation
Afin de profiter confortablement de la stimulation anale, il est important de se préparer à l'avance. Nous vous recommandons de vider votre intestin et de nettoyer la partie extérieure de la zone.

Cependant, si vous souhaitez profiter d'un nettoyage plus complet, vous pouvez y parvenir facilement grâce à l'utilisation d'une poire à lavement anal Nexus. Remplissez la poire avec de l'eau propre et chaude et insérez délicatement l'embout dans votre anus. Exercez une pression sur la poire pour que l'eau pénètre dans votre anus puis laissez-la ressortir. Répétez ce processus jusqu'à ce ce que l'eau ressorte claire. Si jamais ce que l'eau ressorte claire. Si vous ressentez des crampes ou une gêne, retirez-la immédiatement et laissez l'eau s'écouler vers l'extérieur.

Une fois que vous vous sentez propre et préparé, ajoutez une généreuse quantité de lubrifiant à base d'eau de bonne qualité avant utilisation. Vous êtes maintenant prêt à passer à la partie la plus agréable.

Conseils d'utilisation
Pour une expérience agréable, nous vous recommandons de suivre ces instructions étape par étape:

• Appliquez une généreuse quantité de lubrifiant sur la hampe du jouet et également autour de votre zone anale.
• Couchez-vous sur le côté, les genoux près contre la poitrine.
• À l'aide de votre main libre, insérez lentement la hampe dans votre anus et enfoncez-la doucement jusqu'à ce que la base touche votre corps. Vous pouvez trouver agréable le fait de respirer lentement lorsque vous enfoncez le jouet et puis d'expirer une fois qu'il est confortablement en place.
• Passez une ou deux minutes immobile et concentrez-vous sur la sensation "de plenitude" que vous ressentez.
• Lorsque vous vous sentez prêt, allumez le jouet et explorez ses fonctions. Vous allez maintenant ressentir l'effet complet que procure la double stimulation.

• Vous pouvez simplement laisser le Nexus Tornado en place et vous concentrer sur le plaisir, ou vous pouvez expérimenter avec d'autres stimulations sensorielles. Cela pourrait être une stimulation supplémentaire de vos zones erogènes, un massage de votre partenaire ou un film érotique – les possibilités sont infinies.

Instructions relatives à la mise au rebut
Veuillez noter que l'élimination des vieux déchets électroniques doit respecter certaines réglementations en vigueur dans l'UE (et dans d'autres pays qui ont leurs propres systèmes de collecte des déchets). Le modèle Nexus Tornado ne doit pas être traité de la même façon que des déchets ménagers ordinaires, mais doit plutôt être déposé dans le point de collecte de déchets le plus proche, là où les déchets électroniques peuvent être recyclés de façon appropriée. Contactez votre autorité locale pour plus d'informations concernant vos points de collecte locaux et les réglementations applicables.

Politica, conservazione e sicurezza
Per prolungare la vita di Tornado il consigliamo di seguire i seguenti passaggi:

• Mai utilizzare lubrificanti a base di silicone poiché reagiranno con il silicone e altereranno le sensazioni procurate dal giocattolo. Consigliamo di utilizzare un lubrificante a base d'acqua denso e di alta qualità come Nexus Glide o Nexus Slip.
• Pulire accuratamente prima e dopo l'uso. Il Tornado è impermeabile/può essere immerso, quindi può lavarlo con acqua calda e sapone o può semplicemente spruzzare con l'antibatterico Wash, pulirlo con un panno umido e lasciarlo asciugare.
• Mai usare detergenti contenenti alcol o acetone.
• Conservare con cura il tuo giocattolo in un luogo fresco e buio evitera potenziali danni da polvere e luce solare. Mai lasciare il Tornado alla luce diretta del sole e conservarlo sempre separatamente dagli altri giocattoli