Skullcandy

USER GUIDE

Fuelbase MAX 2

Plug-in To Power



Plug-in to power charging pad.
Branchez-le sur le pad de charge.
Enchufe para alimentar la plataforma de carga.
Carícamento del grupo batteria
Plug-in para poder carregar pad.
Plug-in Strømtilslutock.
Plug-in mazitt kaqdaform.
Oplading af batteripakken
Plug-in til strøm opladning pad.
Plug-in til strom ladestoff.
Plug-in till laddningsplattan.
Подключите к блоку зарядки.
接入电源充电垫。
充電パッドへのプラグイン。
충전 패드에 전원을 공급하는 플러그인.
الموصل في الجهد من أجل الشحن.

Charging Your Devices

2 Wireless Charging Areas



Place device centered over the dot to charge. Each dot charges one device.
Placez l'appareil au centre du point pour le charger. Chaque point charge un appareil.
Coloque el dispositivo centrado sobre el punto para cargar. Cada punto carga un dispositivo.
Posiziona il dispositivo al centro del punto da caricare. Ogni punto carica un dispositivo.
Coloque o dispositivo centralizado sobre o ponto para carregar. Cada ponto carrega um dispositivo.
Platzieren Sie das Gerät zum Aufladen zentriert über dem Punkt. Jeder Punkt lädt ein Gerät auf.
Place enheden centreret over prikken for at oplade. Hver prik oplader en enhed.
Plaats het apparaat gecentreerd op de stip om op te laden. Elke stip laadt één apparaat op.
Placera enheten centrerad över pricken för att ladda. Varje punkt laddar en enhet.
Plasser enheten sentrert over prikken for å lade. Hver prikk lader en enhet.
Plasser enheten sentrert over prikken for å lade. Hver prikk lader en enhet.
Поместите устройство по центру точки для зарядки. Каждая точка заряжает одно устройство.
将设备放在圆点上方以充电。每个点为一台设备充电。
デバイスをドットの中央に配置して充電します。各ドットは1つのデバイスを充電します。
충전할 점의 중앙에 장치를 놓습니다. 각 점은 하나의 장치를 충전합니다.
ضع الجهاز في المركز فوق النقطة للشحن. كل نقطة تشحن جهازًا واحدًا.

EN

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
1) Read all the instructions before using the product
2) Close supervision is necessary when the product is used near children.
3) Do not put fingers or hands into the product
4) Do not expose wireless charging pad to rain or snow
5) Do not use the wireless charging pad in excess of its output rating
6) Do not use the wireless charging pad if it is damaged or modified
7) Do not disassemble the charging pad
8) Do not expose wireless charging pad to fire or excessive temperature (above 100 C)
9) Have servicing performed only be a qualified repair person with identical parts
10) Unplug the wireless charging pad when not in use.

FR

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit
2) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants
3) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit
4) N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige
5) N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa puissance nominale
6) N'utilisez pas le chargeur sans fil s'il est endommagé ou modifié
7) Ne démontez pas le chargeur
8) N'exposez pas le chargeur sans fil au feu ou à une température excessive (supérieure à 100 C)
9) Faire effectuer l'entretien uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques
10) Débranchez le chargeur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ES

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ADVERTENCIA: al usar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
1) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2) Es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se utiliza cerca de niños.
3) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
4) No exponga la plataforma de carga inalámbrica a la lluvia o la nieve.
5) No utilice la plataforma de carga inalámbrica por encima de su potencia nominal
6) No utilice la plataforma de carga inalámbrica si está dañada o modificada
7) No desmonte la plataforma de carga
8) No exponga la plataforma de carga inalámbrica al fuego ni a una temperatura excesiva (por encima de 100 C)
9) Haga que el servicio sea realizado solo por una persona de reparación calificada con piezas idénticas
10) Desenchufe la plataforma de carga inalámbrica cuando no esté en uso.

IT

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, inclusa le seguenti:
1) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto
2) È necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini
3) Non mettere le dita o le mani nel prodotto
4) Non esporre il pad di ricarica wireless alla pioggia o alla neve
5) Non utilizzare il pad di ricarica wireless oltre la sua potenza nominale
6) Non utilizzare il pad di ricarica wireless se è danneggiato o modificato
7) Non smontare il pad di ricarica
8) Non esporre il pad di ricarica wireless al fuoco o a temperature eccessive (sopra i 100 C)
9) Far eseguire la manutenzione solo da una persona di riparazione qualificata con parti identiche
10) Scollegare il pad di ricarica wireless quando non è in uso.

PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU LESÕES A PESSOAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA AVISO – Ao usar este produto, devem ser sempre seguidos os cuidados básicos, incluindo os seguintes:
1) Leia todas as instruções antes de usar o produto
2) É necessária supervisão cuidadosa quando o produto é usado perto de crianças
3) Não coloque os dedos ou as mãos no produto
4) Não exponha a almofada de carregamento sem fio à chuva ou neve
5) Não use a base de carregamento sem fio além de sua classificação de saída
6) Não use a base de carregamento sem fio se estiver danificada ou modificada
7) Não desmonte a base de carregamento
8) Não exponha a base de carregamento sem fio ao fogo ou temperatura excessiva (acima de 100 C)
9) A manutenção realizada apenas por um reparador qualificado com peças idênticas
10) Desconecte a base de carregamento sem fio quando não estiver em uso.

DE

ANWEISUNGEN ZU BRAND- ODER VERLETZUNGSGEFAHR WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:
1) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden
2) Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird
3) Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt
4) Setzen Sie das kabellose Ladepad nicht Regen oder Schnee aus
5) Verwenden Sie das kabellose Ladepad nicht über seine Ausgangsleistung hinaus
6) Verwenden Sie das kabellose Ladepad nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist
7) Zerlegen Sie das Ladepad nicht
8) Setzen Sie das kabellose Ladepad keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen (über 100 °C) aus.
9) Lassen Sie die Wartung nur von einem qualifizierten Reparaturpersonal mit identischen Teilen durchführen
10) Trennen Sie das kabellose Ladepad, wenn es nicht verwendet wird.

DA

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRAND ELLER SKADE FOR PERSONER VIGTIG SIKKERHEDSOPLYSNING ADVARSEL – Når du bruger dette produkt, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:
1) Læs alle instruktionerne, for du bruger produktet
2) Nøje overvågning er nødvendig, når produktet bruges i nærheden af børn
3) Læg ikke finger eller hænder i produktet
4) Udsæt ikke den trådløse opladningsplade for regn eller sne
5) Brug ikke den trådløse opladningsplade, der overstiger dens output-værdi
6) Brug ikke den trådløse opladningspude, hvis den er beskadiget eller ændret
7) Afmonter ikke opladningspladen
8) Udsæt ikke den trådløse opladningsplade for ild eller for høj temperatur (over 100 C)
9) Lad kun service udføres af en kvalificeret reparatør med identiske dele
10) Tag stikket til den trådløse opladningsplade ud, når den ikke er i brug.

FI

TURVALLISUUSTIEDOT VAROITUS • Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:
1) Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä
2) Tarkka valvonta on tarpeen, kun tuotetta käytetään lasten lähellä
3) Älä työnnä sormia tai käsiä tuotteeseen
4) Älä altista langatonta latausalustaa sateelle tai lumelle
5) Älä käytä langatonta latausalustaa yli sen nimellisarvon
6) Älä käytä langatonta latausalustaa, jos se on vaurioitunut tai siitä on muutettu
7) Älä pura latausalustaa
8) Älä altista langatonta latausalustaa tulelle tai liialliselle lämpötilalle (yli 100 C)
9) Anna huoltotoimenpiteiden suorittaa vain pätevä korjaaja, jolla on samanlaiset osat
10) Irrota langaton latausalusta, kun ei käytä sitä.

NL

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND OF LETSEL VAN PERSONEN BELANGRIJKE VEILIGHEDSINFORMATIE WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:
1) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt
2) Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt
3) Steek geen vingers of handen in het product
4) Stel het draadloze opladerstation niet bloot aan regen of sneeuw
5) Gebruik het draadloze opladerstation niet boven zijn uitgangsvermogen
6) Gebruik het draadloze opladerstation niet als het beschadigd of gewijzigd is
7) Demonteer het opladerpad niet!
8) Stel het draadloze opladerpad niet bloot aan vuur of hoge temperaturen (boven 100 C)
9) Laat onderhoud alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met identieke onderdelen
10) Koppel het draadloze opladerstation los wanneer het niet in gebruik is.

NO

INSTRUKSJONER VEDRØRENDE FARE FOR BRANN ELLER PERSONSKADE VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL – Når du bruker dette produktet, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:
1) Les alle instruksjonene for du bruker produktet
2) Nær oppsyn er nødvendig når produktet brukes i nærheten av barn
3) Ikke legg finger eller hender i produktet
4) Ikke utsett den trådløse ladeputen for regn eller snø
5) Ikke bruk den trådløse ladeputen utover utgangseffekten
6) Ikke bruk den trådløse ladeputen hvis den er skadet eller endret
7) Ikke demonter ladeputen
8) Ikke utsett den trådløse ladeputen for ild eller for høy temperatur (over 100 C)
9) La kun service utføres av en kvalifisert reparatør med identiske deler
10) Koble fra den trådløse ladeputen når den ikke er i bruk.

SV

INSTRUKTIONER FÖR RISK FÖR BRAND ELLER SKADA PERSONER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VARNING • Vid användning av denna produkt bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
1) Läs alla instruktioner innan du använder produkten
2) Noggrann övervakning är nödvändig när produkten används nära barn
3) Lägg inte fingrar eller händer i produkten
4) Utsätt inte den trådlösa laddningsplattan för regn eller snö
5) Använd inte den trådlösa laddningsplattan som överskrider dess uteffekt
6) Använd inte den trådlösa laddningsplattan om den är skadad eller modifierad
7) Ta inte isär laddplattan
8) Utsätt inte den trådlösa laddningsplattan för eld eller för hög temperatur (över 100 C)
9) Låt service endast utföras av en kvalificerad reparatör med identiska delar
10) Koppla ur den trådlösa laddningsplattan när den inte används.

JP

火災または人体への傷害のリスクに関する指示重要な安全情報警告—この製品を使用するときは、次のような基本的な注意事項を常に守ってください。
1) 製品を使用する前にすべての指示を読みください
2) お子様の近くで使用する場合は、細心の注意が必要です。
3) 製品に指や手を入れないでください
4) ワイヤレス充電パッドを雨や雪にさらさないでください
5) ワイヤレス充電パッドを出力定格を超えて使用しないでください
6) ワイヤレス充電パッドが損傷または改造されている場合は、使用しないでください
7) 充電パッドを分解しないでください
8) ワイヤレス充電パッドを火や過度の温度（100℃以上）にさらさないでください
9) 整備は、同一部品を使用する資格のある修理担当者のみが行ってください。
10) 使用しないときは、ワイヤレス充電パッドのプラグを抜いてください。

ZH

有关火灾或人身伤害风险的说明 重要安全信息 警告 —使用本产品时，应始终遵循基本的预防措施，包括以下内容：
1) 使用产品前请阅读所有说明
2) 当产品在儿童附近使用时需要密切监督
3) 请勿将手指或手伸入产品中
4) 请勿将无线充电垫暴露在雨雪中
5) 请勿使用超出其额定输出容量的无线充电垫
6) 请勿使用损坏或改装的无线充电垫
7) 请勿拆卸充电垫
8) 请勿将无线充电垫暴露在火中或温度过高（100° C以上）
9) 只能由具有相同零件的合格维修人员进行维修
10) 不使用时拔下无线充电垫。

AR

تعليمات بشأن مخاطر الحريق أو إصابة الأشخاص معلومات هامة بشأن السلامة تحذير – عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
1) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.
2) إشراف دقيق مطلوب عندما يكون المنتج قيد الاستخدام بالقرب من الأطفال.
3) لا تضع أصابعك أو يديك في المنتج.
4) لا تعرض لوحة الشحن اللاسلكي للمطر أو الثلوج.
5) لا تستخدم لوحة الشحن اللاسلكي بما يزيد عن سعة خرجها.
6) لا تستخدم لوحة الشحن اللاسلكي إذا كانت تالفة أو معدلة.
7) لا تفك لوحة الشحن.
8) لا تعرض لوحة الشحن اللاسلكي للنار أو درجة حرارة مفرطة (أعلى من 100 C).
9) اطلب الصيانة فقط من قبل شخص مؤهل للإصلاح بأجزاء مماثلة.
10) افصل لوحة الشحن اللاسلكي عندما لا تكون قيد الاستخدام.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

EN Skullcandy and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

Hardware version: V1.2
Software version: V1.1
H-field: -15.11dBuA/m@10m
Frequency Band: 111.2200kHz-149.9200kHz

EN Made in China,
FR Fabriqué en Chine,
ES hecho en China,
ZH 中国制造

FuelBase MAX 2
MODEL: S07XZ
FCC ID: VQ2-S7XZ
IC : 10466A-S7XZ

EN Type-C input: 5V/3V 9V/2.22A 12V/1.67A **FR** Entrée de type C : 5 V/3 V 9 V/2.22 A 12 V/1,67 A **ES** Entrada tipo C: 5V / 3V 9V / 2.22A 12V / 1.67A