HyperX Clutch

Wireless Gaming Controller

Quick Start Guide

Overview



- A Action buttons
- B Analog sticks (L3/R3)
- C D-Pad
- D Home-button
- E Mode selection switch
- F Bumpers (L1/R1)
- G Triggers (L2/R2)
- H USB-C port
- I Convertible mobile clip
- J 2.4G Wireless Adapter
- K USB-C to USB-A Cable

4402213

Setup

Charging



LED STATUS	BATTERY LEVEL
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

It is recommended to fully charge the controller before first use.

Mode Selection



Pairing and Connecting

2.4G
1. Set the mode selection switch to 2.4G.
2. Connect the 2.4GHz wireless adapter to the PC.
3. Tap the Home button. The controller will power on and attempt to connect to the 2.4GHz wireless adapter.

Bluetooth
1. Set the mode selection switch to Bluetooth.
2. Press and hold the Home button for 6 seconds until the LEDs rapidly scroll to indicate pairing mode.
3. On your Bluetooth-enabled device, search and connect to "HyperX Clutch."

Usage

Power - 2.4G or Bluetooth Mode
Press the Home button to power the controller. The controller will attempt to connect to your device.
The controller will automatically shut off after 5 minutes of inactivity.

Handheld Mode
Attach the mobile clip and insert a phone.



Tabletop Mode
Fold the clip to use as a phone or tablet stand.



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX Support Team at **http://www.hyperxgaming.com/support**

FRANÇAIS

Présentation
A - Décencheurs
B - Manettes analogiques (L3/R3)
C - Croix directionnelle
D - Bouton Home
E - Sélecteur de modes
F - Pare-chocs (L1/R1)
G - Gâchettes (L2/R2)
H - Port USB-C
I - Clip mobile convertible
J - Adaptateur sans fl. 2,4GHz
K - Câble USB-C vers USB-A

Configuration
Chargement

STATUT LED	NIVEAU DE CHARGE
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Il est recommandé de charger complètement la manette avant sa première utilisation.

Sélection du Mode

Couplage et connexion

2.4G
1. Mettez le sélecteur de mode sur 2.4G.
2. Connectez l'adaptateur sans fil 2,4GHz au PC.
3. Touchez le bouton Home. La manette s'allume et lance la connexion avec l'adaptateur sans fil 2,4GHz.

Bluetooth
1. Mettez le sélecteur de mode sur Bluetooth.
2. Maintenez le bouton Home pendant 6 secondes jusqu'à ce que les voyants défilent rapidement et indiquent le mode de couplage.
3. Sur votre dispositif compatible Bluetooth, recherchez « HyperX Clutch ».

Utilisation

Alimentation - mode 2.4G ou Bluetooth
Appuyez sur le bouton Home pour mettre la manette sous tension. La manette lance la connexion avec votre appareil.
La manette s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Mode Manuel
Fixez le clip mobile et insérez un téléphone.

Mode Table
Pliez le clip pour l'utiliser comme support de téléphone ou de tablette.

Questions ou problèmes de configuration ?d'utilisation sur :
Contacter l'équipe d'assistance HyperX
http://www.hyperxgaming.com/support

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto
A - Pulsanti di azione
B - Stick analogici (L3/R3)
C - D-Pad
D - Pulsante Home
E - Interruttore selezione modalità
F - Bumper (L1/R1)
G - Trigger (L2/R2)
H - Porta USB-C
I - Clip mobile convertibile
J - Adattatore wireless da 2,4GHz
K - Cavo adattatore da USB-C a USB-A

Configurazione
In carica

STATO LED	LIVELLO BATTERIA
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Si raccomanda di caricare completamente il controller prima di iniziare un ciclo di ricarica completo del controller.

Scelta modalità

Connessione e accoppiamento

2.4 G
1. Impostare l'interruttore di scelta della modalità su 2.4 G.
2. Connettere l'adattatore wireless da 2,4 GHz al PC.
3. Premere il pulsante Home. Il controller si accenderà e proverà a connettersi all'adattatore wireless da 2,4 GHz.

Bluetooth
1. Impostare l'interruttore di scelta della modalità su Bluetooth.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Home fino a quando LED indica l'avvio della modalità di accoppiamento.
3. Sul dispositivo compatibile con Bluetooth, individuare "HyperX Clutch" e avviare la connessione.

Intruzioni d'uso

Alimentazione - Modalità Bluetooth o 2,4 G
Premere il pulsante Home per attivare il controller. Il controller proverà a stabilire la connessione al dispositivo.
Il controller si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Modalità portatile
Collegare la clip mobile e inserire il telefono.

Modalità da tavolo
Ripiegare la clip per l'uso come base per telefono tablet.

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo:
http://www.hyperxgaming.com/support

DEUTSCH

Übersicht
A - Aktionstasten
B - Analog-Sticks (L3/R3)
C - D-Pad
D - Home-Taste
E - Moduswahlschalter
F - Bumper (L1/R1)
G - Trigger (L2/R2)
H - USB-C-Anschluss
I - Verstellbare Mobiltelefonhalterung
J - 2.4GHz-Funkadapter
K - USB-C-zu-A-Kabel

Einrichten
Laden

LED-STATUS	BATTERIESTAND
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Es wird empfohlen, den Controller vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

Modusauswahl

Koppeln und Verbinden

2.4G
1. Stellen den Moduswahlschalter auf 2.4G.
2. Verbinde den 2.4GHz-Funkadapter mit dem PC.
3. Tippe auf die Home-Taste. Der Controller schaltet sich ein und versucht, eine Verbindung mit dem 2.4GHz-Funkadapter herzustellen.

Bluetooth
1. Stelle den Moduswahlschalter auf Bluetooth.
2. Halte die Home-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs schnell durchlaufen und damit den Kopplungsmodus anzeigen.
3. Suche auf deinem Gerät, auf dem bereits Bluetooth aktiviert ist, „HyperX Clutch" und stelle die Verbindung her.

Verwendung

Ein/Aus - 2.4G- oder Bluetooth-Modus
Drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Der Controller versucht, eine Verbindung zu deinem Gerät herzustellen.
Der Controller schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Freihand-Modus
Befestige die Mobiltelefonhalterung und setze dein Telefon ein.

Tisch-Modus
Klappe die Halterung zusammen, um sie als Telefon- oder Tablet-Ständer zu verwenden.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX Support-Team unter:
http://www.hyperxgaming.com/support

POLSKI

Widok urządzenia
A - Przyciski akcji
B - Gałki analogowe (L3/R3)
C - D-Pad
D - Przycisk menu głównego
E - Przełącznik wyboru trybu
F - Bumpery (L1/R1)
G - Spusty (L2/R2)
H - Port USB-C
I - Odłączany uchwyt wielofunkcyjny
J - Adapter bezprzewodowy 2.4GHz
K - Przewód USB-C do USB-A

Konfiguracja
ładowanie

STAN WSKAŹNIKA LED	POZIOM NAŁADOWANIA BATERII
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Zaleca się pełne naładowanie kontrolera przed pierwszym użyciem.

Wybór trybu

Parowanie i nawiązywanie połączenia

2.4 G
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu na 2.4 G.
2. Podłącz adapter bezprzewodowy 2.4 GHz do komputera.
3. Dotknij przycisku menu głównego. Kontroler włączy się i nawiąże połączenie z adapterem bezprzewodowym 2.4 GHz.

Bluetooth
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu na Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu głównego przez 6 sekund, aż diody LED zaczną szybko zapalać się sekwencyjnie, sygnalizując tryb parowania.
3. W urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth wyszukaj „HyperX Clutch" i nawiąż połączenie.

Obsługa

Włączanie - tryb 2,4 G lub Bluetooth
Naciśnij przycisk menu głównego, aby włączyć kontroler. Kontroler będzie próbował połączyć się z urządzeniem.
Kontroler wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności.

Tryb przenośny
Przymocuj uchwyt na telefon komórkowy i umieść w nim telefon.

Tryb stacjonarny
Złóż uchwyt, aby używać go jako podstawki do telefonu lub tabletu.

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX na stronie:
http://www.hyperxgaming.com/support

ESPAÑOL

Resumen
A - Botones de acción
B - Sticks analógicos (L3/R3)
C - Pad-D
D - Botón de inicio
E - Interruptor de selección de modo
F - Bumpers (L1/R1)
G - Disparadores (L2/R2)
H - Puerto USB tipo C
I - Clip móvil convertible
J - Adaptador inalámbrico 2.4GHz
K - Cable USB C a USB A

Configuración
Cargando

ESTADO DEL LED	NIVEL DE BATERÍA
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Se recomienda cargar totalmente la batería antes del primer uso.

Selección de modo

Emparejamiento y conexión

2.4G
1. Configura la selección de modo en 2.4G.
2. Conecta el adaptador inalámbrico 2.4Ghz a tu PC.
3. Toca el botón Home. El control se encenderá e intentará conectarse al adaptador inalámbrico.

Bluetooth
1. Configura la selección de modo en Bluetooth.
2. Presiona y mantiene el botón Home durante 6 segundos hasta que las LED se muevan indicando el modo de emparejamiento.
3. En tu dispositivo con Bluetooth activado, busca y conéctate a "HyperX Clutch."

Utilización

Potencia - 2.4G o Modo Bluetooth
Presiona el botón Home para encender el control. El control intentará conectarse a tu dispositivo.
El control automáticamente se apagará después de 5 minutos de inactividad.

Modo portátil
Conecta el clip móvil e inserta un teléfono.

Modo escritorio
Dobla el clip para usar como pie de teléfono o tablet.

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?
Comunícate con el equipo de soporte de HyperX en:
http://www.hyperxgaming.com/support

PORTUGUÊS

Visão geral
A - Botões de ação
B - Controles analógicos (L3/R3)
C - D-Pad
D - Botão Home
E - Chave de seleção de modo
F - Amortecedores (L1/R1)
G - Acionadores (L2/R2)
H - Porta USB Tipo C
I - Pinça móvel conversível
J - Adaptador sem fio 2,4GHz
K - Cabo USB-C para USB-A

Instalação
Carregando

STATUS DO LED	NÍVEL DA BATERIA
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Recomenda-se carregar totalmente o controle antes do primeiro uso.

Seleção de modo

Parearndo e conectando

2.4G
1. Ajuste a chave de seleção de modo para 2.4G.
2. Conecte o adaptador sem fio de 2.4GHz ao PC.
3. Toque no botão Home. O controle será ligado e tentará conectar-se ao adaptador sem fio de 2.4GHz.

Bluetooth
1. Ajuste a chave de seleção de modo para Bluetooth.
2. Pressione e mantenha o botão Home por 6 segundos até que os LEDs deslizquem-se rapidamente para indicar modo pareamento.
3. Em seu dispositivo habilitado Bluetooth, busque e conecte-se ao "HyperX Clutch."

Uso

Energia - 2.4G ou Modo Bluetooth
Pressione o botão Home para acionar o controle. O controle tentará se conectar ao seu dispositivo.
O controle se desligará automaticamente depois de 5 minutos de inatividade.

Modo Portátil
Prenda a pinça à móvel e insira um telefone.

Modo de Mesa
Dobre a pinça para usar como base para telefone ou tablet.

Dúvidas ou problemas na Instalação?
Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em:
http://www.hyperxgaming.com/support

ČEŠTINA

Přehled
A - Akční tlačítka
B - Analogové páčky (L3/R3)
C - Podložka D-Pad
D - Tlačítko Domů
E - Přepínač režimu
F - Tlačítka bumper (L1/R1)
G - Tlačítka trigger (L2/R2)
H - Port USB-C
I - Nastavitelná držák na mobil
J - Bezdrátový adaptér 2,4GHz
K - Kabel USB-C na USB-A

Nastavení
Nabíjení

STAV LED KONTROLKY	STAV BATERIE
	< 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Před prvním použitím doporučujeme ovladač plně nabít.

Volba režimu

Párování a připojování

2.4G
1. Nastavte přepínač režimu na 2.4 G.
2. Připojte bezdrátový adaptér 2.4 GHz k PC.
3. Klikněte na tlačítko Domů Ovládač se zapne a pokusí se připojit k bezdrátovému adaptéru. 2.4 GHz.

Bluetooth
1. Nastavte přepínač režimu na Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 6 sekund, dokud LED bombilky nezačnou rychle blikat jako ukazatel režimu párování.
3. Na ovládači se zapojujte rozhraním Bluetooth vyhledej a připoj zařízení „HyperX Clutch".

Použití

Zapnutí – režim 2.4 G nebo Bluetooth
Stiskněte tlačítko Domů pro zapnutí ovladače. Ovladač se pokusí připojit k valemu zařízení.
Ovladač se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti.

Nabíjení
Připojte kabel na mobil a vložte telefon.

Stojí/ nožka
Překlopte držák a používejte jako stojan na telefon nebo tablet.

Otázky nebo problémy s nastavením?
Kontaktujte tým podpory HyperX:
http://www.hyperxgaming.com/support

9

УКРАЇНСЬКА

Огляд
A - Кнопка управління
B - Аналогові стики (L3/R3)
C - D-пад
D - Головне меню
E - Вибір режиму
F - Бампери (L1/R1)
G - Тригери (L2/R2)
H - Порт USB Type-C
I - Кріплення, що можна регулювати та знати
J - Бездротовий адаптер 2.4 ГГц
K - Кабель USB Type-C — USB Type-A

Налаштування

Зарядка

LED ІНДИКАТОР	РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити контролер.

Вибір режиму

Пошук пристроїв та підключення

2.4G
1. Встановіть перемикач режимів у положення 2.4G.
2. Підключіть бездротовий адаптер 2.4 ГГц до комп'ютера.
3. Натисніть на Головне меню. Контролер увімкнеться та спробує підключитися до бездротового адаптера 2.4 ГГц.

Bluetooth
1. Встановіть перемикач режимів у положення Bluetooth.
2. Натисніть кнопку «Головне меню» та утримайте її протягом 6 секунд, поки індикатори не почнуть миготіти, що вказує на режим підключення.
3. Увімкніть Bluetooth на пристрої, знайдіть HyperX Clutch та підключіться до нього.

Використання

Включіть та виберіть режим 2.4G або Bluetooth
Натисніть кнопку «Головне меню», щоби включити контролер. Контролер спробує підключитися до пристрою.

Контролер автоматично вимкнеться через 5 хв. перебування у неактивному стані.

Портативний режим
Вставте смартфон в кріплення.

Настільний режим
Розвід ніжку кріплення, як стійку для смартфону чи планшету.

Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?
Зверніться до служби підтримки:
http://www.hyperxgaming.com/support

10

РУССКИЙ

Обзор
A - Кнопка действий
B - Аналоговые стики (L3/R3)
C - Кнопки направления движения
D - Кнопка Home
E - Переключатель выбора режима
F - Бамперы (L1/R1)
G - Триггеры (L2/R2)
H - Порт USB-C
I - Трансформируемый зажим мобильного устройства
J - Беспроводной адаптер 2.4 ГГц
K - Кабель для подключения USB-C к USB-A

Настройка

Зарядка

ПОСТОЯННЫЙ ИНДИКАТОРЛ	УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить контроллер.

Выбор режима

Сопряжение и подключение

2.4G
1. Установите переключатель выбора режима в положение 2.4G.
2. Подключите беспроводной адаптер 2.4 ГГц к ПК.
3. Нажмите кнопку Home. Контроллер включится и попытается установить соединение с беспроводным адаптером 2.4 ГГц.

Bluetooth
1. Установите переключатель выбора режима в положение Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку Home, пока светодиодные индикаторы не начнут быстро прыгать, указывая на режим сопряжения.
3. На основе устройства с активированным соединением Bluetooth, выполните поиск и подключение к «HyperX Clutch».

Использование устройства

Питание — режим 2.4G или Bluetooth
Нажмите кнопку Home, чтобы включить питание контроллера. Контроллер попытается установить соединение с вашим устройством.
Контроллер автоматически выключится по истечении 5 минут неактивности.

Ручной режим
Подсоедините зажим мобильного устройства к вставьте телефон.

Настольный режим
Сложите зажим, чтобы использовать его как подставку для телефона или планшета.

Вопросы или проблемы с настройкой?
Обратитесь в Службу поддержки HyperX по адресу:
http://www.hyperxgaming.com/support

11

简体中文

概览
A - 动作按钮
B - 模拟摇杆 (L3/R3)
C - 方向键
D - 主页按钮
E - 模式选择开关
F - 缓冲器 (L1/R1)
G - 扳机键 (L2/R2)
H - USB-C 端口
I - 可调夹子机架
J - 2.4GHz 无线适配器
K - USB-C 和 USB-A 电缆

设置

充电

LED 状态	电池电量
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

建议在首次使用前，先给控制器充电。

模式选择

配对和连接

2.4G
1. 将模式选择开关设置为 2.4G。
2. 将 2.4GHz 无线适配器连接至 PC。
3. 点按主页按钮。控制器电源打开，并尝试连接至 2.4GHz 无线适配器。

蓝牙
1. 将模式选择开关设置成蓝牙。
2. 按住主页按钮 6 秒钟，直到 LED 灯泡开始闪烁，表示配对模式。
3. 在设备上蓝牙功能的设备上，搜索并连接至"HyperX Clutch"。

使用

电源 - 2.4G 或蓝牙模式
按键主页按钮，打开控制器。控制器将尝试连接至您的设备。
若不在这段时间超过 5 分钟，控制器将自动关闭。

手持模式
将手机放入夹子插入手机。

桌面模式
折叠手机夹，可用作手机或平板电脑支架。

有疑问或遇到设置问题?
请访问以下网络联络 HyperX 支持团队：
http://www.hyperxgaming.com/support

12

2. LED 灯泡通以滚动一样的工作模式，表示配对模式。
3. 在设备上选择 HyperX Clutch 并连接。

使用方法

蓝牙 - 2.4G 或蓝牙模式
控制器电源按下几秒以后，按一下主页按钮，控制器电源将开启。
控制器将在 5 分钟内未使用的情况下自动关闭。

手持模式
将手机放入夹子插入手机。

桌面模式
折叠手机夹，可用作手机或平板电脑支架。

有疑问或遇到设置问题?
请访问以下网络联络 HyperX 支持团队：
http://www.hyperxgaming.com/support

13

설정

충전

LED 상태표시	배터리 수치
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

처음 사용하기 전에 컨트롤러를 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

모드 선택

페어링 및 연결

2.4G
1. 모드 선택 스위치를 2.4G 로 설정합니다.
2. 2.4GHz 무선 어댑터를 PC에 연결합니다.
3. 홈 버튼을 탭합니다. 컨트롤러는 전원이 켜지며 2.4GHz 무선 USB 어댑터에 연결을 시도합니다.

블루투스
1. 모드 선택 스위치를 블루투스로 설정합니다.
2. LED 전 버튼의 스크롤링 패턴이 홈 버튼을 6 초간 탭 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 블루투스를 지원하는 장치에서 "HyperX Clutch" 를 검색하여 연결하십시오.

사용법

전원 - 2.4G 모는 블루투스 모드
홈 버튼을 눌러 컨트롤러의 전원을 켭니다. 컨트롤러는 귀하의 기기에 연결을 시도합니다.
컨트롤러는 비활동 상태가 5 분 넘게 지속되면 자동으로 꺼집니다.

휴대용 모드
장치를 끼워 넣어 휴대하고 휴대폰을 삽입합니다.

탁상 거치 모드
접이형 장치 휴대폰 또는 태블릿 거치대로 사용합니다.

질문 또는 설치 시 문제가 있으십니까?
지원 주소로 HyperX 지원팀에 연락하세요:
http://www.hyperxgaming.com/support

14

عرض

نظرة عامة
A - زر الإجراءات
B - عصا تحكم للخطوة (L3/R3)
C - أسهم
D - الشاشة الرئيسية
E - مفتاح اختيار الوضع
F - مصدات (L1/R1)
G - زناد (L2/R2)
H - منفذ USB-C
I - حامل قابل للتعديل
J - محول لاسلكي 2.4 جيجاهرتز
K - كابل USB-C إلى USB-A

إعداد

الشحن

يوصى بشحن وحدة التحكم بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

مصدر الطاقة LED	مستوى الطاقة
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

اختيار الوضع

الاقتران والتوصيل

2.4G
1. اضبط مفتاح التبديل على الوضع 2.4G.
2. قم بتوصيل محول لاسلكي 2.4 جيجاهرتز بجهاز الكمبيوتر.
3. اضغط على زر الصفحة الرئيسية. سيتم تشغيل وحدة التحكم وستحاول الاتصال بالمحول اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز.

Bluetooth
1. اضبط مفتاح التبديل على الوضع Bluetooth.
2. اضغط على الزر الرئيسي لمدة 6 ثوانٍ، حتى يومض مؤشر LED.
3. على الجهاز الذي تم تنشيط البلوتوث فيه، ابحث عن "HyperX Clutch" واتصل به.

الاستخدام

التشغيل - 2.4G أو البلوتوث
اضغط على الزر الرئيسي لتشغيل وحدة التحكم. ستحاول وحدة التحكم الاتصال بجهازك.
تنطفئ وحدة التحكم تلقائيًا بعد 5 دقائق من الخمول.

الوضع المحمول
ضع الهاتف في الحامل.

الوضع المكتبي
اطوِ الحامل ليعمل كحامل للهاتف أو الجهاز اللوحي.

أسئلة أو مشاكل في الإعداد؟
تواصل مع فريق دعم HyperX:
http://www.hyperxgaming.com/support

15

Model/型號/型号
MSL C1820
MSL C1820100A

Frequency & TX Power Information

Rating/額定電壓/额定电压/定格値
Input: 5 V, 500 mA Max
Battery Information
Contains: 3.7V, 6000mAh, Li-ion Battery, 2.22Wh
Input: 5 V, 500 mA Max
Cannot be replaced by user
Frequency & TX Power Information
Frequency Bands : 2.4GHz
Controller (TX Power 2.4G/ BT: <5.5dBm / Class 2)
Wireless Adapter (TX Power 2.4G: <5 dBm)

FCC Compliance and Advisory Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the users encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.

Warning:
A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Canada Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMDS Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's applicable licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Ungestatter est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NCC Statement:
取用電腦設備之電源線需屏蔽，並根據第一級，四類，電磁相容限值加不得輻射干擾規範，並不及干擾電腦設備之使用及功能。在沒有電腦設備之使用情況下，電磁波干擾不會造成其他電腦設備，產品使用者，並必須遵守規定，若有電腦設備，設備使用者必須不干擾電腦設備之使用及功能。
產品使用者必須遵守電腦設備使用說明書之要求，不得改變電腦設備之使用及功能。

Japan VCCI JRP Statement:
Class B
この機器は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

Turkey WEEE Statement
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

感謝手數/谢谢手帕

EAC CE UK CA

©Copyright 2021 HP Development Company, L.P. All rights reserved. All registered trademarks are property of their respective owners. The information contained herein is subject to change without notice. / Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ TRL, 11101 Bunsenbrenner, Germany. HP Inc. UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Beaver Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. 內容標示資訊時間為即日印刷日期 在此常規資訊時間 二年內 / 有效 Valid 2 Years

16