REDRAGON

VISHNU

Wired & Wireless Mechanical Keyboard

Wired & Wireless Mechanical Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot sticks) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

How to connect keyboard with computer

Wired Connection

1. Take out the USB to Micro USB cable in the package and connect the keyboard with your computer.
2. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
3. The keyboard will be ready for use when the configuration is finished.
4. Slide the ON/OFF switch of the keyboard to ON. The keyboard is under recharging now. It will take about 3 hours for the keyboard to be fully recharged.

Wireless Connection

1. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer. Slide the ON/OFF switch of the keyboard to ON. Make sure the keyboard has enough power before doing so.
2. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
3. The keyboard will be ready for use when the configuration is finished.
4. The keyboard can work about 9 hours with LED backlight be OFF, and about 2 hours with LED backlight be fully ON.
5. Recharge the keyboard when the battery is low.

Function Introduction

1. 3 level backlight brightness: Press and hold the [FN] + [↑][or ↓] to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.
2. [FN] + [INS]: Backlight ON/OFF.
3. [FN] + [HOME]: Backlight breathing ON/OFF.
4. [FN] + [ESC]: Lock / Unlock the keyboard.

5. [FN] + [WIN]: Lock / Unlock WINDOWS key.
6. [FN] + [↑] / [↓]: FPS game mode,A/S/D/S/W and the four direction keys light on.

Function Introduction

1. Compose USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software.
2. Multi-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [↑] to increase the backlight brightness of the keyboard. Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [↓] to decrease the backlight brightness of the keyboard.
3. There are 18 backlighting effects:
   FN + [Insert] key switch 3 backlighting modes: 1. The trail of Light 2. Breathing 3. Normally on.
   FN + [Home] switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Golf 2. Pass without Trace 3. Classic.
   FN + [Page Up] switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Surround 3. Fast and the furious.
   FN + [Del] switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Cloudy 3. Windy Photo.
   FN + [End] switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blossoming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action.
   FN + [Page Down] switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital times.
4. To disable the [WIN] key: Press and hold the [FN] key, and then press left [WIN] key to turn off [WIN] key in order to avoid leaving gaming function if user presses [WIN] key by mistake. Repeat the above operation to restore the function.

5. Adjustable lighting direction: When backlit keys are cycling through effects press FN + [←]to change direction.
6. Adjustable colors: Press FN+[←] to change backlight colors: 6 colors option.
7. Customized backlighting mode: Press FN+[←] just ready for set the colors on the key, [→]key now is your palette. Press FN+[←] for color switching, there are 9 modes including 6 colors options and light off mode: 1.+R Colors1, Hum, Cap, Scroll,Switch(in same time during customization, Press the desired key for colors setting. Press FN+[←]key to save the setting.
   For example, Set [T] key as BLUE color, FN+[←] → press the letter [T] key → Press FN+[←] to switch palette key [→] to BLUE color → Press [T] key again to set Blue color → Press FN+[←]to save the customization.
8. Adjustable lighting speed: Press FN+ [↑] or FN+ [↓] adjust lighting effect speed.
9. Macro Function:
   9.1 Given with Macro function (factory setting function of G1~G10 or F1~F10).
   9.2 Macro recording function: LEDs of num lock, cap lock, and scroll lock and Win-lock will twinkle at the same time during recording or deleting.
   Step 1: Press REC (4 LEDs are twinkle).
   Step 2: Press desired G key (G1~G10).
   Step 3: Press keys to be recorded (Input key is max to 64, input time is max to 30 seconds).
   Step 4: Press REC to save the recording.
   For example, record 123 on G1: REC → G1 →123 →REC.
   Macro keys will be in green backlighting when it is being setting as macro functions.
   9.3 Delete the recording:
   9.3.1 To delete a single recorded macro key: Press REC, then Press desired G key(G1~G10), then press again REC to quit.
   9.3.2 For example, to delete Macro recording 123 on G1: REC →G1→REC.
   9.3.3 To delete all macro keys (G1~G10): Press and hold FN+ [REC] for 5 seconds.

10. Switchable backlighting modes on video: Press FN+PAUSE to switch lighting modes.
11. Adjustable lighting speed on video: Press FN+SCRLK to adjust the lighting speed.
12. Scroll wheel function: Volume+/Volume- / Short out key (right CTRL).
    Brightness +/Brightness-(Short out key right ON).
13. Shortcut keys
    1) Volume Control/Backlight mode switch
    2) Back
    3) Play /Pause
    4) Forward

Multi-media keys (FN+F1~F12)

FN+F1 Media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Previous track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Calculator
FN+F12 Search

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard/USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras de nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pelo desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Como ligar o teclado ao computador

Conexão com fio

1. Retire o cabo USB para Micro USB da embalagem e conecte o teclado ao computador.
2. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
3. O teclado está pronto para uso quando a configuração estiver concluída.
4. Deslize o botão ON/OFF no teclado para ON. O teclado está carregando agora. Serão necessários cerca horas para que o teclado seja totalmente carregado.

Conexão sem fio

1. Retire o receptor sem fio USB da embalagem e ligue em qualquer porta USB disponível do computador. Deslize o botão ON/OFF do teclado para ON. É importante que o teclado tenha carga suficiente para isso.
2. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
3. O teclado está pronto para uso quando a configuração estiver concluída.
4. O teclado funciona por nove horas sem a iluminação de fundo com LED estiver desligada (OFF), e cerca de duas horas com ela na iluminação ligada (ON).
5. Recarregue o teclado quando a bateria estiver baixa.

Introdução às funções

1. Cinco níveis de intensidade da iluminação de fundo: pressione e segure as teclas [FN] + [↑]ou [↓] para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação do teclado.
2. [FN] + [INS]: Iluminação ligada ou desligada ON/OFF.
3. [FN] + [HOME]: Backlight breathing ON/OFF.
4. [FN] + [ESC]: Bloquear/desbloquear o teclado.

Apresentação da função

1. Interfaces para porta USB do computador para o teclado, sem necessidade de instalar drivers ou software.
2. Diversos níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla de direção "↑" para aumentar a intensidade da iluminação de fundo do teclado.
   Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla "↓" para reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado.
3. Há dezoito efeitos de iluminação de fundo:
   Tecla FN + [Insert] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O caminho da luz 2. Oscilante 3. Acendimento ligado.
   FN + [Home] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico ondulado 2. Sem rastros 3. Clássico.
   FN + [Page Up] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os sentidos 2. Surround 3. Velozes e furiosos.
   FN + [Del] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens vazam 3. Caminhos tortuosos.
   FN + [End] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores desabrochando 2. Jasmim na neve 3. Ação rápida.
   FN + [Page Down] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumula 3. Era Digital.
4. Para desativar a tecla [WIN]: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para desativar a tecla [WIN], para evitar a saída da função de jogo se o usuário pressionar [WIN] por engano. Repita a operação acima para restaurar a função.

5. Direção da iluminação ajustável: Se as teclas com iluminação de fundo estiverem alternando entre efeitos, pressione FN + [←] para alterar a direção.
6. Cores ajustáveis: Pressione FN + [←] para alterar as cores da iluminação de fundo (três opções de cores).
7. Iluminação de fundo personalizada: Pressione FN+[←] e prepare-se para definir as cores do teclado. A tecla [←] é agora sua paleta. Pressione FN+ [←] para alternar as cores. Há nove modos, incluindo seis opções de cores e um modo de iluminação desativado, três: 1.+R Colors1, Hum, Cap, Scroll,Switch(ao mesmo tempo durante a personalização, Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione FN + [←] para salvar a configuração.
   Por exemplo, configure a tecla [T] como cor AZUL, FN + [←] → pressione a tecla [T] → pressione FN + [←] para mudar a tecla de paleta [←] com a cor AZUL → pressione a tecla [T] novamente para definir a cor AZUL na mesma → Pressione FN + [←] para salvar a personalização.
8. Velocidade da iluminação ajustável: Press FN + [↑] ou FN + [↓] para ajustar a velocidade do efeito da iluminação.
9. Função de gravação de macro:
   9.1 Todas é com função macro (função de configuração de fábrica de G1 a G10 como F1 a F10).
   9.2 Função de gravação de macro: 10s LEDs de num lock, caps lock, scroll lock e Win-lock piscando ao mesmo tempo durante a gravação ou a exclusão.
   Etapa 1: Pressione REC (4 LEDs piscando).
   Etapa 2: Pressione a tecla G desejada (G1 a G10).
   Etapa 3: Pressione as teclas a serem gravadas (Máximo de 64 teclas, com tempo máximo de entrada de 30 segundos).
   Etapa 4: Pressione REC para salvar a gravação.
   Por exemplo, gravar 123 em G1: REC → G1 →123→REC.
   As teclas de macro ficarão com iluminação de fundo de verde quando estiverem sendo definidas como função macro.
   9.3 Excluir gravação:
   9.3.1 Para remover uma única tecla de macro gravada: Pressione REC, depois pressione a tecla G desejada (G1 a G10), depois pressione REC novamente para sair.
   9.3.2 Por exemplo, para excluir a gravação de macro 123 na tecla G1: REC →G1→REC.
   9.3.3 Para excluir todas as teclas de macro (G1 a G10): pressione e segure as teclas FN +

[REC] por 5 segundos.
10. Modos de iluminação de fundo alternáveis nas laterais: Pressione FN + PAUSE para alternar entre os modos de iluminação.
11. Velocidade de iluminação ajustável nas laterais: Pressione FN + SCRLK para ajustar a velocidade da iluminação.
12. Roda de rolagem: Volume+/ Volume- / Tecla de atalho (iluminação DESLIGADA) Luminosidade +/ Luminosidade - (Tecla de atalho iluminação LIGADA).
13. Teclas de atalho
    1) Controle de volume/modo de iluminação de fundo
    2) Voltar
    3) Tocar/Pausar
    4) Avançar

Função multimídia (FN+F1~F12)

FN+F1 Abrir o player multimídia
FN+F2 Baixar o volume
FN+F3 Aumentar o volume
FN+F4 Mudo
FN+F5 Parar
FN+F6 Faixa anterior
FN+F7 Tocar/Pausar
FN+F8 Próxima faixa
FN+F9 Abrir a caixa de correio
FN+F10 Início
FN+F11 Abrir a calculadora
FN+F12 Pesquisar

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

JP

日々なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただきま、ありがとうございます。あなたの正当権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は手数入出力配線（マイクロコンピューター作品処理装置及び接続）に従い、修理・商品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証期間は次の通りです。

1. 保証期間内にて、電気回路の故障に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、雷撃うと高温や高圧入力などの入況や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードに記入ください。保証カードはお客様のお控えなりはが無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

コンピューターへのキーボードの接続方法

有線接続

パッケージに含まれるUSB - Micro USBケーブルでコンピューターにキーボードを接続します。

1. コンピューターがキーボードを自動的に認識し、設定します。
2. 設定完了後、キーボードはすぐに使用可能となります。
3. キーボードのオン/オフスイッチをスライドして、オンにします。キーボードは充電中になります。約3時間充電することで完了。

無線接続

1. パッケージに含まれるUSBレシーバーをコンピューターのUSBポートに差し込みます。キーボードのオン/オフスイッチをスライドして、オンにします。この操作の前にキーボードにバッテリーが十分なパワーがあるかを確認します。
2. コンピューターがキーボードを自動的に認識し、設定します。
3. 設定完了後、キーボードはすぐに使用可能となります。
4. キーボードはLEDバックライトがオフの場合約9時間、LEDバックライトがオンの場合約2時間、使用可能です。
5. バッテリー残量が少なくなった場合はキーボードを充電します。

機能の説明

1. 5段階のバックライトの明るさ：[FN] + [↑] または [↓] を長押しし、キーボードのバックライトの明るさを上下させます。
2. [FN] + [INS]：バックライトオン/オフ。
3. [FN] + [HOME]：バックライトブリージングオン/オフ。

4. [FN] + [ESC]：キーボードのロック/アンロック。
5. [FN] + [WIN]：WINDOWS キーのロック/アンロック。
6. [FN] + [↑] : FPSゲームモード、[A]、[S]、[D]、[W]、4 つの矢印キーランプ。

機能紹介

1. ドライバーやソフトウェアインストールする必要なく、コンピューターのUSBポートはキーボードと連携します。
2. バックライトの調度を複数の段階に調整：[FN]を押したまま、矢印キー[↑]を押すと、キーボードのバックライト輝度が上がります。
   [FN]を押したまま、矢印キー[↓]を押すと、キーボードのバックライト輝度が下がります。
3. 18種類のバックライト効果が存在します。
   FN + [Insert]キー：3つのバックライトモードを切替：1. トライアルライト 2. ブリージング 3. 常時オン。
   FN + [Home]：3つのバックライトモードを切替：1. 波紋 2. 跡形もなく通過 3. 速打ち男。
   FN + [Page Up]：3つのバックライトモードを切替：1. 両方向 2. 山脈 3. 速流。
   FN + [Del]：3つのバックライトモードを切替：1. 流れに乗じ 2. 雲に乗る 3. 曇だり風。
   FN + [End]：3つのバックライトモードを切替：1. 咲き誇る花 2. 冬のジャスミン 3. 素早い行動。
   FN + [Page Down]：3つのバックライトモードを切替：1. ハリケーン 2. 蓄積 3. デジタルタイム。
4. [WIN]キーを無効：[FN]キーを押したまま、左側の[WIN]キーを押すと[WIN]キーが無効になり、ユーザーが誤って[WIN]キーを押してもゲーム機能を無効了させるため配 は無くなります。上記の操作を繰り返すと、機能が復活します。
5. 照明の方向を切換：バックライトキーの照明が流れている時に FN + [←]を押すと方向が切り替わります。
6. 色を選択：FN+[←]を押すとバックライト色が変わります（3色オプション）。
7. カスタマイズ可能なバックライトモード：FN+[←]を押してキーの色設定を開始します。[←]キーがパレットになります。FN+[←]を押して色を切り替えます。9つの選択キーと消灯キーを含む2つのモードが利用できます。：カスタマイズ中はタップのインジケータ（Num、Caps、Scroll）が点滅します。希望の色設定にさせてキーを押してください。FN+[←]キーを押して設定を保存します。
   [T]を青色に設定する実例を挙げます。FN+[←]→[T]キーを押します→FN+[←]を押してパレットキー[←]を青色に選択します→[T]キーを再度押して青色を設定します→FN+[←]を押してカスタマイズの設定を保存します。
8. 照明速度を調整：FN+[↑]または[↓]でLEDキ[↑]を押して照明効果の速度を調整できます。
9. マクロ記録機能：
   9.1 G キーはマクロ機能を保有します。（G1~G10 キーの工場出荷時設定は F1~F10 キーとなっています）。
   9.2 マクロ記録機能：（記録中または削除中は Num/Cap/Scroll/Win ロックキーの LED が同時に点滅します。）
   ステップ 1：REC を押します（4 つの LED が点滅します）。
   ステップ 2：希望の G キーを押します（G1-G10）。
   ステップ 3：記録するキーを押します（入力キー数は最大64、入力時間は最長30秒です）。
   ステップ 4：REC を押して記録を保存します。

が無効になり、ユーザーが誤って[WIN]キーを押してもゲーム機能を無了させるため記 は無くなります。上記の操作を繰り返すと、機能が復活します。
5. 照明の方向を切換：バックライトキーの照明が流れている時に FN + [←]を押すと方向が切り替わります。
6. 色を選択：FN+[←]を押すとバックライト色が変わります（3色オプション）。
7. カスタマイズ可能なバックライトモード：FN+[←]を押してキーの色設定を開始します。[←]キーがパレットになります。FN+[←]を押して色を切り替えます。9つの選択キーと消灯キーを含む2つのモードが利用できます。：カスタマイズ中はタップのインジケータ（Num、Caps、Scroll）が点滅します。希望の色設定にさせてキーを押してください。FN+[←]キーを押して設定を保存します。
   [T]を青色に設定する実例を挙げます。FN+[←]→[T]キーを押します→FN+[←]を押してパレットキー[←]を青色に選択します→[T]キーを再度押して青色を設定します→FN+[←]を押してカスタマイズの設定を保存します。
8. 照明速度を調整：FN+[↑]または[↓]でLEDキ[↑]を押して照明効果の速度を調整できます。
9. マクロ記録機能：
   9.1 G キーはマクロ機能を保有します。（G1~G10 キーの工場出荷時設定は F1~F10 キーとなっています）。
   9.2 マクロ記録機能：（記録中または削除中は Num/Cap/Scroll/Win ロックキーの LED が同時に点滅します。）
   ステップ 1：REC を押します（4 つの LED が点滅します）。
   ステップ 2：希望の G キーを押します（G1-G10）。
   ステップ 3：記録するキーを押します（入力キー数は最大64、入力時間は最長30秒です）。
   ステップ 4：REC を押して記録を保存します。

9.3 記録の解除：
   9.3.1 特定のマクロキーの記録内容を削除する方法です。REC を押し、続いて所望の G キー（G1 G10 を押し、その後にもう一度REC を押します。
   9.3.2 123 を G1 から削除する方法を挙げます。Rec → G1 →Rec。
   9.3.3 全てのマクロキー(G1~G10)を削除する場合：FN+ [Rec]を約5秒間押し続けます。
10. 側面でバックライトモードを切替：FN+PAUSEを押すと照明モードが切り替わります。
11. 側面で照明速度を調整：FN+SCRLKを押して照明速度を調整します。
12. スクロールホイール機能：音量+/音量-（ショートカットキー→右 Ctrl）。
   輝度+/輝度-（ショートカットキー→右 Ctrl）。
13. ショートカットキー：
   1) メディアコントロール/バックライトモードの切替
   2) 戻る
   3) 再生/一時停止
   4) 進む

マルチメディア機能（FN+F1~F12）

FN+F1 マルチメディアプレーヤーを実行
FN+F2 ボリュームを下げる
FN+F3 ボリュームを上げる
FN+F4 ミュート
FN+F5 停止
FN+F6 前に戻る
FN+F7 再生一時停止

FN+F8 次へ進む
FN+F9 メールを開く
FN+F10 ホーム
FN+F11 電卓を開く
FN+F12 検索

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込んでみてください。
2. 誤ってキーボードに液体を飛ばした場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き取り、キーボードを出来るだけ拭いて乾し拭かし、キーボードの表面が完全に乾燥したのち使用してください。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение неисправностей, возникших из-за проблемы электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение воды, подключение к цепи с неправильным током и напряжением, а также ущерб, вызванный стихийным бедствием, затоплением, наводнением или землетрясением, к условиям гарантии не относятся.
2. Расходные детали (например, ножки) для замены ремонтом не относятся к гарантии по истечении.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Как подключить клавиатуру к компьютеру

Проводное подключение

1. С помощью кабеля через переходника USB/Micro USB, имеющегося в комплекте, подключите клавиатуру к компьютеру.
2. Компьютер распознает и настроит клавиатуру автоматически.
3. После завершения настройки клавиатуры будет готова для использования.
4. Установите переключатель питания клавиатуры в положение "Вкл". Начнется процесс зарядки клавиатуры. Для полной зарядки клавиатуры потребуется около 5 часов.

Беспроводное подключение

1. Извлеките USB-приемник из комплекта поставки и вставьте его в любой свободный USB-порт на компьютере. Установите переключатель питания клавиатуры в положение "Вкл". Перед этим убедитесь, что клавиатура достаточно заряжена.
2. Компьютер распознает и настроит клавиатуру автоматически.
3. После завершения настройки клавиатура будет готова для использования.
4. Клавиатура может работать около 9 часов при выключенной светодиодной подсветке, и около 2 часов при полностью включенной светодиодной подсветке.
5. Зарядите клавиатуру, когда ее аккумулятор разрядится.

Описание функций

1. 3 уровня яркости подсветки: Нажмите и удерживайте комбинацию [FN] + [↑] или [↓], чтобы увеличить или уменьшить яркость подсветки клавиатуры.
2. [FN]+[INS]: Подсвета ВКЛ./ВЫКЛ.
3. [FN]+[HOME]: Пульсация подсветки ВКЛ/ВЫКЛ.
4. [FN]+[ESC]: Блокировка/разблокировка клавиатуры.
5. [FN] + [WIN]: Блокировка/разблокировка клавиши WINDOWS.
6. [FN] + [↑] / [↓]: Игровой режим FPS, подсветка клавиш A/S/D/W и четырех клавиш со стрелками загорается.

Описание функций

1. Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установки драйверов или программного обеспечения.
2. Несколько уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↑" для увеличения яркости подсветки клавиатуры.
   Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↓" для уменьшения яркости подсветки клавиатуры.
3. Имеется 18 эффектов подсветки:
   FN + клавиша [Insert] переключение между 3 режимами подсветки: 1. Проба цвета 2. Пульсация 3. Обычно вкл.
   FN + [Home] переключение между 3 режимами подсветки: 1. Рябь. гарафити 2. Утаскивая без следа 3. Морской берег.
   FN + [PAGE UP]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. В обе стороны 2. Вокруг 3. Форсаж.

FN + [Del]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Поток 2. Плывет облачком 3. Пути ветра.
FN + [End]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Цветение 2. Белый жасмин 3. Быстрое действие.
FN + [PAGE DOWN]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровые времена.
4. Отключение клавиши [WIN]: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите левую клавишу [WIN] для ее отключения, чтобы случайно не помешать игру, если пользователь нажмет клавишу [WIN] по ошибке. Повторите операцию, описанную выше, чтобы восстановить данную клавишу.
5. Выбор направления подсветки: Во время поочередного переключения эффектов подсветки нажмите FN + [←], чтобы изменить направление.
6. Выбор цвета: Нажмите FN+[←] для переключения цвета (выбор из 6 цветов подсветки).
7. Индивидуальный режим подсветки: Нажмите FN+[←] и приготовьтесь к действию задания цвета для клавиши. Клавиша [←] теперь является вашей палитрой. Нажмите FN+[←] для переключения цвета. Вы можете выбрать любой из 9 режимов, включая 6 вариантов цвета и режим выключения подсветки. Во время настройки будут одновременно мигать 3 индикатора [Num, Cap, Scroll]. Нажмите желаемую клавишу для настройки цвета. Нажмите FN+[←], чтобы сохранить настройку.
   Так, например, чтобы задать для клавиши « буквой [T] » синий цвет: нажмите FN+[←] → нажмите букву [T] → нажмите FN+[←], чтобы переключить клавишу палитра [←] на синий цвет → снова нажмите [T], чтобы задать для нее синий цвет →нажмите FN+[←], чтобы сохранить настройку.
8. Выбор скорости подсветки: Нажмите FN+[↑] или FN+[↓] для настройки скорости подсветки.

9. Функция записи макросов:
   9.1 Клавиши G с функцией макроса (заводской настройкой клавиш макросов G1 - G10 являются клавиши F1-F10).
   9.2 Функция записи макросов: (индикаторы клавиш num lock, cap lock, scroll lock и Win lock будут мигать одновременно во время записи или удаления макросов).
   Шаг 1: Нажмите клавишу [Rec] (4 светодиода мигают одновременно).
   Шаг 2: Нажмите желаемую клавишу G (G1-G10).
   Шаг 3: Нажмите клавиши для записи (макс. кол-во записываемых клавиш - 64, максимальное время ввода - 30 секунд).
   Шаг 4: Нажмите клавишу Rec, чтобы сохранить записанный макрос.
   Например, чтобы записать нажатие клавиш 123 на клавишу G1: Rec → G1 →123→Rec.
   Клавиши с макросом будут иметь зеленую подсветку, когда они используются в качестве макросов.
9.3 Удаление записанного макроса:
   9.3.1 Чтобы удалить запись макроса с клавиши: нажмите [Rec], затем нужную клавишу G (G1-G10), и затем вновь нажмите клавишу [Rec], чтобы удалить запись макроса.
   9.3.2 Например, чтобы удалить записанный макрос 123 с клавиши G1, нажмите: Rec → G1 →Rec.
   9.3.3 Чтобы удалить все записи макросов с клавиш (G1~G10): нажмите и удерживайте клавиши [FN+ [Rec] около 5 секунд.
10. Переключение режимов подсветки по боковс: Нажмите FN + PAUSE для переключения режимов подсветки.
11. Выбор скорости подсветки по боковс: Нажмите FN+SCRLK, чтобы отрегулировать скорость подсветки.
12. Функция колесо прокрутки: [Громкость+/Громкость- / Быстрая клавиша (ВЫКЛЮЧИТЬ подсветку)
   /Яркость+/Яркость- (Быстрая клавиша (ВКЛЮЧИТЬ подсветку)

13. Клавиши быстрого вызова
   1) Регулятор громкости / Переключение режима подсветки
   2) Назад
   3) Воспроизведение/пауза
   4) Вперед

Мультимедийные функции (FN+F1~F12)

FN+F1 Запустить медиа плеер
FN+F2 Уменьшить громкость
FN+F3 Увеличить громкость
FN+F4 Без звука
FN+F5 Стоп
FN+F6 Предыдущий трек
FN+F7 Воспроизведение/пауза
FN+F8 Следующий трек
FN+F9 Почтовый ящик
FN+F10 Домой
FN+F11 Калькулятор
FN+F12 Поиск

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте подключить USB-разъем другой порт компьютера.
2. При попадании жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она высохла естественным образом.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wskutek gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia oraz szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Nie ma zgody karta gwarancyjna i nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Jak podłączyć klawiatury do komputera

Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB do Micro USB z opakowania i połączyć klawiaturę do komputera.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Klawiatura będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.
4. Przesuń przełącznik ON / OFF klawiatury na ON. Teraz trwa ładowanie klawiatury. Ładowanie klawiatury zajmie około 5 godzin.

Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i połączyć go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Przesuń przełącznik ON / OFF klawiatury na ON. Zanim to zrobisz, upewnij się, że klawiatura jest wystarczająco naładowana.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
3. Klawiatura będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.
4. Klawiatura może działać około 9 godzin z wyłączonym podświetleniem LED, a około 2 godzin z podświetleniem LED w pełni włączonym.
5. Naładuj klawiaturę, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Funkcje - wprowadzenie

1. 5 poziomów jasności podświetlenia klawiatury: przytrzymaj [FN] + [↑] lub [↓], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
2. [FN] + [INS]: WŁĄCZ/WYŁĄCZ podświetlenie.
3. [FN] + [HOME]: WŁĄCZ/WYŁĄCZ efekt oddychania podświetlenia.
4. [FN] + [ESC]: Zablokuj/odblokuj klawiaturę.
5. [FN] + [WIN]: Zablokuj/odblokuj klawisze klawiatury Windows.
6. [FN] + [↑] / [↓]: Gra FPS,A/S/D/S/W/D klawisze kierunkowe są podświetlone.

Funkcje - wprowadzenie

1. Klawiatura można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania.
2. Wielopoziomowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki "↑", aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury.
   Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki "↓", aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
3. Dziewiętnaście efektów oświetlenia:
   Klawisz FN + [Insert]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Próba światła 2. Oddychanie 3. Standardowy włączony.
   FN + [Home]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Wykres falowy 2. Przejście bez śladu 3. Przystanek.
   FN + [Page Up]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Wzniesienie 3. Szybki wściekły.
   FN + [Del]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Płyń z prądem 2. Pełne obłoki 3. Kierunkowo.
   FN + [End]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Kwitnące kwiaty 2. Śnieżny zimowy jasmin 3. Szybka akcja.
   FN + [Page Down]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas.
4. Aby wyłączyć klawisz [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby go wyłączyć w celu uniknięcia wejścia w grę, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.
5. Regulacja kierunku oświetlenia: Gdy oświetlenie klawisza przechodzi przez efekty, naciśnij FN + [←] aby zmienić kierunek.
6. Regulacja koloru: Naciśnij klawisze FN+[←], aby zmienić kolory podświetlenia (8 dostępnych kolorów).

7. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisze FN+[←] i przygotuj się do ust

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice machen wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzeroingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Entzug von Wasser, Verbindung mit falschen Strom- oder Spannungsdrähten oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Zubehör sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine weiteren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie die bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Tastatur-Anschluss an den Computer

Verkabelte Verbindung

1. Das USB-Kabel (ein USB-Kabel auf der Verpackung nehmen und die Tastatur mit dem Computer verbinden.
2. Der Computer erkennt die Tastatur automatisch und konfiguriert sie entsprechend.
3. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Tastatur einsatzbereit.
4. Den On-/Off-Schalter an der Tastatur in die Stellung (ON) (Aus) schieben. Nun wird die Tastatur aufgeladen. Die vollständige Aufladung der Tastatur dauert circa 6(ef (5) Stunden.

Kabellose Verbindung

1. Die USB-Empfängerpaar der Verpackung nehmen und ein einen freien USB-Anschluss am Computer einstecken. Den On-/Off-Schalter an der Tastatur in die Stellung (ON) (Aus) schieben. Die Tastatur muss jedoch bereits aufgeladen und aufgeladen sein.
2. Der Computer erkennt die Tastatur automatisch und konfiguriert sie entsprechend.
3. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Tastatur einsatzbereit.
4. Die Tastatur arbeitet bei ausgeschalteter LED-Hintergrundbeleuchtung (OFF) bis zu zwei (9) Stunden. Bei vollständig eingeschalteter LED-Hintergrundbeleuchtung (ON) arbeitet sie circa zwei (2) Stunden.
5. Bei niedrigem Ladestand muss die Tastatur aufgeladen werden.

Vorstellung der Funktionen

1. Tastaturlayout Hintergrundbeleuchtung: Die Taste (FN) + [1] oder [1] gedrückt halten, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu verändern oder erhöhen.
2. (FN) + [F6]: Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS.
3. (FN) + [F6]MEL: Hintergrund Breathing EIN/AUS.
4. (FN) + (ESC): Tastatur ganz ausgeschalten.
5. (FN) + [WIN]: Windows-Taste sperren/entsperren.
6. (FN) + [↑]: (PS Game Mode) (AL)(SL)(W) und die vier Richtungstasten leuchten.

Vorstellung der Funktionen

1. Computer USB Port-Schnittstelle für die Tastatur ohne Treiber- oder Software-Installation.
2. Mehrstufige Hintergrundhelligkeit: Die (FN) Taste gedrückt halten und dann die F6 Taste ↑↑ drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhöhen. Die (FN) Taste gedrückt halten und dann die F6 Taste ↓↓ drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern.
3. M-Hintergrundbeleuchtungseffekte:
   FN+[Einfügen] Taste: Schalte 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichtest 2. Atmung 3. Normal ein.
   FN+[Home]: Schalte 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Ripple Graff 2. Übergabe 3. Kl.Ste.
   FN + (Seite nach oben): Schalte 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweiwege 2. Überwachen 3. Rasser.
   FN+[Del]: Schalte 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolken 3. Grasvoidere Placo.
   FN+[Seite] Schalte 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiderder Wimmelgarnin 3. Schnelle Action.

FN + (Seite nach unten): Schalte 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hunkun 2. Zusammenlassen 3. Digitalzeiten.

4. Dauerhaftung der (WIN) Taste: Die (FN) Taste gedrückt halten und dann die (WIN) Taste drücken, so dass die Gaming-Funktion bei zufälligem Drücken der (WIN) Taste beibehalten wird. Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die Funktion wiederherzustellen.
5. Anpassbare Lichtmischung: Zwei beleuchtete mit das beleuchteten Taste und entsprechende Richtungstasten drücken gleichzeitig. Dieser Vorgang wiederholen, um die Funktion wiederherzustellen.
6. Anpassbare Farben Hintergrundbeleuchtung: Die Taste (FN) + [↓].
7. Anpassbare Farben Hintergrundbeleuchtung Blackout: Drücken von (FN) + [↓] für Farben zur Auswahl.
8. Anpassbare Hintergrundbeleuchtungsintensitäten: FN+[ ] drücken, um die Farben für die Taste festzulegen, (FN+[↑] für die Farbsättigung zu drücken, (FN+[↓] für die Helligkeit.
9. Aufzeichnung und Modus Ein/Aus: 1. Anzeiger (Num, Caps, Scroll) können gleichzeitig während der Aufzeichnung, die gewünschte Taste für die Farbmischung drücken. Drücken Sie die Taste (FN+[↓], um die Aufzeichnung zu speichern.
   Zum Beispiel, (T) Taste festlegen für Farbe BLAU, FN+[↓] → Buchstabentasten (T) drücken → (FN+[↓] → drücken für die Umschaltung der Fabrentastatur zu (Farbe BLAU. → (T) taste erneut drücken, um für BLAU festzulegen. → anpassung mit FN+[↓] speichern.
9. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit: Anpassen der Lichtgeschwindigkeit durch Drücken von FN+ [ ] oder FN+ [↑].
10. Makroaufzeichnung:
    9.1 G Tasten mit Makrofunktion (Werkseinstellung/Funktion G1-G10 als F1-F10).
    9.2 Makroaufzeichnungsfunktion: (Bei 182) Num Block, Cap Lock, Scroll Lock und Winlock blinken gleichzeitig während Aufzeichnung oder Löschen).
    Schritt 1: REC drücken (4 LEDs blinken).
    Schritt 2: Gewünschte G-Taste drücken (G1-G10).
    Schritt 3: Aufzuzeichnende Tasten drücken (Eingabetaste max. 64, Eingabezeit max. 30 Sekunden).
    Schritt 4: REC für die Speicherung der Aufzeichnung drücken.
    Zum Beispiel zeichnen Sie "123" auf G1 auf: REC → G1 → 123 → REC
    Die Hintergrundbeleuchtung der Makrotasten ist während der Freilegung der Makrofunktion grün.

9.3 Aufzeichnung löschen:
   9.3.1 Löschen eines einzelnen aufgezeichneten Makrotasten: REC drücken, dann die gewünschte G-Taste drücken (G1-G10), abschließend erneut REC drücken, um den Vorgang zu beenden.
   9.3.2 Zum Beispiel löschen Sie die Makroaufzeichnung "123" auf G1: REC → G1 → REC.
   9.3.3 Alle Makrotasten löschen: G1-G10 REC Drücken Sie 5 Sekunden FN+REC), gedrückt halten.
10. Schaltbare Hintergrundbeleuchtungsmodi an den Seiten: FN+PAUSE drücken, um zwischen Beleuchtungsmodi umzuschalten.
11. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit an den Seiten: FN+SCRLK drücken, um die Beleuchtungsgeschwindigkeit anzupassen.
12. Multimedia-Funktionen: Lautstärke - (Tastenkürzel ⏷ leiser AUS)
    Lautstärke + (Tastenkürzel ⏶ laute LEISE EIN)
13. Shortcut-Tasten:
    1. Lautstärkeregelung / Hintergrundbeleuchtungsmodus umschalten
    2. Zurück
    3. Wiedergabe/Pause
    4. Vorwärts

Multimedia-Funktion (FN+F1~F12)

FN+F1 Multimedia-Player
FN+F2 Lautstärke verringern
FN+F3 Lautstärke erhöhen
FN+F4 Stummschaltung
FN+F5 Stopp
FN+F6 Vorherige Spur
FN+F7 Wiedergabe/ Pause
FN+F8 Nächste Spur
FN+F9 Einstellen
FN+F10 Start
FN+F11 Rechner
FN+F12 Suche

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, zieher Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie von dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour vous rendre un service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que des causes liées aux catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les pattes autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Comment connecter le clavier à l'ordinateur

Connexion filaire

1. Prenez dans l'emballage le câble USB à micro USB, et connectez le clavier à l'ordinateur.
2. L'ordinateur reconnaît et configurera le clavier automatiquement.
3. Le clavier sera prêt à l'usage dès que la configuration sera terminée.
4. Déplacez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) du clavier vers ON. Le clavier est maintenant en cours de chargement. Il mettra environ 5 heures pour se charger à fond.

Connexion sans fil

1. Prenez dans l'emballage le récepteur USB et branchez-le sur n'importe quel port USB disponible de votre ordinateur. Déplacez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) du clavier vers ON. Cependant, celui-ci doit déjà avoir été chargé au préalable.
2. L'ordinateur reconnaît et configurera le clavier automatiquement.
3. Le clavier sera prêt à l'usage dès que la configuration sera terminée.
4. L'autonomie du clavier en éclairage LED éteint, et environ 2 heures en éclairage LED entièrement allumé.
5. Rechargez le clavier dès que la batterie faiblit.

Présentation des fonctions

1. 5 niveaux du luminosité du rétroéclairage: appuyez longuement sur les touches (FN) + (↑) ou (↓) pour augmenter ou réduire la luminosité du rétroéclairage du clavier.
2. (FN) + (Ins): rétroéclairage ON/OFF (allumé/éteint).
3. (FN) + (Orig): respiration du rétroéclairage activée/désactivée.
4. (FN) + (Esc): verrouillage/déverrouillage du clavier.
5. (FN) + (WIN): verrouillage/déverrouillage de la touche WINDOWS.
6. (FN) + [↑]: mode de jeu (PS) (AL)(SL)(W) et les 4 flèches de direction s'éclairent.

Présentation des fonctions

1. Le port USB de l'ordinateur sert d'interface avec le clavier, sans aucun pilote ni autre logiciel à installer.
2. Plusieurs niveaux de luminosité du rétro-éclairage: Appuyez longuement sur la touche (FN), puis appuyez sur la touche ↑ pour augmenter la luminosité du rétro-éclairage du clavier.
   Appuyez longuement sur la touche (FN), puis appuyez sur les touches ↓ ou ↓ pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier.
3. Il y a 10 effets de rétro-éclairage:
   FN + touche (Insert): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. The trail of Light 2.Ripples in a lake(rain) 3. Respiration
   3. Normal ment activé.
   FN + touche (Orig): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Ondulation Graff 2. Pass without Trace (lin ed rétro-éclairage à la fois) 3. Coastal (Gilles).
   FN + touche (Page precedente): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Both stream (Du le ciel ciel) 2. Cloud-Fly 3. Winding Path.
   FN + touche (Fin): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Flowers blooming (Fleurs épanouies) 2. Snow-white Jasmine (Jasmin d'hiver enneigé) 3. Swiftwatch (Action rapide).
   FN + touche (Page suivante): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Outrogan 2. Accumular 3. Digital Times.

4. Pour désactiver la touche (Logo): Appuyez longuement sur la touche (FN), puis appuyez sur la touche (Logo) pour la désactiver afin d'éviter de quitter la fonction jeu en cas d'appui sur la touche (Logo) par inadvertance. Répétez l'opération ci-dessus pour restaurer la fonction.
5. Direction de l'éclairage réglable: Quand vous parcourez les effets à l'aide des touches, appuyez sur la touche (↓) pour modifier les directions.
6. Couleurs réglables: Appuyez sur FN+↑ pour modifier les couleurs du rétro-éclairage (8 couleurs au choix).
7. Mode de rétro-éclairage personnalisé: En appuyant sur FN+[↓], vous vous apprêtez à définir les couleurs des touches. Votre palette est maintenant à la touche [↓]. Appuyez sur FN+[↓] pour changer de couleur. Il y a 7 nuances différentes à choisir et l'extinction. 3 voyants (Num, Maj, Défilement) clignotent en même temps pendant la personnalisation. Appuyez sur les touches souhaitées pour définir les couleurs. Appuyez sur FN+[↓] pour enregistrer le paramétrage.
   Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche (T): Appuyez sur FN+[↓] → Appuyez sur la lettre (T) → Appuyez sur FN+[↓] pour faire passer la touche de palette [↓] sur le BLEU → Réappuyez sur la touche (T) pour la attribuer la couleur BLEUE ↓ Appuyez sur FN+[↓] pour enregistrer la personnalisation.
8. Vitesse d'éclairage réglable: Appuyez sur FN+ [↑] ou FN+ [↓] pour régler la vitesse des effets lumineux.
9. Fonctions d'enregistrement de macros
   9.1 Touches G à fonction macro (les fonctions des touches G1 à G10 sont réglées d'usine comme F1 à F10).
   9.2 Fonction d'enregistrement de macros: deux LED des touches Verr num, Verr maj, Arrêt défil s'allument tous clignotent en même temps pendant l'enregistrement ou l'effacement).
   Étape 1: appuyez sur REC (Enreg) (4 LEDs s'éteignent).
   Étape 2: Appuyez sur la touche G souhaitée (parmi G1 à G10.
   Étape 3: Appuyez sur les touches à enregistrer (nombre maximal de touches: 64. Temps maximal de saisie: 30 secondes).

Étape 4: Appuyez sur REC (Enreg.) pour enregistrer (l'enregistrement).
   Par exemple, pour enregistrer « 123 » sur G1: REC → G1 → 123 → REC.
   Les touches macro seront rétro-éclairées en vert quand elles sont en cours de définition comme fonctionnaires.
9.3 Pour effacer un enregistrement:
   9.3.1 Pour effacer l'enregistrement d'une macro sous une seule touche: Appuyez sur REC, puis sur la touche G souhaitée (entre G1 et G10), et réappuyez sur REC pour quitter.
   9.3.2 Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro 123 sous G1: REC → G1 → REC.
   9.3.3 Pour effacer toutes les touches macro (de G1 à G10): appuyez longuement (5 secondes) sur Fn+ (REC).
10. 5 modes de rétroéclairage commutables pour les côtés: Appuyez sur Fn + PAUSE pour commuter les modes de rétroéclairage.
11. 3 Vitesse d'éclairage réglable sur les côtés: Appuyez sur Fn + Arrêt défil. pour régler la vitesse de l'éclairage.
12. Fonction de vitesse de défilement: Volume + /Volume – (touche de raccourci ⏶⏷ éclairage DÉSACTIVÉ).
    Luminosité + /Luminosité – (touche de raccourci ⏶⏷ éclairage de touches ACTIVÉ).
13. Raccourcis clavier
    1) Interrupteur de réglage du volume et de mode de rétroéclairage
    2) Retour
    3) Lecture/Pause
    4) Avance

Fonction multimédia (FN+F1~F12)

FN+F1 Exécution du lecteur multimédia
FN+F2 Volume –
FN+F3 Volume +
FN+F4 Muet
FN+F5 Arrêt
FN+F6 Piste précédente
FN+F7 Lecture/pause
FN+F8 Piste suivante
FN+F9 Éjection bode aux lettres
FN+F10 Début
FN+F11 Exécuter la calculatrice
FN+F12 Rechercher

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide sur l'ordinateur ou sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au soleil. Il vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrectos y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Los partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Cómo conectar el teclado con la computadora

Conexión por cable

1. Retire el cable USB a Micro-USB del paquete y conecte el teclado a la computadora.
2. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
3. El teclado estará listo para su uso una vez finalizada la configuración.
4. Deslice el interruptor de encendido apagado del teclado. El teclado está en recarga ahora. Tomará casi 5 horas para que el teclado se recargue completamente.

Conexión inalámbrica

1. Retire el receptor USB en el paquete y conéctelo a cualquier puerto USB disponible de la computadora. Deslice el interruptor de encendido apagado del teclado. Asegúrese de que el teclado tenga suficiente conjunto de acuerdo.
2. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
3. El teclado estará listo para su uso una vez finalizada la configuración.
4. El teclado puede funcionar cerca 9 horas con la retroiluminación LED apagada, y unas 2 horas con la retroiluminación LED encendida totalmente.
5. Recargue el teclado cuando la batería esté baja.

Introducción a las funciones

1. 5 niveles del brillo de la retroiluminación pulse y mantenga pulsado el botón (FN)+[↑] para aumentar o disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado.
2. (FN) + (Ins): encender/apagar la retroiluminación.
3. (FN) + (Inicio): encendo/apagar la intermitencia de la retroiluminación.
4. (FN) + (Esc): bloquear/desbloquear el teclado.
5. (FN) + (Win): bloquear/desbloquear la tecla WINDOWS.
6. (FN) + [↑]: modo de juego FPS (AL)(SL)(W) y las cuatro teclas de dirección encendidas.

5. Dirección de la iluminación ajustable: cuando las teclas retroiluminadas estén alternadas entre los efectos, pulse FN + [←] para cambiar las direcciones.
6. Colores ajustables: Pulse FN + [→] para cambiar los colores en la tecla (hay 8 colores).
7. Modo de retroiluminación personalizado: Pulse FN + [←] para ajustar los colores en la tecla, (pulsa (→) hasta que parte de colores, pulse FN + [←] para cambiar de color. hay 9 modos que incluyen 8 nociones de colores y el modo de luz apagada, 3 indicadores (Num, Mayús, Desplf, centellean al mismo tiempo durante la personalización, presione la tecla deseada para el ajuste de colores. Pulse FN + [←] para guardar la configuración.
   Por ejemplo, configure la tecla [T] como color AZUL, FN+[←] → pulse la tecla [T] → pulse FN+[←] para cambiar la tecla de paleta [←] a color AZUL → pulse de nuevo la tecla [T] para establecer el color AZUL ↓ pulse FN+[←] para guardar la personalización.
8. Velocidad de iluminación ajustable: Pulse FN+ [↑] o FN+ [↓] para ajustar de velocidad del efecto de iluminación.
9. Función de grabación de macros:
   9.1 Teclas G con la función de macro (función con ajuste de fábrica de G1~G10 como F1~F10).
   9.2 Función de grabación de macros: dos LED de las teclas Bloq Num, Bloq Mayús, Bloq Desp, y Bloq Pág destellan al mismo tiempo durante la grabación o eliminación).
   Paso 1: Pulse REC (los 4 LED desaparecen).
   Paso 2: Pulse la tecla G deseada (G1~G10).
   Paso 3: Pulse las teclas para grabarse (el máximo de teclas de entrada es 64, el máximo del tiempo de entrada 30 segundos).
   Paso 4: Pulse REC para guardar la grabación.
   Por ejemplo, grabar 123 en G1: REC → G1 → 123 → REC.
   Las teclas macros se retroiluminarán en verde cuando se configuren como funciones de macros.
9.3 Borrar la grabación:
   9.3.1 Para eliminar una sola tecla macro grabada: pulse REC, luego pulse la tecla deseada (G1~G10) y después pulse de nuevo REC para salir.
   9.3.2 Por ejemplo, para eliminar la grabación de la macro 123 en G1: REC → G1 → REC.
   9.3.3 Para eliminar todas las teclas de macros (G1~G10): Pulse y mantenga pulsada la tecla Fn + (REC durante 5 segundos).
10. Modos de retro-iluminación conmutables a los lados: Pulse FN+PAUSA para cambiar los modos de iluminación.
11. Velocidad de iluminación ajustable a los lados: Pulse FN+SCrolLoqo para ajustar la velocidad de iluminación.
12. Función de la rueda de desplazamiento: Volumen +/Volumen - (tecla de acceso ⏶⏷ para ajustar la luz).
    Brillo +/Brillo - (tecla de acceso directo ⏶⏷ para encender la luz)
13. Teclas de acceso directo:
    1) Control del volumen/Conmutador del modo de retroiluminación
    2) Atrás
    3) Reproducir/Pausar
    4) Adelante

Función multimedia (FN+F1~F12)

FN+F1 Ejecutar reproductor multimedia
FN+F2 Bajar volumen
FN+F3 Subir volumen
FN+F4 Silenciar
FN+F5 Detener
FN+F6 Pista anterior
FN+F7 Reproducir/Pausa
FN+F8 Pista siguiente
FN+F9 Expulsar bode
FN+F10 Inicio
FN+F11 Ejecutar la calculadora
FN+F12 Buscar

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz está correctamente insertada en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y déje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să urmați regulamentul garanției:

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de simple consum, precum deasamblarea, loviturile puternice, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabile (precum și pentru picioș) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu se fi eliberat din nou în cazul de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Suport sistem de operare

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Cum se conectează tastatura la computer

Conexiune cu fir

1. Scoateți cablul USB la micro USB din ambalaj și conectați tastatura la computer.
2. Computerul va recunoaște și va configura tastatura automat.
3. Tastatura va fi gata de utilizare după finalizarea configurației.
4. Glisați comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) al tastaturii la poziția ON (Pornit). Tastatura este acum în stadiul de reîncărcare. Nu dura circa 5 ore pânăcând tastatura va fi complet încărcată.

Conexiune wireless

1. Scoateți receptorul USB din ambalaj și conectați-l la un port USB liber de pe computer. Glisați comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) al tastaturii la poziția ON (Pornit). Asigurați-vă că tastatura are suficientă putere înainte de a face acest lucru.
2. Computerul va recunoaște și va configura tastatura automat.
3. Tastatura va fi gata de utilizare după finalizarea configurației.
4. Tastatura poate funcționa circa 9 ore cu retroiluminarea cu LED OFF (Oprită) și circa 2 ore cu retroiluminarea cu LED aprinsă ON (Pornită).
5. Reîncărcați tastatura când bateria este descărcată.

Prezentarea funcțiilor

1. 5 niveluri de luminozitate a retroiluminării: apăsați și țineți apăsat (FN) + [↑] sau [↓] pentru a crește sau descrește luminozitatea retroiluminării tastaturii.
2. (FN) + (INS): aprinde/stinge ON/OFF (Pornită/Oprită).
3. (FN) + (HOME): retroiluminare cu respirație ON/OFF (Pornită/Oprită).
4. (FN) + (ESC): blochează/deblochează tastatura.
5. (FN) + (WIN): blochează/deblochează tastele WINDOWS.
6. (FN) + [↑]: modul de joc PS, luminile tastelor (AL)(SL)(W) și săgeți pentru taste direcționale sunt aprinse.

Introducere funcții

1. Portul USB al computerului conștiș cu tastatura fără a necesita instalarea driverelor sau a software-ului.
2. Luminozitate pe funda multi-nivel: Apăsați și țineți apăsat tasta (FN), apoi apăsați tasta săgeată "↑" pentru a crește luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.
   Țineți apăsată tasta (FN), apoi apăsați tasta săgeată "↓" pentru a reduce luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.
3. Efect 10 efecte de iluminare din spate:
   FN + tasta [Insert]: comutare 3 moduri de iluminare din spate: 1. Trasest Luminii 2. Răspândire 3. Mod Normal.
   FN + [Home]: comutăș 3 moduri de iluminare de funcții: 1. Ripple Graff 2. Trecerii lăra timă 3. De ocasii.
   FN + [Page Up]: comutăș 3 moduri de iluminare din spate: 1. Ambele sensuri 2. Surmâtoro 3. Repetă și fluture.
   FN + [Del]: comutăș 3 moduri de iluminare din spate: 1. Du-te cu fluxul 2. Nor albănă 3. De curcan.
   FN + [End]: comutăș 3 moduri de iluminare din spate: 1. Floriș înflorite 2. Izvorele de răpede de lemă 3. Acțiune rapidă.
   FN + [Page Down]: comutăș 3 moduri de iluminare din spate: 1. Uragan 2. Acumulare 3. Timpuri Digitale.
4. Pentru a dezactiva tasta (WIN): Apăsați și țineți apăsată tasta (FN), apoi apăsați tasta (WIN) din stânga pentru a dezactiva tasta (WIN) pentru a nu face funcția de joc dacă utilizatorul apasă din greșeală tasta (WIN). Repetați operația de mai sus pentru restabilirea funcției.

5. Direcția de iluminare reglabilă: Când tastele cu iluminare din spate se deplasează prin efecte, apăsați FN + [←] pentru a schimba direcția.
6. Culori reglabile: Apăsați FN + [→] pentru a schimba culorile de iluminare din spate (8 culori disponibile).
7. Mod personalizare iluminare din spate: Apăsați FN + [←] pentru a seta culorile de pe tastă, (apăsați tasta (→) pentru a comuta culorile, există 9 moduri including 8 opțiuni de culori și modul iluminare oprită, 3 indicatori (Numeric, Cap, Derulare) clipesc în același timp în timp ce personalizați. Apăsați tastele dorite pentru a seta culorile. Apăsați tasta FN + [←] pentru a salva setarea.
   De exemplu, apăsați tasta [T] pentru culoare albastră, FN + [←] → apăsați tasta [T] → Apăsați FN + [←] pentru a comuta tineți paletă [←] pentru culoare albastră → Apăsați FN + [←] pentru a salva personalizarea.
8. Viteza regulată a luminii: Apăsați FN + [↑] sau FN + [↓] reglați viteza efectului de iluminare.
9. Funcția de Înregistrare Macro
   9.1 Taste G cu funcția Macro (funcția de setare din fabrică a G1 – G10 este F1 – F10).
   9.2 Funcția de Înregistrare macro: 3 LED-urile de num-lock, cap lock și scroll-lock ș Winlock clipesc în mod simultan în timpul înregistrării sau șergerii).
   Pasul 1: Apăsați tasta REC (4 LED-uri stingere).
   Pasul 2: Apăsați tasta G dorită (G1-G10).
   Pasul 3: Apăsați taste și pentru a fi înregistrate (tasta de intrare este maximum 64, timpul de tastare este de maximum 30 secunde).
   Pasul 4: Apăsați REC pentru a salva înregistrarea.
   De exemplu, înregistrați "123 pe G1: REC → G1 → 123 → REC
   Tastele macro vor fi iluminate de fundal verde atunci când sunt setate ca funcționare macro.

REC -G1 - REC.
   9.3.3 Pentru a șterge toate tastele macro (G1 – G10): Timeț apăsat FN + [REC] timp de 5 secunde.
10. Modurile de iluminare de funcțiș pe latură: Apăsați FN + PAUSE pentru a comuta modurile de iluminare.
11. Viteza regulată a luminii pe latură: Apăsați FN + SCRLK pentru a regla viteza de iluminare.
12. Funcția de derulare: Volum + /Volum - (tastă scurtă ⏶⏷ pentru ajustarea LUMINII).
    Luminozitate + / Luminozitate - (tastă scurtă ⏶⏷ pentru iluminare PORNITĂ).
13. Taste scurtăș:
    1) Control volum / Comutator mod iluminare în spate
    2) Înapoi
    3) Redare/Pauză
    4) Înainte

Funcție multimedia (FN+F1~F12)

FN+F1 Rulare player multimedia
FN+F2 Descrescere volum
FN+F3 Creștere volum
FN+F4 Fără sunet
FN+F5 Oprire
FN+F6 Piesa anterioară
FN+F7 Redare/pauză
FN+F8 Piesa următoare
FN+F9 Ejectare mail
FN+F10 Begina de pornire
FN+F11 Rulare calculator
FN+F12 Căutare

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Șterge lichidul și pe de tastatura mai ușor, de exemplu, uite-o simplu pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazione o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di compilare la scheda della garanzia. La scheda di la garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà rilasciata qualora sarà smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Come collegare la tastiera a computer

Connessione via cavo

1. Estraete il cavo da USB a Micro USB nella confezione e collegate la tastiera al computer.
2. Il computer riconoscerà e configurerà la tastiera automaticamente.
3. La tastiera sarà pronta all'uso al termine delle configurazioni.
4. Fate scorrere l'interruttore ON/OFF della tastiera su ON. La tastiera è ora in fase di ricarica. Serviranno circa 5 ore per consentire la ricarica completa della tastiera.

Collegamento wireless

1. Estraete il ricevitore USB nella confezione e collegatelo alla porta USB disponibile del computer. Fate scorrere l'interruttore ON/OFF della tastiera su ON. Verificate che la tastiera abbia carica sufficiente prima di procedere.
2. Il computer riconoscerà e configurerà la tastiera automaticamente.
3. La tastiera sarà pronta all'uso al termine delle configurazioni.
4. La tastiera funziona per circa 9 ore con la retroilluminazione LED impostata su OFF e circa 2 ore con retroilluminazione LED impostata completamente su ON.
5. Ricaricare la tastiera quando la batteria è scarica.

Presentazione della funzione

1. Luminosità della retroilluminazione, 5 livelli: Premere e tenere