说明书尺寸：980 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

Life is for Fun Series
Wireless Headphones
Série Life is for Fun Casque Audio sans Fil
سماعات لاسلكية جياة ممتعة
Auriculares de Diadema Inalámbricos (Beige).
Serie Life is for Fun
Life is for fun系列蓝牙耳机

MODEL WB-205

使用產品前請詳細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Accessories

Device*1,Charging Cable*1,User Manual*1

Product Parts

Functions

Function	Instructions
Turn On	Press power button for around 2 seconds, power on (blue light blinks 3 times, pairing; red and blue lights blink alternately)
Turn Off	Press power button for around 3 seconds, red light on for 2 seconds then turn off
Bluetooth	Turn on the earphones, search on the device you want to connect the earphones to for the pairing name of WINISO-WB205 and choose to pair. Blue light on for 1 second then turns off

Product Parameters

Bluetooth	V5.3	Frequency Response	20Hz-20kHz
Pairing Name	MINISO-WB205	Sensitivity	105±3dB
Function	Multimedia, phone calling	Charging Port	USB-C
Charging Input	5V ⎓ 2000mA	Transmission Distance	10m
Battery Capacity	300mAh	Charging Time	2h
Music Playback Time	10 hours (Volume 50%)	Calling Time	Around 10h
Impedance	32Ω		

Function	Instructions
Turn On	Press power button for around 2 seconds, power on (blue light blinks 3 times, pairing; red and blue lights blink alternately)
Turn Off	Press power button for around 3 seconds, red light on for 2 seconds then turn off
Bluetooth	Turn on the earphones, search on the device you want to connect the earphones to for the pairing name of WINISO-WB205 and choose to pair. Blue light on for 1 second then turns off

Automatic Pairing	During 10 seconds pairing will be done with the device paired last time, blue light on for 1 second then turns off
Earphones Getting Paired	Plug charging cable, earphones turn off automatically and start charging, light is constantly on during charging
Fully Charged	Indicator light turns off when fully charged
Low Battery Alarm	When the battery is lower than 3.3V, there will be a low battery alert every 3 minutes, red light blinks once every 5 seconds
Previous Track	Press volume- button for around 2 seconds to move to previous track
Next Track	Press volume+ button for around 2 seconds to move to next track
Volume-	Press volume- button to turn volume down
Volume+	Press volume+ button to turn volume up
Pause	Press functional button to pause
Play	Press functional button to play
Answer Call	Press functional button to answer the coming call, blue light blinks
End Call	Press functional button to end the call, blue light blinks
Reject Call	Long press functional button to reject the call
Voice Assistant Activation	Long press functional button to activate voice assistant
EQ Switching	Double press functional button to between EQ1 (standard sound), EQ2 (bass sound) and EQ3 (bass sound effect), by default is bass boost
AUX Mode	When plugging 3.5 audio cable, Bluetooth turns off automatically, red light is on for 2 seconds then turns off

Cautions

1. Keep it out of reach of children.
2. Keep the device and its accessories in a cool, ventilated place without direct sunlight.
3. Please reasonably control the volume and time of using the headset to avoid hearing damage.
4. Do not pull with excessive force, keep away from water and fire.
5. Do not use high-power player to avoid damage to the product.
6. It is strictly prohibited to plane and use the product near items with strong magnetic field.
7. It is recommended to try it before purchase to confirm that the headset can be used normally after connecting your electronic device.

Troubleshooting

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the BT list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to my phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IISD Warning:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Accessories

Appareil*1,Câble de Chargement*1,Manuel d'Utilisation*1

Pièces du Produit

Fonctions

Function	Instructions
Activer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes, puis relâchez. La lumière bleue clignote 3 fois, puis les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière rouge s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.
Bluetooth	Allumez les écouteurs, recherchez le nom d'appairage du MINISO-WB205 sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter les écouteurs et choisissez d'appairer. La lumière bleue s'allume pendant 1 seconde puis s'éteint.

Paramètres du Produit

Bluetooth	V5.3	Réponse en Fréquence	20Hz-20kHz
Nom de l'appairage	MINISO-WB205	Sensibilité	105±3dB
Fonction	Multimédia, appels téléphoniques	Port de Chargement	USB-C
Entrée de Chargement	5V ⎓ 2000mA	Distance de Transmission	10m
Capacité de la Batterie	300mAh	Temps de Chargement	2h
Durée de Lecture de la Musique	Environ 10h (Volume 50%)	Temps d'Appel	Environ 10h
Impédance	32Ω		

Fonctions	Instructions
Activer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes, puis relâchez. La lumière bleue clignote 3 fois, puis les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière rouge s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.
Bluetooth	Allumez les écouteurs, recherchez le nom d'appairage du MINISO-WB205 sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter les écouteurs et choisissez d'appairer. La lumière bleue s'allume pendant 1 seconde puis s'éteint.

Appariage automatique	Pendant 10 secondes, l'appariage est effectué avec le dernier appareil apparié, la lumière bleue s'allume pendant 1 seconde puis s'éteint.
Chargement des Écouteurs	Branche le câble de chargement, les écouteurs s'éteignent automatiquement et commencent à charger, la lumière reste rouge est constamment allumée pendant le chargement.
Chargement Complet	Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.
Alarme de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3.3 V, une alerte de batterie faible est émise toutes les 3 minutes, le voyant rouge clignote une fois toutes les 5 secondes.
Piste Précédente	Appuyez sur le bouton volume+ pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente.
Piste Suivante	Appuyez sur le bouton volume+ pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante.
Volume-	Appuyer sur le bouton volume+ pour baisser le volume
Volume+	Appuyer sur le bouton volume+ pour augmenter le volume
Pause	Appuyer sur le bouton fonctionnel pour mettre en pause
Lecture	Appuyer sur le bouton fonctionnel pour lancer la lecture
Répondre à l'Appel	Appuyez sur le bouton fonctionnel pour répondre à l'appel entrant, la lumière bleue clignote
Terminer l'Appel	Appuyez sur le bouton fonctionnel pour mettre fin à l'appel, il s'éteint bleue clignote.
Rejeter l'Appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes.
Activation de l'Assistant Vocal	Appuyez longuement sur le bouton fonctionnel pour activer l'assistant vocal

Changement EQ	Appuyer deux fois sur le bouton fonctionnel pour choisir entre EQ1 (effet sonore équilibré) et EQ2 (effet sonore de basses), la valeur par défaut étant les basses forts.
Mode AUX	Lorsque vous branchez le câble audio 3.5, le Bluetooth se désactive automatiquement, le voyant rouge s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.

Attention

1. Tenez-le hors de portée des enfants.
2. Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
3. Veuillez contrôler raisonnablement le volume et le temps d'utilisation de l'oreillette afin d'éviter tout dommage auditif.
4. Ne pas tirer sur l'appareil avec une force excessive, le tenir à l'écart de l'eau et du feu.
5. Ne pas utiliser pas de lecteur à haute puissance pour éviter d'endommager le produit.
6. Il est strictement interdit de planer et d'utiliser le produit à proximité d'objets à forte magnétisme.
7. Il est recommandé d'essayer le produit avant de l'acheter afin de confirmer que votre appareil électronique utilise normalement après avoir connecté votre oreillette.

8. Pulvériser utilisez les applications de mon téléphone avec des écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil via Bluetooth ?
Réponse : Il est possible que certaines applications ne puissent pas être utilisées via des écouteurs en raison de leurs paramètres.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifier si les écouteurs sont en mode d'appariage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifier la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appariage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appariés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appariée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puisque utilisez les applications de mon téléphone avec des écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil via Bluetooth ?
Réponse : Il est possible que certaines applications ne puissent pas être utilisées via des écouteurs en raison de leurs paramètres.

Avertissement BIED:

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) RSS(s) exempt(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences,
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

耳机

1. 音量+/下一曲
2. 功能键
3. 音量-/上一曲
4. 指示灯
5. 3.5mm音频口
6. 麦克风
7. Type-C充电口
8. 电源键

功能

功能	操作说明
开机	长按电源键2秒，开机（蓝灯闪3下，配对；红蓝灯交替闪）
关机	长按电源键3秒，红灯亮2秒后关机
蓝牙	开机状态下，搜索蓝牙名称为WINISO-WB205进行连接，配对成功后蓝灯常亮

产品参数

蓝牙版本	V5.3	频率响应	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO-WB205	灵敏度	105±3dB
功能	媒体播放,通话	充电接口	USB-C
充电输入	5V ⎓ 2000mA	通信距离	10m
电池容量	300mAh	充电时间	2h
音乐时长	约10h（音量50%）	通话时长	约10h
阻抗	32Ω		

功能操作介绍

功能	操作说明
开机	长按电源键2秒，开机（蓝灯闪3下，配对；红蓝灯交替闪）
关机	长按电源键3秒，红灯亮2秒后关机
配对连接	开机状态下，搜索蓝牙名称为WINISO-WB205进行连接，配对成功后蓝灯常亮
自动回连	10分钟内还连接过设备，配对成功后蓝灯常亮
充电过程中	插上充电线充电，充电过程中，指示灯常亮
充满电后	充满电后指示灯熄灭
低电提醒	当电池电量低于3.3V时，每隔5min有红电提醒灯亮一次，红灯闪5次后灭
上一曲	音频播放状态，按音量-键2秒，音频切换上一曲。
下一曲	音频播放状态，按音量+键2秒，音频切换下一曲。
音量减	按一下音量-键，可调低音量
音量加	按一下音量+键，可调高音量
暂停音乐	音频播放状态，按一下功能键可暂停音乐
播放音乐	音频暂停状态，按一下功能键可继续播放音乐
接听电话	来电时按一下功能键一下可接听来电，蓝灯快闪
挂断电话	通话状态，按一下功能键可挂断，蓝灯快闪
拒接电话	长按功能键可拒接电话
语音助手唤醒	长按功能键可唤醒语音助手
EQ音效切换	按两下功能键可切换EQ1（平衡音效）、EQ2（低音增强音效）、2段EQ调整可切换，默认音效设为高
AUX模式	接入3.5mm音频线，蓝牙自动关闭，红灯亮2秒后熄灭

注意事项

1. 请妥收产品及其配件，以免儿童接触。
2. 请将产品及其配件置于阴凉、通风、无直接日照的地方。
3. 请合理控制使用耳机的音量和使用时间，以免造成听力。
4. 请不要过拉线，注意防水防火。
5. 请勿使用大功率播放器，以免损害产品。
6. 请不要在强磁场附近放置或使用。
7. 建议购买前试用，确认耳机能正常连接您的电子设备后再正式使用。

故障排除

1. 蓝牙无法配对手机配对
答：请确保耳机是否进入配对模式或未配对，以及确保手机蓝牙功能已开启；请删除耳机上的蓝牙设置记录，然后按照说明书重新连接。
2. 蓝牙无法连接到手机
答：请确保耳机处于开机状态，并检查手机蓝牙设置。
3. 蓝牙耳机的电池可更换吗
答：不可以，本耳机使用不可拆卸式锂电池。
4. 蓝牙耳机距手机10米内断开连接
答：由于蓝牙是一种无线技术，对此类耳机和手机之间的障碍物非常敏感，请检查连接距离内是否有金属或其他物体遮挡信号。
5. 耳机连接电脑或手机播放，聲音無聲
答：请检查电脑或手机是否已经连接过蓝牙设备，以及电脑的蓝牙是否支持A2DP协议。请确保电脑或手机音量。
6. 通过耳机连接手机后，可以用耳机操作手机吗？
答：部分应用程序可能因其设置而不可用，但应用程序的音频不受蓝牙耳机影响。

L'APPAREIL EST RECYCLABLE
A JETER DANS UN CONTENEUR DE TRI
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
FC
FCC ID:2AN9WWB-205
MADE IN CHINA
Hecho en China
Fabriqué en Chine
CE RoHS UK CA

耳机

1. 音量+/下一曲
2. 功能键
3. 音量-/上一曲
4. 指示灯
5. 3.5mm音频口
6. 麦克风
7. Type-C充电口
8. 电源键

功能

功能	操作说明
开机	长按电源键2秒，开机（蓝灯闪3下，配对；红蓝灯交替闪）
关机	长按电源键3秒，红灯亮2秒后关机
配对连接	开机状态下，搜索蓝牙名称为WINISO-WB205进行连接，配对成功后蓝灯常亮
自动回连	10分钟内还连接过设备，配对成功后蓝灯常亮
充电过程中	插上充电线充电，充电过程中，指示灯常亮
充满电后	充满电后指示灯熄灭
低电提醒	当电池电量低于3.3V时，每隔5min有红电提醒灯亮一次，红灯闪5次后灭
上一曲	音频播放状态，按音量-键2秒，音频切换上一曲。
下一曲	音频播放状态，按音量+键2秒，音频切换下一曲。
音量减	按一下音量-键，可调低音量
音量加	按一下音量+键，可调高音量
暂停音乐	音频播放状态，按一下功能键可暂停音乐
播放音乐	音频暂停状态，按一下功能键可继续播放音乐
接听电话	来电时按一下功能键一下可接听来电，蓝灯快闪
挂断电话	通话状态，按一下功能键可挂断，蓝灯快闪
拒接电话	长按功能键可拒接电话
语音助手唤醒	长按功能键可唤醒语音助手
EQ音效切换	按两下功能键可切换EQ1（平衡音效）、EQ2（低音增强音效）、2段EQ调整可切换，默认音效设为高
AUX模式	接入3.5mm音频线，蓝牙自动关闭，红灯亮2秒后熄灭

产品参数

蓝牙版本	V5.3	频率响应	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO-WB205	灵敏度	105±3dB
功能	媒体播放,通话	充电接口	USB-C
充电输入	5V ⎓ 2000mA	通信距离	10m
电池容量	300mAh	充电时间	2h
音乐时长	约10h（音量50%）	通话时长	约10h
阻抗	32Ω		

功能操作介绍

功能	操作说明
开机	长按电源键2秒，开机（蓝灯闪3下，配对；红蓝灯交替闪）
关机	长按电源键3秒，红灯亮2秒后关机
配对连接	开机状态下，搜索蓝牙名称为WINISO-WB205进行连接，配对成功后蓝灯常亮
自动回连	10分钟内还连接过设备，配对成功后蓝灯常亮
充电过程中	插上充电线充电，充电过程中，指示灯常亮
充满电后	充满电后指示灯熄灭
低电提醒	当电池电量低于3.3V时，每隔5min有红电提醒灯亮一次，红灯闪5次后灭
上一曲	音频播放状态，按音量-键2秒，音频切换上一曲。
下一曲	音频播放状态，按音量+键2秒，音频切换下一曲。
音量减	按一下音量-键，可调低音量
音量加	按一下音量+键，可调高音量
暂停音乐	音频播放状态，按一下功能键可暂停音乐
播放音乐	音频暂停状态，按一下功能键可继续播放音乐
接听电话	来电时按一下功能键一下可接听来电，蓝灯快闪
挂断电话	通话状态，按一下功能键可挂断，蓝灯快闪
拒接电话	长按功能键可拒接电话
语音助手唤醒	长按功能键可唤醒语音助手
EQ音效切换	按两下功能键可切换EQ1（平衡音效）、EQ2（低音增强音效）、2段EQ调整可切换，默认音效设为高
AUX模式	接入3.5mm音频线，蓝牙自动关闭，红灯亮2秒后熄灭