正面

# 1MORE Neo User Guide
# 1MORE Neo 真无线蓝牙耳机 用户指南

www.1more.com

EO007

## 1

1. Pairing Button
2. LED Indicator
3. LED Indicator
4. Touch Control Area

SC
1. 配对键
2. LED 指示灯
3. LED 指示灯
4. 触控区域

TC
1. 配对鍵
2. LED 指示燈
3. LED 指示燈
4. 觸控區域

KO
1. 페어링 버튼
2. LED 표시등
3. LED 표시등
4. 터치 컨트롤 영역

JP
1. ペアリングボタン
2. LED
3. LED
4. タッチコントロールエリア

DE
1. Kopplungstaste
2. LED-Anzeige
3. LED-Anzeige
4. Touch-Bedienbereich

ES
1. Botón de Emparejamiento
2. Luz Indicadora LED
3. Luz Indicadora LED
4. Área de control táctil

TR
1. Eşleştirme Düğmesi
2. LED Göstergesi
3. LED Göstergesi
4. Dokunmatik Kontrol Alanı

RU
1. Кнопка сопряжения
2. Светодиодный индикатор
3. Светодиодный индикатор
4. Область сенсорного управления

## 3

## 4

LED Flashing 100%
< 20%
20% - 80%
80% - 100%
LED Flashing 100%

SC
播放/暂停：双击
接听/挂断：双击
手机语音助手：三击（显示连接蓝牙通话时）

* 上述功能适用于单、双耳模式使用时的任一耳机。
* 即使单击，酒店及音量调节，请在 1MORE MUSIC APP 及手机系统设备端进行操作。
* 以上功能支持国内手机可能略有差异。

TC
播放/暫停：雙擊
接聽/掛斷：雙擊
手機語音助手：三擊（顯示連接藍芽通話時）

* 上述功能適用於單、雙耳模式使用時的任一耳機。
* 即使單擊，酒店及音量調節，請在 1MORE MUSIC APP 及手機系統設備端進行操作。
* 以上功能支援國內手機可能略有差異。

KO
재생/일시 정지: 버튼 두 번 클릭
전화수신 / 전화끊기: 버튼 두 번 클릭
스마트폰 음성 제어: 클릭하여 스마 연결되어 있고 통화 중이 아닐 때 버튼을 3회 클 합니다.

* 위 기능은 두 개의 이어폰 모두 개별 모드 스테레오 모드 사용중일 때 모두 적용됩니다.
* 특정 수신 기능, 사용 중 볼륨 조절 등은 1MORE MUSIC APP 또는 연결된 스마트폰 장치에서 조작하세요.
* 위 기능은 현지 폰마다 다를 수 있습니다.

TR
Çal/Durdur: Çift dokunun
Aramaya Cevapla/Bitir: Çift dokunun
Sesli Asistan: Üç kez dokunun (Bluetooth açık ve aramada değilken)

* Yukarıdaki işlevler, tek veya stereo modda kullanılır için kullanılabilir.
* Bir aramaya reddetmek, müzik çalmaya veya ses ayarına kontrol etmek için lütfen 1MORE MUSIC APP'te veya bağlı cep telefonu/cihazında çalışan.
* Yukarıdaki işlevler farklı cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

RU
Воспроизведение / Пауза: двойной щелчок
Ответ / завершение вызова: двойной щелчок
Голосовое управление на мобильном телефоне: нажмите 3 раза, когда Bluetooth включен и нет телефонных звонков

* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.
* Чтобы отключить звонок, изменить песню или уровень громкости, пожалуйста, используйте приложение 1MORE MUSIC, сопряженный мобильный телефон или устройство.
* Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от устройства.

KO 기타기능

1. 한번을 더 이어폰이 장갑착용으로 해야되지지 않는 경우, 왼쪽 및 오른쪽 이어폰의 볼륨은 연결(페어링)을 위해 충전해야드를 끝고 케이스에 장착한 상태에서 해야만 버튼을 3번 해주셔야 활성화됩니다.
2. 검정초기화: 왼쪽과 오른쪽 이어폰을 케이스에 넣고 페어링 버튼을 10 번 누른 연속된 이어폰이 서로 다시 페어링을 시작합니다.
3. 페어링 기록 지우기: 왼쪽 이어폰을 충전케이스에 넣고 넣고 페어링 버튼을 8초 이상 길게 누르면 페어링 기록이 지워집니다.
4. OTA 펌웨어 업데이트: 펌웨어 오른쪽 이어폰에 배터리용량이 최소 50% 이상일는 상태에서 1MORE MUSIC" 앱을 통해 업그레이드 할 수 있습니다.
* 1MORE MUSIC APP 기능은 지원하는 스마트폰에나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

JP
その他の機能

1. 左右どちらかのヘッドホンが正常にペアリングできない場合、ヘッドホンを充電ケースに戻して充電ケースのペアリングボタンを3回連続で押してください。
2. 工場設定リセット：左右のヘッドホンをケースに入れ、ペアリングボタンを8秒間長押しします。ペアリングが完了するまで、左右のヘッドホンをケースに入れ、ペアリングボタンを8秒間長押しします。ペアリングが完了するまで、左右のヘッドホンをケースに入れ、ペアリングボタンを8秒間長押しします。
4. OTAファームウェアアップデート：ペアリングされていない場合、ヘッドホンを充電中の状態で、ペアリングされていない状態で、ペアリングされていない状態で、ペアリングされていない