2. Перейдіть до наступного Bluetooth-вказівника пристрою, знайдіть «**HyperX Cloud II S Wireless**» і підключіть до неї.

Створення гарнітури Bluetooth

1. Переконайтесь перемикач режимів у положенні «Bluetooth».
2. Ввімкніть гарнітуру одночасно кнопку живлення і багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд. Режим створення пари активний, коли світлодіод блимає синім кольором, а на чотири послідовні пристрої «Bluetooth» ранітуру.
3. Перейдіть до наступного Bluetooth-вказівника пристрою і виберіть «**HyperX Cloud II S Wireless**».

Новий пристрій

Windows 11

1. Натисніть правою кнопкою миші на значок звуку в системному трей і виберіть «Налаштування звуку».
2. Вставлять для пристрою виходу «Гарнітура» **HyperX Cloud II S Wireless**.
3. Вставлять для пристрою введення «Мікрофон» **HyperX Cloud II S Wireless**.

Існуючий ноутбук OMEN

1. Увімкніть ігровий ноутбук.
2. Увімкніть гарнітуру. Гарнітура автоматично підключиться до ігрового ноутбука.

ПРИМІТКА: Щоб переконатися, що підключення до ігрового ноутбука OMEN підключене через бездротовий USB-адаптер, після створення гарнітури дати натиснути кнопку живлення.

1. Натисніть і тримайте кнопку живлення ноутбука OMEN.
2. Натисніть показано лише для способів.

PlayStation 5

Перейдіть на головну сторінку і виберіть **Налаштування** > **Звук** > **Гарнітура**.

Мобільний

Відкрийте налаштування Bluetooth-гарнітури **HyperX Cloud II S Wireless**.

Аудіокодеки

• Пристрій виведення USB-гарнітура **HyperX Cloud II S Wireless**.
• Вихід на наушники **Ужиз. звук**.

Елементи керування

Світлодіодний індикатор

СТАТУС	РЕЖИМ АДАПТЕРА	BLUETOOTH-РЕЖИМ
Підключення	Швидке миготіння блакитним	Швидке миготіння синім
Пошук	Миготіння синім	Миготіння синім
З'єднано	Неперервне світіння синім кольором протягом 5 секунд.	Неперервне світіння синім кольором протягом 5 секунд.

Кнопка живлення

користувача на сайті **hyperx.com/support**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання навушника на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

Заміна батареї

Виявлення гарнітури

2. Оберіжно зняти праву амбушуру з гарнітури.
3. Щоб відкрити кришку батареї на тильному навушнику, відкрутіть 4 гвинтики спеціальною голівкою.
4. Обережно, щоб ремінчик пошкодився, відкрутіть кришку від амбушуру.
5. Знайдіть батарею і витягніть її з відсіку.
6. Замінити батарею на новий, дотримуючись правильної полярності.
7. Ремінчик і амбушур. Після встановлення амбушур. Повернувши 3/2 у зворотному порядку. Перемагайтесь, щоб амбушур вставлено в пази по кілька разів, щоб переконатися.

Увімкніть гарнітуру і перевірте, що вона працює.

РУССКИЙ

Обзор

A – кнопка отключения/включения микрофона
B – Светодиодный индикатор состояния
C – Кнопка питания
D – Разъем USB-C для зарядки
E – Разъем микрофона
F – Многофункциональная кнопка
G – Основной регулятор громкости
H – Переключатель режима
I – Сломанный кронштейн для чашек наушников
J – Съемный микрофон
K – Светодиодный индикатор отключенного микрофона
L – USB-адаптер беспроводной связи
M – Светодиодный индикатор беспроводной связи
N – Отверстие для крепежа
O – Адаптер USB-C – USB-A
P – USB-кабель для зарядки

Использование гарнитуры

Режим адаптера (2,4 ГГц)

• Переключите режим в положение «Беспроводной».
2. Подключите USB-адаптер беспроводной связи к устройству.
3. ВКЛЮЧИТЕ гарнитуру.

Режим Bluetooth

1. Сдвиньте переключатель режимов в положение «Bluetooth».
2. Удерживайте кнопку питания и многофункциональную кнопку в течение 2 секунд. После активации режима ожидания гарнитуры. Повторите 3/2 у зворотному порядку. Перемагайтесь, щоб амбушур вставлено в пази по кілька разів, щоб переконатися.
3. Перейдите к настройкам Bluetooth вашего устройства и подключитесь к устройству «HyperX Cloud II S Wireless».

Настройка

Windows 11

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в области уведомлений и выберите «Звуки».
2. В качестве устройства вывода выберите наушники **HyperX Cloud II S Wireless**.
3. В качестве устройства ввода выберите микрофон **HyperX Cloud II S Wireless**.

Игровой ноутбук OMEN

1. Включите игровой ноутбук.
2. Включите гарнитуру. Гарнитура автоматически подключится к игровому ноутбуку.

ПРИМЕЧАНИЕ: После сохранения гарнитуры давайте нажатую кнопку питания, чтобы убедиться, что гарнитура подключена к игровому ноутбуку OMEN и подключение через беспроводной адаптер.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания игрового ноутбука OMEN.
2. Нажмите показано лише для способов.

PlayStation 5

Перейдите на начальный экран и выберите **Настройки** > **Звук**.

Микрофон

• Устройство ввода (Input Device) USB-адаптер **HyperX Cloud II S Wireless**.

Звуковой выход

• Устройство вывода (Output to Headphones). **Все звуки (All Audio)**.

Элементы управления

• Регулятор звуки или мы, чтобы настроить уровень громкости.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

• Скачайте программное обеспечение HyperX NGENUITY по адресу hyperx.com/ngenuity и запустите ПО NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

• DTS Headphone:X
• настраивание автоэкалайзеров;
• индикатор уровня заряда батареи. * Только на ПК.

Если вы столкнулись с проблемами?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу hyperx.com/support.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование наушников при высокой громкости может привести к повреждению вашего слуха. Уменьшите громкость до приемлемого уровня.

Замена батареи

1. ВЫКЛЮЧИТЕ гарнитуру.
2. Аккуратно снимите амбушур правого наушника гарнитуры.
3. Открутите 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы снять крышку наушника правого наушника.
4. Аккуратно отсоедините крышку, не порвите ее.
5. Извлеките батарею, которая крепится к корпусу наушника.
6. Установите новую батарею, соблюдая полярность контактов.
7. Установите крышку наушника на место. Выполняйте в порядке 3 / 2 в обратном порядке. Вставьте и надавите амбушур на всей окружности.
8. ВКЛЮЧИТЕ гарнитуру и проверьте ее работу.

Русский

Гарнитура

• Переключатель режимов в положение «Беспроводной».
2. Подключите USB-адаптер беспроводной связи к устройству.
3. ВКЛЮЧИТЕ гарнитуру.

Режим Bluetooth

1. Сдвиньте переключатель режимов в положение «Bluetooth».
2. Удерживайте кнопку питания и многофункциональную кнопку в течение 2 секунд. Режим ожидания гарнитуры. Повторите 3/2 у зворотному порядку. Перемагайтесь, щоб амбушур вставлено в пази по кілька разів, щоб переконатися.
3. Перейдите к настройкам Bluetooth вашего устройства и подключитесь к устройству «HyperX Cloud II S Wireless».

Настройка

Windows 11

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в области уведомлений и выберите «Звуки».
2. В качестве устройства вывода выберите наушники **HyperX Cloud II S Wireless**.
3. В качестве устройства ввода выберите микрофон **HyperX Cloud II S Wireless**.

Игровой ноутбук OMEN

1. Включите игровой ноутбук.
2. Включите гарнитуру. Гарнитура автоматически подключится к игровому ноутбуку.

ПРИМЕЧАНИЕ: После сохранения гарнитуры давайте нажатую кнопку питания, чтобы убедиться, что гарнитура подключена к игровому ноутбуку OMEN и подключение через беспроводной адаптер.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания игрового ноутбука OMEN.
2. Нажмите показано лише для способов.

PlayStation 5

Перейдите на начальный экран и выберите **Настройки** > **Звук**.

Микрофон

• Устройство ввода (Input Device) USB-адаптер **HyperX Cloud II S Wireless**.

Звуковой выход

• Устройство вывода (Output to Headphones). **Все звуки (All Audio)**.

Элементы управления

СОСТОЯНИЕ	РЕЖИМ АДАПТЕРА	РЕЖИМ BLUETOOTH
Сопряжение...	Быстро мигает синим	Быстро мигает синим
Поиск...	Мигает синим	Мигает синим
Подключена	Загорается синим и гаснет на 5 секунд	Загорается синим и гаснет на 5 секунд

Кнопка питания

• Включение/выключение — удерживайте эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы включить или выключить гарнитуру.
• Проверка заряда — нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда батареи.

Индикатор состояния аккумулятора — загорается на 5 секунд, когда заряд батареи.

ОСТАВШИЙСЯ ЗАРЯД	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ
60–100%	Загорается зеленым цвет
20–59%	Загорается желтым и цвет
7–19%	Загорается красным и цвет
< 7%	Быстро мигает красным

• Кнопка смены подключения: когда гарнитура подключена к игровому ноутбуку OMEN, держите нажатую эту кнопку, чтобы переключиться между подключением к игровому ноутбуку OMEN и подключением через USB-адаптер беспроводной связи.

Кнопка отключения/включения микрофона

• Кнопка отключения/включения микрофона: нажмите эту кнопку, чтобы отключить или включить микрофон.
• Кнопка мониторинга микрофона: нажмите эту кнопку и удерживайте 2 секунды, чтобы включить или отключить мониторинг микрофона.

Регулятор громкости

• Регулятор звуки или мы, чтобы настроить уровень громкости.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

• Скачайте программное обеспечение HyperX NGENUITY по адресу hyperx.com/ngenuity и запустите ПО NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

• DTS Headphone:X
• настраивание автоэкалайзеров;
• индикатор уровня заряда батареи. * Только на ПК.

Если вы столкнулись с проблемами?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу hyperx.com/support.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование наушников при высокой громкости может привести к повреждению вашего слуха. Уменьшите громкость до приемлемого уровня.

Замена батареи

1. ВЫКЛЮЧИТЕ гарнитуру.
2. Аккуратно снимите амбушур правого наушника гарнитуры.
3. Открутите 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы снять крышку наушника правого наушника.
4. Аккуратно отсоедините крышку, не порвите ее.
5. Извлеките батарею, которая крепится к корпусу наушника.
6. Установите новую батарею, соблюдая полярность контактов.
7. Установите крышку наушника на место. Выполняйте в порядке 3 / 2 в обратном порядке. Вставьте и надавите амбушур на всей окружности.
8. ВКЛЮЧИТЕ гарнитуру и проверьте ее работу.

繁體中文

概觀

A - 靜音麥克風/靜音麥克風
B - 狀態指示燈
C - 電源按鈕
D - USB-C 充電埠
E - 麥克風連接埠
F - 多功能鍵
G - 音量旋轉
H - 模式切換器
I - 可折式耳罩臂組件
J - 可拆式麥克風
K - 靜音麥克風指示燈
L - USB 無線適配器
M - 無線狀態指示燈
N - 配有螺絲孔
O - USB-C 至 USB-A 適配器
P - USB 充電線

充電

最大使用時，建議您為其補充電量。

充電狀態	LED 狀態
充電中	穩定閃烁
充電完成	穩定照亮

使用方法

連線模式 (2.4GHz)

1. 將模式切換器調至「無線」。
2. 將 USB 無線適配器插入電腦。
3. 開啟耳機組件。

藍牙模式

1. 將模式切換器調至「藍牙」。
2. 同時按住電源鍵和多功能鍵 2 秒。當 LED 閃烁藍色且裝置進入配對模式。
3. 從您的藍牙裝置中選擇 **HyperX Cloud II S Wireless**。

安裝說明

Windows 11

1. 以滑鼠右鍵按一下工具列中的聲音圖示，然後選擇「聲音設定」。
2. 將輸出裝置設定為耳機 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。
3. 將輸入裝置設定為耳機 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。

OMEN 電腦筆電

1. 開啟電腦筆電電源。
2. 開啟耳機組件。耳機應自動連線至電腦筆電。

注意：耳機配對後，請按住電源鍵直到 OMEN 電腦筆電連線或 USB 無線適配器連線建立為止。

1. 長按 OMEN 電腦筆電電源鍵。
2. 按下顯示內容。

PlayStation 5

前往首頁，選擇設定為耳機在滿電。

充電狀態	LED 狀態
配對中	快速閃烁綠色
已連線	穩定照亮綠色

電量等級	耳機 LED 狀態
60%–99%	穩定照亮綠色
20%–59%	穩定照亮黃色
7%–19%	穩定照亮紅色
< 7%	快速閃烁紅色

電源鍵

• 開機/關機 – 長按 2 秒以開啟/關閉耳機組件。
• 電池電量檢查 – 按下電源鍵查看電量。

為節約電量，LED 燈熄滅 5 秒後會自動關閉。

電源鍵

注意：按鍵功能可能因裝置及應用程式而異。

音量旋轉

• 調整耳機組件的音量。

多功能鍵

• 靜音麥克風/取消靜音麥克風。
• 長按 2 秒以開啟/關閉麥克風監聽。

模式切換器

• 切換至無線、藍牙或有線模式。

有任何疑問或設定問題？

請參閱 HyperX 支援網站，網址為 **hyperx.com/support** 查閱使用指南。

警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

電池更換

1. 關閉耳機組件。
2. 小心地撬開耳罩組件上的螺絲孔。
3. 旋轉 4 個十字螺絲，使螺紋軟墊能夠從耳罩組件上取下。

4. 輕輕地將軟墊組裝取下沿槽，以免造成損壞。
5. 找到且取下用連接器固定住的電池。
6. 取代具有正確極性的電池。
7. 重上軟墊軟墊組件。
8. 開啟耳機組件並測試功能是否正常。

简体中文

概览

A - 麦克风静音/麦克风取消静音
B - 状态指示灯
C - 电源按钮
D - USB-C 充电端口
E - 麦克风接口
F - 多功能键
G - 音量旋钮
H - 模式开关
I - 可折叠耳罩臂组件
J - 可拆卸麦克风
K - 麦克风静音 LED 灯
L - USB 无线适配器
M - 无线状态指示灯
N - 配有螺孔
O - USB-C 至 USB-A 适配器
P - USB 充电线

充电

第一次使用之前，建议将耳机电量充满。

充电状态	LED 状态
充电中	稳定闪烁
60%—99%	稳定闪烁
20%—59%	黄色闪烁
7%—19%	红色闪烁

使用方法

无线模式 (2.4GHz)

1. 将模式开关调至“无线”。
2. 将 USB 无线适配器插入电脑。
3. 开启耳机。

蓝牙模式

1. 将模式开关调至“蓝牙”。
2. 同时长按电源键和多功能键 2 秒。当 LED 闪烁蓝色，且进入配对模式。
3. 从您的蓝牙设备中选择 **HyperX Cloud II S Wireless**。

设置说明

Windows 11

1. 在系统托盘区右键单击声音图标，选择“声音设置”。
2. 将输出设备设为耳机 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。
3. 将输入设备设为耳机 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。

OMEN 游戏电脑笔记本

1. 启动笔记本电。
2. 打开耳机组件。耳机将自动连接至笔记本。

注意：配对耳机后，请长按电源键，直到笔记本电脑或无线适配器连接。

1. 长按 OMEN 笔记本电源键。
2. 按下显示内容。

PlayStation 5

前往主页，选择**设定** > **音频**。

麦克风

• 输入装置：USB 耳机 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。

音频输出

• 输出装置：USB 耳机 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。

耳机输出

• 输出装置：USB 耳机 (**HyperX Cloud II S Wireless**)。

控制项

• 音量旋钮。

耳机状态指示灯

状态	稳定指示灯	蓝牙模式
配对中	快速闪烁蓝色	快速闪烁蓝色
已连接	稳定照亮蓝色	稳定照亮蓝色

注意：按键功能可能因装置及应用程式而异。

音量旋钮

• 调整耳机组件的音量。

多功能键

• 麦克风静音/取消静音麦克风。
• 长按 2 秒以开启/关闭麦克风监听。

模式开关

• 切换至无线、蓝牙或有线模式。

有问题或需要设置吗？

请参阅 HyperX 支援网站，网址为 **hyperx.com/support** 查阅使用指南。

警告：如果长时间在高音量下使用耳机，可能导致永久性聽力損失。

电池更换

1. 关闭耳机组件。
2. 小心地撬开耳罩组件上的螺孔。
3. 旋转 4 个十字螺丝，使垫圈能从耳罩组件上取下。
4. 小心地将垫圈组件取下沿槽，以免造成损坏。
5. 找到并取出用连接器固定住的电池。
6. 更换具有正确极性的电池。
7. 重新安装垫圈组件。
8. 开启耳机组件并测试功能是否正常。

Português do Brasil

Visão geral

A - microfone mudo/desmudo
B - indicador de status
C - botão de energia
D - porta de carregamento USB-C
E - conector do microfone
F - multifunção
G - controle de volume
H - chave de modo
I - braço articulado do fone de ouvido
J - microfone removível
K - indicador de microfone mudo
L - adaptador sem fio USB
M - indicador sem fio
N - orifício para parafuso
O - adaptador USB-C para USB-A
P - cabo de carregamento USB

Carregar

Recomendamos que a bateria seja totalmente carregada antes de usar pela primeira vez.

Estado da bateria	Indicador de status
Carregando	Piscando lentamente em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Instruções básicas

Modo sem fio (2.4 GHz)

1. Coloque a chave de modo em "Sem fio".
2. Conecte o adaptador sem fio USB a um computador.
3. Ligue o fone de ouvido.

Modo Bluetooth

1. Coloque a chave de modo em "Bluetooth".
2. Pressione e segure o botão de energia e o botão multifunção por 2 segundos. Quando o fone de ouvido entrar no modo de pareamento, o indicador de status piscará em azul.
3. Selecione "HyperX Cloud II S Wireless" no seu dispositivo Bluetooth.

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Instalação

Modo sem fio (2.4 GHz)

1. Coloque a chave de modo em "Sem fio".
2. Conecte o adaptador sem fio USB a um computador.
3. Ligue o fone de ouvido.

Modo Bluetooth

1. Coloque a chave de modo em "Bluetooth".
2. Pressione e segure o botão de energia e o botão multifunção por 2 segundos. Quando o fone de ouvido entrar no modo de pareamento, o indicador de status piscará em azul.
3. Selecione "HyperX Cloud II S Wireless" no seu dispositivo Bluetooth.

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop OMEN, pressione o botão de energia do fone de ouvido para ativar o fone de ouvido.

1. Pressione e segure o botão de energia do laptop OMEN.
2. Pressione mostrado apenas para opções.

PlayStation 5

Vá para a tela inicial e selecione **Configurações** > **Som** > **Fones de ouvido**.

Microfone

• Dispositivo de entrada: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Saída de áudio

• Dispositivo de saída: **HyperX Cloud II S Wireless**.

Controles

• Controle de volume.

Indicador de status do fone de ouvido

Status	Indicador de status do fone de ouvido
Carregando	Sólido em verde
Carregado	Sólido em verde
Bateria baixa	Piscando lentamente em vermelho

Português do Brasil

Configurações

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de alto-falante na bandeja do sistema e selecione "Configurações de som".
2. Defina o dispositivo de saída como "Fones de ouvido (HyperX Cloud II S Wireless)".
3. Defina o dispositivo de entrada como "Microfone (HyperX Cloud II S Wireless)".

OMEN Laptop

1. Ligue o laptop.
2. Ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido se conectará ao laptop.

Observação: Após o pareamento do fone de ouvido com o laptop O