FRONT

EN

iJOY Bluetooth

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

GRAVITY

TRUE WIRELESS EARBUDS
AUTENTICOS AURICULARES INALÁMBRICOS
VÉRITABLES ÉCOUTEURS SANS FIL

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved could void the user's authority to operate the equipment.

- 1 EDIFY True Wireless Earbuds X 1
- 1 Charging Travel Case X 1
- 1 Ear Cushions in 3 sizes (2 Small, 2 Large, 2 Medium) X 6
- 1 USB-A to USB-C Charging Cable X 1
- 1 Instruction Manual X1

SPECIFICATIONS

Bluetooth® Version: 5.0
Working Distance: 33 ft
Charge Connector: USB-C
Total Battery: 300mAh
Frequency Response: 20Hz~20K Hz
Sensitivity:95db
Impedance: 16 Ohm
Standby Time: >20hrs
Charging Voltage: 5v
Case Battery: 250mah
Case Charge Time: 1.5hrs
Earbuds Battery: 2 X 40 Mah
Earbuds Charge Time: 2.1 Hr

DEVICE FUNCTIONS

INSTRUCTIONS

GETTING STARTED
Before using this device, fully charge it.
Open the charging case and take out the earbuds. Both LED lights will flash red and blue. When one of the earbuds flashes red and blue, the other earbud stop flashing, indicating that the right and left earbuds have synced to each other.

PAIRING
1. Go to Bluetooth® Settings on your mobile device.
2. Turn Bluetooth® ON, on your device.
3. On your Bluetooth® device, select "iJOY GRAVITY" from the list of available devices.
4. The earbud indicator LEDs will turn off to indicate they are connected.

RIGHT EARBUD
- Single press the control button to play or pause the audio.
- Double press to skip to the next audio track.
- Press and hold to raise the volume.

LEFT EARBUD
- Single press the control button to play or pause the audio.
- Double press to skip to the previous audio track.
- Press and hold to lower the volume.

PHONE CALLS
When there is an incoming call, the unit will pause the playback and ring to alert you of the call. Phone call functions work the same on either of the earbuds.
*To answer an incoming call, single press the control button of either earbud. To end a call, double press the control button. To reject an incoming call, press and hold the control button.
*Volume control may not work during phone calls with some smartphone models.

CHARGING
1. Replace the earbuds in the case.
2. Connect the USB-C charging cable to the charging port on the back of the case.
3. Plug the cable into a standard USB 5V/1A output.
When you plug the case into a charging mechanism the light on the charging case glows flashing. This means the case battery is being charged.
When fully charged the case LED will glow solid white and the earbud LEDs will turn off.
4. When fully charged, unplug the charging cable from the power source.
If want to charge the earbuds from the charging case internal battery, simply place them in the case.

WIRELESS CHARGING
Put the whole case on the center of the wireless charger, the case LED will flash. This means the case battery is being charged. When fully charged the case LED will glow solid white.

WARNINGS
- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- Do not puncture, throw, drop, bend, or modify this product.
- Do not throw this product into fire or water.
- Do not interfere/cut the battery with any metal or metallic objects.
- Do not expose this product to corrosive liquids such as saltwater.
- Do not operate the unit if it has been wet or moist to prevent electric shock and/or injury to yourself and damage to the unit.
- Do not allow children to play with this product as it is not a toy, and may present choking hazards.
- Do not expose this product to direct sunlight, such as on the dashboard, consoles, or seat of a vehicle.
- Do not leave your device, or use your device, in any area where the temperature is likely to drop below 32°F, or may exceed 140°F, such as inside a closed vehicle on a hot day.
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Protect your hearing by always listening at a safe level. Prolonged use at elevated volumes may affect your hearing capacity and could result in hearing loss.
- Use the earbuds with this charging case only.
- To avoid damage to the charging case, please only use a USB 5V/1A or higher charger.
- In order to ensure the battery life, charge normally at least once a month.

FCC
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

ES

harmful interferencia to radio communications. However, there is no guarantee that interferencia will not occurir in a particular instalación. If this equipment does cause harmful interferencia to radio or televisión reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferencia by one or more of the following measures:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- 1 AUTENTICOS auriculares inalámbricos X 1
- 1 Estuche de viaje cargador X 1
- 1 Almohadillas para el oído en 3 (2 pequeñas, 2 grandes, 2 medianas)
- 1 Cable de carga de USB-A a USB-C X 1
- 1 Manual de instrucciones X 1

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth® 5.0
Distancia de funcionamiento: 33 pies
Conector de carga: USB-C
Tamaño del altavoz: 40mm
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20K HZ
Sensibilidad: 95dB
Impedancia: 16 Ohm
Tiempo de espera: > 20hrs
Voltaje de carga: 5V
Batería de estuche: 250mAh
Tiempo de carga de estuche: 1.5 horas
Batería de auriculares: 2 X 40 mAh
Tiempo de carga de auriculares: 2.1 horas

FUNCIONES DEL DISPOSITIVO

INSTRUCCIONES

COMO USAR
Antes de usar este dispositivo, cárgualo completamente.
Abra el estuche de carga y saque los auriculares. Ambas luces LED parpadearán en rojo y azul. Cuando uno de los auriculares parpadea en rojo y azul, los otros dejan de parpadear, indicando que los auriculares derecho e izquierdo se han sincronizado entre sí.

CONECTANDO
1. Ir a Ajustes de Bluetooth® en su dispositivo móvil.
2. Encienda el Bluetooth®, en su dispositivo.
3. En su dispositivo Bluetooth®, seleccione "Gozar de la gravedad" en la lista de dispositivos disponibles.
4. Los LEDs indicadores de los auriculares se apagarán para indicar que están conectados.

EARBUD DERECHO
- Una sola pulsación del botón de control para reproducir o pausar el audio.
- Presione dos veces para pasar a la siguiente pista de audio.
- Mantenga pulsado para subir el volumen.

EARBUD IZQUIERDO:
- Una sola pulsación del botón de control para reproducir o pausar el audio.
- Presione dos veces para saltar a la pista de audio anterior.
- Mantenga pulsado para bajar el volumen.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Cuando haya una llamada entrante, la unidad detendrá la reproducción y sonará para avisarle de la llamada. Las funciones de llamada telefónica funcionan igual en cualquiera de los auriculares. *Para contestar una llamada entrante, basta con pulsar a fondo el control de cualquiera de los auriculares. Para terminar una llamada, presione dos veces el botón de control. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de control.
*Los controles de volumen pueden no funcionar durante las llamadas telefónicas con algunos modelos de smartphones.

CARGA
1. Vuelva a poner los auriculares del estuche.
2. Conecte el cable de carga USB-C al puerto de carga en la parte posterior del estuche.
3. Enchufe el cable en una salida estándar USB 5V/1A.
Cuando conecta el estuche a un mecanismo de carga, la luz de la parte delantera del maletín se ilumina de forma intermitente. Esto significa que la batería del maletín se está cargando.
Cuando está completamente cargado, el LED del estuche brillará en blanco sólido y los LED del auricular se apagarán.
4. Cuando está completamente cargado, desenchufe el cable de carga de la fuente de energía.
Si quiere cargar los auriculares de la batería interna del maletín de carga, simplemente colóquelos en el maletín.

CARGA INALÁMBRICA
Ponga toda la carcasa en el centro del cargador inalámbrico, el LED de la carcasa parpadeará. Esto significa que la batería del estuche se está cargando. Cuando está completamente cargada, el LED del estuche brillará en blanco sólido.

ADVERTENCIAS
- No utilice esta unidad para nada que no sea el uso previsto.
- No pertura, arroje, deje caer, doble o modifique este producto.
- No arroje este producto al fuego o al agua.
- No provoque un cortocircuito en la batería con ningún objeto metálico o de metal.
- No exponga este producto a líquidos corrosivos como el agua salada.
- No utilice la unidad si ha estado mojada o húmeda para evitar una descarga eléctrica y/o lesiones a usted mismo y daños a la unidad.
- No permita que los niños jueguen con este producto, ya que no es un juguete y puede presentar riesgos de asfixia.
- No exponga este dispositivo a la luz directa del sol, como en el salpicadero, la consola o el asiento de un vehículo.
- No deje su dispositivo, o la zona en la que zona donde la temperatura puede bajar de 32°F, o puede exceder los 140°F, como dentro de un vehículo cerrado en un día caluroso.
- Las reparaciones de los equipos eléctricos solo deben ser realizadas por un electricista calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en grave peligro.
- Proteja su audición escuchando siempre a un nivel seguro. El uso prolongado a volúmenes elevados puede afectar a su capacidad auditiva y podría resultar en una pérdida de audición.
- Use los auriculares solo con este estuche de carga.
- Para evitar que el estuche de carga se dañe, por favor, utilice únicamente un cargador USB 5V/1A o superior.
- Para asegurar la vida de la batería, cárguela normalmente al menos una vez al mes.

BACK

FR

FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- 1 Verdaderos écouteurs sans fil X 1
- 1 Étui de voyage de chargement X 1
- 1 Coussinets d'oreille en 3 tailles (2 petits, 2 grands, 2 moyens) X 6
- 1 Câble de chargement USB-A vers USB-C X 1
- 1 Manuel d'instructions X 1

SPECIFICATIONS

Version Bluetooth®: 5.0
Distance de travail: 33 ft
Connecteur de charge: USB-C
Taille des enceintes: 40mm
Réponse en fréquence: 20Hz-20 KHZ
Sensibilité: 95dB
Impédance: 16 Ohm
Temps d'attente: > 20 heures
Tension de charge: 5 V
Batterie du boîtier: 250mAh
Temps de charge du boîtier: 1h30
Batterie des écouteurs: 2 X 40 mAh
Temps de charge des écouteurs: 2 1 heure

FONCTIONS DE L'APPAREIL



INSTRUCTIONS

COMMENCER
Avant d'utiliser cet appareil, chargez-le complètement.
Ouvrez le boîtier de charge et retirez les écouteurs. Les deux voyants LED clignotent en rouge et en bleu. Lorsque l'un des écouteurs clignote en rouge et bleu, les autres écouteurs arrêtent de clignoter, indiquant que les écouteurs droit et gauche se sont synchronisés.

APPARIEMENT
1. Accédez aux paramètres Bluetooth® sur votre appareil mobile.
2. Activez Bluetooth® sur votre appareil.
3. Sur votre appareil Bluetooth®, sélectionnez iJOY GRAVITY» dans la liste des appareils disponibles.
4. Les voyants LED des écouteurs s'éteignent pour indiquer qu'ils sont connectés.

ÉCOUTEUR DROIT
- Appuyez une fois sur le bouton de commande pour lire ou mettre en pause l'audio.
- Appuyez deux fois pour passer à la piste audio suivante.
- Appuyez et maintenez pour augmenter le volume.

ÉCOUTEUR GAUCHE
- Appuyez une fois sur le bouton de commande pour lire ou mettre en pause l'audio.
- Appuyez deux fois pour passer à la piste audio précédente.
- Appuyez et maintenez pour baisser le volume.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Lorsqu'il y a un appel entrant, l'appareil met la lecture en pause et sonne pour vous alerter de l'appel. Les fonctions d'appel téléphonique fonctionnent de la même manière sur l'un ou l'autre des écouteurs.
*Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton de commande de l'un ou l'autre des écouteurs. Pour mettre fin à un appel, appuyez deux fois sur le bouton de commande. Pour rejeter un appel entrant, maintenez le bouton de commande enfoncé.
*Les commandes de volume peuvent ne pas fonctionner pendant les appels téléphoniques avec certains modèles de téléphones intelligents.

CHARGEMENT
1. Remettez les écouteurs dans l'étui.
2. Connectez le câble de chargement USB-C au port de chargement à l'arrière du boîtier.
3. Branchez le câble sur une sortie USB 5V / 1A standard.
Lorsque vous branchez le boîtier dans un mécanisme de charge, le voyant à l'avant du boîtier clignote. Cela signifie que la batterie du boîtier est en cours de chargement.
Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant du boîtier s'allume en blanc fixe et les voyants des écouteurs s'éteignent.
4. Une fois complètement chargé, débranchez le câble de charge de la source d'alimentation.
Si vous souhaitez charger les écouteurs à partir de la batterie interne du étui de chargement, placez-les simplement dans l'étui.

CHARGEMENT SANS FIL
Placez l'ensemble du boîtier au centre du chargeur sans fil, le voyant du
boîtier clignotera. Cela signifie que la batterie du boîtier est en cours de chargement. Lorsqu'il est complètement chargé, le LED du boîtier s'allume en blanc fixe.

MISES EN GARDE
- Veuillez jeter cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.
- Ne pas percer, jeter, laisser tomber, plier ou modifier ce produit.
- Ne jetez pas ce produit dans le feu ou dans l'eau.
- Ne court-circuitez pas la batterie avec des objets métalliques ou métalliques.
- N'exposez pas ce produit à des liquides corrosifs tels que l'eau salée.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été mouillé ou humide pour éviter un choc électrique et/ou des dommages à votre appareil.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit car ils ne s'agit pas d'un jouet et peut présenter des risques d'étouffement.
- Évitez de laisser votre appareil à la lumière directe du soleil, comme sur le tableau de bord, la console ou le siège d'un véhicule.
- Ne laissez pas votre appareil ou n'utilisez pas votre appareil dans une zone où la température est susceptible de descendre en dessous de 32 ° F ou de dépasser 140 ° F, comme à l'intérieur d'un véhicule fermé par temps chaud.
- Les réparations des équipements électriques ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent exposer l'utilisateur à de graves risques.
- Protégez votre audition en écoutant toujours à un niveau sûr. Une utilisation prolongée à des volumes élevés peut affecter votre capacité auditive et entraîner une perte auditive.
- Utilisez les écouteurs uniquement avec cet étui de chargement.
- Pour éviter d'endommager le boîtier de charge, veuillez utiliser uniquement un chargeur USB 5V / 1A ou supérieur.
- Afin d'assurer la durée de vie de la batterie, chargez normalement au moins une fois par mois.

FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciables, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention: tout changement ou modification non expressément approuvé peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

BATTERY CAUTION
The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or chemical burn if used incorrectly. Never use or charge the battery: if it appears to be flattening, discolored, deformed or in any way abnormal; have exposed the unit or attempt to remove the battery so that only Louis Boulager of Boulager Technologies, Inc. is authorized to do so; expose the battery to any liquids; dismantle or puncture the battery; try to recondition; heat; such as near a flame; or fire. Always keep the battery out of the reach of infants and children.

BATTERY DISPOSAL
Please do not attempt to change the battery yourself. If the battery has died, you should follow the disposal instructions found here. Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid waste. Always dispose of used batteries/electronics in accordance with local and federal/national laws/regulations that apply to the disposal of hazardous/toxic/e. There are no local/national laws/regulations that prohibit the disposal of used batteries/electronics in a waste bin for electronic devices. Many electronics retailer now recycle batteries and other electronic components at no charge.

OTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION
To avoid danger of choking, please keep safe away from babies and children. This product is not a toy. Do not treat this product as a toy/plaything. Dispose of this device properly by handing it over to local collection services for recycling of electronic equipment. Attempting to dismantle this product is properly disposed of, you may cause potential negative consequences to the environment and human health as a result of improper handling of inappropriate waste handling. For more detailed information about this product, please contact your local/municipal waste disposal service or the shop where you purchased this item.
Keep this product and its accessories away from extreme heat. Do not operate the product in temperatures that are outside the range of 32°F-140°F. Do not use, disassemble or tamper with the product if it has been damaged in any manner. Do not use a soft cloth to clean the speaker.
Do not use harsh abrasives or chemicals to clean the speaker. Do not use sharp objects on the speaker. To ensure that the speaker is waterproof, ensure the rubber seal is in place and that the speaker is dry. Do not use the speaker to send/receive signals while it is charging. Doing so may damage the speaker. Its accessories, and/or the power source.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
The product is warranted for a limited lifetime warranty from the date of purchase. The warranty is provided on all material defects and workmanship. Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the effective capacity caused by its use or age. NO REFUNDS THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS. For more information please visit: www.gojoy.com.

Quest USA CORP.
49 Wyckoff St Apt 2R, Brooklyn, NY 11201

Gravity & iJOY are registered trademarks of Quest USA Corp. Other trademarks and trade names are property of their respective owners. Designed by QUEST IDEAS in New York. All rights reserved. Limited lifetime warranty. To activate your product warranty, go to our website www.gojoy.com & register your product.

NOTE ON BATTERY
ADVERTENCIA DE LA BATERÍA
La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si es usada incorrectamente. Nunca use o cargue la batería si parece que tiene fugas o está desvanecida, deformada o anormal de alguna manera. Nunca desmonte la unidad o intente retirar la batería de modo que no quede bajo fuego de nadie. Siempre mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA
Si la batería se mete la batería a ningún líquido. No exponga nunca la batería a calor excesivo como llamas directas o fuego. Siempre reciclar la batería fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.

RENSEIGNEMENTS SUR LA BATTERIE
Ne pas essayer de changer la batería usted mismo. Si la batería se ha agotado, debe seguir las instrucciones de desecho que aparecen aquí. Nunca desechar las baterías/electrónicos usados con los desechos sólidos ordinarios. Desechar siempre las baterías/electrónicos usados de acuerdo con las leyes/reglamentos locales/nacionales que se aplican al desecho de las baterías/electrónicos. Si no hay regulaciones locales sobre el desecho de baterías/electrónicos, por favor desecha dispositivos en un contenedor de basura para dispositivos electrónicos. Muchos minoristas de electrónicos ahora reciclan las baterías y otros componentes electrónicos sin cargo.

OTRA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Para evitar el peligro de asfixia, por favor mantenga los cuidado alejados de los bebés y niños. Este producto no es un juguete. No trate este producto como juguete/ornamento. Deseche este dispositivo de forma adecuada entregándolo a los servicios locales de recogida para el reciclaje de equipos electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, apoyará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inapropiado de los residuos.

Para obtener información más detallada sobre este producto, póngase en contacto con los servicios locales de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió este artículo.
Mantenga este producto y sus accesorios alejados de altas temperaturas. No utilice ni opere el producto en una temperatura que no esté dentro del rango de 32°F-140°F. No use, desmontar o manipular con el producto si ha sido dañado de alguna manera. Utilice únicamente un paño suave para limpiar el altavoz. No use productos abrasivos o químicos para limpiar el altavoz. No utilice objetos afilados en el altavoz. Para asegurarse de que el altavoz sea impermeable, asegúrese de que el sello de goma esté en su lugar y que el altavoz esté seco. No exponga el altavoz a ningún líquido mientras se está cargando. Si lo hace, puede dañar el altavoz, sus accesorios y la fuente de alimentación.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Nuestro producto tiene una garantía limitada de por vida a partir de la fecha de compra. La garantía se proporciona en todos los defectos materiales y de mano de obra. No se ofrecen reembolsos. Se reserva el derecho de cambiar las capacidades técnicas que se usan o edad. NO REEMBOLSOS EL CAMBIO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Para más información, visite www.gojoy.com.

Quest USA CORP.
49 Wyckoff St Apt 2R, Brooklyn, NY 11201

Gravity & iJOY son marcas registradas de Quest USA Corp. Todas las demás marcas y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Diseñado por QUEST IDEAS en New York. Todos los derechos reservados. Garantía limitada de por vida. Para activar la garantía de su producto, vaya a nuestro sitio web www.gojoy.com y registre este producto.

NOTA SOBRE LA BATERÍA
ADVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE
La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemadura de ácido si se usa de manera incorrecta. No jamás utilice o cargue la batería si parece que está desvanecida, decolorada, deformada o anormal de cualquier manera; que se usó; No elimine la batería para que ninguna persona que no sea Louis Boulager de Boulager Technologies, Inc. está autorizado a hacerlo; exponer la batería a cualquier líquido; desarmar o pinchar la batería; intentar acondicionar; calor; tal como cerca de una llama o fuego. Siempre mantenga la batería fuera del alcance de los niños y niños.

ADVERTENCIA
Si la batería se sumerge en cualquier líquido. No exponga nunca la batería a calor excesivo como llamas directas o fuego. Siempre reciclar la batería fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.

RENSEIGNEMENTS SUR LA BATTERIE
Ne pas essayer de changer la batería usted mismo. Si la batería se ha agotado, debe seguir las instrucciones de desecho que aparecen aquí. Nunca desechar las baterías/electrónicos usados con los desechos sólidos ordinarios. Desechar siempre las baterías/electrónicos usados de acuerdo con las leyes/reglamentos locales/nacionales que se aplican al desecho de las baterías/electrónicos. Si no hay regulaciones locales sobre el desecho de baterías/electrónicos, por favor desecha dispositivos en un contenedor de basura para dispositivos electrónicos. Muchos minoristas de electrónicos ahora reciclan las baterías y otros componentes electrónicos sin cargo.

OTRA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Para evitar el peligro de asfixia, por favor mantenga los cuidado alejados de los bebés y niños. Este producto no es un juguete. No trate este producto como juguete/ornamento. Deseche este dispositivo de forma adecuada entregándolo a los servicios locales de recogida para el reciclaje de equipos electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, apoyará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inapropiado de los residuos.

Para obtener información más detallada sobre este producto, póngase en contacto con los servicios locales de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió este artículo.
Mantenga este producto y sus accesorios alejados de altas temperaturas. No utilice ni opere el producto en una temperatura que no esté dentro del rango de 32°F-140°F. No use, desmontar o manipular con el producto si ha sido dañado de alguna manera. Utilice únicamente un paño suave para limpiar el altavoz. No use productos abrasivos o químicos para limpiar el altavoz. No utilice objetos afilados en el altavoz. Para asegurarse de que el altavoz sea impermeable, asegúrese de que el sello de goma esté en su lugar y que el altavoz esté seco. No exponga el altavoz a ningún líquido mientras se está cargando. Si lo hace, puede dañar el altavoz, sus accesorios y la fuente de alimentación.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Nuestro producto tiene una garantía limitada de por vida a partir de la fecha de compra. La garantía se proporciona en todos los defectos materiales y de mano de obra. No se ofrecen reembolsos. Se reserva el derecho de cambiar las capacidades técnicas que se usan o edad. NO REEMBOLSOS EL CAMBIO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Para más información, visite www.gojoy.com.

Quest USA CORP.
49 Wyckoff St Apt 2R, Brooklyn, NY 11201

Gravity & iJOY son marcas registradas de Quest USA Corp. Todas las demás marcas y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Diseñado por QUEST IDEAS en New York. Todos los derechos reservados. Garantía limitada de por vida. Para activar la garantía de su producto, vaya a nuestro sitio web www.gojoy.com y registre este producto.

GARANTIE LIMITÉE À VIE
Notre produit est garanti pour une durée de vie à partir de la date d'achat. La garantie couvre tous les défauts matériels et de fabrication. La garantie de 24 mois ne s'applique pas à la diminution de la capacité effective causée par son utilisation. NOUS NE SOMMES PAS DE REMBOURSEMENT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gojoy.com.

Quest USA CORP.49
49 Wyckoff St Apt 2R
Brooklyn, NY 11201

iGojoy & iJOY sont des marques déposées de Quest USA Corp. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Conçu par QUEST IDEAS à New York. Tous droits réservés. Garantie limitée à vie. Pour activer la garantie de votre produit, rendez-vous sur notre site www.gojoy.com et enregistrez ce produit.
Fabriqué en Chine.

FCC STATEMENT :
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.