maxwest

VICE 3GX

Manuel en Français

TABLE DES MATIÈRES

Notions de base 2
Introduction 2
Informations sur la sécurité 2
Précautions de santé et de sécurité 3
Description des touches 3
Description of functions 4
1.Contacts 4
1.1.Recherche rapide 4
1.2.Nouveau 4
1.3.Suppression multiple 4
1.4.Import/Export 5
1.5.Autres 5
1.6.Groupes 5
2.Message 5
3.Journaux d'appels 6
3.1.Appels manqués 6
3.2.Numéro composé 7
3.3.Appels reçus 7
3.4.Appels rejetés 6
3.5.Supprimer l'appel 7
3.6.Compteurs d'appels 7
4. Paramètres 7
4.1.Paramètres d'appel 7
4.2.Paramètres du téléphone 8
4.3.Affichage 8
4.4.Paramètres de sécurité 8
4.5.Connections 8
5.Multimédia 8
5.1.Appareil photo 8
5.2.DV 9
5.3.Vidéo 8
5.4.Image 9
5.5.Enregistreur 9
6.Gestionnaire de fichiers 9

7.Applications 9
7.1.Calculatrice 9
7.2.Alarme 9
7.3.Bluetooth 9
7.4.Whatsapp 9
7.5.Facebook 9
8. Profils 9
9. Internet 9
10.Radio FM 10
11.Audio 10
12.Calendrier 10

Notions de base

Introduction

- Merci d'avoir choisi notre téléphone portable à écran numérique en couleurs. En lisant ces instructions avant d'utiliser votre téléphone portable, vous aurez une connaissance générale de cet appareil et vous comprendrez ses fonctions simples mais exceptionnelles.
- Ce téléphone est conçu pour les réseaux GSM/GPRS. En plus des fonctions de base, il vous permet d'utiliser des contacts de type carte de visite, horloge/alarme, agenda, calculatrice, jeux, lecteur audio, appareil photo, enregistreur vidéo, image, radio FM et autres fonctions. Il vous sera utile dans votre temps de travail et de loisirs. Avec une interface unique et une fonctionnalité parfaite, la conception de ce téléphone répond à toutes vos attentes.
- Notre téléphone est conforme à la norme GSM/GPRS et il est qualifié par des organisations appartenites du monde entier.
- Notre société se réserve les droits de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

Informations sur la sécurité

- En cas de vol et de perte, contactez immédiatement l'agence de télécommunication ou le point de vente.
- Lorsque vous contactez une agence de télécommunication ou un point de vente, il est nécessaire de leur fournir un numéro IMEI (imprimé à l'arrière du téléphone, retirez la batterie pour le voir). Veuillez enregistrer le numéro IMEI et le garder en lieu sûr pour une utilisation future.
- Pour éviter tout mauvais usage de votre téléphone, veuillez prendre des précautions telles que:
  - Définir le numéro PIN de la carte SIM et le mettre à jour de temps à autre.
  - Lorsque vous descendez de la voiture, ne laissez pas le téléphone sans surveillance, gardez-le avec vous ou dans la valise.
  - Définir l'interdiction d'appel.

Précautions de santé et de sécurité

- Lisez les instructions avant d'utiliser votre téléphone. Le non-respect de ces instructions peut être dangereux.

Description des touches

Nom de la touche	Lettres ou fonctions
Touche 1	.,?!"@:;/_1
Touche 2	ABCabc2
Touche 3	DEFdef3
Touche 4	GHIghi4
Touche 5	JKLjkl5
Touche 6	MNOmno6
Touche 7	PQRSpqrs7
Touche 8	TUVtuv8
Touche 9	WXYZwxyz9
Touche 0	0
Touche *	1. après avoir saisi le numéro de téléphone, si vous souhaitez entrer le numéro de poste, appuyez deux fois sur la touche astérisque, après que l'écran d'affichage affiche "+", veuillez saisir votre numéro de poste. 2. ,+?! @ : # $ / + ...
Touche #	1. Dans l'interface d'édition de texte, appuyez sur la touche "#" pour changer de méthode de saisie de texte. 2. Sur l'interface de veille, maintenez la touche "#" enfoncée pour changer le profil entre Général/ Silence/ Vibreur.
Défilement vers le haut	Déplacer le curseur vers le haut
Défilement vers le bas	Déplacer le curseur vers le bas
Défilement à gauche	Déplacer le curseur à gauche
Défilement à droite	Déplacer le curseur à droite
Touche programmable gauche / Touche programmable droite	En mode veille, appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder au menu principal, la touche programmable droite pour accéder aux Contacts.
Touche Ok	Confirmer les options
Touche de numérotation	Composer des numéros de téléphone et recevoir des appels entrants
Fin	1. Retour à l'écran de veille *2. Mettre fin aux appels ou rejeter les appels entrants.*

Description des fonctions

Dans l'écran principal, il est possible que plusieurs icônes apparaissent sur votre barre d'état.

	Puissance du signal de la carte SIM1 du réseau cellulaire à votre emplacement actuel.

	Puissance du signal de la carte SIM2 du réseau cellulaire à votre emplacement actuel.
	Le niveau de charge de la batterie.
	Contacts
	Message
	Journaux d'appels
	Paramètres
	Multimédia
	Gestionnaire de fichiers
	Applications
	Profils
	Internet
	Radio FM
	Audio
	Calendrier

1. Contacts

Vous pouvez utiliser la carte de visite des fonctions de contacts, les informations seront stockées sur le téléphone mobile.

1.1. Recherche rapide

Entrez le nom de la première lettre dans les contacts pour trouver les enregistrements qualifiés.

1.2. Nouveau

Dans les options, ajouter un numéro de téléphone au téléphone ou à la carte SIM.

1.3. Suppression multiple

Afin de supprimer les numéros de téléphone de la carte SIM ou du téléphone, vous pouvez marquer tous les numéros de téléphone, puis choisir "OK" pour les supprimer. Vous pouvez également choisir de les supprimer un à un.

1.4. Import/Export

Copier

Copier les contacts du téléphone/de la carte SIM vers la carte SIM/le téléphone.

Importer des contacts

Importer le fichier de contacts du téléphone ou de la carte mémoire dans "Contacts".

Exporter des contacts

Choisissez des numéros de téléphone dans les contacts puis exportez-les vers le téléphone ou la carte mémoire.

1.5. Autres

Propre numéro

Pour modifier le nom et le numéro de votre carte SIM.

Numéro de service

Soutenez les étapes afin d'entrer en contact avec des personnes réelles pour résoudre votre problème.

État de la mémoire

Pour afficher la capacité de la carte SIM et du téléphone.

1.6. Groupes

Vous pouvez afficher et modifier les détails du groupe et des membres du groupe pour supprimer ou ajouter une opération.

Votre téléphone propose les sélections suivantes pour votre option:

Famille/Amis/Travail/Camarades

Nouveau groupe

Ajouter un nouveau groupe

SMS en masse

Envoyez des SMS à plusieurs numéros de téléphone que vous avez sélectionnés dans Contacts.

2. Message

2.1. Écrire un message

Vous pouvez écrire un nouveau message en utilisant cette fonction. Lorsque vous saisissez le message à envoyer, appuyez sur la touche programmable gauche pour envoyer, insérer les modèles, ajouter une nouvelle du contact, ajouter un phiz, enregistrer, etc. Dans le menu Écrire un message, vous pouvez rédiger et modifier un message texte contenant un maximum de 160 caractères.

2.2. Boîte de réception

Après avoir reçu un message texte. Le téléphone enregistre le message dans le dossier Boîte de réception du menu SMS.

2.3. Boîte d'envoi

Lorsque vous ne parvenez pas à envoyer un message. Le téléphone enregistre le message dans le dossier "Boîte d'envoi".

2.4. Messages envoyés

Lorsque vous envoyez un message avec succès. Le téléphone enregistre le message dans le dossier "Messages envoyés".

2.5. Brouillons

Lorsque vous enregistrez un message que vous avez écrit. Le téléphone enregistre le message dans le dossier "Brouillons".

2.6. Boîte de réception de sécurité

Vous pouvez déplacer un message à partir de la boîte de réception, Boîte d'envoi, Brouillons, Messages envoyés vers la boîte de réception de sécurité. Pour entrer dans la boîte de réception de sécurité, vous devez saisir le mot de passe de cette dernière.

2.7. Modèles

Votre téléphone vous propose une liste de modèles que vous pouvez utiliser pour répondre aux messages. Vous pouvez également utiliser des modèles lors de la rédaction de messages.

2.8. Message de diffusion

Envoyer ou recevoir des messages aux abonnés de la même zone en mode Message de diffusion. Vous pouvez aussi activer/désactiver cette fonction ici.

Mode de réception：Fonction de diffusion ON/OFF.

Langue： Activer/Désactiver toutes les langues.

Réglage de la chaîne: Définir le paramètre du message de diffusion.

2.9. Serveur de messagerie vocale

Numéro de ligne 1/Numéro de fax/Numéro de données

2.10. Paramètres du SMS

Centre de messagerie SIM1/Centre de messagerie SIM2: pour afficher votre centre de messagerie texte.

Durée de validité du message: 6 heures/24 heures/72 heures/1 semaine/maximum

Rapport d'état: vous pouvez demander au réseau d'envoyer des rapports d'état sur votre message texte (service réseau). Un rapport d'état est indiqué par devant l'en-tête du message.

Enregistrer le message envoyé: invite l'utilisateur/enregistrer/ne pas enregistrer

Stockage préféré: Téléphone/SIM

2.11. Capacité du message

Afficher la mémoire SMS de la carte SIM et du téléphone.

3. Journaux d'appels

3.1. Appels manqués

Dans le menu Journal des appels, choisissez Appels manqués et appuyez sur la touche "OK" pour afficher les enregistrements.

Votre téléphone offre l'option "Contacts récents" avec le même message.

3.2. Numéro composé

Dans le menu Journal des appels, choisissez Numéro composé et appuyez sur la touche "OK" pour afficher les enregistrements.

Votre téléphone offre l'option "Contacts récents" avec le même message.

3.3. Appels reçus

Dans le menu Journaux d'appel, choisissez Appels reçus et appuyez sur la touche "OK" pour afficher les enregistrements.

Votre téléphone offre l'option "Contacts récents" avec le même message.

3.4. Appels rejetés

Dans le menu Journaux d'appel, choisissez Appels rejetés et appuyez sur la touche "OK" pour afficher les enregistrements.

3.5. Supprimer l'appel

Votre téléphone vous permet de supprimer tous les journaux d'appels.

3.6. Compteurs d'appels

Votre téléphone vous permet d'afficher les minuteries des appels passés et reçus.

Dans le menu Journaux d'appel, choisissez Compteurs d'appel, appuyez sur la touche "OK" pour afficher le contenu.

- Dernier appel: Consulter l'heure de dernier appel de votre conversation
- Appels reçus: Cumul du temps total d'appel que vous avez reçu.
- Appels composés: Cumul de la durée totale des appels que vous avez composés.
- Tout réinitialiser: Réinitialiser le compteur de temps à zéro.

4. Paramètres

4.1. Paramètres d'appel

Votre téléphone propose les sélections suivantes pour votre option:

Dual-SIM: Mode veille/Répondre par la carte SIM d'origine/Définir le nom de la carte SIM.

Renvoi d'appel: Renvoi d'appel inconditionnel/Renvoi d'appel en cas d'occupé/Renvoi d'appel en cas de non-réponse/Renvoi si injoignable/Annuler tous les renvois.

Appel en attente: Activer/Désactiver/Statut de la requête.

Interdiction d'appels: Tous les appels sortants/Tous les appels entrants/Appels entrants à l'étranger/Appels ISD/Composer quand itinérance INTL/Annuler toutes les restrictions/Modifier le mot de passe.

Masquer ID: Masquer ID/Afficher son propre ID/Afficher un ID par réseau.

Autres: Préfixe IP/Rappel de la durée de l'appel/Rappel automatique/Vibreur activé une fois connecté/Répondre en SMS après rejet/Enregistrement automatique d'un appel vocal.

4.2. Paramètres du téléphone

Dans le sous-menu de configuration du téléphone, vous pouvez définir les options suivantes:

Date et heure: Dans le menu "Heure et date", vous pouvez régler l'heure et la date.

Réglage de la langue: comprend les différentes langues.

Paramètres de raccourci: pour définir les fonctions de raccourci.

Alimentation automatique on/off: Dans ce menu, vous pouvez configurer le commutateur de minuterie.

Restaurer les paramètres d'usine: entrer le mot de passe pour restaurer les paramètres d'usine.

4.3. Affichage

Paramètres du fond d'écran/Paramètres d'affichage en veille/Contraste/Rétro éclairage du clavier/Verrouillage automatique du clavier.

4.4. Paramètres de sécurité

Votre téléphone propose les sélections suivantes pour votre option:

PIN: Activé/Désactivé/Modifier le code PIN

Modifier PIN 2: pour modifier le code PIN 2

Téléphone verrouillé: on/off

Modifier le mot de passe du téléphone portable

Confidentialité: pour choisir les fonctions, vous devez saisir un mot de passe lors de l'accès.

Verrouiller l'écran par la touche de fin: pour verrouiller l'écran par la touche de fin.

Verrouillage: statut/changer le mot de passe

Numérotation fixe: numérotation fixe/numéro de la numérotation fixe

Liste noire: liste noire/paramètres de la liste noire

4.5. Connections

Sélection du réseau: Sélection automatique/Sélection manuelle

5.Multimédia

5.1. Appareil photo

L'objectif de l'appareil photo se trouve en haut du téléphone et son écran sert de viseur. Si la mémoire de l'appareil photo est insuffisante, vous devez supprimer les anciennes photos pour libérer de l'espace pour sauvegarder de nouvelles photos ou vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte mémoire. Le statut de votre appareil photo sera affiché en haut du mode de prévisualisation.

Stocker des photos	Vous pouvez revoir les photos prises en appuyant sur OK
Mode DV	Passer en mode DV
Effet	Définir la couleur de la photo
Paramètres	Taille: Définir la taille de la photo Qualité: Définir la qualité de la photo Baguage: Pour éviter de clignoter Son de l'obturateur: Activer/Désactiver Sauvegarde automatique: Activer/Désactiver Stockage: Téléphone/Carte mémoire

5.2. DV

Vous pouvez enregistrer le clip vidéo avec la caméra intégrée. Le statut de votre enregistreur vidéo sera affiché en haut du mode de prévisualisation. Pour commencer à utiliser Enregistreur vidéo dans le menu Multimédia, sélectionnez Enregistreur vidéo et appuyez sur la "touche OK". Appuyez sur Options pour personnaliser les paramètres de votre appareil photo.

5.3. Vidéo

Fonction de la touche Lecture vidéo

Un appui sur ▮▮▮ permet de lire ou mettre en pause la vidéo.

Un appui court sur ▮▮ permet de choisir le MP3 précédent et suivant. Un appui long sur ▮▮ permet de revenir en arrière ou avancer rapidement.

Remarque: Vous pouvez régler ce volume +/– en faisant défiler la touche droite / gauche. Appuyez sur la touche 5 pour régler la luminosité.

Lire: vous permet de lire la vidéo enregistrée dans le dossier Mes fichiers.

Playlist locale: répertorie les fichiers vidéo du téléphone et de la carte mémoire.

Mélange aléatoire: s'il faut basculer vers la lecture aléatoire.

Répéter: pour définir le mode de lecture, désactiver/répéter tout/répéter une vidéo.

Paramètres: Mode de lecture vidéo local/Paramètres réinitialisés/Aide.

Détails: pour afficher les détails d'un fichier vidéo.

5.4. Image

Voir les images

5.5. Enregistreur

6.Gestionnaire de fichiers

Pour afficher la mémoire de fichier.

7. Applications

7.1. Calculatrice

Cette fonction vous permet d'ajouter, de soustraire, de multiplier et de diviser. L'écran affichera par défaut le nombre "0". Entrez le premier nombre à calculer.

7.2. Alarme

Pour définir une nouvelle alarme, l'icône du réveil sera affichée lorsqu'une alarme est active.

En même temps, trois groupes peuvent être mis en place en tant que réveil.

7.3. Bluetooth

Votre téléphone propose les sélections suivantes pour votre option:

Bluetooth/Visibilité Bluetooth/Appareil jumelé/Transfert de fichiers/Nom de l'appareil/Stockage de fichiers Bluetooth/Aide

Selon le menu, l'ensemble de fonctions correspondant sera entré.

7.4. Whatsapp

7.5. Facebook

8. Profils

Normal: convient pour une utilisation normale.

Silencieux: convient à une utilisation silencieuse.

Réunion: convient pendant la réunion.

Extérieur: convient pour une utilisation en extérieur.

Intérieur: convient pour une utilisation en intérieur.

9. Internet

Le service est fourni par l'opérateur du réseau. Si la carte SIM ou l'opérateur de réseau ne parvient pas à fournir le service, la fonction ne peut pas être disponible. Veuillez contacter dans ce cas votre opérateur réseau si vous souhaitez avoir plus d'informations.

10. Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM librement avec les écouteurs. Entrez dans l'interface radio et recherchez la fréquence. (87.5-108.)

Recherche automatique et sauvegarde/Liste des chaînes/Sauvegarder/Recherche manuelle/Fermer/Activer l'haut-parleur/Lecture en arrière-plan

– Recherche automatique et sauvegarde: La recherche des fréquences est disponible automatiquement.

– Liste des chaînes: vous pouvez voir toutes les stations de radio que vous avez sauvegardées.

– Sauvegarder: sauvegarder une chaîne dans la liste des chaînes.

– Recherche manuelle: rechercher la station de radiodiffusion en entrant la fréquence manuellement.

– Fermer/activer le haut-parleur: vous pouvez activer le haut-parleur pour augmenter le son.

– Lecture en arrière-plan: vous pouvez effectuer d'autres opérations tout en écoutant la radio.

–Enregistrement: pour enregistrer une chaîne.

–Enregistrement chronométré: pour régler l'heure d'enregistrement et la chaîne.

–Liste de fichiers d'enregistrement: pour répertorier le fichier d'enregistrement que vous avez enregistré.

11. Audio

Fonction de la touche Lecture audio

Un appui sur ▮▮▮ permet de lire ou mettre en pause le MP3.

Un appui court sur ▮▮ permet de choisir le MP3 précédent et suivant. Un appui long sur ▮▮ permet de revenir en arrière ou avancer rapidement.

Remarque: vous pouvez régler ce volume +/– en faisant défiler les touches haut/bas.

Liste de musique: pour lister les musiques de votre téléphone et de votre carte mémoire.

Ajouter: à la playlist sauvegardée / à la nouvelle playlist.

Définir comme sonnerie: définir comme sonnerie pour les appels entrants/définir comme sonnerie pour alarme.

Mélange aléatoire: s'il faut basculer vers la lecture aléatoire

Répéter: pour définir le mode de lecture, désactiver/répéter tout/répéter un audio.

Paramètres: Égaliseur/sortie stéréo BT/casque stéréo BT

Réécouter: pour réécouter le MP3

12.Calendrier

Pour voir le calendrier.

Calentamiento

- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1)cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2)il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité del'appareil.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou de télévision réception de, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement,

l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence. par une ou plusieurs des mesures suivantes:

-Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

-Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/ télévision pour obtenir de l'aide.

- Les tests SAR sont effectués à l'aide de positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC / ISEDC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de le fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance délivrée est faible.
- Avant qu'un nouveau dispositif ne soit disponible à la vente au public, il doit être testé et certifié par la FCC / ISEDC qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition fixée par la FCC / ISEDC.
  Des tests sont effectués pour chaque dispositif dans des requis par la FCC / ISEDC.
- Pour un usage sur le corps, cet appareil a été testé et respecte les directives d'exposition RF de la FCC / ISEDC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou avec un accessoire ne contenant pas de métal et positionnant le combiné à 5 mm minimum. corps.
- Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des consignes d'exposition aux RF.

ISEDC RSS warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the ISEDC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value.

Before a new model phone is a available for sale to the public, it must be tested and certified to the ISEDC that it does not exceed the exposure limit established by the ISEDC. tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the bodyias required by the ISEDC.

For body worn operation, this model phone has been tested and meets the ISEDC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal and that positions the handset a minimum of 5 mm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

Exposition aux radiations IC:

Cet équipement est conforme avec ISEDC les limites d'exposition aux rayonnements définis pour un environnement contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Les tests SAR sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard acceptées par l'ISEDC avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel du téléphone pendant son fonctionnement peut être bien en dessous de la valeur maximale Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit disponible à la vente au public, il doit être testé et certifié par l'ISEDC qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition établie par l'ISEDC. des tests pour chaque téléphone sont effectués dans des positions et les emplacements (par exemple à l'oreille et portés sur le corps) comme requis par l'ISEDC.

Pour un fonctionnement porté sur le corps, ce modèle de téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition RF ISEDC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire désigné pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui positionne le combiné à au moins 5 mm du corps.

Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives d'exposition aux RF.

maxwest

VICE 3GX

User Manual

Basic Knowledge

Introduction

- Thank you for choose our digital color screen mobile phone. By reading these guidelines before using your mobile phone you will have an overall knowledge of this phone set and understand its simple but outstanding functions.
- This phone set is designed for GSM/GPRS networks. On top of basic functions, it enables you to use name card style contacts, clock/ alarm, calendar, calculator, games, audio player, camera , video recorder , image,FM radio and other functions. It serves your work and leisure time. Having unique interface and perfect feature designing this phone set meets all your expectation.
- Our phone set meets the GSM/GPRS standard and has the qualification from related organizations worldwide.
- Our company reserves the rights modifying the content in this Instruction without pre-notify.

Safety information

- Under the circumstance of stealing and lost, contact the telecom branch or sales outlet immediately.
- When you contact with telecom branch and sales outlet, it is necessary to provide them with IMEI number (printed on the back of the phone set, remove the battery to discover it). Please record the IMEI number and keep it safe for future use.
- To prevent miss usage of your phone set please take precautions such as:
  - Set the PIN number of the SIM card, and update it timely
  - When get off the car. Please do not leave the phone set unattended, keep it with you or in the suitcase.
  - Set call barring.

Safety and health precautions

- Read the guidelines before using your phone. Failure to comply with them may be dangerous.

Description of Keys

Name of key	Letters or functions
1key	.,?!'"-@ : ; / _1
2key	ABCabc2
3key	DEFdef3
4key	GHIghi4
5key	JKLjkl5
6key	MNOmno6

7key	PQRSpqrs7
8key	TUVtuv8
9key	WXYZwxyz9
0key	0
*key	1.after inputting telephone number, if you want to input extension number, please press twice asterisk key, after the display screen shows "+", please input your extension number. 2. ,.-?!'@: # $ / + ...
#key	1. In text editing interface, press "#" key to switch text the input method. 2. On the standby interface Press and hold "#" key to transfer the profile of General/Silent/ Vibrate.
Scrolling Up	Move cursor up
Scrolling down	Move cursor down
Scrolling left	Move cursor left
Scrolling right	Move cursor right
Left soft key/ Right soft key	In the standby mode, press Left Soft key to access Main menu, Right Soft key to access Contacts.
Ok key	determining options
Dial key	dial telephone numbers and receive incoming calls
End	1.Return to idle screen *2.End* calls or reject incoming calls.

Description of functions

	The SIM1 card's signal strength of the cellular network at your current location.
	The SIM2 card's signal strength of the cellular network at your current location.
	The battery charge level.
	Contacts

	Message
	Call logs
	Settings
	Multimedia
	File manager
	Application
	Profiles
	Internet
	FM Radio
	Audio
	Calendar

In the main display, you may see several icons shown on your status bar.

1. Contacts

You can use the Contacts features business card information will be stored to mobile phones.

1.1.Quick search

Enter the name of the first letter in the contacts to find qualified records.

1.2.New

In the options, add a telephone number to phone or SIM card.

1.3.Delete multiple

choose to delete phone numbers from SIM or Phone, you can mark all of the phone numbers then choose "OK" to delete . you can also choose to delete them one by one.

1.4.Import/Export

Copy

Copy contacts from phone/SIM card to SIM card/phone.

Import contacts

Import contacts file from phone or memory card to Contacts.

Export contacts

Choose some phone numbers in contacts then export them to phone or memory card.

1.5.Others

Own number

To edit the name and the number of your SIM card.

Service number

Support the steps for reaching actual people to solve your problem.

Memory status

To view the capacity of SIM card and phone.

1.6.groups

You can view and edit the details of the group and members of the group to remove or add operation.

Your phone provides the following selections for your option:

Family/Friends/Business/Classmates

New group

Add a new group

Mass texting

Send SMS to many phone numbers that you select from Contacts.

2. Message

2.1.Write message

You could write new message by using this function. When you input the message to be sent, press left soft key to send, to insert the templates, to add contact person information , to add phiz and to save, etc. Within the write message menu you can write and edit text message up to 160 characters.

2.2.Inbox

After you have an incoming text message ,The phone stores the message in the inbox folder of the SMS menu.

2.3.Outbox

When you fail to send a message. The phone stores the message in the outbox folder.

2.4.Sentbox

When you send a message successfully.The phone stores the message in the sentbox folder.

2.5.Drafts

When you save a message you have written.The phone stores the message in the drafts folder.

2.6.Security inbox

you can move a message from inbox ,outbox,drafts,sentbox to security inbox.

To enter the security inbox,you should input the security inbox password.

2.7.Templates

Your phone offers you a list of templates that you can use in replying to messages. You can also use templates when writing messages.

2.8.Broadcast message

Send or receive message to same area subscribers in Broadcast Message mode. You also can turn this function on/off here.

Receive mode：ON/OFF broadcasting function.

Language：Turn On/Off all languages.

Channel Setting：Set Broadcasting Message parameter.

2.9.Voice mail server

Line 1 number /Fax number/Data number

2.10.SMS Settings

SIM1 message center/SIM2 message center:to show your text message center.

Message validity period:6 hours/24 hours/72 hours/1 week/maximum

Status report:You can request the network to send status reports on your text message(network service).A status report is indicated by in front of the message header.

Save sent message:prompt user/save/don't save

Preferred storage:phone/SIM

2.11.Message capacity

to view the SMS memory of SIM card and phone.

3. Call logs

3.1.Missed calls

In Call logs menu, choose Missed calls and press "OK key" to view the records.

Your phone provides the option to Recent Contacts with the same.

3.2.Dialed number

In Call logs menu, choose Dialed number and press "OK key" to view the records.

Your phone provides the option to Recent Contacts with the same.

3.3.Received calls

In Call logs menu, choose Received calls and press "OK key" to view the records.

Your phone provides the option to Recent Contacts with the same.

3.4.Rejected calls

In Call logs menu, choose Rejected calls and press "OK key" to view the records.

3.5.Delete call

Your phone allows you to delete all of call logs.

3.6.Call timers

Your phone allows you to view the timers for calls made and received.

In Call logs menu, choose Call timers, press "OK key" to view the content.

- Last Call: List out the last call time of your conversation
- Received calls: Sum of total call time you have received.
- Dialed calls:Sum of total call time you have dialed.
- Reset All: Reset the time counter to zero.

4. Settings

4.1.Call Settings

Your phone provides the following selections for your option:

Dual-SIM:Standby mode/Reply by original SIM/Set SIM name

Call divert:call forwarding unconditional/call forwarding on busy/call forwarding on no reply/divert if unreachable/cancel all diverts

Call waiting: Activate/Deactivate/Query Status.

Call barring: All outgoing calls/All incoming calls/Incoming calls when roaming/ISD calling/Dial when INTL roaming/cancel all barring/change password

Hide ID:Hide ID/Display own ID/Display ID by network

Other:IP prefix/Call time reminder/Auto redial/Vibration when connected

/Reply SMS after reject/Auto record voice call

4.2.Phone settings

Into the phone set up sub-menu, you can set the following:

Date and time: At the time and date menu, you can set the time, date.

Language setting: Includes languages type.

Shortcut settings:to define the shortcut functions .

Auto power on/off:In this menu, you can set the timer switch machine.

Restore factory settings:input password to restore factory settings.

4.3.Display

Wallpaper settings/Idle display settings/Contrast/keypad backlight/auto keypad lock

4.4.Security settings

Your phone provides the following selections for your option:

PIN:on/off/Modify PIN

Modify PIN2:to modify PIN2 number

Phone locked:on/off

Modify the cellphone password

Privacy :to choose the functions that you need to enter password when entering.

Lock screen by end-key:to lock screen by end-key.

Guardlock:status/change password

Fixed dialing: fixed dialing/Fixed dialing number

Black list: blacklist list/blacklist settings

4.5.Connections

Network selection:Auto select/Manual select

5. Multimedia

5.1. Camera

The camera lens is on the top of the phone, and the display of the phone works as a viewfinder. If there's not enough memory for camera, you need to delete old photos to free some spaces for new photos or you can choose to save

photos in memory card. The status of your camera setting will be displayed on the top of preview mode.

Store photos	You can review pictures you have taken by pressing OK
DV mode	Switch to DV mode
Effect	Set photo color
Settings	Size:Set photo size Quality:Set photo quality Banding:to avoid flashing Shutter sound:activate/off Auto save:activate/off Storage:phone/memory card

5.2.DV

You can record the video clip through build-in camera.The status of your video recorder setting will be displayed on the top of preview mode.To start using Video recorder in Multimedia menu, select Video recorder and press "OK key" Press Options to personalize your camera setting.

5.3.Video

Key Video Play Function

Press can play or pause video

Short press can choose the previous and next Video.Long press can fast back or fast forward.

Note: You can adjust this volume +/– through scrolling right/left key.Press 5key to adjust brightness.

Play: Allows you to play the video saved in the My stuff.

Local play list:list the video files of phone and memory card.

Shuffle:whether to shuffle play

Repeat:to set the play mode,off/repeat all/repeat one

Settings:Local video play mode/settings reset/help

Details:to view the details of a video file

5.4.Image

View the images

5.5.Recorder

6. File manager

To view the file memory.

7. Application

7.1. Calculator

This function enables you to add, subtract, multiply and divide.

The screen will initially display the number '0'. Enter the first number to be calculated.

7.2.Alarm

To set a new alarm, alarm clock icon will be displayed when an alarm is active.

At the same time, three groups can be set up alarm clock.

7.3.Bluetooth

Your phone provides the following selections for your option:

Bluetooth/Bluetooth visibility/Paired device/Transferring files/device name/Bluetooth file storage/help

According to the menu, will enter the corresponding function set.

8. Profiles

Normal: Suitable for normal use.

Silent:Suitable for silent use.

Meeting: During the meeting, suitable for use.

Outdoor: Suitable for outdoor use

Indoor: Suitable for indoor use.

9. Internet

The service is provided by network operator. If SIM card or network operator fails to provide the service, the function can not be available. Contact network service operator, if you want to have more information.

10. FM radio

You can listen to Fm radio freely with plug in the earphone. Enter the radio interface, search the frequency. (87.5-108.)

Auto search and save/Channel list/save/Manual search/close/open speaker/background play

–Auto search and save:Search frequency available automatically.

– Channel list: You can view all the broadcasting stations you saved.

–save:Save a channel to channel list.

–Manual search: Search the broadcasting station by input frequency manually.

–close/open speaker:You can start up loudspeaker to make the sound louder.

–background play:you can do other operations while listening to the radio.

–Record:to record a channel.

–Timing record:to set the time of recording and the channel.

–Record file list:list the record file you have recorded.

11. Audio

Key Audio Play Function

Press can play or pause music

Short press can choose the previous and next Music.long press can fast back or fast forward.

Note: You can adjust this volume +/– through scrolling up/down key.

Music list:to list the musics of your phone and memory card.

Add:to saved play list/to new play list

Set as ringtone:set as incoming call ringtone/set as alarm ringtone

Shuffle:whether to shuffle play

Repeat:to set the play mode,off/repeat all/repeat one

Settings:Equalizer/BT stereo output/BT stereo headset

Open review:to review music

12. Calendar

To view the calendar.

Warning

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions:
  (1)this device may not cause interference
  (2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet an a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC/ISEDC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- Before a new device is a available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC/ISEDC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC/ISEDC. Tests for each device are performed in positions and locations as required by the FCC/ISEDC.
- For body worn operation ,this device has been tested and meets the FCC/ISEDC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 5 mm from the body.
- Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

maxwest

VICE 3GX

Manual Del Usuario

1. Información básica

1.1 Instrucción
Gracias por elegir el nuestro teléfono móvil Maxwest .
Las Instrucciones sobre cómo hacer funcionar el teléfono se detallan en este manual del usuario.
El teléfono MAXWEST es compatible con GSM y GPRS.
El MAXWEST incluye todas las funciones básicas que se esperan de un teléfono con muchas más características, como Bluetooth,
cambiador de voz, cámara, reproductor de música, reproductor de vídeo, radio y muchos más.
Estas funciones están diseñadas para la comodidad y mejorar la experiencia del usuario.
1.2 Para su seguridad
Por favor revise estas sencillas instrucciones para su propia seguridad. No seguir estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.
Lea la guía del usuario para obtener más información.
Nota: La calidad de la llamada y la conexión depende de su proveedor de servicio local y de la señal. No nos hacemos responsables de cualquier daño físico o daños materiales debido a un uso inadecuado.

2. Apariencia

2.1 Descripción del teclado
2.1.1 Izquierda / Derecha tecla de navegación
Mover el cursor a la izquierda o derecha durante la edición.
Mientras que en reposo, oprima la tecla izquierda de navegación al menú [Bandeja de entrada], pulse la tecla de navegación hacia la derecha al menú [perfiles].
Durante el uso de la aplicación de la cámara, pulse la tecla izquierda / pulse la tecla izquierda de navegación puede abrir el menú de opciones, pulse la tecla de retorno de navegación derecha al menú anterior.

2.1.2 Tecla arriba / abajo de navegación
Ver el nombre, número de llamada, mensaje y todas las opciones del submenú. Mover el cursor a arriba o hacia abajo cuando
edición. En estado de reposo, presione la tecla de navegación al menú [alarma].
2.1.3 Tecla suave izquierda
Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
2.1.4 Tecla suave derecha
Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2.1.5 Tecla de marcación
Para marcar o extracto de un número de llamada entrante.
En el modo de espera, presione la tecla de marcación para mostrar la llamada SIM1
archivos.
2.1.6 Tecla colgar
Para finalizar una llamada o rechazar llamadas entrantes.
Mantenga pulsado este botón para el encendido / apagado. Bajo la mayoría de circunstancias
al pulsar esta tecla pondrá el teléfono móvil en modo de espera.
2.1.7 Número clave
0 ~ 9 tecla numérica número de entrada de Can y palabra, la velocidad para seleccionar el menú de opciones, llamada velocidad (la llamada debe ser almacenado
en el directorio telefónico).
2.1.8 Tecla *
Tiene función diferente en diferentes menús.
2.1.9 Tecla #
Tiene función diferente en diferentes menús.
2.1.10 Medio clave
En el modo de espera, presione la tecla para entrar en el menú principal. En otros submenús, que funciona igual

que la izquierda
tecla de función.
2.1.11 EX1
En el modo de espera, llave EX1 presione para entrar en los registros de llamadas SIM2.
2.1.12 EX2
En el modo de espera, presione la tecla de cámara o EX2 FM u otro menú principal.
Consejo: En este manual, la frase "pulse la tecla" se refiere a pulsar y soltar un tiempo clave
"Mantenga pulsado una tecla" se refiere a pulsar una tecla y mantener pulsado durante 2 segundos o más.
2.2 Icono Descripción
Icono Descripción
Cuantas más barras aparezcan, mayor será la intensidad de la señal
GPRS conectado
Bloqueo de teclado
Vibrar
Anillo y vibran
Anillo
Vibrador y después melodía
auricular de entrada
Indicador de itinerancia
Indicador SMS
Indicador MMS
Mensaje de voz
Configuración y alarma abierta
SIM1 abierta Desvío
SIM2 abierta Desvío

La llamada de SIM1
La llamada de SIM2
Estado de la batería
Bluetooth abierto
cronómetro de usos múltiples abierto

2.3 De la batería
Para un uso óptimo por favor asegúrese de que el celular se carga a plena capacidad antes de usar.
2.4 Conectar Red
2.4.1 Tarjeta SIM
Asegúrese de que se inserta una tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono. La tarjeta SIM debe ser proporcionada a usted por su proveedor de servicios.
Toda esta información es almacenada en la tarjeta SIM, tales como información de contacto, agenda, La música , etc se almacena en la tarjeta SIM. Para un uso óptimo de no tocar la parte metálica de la tarjeta SIM y mantenerlo alejado de los imanes y la electricidad. Si la tarjeta SIM se ha roto el teléfono el teléfono podría no ser capaz de completar todas sus funciones.
Advertencia: Antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, asegúrese de que el teléfono esté apagado.
Asegurece que el teléfono no está conectado a una fuente de alimentación externa, ya que esto podría dañar potencialmente la tarjeta SIM.
2.5 Funciones característicos
2.6 Realización de llamadas
En estado de reposo, pulse la tecla de número a número de llamada de entrada, pulse la tecla de función derecha para borrar la entrada error, mucho tiempo
pulsar la tecla de función derecha para borrar todas las entradas. Pulse la tecla programable izquierda para guardar el número de llamada de teléfono o tarjeta SIM.
Pulse la tecla de marcación para realizar una llamada. En estado de la llamada, puede dirigir tecla numérica de prensa para el número de entrada si es necesario. Para realizar llamadas internacionales se debe pulsar la tecla "0" hasta que aparezca el prefijo telefónico internacional "+" en la pantalla ("+" en lugar de 00).
2.7 Las llamadas de emergencia

2.8 Responder a una llamada
2.9 Finalizar una llamada
2.10 Historial de llamadas
2.11 opción de llamada

3. Función

3.1 Teléfono libro
Puede guardar campos de información ya sea a su tarjeta SIM o el teléfono, esta información incluye el nombre linkman, número de teléfono, número de casa, nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, tono de llamada selecto, grupo de llamada. Mientras la prensa de inactividad la tecla derecha para "libreta de teléfonos", ver el registro de llamadas.
NOTA: El auricular almacenar max 250 pcs registros telefónicos, base de la memoria de la tarjeta SIM en la misma capacidad.
3.2 Mensajes
Mientras la tecla de navegación para seleccionar "Mensajes" para entrar en el submenú, incluyen SMS, MMS,
Chat y mensajes de voz del servidor de difusión.
3.2.1 SMS
Enviar un mensaje de texto por el Centro de Servicio. La ayuda del micro teléfono del MMS y se puede insertar la imagen,
animación, melodía, tono de llamada en un mensaje.
3.2.2 MMS
Acerca de MMS
MMS o "servicio de mensajes multimedia", es la mejor manera de apoyar multimedia y es capaz de enviar mensajes de texto,
imágenes, sonidos y otra información de formato multimedia.

MMS necesitan apoyo operador de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles sobre la facturación y los ajustes.
3.2.3 Chat
Esta función se basa en SMS.
3.2.4 servidor de correo de voz
Esto redireccionará automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo de voz cuando no se puede aceptar una llamada para
que la persona que llama puede dejar un mensaje en el sistema de correo de voz de la red de servicios. Marque la casilla de correo de voz
número para acceder a su correo de voz.
3.2.5 Mensaje de difusión
3.3 El jugador Audio
Entrar en el menú del reproductor de audio, presione hacia arriba de navegación / abajo - 8 - clave para controlar la música para reproducir / pausa y parada.
Pulse la tecla izquierda de navegación / derecha para cambiar la música, presione "*" y la tecla "#" para ajustar el volumen. Oprima hacia la izquierda tecla de entrar en la lista de reproducción, pulse submenú "opción" pop-up como siguen
3.4 Marcación
3.5 Multimedia
En el estado de menú principal, pulse la tecla de navegación para encontrar menú multimedia, pulse la tecla programable izquierda para entrar, o pulse
icono de multimedia para acceder a este menú.
3.5.1 Cámara
Utilizar esta función, tomar una foto o un vídeo por sí mismo ama y guardar en el archivo de orden de la tarjeta de memoria o tienda
en su teléfono.
3.5.2 Imagen espectador

Pulse la tecla programable izquierda para operar su foto seleccionada, se puede ver, buscar Estilo, Enviar, Renombrar, Eliminar,
Eliminar todos los archivos de su foto, también se les puede cambiar la posición de almacenamiento.
Ha separado imagen. Presione la tecla de navegación hacia arriba / abajo para navegar.
3.5.3 Vídeo
El auricular es compatible con función de grabación de vídeo.
3.5.4 Grabador de sonido
Esta función muestra la lista actual de la grabadora que se almacenan en el teléfono, el apoyo grabadora de AMR y WAV
archivo. Si su teléfono no tiene la grabadora, la pantalla le pedirá - 9 - [Vaciar carpeta].
3.5.5 Lista FMrecord
Esta función de grabación del horario FM teléfono de soporte (también se puede utilizar en el estado de energía apagado). Puede configurar
FMrecord horario múltiples.
3.5.6 Espectáculo de diapositivas
Puede seleccionar una carpeta, que se almacena en la tarjeta de memoria o el teléfono, y reproducir imágenes de esta carpeta.
3.6 Gestor de archivos
3.7 Reproductor de vídeo
En este menú puede ver la lista de archivos de vídeo y oprima la tecla izquierda para jugar, enviar, renombrar, borrar, eliminar todos los archivos
de ellos, también se les puede cambiar la posición de almacenamiento. Ordena, establece Bluetooth.
3.8 FM Radio
El teléfono ha construido en función de radio, basta con insertar un auricular para abrir esta función. En el menú de

radio, pulse
arriba / abajo de navegación para activar o desactivar la función de los canales de búsqueda, pulse la tecla de navegación izquierda / derecha para buscar canales automático hasta que buscó un canal. Cierre la función de búsqueda automática, puede buscar un canal por lo que quiere
a mano. Pulse una vez la izquierda o la tecla de navegación derecha para añadir o 0,1 MHz minis.
3.9 Alarm
3.10 Calendario
Pulse las flechas arriba / abajo y derecha / izquierda de la tecla de navegación - 10 - Interruptor para editar la fecha, la hora.
3.11 Organizador
3.12 Centro de llamadas

Pulse la tecla de navegación para esta función, a continuación, pulse submenú tecla izquierda de entrar en él.
historial de llamadas
3.12.1 Las llamadas perdidas
En esta función, se mostrará la lista de llamadas perdidas. Seleccione un registro de llamadas perdidas, presione la tecla programable izquierda para visualizarla detalle información,
3.12.2 Configuración general de llamada
3.13 Servicios
3.13.1 Cuenta de Datos
3.14 Configuración
En opción, puede configurar el teléfono como su preferencia.
3.14.1 configuración Dual SIM
Esta función incluye Dual SIM abierto, sólo SIM1 abierta, sólo el submenú de modo abierto y la fuga de SIM2.
3.14.2 calibración de la pantalla Tocar

Introduzca la calibración de tocar la pantalla para calibrar el lápiz para tocar más exacta.

3.14.3 Configuración del teléfono
1) El tiempo y la fecha
2) Ajuste Ciudad
Ajustar la hora local de la ciudad como su tiempo de teléfono.
3) Ajuste de hora
Se puede establecer una fecha y hora 2000-2030
4) Formato Establecer hora
Puede establecer 12 horas o formato de 24 horas.
5) Energía del horario
El teléfono tiene cuatro potencias On / Offtiempo para editar.
Nota: la función no se puede utilizar si el encendido / apagado de tiempo se estableció el mismo.
3.14.4 Configuración de la red
3.14.5 Configuración de seguridad
Establecer la información de seguridad para proteger su tarjeta de teléfono y la tarjeta SIM contra el uso no autorizado.
3.14.6 Restaurar fábrica
Introduzca la contraseña de inicio de teléfono (número predeterminado es - 12 - 0000. Esta característica se restablecerá el teléfono a la misma
ajustes como los configurados en la fábrica.
3.15 Los perfiles de usuario
Puede establecer perfiles de teléfono de acuerdo a su necesidad. Los perfiles de usuario incluyen en general, reunión, al aire libre, de interior,
auriculares y Bluetooth.
3.16 botón de la luz de la antorcha
Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

se abre al pulsar el botón lateral, no hará ninguna diferencia pulsando el botón OK.

4. El modo de introducción de texto

4.1 Recapitulación definición

4.2 Teclado
Tecla de función izquierda: confirman
Tecla de función derecha: el retorno o clara
Tecla de navegación: mover el cursor o seleccionar esperar carácter de entrada.
0 ~ 9: número de entrada o carta.
Tecla #: cambiar el modo de entrada
* Clave: En el estado de entrada, presiónelo cuadro de entrada de símbolos para abrir.
EX1: pulse esta tecla para ver los registros de llamadas SIM2.
EX2: pulse esta tecla para menú de la cámara.
reemplazo de la batería tipo incorrecto causará una explosión peligrosa.
Asegúrese de seguir las instrucciones para hacer frente a la batería terminada.

Gracias por elegir nuestro teléfono Maxwest - Si necesita cualquier información adicional, por favor, póngase en contacto con nosotros en:
www.maxwesttelecom.com

Advertencia

- Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1)este dispositivo no puede causar interferencias,
(2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia. por una o más de las siguientes medidas: -
Reoriente o reubique la antena receptora.
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente y a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

- Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC / ISEDC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el SAR se determina al nivel de energía certificado más alto, el nivel SAR real del dispositivo mientras la operación puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

- Antes de que un nuevo dispositivo esté disponible para la venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC / ISEDC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC / ISEDC. Las pruebas para cada dispositivo se realizan en posiciones y ubicaciones como requerido por la FCC / ISEDC.

- Para uso en el cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de FCC / ISEDC cuando se usa con un accesorio designado para este producto o cuando se usa con un accesorio que no contiene metal y que coloca el auricular a un mínimo de 5 mm del cuerpo.

- El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en la violación de las pautas de exposición a RF.