UGREEN

Magnetic Wireless Power Bank

10000mAh

Model: PB561

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
คู่มือการใช้งาน | Handleiding | Ανάπτυξη Manual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Cautions

DE: Hinweis | **FR:** Attentions | **ES:** Precauciones | **IT:** Note
RU: Внимание | **JP:** ご注意 | **CN:** 重要提示 | **ภาษาไทย:** คำเตือน
NL: Waarschuwingen | **SE:** Försiktighetsåtgärder | **PL:** Przestrogi
TR: Dikkat Edilmesi Gerekenler | **BP:** Notas

EN
- This product is compatible with official MagSafe cases from Apple or magnetic cases from UGREEN. Using other cases may affect magnetic charging.
- Do not place metal objects (such as paper clips, or coins) or magnetic cards in the charging area to avoid abnormal charging.

— 1 —

DE
- Dieses Produkt ist mit offiziellen MagSafe-Hüllen von Apple oder Magnethüllen von UGREEN kompatibel. Die Verwendung anderer Hüllen kann dazu führen, dass das Gerät nicht magnetisch aufgeladen werden kann.
- Legen Sie keine Metallgegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) oder Magnetkarten in den Ladebereich, um ein abnormales Aufladen zu verhindern.

FR
- Ce produit est compatible avec les coques MagSafe officielles d'Apple ou les coques magnétiques d'UGREEN. L'utilisation des autres coques pourrait affecter la charge magnétique.
- Ne pas placer d'objets métalliques (tels que des trombones ou des pièces de monnaie) ou des cartes magnétiques dans la zone de charge pour éviter une charge anormale.

ES
- Este producto es compatible con fundas MagSafe oficiales de Apple o fundas magnéticas de UGREEN. El uso de otras fundas puede afectar a la carga magnética.
- No coloque objetos metálicos (como clips o monedas) ni tarjetas magnéticas en la zona de carga para evitar una carga anómala.

IT
- Questo prodotto è compatibile con cae MagSafe ufficiali di Apple o case magnetiche di UGREEN. L'uso di altre custodie può influire sulla ricarica magnetica.
- Non posizionare oggetti metallici (come graffette o monete) o schede magnetiche nell'area di ricarica per evitare una ricarica anomala.

— 2 —

RU
- Этот продукт совместим с официальными чехлами MagSafe от Apple или магнитными чехлами от UGREEN. Их использование другими чехлами может повлиять на магнитную зарядку.
- Не кладите магнитные предметы (например, скрепки, монеты) или карты с магнитной полосой рядом с зоной заряда, чтобы избежать нетравильной зарядки.

JP
- 当製品は、Apple のシリズ MagSafe ケースまたは UGREEN の磁気ケースと互換性があります。他のケースを使用すると、磁気無電に影響を与える可能性があります。
- 異常な電流を防ぐために、充電部に金属製のもの（クリップやコインなど）や磁気カードを置かないでください。

CN
- 本产品兼容苹果提供 UGREEN 磁吸手机保护套，使用其他品牌保护套可能影响磁吸充电。
- 请勿将金属物品（如回形针、硬币）或磁性卡（如银行卡）置放充电区域，以免充电异常。

AR
- هذا المنتج متوافق مع حافظات MagSafe الرسمية من أبل أو الحافظات المغناطيسية من يوجرين. لا يؤثر استخدام الحافظات الأخرى على الشحن المغناطيسي.
- لا تضع أجسامًا معدنية (مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية) أو بطاقات مغناطيسية في منطقة الشحن لتجنب الشحن غير الطبيعي.

— 3 —

NL
- Dit product is compatibel met officiële MagSafe hoesjes van Apple of magnetische hoesjes van UGREEN. Het gebruik van andere hoesjes kan het magnetisch opladen beïnvloeden.
- Plaats geen metalen voorwerpen (zoals paperclips of munten) of magnetische kaarten in het oplaadgebied om abnormal opladen te voorkomen.

SE
- Denna produkt är kompatibel med officiella MagSafe-fodral från Apple eller magnetiska fodral från UGREEN. Användning av andra fodral kan påverka den magnetiska laddningen.
- Placera inte metallföremål (t.ex. gem eller mynt) eller magnetkort i laddningsområdet för att undvika onormal laddning.

PL
- Ten produkt jest kompatybilny z oficjalnymi etui MagSafe firmy Apple lub etui magnetycznymi firmy UGREEN. Korzystanie z innych etui może mieć wpływ na ładowanie magnetyczne.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (takich jak spinacze do papieru lub monety) ani kart magnetycznych w obszarze ładowania, aby uniknąć nieprawidłowego ładowania.

TR
- Bu ürün Apple'ın resmi MagSafe kılıfları veya UGREEN'in manyetik kılıfları ile uyumludur. Diğer kılıflar kullanılması manyetik şarj etkileyebilir.
- Anormal şarj önlemek için şarj alanına metal nesneler (atış veya bozuk para gibi) veya manyetik kartlar koymayın.

— 4 —

BP
- Este produto é compatível com as capas MagSafe oficiais da Apple ou capas magnéticas da UGREEN. O uso de outras capas pode afetar o carregamento magnético.
- Não coloque objetos de metal (como clipes de papel ou moedas) ou cartões magnéticos na área de carregamento para evitar carregamento anormal.

First Use

DE: Erste Benutzung | **FR:** Pour la Première Utilisation
ES: Primer Uso | **IT:** Primo Utilizzo | **RU:** Первое использование
JP: 初回の使用 | **CN:** 首次使用 | **ภาษาไทย:** การใช้งานครั้งแรก
NL: Eerste gebruik | **SE:** Första användning | **PL:** Pierwsze użycie
TR: İlk Kullanım | **BP:** Primeiro uso

— 5 —

EN
Please fully charge the product before initial use.
Tip: To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger.

DE
Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Tipp: Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein PD Schnellladegerät zu verwenden.

FR
Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
Conseil : Pour charger complètement le produit à la vitesse la plus rapide, il est recommandé d'utiliser un chargeur rapide PD.

ES
Cargue completamente el producto antes de su primera utilización.
Consejo: Para cargar completamente el producto a la mayor velocidad, se recomienda utilizar un cargador rápido PD.

IT
Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale.
Suggerimento: per caricare completamente il prodotto alla massima velocità, si consiglia di utilizzare un caricabatterie rapido PD.

— 6 —

RU
Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.
Совет: Для полной зарядки устройства с максимальной скоростью рекомендуется использовать быстрое зарядное устройство PD.

JP
初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。
ヒント: 製品をより速く完全に充電するには、PD急速充電器を使用することをお勧めします。

CN
首次使用前，请充电产品充满电。
建议: 如需产品以最快速度充满，请以使用 PD 快充充电器。

AR
يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
نصيحة: إذا كنت تتطلع بحماية كل الشحن الكامل بأقصى سرعة، فمن المستحسن استخدام PD سريع الشحن.

NL
Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
Tip: Om het product snel met de hoogste snelheid volledig op te laden, wordt aanbevolen een PD-snellader te gebruiken.

— 7 —

SE
Ladda produkten helt före första användning.
Tips: För att ladda produkten så snabbt som möjligt rekommenderar vi att du använder en PD-snabbladdare.

PL
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
Wskazówka: Aby w pełni naładować produkt z najwyższą prędkością, zaleca się użycie szybkiej ładowarki PD.

TR
Lütfen ilk kullanından önce ürünü tamamen şarj edin.
İpucu: Ürünü en yüksek hızda tam olarak şarj etmek için bir PD hızlı şarj cihazı kullanılması önerilir.

BP
Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial.
Dica: Para carregar totalmente o produto na velocidade mais rápida, é recomendável usar um carregador rápido PD.

— 8 —

Wireless Charging

DE: Kabelloses Laden | **FR:** Charge sans Fil | **ES:** Carga Inalámbrica
IT: Ricarica Wireless | **RU:** Беспроводная зарядка | **JP:** ワイヤレス充電 | **CN:** 无线充电 | **ภาษาไทย:** การชาร์จไร้สาย | **NL:** Draadloos opladen
SE: Trådlös laddning | **PL:** Bezprzewodowe ładowanie
TR: Kablosuz Şarj | **BP:** Carregamento sem fio



— 9 —

EN
① Charge an iPhone that supports magnetic wireless charging.
- Triple-click the "Power Button" to manually turn off the wireless charging function.
- Single-click the "Power Button" to restart the wireless charging function.

② Charge other phones that support wireless charging.
- Adjust the iPhone or other phone and product so that they are precisely aligned with the wireless charging area.

— 10 —

DE
① Ein iPhone aufladen, das magnetisches kabelloses Laden unterstützt.
- Drücken Sie dreimal auf die „Power-Taste", um die kabellose Ladefunktion manuell auszuschalten.
- Klicken Sie einmal auf die „Power-Taste", um die kabellose Ladefunktion neu zu starten.

② Andere Handys aufladen, die kabelloses Laden unterstützen
- Passen Sie die Platzierung des Handys und des Produkts so an, dass sie genau auf den kabellosen Ladebereich ausgerichtet sind.

FR
① Charger un iPhone qui supporte la recharge magnétique sans fil
- Appuyez trois fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge sans fil.
- Appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour redémarrer la fonction de charge sans fil.

② Charger d'autres téléphones qui supportent la recharge sans fil
- Ajustez le placement du téléphone et du produit afin qu'ils soient précisément alignés avec la zone de charge sans fil.

ES
① Carga un iPhone compatible con la carga inalámbrica magnética
- Presione tres veces en el "Botón de encendido" para apagar manualmente la función de carga inalámbrica.
- Presione una vez en el "Botón de encendido" para reiniciar la función de carga inalámbrica.

— 11 —

② Cargar otros teléfonos que admitan carga inalámbrica
- Ajuste la colocación del teléfono y del producto de modo que queden alineados con precisión con la zona de carga inalámbrica.

IT
① Carica un iPhone che supporta la ricarica wireless magnetica
- Fare triplo clic sul "Pulsante di accensione" per disattivare manualmente la funzione di ricarica wireless.
- Fare clic una volta sul "Pulsante di accensione" per riavviare la funzione di ricarica wireless.

② Carica altri telefoni che supportano la ricarica wireless
- Regola la posizione del telefono e del prodotto in modo che siano perfettamente allineati con l'area di ricarica wireless.

RU
① Зарядите iPhone, поддерживающий магнитную беспроводную зарядку
- Тройная нажмите "Кнопку питания", чтобы вручную отключить функцию беспроводной зарядки.
- Одним щелчком мыши нажмите "Кнопку питания", чтобы перезапустить функцию беспроводной зарядки.

② Зарядите другие телефоны, поддерживающие беспроводную зарядку
- Отрегулируйте расположение телефона и устройства так, чтобы они точно совпадали с зоной беспроводной зарядки.

— 12 —

JP
① 磁気ワイヤレス充電をサポートする iPhone に充電
- 「電源ボタン」を3クリックしてから、ワイヤレス充電機能を手動でオフにできます。
- 「電源ボタン」をシングルクリックすると、ワイヤレス充電機能が再起動します。

② ワイヤレス充電をサポートする他の携帯電話に充電
- 携帯電話と製品の位置を調整して、ワイヤレス充電エリアに正確に合わせます。

CN
① 为支持磁吸无线充电功能的 iPhone 充电
- 连续三击“开关键”，可手动关闭无线充电功能。
- 如需重新开启无线充功能，请单击“开关键”。

② 为其他支持无线充电的手机充电
- 调整手机与产品摆放位置，使其精准感应无线充电区。

AR
① اشحن جهاز iPhone يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي
- انقر نقرًا ثلاثًا لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي يدويًا.
- انقر مرة واحدة على زر "الطاقة" لإعادة تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي.

② اشحن الهواتف الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي.
- اضبط موضع الهاتف والمنتج بحيث يتطابقان بدقة مع منطقة الشحن اللاسلكي.

— 13 —

NL
① Een iPhone opladen die magnetisch draadloos opladen ondersteunt
- Driemaal klikken op de "Aan/uit-knop" om de draadloze oplaadfunctie handmatig uit te schakelen.
- Een enkele klik op de "Aan/uit-knop" om de draadloze oplaadfunctie opnieuw te starten.

② Andere telefoons opladen die draadloos opladen ondersteunen
- Pas de plaatsing van de telefoon en het product aan zodat ze precies zijn uitgelijnd met het draadloze oplaadgebied.

SE
① Ladda en iPhone som stöder magnetisk trådlös laddning
- Trippelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådlösa laddningsfunktionen.
- Enkelklicka på "Av/på-knappen" för att starta om den trådlösa laddningsfunktionen.

② Ladda andra telefoner som stöder trådlös laddning
- Justera placeringen av telefonen och produkten så att de är exakt i linje med den trådlösa laddningszonen.

PL
① Naładowanie iPhone'a obsługującego magnetyczne ładowanie bezprzewodowe
- Kilkroć trzykrotnie przyciśnij zasilania, aby ręcznie wyłączyć funkcję ładowania bezprzewodowego.
- Pojedynczym kliknięciem "Przycisku zasilania", aby ponownie uruchomić funkcję ładowania bezprzewodowego.

— 14 —

② Ładowanie innych telefonów obsługujących ładowanie bezprzewodowe
- Dostosuj położenie telefonu i produktu tak, aby były dokładnie wyrównane z obszarem ładowania bezprzewodowego.

TR
① Manyetik kablosuz şarj destekleyen bir iPhone'u şarj etme
- Kablosuz şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Güç Düğmesi "ne üç kez tıklayın.
- Kablosuz şarj işlevini yeniden başlatmak için "Güç Düğmesine" tek tıklayın.

② Kablosuz şarj destekleyen diğer telefonları şarj edin
- Telefonun ve ürünün yerleşimini kablosuz şarj alanıyla tam olarak hizalanacak şekilde ayarlayın.

BP
① Carregue um iPhone compatível com carregamento magnético sem fio
- Clique três vezes no "Botão Power" para desligar manualmente a função de carregamento sem fio.
- Clique uma vez no "Botão Power" para reiniciar a função de carregamento sem fio.

② Carregue outros telefones compatíveis com carregamento sem fio
- Ajuste o posicionamento do telefone e do produto para que fiquem precisamente alinhados com a área de carregamento sem fio.

— 15 —

Wired Charging

DE: Kabelgebundenes Laden | **FR:** Charge Filaire | **ES:** Carga por Cable | **IT:** Ricarica Cablata | **RU:** Проводная зарядка
JP: ケーブルで充電 | **CN:** 有线快充 | **ภาษาไทย:** การชาร์จแบบมีสาย
NL: Bedraad opladen | **SE:** Laddning via kabel | **PL:** Ładowanie przewodowe | **TR:** Kablolu Şarj | **BP:** Carregamento com fio

— 16 —

EN
- Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired charging function.
- If it cannot be charged after connecting, single-click the "Power Button".

DE
Doppelklicken Sie auf die „Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten.
Wenn es nach dem Anschließen nicht aufgeladen werden kann, klicken Sie einmal auf die „Power-Taste".

FR
- Appuyez deux fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire.
- S'il ne peut pas être chargé après la connexion, appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation ».

ES
Haz doble clic en el "Botón de encendido" para desactivar manualmente la función de carga rápida por cable.
Si no puede cargarse después de conectarlo, haz un solo clic en el "Botón de encendido".

IT
Fare doppio clic sul "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida via cavo.
Se non può essere caricato dopo il collegamento, fare clic sul "Pulsante di Power".

— 17 —

RU
- Дважды нажмите "Кнопку питания", чтобы вручную отключить функцию быстрой проводной зарядки.
- Если он не может быть заряжен после подключения, нажмите одним нажатием "Кнопку питания".

JP
「電源ボタン」をダブルクリックすると、有線急速充電機能を手動でオフにできます。
接続しても充電できない場合は、「電源ボタン」をワンクリックしてください。

CN
- 点击“开关键”，可手动关闭有线快充功能。
- 如连接后无法充电，单击“开关键”。

AR
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر "الطاقة" لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن السريع السلكي يدويًا.
- إذا تعذر الشحن بعد الاتصال، فانقر مرة واحدة على زر "الطاقة".

NL
- Dubbelklik op de "Aan/uit-knop" om de bedrade snelladerfunctie handmatig uit te schakelen.
- Als het niet kan worden opgeladen na het aansluiten, klik dan één keer op de "Aan/uit-knop".

— 18 —

SE
- Dubbelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådbundna snabbladdningsfunktionen.
- Om den inte går att ladda efter anslutningen klickar du en gång på "Power-knappen".

PL
- Kilkroć dwukrotnie przyciśnij zasilania, aby ręcznie wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego.
- Jeśli nie można naładować urządzenia po podłączeniu, kilkroć przyciśnij zasilania pojedynczo.

TR
- Kablolu hızlı şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Güç Düğmesine" çift tıklayın.
- Bağlandıktan sonra şarj edilemiyorsa, "Güç Düğmesi "ne tek tıklayın.

BP
- Clique duas vezes no "Botão Power" para desligar manualmente a função de carregamento rápido com fio.
- Se não puder ser carregado após a conexão, clique uma vez no "Botão Power".

— 19 —

Trickle Charging

DE: Erhaltungsladung | **FR:** Charge à Faible Courant | **ES:** Carga de Baja Corriente | **IT:** Carica di Mantenimento | **RU:** Слаботочная зарядка | **JP:** トリクル充電 | **CN:** 小电流充电 | **ภาษาไทย:** การชาร์จไฟต่ำ
NL: Druppelgewijs opladen | **SE:** Trickladdning | **PL:** Ładowanie podtrzymujące | **TR:** Trickle Şarj | **BP:** Carregamento lento



EN
- Enter Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s, and the indicator lights turn on in sequence.
- Exit Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s or wait for 2 hours.

— 20 —

DE
- Erhaltungslademodus aufrufen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigeleuchten leuchten nacheinander auf.
- Erhaltungslademodus verlassen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 2 Stunden.

FR
- Entrez en Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s, et les voyants s'allument en séquence.
- Quittez le Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s ou attendez 2 heures.

ES
- Entra en el modo de carga lenta: Mantenga pulsado el "Botón de encendido" durante unos 3s, y las luces indicadoras se encienden en secuencia.
- Sale del modo de carga lenta: Mantenga pulsado el "Botón de encendido" durante unos 3 segundos o espere 2 horas.

IT
- Entrare in modalità di carica di mantenimento: premere e tenere premuto il "Pulsante di Power" per circa 3 secondi e le spie si accendono in sequenza.
- Esci dalla modalità di ricarica di mantenimento: tieni premuto il "Pulsante di Power" per circa 3 secondi o attendi 2 ore.

— 21 —

RU
- Войдите в режим струйной зарядки: нажмите и удерживай те "Кнопку питания" около 3 секунд, после чего последова тельно загорятся индикаторы.
- Выйдите из режима струйной зарядки: Нажмите и удержи вайте "Кнопку питания" около 3 секунд или подождите 2 ч аса.

JP
- トリクル充電モードに入る：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けると、インジケーターライトが順番に点灯します。
- トリクル充電モードから出る：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けるか、または 2 時間お待ちになります。

CN
- 进入小电流模式：长按“开关键”约 3 秒，电量指示灯依次亮起。
- 退出小电流模式：长按“开关键”约 3 秒或 2 小时后会自动退出。

AR
- ادخل إلى وضع الشحن بتيار ضعيف: اضغط مع الاستمرار على زر "الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ ثم اترك المؤشرات تضيء الواحد تلو الآخر بالتسلسل.
- اخرج من وضع الشحن بتيار ضعيف: اضغط مع الاستمرار على زر "الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ أو انتظر 2 ساعات.

NL
- Activeer de druppellaadmodus: Houd de "Aan/uit-knop" ongeveer 3s ingedrukt en de indicatielampjes gaan achtereenvolgens branden.
- De druppellaadmodus verlaten: Houd de "Aan/uit-knop" ongeveer 3s ingedrukt of wacht 2 uur.

— 22 —

SE
- Gå in i laddningsläget Trickle Charging: Tryck och håll ned "Strömknappen" i cirka 3 sekunder, och indikatorlamporna tänds i följd.
- Utgå från laddningsläget Trickle Charging: Tryck och håll ned strömbrytaren i ca 3 sekunder eller vänta i 2 timmar.

PL
- Wejście w tryb ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj "Przycisk zasilania" przez około 3 sekundy, a wskaźniki zaświecą się w sekwencji.
- Wyjście z trybu ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy lub odczekaj 2 godziny.

TR
- Düşük Akım Şarj Moduna girin: "Güç Düğmesi "ni 3 saniye boyunca basılı tutun, göstergeler sırayla yanacaktır.
- Düşük Akım Şarj Modundan Çıkın: "Güç Düğmesini" 3 saniye basılı tutun veya 2 saat bekleyin.

BP
- Entre no modo de carregamento lento: pressione e segure o "botão de energia" por cerca de 3s e as luzes indicadoras acendem em sequência.
- Saia do modo de carregamento lento: pressione e segure o "botão de energia" por cerca de 3 segundos ou aguarde 2 horas.

— 23 —

LED Indicator

DE: Batterieanzeige | **FR:** Indicateur LED | **ES:** LED Indicador
IT: LED Indicatore | **RU:** Индикатор | **JP:** インジケーター | **CN:** 指示灯说明 | **ภาษาไทย:** ไฟแสดงสถานะ | **AR:** مؤشر LED
NL: LED-indicator | **SE:** LED-indikator | **PL:** Wskaźnik LED | **TR:** LED Göstergesi
BP: Indicador LED

— 24 —

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **RU:** Технические характеристики | **JP:** 仕様
CN: 产品参数 | **ภาษาไทย:** ข้อมูลจำเพาะ | **AR:** مواصفات
NL: Specificaties | **SE:** Specifikationer | **PL:** Specyfikacje | **TR:** Teknik Özellikler | **BP:** Especificações

Dimensions	L105.8 X W68.7 X H19.35 (mm)/ L4.2 X W2.7 X H0.8 (inch)
USB-C Input	5V⎓ 3A/9V⎓2.22A/12V⎓1.67A
USB-C Output	5V⎓ 3A/9V⎓2.22A/12V⎓1.67A
Total Output	5V⎓3A Max
Wireless Charging Output	15W Max
Battery Type	Polymer Lithium-ion Battery
Cell Capacity	10000mAh (5000mAh X 2pcs)
Rated Capacity	6250mAh (TYP 5V 3A)
Rated Energy	37Wh (3.7V 10000mAh)
Output Capacity	5V⎓3A (6250mAh), 9V⎓ 4.5A (8250mAh), 9.3V⎓5A (9300mAh), 9V⎓2A/⎓⎓ 2.22A (14000mAh), 12V⎓1.5A/12V⎓1.67A (2650mAh)
Battery Charging Limited Voltage	4.35V ⎓
Charging Time	About 3.5 hours (with PD 20W charger)
Frequency Range	110-205kHz (For EU/UK)
H-field Strength	-42.27 dBuA/m @10m)
Operating Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)
Storage Temperature	0°C-60°C (32°F-122°F)

— 25 —

Package Contents	1 X Power Bank, 1 X Charging Cable, 1 X User Manual

The data are measured by UGREEN lab but may vary based on specific circumstances.

Notes

DE: Hinweis | **FR:** Notes | **ES:** Notas | **IT:** Note | **RU:** Внимание
JP: 注意事項 | **CN:** 注意事项 | **ภาษาไทย:** หมายเหตุ | **AR:** ملاحظات
NL: Opmerkingen | **SE:** Noter | **PL:** Uwagi | **TR:** Notlar | **BP:** Notas

EN
- Do not use the multi-in-one data cable to charge multiple devices at the same time.
- For the best charging experience, it is recommended to use the UGREEN charging cable or charger.
- If the product is not used for a long time, please store it in a dry environment. To ensure the service life of the battery, please fully charge and discharge the product at least once every 3 months.

IT
- Non utilizzare il cavo dati multi-in-one per caricare più dispositivi contemporaneamente.
- Per la migliore esperienza di ricarica, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica o il caricabatterie UGREEN.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente asciutto. Per garantire la durata della batteria, caricare e scaricare completamente il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi.

— 26 —

FR
- Ne pas utiliser le câble de données multi-en-un pour charger plusieurs appareils en même temps.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le câble de charge ou le chargeur UGREEN.
- Veuillez placer le produit dans un environnement sec lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour garantir la durée de vie de la batterie, veuillez charger et décharger complètement le produit au moins une fois tous les 3 mois.

ES
- No utilice el cable de datos multiuso para cargar varios dispositivos al mismo tiempo.
- Para obtener la mejor experiencia de carga, se recomienda utilizar el cable de carga o cargador UGREEN.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seco. Para garantizar la vida útil de la batería, cargue y descargue completamente el producto al menos una vez cada 3 meses.

IT
- Non utilizzare il cavo dati multi-in-one per caricare più dispositivi contemporaneamente.
- Per la migliore esperienza di ricarica, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica o il caricabatterie UGREEN.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente asciutto. Per garantire la durata della batteria, caricare e scaricare completamente il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi.

— 27 —

RU
- Не используйте кабель для передачи данных multi-in-one для одновременной зарядки нескольких устройств.
- Для наилучшей зарядки рекомендуется использовать зарядный кабель или зарядное устройство UGREEN.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, храните его в сухом месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, пожалуйста, полностью зарядайте и разряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.

JP
- オールインワンデータケーブルを使用して複数のデバイスを同時に充電しないでください。
- 最高の充電体験を得るには、UGREEN 充電ケーブルまたは充電器を使用することをお勧めします。
- 長期間ご使用になならない場合は、乾燥した環境で保管してください。バッテリーの寿命を確保するために、少なくとも 3 か月に 1 回は製品を完全に充電および放電してください。

CN
- 请勿使用多合一的数据线同时给多台设备充电，以免损坏您的设备。
- 为实现使用释放充电成效最佳，以获得最佳充电体验，
- 如较长时间不使用本产品，请您将它储存于干燥的环境中，为保证电池使用寿命，请每 3 个月至少将产品进行 1 次完全的充电/放电。

AR
- لا تستخدم كبل البيانات متعدد الإتصالات لشحن أجهزة متعددة في نفس الوقت.
- للحصول على شحن أفضل، نوصي بإستخدام كابل الشحن أو الشاحن من يوجرين.
- إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى تخزينه في بيئة جافة. لضمان عمر البطارية، يرجى شحن المنتج بالكامل وتفريغه مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.

NL
- Gebruik de multi-in-een datakabel niet om meerdere apparaten tegelijk op te laden.
- Voor de beste oplaadervaring wordt aanbevolen de UGREEN oplaadkabel of oplader te gebruiken.
- Als het product langer tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge omgeving. Om de levensduur van de batterij te garanderen, moet u de product minstens om de 3 maanden volledig opladen en ontladen.

SE
- Använd inte multi-in-one-datakabeln för att ladda flera enheter samtidigt.
- För bästa laddningsupplevelse rekommenderar vi att du använder UGREEN laddkabel eller laddare.
- Om produkten inte används under en längre tid ska den förvaras i en torr miljö. För att säkerställa batteriets livslängd bör du ladda upp och ladda ur produkten minst en gång var tredje månad.

— 29 —

PL
- Nie używaj kabla do transmisji danych multi-in-one do ładowania wielu urządzeń jednocześnie.
- Aby uzyskać najlepsze wrażenia z ładowania, zaleca się użycie kabla ładującego lub ładowarki UGREEN.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym miejscu. Aby zapewnić żywotność baterii, należy w pełni naładować i rozładować produkt co najmniej raz na 3 miesiące.

TR
- Çoklu-in-one veri kablosunu aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek için kullanmayın.
- En iyi şarj deneyimi için UGREEN şarj kablosu veya şarj cihazı kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, kuru bir ortamda saklayın. Pilin kullanım ömrünü garantilemek için kıtlen ürünü en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin ve boşaltın.

BP
- Não use o cabo de dados multifuncional para carregar vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Para a melhor experiência de carregamento, é recomendável usar o cabo de carregamento ou carregador UGREEN.
- Se o produto não for usado por muito tempo, guarde-o em um ambiente seco. Para garantir a vida útil da bateria, carregue e descarregue totalmente o produto pelo menos uma vez a cada 3 meses.

— 30 —

WARNING

DE: Warnungen | **FR:** AVERTISSEMENT | **ES:** ATENCIÓN
IT: AVVERTIMENTO | **RU:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | **JP:** 安全上のご警告
CN: 安全警示 | **ภาษาไทย:** คำเตือนเพื่อความปลอดภัย | **AR:** تحذيرات
NL: CONTROLEERINE | **TR:** UYARI | **SE:** AVISO

EN
- Do not expose the product to excessive temperature or areas which may become hot, such as vehicles, sun exposure, heaters, microwave ovens, ovens, etc., otherwise, it may cause an explosion.
- Do not use uncertified or incompatible power adapters and charging cables, as doing so may cause fire, explosion, or other hazards.
- Do not store the product in a non-ventilated space for a long time, such as handbags, the confined space may cause fire or other dangers.
- Please dispose of this product according to local laws and regulations rather than as household waste. Improper disposal may result in an explosion.
- Do not use this product during thunderstorms to avoid product failure or risk of electric shock.
- This product has a built-in polymer lithium-ion battery. Do not disassemble, hit, crush, or throw it into the fire.
- Discontinue use immediately if the battery is severely swollen.
- Do not use it in a high-temperature environment.
- Do not use the battery if it is immersed in water!
- Please keep this product out of the reach of children.

— 31 —

Notice: The photos in this manual are for illustration purposes only, the actual product may differ from what is shown due to updates; please refer to the actual product for further information.

DE
- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Temperaturen oder Orten aus, die heiß werden können, wie z. B. Fahrzeuge, Sonneneinstrahlung, Heizungen, Mikrowellenöfen, Öfen usw.
- Verwenden Sie keine nicht zertifizierten oder inkompatiblen Netzteile und Datenkabel, die Feuer, Explosionen oder andere Gefahren verursachen können.
- Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an einem nicht belüfteten Ort auf, wie z. B. in einer Handtasche usw. Der enge Raum kann Feuer oder andere Gefahren verursachen.
- Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und nicht als Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann zu einer Explosion führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters, um einen Produktausfall oder das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkusund und sollte nicht zerlegt, geschlagen, zerquetscht oder ins Feuer geworfen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es stark aufgebläht ist.
- Halten Sie bitte das Produkt von heißen Umgebungen fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, nachdem sie in Wasser getaucht wurde!
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch sind alle Diagramme. Aufgrund von Produktaktualisierungen oder Upgrades kann es zu leichten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Schaltplan kommen.

FR
- Ne pas exposer le produit à des températures excessives ni à zones pouvant calentarse, comme véhicules, exposition al soil, calefactores, microondas, fornos, etc., ya que, de lo contrario, podría provocar una explosión.
- No utilice adaptadores de corriente ni cables de carga no certificados o incompatibles, ya que de lo contrario podría provocar un incendio, una explosión u otros peligros.
- No guarde el producto en un espacio no ventilado durante mucho tiempo, como bolsos, el espacio reducido puede provocar un incendio u otros peligros.
- Elimine este producto de acuerdo con las leyes y normativas locales y no como residuo doméstico. La eliminación inadecuada puede provocar una explosión.
- No utilice este producto durante tormentas eléctricas para evitar fallos del producto o riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto lleva incorporada una batería de polímero de iones de litio. No la desmonte, golpee, aplaste ni arroje al fuego.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si la batería está muy hinchada.
- No la utilice en entornos con altas temperaturas.

— 32 —

ES
- No pases utilizar la batería si ella está inmergida dana l'eau !
- Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.

Notice: The photos in this manual are for illustration purposes only, the actual product may differ from what is