由 Foxit PDF Editor 编辑
版权所有 (C) by Foxit 公司, 2003 - 2010
仅供于评估 。

UGREEN

UGREEN HiTune T3 Pro

Active Noise-Cancelling Wireless Earbuds

User Manual

Package Contents

The charge case has a pair of earbuds installed, so charge the earbuds through the charge case. Please charge the earbuds for the first time for more than 2 hours.

Specifications

Product Model	T3 Pro
Product Color	Black
Bluetooth Version	Bluetooth 5.4
Bluetooth Profile	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Bluetooth Frequency	2402 MHz-2480 MHz
Bluetooth Range	Up to 10 meters (33 feet)
Bluetooth Transmitter Power	4.5 dBm (Max)
Bluetooth Receiver Sensitivity	-87 dBm
Frequency Response	20Hz-20kHz
Earbud Battery Capacity	45mAh x 2
Charge Case Battery Capacity	400mAh
Earbud Charging Time	1.5 hours
Charge Case Charging Time	2 hours
Earbud Playtime	Up to 6 hours (ANC off) Up to 4.5 hours (ANC on)
Charge Case Playtime	Up to 24 hours (ANC off) Up to 18 hours (ANC on)
Total Playtime	Up to 30 hours (ANC off) Up to 22.5 hours (ANC on)
Earbud Charging Port	Type-C
Charge Case Charging Port	Type-C
Earbud Material	ABS + PC(Shell) Silicone(Ear Tips)
Charge Case Material	ABS + PC(Shell)
Earbud Weight	4.5g x 2
Charge Case Weight	48.5g
Earbud Dimensions	24.5mm x 24.5mm x 24.5mm
Charge Case Dimensions	65.5mm x 38.5mm x 26.5mm
Operating Temperature	0°C-45°C
Storage Temperature	-20°C-45°C
Earbud Protection	IP54
Charge Case Protection	IP54
Earbud Control	Touch Control
Charge Case Control	Touch Control
Compatible Devices	Compatible with iOS 13.0 and later and Android 10.0 and later devices Supports Bluetooth 5.4 and earlier Bluetooth devices
Supported Codecs	SBC, AAC, LDAC, LC3
Supported Voice Assistants	Siri, Google Assistant, Bixby, Alexa, Cortana, Xiaoai, Xiaoyi, Baidu, Siri, Google Assistant, Bixby, Alexa, Cortana, Xiaoai, Xiaoyi, Baidu
Supported Functions	Call, Music, Game, Voice Assistant, Low Latency, Dual Connection, Multi-point Connection, Customized Functions, Firmware Upgrade, Ear Detection, Auto Pause, Auto Connection, Auto Power On/Off, Auto Switch, Low Battery Reminder, Customized Equalizer, Customized Touch Control, Customized Noise Cancelling, Customized Transparency, Customized Ear Detection, Customized Prompt Tone, Customized Low Latency Mode, Customized Touch Sensitivity, Customized Prompt Tone Volume, Customized Auto Power Off, Customized Auto Switch, Customized Auto Pause, Customized Auto Connection, Customized Low Battery Reminder, Customized Voice Assistant, Customized Call, Customized Music, Customized Game, Customized Voice Assistant, Customized Dual Connection, Customized Multi-point Connection, Customized Firmware Upgrade, Customized Factory Reset, Customized Restore Factory Settings

01 - Charging & Battery Level Checking

EN
Put the earbuds into the charging case to start charging. The charging case automatically turns on and shuts off when not in use.
Charging Time:
Charging the earbuds: 1.5 hours
Charging the charging case: 2 hours
Battery Level Checking Upon Put Into or Shortly press the Button Switch:
Fully charged: Blue light stays on for 10 seconds.
Low Power: Red light flashes 10 times.
Charging: Red light stays on while charging; blue light stays on for 10 seconds after charging is complete.

DE
Legen die Ohrhörer in das Ladeetui, um sie aufzuladen. Das Ladeetui schaltet sich automatisch ein und aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
Ladezeit:
Ladezeit der Ohrhörer: 1,5 Stunden
Ladezeit des Ladeetuis: 2 Stunden
Batteriestand beim Einsetzen oder kurzes Drücken der Taste:
Vollständig geladen: Blaues Licht leuchtet 10 Sekunden.
Niedrige Leistung: Rotes Licht blinkt 10 Mal.
Laden: Rotes Licht leuchtet während des Ladevorgangs, blaues Licht leuchtet 10 Sekunden nach Abschluss des Ladevorgangs.

FR
Mettez les écouteurs dans le boîtier de charge pour les recharger. Le boîtier de charge s'allume et s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.
Temps de charge :
Recharge des écouteurs : 1,5 heure
Recharge du boîtier de charge : 2 heures
Niveau de batterie lorsque vous remettez les écouteurs en place ou appuyez brièvement sur le bouton :
Pleine charge : le voyant bleu reste allumé pendant 10 secondes.
Faible puissance : le voyant rouge clignote 10 fois.
En charge : le voyant rouge reste allumé pendant la recharge, le voyant bleu reste allumé pendant 10 secondes après la fin de la recharge.

ES
Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos. El estuche de carga se enciende y se apaga automáticamente cuando no se utiliza.
Tiempo de carga:
Carga de los auriculares: 1,5 horas
Carga del estuche de carga: 2 horas
Nivel de batería al ponerlos o al pulsar brevemente el botón:
Totalmente cargado: La luz azul permanece encendida 10 segundos.
Baja potencia: La luz roja parpadea 10 veces.
Cargando: La luz roja permanece encendida mientras se carga; la luz azul permanece encendida 10 segundos después de finalizar la carga.

PT
Coloque os fones de ouvido no estojo de carga para carregar. O estojo de carga liga e desliga automaticamente quando não está em uso.
Tempo de carga:
Carregamento dos fones de ouvido: 1,5 horas
Carregamento do estojo de carga: 2 horas
Nível da bateria ao colocar ou pressionar brevemente o botão:
Totalmente carregado: A luz azul fica acesa por 10 segundos.
Baixa potência: A luz vermelha pisca 10 vezes.
Carregando: A luz vermelha fica acesa durante o carregamento; a luz azul fica acesa por 10 segundos após o carregamento ser concluído.

IT
Mettere le cuffie nella custodia di ricarica per ricaricarle. La custodia di ricarica si accende e si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
Tempo di ricarica:
Ricarica delle cuffie: 1,5 ore
Ricarica della custodia di ricarica: 2 ore
Livello della batteria al momento dell'inserimento o pressione prolungata del tasto:
Completamente carica: La luce blu rimane accesa per 10 secondi.
Bassa potenza: La luce rossa lampeggia 10 volte.
Ricarica: La luce rossa rimane accesa durante la ricarica; la luce blu rimane accesa per 10 secondi dopo il completamento della ricarica.

NL
Plaats de oordopjes in de oplaadcase om ze op te laden. De oplaadcase schakelt automatisch in en uit wanneer deze niet in gebruik is.
Oplaadtijd:
Oplaadtijd oordopjes: 1,5 uur
Oplaadtijd oplaadcase: 2 uur
Batterijniveau bij plaatsen of kort indrukken van de knop:
Volledig geladen: Het blauwe lampje blijft 10 seconden aan.
Lage energie: Het rode lampje knippert 10 keer.
Opladen: Het rode lampje blijft aan tijdens het opladen; het blauwe lampje blijft 10 seconden aan nadat het opladen is voltooid.

PL
Włóż słuchawki do etui ładującego, aby je naładować. Etui ładujące włącza się i wyłącza automatycznie, gdy nie jest używane.
Czas ładowania:
Ładowanie słuchawek: 1,5 godziny
Ładowanie etui ładującego: 2 godziny
Poziom baterii przy wkładaniu lub krótkim naciśnięciu przycisku:
Pełna moc: Niebieskie światło pozostaje włączone przez 10 sekund.
Niska moc: Czerwone światło miga 10 razy.
Ładowanie: Czerwone światło pozostaje włączone podczas ładowania; niebieskie światło pozostaje włączone przez 10 sekund po naładowaniu.

SV
Placera hörlurarna i laddningsfodralet för att ladda dem. Laddningsfodralet slås på och av automatiskt när det inte används.
Laddningstid:
Laddningstid för hörlurar: 1,5 timmar
Laddningstid för laddningsfodral: 2 timmar
Batterinivå vid isättning eller kort tryckning på knappen:
Fulladdad: Blå lampa lyser i 10 sekunder.
Låg effekt: Röd lampa blinkar 10 gånger.
Laddning: Röd lampa lyser under laddning; blå lampa lyser i 10 sekunder efter att laddningen är klar.

DA
Placer hørelurene i ladekassen for at oplade dem. Ladekassen tænder og slukker automatisk, når den ikke bruges.
Opladningstid:
Opladning af hørelurene: 1,5 time
Opladning af ladekassen: 2 timer
Batteriniveau ved ilægning eller kort tryk på knappen:
Fuldt opladet: Blå lys forbliver tændt i 10 sekunder.
Lav effekt: Rødt lys blinker 10 gange.
Opladning: Rødt lys forbliver tændt under opladning; blå lys forbliver tændt i 10 sekunder efter opladningen er afsluttet.

NO
Legg hørelurene i ladeetuiet for å lade dem. Ladeetuiet slås på og av automatisk når det ikke er i bruk.
Ladetid:
Ladetid for hørelurene: 1,5 timer
Ladetid for ladeetuiet: 2 timer
Batterinivå ved isetting eller kort trykk på knappen:
Fullladet: Blått lys forblir på i 10 sekunder.
Lav effekt: Rødt lys blinker 10 ganger.
Lading: Rødt lys forblir på under lading; blått lys forblir på i 10 sekunder etter at ladingen er fullført.

FI
Laita kuulokkeet latausetuiseen niiden lataamiseksi. Latausetui kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päältä, kun sitä ei käytetä.
Latausaika:
Kuulokkeiden lataus: 1,5 tuntia
Latausetui: 2 tuntia
Akkutaso asetettaessa tai painettaessa lyhyesti:
Täysi teho: Sininen valo pysyy 10 sekuntia.
Heikko teho: Punainen valo vilkkuu 10 kertaa.
Lataus: Punainen valo palaa latauksen aikana; sininen valo palaa 10 sekuntia latauksen päätyttyä.

SK
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich nabili. Nabíjacie puzdro sa automaticky zapne a vypne, keď nie je v používaní.
Čas nabíjania:
Nabíjanie slúchadiel: 1,5 hodiny
Nabíjanie nabíjacieho puzdra: 2 hodiny
Úroveň batérie pri vložení alebo krátkom stlačení:
Plne nabité: Modré svetlo zostane zapnuté 10 sekúnd.
Nízky výkon: Červené svetlo bliká 10 krát.
Nabíjanie: Červené svetlo zostane zapnuté počas nabíjania; modré svetlo zostane zapnuté 10 sekúnd po ukončení nabíjania.

02 - Earbud Wear & Adjustment

EN
Wear earbuds with the ear tips inserted into your ear canals for a secure and comfortable fit. Do not insert earbuds into your ear canals if you prefer not to.
Adjustment:
If the ear tips are too small, switch to larger ear tips for a better fit.
If the ear tips are too big, switch to smaller ear tips for a better fit.
Choose the ear tips that provide the most comfortable and secure fit.
Earbud Wear Detection:
The earbuds automatically detect when they are in your ears and will pause playback if you remove one earbud. Playback resumes when you put the earbud back in your ear.
Note:
Clean the ear tips regularly to maintain hygiene and sound quality.
Replace the ear tips if they become worn or damaged.
Adjust the ear tips for optimal comfort and noise isolation.

DE
Setzen Sie die Ohrhörer mit den Ohrstöpseln in Ihren Gehörgängen ein, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten. Setzen Sie die Ohrhörer nicht in Ihre Gehörgänge ein, wenn Sie dies nicht wünschen.
Anpassung:
Wenn die Ohrstöpsel zu klein sind, wechseln Sie zu größeren Ohrstöpseln, um einen besseren Sitz zu erreichen.
Wenn die Ohrstöpsel zu groß sind, wechseln Sie zu kleineren Ohrstöpseln, um einen besseren Sitz zu erreichen.
Wählen Sie die Ohrstöpsel, die den bequemsten und sichersten Sitz bieten.
Erkennung der Ohrhörerposition:
Die Ohrhörer erkennen automatisch, wenn sie in Ihren Ohren sind, und pausieren die Wiedergabe, wenn Sie einen Ohrhörer entfernen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn Sie den Ohrhörer wieder in das Ohr setzen.
Hinweis:
Reinigen Sie die Ohrstöpsel regelmäßig, um Hygiene und Klangqualität zu erhalten.
Ersetzen Sie die Ohrstöpsel, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind.
Passen Sie die Ohrstöpsel für optimalen Komfort und Geräuschisolierung an.

FR
Portez les écouteurs avec les embouts insérés dans votre conduit auditif pour un maintien sûr et confortable. Ne insérez pas les écouteurs dans votre conduit auditif si vous préférez ne pas le faire.
Réglage :
Si les embouts sont trop petits, passez à des embouts plus grands pour un meilleur maintien.
Si les embouts sont trop grands, passez à des embouts plus petits pour un meilleur maintien.
Choisissez les embouts qui offrent le maintien le plus confortable et sûr.
Détection du port des écouteurs :
Les écouteurs détectent automatiquement lorsque vous les portez et mettent la lecture en pause lorsque vous retirez un écouteur. La lecture reprend lorsque vous remettez l'écouteur en place.
Remarque :
Nettoyez régulièrement les embouts pour maintenir l'hygiène et la qualité sonore.
Remplacez les embouts s'ils sont usés ou endommagés.
Ajustez les embouts pour un confort et une isolation sonore optimaux.

ES
Coloque los auriculares con las puntas de los oídos insertadas en los oídos para un ajuste seguro y cómodo. No inserte los auriculares en los oídos si prefiere no hacerlo.
Ajuste:
Si las puntas de los oídos son demasiado pequeñas, cambie a puntas de los oídos más grandes para un mejor ajuste.
Si las puntas de los oídos son demasiado grandes, cambie a puntas de los oídos más pequeñas para un mejor ajuste.
Elija las puntas de los oídos que ofrezcan el ajuste más cómodo y seguro.
Detección de colocación de los auriculares:
Los auriculares detectan automáticamente cuando están en los oídos y pausan la reproducción si retira un auricular. La reproducción se reanuda cuando vuelve a colocar el auricular en su oído.
Nota:
Limpie las puntas de los oídos con regularidad para mantener la higiene y la calidad del sonido.
Sustituya las puntas de los oídos si están desgastadas o dañadas.
Ajuste las puntas de los oídos para obtener el máximo confort y aislamiento del ruido.

PT
Coloque os fones de ouvido com as pontas dos ouvidos inseridas nos seus canais auditivos para um ajuste seguro e confortável. Não insira os fones de ouvido nos seus canais auditivos se preferir não fazer isso.
Ajuste:
Se as pontas dos ouvidos forem muito pequenas, mude para pontas dos ouvidos maiores para um melhor ajuste.
Se as pontas dos ouvidos forem muito grandes, mude para pontas dos ouvidos menores para um melhor ajuste.
Escolha as pontas dos ouvidos que proporcionem o ajuste mais confortável e seguro.
Detecção de colocação dos fones de ouvido:
Os fones de ouvido detectam automaticamente quando estão nos ouvidos e pausam a reprodução se retirar um fone de ouvido. A reprodução é retomada quando colocar o fone de ouvido no ouvido.
Nota:
Limpe as pontas dos ouvidos regularmente para manter a higiene e a qualidade do som.
Substitua as pontas dos ouvidos se estiverem desgastadas ou danificadas.
Ajuste as pontas dos ouvidos para obter o máximo conforto e isolamento do ruído.

IT
Indossare le cuffie con le punte inserite nei canali uditivi per un'aderenza sicura e confortevole. Non inserire le cuffie nei canali uditivi se si preferisce non farlo.
Regolazione:
Se le punte sono troppo piccole, passare a punte più grandi per un'aderenza migliore.
Se le punte sono troppo grandi, passare a punte più piccole per un'aderenza migliore.
Scegliere le punte che offrono la vestibilità più comoda e sicura.
Rilevamento indossamento cuffie:
Le cuffie rilevano automaticamente quando sono nelle orecchie e mettono in pausa la riproduzione se si toglie una cuffia. La riproduzione riprende quando si rimette la cuffia nell'orecchio.
Nota:
Pulire regolarmente le punte per mantenere igiene e qualità del suono.
Sostituire le punte se sono usurate o danneggiate.
Regolare le punte per ottenere il massimo comfort e isolamento acustico.

NL
Draag de oordopjes met de oordopjes in uw gehoorgang voor een veilige en comfortabele pasvorm. Steek de oordopjes niet in uw gehoorgang als u dat niet wilt.
Aanpassen:
Als de oordopjes te klein zijn, overschakelen naar grotere oordopjes voor een betere pasvorm.
Als de oordopjes te groot zijn, overschakelen naar kleinere oordopjes voor een betere pasvorm.
Kies de oordopjes die de meest comfortabele en veilige pasvorm bieden.
Detectie van oordopjes:
De oordopjes detecteren automatisch wanneer ze in uw oren zitten en pauzeren de weergave als u een oordopje verwijdert. De weergave hervat wanneer u de oordopje weer in uw oor plaatst.
Opmerking:
Reinig de oordopjes regelmatig om hygiëne en geluidskwaliteit te behouden.
Vervang de oordopjes als ze versleten of beschadigd zijn.
Stel de oordopjes in voor optimale comfort en geluidsisolatie.

PL
Nosić słuchawki douszne z końcówkami wkładanymi w uszy, aby zapewnić pewne i wygodne dopasowanie. Nie wkładać słuchawek do uszu, jeśli nie chcesz.
Regulacja:
Jeśli końcówki są za małe, przełączyć na większe końcówki, aby uzyskać lepsze dopasowanie.
Jeśli końcówki są za duże, przełączyć na mniejsze końcówki, aby uzyskać lepsze dopasowanie.
Wybierz końcówki, które zapewniają najwygodniejsze i najbezpieczniejsze dopasowanie.
Wykrywanie noszenia słuchawek:
Słuchawki automatycznie wykrywają, kiedy są w uszach, i wstrzymują odtwarzanie, jeśli wyjmiesz jedną słuchawkę. Odtwarzanie wznowi się, gdy włożysz słuchawkę z powrotem do ucha.
Uwaga:
Regularnie czyścić końcówki, aby zachować higienę i jakość dźwięku.
Wymienić końcówki, jeśli są zużyte lub uszkodzone.
Dostosować końcówki, aby zapewnić optymalny komfort i izolację akustyczną.

SV
Bär hörlurar med ljudkuddarna i dina hörselgångar för en säker och bekväm passform. Om du inte vill det, ska du inte sätta in hörlurar i dina hörselgångar.
Justering:
Om ljudkuddarna är för små, byt till större ljudkuddar för en bättre passform.
Om ljudkuddarna är för stora, byt till mindre ljudkuddar för en bättre passform.
Välj ljudkuddar som ger den bekvämaste och säkraste passformen.
Detektering av hörlurarnas placering:
Hörlurarna upptäcker automatiskt när de är i dina öron och pausar uppspelningen om du tar bort en hörlur. Uppspelningen återupptas när du sätter tillbaka hörluren i ditt öra.
Obs:
Rengör ljudkuddarna regelbundet för att upprätthålla hygien och ljudkvalitet.
Byt ut ljudkuddarna om de är slitna eller skadade.
Justera ljudkuddarna för optimal bekvämlighet och ljudisolering.

DA
Bær hørelurene med ørepuderne i dine høreganger for en sikker og komfortabel passform. Du skal ikke sætte hørelurene i dine høreganger, hvis du ikke ønsker det.
Justering:
Hvis ørepuderne er for små, skal du skifte til større ørepuder for en bedre passform.
Hvis ørepuderne er for store, skal du skifte til mindre ørepuder for en bedre passform.
Vælg ørepuderne, der giver den mest komfortable og sikre passform.
Detektering af hørelurenes placering:
Hørelurene registrerer automatisk, hvornår de er i dine ører, og sætter afspilningen på pause, hvis du fjerner en hørelur. Afspilningen genoptages, når du sætter hørelyden i dit øre igen.
Bemærk:
Rengør ørepuderne regelmæssigt for at bevare hygiejne og lydkvalitet.
Udskift ørepuderne, hvis de er slidte eller beskadigede.
Justér ørepuderne for optimal komfort og støjisolering.

NO
Bruk hørselsproppene med ørepluggene i ørene for en sikker og komfortabel passform. Ikke sett hørselsproppene i ørene hvis du ikke ønsker det.
Justering:
Hvis ørepluggene er for små, bytt til større ørepluggene for en bedre passform.
Hvis ørepluggene er for store, bytt til mindre ørepluggene for en bedre passform.
Velg ørepluggene som gir den mest komfortable og sikre passformen.
Deteksjon av hørselsproppene:
Hørselsproppene oppdager automatisk når de er i ørene og setter på pause hvis du fjerner en hørselsvipp. Avspillingen gjenopptas når du setter hørselsproppen tilbake i ørene.
Merk:
Rengjør ørepluggene regelmessig for å opprettholde hygiene og lydkvalitet.
Bytt ut ørepluggene hvis de er slitne eller skadet.
Justér ørepluggene for optimal komfort og støyisolasjon.

FI
Pidä kuulokkeet korvissasi niiden kiinnitystä varten. Ota kuulokkeet korvistasi, jos et halua niitä.
Säätö:
Jos korvatulpat ovat liian pienet, vaihda suurempiin korvatulppiin paremman istuvuuden saamiseksi.
Jos korvatulpat ovat liian suuret, vaihda pienempiin korvatulppiin paremman istuvuuden saamiseksi.
Valitse korvatulpat, jotka tarjoavat mukavimman ja turvallisimman istuvuuden.
Kuulokkeiden asennon tunnistus:
Kuulokkeet tunnistavat automaattisesti, milloin ne ovat korvissasi ja keskeyttävät toiston, jos poistat toisen kuulokkeista. Toisto jatkuu, kun laitat kuulokkeen takaisin korvaasi.
Huomautus:
Puhdista korvatulpat säännöllisesti hygienian ja äänenlaadun ylläpitämiseksi.
Vaihda korvatulpat, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.
Säädä korvatulpat optimaalisen mukavuuden ja äänieristyksen saamiseksi.

SK
Nasaďte si slúchadlá s ušnými vankúšikmi v ušných kanáloch pre bezpečné a pohodlné nasadenie. Ušné vankúšiky nevkladajte do ušných kanálov, ak nechcete.
Nastavenie:
Ak sú ušné vankúšiky príliš malé, prepnite na väčšie ušné vankúšiky pre lepšie nasadenie.
Ak sú ušné vankúšiky príliš veľké, prepnite na menšie ušné vankúšiky pre lepšie nasadenie.
Vyberte ušné vankúšiky, ktoré poskytujú najpohodlnejšie a najbezpečnejšie nasadenie.
Detekcia nasadenia slúchadiel:
Slúchadlá automaticky detekujú, keď sú v ušiach, a pozastavia prehrávanie, ak vyberiete jedno slúchadlo. Prehrávanie sa obnoví, keď vložíte slúchadlo do ucha.
Poznámka:
Pravidelne čistite ušné vankúšiky, aby ste zachovali hygienu a kvalitu zvuku.
Vymeňte ušné vankúšiky, ak sú opotrebované alebo poškodené.
Upravte ušné vankúšiky pre optimálny komfort a izoláciu hluku.

03 - Powering On/Off

EN
Put the earbuds into the charging case to turn them off.
Take the earbuds out of the charging case to turn them on.
Note:
If the earbuds fail to turn on after being taken out of the charging case, ensure the earbuds have sufficient battery power and try cleaning the charging contacts on the earbuds and the charging case.
If the earbuds still fail to turn on, reset them by placing them back into the charging case, waiting 10 seconds, and then taking them out again.

DE
Legen die Ohrhörer in das Ladeetui, um sie auszuschalten.
Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui heraus, um sie einzuschalten.
Hinweis:
Wenn die Ohrhörer nach dem Herausnehmen aus dem Ladeetui nicht eingeschaltet werden, stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer genügend Akkuleistung haben und versuchen Sie, die Ladekontakte an den Ohrhörern und dem Ladeetui zu reinigen.
Wenn die Ohrhörer immer noch nicht eingeschaltet werden, setzen Sie sie zurück, indem Sie sie wieder in das Ladeetui legen, 10 Sekunden warten und sie dann wieder herausnehmen.

FR
Mettez les écouteurs dans le boîtier de charge pour les éteindre.
Retirez les écouteurs du boîtier de charge pour les allumer.
Remarque :
Si les écouteurs ne s'allument pas après avoir été retirés du boîtier de charge, vérifiez que les écouteurs disposent d'une batterie suffisante et essayez de nettoyer les contacts de charge sur les écouteurs et le boîtier de charge.
Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, réinitialisez-les en les remettant dans le boîtier de charge, attendez 10 secondes, puis retirez-les à nouveau.

ES
Coloque los auriculares en el estuche de carga para apagarlos.
Saque los auriculares del estuche de carga para encenderlos.
Nota:
Si los auriculares no se encienden después de sacarlos del estuche de carga, asegúrese de que los auriculares tengan suficiente batería y pruebe a limpiar los contactos de carga en los auriculares y el estuche de carga.
Si los auriculares siguen sin encenderse, restablézcalos colocándolos de nuevo en el estuche de carga, esperando 10 segundos y sacándolos de nuevo.

PT
Coloque os fones de ouvido no estojo de carga para os desligar.
Retire os fones de ouvido do estojo de carga para os ligar.
Nota:
Se os fones de ouvido não ligarem após serem retirados do estojo de carga, certifique-se de que os fones de ouvido têm bateria suficiente e tente limpar os contactos de carga nos fones de ouvido e no estojo de carga.
Se os fones de ouvido ainda não ligarem, repita-os colocando-os de volta no estojo de carga, aguardando 10 segundos e retirando-os novamente.

IT
Mettere le cuffie nella custodia di ricarica per spegnerle.
Togliere le cuffie dalla custodia di ricarica per accenderle.
Nota:
Se le cuffie non si accendono dopo essere state tolte dalla custodia di ricarica, assicurarsi che le cuffie abbiano sufficiente carica e provare a pulire i contatti di ricarica sulle cuffie e sulla custodia di ricarica.
Se le cuffie non si accendono, ripetere l'operazione rimettendole nella custodia di ricarica, attendere 10 secondi e rimuoverle di nuovo.

NL
Plaats de oordopjes in de oplaadcase om ze uit te schakelen.
Haal de oordopjes uit de oplaadcase om ze aan te zetten.
Opmerking:
Als de oordopjes niet aanzetten nadat ze uit de oplaadcase zijn gehaald, zorg dan dat de oordopjes voldoende batterijvermogen hebben en probeer de oplaadcontacten op de oordopjes en de oplaadcase te reinigen.
Als de oordopjes nog steeds niet aanzetten, reset ze dan door ze terug te plaatsen in de oplaadcase, 10 seconden te wachten en ze dan weer uit te halen.

PL
Włóż słuchawki do etui ładującego, aby je wyłączyć.
Wyjmij słuchawki z etui ładującego, aby je włączyć.
Uwaga:
Jeśli słuchawki nie włączają się po wyjęciu z etui ładującego, upewnij się, że mają wystarczającą ilość baterii i spróbuj wyczyścić styki ładujące na słuchawkach i etui ładującym.
Jeśli słuchawki nadal się nie włączają, zresetuj je, umieszczając je z powrotem w etui ładującym, poczekaj 10 sekund i wyjmij je ponownie.

SV
Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet för att stänga av dem.
Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet för att slå på dem.
Anmärkning:
Om hörlurarna inte slås på efter att ha tagits ur laddningsfodralet, se till att hörlurarna har tillräcklig batteriladdning och rengör laddningskontakterna på hörlurarna och laddningsfodralet.
Om hörlurarna fortfarande inte slås på, återställ dem genom att sätta tillbaka dem i laddningsfodralet, vänta i 10 sekunder och ta ut dem igen.

DA
Placer hørelurene i ladekassen for at slukke dem.
Tag hørelurene ud af ladekassen for at tænde dem.
Bemærk:
Hvis hørelurene ikke tænder efter de er blevet taget ud af ladekassen, skal du sikre dig, at hørelurene har nok batteristrøm og prøve at rengøre ladekontakterne på hørelurene og ladekassen.
Hvis hørelurene stadig ikke tænder, nulstil dem ved at lægge dem tilbage i ladekassen, vente 10 sekunder og tage dem ud igen.

NO
Legg hørelurene i ladeetuiet for å slå dem av.
Ta hørelurene ut av ladeetuiet for å slå på dem.
Merk:
Hvis hørelurene ikke slås på etter at de er tatt ut av ladeetuiet, sørg for at hørelurene har nok batteristrøm og prøv å rengjøre ladekontaktene på hørelurene og ladeetuiet.
Hvis hørelurene fortsatt ikke slås på, tilbakestill dem ved å legge dem tilbake i ladeetuiet, vente i 10 sekunder og ta dem ut igjen.

FI
Laita kuulokkeet latausetuiseen niiden sammuttamiseksi.
Ota kuulokkeet latausetuisesta niiden käynnistämiseksi.
Huomautus:
Jos kuulokkeet eivät käynnistyä latausetuisesta ottamisen jälkeen, varmista, ettei kuulokkeissa ole riittävästi akkuvirtaa ja yritä puhdistaa latausnastat kuulokkeissa ja latausetuisessa.
Jos kuulokkeet eivät vieläkään käynnistyä, nollaa ne asettamalla ne takaisin latausetuisen, odottamalla 10 sekuntia ja ottamalla ne uudelleen ulos.

SK
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich vypli.
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, aby ste ich zapli.
Poznámka:
Ak slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra nezapnú, uistite sa, že slúchadlá majú dostatočnú batériu a skúste vyčistiť nabíjacie kontakty na slúchadlách a nabíjacom puzdre.
Ak slúchadlá stále nezapnú, resetujte ich ich vložením do nabíjacieho puzdra, počkajte 10 sekúnd a potom ich vyberte.

04 - Pairing

EN
Ensure the earbuds are placed in the charging case. Open Bluetooth on your smartphone or other Bluetooth-enabled device and select "UGREEN HiTune T3 Pro" from the list of available devices. Once connected, the earbuds will be ready for use.
Note:
If the earbuds fail to pair, please ensure they are fully charged and try resetting them by placing them back into the charging case, waiting 10 seconds, and then pairing again.
If pairing issues persist, try clearing the Bluetooth cache on your device or restarting your device before pairing again.

DE
Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer im Ladegerät befinden. Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät und wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte "UGREEN HiTune T3 Pro" aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sind die Ohrhörer bereit für den Gebrauch.
Hinweis:
Wenn die Ohrhörer nicht gekoppelt werden, stellen Sie sicher, dass sie vollständig aufgeladen sind und versuchen Sie, sie zurückzusetzen, indem Sie sie wieder in das Ladegerät legen, 10 Sekunden warten und dann erneut koppeln.
Wenn Kopplungsprobleme weiterhin auftreten, versuchen Sie, den Bluetooth-Cache Ihres Geräts zu löschen oder Ihr Gerät neu zu starten, bevor Sie erneut koppeln.

FR
Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge. Ouvrez le Bluetooth sur votre smartphone ou autre appareil compatible Bluetooth et sélectionnez "UGREEN HiTune T3 Pro" dans la liste des appareils disponibles. Une fois connectés, les écouteurs seront prêts à l'emploi.
Remarque :
Si les écouteurs ne parviennent pas à se coupler, assurez-vous qu'ils sont complètement chargés et essayez de les réinitialiser en les remettant dans le boîtier de charge, en attendant 10 secondes, puis en les appairant à nouveau.
Si des problèmes de couplage persistent, essayez de vider le cache Bluetooth de votre appareil ou de redémarrer votre appareil avant de procéder à un nouveau couplage.

ES
Asegúrese de que los auriculares estén colocados en el estuche de carga. Abra Bluetooth en su smartphone o otro dispositivo compatible con Bluetooth y seleccione "UGREEN HiTune T3 Pro" en la lista de dispositivos disponibles. Una vez conectados, los auriculares estarán listos para usar.
Nota:
Si los auriculares no logran emparejarse, asegúrese de que estén completamente cargados y pruebe a restablecerlos colocándolos de nuevo en el estuche de carga, esperando 10 segundos y volviendo a emparejarlos.
Si los problemas de emparejamiento persisten, pruebe a borrar la caché de Bluetooth de su dispositivo o reiniciar su dispositivo antes de volver a emparejarlos.

PT
Certifique-se de que os fones de ouvido estão colocados no estojo de carga. Ligue o Bluetooth no seu smartphone ou outro dispositivo compatível com Bluetooth e selecione "UGREEN HiTune T3 Pro" na lista de dispositivos disponíveis. Depois de ligados, os fones de ouvido estarão prontos a usar.
Nota:
Se os fones de ouvido não conseguirem emparelhar, certifique-se de que estão totalmente carregados e tente repor-os colocando-os de volta no estojo de carga, aguardando 10 segundos e emparelhando-os novamente.
Se os problemas persistirem, tente limpar a cache Bluetooth do seu dispositivo ou reiniciar o seu dispositivo antes de emparelhar novamente.

IT
Assicurarsi che le cuffie siano collocate nella custodia di ricarica. Aprire il Bluetooth sullo smartphone o altro dispositivo compatibile con Bluetooth e selezionare "UGREEN HiTune T3 Pro" dall'elenco dei dispositivi disponibili. Una volta collegate, le cuffie saranno pronte all'uso.
Nota:
Se le cuffie non riescono a connettersi, assicurarsi che siano completamente cariche e provare a ripristinarle rimettendole nella custodia di ricarica, attendere 10 secondi e ripetere l'accoppiamento.
Se i problemi di connessione persistono, provare a cancellare la cache Bluetooth del dispositivo o riavviare il dispositivo prima di effettuare nuovamente il collegamento.

NL
Zorg ervoor dat de oordopjes in de oplaadcase zitten. Schakel Bluetooth op uw smartphone of ander Bluetooth-apparaat in en selecteer "UGREEN HiTune T3 Pro" uit de lijst van beschikbare apparaten. Eenmaal verbonden zijn de oordopjes klaar voor gebruik.
Opmerking:
Als de oordopjes niet kunnen koppelen, zorg dan dat ze volledig zijn opgeladen en probeer ze te resetten door ze terug te plaatsen in de oplaadcase, 10 seconden te wachten en ze dan opnieuw te koppelen.
Als koppelingsproblemen blijven bestaan, probeer de Bluetooth-cache van uw apparaat te wissen of uw apparaat te herstarten voordat u opnieuw koppelt.

PL
Upewnij się, że słuchawki są umieszczone w etui ładującym. Włącz Bluetooth na swoim smartfonie lub innym urządzeniu z Bluetooth i wybierz "UGREEN HiTune T3 Pro" z listy dostępnych urządzeń. Po połączeniu słuchawki będą gotowe do użycia.
Uwaga:
Jeśli słuchawki nie mogą się sparować, upewnij się, że są w pełni naładowane i spróbuj zresetować je, umieszczając je z powrotem w etui ładującym, poczekaj 10 sekund i sparuj je ponownie.
Jeśli problemy z parowaniem nadal występują, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną Bluetooth na urządze