## 1 Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial / Configurazione iniziale / Erstkonfiktung

**EN** First press A/B/X/Y or the Dpad to wake the controller. In the home screen, select **[Controllers] > [Change Grip/Order]**. On the next screen, press and hold the Sync button for at least 2 seconds. Once paired, the player indicator will be illuminated.

**Tip:** To unpair hold down the sync button for at least 1 second

**FR** Appuyez d'abord sur A/B/X/Y ou sur les touches directionnelles pour réveiller la manette. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Manettes] > [Modifier la prise/commande]**. À l'écran suivant, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sync pendant au moins 2 secondes. Une fois jumelé, le voyant joueur sera allumé.

**Conseil:** pour dissocier, appuyez sur le bouton de synchronisation pendant au moins 1 seconde.

**ES** Primero presione A/B/X/Y o el pad direccional para iniciar el mando. En la pantalla principal, seleccione **[Mandos] > [Cambiar sujeción/orden]**. En la siguiente pantalla, mantenga presionado el botón de sincronización por lo menos 2 segundos. Una vez que la vinculación se realice de forma correcta, el indicador se iluminará.

**Sugerencia:** para desvincular, mantenga presionado el botón de sincronización por 1 minuto como mínimo

**DE** Zuerst A/B/X/Y oder das Steuerkreuz drücken, um den Controller zu aktivieren. Im Home-Menü **[Controller] > [Griffweise/Reihenfolge ändern]** auswählen. Auf dem nächsten Bildschirm die Sync-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Koppeln leuchtet die Spieleranzeige auf.

**Tipp:** Zum Entkoppeln die Sync-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten.

**IT** Premere prima A/B/X/Y o il Dpad per riattivare il controller. Nella schermata Home, selezionare **[Controller] > [Cambia impugnatura/ordine]**. Nella schermata successiva, tenere premuto il pulsante di sincronizzazione per almeno 2 secondi. Una volta sincronizzato, l'indicatore del giocatore si illuminerà

**Suggerimento:** per scollegare il controller, tenere premuto il pulsante di sincronizzazione per almeno 1 secondo

## 2 Charging the Controller / Chargement de la manette / Carga del mando / Aufladen des Controllers / Ricaricare il controller

**EN** Connect the controller using the micro USB to the dock. The controller will breathe red while being charged.

**Tip:** When the controller is low on battery the LED will turn off and blink red every 30 seconds.

**FR** Branchez la manette en utilisant le micro USB au dock. La manette s'illuminera en mode respiration en rouge pendant le chargement.

**Conseil:** Lorsque la pile de la manette est faible, la lumière à DEL s'éteint et clignote chaque 30 secondes.

**ES** Conecte el mando con el micro USB a la base. Se encenderá una luz roja en el mando mientras se está cargando.

**Aviso:** Cuando el mando tenga batería bajo, la luz LED se apagará y parpadeará de color rojo cada 30 segundos

**DE** Den Controller über den Micro-USB mit dem Dock verbinden. Der Controller leuchtet rot, während er aufgeladen wird.

**Tipp:** Wenn die Batterie des Controllers knapp ist, erlöschen die LEDs und blinken alle 30 Sekunden rot.

**IT** Collegare il controller al caricatore tramite la micro USB. Il controller emetterà una luce rossa durante la carica.

**Suggerimento:** quando la batteria del controller è quasi scarica, i LED si spegneranno e lampeggeranno in rosso ogni 30 secondi

## 3 Program Back Buttons / Programmer les boutons à l'arrière / Programar botones posteriores / Programmieren der Back-Tasten / Programmazione dei pulsanti posteriori

**EN** While holding down the function button, press the back button you would like to map a function to and the function button LED will start flashing.

**FR** Tout en maintenant le bouton de fonction enfoncé, appuyez sur le bouton de retour auquel vous souhaitez associer une fonction et la DEL du bouton de fonction commencera à clignoter.

**ES** A la vez que presiona el botón de función, presione el botón trasero al que desea asignar una función y el LED del botón de función comenzará a parpadear.

**DE** Funktionstaste gedrückt halten und Back-Taste drücken, der eine Funktion zugeordnet werden soll, sodass die Funktionstasten-LED anfängt zu blinken.

**IT** Tenendo premuto il pulsante Funzione, premere il pulsante posteriore ad quale si desidera mappare una funzione e il LED del pulsante Funzione cominnerà a lampeggiare.

**EN** Press any button you would like mapped and the function button LED will flash 3 times indicating a successfully mapped function.

**FR** Appuyez sur n'importe quel bouton auquel vous souhaitez associer une fonction et la DEL du bouton de fonction clignotera 3 fois pour indiquer la réussite de l'association.

**ES** Presione cualquier botón que desee asignar y el LED del botón de función parpadeará 3 veces para indicar que se asignó una función con éxito.

**DE** Drücken Sie eine Taste, die zugewiesen werden soll. Die LED der Funktionstaste blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass eine Funktion erfolgreich zugewiesen wurde.

**IT** Premere qualsiasi pulsante che si desidera mappare e il LED del pulsante Funzione lampeggerà 3 volte indicando che la funzione è stata mappata correttamente.

**TIP CONSEIL CONSEJO TIPP**

**EN** To disable the back button, double tap the back button while holding down the function button.

**FR** Pour désactiver le bouton de retour, appuyez deux fois sur le bouton de retour tout en maintenant le bouton de fonction enfoncé.

**ES** Para desactivar el botón trasero, toque dos veces el botón trasero mientras mantiene presionado el botón de función.

**DE** Um die Back-Taste zu deaktivieren, doppelt auf die Back-Taste tippen, während du die Funktionstaste gedrückt hältst.

**SUGGERIMENTO**

**IT** Per disattivare il pulsante posteriore, toccare due volte il pulsante posteriore tenendo premuto il pulsante Funzione.

## 4 Light Modes / Modes d'illumination / Modos de iluminación / Beleuchtungsmodi / Modalità di illuminazione

**EN** To cycle through the light modes, hold down the function button and press either L or R.

**Mode 1** – The LEDs are on and set to your color.
**Mode 2** – The LEDs fade in and out to set color.
**Mode 3** – The LEDs will cycle through all colors.
**Mode 4** – The LEDs will react to the movement of the sticks.

**FR** Pour faire défiler les modes d'illumination, maintenez le bouton de fonction enfoncé et appuyez sur L ou R.

**Mode 1** – Les DEL sont allumées et réglées sur votre couleur.
**Mode 2** – Les DEL s'allument et s'éteignent graduellement en utilisant la couleur définie.
**Mode 3** – Les DEL alternent entre toutes les couleurs.
**Mode 4** – Les DEL réagiront aux mouvements des manettes.

**ES** Para pasar por los modos de iluminación, sostenga presionado el botón de función y presione L o R

**Modo 1:** la luz LED está encendida y tiene el color de su elección
**Modo 2:** la luz LED tiene un fundido de entrada y de salida para establecer el color de su elección
**Modo 3:** la luz LED pasará por todos colores
**Modo 4:** la luz LED reaccionará al movimiento de los palancas

**DE** Um die Beleuchtungsmodi zu durchlaufen, die Funktionstaste gedrückt halten und entweder L oder R drücken.

**Modus 1** – Die LEDs leuchten und sind auf Ihre Farbe eingestellt
**Modus 2** – Die LEDs werden ein- und ausgeblendet, um die Farbe einzustellen
**Modus 3** – Die LEDs durchlaufen die Farben
**Modus 4** – Die LEDs reagieren auf die Bewegung der Steuerknüppel

**IT** Per scorrere attraverso le modalità di illuminazione, tenere premuto il pulsante Function (Funzione) e premere L o R

**Modo 1** – I LED sono accesi e impostati sul proprio colore
**Modo 2** – I LED lampeggiano lentamente per impostare il colore
**Modo 3** – I LED scorreranno attraverso tutti i colori
**Modo 4** – I LED reagiranno ai movimenti degli stick

## 5 Adjusting the Lights / Réglage de l'éclairage / Ajuste de las luces / Leuchtcanepen anpassen / Regolazione delle luci

**EN** To change the LED color, hold down the Function button and use the Left/Right on the D-pad to cycle through the color of the LEDs. Save the color setting by releasing the Function button.

**Tip:** For a white color hold down the function button and press Up.

**FR** Pour changer la couleur des DEL, maintenez le bouton de fonction enfoncé et utilisez les touches directionnelles pour changer les couleurs des DEL. Enregistrez le réglage de couleur en relâchant le bouton de fonction.

**Conseil:** pour obtenir une couleur blanche, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le joystick gauche.

**ES** Para cambiar el color de la luz LED, sostenga presionado el botón de función y use izquierda/Derecha en el Dpad para cambiar los colores de la luz LED. Guarde la configuración del color para liberar el botón de función.

**Consejo:** Para una luz de color blanco, sostenga el botón de función y haga clic en la palanca izquierda.

**DE** Um die Farbe der LED-Anzeigen zu ändern, die Funktionstaste gedrückt halten und Links/Rechts auf dem Dpad verwenden. Die Farbe der LEDs durchlaufen. Speichern der Funktionstaste speichern.

**Tipp:** Für die Farbe Weiß die Funktionstaste gedrückt halten und den linken Steuerknüppel betätigen.

**IT** Per cambiare il colore del LED, tenere premuto il pulsante Function (Funzione) e usare il tasto Left/Right (Sinistra/Destra) sul Dpad per cambiare i colori dei LED. Salvare l'impostazione del colore rilasciando il pulsante Function (Funzione).

**Suggerimento:** per un colore bianco, tenere premuto il pulsante Function (Funzione) e fare clic sullo stick sinistro.

**EN** To adjust the brightness, hold down the function button and click the ZR/ZL buttons to increase or decrease brightness. To return to 100% brightness, cycle though all brightness levels.

**FR** Pour régler la luminosité, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis cliquez sur les boutons ZR/ZL pour augmenter ou diminuer la luminosité. Pour revenir à une luminosité de 100 %, parcourez tous les niveaux de luminosité.

**ES** Ajuste el brillo, sostenga presionado el botón de función y haga clic en los botones ZR/ZL para aumentar o disminuir el brillo. Para volver al 100% de brillo, pase por todos los niveles de brillo.

**DE** Um die Helligkeit anzupassen, die Funktionstaste gedrückt halten und die ZR-/ZL-Tasten drücken, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Um die Helligkeit auf 100 % zurückzusetzen, alle Helligkeitsstufen durchlaufen.

**IT** Per regolare la luminosità, tenere premuto il tasto Function (Funzione) e fare clic sui tasti ZR/ZL per aumentare o diminuire la luminosità. Per tornare alla luminosità al 100%, scorrere tutti i livelli di luminosità.


© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, Afterglow and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved.
© 2020 Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved.
All other logos and trademarks are the property of their respective owners.
Please keep this information for future reference.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, Afterglow et ses logos respectifs sont des marques de commerce et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés.
© 2020 Nintendo. Nintendo Switch est une marque de commerce de Nintendo. Sous licence par Nintendo. Tous droits réservés. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.



**Need Help?**
Visit **support.pdp.com** or talk to us at: (800) 331-3844 (USA and Canada only) +1-(416) 499-1892 (UK only).

**Besoin d'aide?**
Visitez **support.pdp.com** ou appelez-nous au (800) 331-3844 (Français et Canada seulement) ou +33184866234 (France).

**¿Necesita ayuda?**
Visite **support.pdp.com** o llame al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982897 (España).

**Noch Fragen?**
Geh auf **support.pdp.com** oder ruf uns an unter +49(0)7140666 (Deutschland) oder +31208069023 (Niederlande).

**Hai bisogno di aiuto?**
Visita il sito **support.pdp.com** oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o di +390294755333 (Italia).

pdp
4235 W Buckeye Rd #2,
Phoenix, AZ 85009

10a Bibi Sylestrzyl
70503, Paris France

GPO Box 617 Brisbane,
QLD 4001, Australia

**US Patents/Brevets aux É.-U.:**
https://pdp.com/patents
This product is manufactured and imported by Performance Designed Products LLC

**Designed in the U.S.A. by PDP.**
**Made in China**
Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products LLC

**Como en Estados Unidos por PDP.**
**Fabricado en China**


## ENGLISH — LIMITED WARRANTY

**Coverage and Term** – PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in material and workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase. Accidental damage is not covered by this warranty. Normal wear is not covered.

**Exclusive Remedy and Exclusions** – The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.

**How to Get Service** – Purchasers should contact the PDP customer service department at (800) 331-3844 (US and Canada only) or +4420816957901 (UK only) or by visiting support.pdp.com or support.pdp.eu. Inquiries are typically answered within twenty-four business hours.

**Other Rights** – This warranty is in lieu of all other warranties and does not affect the legal rights of customers under applicable states, provinces or national laws governing the sale of consumer goods.

**Additional Information for Australian Consumers** – PDP products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

## FRANÇAIS — GARANTIE LIMITÉE

**Couverture et conditions** – PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant deux ans à partir de la date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par cette garantie. L'usure normale n'est pas couverte.

**Recours exclusif et exclusion** – Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manutentions non autorisées.

**Comment obtenir du service** – Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou en visitant le site support.pdp.com. Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.

**Vos droits en vertu des lois applicables** – Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque État, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

## ESPAÑOL — GARANTÍA LIMITADA

**Cobertura y plazo** – PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son los defectos en los materiales y/o la mano de obra, sujeto a la decisión final del departamento de atención al cliente de PDP. Esta garantía se aplica solamente a los compradores originales con una prueba válida de compra en un distribuidor autorizado de PDP, que muestre claramente la fecha de compra. Los daños accidentales no están cubiertos por esta garantía. El desgaste normal no está cubierto.

**Recurso exclusivo y exclusiones** – El recurso exclusivo para las peticiones válidas será la reparación, sustitución o devolución del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones no autorizadas o incorrectas, reparaciones o manipulación.

**Cómo obtener ayuda** – Los compradores deben ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de PDP a través del teléfono (800) 331-3844 (EE.UU. y Canadá) o +34911982897, o visitando support.pdp.com o support.pdp.eu.com. Normalmente, las preguntas se contestan en las siguientes veinticuatro horas laborables.

**Sus derechos bajo la ley aplicable** – Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes bajo las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

## PORTUGUÊS — GARANTIA LIMITADA

**Cobertura e Termo** – A PDP garante que este produto estará livre de defeitos de fabrico durante dois anos a partir da data de compra. Defeitos de fabrico são os defeitos em materiais e/ou fabrico, sujeitos a aprovação final do departamento de atendimento ao cliente da PDP. Esta garantia aplica-se apenas a compradores originais com comprovativo de compra válido de uma loja autorizada PDP que mostre claramente a data de compra.

**Via de Recurso Exclusivo e Exclusões** – A via de recurso exclusiva para queixas válidas será a reparação, substituição ou reembolso do produto. Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso indevido ou abusivo do produto, manuseamento, modificações ou reparações impróprias ou não autorizadas.

**Como Obter a Serviço** – Os compradores devem contactar o departamento de serviço de apoio ao cliente em +4420816957901 ou visitando support.pdp.com. Quaisquer questões costumam obter resposta dentro de um prazo de 24 horas úteis.

**Os seus Direitos de Acordo com a Lei Aplicável** – Esta garantia não afeta os direitos legais dos consumidores de acordo com a lei estadual, provincial ou nacional aplicável referente à venda de bens de consumo.

## DEUTSCH — EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

**Deckung und Laufzeit** – PDP garantiert, dass dieses Produkt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Herstellungsfehler sind Fehler im Material und/oder der Verarbeitung nach Maßgabe der endgültigen Feststellung der PDP-Kundenserviceabteilung. Diese Garantie gilt nur für Erstkäufer mit einem gültigen Kaufbeleg, der das Kaufdatum deutlich aufzeigt und von einem autorisierten PDP-Händler stammt.

**Ausschließliche Rechtsmittel und Ausschlüsse** – Das ausschließliche Rechtsmittel für berechtigte Ansprüche ist die Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung des Produkts. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Unfälle, unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung des Produkts, unerlaubt vorgenommene Änderungen, Reparaturen oder Handhabung entstehen.

**Kundenservice** – Käufer erreichen den PDP-Kundenservice telefonisch unter +4940874086 08 oder über das Internet unter support.pdp.eu.com. Anfragen werden gewöhnlich innerhalb von 24 Geschäftsstunden bearbeitet.

**Ihre Rechte nach geltendem Rechtsverschriften** – Die gesetzlichen Rechte des Kunden gemäß geltenden staatlichen, provinziellen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zum Verkauf von Konsumgütern bleiben von dieser Garantie unberührt.

## ITALIANO — GARANZIA LIMITATA

**Copertura e termine** – PDP garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto originale. I difetti di fabbricazione sono i difetti nei materiali o nella manodopera e sono determinati, da ultimo, dal reparto di assistenza clienti di PDP. La presente garanzia vale soltanto per gli acquirenti originali in possesso di una valida prova di acquisto. Il danno accidentale non è coperto da questa garanzia. Il normale deterioramento non è coperto.

**Rimedio esclusivo e esclusioni** – Il rimedio esclusivo per i reclami validi, il rimedio esclusivo sarà la riparazione, sostituzione o rimborso del prodotto. La presente garanzia non copre difetti dovuti ad incidenti, uso improprio o anomalo del prodotto, modifiche, riparazioni o manipolazione non autorizzate o impropre.

**Come ottenere il servizio** – Gli acquirenti devono contattare il reparto assistenza clienti PDP telefonando al numero +390294755333 o visitando il sito support.pdp.eu.com. Solitamente tutte le richieste ricevono una risposta entro 24 ore lavorative.

**I diritti dei consumatori in base alla legge in vigore** – La presente garanzia non influenza i diritti legali dei clienti stabiliti dalle leggi statali, provinciali o nazionali che governano la vendita di beni di consumo.

## POLSKI — GWARANCJA OGRANICZONA

**Zakres i okres ochrony gwarancyjnej** – PDP gwarantuje, iż produkt pozostawał będzie wolny od wad produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu. Z zastrzeżeniem norm przyjętych przez dział obsługi klienta PDP i według jego ostatecznego zdania, za wady produkcyjne uważa się wady materiałowe i / lub produkcyjne. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do oryginalnych nabywców posiadających ważny dowód zakupu wystawionego przez autoryzowanego partnera PDP i wyraźnie określającego datę zakupu.

**Wyłączny środek prawny i wyłączenia** – Ze wyłączny środek prawny uznany za naprawę, wymianę lub zwrot kosztów produktu określonego jako wadliwy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z wypadków, nieprawidłowego lub niewłaściwego użycia produktu, nieupoważnionych lub nieprawidłowych modyfikacji, napraw lub obsługi.

**Procedura reklamacyjna** – Nabywcy winni skontaktować się z działem obsługi klienta PDP, dzwoniąc pod nr tel. (800) 331-3844 (tylko USA i Kanada) lub +(416) 499-1892 (tylko UK) lub odwiedzić udrzeźnie za zwykle w ciągu dwudziestu czterech godzin roboczych.

**Prawa klienta wynikające z obowiązujących przepisów** – Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa klientów wynikające z przepisów właściwego stanu, prowincji lub państwa i dotyczące sprzedaży towarów konsumenckich.

## DANSK — BEGRÆNSET GARANTI

**Dækning og betingelser** – PDP garanterer at dette produkt ikke er behæftet med fabrikationsfejl i to år efter den originale købsdato. Fabrikationsfejl er defekter i materialer og/eller udførelse som er underlagt PDP's endelige afgørelse i kundeservicefælleden. Denne garanti er kun gyldighed for den oprindelige køber med et købsbevis fra en autoriseret PDP forhandler hvorat købsdatoen tydeligt fremgår.

**Ekskluser retsmiddel og undtagelser** – Det ekskluserende retsmiddel for gyldige erstatningskrav omfatter reparation, udskiftning eller tilbagetalling af varens pris. Denne garanti omfatter ikke defekter der er forårsaget af ulykke, uparsende anvendelse eller misbrug af produktet, uautoriserede eller forkerte ændringer, reparationer eller håndtering.

**Sådan kontakterer service** – Købere bør kontakte PDP kundeservicafdelingen på +4120880829 eller besøg support.pdp.eu.com. Forespørgsler besvares normalt inden for firogfyrre timer på hverdage.

**Dine rettigheder under gældende lov** – Denne garanti påvirker ikke kunders juridiske rettigheder under gældende stats, regionale eller nationale love fra, salg af forbrugere.

## FCC AND IC STATEMENT FOR WIRELESS PRODUCTS

**CAUTION:**
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type de gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Afin de réduire le risque d'interférence radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences; et (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

**FCC ID:** RK-500137A
**IC:** 8514A-500137A

**CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B)**

Hereby, Performance Designed Products, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be constructed at www.pdp.com/en/sitemap.

Par la présente, Performance Designed Products déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur www.pdp.com/en/sitemap

A Performance Designed Products declara que este dispositivo cumple os requisitos esenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.pdp.com/en/sitemap

Hiermit erklären Performance Designed Products, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter www.pdp.com/en/sitemap eingesehen werden.

Performance Designed Products dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito ww.pdp.com/en/sitemap

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC Rules.

**Operation is subject to the following two conditions:**
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**ADVERTENCIA – FUGA DE LA PILA**
Este producto contiene un paquete de pilas recargables de ion litio. La fuga de los ingredientes contenidos en el paquete de pilas o los productos combustibles de los ingredientes pueden causar lesiones personales, o, en caso a su producto, o a otros. Si la fuga de la pila, evite el contacto con la piel. Si se produce un contacto, lave inmediatamente con abundante agua y jabón. Si el líquido de la pila entra en los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.

Para evitar fugas en las pilas:
No exponga la batería a golpes, vibraciones o líquidos.
No desarme, intente reparar, ni deforme la pila.
No exponga la batería al fuego.
No haga cortocircuitar la pila o la clavija con cortocircuito entre los terminales con un objeto metálico.
No retire o deje de la batería.

**WARNUNG – AUSLAUFENDE BATTERIE**
Dieses Produkt enthält ein wiederaufladbares Lithium-Ionen-Batteriepack. Ein Auslaufen der im Batteriepack enthaltenen Chemikalien oder der Verbrennungsprodukte der inhaltsstoffe können zu Verletzungen an Personen sowie zu Beschädigungen an ihem Produkt oder anderen führen. Wenn die Ware Ihrer Batterie auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Wischen Sie bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort und gründlich mit Seife und Wasser. Falls aus dem Batteriepack auslaufende Flüssigkeiten in Kontakt mit Ihren Augen kommen, spülen Sie sie sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

So vermeiden Sie ein Auslaufen der Batterie:
Setzen Sie die Batterie keinen heftigen physischen Schlägen, Vibrationen oder Flüssigkeiten aus.
Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren, und verformen Sie sie nicht.
Entzungen Sie das Batteriepack nicht in Feuer/Hitze.
Berühren Sie nicht die Kontakte der Batterie und führen Sie keinen Kurzschluss
Entfernen oder verwenden Sie die Batterie nicht in einer Weise, die nicht bestimmt ist.
Das Batteriepack darf nicht zerlegt oder beschädigt werden.

**ATTENZIONE – PERDITE DELLA BATTERIA**
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. La perdita dei materiali contenuti nella batteria o i prodotti combustibili degli ingredienti possono causare lesioni personali o danni al prodotto. In caso di perdita della batteria, evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente a fondo con acqua e sapone. Se il liquido che fuoriesce da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Per evitare perdite della batteria:
Non esponete la batteria a eccessivi urti, vibrazioni o liquidi.
Non smontare, tentare di riparare o deformare la batteria.
Non smaltire la batteria bruciandola.
Non toccare i terminali della batteria o causare un cortocircuito tra i terminalicon un oggetto metallico.
Non rimuovere o danneggiare l'etichetta della batteria.

**ADVERTENCIA – FUGA DE LA PILA**
Este producto contiene un paquete de pilas recargables de ion litio. La fuga de los ingredientes contenidos en el paquete de pilas o los productos combustibles de los ingredientes pueden causar lesiones personales, o, en caso a su producto. Si se produce la fuga de la pila, evite el contacto con la piel. Si se produce un contacto, lave inmediatamente con abundante agua y jabón. Si el líquido de la pila entra en los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.

Para evitar fugas en las pilas:
No exponga la batería a golpes, vibraciones o líquidos.
No desarme, intente reparar, ni deforme la pila.
No exponga la batería al fuego.
No haga cortocircuitar la pila o la clavija con cortocircuito entre los terminales con un objeto metálico.
No retire o deje de la batería.

**WARNUNG – AUSLAUFENDE BATTERIE**
Dieses Produkt enthält ein wiederaufladbares Lithium-Ionen-Batteriepack. Ein Auslaufen der im Batteriepack enthaltenen Chemikalien oder der Verbrennungsprodukte der inhaltsstoffe können zu Verletzungen an Personen sowie zu Beschädigungen an ihem Produkt oder anderen führen. Wenn die Ware Ihrer Batterie auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Wischen Sie bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort und gründlich mit Seife und Wasser. Falls aus dem Batteriepack auslaufende Flüssigkeiten in Kontakt mit Ihren Augen kommen, spülen Sie sie sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

So vermeiden Sie ein Auslaufen der Batterie:
Setzen Sie die Batterie keinen heftigen physischen Schlägen, Vibrationen oder Flüssigkeiten aus.
Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren, und verformen Sie sie nicht.
Entzungen Sie das Batteriepack nicht in Feuer/Hitze.
Berühren Sie nicht die Kontakte der Batterie und führen Sie keinen Kurzschluss
Entfernen oder verwenden Sie die Batterie nicht in einer Weise, die nicht bestimmt ist.
Das Batteriepack darf nicht zerlegt oder beschädigt werden.

**ATTENZIONE – PERDITE DELLA BATTERIA**
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. La perdita dei materiali contenuti nella batteria o i prodotti combustibili degli ingredienti possono causare lesioni personali o danni al prodotto. In caso di perdita della batteria, evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente a fondo con acqua e sapone. Se il liquido che fuoriesce da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Per evitare perdite della batteria:
Non esponete la batteria a eccessivi urti, vibrazioni o liquidi.
Non smontare, tentare di riparare o deformare la batteria.
Non smaltire la batteria bruciandola.
Non toccare i terminali della batteria o causare un cortocircuito tra i terminalicon un oggetto metallico.
Non rimuovere o danneggiare l'etichetta della batteria.

pdp AFTERGLOW

500-137

# Afterglow® Wireless Deluxe Controller
Afterglow® Sans fil manette deluxe

## Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

NINTENDO SWITCH

Limited Warranty Information Inside
Information sur la garantie limitée à l'intérieur
Información sobre la Garantía Limitada en el interior
Informazioni sulla garanzia limitata all'interno
Informationen zur eingeschränkten Garantie auf der Innenseite

**WARNING:**
**CHOKING HAZARD – Small parts.**
Not for children under 3 years.

**AVERTISSEMENT:**
**RISQUE DE SUFFOCATION** – Petites pièces.
Gardez hors de la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

#pdpgaming