HeimVision

CUSTOMER SUPPORT

North America: support@heimvision.com
United Kingdom: support.uk@heimvision.com
Espana: support.es@heimvision.com

HeimVision

Outdoor Wi-Fi Security Camera

HM211

User Manual

Please read this manual carefully before using and keep it for future use.

V1.0

ENGLISH

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product Overview



Download the App

Option 1:
Search and download **PlusPlus** from Google Play or **PlusPlus Lite** from App Store.
Option 2:
Scan the QR code below to download.

Account Registration and Login

Prepare a phone or an email with a valid email address as your first account. Follow the steps below.

NOTE:
If you did not receive an verification email, please check your SPAM or contact us at **support@heimvision.com**.

Connecting the Camera to Your Mobile Device

IMPORTANT:
(1) This camera only supports 2.4G Wi-Fi.
(2) For a stable network connection, please make sure the router is in the same room as the camera. During the first-time pairing, please install the camera in the same place as adjusting the bracket. Unobstructed space for a better Wi-Fi signal is crucial for a successful and stable Internet connection and smooth playback.

1. Connecting by Scanning the QR Code

You will hear "Camera ready. Start the connection" after the camera is powered on. Press and hold the **Reset** button for 3 sec. to enter the camera's "ready to pair" mode. If you hear "Reset successful, please wait reboot" or a prompt of "Reset successful, please wait reboot" on the camera, skip to **Step 3**.

Step 1.
Confirm the mobile device is your Wi-Fi. Wait login to **PlusPlus**. Tap **+** in the upper right corner, then select **Add Device**.

Step 2.
Tap **Scan QR Code** to scan the QR code displayed on the PlusPlus app. Follow the prompts to complete the initial setup.

Step 3.
Tap **If you have finished the above steps, click Connect to the Network**. And tap **Connect to the Network**. Once the Wi-Fi pair mode device is successful, enter the camera password and tap **Next** to continue.

Tip:
You can tap **Network Setting** in the upper right corner of **Connected to Wi-Fi** to switch to one of the above of your Wi-Fi networks.

2. Connecting by AP Hotspot

You will hear "Camera ready. Please connect to AP hotspot." after the camera is powered on. Press and hold the **Reset** button for 3 sec. to enter the camera's "ready to pair" mode. If you hear "Reset successful, please wait reboot" or a prompt of "Reset successful, please wait reboot" on the camera, skip to **Step 3**.

Step 1.
Confirm the mobile device is your Wi-Fi. Wait login to **PlusPlus**. Tap **+** in the upper right corner, then select **Add Device**.

Step 2.
Tap **AP Hotspot**. Follow the prompts to connect to the camera's AP hotspot **PHOOEY_AP_XXXX**.

Step 3.
If you have finished the above steps, click **Next**. Then tap **Next** to enter the **Network configuration** interface.

Step 4.
Tap **Go to Setting** to enter the network setting interface of the mobile device, then connect to the **PHOOEY_AP_XXXX** Wi-Fi.

Tip:
1. If you hear "Reset successful, please wait reboot" or a prompt of "Reset successful, please wait reboot" on the camera, skip to **Step 3**.
2. If you fail connect to the **PHOOEY_AP_XXXX** Wi-Fi, please check if the mobile device is connected to other Wi-Fi. If yes, please forget other Wi-Fi and try again.

Step 5.
Tap **+** to add the camera to **PlusPlus** app. Follow the prompts to complete the initial setup.

Step 6.
Tap **Scan QR Code** to scan the QR code displayed on the PlusPlus app. Follow the prompts to complete the initial setup.

1. Connecting by the LAN Cable

You will hear "Camera ready. Please add camera via network cable." after the camera is powered on. Confirm the router's password on. Press and hold the **Reset** button for 3 sec. to reset the camera. If you hear "Reset successful, please wait reboot" or a prompt of "Reset successful, please wait reboot" on the camera, skip to **Step 3**.

Step 1.
Log in to **PlusPlus**. Tap **+** in the upper right corner, then select **Intelligent camera** and **Addition by connecting to network cable**.

Step 2.
Tap **If you have finished the above steps, click Next**. Then tap **Next** to enter the network configuration interface.

Tip:
After the camera connected to the App with WLAN LAN cable, you can connect to the AP hotspot to the Wi-Fi pair mode. If you hear "Reset successful, please wait reboot" or a prompt of "Reset successful, please wait reboot" on the camera, skip to **Step 3**.

Step 3.
Tap **Go to Setting** to enter the network setting interface of the mobile device, then connect to the **PHOOEY_AP_XXXX** Wi-Fi.



Step 4.
Tap **+** to add the camera to **PlusPlus** app. Follow the prompts to complete the initial setup.

Step 5.
Tap **Scan QR Code** to scan the QR code displayed on the PlusPlus app. Follow the prompts to complete the initial setup.

Connecting the Camera to Amazon Alexa

Step 1.
Log in to **Amazon Alexa** with your Amazon account after downloading and installing, tap **+**, on the left upper corner of the Home page, then select **Add Skill**.

Step 2.
Search and select **Cloud**, then enable it by tapping **Enable Skill** page.

Step 3.
Log in to **Cloud** with your **PlusPlus** account, then allow **PlusPlus Alexa** to link with your **PlusPlus** account by tapping **Allow**.



Note:
Cloud: 3 Pin application that helps **PlusPlus** control **Alexa**.

Step 4.
Close the pages of **Cloud** has been successfully linked, after a few seconds first, then tap **DISCOVER DEVICES** in the pop-up pages to discover the camera in **PlusPlus**.

Camera Installation and Adjustment

Please install the camera in a suitable place and connect LAN cable, select your ideal mounting position.

Step 1.
Drill mounting holes on the wall according to the base of the camera, then insert it given pipes, expansion pipes and screws.

Step 2.
Fix the base of the camera into the expansion pipes with 4 screws/nuts.



Step 3:
Loosen the screws to adjust the angle the camera and tighten the screws after the adjustment.

Function Overview

Please install the App before connecting the camera to **PlusPlus**, find it under the download after camera is the main interface.

Tips:
1. The SMA antenna can strengthen the Wi-Fi signal, but remains the wall, furniture, etc. will cause signal attenuation. If the remaining position of the camera is not good enough, or only 1 grade or 2 grade of Wi-Fi signal, please adjust the camera's position.
2. Please place the camera outdoor outdoor. Please make sure the power lines and LAN port are waterproofed to avoid the water leakage when mounting if outdoor.
3. Please do not cover the lens and protection glass on the pan/tilt lens or cover.
4. Install the microSD card before mounting the camera if it's in the pan/tilt mode. Please remove the camera from the bracket mounting the camera or installation that will be torque tool and socket tool.
5. Please keep the camera and cable away from the microwave oven and adjusting the camera.

Function Overview

Please install the App before connecting the camera to **PlusPlus**, find it under the download after camera is the main interface.

Tips:
1. The SMA antenna can strengthen the Wi-Fi signal, but remains the wall, furniture, etc. will cause signal attenuation. If the remaining position of the camera is not good enough, or only 1 grade or 2 grade of Wi-Fi signal, please adjust the camera's position.
2. Please place the camera outdoor outdoor. Please make sure the power lines and LAN port are waterproofed to avoid the water leakage when mounting if outdoor.
3. Please do not cover the lens and protection glass on the pan/tilt lens or cover.
4. Install the microSD card before mounting the camera if it's in the pan/tilt mode. Please remove the camera from the bracket mounting the camera or installation that will be torque tool and socket tool.
5. Please keep the camera and cable away from the microwave oven and adjusting the camera.

Cloud service (optional):
Tap on to enter subscription page, select the subscription package you need, and follow the prompts to subscribe. If you have a subscribed a cloud service package, please create a microSD card or cover and use video.
Cloud Service
Share the camera with the account of your family member, then they can watch the live picture or the video recorded on a mobile app. The shared account should be a registered account in PlusPlus.
Share
Set up motion face frame for the camera.
Device switch
Turn on/off the camera remotely.

Step 1
After disassembling, tap **CHOOSE DEVICE** to start the registration. You can control your camera with Amazon Alexa by starting to say "**Alexa, discover my devices**" to enter the Alexa, and you can find the app, "**Alexa, discover**" to enter the Alexa.

NOTE:
For accessing the Smart camera in Alexa, you must enter with **Amazon Alexa**, please discover the device from **Amazon Alexa** app.



Video Playback:
Tap on the camera's installed, you can the number of **Setting**, tap **Play Video from**, then select **Memory card** to watch the video recorded in the micro SD card.
Video
Tap on the camera's installed, you can tap **Video** to take the video recorded in the cloud/micro SD card.
Sound
Tap on to watch all the video recorded where the camera detects the sound, motion and so on. The function is only for the camera connected with **Cloud Service**.
Image Quality
Select the image quality between HD and SD. **SD** is recommended for a smoother streaming.
Call
Tap to talk with people through the camera.

Sound:
Tap on to watch the sound, motion and so on. Tap on to enable the sound's function.
Call
Tap on to start recording the current live video, tap again to end and save. Kick the intercom/call on your mobile device, tap **Call**.
Tap on to **Call**, interface of the flashlight on the camera, it includes **On**, **Off** and **Auto**.

Troubleshooting Guide

Q1. Have you "caught the camera from PC?
Please check the "Device Manager" on your PC, sharing in no the system with your **PlusPlus** App (or uninstall passwords).

Q2. Why can't I get push notifications on alarm on my mobile device?
• Make sure you allow **PlusPlus** to send you notifications in the App's settings on your phone.
• Make sure you turn on all the options in **Push Notification Settings**.
• Make sure the camera's time is not during the scheduled Unwanted disarm time setting.
• Make sure the camera's motion alarm is turned on. One mobile device will only receive notifications.
• **Cloud notification** is only available for the camera with **Cloud Service**.

Descripción del producto

Descargue la aplicación en su dispositivo móvil

Opción 1:
Busque y descargue **PlusPlus** desde Google Play o **PlusPlus Lite** desde App Store.
Opción 2:
Escanee el siguiente Código QR para descargar.

Registro de cuenta e inicio de sesión

Prepare un teléfono o una cuenta de correo electrónico válido como su cuenta utilizada en la aplicación por primera vez. Siga los pasos a continuación.

NOTA:
Si no recibe el correo de verificación, por favor revise su SPAM o contacte con **support@heimvision.com**.

Conectando la Cámara a Su Dispositivo Móvil

IMPORTANTE:
(1) Esta cámara solo admite 2.4G Wi-Fi.
(2) Para una conexión estable a la red, asegúrese de que el enrutador esté en la misma habitación que la cámara. Durante la primera vez que se empareja, por favor, instale la cámara en el mismo lugar que ajusta el soporte. Un espacio despejado para una mejor señal Wi-Fi es fundamental para una conexión estable y una reproducción fluida.

1. Conectando Escaneando el Código QR

Escuchará después de encender la cámara "Cámara lista. Por favor, conecte." Mantenga presionado el botón de **Reset** durante 3 seg. para ingresar al modo "listo para emparejar" de la cámara. Si escucha "Reset Successful, please wait reboot" o la indicación "Reset Successful, please wait reboot" en la cámara, omita el paso 3.

Paso 1:
Confirme que el dispositivo móvil está en la red Wi-Fi. Luego inicie sesión en **PlusPlus**. Toque **+** en la esquina superior derecha, luego seleccione **Añadir dispositivo**.

Paso 2:
Toque **Escanear el código QR** para escanear el código QR mostrado en la aplicación PlusPlus. Siga las indicaciones para completar la configuración inicial.

Paso 3:
Si ya **finalizó los pasos anteriores, por favor haga clic en el paso siguiente**. Luego, haga clic en **Siguiente** para ingresar a la interfaz de **Configuración de red**.

Nota:
Puede ver el nombre de su red actual en la parte superior de la interfaz de **Conectado a Wi-Fi**. Si desea cambiar a otra red, haga clic en **Configuración de red**.

Paso 1:
Haga clic en **Cloud** en la aplicación **PlusPlus** para vincular correctamente.

Paso 2:
Después de desvincularse, por favor **SELECCIONAR DISPOSITIVO** para iniciar nuevamente. Puede comenzar a utilizarse en **Amazon Alexa**. Por favor, diga "**Alexa, descubre mis dispositivos**" para ingresar a Alexa, y puede encontrar la aplicación "**Alexa, descubre**".

Paso 1:
Después de encender la cámara, por favor, **SELECCIONAR DISPOSITIVO** para iniciar nuevamente. Puede comenzar a utilizarse en **Amazon Alexa**. Por favor, diga "**Alexa, descubre mis dispositivos**" para ingresar a Alexa, y puede encontrar la aplicación "**Alexa, descubre**".

Paso 2:
Toque **Añadir habilidad**.

Paso 3:
Busque **Cloud** y haga clic en **Habilitar**.

Paso 4:
Ingrese a **Cloud** y haga clic en **Vincular cuenta**. Siga las indicaciones para completar el proceso de vinculación.

Paso 5:
Después de vincular la cuenta, la cámara se iniciará automáticamente y aparecerá en la página principal de la aplicación **PlusPlus**.

Paso 6:
Haga clic en **Cloud** en la interfaz principal de la cámara para ingresar a la interfaz de **Configuración de la nube**.

Paso 7:
Haga clic en **Cambiar a la nube** para completar la vinculación.

2. Conexión a través del cable LAN

Escuchará después de encender la cámara el cable LAN conectado. Confirme que la red está encendida. Mantenga presionado el botón **Reset** durante 3 seg. para ingresar al modo "listo para emparejar" de la cámara. Si escucha "Reset Successful, please wait reboot" o la indicación "Reset Successful, please wait reboot" en la cámara, omita el paso 3.

Paso 1:
Luego inicie sesión en **PlusPlus**. Pulse **+** en la esquina superior derecha, luego seleccione **Cámara inteligente** y **Agregar** a través del cable de red para conexión cableada.

Paso 2:
Toque **Si ya finalizó los pasos anteriores, por favor haga clic en el paso siguiente**. Luego, haga clic en **Siguiente** para ingresar a la interfaz de **Configuración de red**.

Paso 3:
Pulse en **Haga a los dispositivos** para ingresar a la interfaz de configuración del escáner dispositivo. Haga clic para conectarse a **PlusPlus_AP_XXXX**.

Paso 4:
Pulse **+** para volver a **PlusPlus** para entrar en la interfaz de **Configuración de la red**. Confirmación, pulsar **Siguiente** para continuar.

Sugerencia:
Puede pulsar en **Detección de la red** en la esquina inferior derecha de la interfaz **Se conecta a Wi-Fi** para verificar si la red es estable.

Paso 1:
Haga clic en **Agregar** en la dispositivo móvil con la tarea de la cámara y mantenga conectados a Wi-Fi/Ethernet. Cuando escuche "AP está lista", haga clic manualmente en la dispositivo móvil para ingresar a la interfaz de escaneo. Haga clic en **Siguiente**.

Paso 2:
Pulsar en **Escaneo "AP"** para comenzar a escanear. Después de escanear, haga clic en **Cámara** en la lista. Tras el reconocimiento, pulsar **Conectar** en la ventana emergente para conectarse a la red de AP. Si la conexión es exitosa, volverá automáticamente.

Paso 3:
Luego, haga clic en **Siguiente**.

2. Conectando por puerto de acceso AP

Escuchará después de encender la cámara "Cámara lista. Por favor, conecte." Mantenga presionado botón de **Reset** durante 3 seg. para ingresar al modo "listo para emparejar" de la cámara. Si escucha "Reset Successful, please wait reboot" o la indicación "Reset Successful, please wait reboot" en la cámara, omita el paso 3.

Paso 1:
Confirme que el dispositivo móvil está en la red. Luego, inicie sesión en **PlusPlus**. Pulse **+** en la esquina superior derecha, luego seleccione **Cámara inteligente** y **Agregar** después **cableada AP**.

Paso 2:
Haga clic en **Si ya finalizó los pasos anteriores, por favor haga clic en el paso siguiente**. Luego, haga clic en **Siguiente** para acceder a la interfaz **Configurar la cámara**.

Paso 3:
Haga clic en **Conectar a la red** para ingresar a la interfaz de **Seleccione la red**. Haga clic en la cámara, seleccione "Network connecting, please wait" (Conexión "Cámara", por favor, espere) y haga clic en **Siguiente**.

Paso 4:
Pulse **+** para volver a **PlusPlus** para entrar en la interfaz de **Configurar dispositivo**. Confirmación, pulsar **Siguiente** para continuar.

Nota:
Después de pulsar en **Cloud**, pulsa **Añadir habilidad** en **Habilitar/Sin Alexa**.

Paso 1:
Haga clic en **Cloud** en la vinculación correctamente.

Después de vincular correctamente, a continuación, pulse **DETECTAR DISPOSITIVOS** en la página emergente para descubrir el dispositivo en **PlusPlus**.

Paso 5:
Después de encender la cámara, por favor, **SELECCIONAR DISPOSITIVO** para iniciar nuevamente. Puede comenzar a utilizarse en **Amazon Alexa**. Por favor, diga "**Alexa, descubre mis dispositivos**" para ingresar a Alexa, y puede encontrar la aplicación "**Alexa, descubre**".

Paso 6:
Después de vincular la cámara, a continuación, pulsar **Siguiente** para acceder a la interfaz **Configurar la cámara**.

Paso 7:
Haga clic en **Conectar a la red** para ingresar a la interfaz de **Seleccione la red**. Haga clic en la cámara, seleccione "Network connecting, please wait" (Conexión "Cámara", por favor, espere) y haga clic en **Siguiente**.

Paso 8:
Pulse **+** para volver a **PlusPlus** para entrar en la interfaz de **Configurar dispositivo**. Confirmación, pulsar **Siguiente** para continuar.

Instalación y Ajuste de la Cámara

Instale la cámara y conecte el cable LAN, seleccione su ubicación ideal de montaje.

Paso 1:
Perforar los orificios de montaje en la pared según la base de la cámara, luego insertar tubos de expansión y tornillos.

Paso 2:
Fijar la base de la cámara a los tubos de expansión con 4 tornillos/tuercas.

Paso 3:
Afloje los tornillos para ajustar el ángulo de la cámara y apriete los tornillos después del ajuste.

Funciones de Funciones

Después de conectar correctamente las cámara a **PlusPlus**, mostrará la interfaz de la cámara en la pantalla principal.

Servicio en la nube:
Puede ajustar y comprobar los ajustes de suscripción, revisar la suscripción e introducir el código de canjeo. Si suscribe a un paquete de servicio en la nube, puede grabar vídeos/imágenes en la nube y disfrutar de otros ajustes de almacenamiento.
Compartir grupo:
Puede compartir la cuenta de la cámara de la familia, para que puedan ver la imagen en directo / reproducir/grabar. La cuenta compartida debe ser una cuenta registrada de **PlusPlus**.
Configurar:
Puede ajustar los datos básicos para la cámara.
Información de dispositivo:
Frecuentes apagar la cámara de forma remota.

Pulse sobre la interfaz principal en modo o la interfaz de configuración, aparecerá:

A. Configurar
B. Instantáneo
C. Pantalla completa
D. Ajuste de los colores
E. Información
F. Capturar Imagen
G. Llamada
H. Grabar
I. Vídeo
J. Ajuste de hora en tiempo
K. Automático

Operación del vídeo:
Pulsar en el icono del vídeo mostrado, vuelva a la interfaz de **Configurar**, y pulsar en **Reproducir vídeo** para continuar, seleccione **Tarjeta de memoria** para ver los vídeos grabados en la tarjeta de memoria.
* Si la cámara está en modo en línea, puede seleccionar para reproducir directamente el vídeo grabado en la nube.
Información
Pulsa la pantalla en la interfaz de **Vídeo** grabado, puede ver el vídeo grabado en la tarjeta de memoria o en la nube. Los vídeos en la nube solo están disponibles en el servicio en la nube.
Cambiar de imagen
Cambia la calidad de la imagen entre **HD** y **SD**. Sugerencia: **SD** para un streaming más suave.

Llamada:
Pulse para hablar con la gente a través de la cámara, tocar **Llamar**.
Presione para el micrófono de cámara, por favor, desactivar el **Sonido**. **Llamar** significa que el micrófono está encendido.
Pulsa para comenzar a grabar el vídeo en modo stand, pulsando de nuevo para finalizar y guardar en el almacenamiento interno de la dispositivo móvil.
Automático:
Pulsa para reproducir automáticamente los horas de la cámara, incluyendo **Alarm**, **Magnetic**, **Automático**.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Q1. ¿Alguien puede ver los vídeos desde el PC?
• Por favor, vaya **https://www.virtualscreen.com**, después de registrarse, agregue su cuenta de PlusPlus App y la cámara.

Q2. ¿Por qué recibo notificaciones de alarmas en mis dispositivos móviles?
• Asegúrese de que **PlusPlus** está autorizado a enviarle notificaciones en la configuración de su dispositivo móvil.
• Asegúrese de activar todas las opciones en **Notificaciones de Configuración**.
• Configurar el horario de la cámara del modo desarmado para programarlo que deseaces notificación.
• Cuando usa varios dispositivos para la cámara, el dispositivo enviará no recibirá ningún notificación. Solo el dispositivo que configuró la cámara por primera vez es el que recibirá alertas.
• **Notificación en la nube** está disponible para cámaras con el servicio en la nube.

Q3. ¿Cómo puedo apagar los ruidos?
• Si no quiere que la cámara emita ruidos, por favor, ingrese a la **Estado nocturno** esta opción. Sólo que esta opción, la cámara deshabilita automáticamente los ruidos en movimiento, los ruidos recomendados y no graban de la cámara en activo. Cuando la interior de Hengo, no falsos en movimiento, ruidos recomendados y recomendados activos y viceversa.
• Haga clic en **Configurar** > **Instantáneo** > **Ajuste de la cámara**, pulse **Ruido**, **Automático**, y luego pulse **Apagado** para apagar el ruido.

Q4. ¿Por qué la cámara hace clic/ruidos cuando está en modo diurno/ver en movimiento?
La cámara ensamblar los objetivos en movimiento mejorará cambio de brillo/grises de la imagen, por lo que la cámara de día/noche cambiará de modo diurno/nocturno, y puedes ver el ruido/ruido como objetivo en movimiento.
* Haga clic **Configurar** > **Detección de movimiento** > **Ajuste de sensibilidad** de la cámara, y seleccione **Bajo** o **Desactivar** para reducir el ruido.
* Haga clic **Configurar** > **Ajuste de detección** para seleccionar el área de detección del movimiento para evitar los falsos detectados innecesarios.

Q5. ¿Por qué la cámara no se puede conectar a la red?
Por favor, siga los pasos a continuación para solucionar el problema:
(1) Reinicie el enrutador y la cámara, y luego intente conectarse a la red.
(2) Asegúrese de que la contraseña de la red sea correcta.
(3) Asegúrese de que el enrutador esté en la misma habitación que la cámara.
(4) Asegúrese de que la red sea estable y de que la velocidad de la red sea adecuada para la cámara.
(5) Si el problema persiste, restablezca la cámara a los ajustes de fábrica y vuelva a intentar conectarse a la red.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference;
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC WARNING
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Use only the supplied or an approved antenna.
Cet équipement est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée à deux conditions :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC définies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire la conformité aux exigences de radiofréquence. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.
Cet appareil a été testé pour des applications portée sur le corps typiques. Pour se conformer aux exigences d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20cm doit être maintenue entre l'appareil et le corps de l'utilisateur. Tous les accessoires portés sur le corps ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à cette exigence doivent être testés pour garantir le respect des limites d'exposition aux radiofréquences. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à cette exigence ne doivent pas être utilisés.
Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.