3.1101.624697.0000000
原材料 机乐堂（A）JR-OE3 开放式真无线蓝牙耳机 3国说明书
尺寸：92x92mm
材质：80g哑粉纸+正反单黑印刷+风琴折

JOYROOM



User Manual | Bedienungsanleitung | 取扱説明書

01

For FAQs and more information, please scan

US	249830
UK, DE, FR, IT, ES	160938
JP	402897

✉ support@joyroom.com

Scan to download JR Audio APP for more functions. / Scanen Sie den QR-Code, um die JR Audio APP mit weiteren Funktionen herunterzuladen. / あ ＊ ー ＊ ＊ ア プ リ ま ダ ウ ン ロ ー ド す る と、 追 加 機 能 が 利 用 で き ま す

02

US AQ Sound, ② Gesture Setting, ③ Low Latency Mode, ④ Bass Boost, ⑤ Dual Connection, ⑥ Find Earbuds
DE ① EQ-Effekt, ② Gestensteuerung, ③ Niedriglatenz-Modus, ④ Bassverstärkung, ⑤ Dualverbindung, ⑥ Ohrhörer Suchen
JP ① ＡＱサウンド ②ジェスチャー設定 ③ 遅延モード ④ ベースブースト ⑤ デュアルデバイス接続 ⑥ イヤホンを探します

How to Wear / Wie man sie trägt / 装着手順

US Wear the earbuds from the thinnest part of the outer edge of your ears and adjust the position for optimum comfort. You can continue to make adjustments on you play audio to get the best listening experience.

US Trigger by the Ohrhörer or der dünnsten Stelle Ihres äußeren Ohrrandes und passen Sie die Position für optimalen Komfort an. Sie können die Position während der Audiowiedergabe weiter anpassen, um das beste Hörerlebnis zu erzielen.

DE イヤホンは耳の外側の最も薄い部分から装着し、最適な装着感が得られるまで調整します。 音を再生しながら調整することもできます。

JP 耳の外側の最も薄い部分から装着し、最適な装着感が得られるまで調整します。 音を再生しながら調整することもできます。

First BT Pairing / Erstmalige BT-Kopplung / 初回のBluetooth ペアリング

① Remove the insulation film. ② Put the earbuds back into the charging case.

③ Close the charging case and open it again - complete searching and connection on your device.

US ① Remove the insulation film. / ② Put the earbuds back into the charging case. / ③ Close the Charging case and open it again - complete searching and connection on your device.

DE ① 絶縁フィルムを取り外します。 / ② 充電ケースにイヤホンを戻します。 / ③ 充電ケースを閉じて再び開きます。お使いのデバイスで検索と、接続してください。

JP ① 絶縁フィルムを取り外します。 / ② 充電ケースにイヤホンを戻します。 / ③ 充電ケースを閉じて再び開きます。お使いのデバイスで検索と、接続してください。

Packing list / Lieferumfang / 包装明細表

US ① Earbuds / ② Charging cable / ③ User Manual
DE ① Ohrhörer / ② Ladekabel / ③ Benutzerhandbuch
JP ① イヤホン / ② 充電ケーブル / ③ 取扱説明書

03

US English

Battery Status and Charging

① Charge the earbuds: Put the earbuds into the charging case and close the lid.

② Recharge the charging case: Connect the charging case to the Type-C charging cable.

Battery status:
Green indicator: >50%
Yellow indicator: 20%-50%
Red indicator: below 10%

Operation instructions

1. Dual Connection

Switch on Dual Connection on JR Audio APP and turn on the BT function of the second device to complete BT pairing.

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min [0.985] Watt, die das Funkgerät benötigt, und max [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

04

2. Disconnect BT

Press and hold the case button for 3s, the case indicator will breathe white, indicating that the currently connected BT device has been disconnected. Other devices can now reach and connect with it.

Tap Control

US Recommended tap area
US All areas on the earbuds support tap operations

Factory Reset

Press and hold the case button for 8s, the case indicator flashes white quickly three times.

US Flash quickly three times.

05

Parameters

Product name	Open-Ear True Wireless Earbuds
Model	JR-OE3
Input	5V ⎓1A
Output	5V ⎓0.15A

FAQ

Q: What should I do if the charging case cannot be recharged?
A: ① Make sure the charging port of the charging case is firmly and reliably connected to the power source. ② Use the included charging cable along with an adapter that meets the national/regional safety standards to charge the product. ③ Recharge the charging case once a week to prevent over-discharge and polcing battery life.

Q: What should I do if the earbuds cannot be charged?
A: Use a disinfection cotton swab dipped with alcohol to clean the charging contacts of the earbuds and the charging case.

Q: What should I do if the earbuds cannot be connected?
A: ① Check if the earbuds are low on battery. ② Check if the device name ends in your phone's BT list and directly click on it to connect. ③ Check if the earbuds are connected to other devices. ④ If above operations failed, you can try factory reset.

Q: What should I do if only one earbud has sound?
A: ① Please delete the connected earbuds' name from your phone's BT list. ② Put both earbuds back into the charging case and restart the charging case. ③ After 30s, take the earbuds out of the charging case, restart the phone's BT function, and then search for the earbuds to pair with them again. ④ If above operations failed, you can try factory reset.

06

Safety Criteria

1. Please follow the instructions, do not disassemble the product or refit it for any reason, otherwise it may break down or burn down.
2. Do not immerse the product in liquid or wash it with water.
3. Please use the included charging cable along with an adapter that meets the national/regional safety standards to charge the product, otherwise the product may be damaged or cause safety problems.
4. Please use and store it in normal temperature, low low or too high temperature (below 0°C or above 35°C) is not permitted.
5. Do not touch the expenetrate of the product, such as charging port, indicator, etc.
6. Do not use it at high volume levels or for long periods of time to avoid dizziness or hearing damage.
7. Do not use it under thunderstorm which may lead to abnormal performance and signal interruption.
8. This product is not a toy. Keep it away from children. Ingestion of the packing bag or small parts may pose a choking hazard.

It is hereby declared that this product model of JOYROOM, complies with the provisions of Directive 2011/65/EU and Directive 2011/65/EU The full text of the EC Declaration of Conformity can be found on the following website:https://www.joyroom.com

This equipment complies with the provisions of Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU. It is strictly forbidden to dispose of this equipment with ordinary trash. It must be recycled This symbol indicates that the product shall not be treated as regular domestic trash, and must be delivered to a recycling center that is capable of recycling electronic and electrical equipment.

07

⚠WARNING

Before reading or operating the product, please refer to the electrical and safety information on the instruction manual.
① Disposing of the battery by throwing it into fire or a hot oven, or by mechanically crushing or cutting it may result in an explosion.
② Leaving the battery exposed to extremely low air pressure, it may cause an explosion or lead to flammable liquid or gas leakage.
③ Please follow the safety instructions, otherwise it may cause fire, electric shock, damage, or other injuries.

The power delivered by the charger must be between min [0.985] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

08

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2BA8B-JR-OE3

09

CN 简体中文

Batteriestatus und Aufladen

① Aufladen der Ohrhörer: Ohrhörer in die Ladebox legen und den Deckel schließen.

② Aufladen der Ladebox: Ladebox mit dem Ladekabel Typ-C verbinden.

Batteriestatus:
Grüne Anzeige: 100% - 50%
Gelbe Anzeige: 49% - 10%
Rote Anzeige: unter 10%

Betriebsanweisungen

1. Dual-Verbindung

Die Dual-Verbindung in der JR Audio APP einschalten und die BT-Funktion des zweiten Geräts einschalten und dann BT koppeln.

10

2. BT-Aktivieren

Die Gehäuse-Taste 3 Sek. lang drücken. Die Gehäuse-LED blinkt in weiß und zeigt damit an, dass das aktuell verbundene BT-Gerät getrennt ist. Die Ohrhörer sind nun wieder frei und können von anderen BT-Geräten gesucht und gekoppelt werden.

Steuerung durch Antippen

US Empfohlener Tippbereich
US Alle Bereiche auf den Ohrhörern unterstützen Tippaktionen

Werks-Reset

Die Gehäuse-Taste 8 Sek. lang drücken. Die Gehäuse-LED blinkt dreimal schnell in weiß.

11

Technische Daten

Produktnamen	Kabellose Open-Ear Ohrhörer
Modell	JR-OE3
Eingang	5V ⎓ 1A
Ausgang	5V ⎓0.15A

Häufig gestellte Fragen

F: Was tuhe ich tun, wenn die Ladebox nicht aufgeladen werden kann?
A: ① Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss der Ladebox fest und zuverlässig mit der Stromquelle verbunden ist.
② Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel zusammen mit einem Adapter, der den nationalen/regionalen Sicherheitsstandards entspricht, um das Produkt aufzuladen.
③ Laden Sie die Ladebox einmal pro Woche auf, um eine Überentladung zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

F: Was tuhe ich tun, wenn sich die Ohrhörper nicht aufladen lassen?
A: Verwenden Sie ein mit Alkohol getränktes Desinfektionswattestäbchen, um die Ladekontakte der Ohrhörper und der Ladebox zu reinigen.

F: Was tuhe ich tun, wenn sich die Ohrhörper nicht anschließen lassen?
A: ① Prüfen Sie, ob der Akku der Ohrhörper schwach ist.
② Überprüfen Sie, ob der Gerätename in Ihrer Liste mit Code Ihres Telefons vorhanden ist und drücken Sie direkt darauf, um eine Verbindung herzustellen.
③ Prüfen Sie, ob die Ohrhörper mit einem anderen Gerät verbunden sind.
④ Wenn die oben genannten vorgängige Fehlgschlagen sind, können Sie einen Werksreset versuchen.

F: Was tuhe ich tun, wenn nur ein Ohrhörperl Ton hat?
A: ① Bitte löschen Sie den Namen des verbundenen Ohrhörpers aus der BT-Liste Ihres Telefons.

12

② Schalten Sie die BT-Funktion des Telefons aus und löschen Sie den bereits Ohrhörpart in der Liste.
③ Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladegerät zurück und starten Sie das Ladegerät neu. Nach 30 Sek. die BT-Funktion des Telefons neu und suchen Sie dann erneut nach den Ohrhörpart, um sie zu koppeln.
④ Wenn die oben genannten vorgängige fehlgschlagen sind, können Sie einen Werksreset versuchen.

Sicherheitskriterien

1. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, zerlegen Sie das Produkt nicht und bauen Sie es nicht um, da es sonst kaputt gehen oder brennen könnte.
2. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein und waschen Sie es nicht mit Wasser.
3. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel zusammen mit einem Adapter, der den nationalen/regionalen Sicherheitsstandards entspricht, um das Produkt aufzuladen, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder Sicherheitsprobleme verursachen.
4. Bitte verwenden und lagern Sie es bei normalen Temperaturen, zu niedrige oder zu hohe Temperaturen (unter 0°C oder über 35°C) sind nicht zulässig.
5. Berühren Sie nicht die Öffnungen des Produkts, wie z. B. den Ladeanschluss, die Anzeige usw.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Lautstärke oder über einen längeren Zeitraum, um Schwindel oder Hörschäden zu vermeiden.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, das zu Leistungsstörungen und Signalunterbrechungen führen kann.
8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern. Das Verschlucken des Verpackungsbeutels oder kleiner Teile kann eine Erstickungsgefahr darstellen.

13

Hiermit wird erklärt, dass dieses Produktmodell von JOYROOM den Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EG-Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Website: https://www.joyroom.com

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EU. Es ist strengstens verboten, dieses Gerät mit normalem Hausmüll zu entsorgen. Es muss recycelt werden. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf und an ein Recyclingzentrum geliefert werden muss, das in der Lage ist, elektronische und elektrische Geräte zu recyclen.

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min [0.985] Watt, die das Funkgerät benötigt, und max [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

⚠WARNING

① Wenn Sie das Produkt einschalten oder in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die elektrischen und Sicherheitsinformationen auf der Bedienungsanleitung.
② Wenn Sie den Akku ins Feuer werfen oder in einen heißen Ofen werfen oder mechanisch zerdrücken oder zerschneiden, kann dies zu einer Explosion führen.
③ Wenn der Akku einer extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
④ Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen, Schäden oder anderen Verletzungen kommen.

14

JP 日本語

バッテリー残量と充電

① イヤホンの充電：イヤホンを充電ケースにスナップで手を置きます。

② 充電ケースを充電します：充電ケースを Type-C 充電ケーブルに接続します。

バッテリー残量：
緑色ランプ：50%-100%
黄色ランプ：20%-50%
赤色ランプ：20% 未満

操作の説明

1. マルチポイント接続

JR オーディオアプリでマルチポイント接続をオンにし、第二デバイスの Bluetooth 機能をオンにして Bluetooth ペアリングを完了します。

15

2. Bluetooth切り離し

充電ケースのボタンを3秒間長押しすると、ケースのランプが白に点滅し、現在接続中のBluetooth デバイスが切断されたことを示すのでデバイスは他の機器からの接続が可能になります。

タップ操作

US 推奨タッチエリア
US イヤホンのどこでもタップ操作が可能です。

工場出荷状態へのリセット

充電ケースのボタンを8秒間長押しすると、ケースのランプが白に点滅します。

US 3回素早く点滅

16

パラメーター

製品名	オープンエア型 完全ワイヤレス イヤホン
モデル	JR-OE3
入力	5V ⎓1A
出力	5V ⎓0.15A

よくある質問

Q: 充電ケースを充電できない場合はどうすればよいですか？
A: ① 充電ケースの充電ポートが確実に電源に接続されていることを確認します。
② 同梱の充電ケーブルと国内/地方安全基準に適合するアダプターを使って製品を充電します。
③ 過充電を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばすために、週に一度充電ケースを充電してください。

Q: イヤホンを充電できない場合はどうすればよいですか？
A: アルコールに浸した綿棒で、イヤホンと充電ケースの充電端子を清掃します。

Q: イヤホンを接続できない場合はどうすればよいですか？
A: ① イヤホンのバッテリー残量を確認してください。
② スマホの Bluetooth 設定画面で、デバイス名の末尾をタップして接続し、選択してください。
③ イヤホンが他のデバイスに接続されているかどうかを確認します。
④ 上記の操作で解決しない場合は、イヤホンを工場出荷状態にリセットしてください。

Q: 片方のイヤホンからしか音声が聞こえない場合はどうすればよいですか？
A: ① 接続されているイヤホンの名前をスマホの BT リストから削除してください。
② 両方のイヤホンを充電ケースに戻します。充電ケースを再起動します。
③ 30秒後、充電ケースからイヤホンを取り出し、スマホの Bluetooth 機能を再起動してから、イヤホンを検索して再度ペアリングしてください。
④ 上記の操作でまだうまくいく場合は、イヤホンを工場出荷時へのリセットを試みてください。

17

安全上の注意

1. 本製品の分解・改造しないでください。予期せぬ故障・発熱の原因となるおそれがあります。
2. 本製品を液体に浸けたり、水で洗ったりしないでください。
3. 認証の完整ーブル 国内/地方安全基準に適合するアダプターと併せて同梱されている充電ケーブルを使用してください。それを使えない製品のレンジャーが破損するか、または安全上の問題の原因となるおそれがあります。
4. 常温で使用および保管してください。非常に低い（0°C 未満）または高温（35°C 以上）は許容されません。
5. 充電ポート、イヤホンのランプなどの穴を覆わないでください。
6. めまいや聴覚障害を避けるため、大音量による長時間にわたる使用を避けてください。
7. 雷雨時に使用すると性能異常やシグナル中断を引き起こす事態があります。
8. 本製品はおもちゃではありません。小さい部品や梱包袋は、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲や窒息事故の原因となる恐れがあります。

⚠ 警告

① 本製品を取り付けまたは操作する前に、本製品の感電に関する情報および安全情報を参照してください。
② 電池を火中に投げ込んだり、熱オーブンに入れたり、または機械的に押しつぶしたり切断したりすると爆発を引き起こすことがあります。
③ 電池を極低気圧に長時間さらされると、爆発したり可燃性の液体または気体を漏れを引き起こすおそれがあります。
④ 安全説明に従ってください。それを怠ると火災、感電、破損、または他の怪我の原因となるおそれがあります。

18

JOYROOM の製品モデルは、Directive 2014/53/EU および Directive 2011/65/EU の規定に準拠することをここに宣言します。EC 適合宣言全文は、以下のウェブサイトでご覧いただけます：https://www.joyroom.com

充電器から提供される電力は、無線機器に必要な最小 [0.985] ワットから最大 [5] ワットの範囲内にあり、最大充電速度を達成するためです。

3.1101.624697.0000000

19