说明书尺寸：980 x 85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

COLOR BLOCKING WIRELESS HEADSET
CASQUE SANS FIL UNICOLORE
سماعات لاسلكية أحادية اللون
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS DE COLOR COMBINADO
彩色撞色无线蓝牙耳机

MODEL: EBP-2030

本说明书仅供参考，请以实物为准。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Parts



Accessories

Device*1 Charging Cable*1 User Manual*1

Product Parameters

BT version	V5.3	Frequency Range	20Hz-20kHz
BT Pairing Name	MINISO EBP-2030	Sensitivity	103±3dB

Function	Hands-free, phone call	Charging port	Micro USB
Input	5V⎓500mA	Transmission distance	≤10M
Battery capacity	200mAh	Charging time	2-2.5h
Music playback time	5-7h (70% volume)	Talk time	8-10h
Impedance	32Ω		

Functions

Functions	Instructions
Turn on	Press power button for 3 seconds, then there is "POWER ON" prompt, and blue light is on
Turn off	Press power button for 3 seconds, then there is "POWER OFF" prompt, and red light blinks.
Pairing Mode	The device will enter pairing mode automatically after turning on, red and blue lights will blink alternatively
Connect	Open the bluetooth of cellphone, search for "bluetooth name, press to connect
Re-connect	It will enter re-connect mode after turning on, if re-connection failed after 5 seconds it will enter pairing mode
Disconnect	When you disconnect or a disconnection happened because of exceeding the transmission distance, red and blue lights will blink alternatively
Low Battery Alert	When battery voltage is lower than working voltage (3.2V), red light blinks once every 5 seconds
Previous Track	Press Volume - button
Next Track	Press Volume + button
Volume -	Long press Volume - button
Volume +	Long press Volume + button
Play/Pause	Press Play/Pause button
Rejecting Call	Blue light blinks once every 3 seconds
Answer Call	Press power button, there is a beep, and blue light blinks once every 5 seconds
End Call	Press power button, blue light blinks once every 5 seconds
Cancel Calling	Press power button, blue light blinks once every 5 seconds
Repeat Call	Press Play/Pause button, blue light blinks once every 5 seconds
Charging	Plug Micro USB charging cable into the headphones to start charging

Cautions:

1. Hearing damage risk: Do not listen at high volume levels for long periods.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid traffic accidents or injuries.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw it to avoid damage caused by dropping.
6. Do not place it near heat, fire, "TV or stereo ATV to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Disposal of the product and accessories according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9. If you do not use for a long time, charge the earphones every 3 months to extend its service life.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.
11. When the volume has been raised to 85dB, the wireless earphones will ram you with three consecutive beeps.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones and re-pair them. Follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery is over 0.5 V or low.
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT in wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Carried from audio playing when the earphones are connected to the phone in a car.
Solution: Check whether the earpiece's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the A-pair of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: No. The earphones are not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IMED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Piezas del Producto

Accesorios

Aparato*1 Cable de cargador*1 Manual de Usuario*1

Parámetros del Producto

Versión BT	V5.3	Gama de Frecuencia	20Hz-20kHz
Nombre de Emparejamiento BT	MINISO EBP-2030	Sensibilidad	103±3dB
Función	Lectura cómoda, llamadas, respuesta	Puerto de Cargador	Micro USB
Entrada	5V⎓500mA	Distancia de transmisión	≤10M
Capacidad de la batería	200mAh	Tiempo de Carga	2-2.5h
Horas de lectura de música	8-10h (70% volumen)	Tiempo de conversación	8-10h
Impedancia	32Ω		

Funciones

Funciones	Instrucciones
Encender	Presione el botón de alimentación durante 3 segundos, luego aparece el mensaje "POWER ON" y se enciende la luz azul
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, luego aparece el mensaje "POWER OFF", y la luz roja parpadea
Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces rojas y azul parpadearán alternativamente
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectarse
Conectar de nuevo	Entrará en el modo de reconexión tras el encendido, si la reconexión falla después de 5 segundos, entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Cuando se desconecta o se produce una desconexión por superar la distancia de transmisión, las luces rojas y azul parpadean alternativamente
Alerta de batería baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior a la de trabajo (3.2V), la luz roja parpadea una vez cada 5 segundos
Pista Anterior	Pulse el botón de Volumen -
Siguiente Pista	Pulse el botón de Volumen +
Volumen -	Pulse prolongadamente el botón de Volumen -
Volumen +	Pulse prolongadamente el botón de Volumen +
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar
Rechazar una llamada	La luz azul parpadea una vez cada 3 segundos
Responder a una llamada	Pulse el botón de alimentación, hay un pitido, y la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Terminar la llamada	Pulse el botón de alimentación, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Cancelar la llamada	Pulse el botón de alimentación, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Rechazar una llamada	Pulse el botón de reproducir/ pausar, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Carga	Conectar el cable de carga Micro USB a los auriculares para cargarlos

Precauciones

1. Evite escuchar un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame o responda a llamadas telefónicas mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso inadecuado.
5. No lo tire para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde lo la que por debajo de -20°C o por encima de 60°C para evitar que el rendimiento de la batería se vea afectado.
7. No modifique, desmonte o repare el producto.
8. Deberá reciclarlo. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Si no los va a utilizar durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua u otros líquidos para evitar que penetren en el producto.
11. Cuando el volumen ha alcanzado 85dB, los auriculares inalámbricos emitirán tres pitidos consecutivos.

Solución de problemas

1. No se encuentra uno el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique si su teléfono y el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a buscar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique si hay o no batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no es avaría solar.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro objeto que pueda afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se conectan al teléfono en un coche.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.
6. ¿Puedo operar los aplicativos de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: No puedo por algunos aplicativos no admiten el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

蓝牙耳机

配件包括

设备*1，充电线*1，说明书*1

使用说明

蓝牙版本	V5.3	频率响应	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO EBP-2030	灵敏度	103±3dB
功能	通话免提，通话	充电接口	Micro USB
充电输入	5V⎓500mA	传输距离	≤10M
电池容量	200mAh	充电时间	2-2.5H
音乐时间	8-10小时(音量70%)	通话时间	8-10H
阻抗	32Ω		

功能简介说明

开机	按住开机键 3 秒，听到"开机"，蓝色灯亮
关机	按住开机键 3 秒，听到"关机"，红色灯闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式，红蓝灯交替闪烁
重连	开机后自动重连，重连失败 5 秒后进入配对模式
断开连接	当超出传输距离或手机断开连接，红蓝灯交替闪烁
低压提示	当电压低于工作电压（3.2V），红色灯每 5 秒闪一次
上一曲	按一下音量-键
下一曲	按一下音量+键
音量减	长按-键
音量加	长按+键
播放/暂停/接听	按一下中间多功能键
挂电	按住中间一下
拒接电话	蓝灯闪烁，每一下间隔3秒
接听电话	听到"滴"，蓝灯一下闪烁，间隔5秒
挂电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒
拒接电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒
重拨电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒，直至连上手机

注意事项

1. 控制音量和时间，以免听力受损。
2. 为了您的安全，请勿在危险环境下使用。
3. 开车时请勿听音乐、打电话或接听电话，以免发生交通事故或伤害。
4. 请勿将产品放置在儿童能够接触到的地方，以免因不当使用造成伤害。
5. 请勿扔掉产品，以免因摔落造成损坏。
6. 请勿将产品放置在热源、明火、电视或音响附近，以免影响使用寿命。
7. 请勿自行改装、拆解或维修产品。
8. 产品及配件应按照当地法规或专业机构回收处理，请勿丢弃或焚烧。
9. 如长期不使用，请每隔3个月对耳机进行充电，以延长其使用寿命。
10. 请勿接触水或其他液体，以免进入产品内部。
11. 当音量达到85dB时，耳机会发出三声提示音。

配件清单

耳机 x2 (左耳 x1 右耳 x1)
充电线 (Micro USB 接口)
说明书

产品参数

蓝牙版本	V5.3	频率响应	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO EBP-2030	灵敏度	103±3dB
功能	通话免提，音乐播放	充电接口	Micro USB
充电输入	5V⎓500mA	传输距离	≤10M
电池容量	200mAh	充电时间	2-2.5H
音乐时间	8-10小时(音量70%)	通话时间	8-10H
阻抗	32Ω		

功能简介说明

开机	按住开机键 3 秒，听到"开机"，蓝色灯亮
关机	按住开机键 3 秒，听到"关机"，红色灯闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式，红蓝灯交替闪烁
重连	开机后自动重连，重连失败 5 秒后进入配对模式
断开连接	当超出传输距离或手机断开连接，红蓝灯交替闪烁
低压提示	当电压低于工作电压（3.2V），红色灯每 5 秒闪一次
上一曲	按一下音量-键
下一曲	按一下音量+键
音量减	长按-键
音量加	长按+键
播放/暂停/接听	按一下中间多功能键
挂电	按住中间一下
拒接电话	蓝灯闪烁，每一下间隔3秒
接听电话	听到"滴"，蓝灯一下闪烁，间隔5秒
挂电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒
拒接电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒
重拨电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒，直至连上手机

注意事项

1. 控制音量和时间，以免听力受损。
2. 为了您的安全，请勿在危险环境下使用。
3. 开车时请勿听音乐、打电话或接听电话，以免发生交通事故或伤害。
4. 请勿将产品放置在儿童能够接触到的地方，以免因不当使用造成伤害。
5. 请勿扔掉产品，以免因摔落造成损坏。
6. 请勿将产品放置在热源、明火、电视或音响附近，以免影响使用寿命。
7. 请勿自行改装、拆解或维修产品。
8. 产品及配件应按照当地法规或专业机构回收处理，请勿丢弃或焚烧。
9. 如长期不使用，请每隔3个月对耳机进行充电，以延长其使用寿命。
10. 请勿接触水或其他液体，以免进入产品内部。
11. 当音量达到85dB时，耳机会发出三声提示音。

保修服务

1. 提供质量不合格的产品或配件，在保修期内（一年）内，因质量问题出现的故障，我们会免费为您提供维修服务。
2. 因不当操作造成的产品故障，因使用或保养不当造成的故障，因未经授权自行拆卸、改装、维修产品造成的故障，因自然或意外因素造成的故障，因使用非原厂配件造成的故障，因外观磨损或因产品使用时间过长造成的正常老化等不在保修范围内。
3. 保修期内需要维修，请凭购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
4. 保修期内需要更换产品，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
5. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
6. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
7. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
8. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
9. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
10. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
11. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。

المواصفات الفنية

إصدار بلوتوث	5.3	مجال الترد	20Hz-20kHz
اسم جهاز بلوتوث	MINISO EBP-2030	الحساسية	103±3dB
الوظيفة	مكالمات هاتف، قراءة الموسيقى	منفذ الشحن	Micro USB
السعة	200mAh	مسافة الإرسال	≤10M
وقت الشحن	2-2.5 ساعة	وقت التشغيل	8-10 ساعات
وقت الموسيقى	8-10 ساعات (حجم الصوت 70%)	وقت المحادثة	8-10 ساعات
المعاوقة	32Ω		

الوظائف

الوظائف	الخطوة
تشغيل	اضغط مفتاح التشغيل 3 ثانية، يرن "تم التشغيل POWER ON"، ويضيء الضوء الأزرق
إيقاف تشغيل	اضغط مفتاح التشغيل 3 ثانية، يرن "تم الإيقاف POWER OFF"، ويومض الضوء الأحمر
وضع الإقتران	دخول وضع الإقتران بشكل تلقائي عند التشغيل، يومض الضوءان الأحمر والأزرق بشكل متناوب
الإتصال	قم بتشغيل البلوتوث، وابحث عن اسم البلوتوث، واضغط للاتصال
إعادة الاتصال	اضغط مفتاح التشغيل
إعادة الاتصال	بعد تشغيل الجهاز، إذا فشل الاتصال لمدة 5 ثوانٍ، فسيدخل وضع الإقتران
قطع الإتصال	اضغط مفتاح التشغيل، يومض الضوءان الأحمر والأزرق بشكل متناوب
إلغاء مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل
رفض مكالمة	اضغط مفتاح الإقتران، يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 3 ثانية
الرد على مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل، يصدر صوت تنبيه، ويومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثانية
إنهاء مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل، يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثانية
إلغاء مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل، يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثانية
إعادة الاتصال	اضغط مفتاح الإقتران، يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثانية
الشحن	قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ الشحن للشحن

تحذير

1. يجب الحذر من خطر الضرر السمعي: تجنب الاستماع لمدة طويلة إلى مستوى صوت مرتفع.
2. من أجل السلامة، لا يستخدم في الحوادث التي تعتبر أن تكون خطرة.
3. لا تستمع إلى الموسيقى، لا تتصل أو تجيب على الهاتف أثناء القيادة، لتجنب الحوادث المرورية أو الإصابات.
4. ابقه بعيدًا عن متناول الأطفال، لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
5. لا تلقه، لتجنب الضرر الناتج عن السقوط.
6. لا تضعه بالقرب من الحرارة، النار، التلفاز أو المكبر الصوتي، لتجنب تقصير عمر السماعات والبطارية.
7. لا تقم بتعديل أو تفكيك أو إصلاح المنتج.
8. التخلص من المنتج والإكسسوارات وفقًا للقواعد والأنظمة المحلية أو إعادة تدويره من قبل مؤسسة احترافية. لا تلقه في النار أو تتخلص منه.
9. إذا لم تكن تنوي استخدامه لفترة طويلة، يجب شحن السماعات كل 3 أشهر لإطالة عمرها الافتراضي.
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل الأخرى، لتجنب تسربها.
11. عند رفع الصوت إلى 85dB، ستصدر السماعات اللاسلكية ثلاث نغمات متتالية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الإقتران بالهاتف.
الحل: تحقق من أن السماعات في وضع الإقتران، وما إذا كان الهاتف يدعم وظيفة البلوتوث، ثم قم بإزالة السماعات من قائمة الأجهزة المقترنة على هاتفك، وأعد الإقتران وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم.
2. لا يمكن تشغيل السماعات.
الحل: تحقق من أن البطارية أعلى من 0.5 فولت أو أقل.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعات اللاسلكية؟
الإجابة: لا، لأن بطارية البوليمر الليثيوم في السماعات لا تقبل الاستبدال.
4. تنقطع السماعات اللاسلكية عن الهاتف عند المسافة 10 أمتار.
الحل: بما أن البلوتوث لاسلكي، فهو حساس للغاية للأجسام بين السماعات والجهاز المتصل. تحقق من وجود أي معادن أو أجسام أخرى قد تؤثر على الاتصال داخل المسافة الفعالة.
5. الصوت يستمر في التشغيل في السيارة حتى بعد الاتصال بالهاتف.
الحل: تحقق من أن سماعة الأذن لا تزال متصلة بالجهاز اللاسلكي، وما إذا كان الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من رفع مستوى الصوت في الهاتف أو الكمبيوتر.
6. هل يمكن تشغيل تطبيق A-pair الخاص بهاتفي من خلال السماعات بعد توصيلها بالهاتف؟
الإجابة: لا، لأن بعض التطبيقات لا تدعم التشغيل من خلال السماعات بسبب إعداداتها.

Descripción del Producto

Accesorios

Producto*1 Cable de carga*1 Manual de usuario*1

Parámetros del producto

Versión BT	V5.3	Rango de frecuencia	20Hz-20kHz
Nombre del dispositivo Bluetooth	MINISO EBP-2030	Sensibilidad	103±3dB
Función	Reproducción inalámbrica, llamada hands-free	Puerto de carga	Micro USB
Entrada	5V⎓500mA	Distancia de transmisión	≤10M
Capacidad de la batería	200mAh	Tiempo de carga	2-2.5h
Tiempo de reproducción de música	8-10h (70% volumen)	Tiempo de conversación	8-10h
Impedancia	32Ω		

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Presione el botón de alimentación durante 3 segundos, luego aparece el mensaje "POWER ON" y se enciende la luz azul
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, luego aparece el mensaje "POWER OFF", y la luz roja parpadea
Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces rojas y azul parpadearán alternativamente
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectarse
Conectar de nuevo	Entrará en el modo de reconexión tras el encendido, si la reconexión falla después de 5 segundos, entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Cuando se desconecta o se produce una desconexión por superar la distancia de transmisión, las luces rojas y azul parpadean alternativamente
Alerta de batería baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior a la de trabajo (3.2V), la luz roja parpadea una vez cada 5 segundos
Pista Anterior	Pulse el botón de Volumen -
Siguiente Pista	Pulse el botón de Volumen +
Volumen -	Pulse prolongadamente el botón de Volumen -
Volumen +	Pulse prolongadamente el botón de Volumen +
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar
Rechazar una llamada	La luz azul parpadea una vez cada 3 segundos
Responder a una llamada	Pulse el botón de alimentación, hay un pitido, y la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Terminar la llamada	Pulse el botón de alimentación, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Cancelar la llamada	Pulse el botón de alimentación, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Rechazar una llamada	Pulse el botón de reproducir/ pausar, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos
Carga	Conectar el cable de carga Micro USB a los auriculares para cargarlos

Precauciones

1. Evite escuchar un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame o responda a llamadas telefónicas mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso inadecuado.
5. No lo tire para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde lo la que por debajo de -20°C o por encima de 60°C para evitar que el rendimiento de la batería se vea afectado.
7. No modifique, desmonte o repare el producto.
8. Deberá reciclarlo. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Si no los va a utilizar durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua u otros líquidos para evitar que penetren en el producto.
11. Cuando el volumen ha alcanzado 85dB, los auriculares inalámbricos emitirán tres pitidos consecutivos.

Solución de problemas

1. No se encuentra uno el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique si su teléfono y el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a buscar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique si hay o no batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no es avaría solar.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro objeto que pueda afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se conectan al teléfono en un coche.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.
6. ¿Puedo operar los aplicativos de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: No puedo por algunos aplicativos no admiten el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

蓝牙耳机

配件包括

设备*1，充电线*1，说明书*1

使用说明

蓝牙版本	V5.3	频率响应	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO EBP-2030	灵敏度	103±3dB
功能	通话免提，音乐播放	充电接口	Micro USB
充电输入	5V⎓500mA	传输距离	≤10M
电池容量	200mAh	充电时间	2-2.5H
音乐时间	8-10小时(音量70%)	通话时间	8-10H
阻抗	32Ω		

功能简介说明

开机	按住开机键 3 秒，听到"开机"，蓝色灯亮
关机	按住开机键 3 秒，听到"关机"，红色灯闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式，红蓝灯交替闪烁
重连	开机后自动重连，重连失败 5 秒后进入配对模式
断开连接	当超出传输距离或手机断开连接，红蓝灯交替闪烁
低压提示	当电压低于工作电压（3.2V），红色灯每 5 秒闪一次
上一曲	按一下音量-键
下一曲	按一下音量+键
音量减	长按-键
音量加	长按+键
播放/暂停/接听	按一下中间多功能键
挂电	按住中间一下
拒接电话	蓝灯闪烁，每一下间隔3秒
接听电话	听到"滴"，蓝灯一下闪烁，间隔5秒
挂电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒
拒接电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒
重拨电话	蓝灯闪烁，每一下间隔5秒，直至连上手机

注意事项

1. 控制音量和时间，以免听力受损。
2. 为了您的安全，请勿在危险环境下使用。
3. 开车时请勿听音乐、打电话或接听电话，以免发生交通事故或伤害。
4. 请勿将产品放置在儿童能够接触到的地方，以免因不当使用造成伤害。
5. 请勿扔掉产品，以免因摔落造成损坏。
6. 请勿将产品放置在热源、明火、电视或音响附近，以免影响使用寿命。
7. 请勿自行改装、拆解或维修产品。
8. 产品及配件应按照当地法规或专业机构回收处理，请勿丢弃或焚烧。
9. 如长期不使用，请每隔3个月对耳机进行充电，以延长其使用寿命。
10. 请勿接触水或其他液体，以免进入产品内部。
11. 当音量达到85dB时，耳机会发出三声提示音。

保修服务

1. 提供质量不合格的产品或配件，在保修期内（一年）内，因质量问题出现的故障，我们会免费为您提供维修服务。
2. 因不当操作造成的产品故障，因使用或保养不当造成的故障，因未经授权自行拆卸、改装、维修产品造成的故障，因自然或意外因素造成的故障，因使用非原厂配件造成的故障，因外观磨损或因产品使用时间过长造成的正常老化等不在保修范围内。
3. 保修期内需要维修，请凭购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
4. 保修期内需要更换产品，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
5. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
6. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
7. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
8. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
9. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
10. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。
11. 保修期内需要更换配件，请提供购买单、保修卡、说明书、原包装等相关证明文件及产品一并寄回。

MINISO (CHINA) TRADING CO.,LTD.
NO.1,LIANGXIANG ROAD,
NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN,CHINA

UK CA CE FC RoHS