恐龍系列頭戴藍牙耳機

770mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

DINOSAUR SERIES
WIRELESS HEADSET
SÉRIE DINOSAURE CASQUE AUDIO SANS FIL
سلسلة الديناصورات سماعة لاسلكية
SERIE DINOSAURIO AUDÍFONOS DE DIADEMA INALÁMBRICOS
恐龍系列頭戴藍牙耳機

MODEL: 2304

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

PRODUCT PARTS

PRODUCT PARAMETERS

Bluetooth	V5.0	Frequency Range	20Hz-20KHz
Pairing Name	MINISO-2304	Sensitivity	≥100±3dB
Function	Multimedia, Phone	Charging Port	Type-C USB
Charging Input	5V=180mA	Transmission Distance	≤10m
Battery Capacity	200mAh	Charging Time	1~1.5H
Music Playback Time	≥12H (Volume 30%)	Calling Time	≥12H (Volume 30%)
Impedance	32Ω		

FUNCTIONS

Function	Instructions
Turn On	Press power button for 3 seconds, red and blue lights blink alternatively.
Turn Off	Press power button for 3 seconds, red light blinks.
Pairing Mode	Enters pairing mode automatically after turning on, red and blue lights blink alternatively.
Connect	Open the phone's Bluetooth, search for the pairing name and press to connect.
ReConnect	After turning on, it will automatically connect back to the last connected device. If it fails, it will enter the connection failed, it will enter pairing mode automatically.
Disconnect	Disconnect by yourself or because of exceeding the effective distance, red and blue lights blink alternatively.
Low Battery Alarm	When the battery voltage is lower than the set working voltage (3.2V), there will be a low battery prompt every 30 seconds, blue light blinks.
Previous Track	Long press volume - button
Next Track	Long press volume + button
Turn Down Volume	Single press on volume - button
Turn Up Volume	Single press on volume + button
Play/Pause	Single press on power button
Receive Call	Single press on power button, blue light blinks
Hang Up	Single press on power button, blue light blinks
Reject Call	Press power button for 2 seconds, blue light blinks
Charging	Plug Type-C charging cable into the charging port to start charging.
Calling Last Number	Double press on power button
Automatic Turning Off	If you don't use for 5 minutes, it will turn off automatically, red light blinks

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4.Do not use it in dusty environment to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product.
8.Irreplaceable battery, It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute, Do not throw away or toss into fire.
9.If not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10.Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

TROUBLESHOOTING

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I use the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Same apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

ACCESSORIES

Device*1　Charging Cable*1　User Manual*1

FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

PIÈCES DU PRODUIT

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Bluetooth	V5.0	Gamme de Fréquences	20Hz-20KHz
Nom de Appairage	MINISO-2304	Sensibilité	≥100±3dB
Fonction	Multimédia, Téléphone	Port de Chargement	Type-C USB
Entrée de Chargement	5V=180mA	Distance de Transmission	≤10m
Capacité de la Batterie	200mAh	Temps de Chargement	1~1.5H
Durée de Lecture de la Musique	≥12H(Volume 30%)	Durée d'Appel	≥12H (Volume 30%)
Impédance	32Ω		

FONCTIONS

Fonction	Instructions
Mise en Marche	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la lumière rouge clignote.
Mode d'Appairage	Entre en mode d'appairage automatiquement après la mise en marche, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Connecter	Ouvrez le Bluetooth du téléphone, recherchez le nom d'appairage et appuyez sur pour vous connecter.
Reconnexion	Après la mise-sous tension, l'appareil se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté. Si la lumière bleue clignote, Si la connexion a échoué, l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage.
Déconnexion	Si vous vous déconnectez vous-même ou si vous dépassez la distance effective, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Alarme de batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de travail définie (3.2V), il y aura une invite de batterie faible toutes les 30 secondes, les lumières bleue clignote.
Piste Précédente	Appuyez longuement sur la touche volume -
Piste Suivante	Appuyez longuement sur la touche volume +
Baisser le Volume	Appuyez brièvement sur la touche volume -
Augmenter le Volume	Appuyez brièvement sur la touche volume +
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
Recevoir un appel	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote
Raccrocher	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote
Rejeter Appel	Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, la lumière bleue clignote
Charger	Branchez le câble de charge de type C dans le port de chargement pour démarrer le chargement
Appeler le Dernier Numéro	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation
Arrêt Automatique	Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant 5 minutes, il s'éteindra automatiquement et le voyant rouge clignotera.

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'répondez pas ou ne répondez pas au téléphone pendant la conduite afin d'éviter les dangers de distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable, Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel, Ne les jetez pas ou ne les jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10.Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non, La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont connectés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio du fabricant est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs sans fil après avoir connecté les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs parametres.

ACCESSORIES

Appareil*1　Câble de Chargement*1　Manuel d'Utilisation*1

أجزاء المنتج

المواصفات

20 هرتز-20 كيلو هرتز	نطاق التردد	5.0	إصدار البلوتوث
≥100±3dB	الحساسية	MINISO-2304	اسم الإقران
Type-C USB	منفذ الشحن	متعدد وسائط، اتصال	الوظيفة
10 م	مسافة الإرسال	5 فولت=180مللي أمبير	مدخل الشحن
1.5-1 ساعة	وقت الشحن	200 مللي أمبير	سعة البطارية

PARTES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Bluetooth	V5.0	Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento	MINISO-2304	Sensibilidad	≥100±3dB
Función	Multimedia Teléfono	Puerto de Carga	USB tipo C
Entrada de Carga	5V=180mA	Distancia de Transmisión	≤10m
Capacidad de la Batería	200mAh	Tiempo de Carga	1~1.5H
Tiempo de Reproducción de Música	≥12H(Volumen 30%)	Tiempo de Conversación	≥12H (Volumen 30%)
Impedancia	32Ω		

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, las luces rojo y azul parpadean alternativamente
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, la luz roja parpadea
Modo de Emparejamiento	Entra en modo de emparejamiento automáticamente después de encender, las luces azul y rojo parpadean alternativamente
Conectar	Abra el Bluetooth del teléfono, busque el nombre de emparejamiento y pulse para conectar
Volver a Conectar	Una vez encendido, se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado y la luz azul parpadeará. Si la conexión fracasa, se mostrará conexión fallida y se entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Si la conexión se desactiva por su operación o por estar fuera de la distancia efectiva, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Alarma de Batería Baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior al voltaje de trabajo ajustado (3.2V), habrá una indicación de batería baja cada 30 segundos, la luz azul parpadeará
Pista Anterior	Mantenga pulsado el botón de volumen -
Pista Siguiente	Mantenga pulsado el botón de volumen +
Bajar Volumen	Pulse una vez el botón de volumen -
Subir Volumen	Pulse una vez el botón de volumen +
Reproducir / Pausar	Pulse una vez el botón de alimentación
Responder a Llamada	Pulse una vez el botón de alimentación, la luz azul parpadea
Colgar	Pulse una vez el botón de alimentación, la luz azul parpadea
Rechazar Llamada	Pulse el botón de alimentación durante 2 segundos, la luz azul parpadea
Carga	Conecte el cable de carga Tipo C al puerto de carga para comenzar la carga
Marcar el Último Número	Pulse dos veces el botón de alimentación
Apagado Automático	Si no lo utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente y la luz roja parpadeará

PRECAUCIONES

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar peligros causados por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería no reemplazable, Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional, No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Verifique si los auriculares están en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está funcionando en dispositivo de emparejamiento, Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su teléfono.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No, La batería de polímero de litio de los auriculares es irreutilizable.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado, Comprueba si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No puedo escuchar el audio cuando los auriculares están conectados a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

ACCESORIOS

Producto*1　Cable de carga*1　Manual de usuario*1.

產品調示圖

產品參數

藍牙版本	V5.0	頻率範圍	20Hz-20KHz
藍牙配對名	MINISO-2304	靈敏度	≥100±3dB
功能	媒體播放,通話	充電端口	Type-c USB
充電輸入	5V=180mA	傳輸距離	≤10m
音樂時間	≤12H(音量30%)	通話時間	≤12H(音量30%)
阻抗	32Ω		

功能操作介紹

功能	操作指南
開機	長按開關機按鈕,紅藍燈交替閃
關機	長按開關機按鈕3秒,紅燈閃爍
配對模式	開機後自動進入配對模式,紅藍燈交替閃
連接	打開手機藍牙功能,搜索藍牙名,點擊連接
重連	開機後自動回連最後配對過的設備,若連接失敗,進入配對模式
斷開連接	主動斷開連接或超出有效距離,紅藍燈交替閃
低電提醒	當電池電壓低於設定的工作電壓(3.2V),每隔30秒有低電提醒,藍燈閃爍
上一曲	長按音量減键
下一曲	長按音量加键
音量減	按一下音量減键
音量加	按一下音量加键
播放/暫停音樂	按一下開關機键
接聽電話	響鈴狀態,按一下開關機,藍燈閃爍
掛斷電話	通話狀態,按一下開關機,藍燈閃爍
拒絕電話	響鈴狀態,長按開關機約2秒,藍燈閃爍
回撥電話	雙按一下開關機
自動關機	開機後未使用超過5分鐘,紅燈閃爍
關機充電	將Type-c充電線插入充電口即可實現充電
未望電極	按兩下開機鍵

注意事項

1.請勿長時間使用耳機的音量和時間,以免損傷聽力;
2.請勿在駕駛過程中使用耳機,以確保安全;
3.請遠離易產生干擾的電子設備和醫療設備,以免影響正常工作或造成危險;
4.請將耳機放於兒童無法接觸的地方,避免兒童使用不當造成危險;
5.請勿拆解,避免因損壞造成產品故障;
6.避免將耳機放置在溫度高於45℃或高於-20℃的環境,否則會縮短耳機和電池壽命;
7.請勿自行拆機,修理和改造本產品;
8.本產品電池不可更換,請按照當地法規處置或交由專業機構回收,請勿隨意丟棄,請勿投入火中;
9.耳機長期閒置不使用時,請每隔3個月給耳機充電一次,以延長耳機電池使用壽命;
10.請勿讓耳機接觸到水和其他液體,以免產生故障。

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答:請檢查耳機是否處於配對模式,以及檢查手機藍牙是否已啟動並且已打開;並檢查設備上的藍牙設定,確保耳機未被列為已配對設備,然後按照說明重新連接。
2. 藍牙耳機啟動失敗
答:請檢查耳機的電量。
3. 藍牙耳機能否更換電池
答:不可以。本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Bluetooth	V5.0	Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento	MINISO-2304	Sensibilidad	≥100±3dB
Función	Multimedia Teléfono	Puerto de Carga	USB tipo C
Entrada de Carga	5V=180mA	Distancia de Transmisión	≤10m
Capacidad de la Batería	200mAh	Tiempo de Carga	1~1.5H
Tiempo de Reproducción de Música	≥12H(Volumen 30%)	Tiempo de Conversación	≥12H (Volumen 30%)
Impedancia	32Ω		

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, las luces rojo y azul parpadean alternativamente
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, la luz roja parpadea
Modo de Emparejamiento	Entra en modo de emparejamiento automáticamente después de encender, las luces azul y rojo parpadean alternativamente
Conectar	Abra el Bluetooth del teléfono, busque el nombre de emparejamiento y pulse para conectar
Volver a Conectar	Una vez encendido, se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado y la luz azul parpadeará. Si la conexión fracasa, se mostrará conexión fallida y se entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Si la conexión se desactiva por su operación o por estar fuera de la distancia efectiva, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Alarma de Batería Baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior al voltaje de trabajo ajustado (3.2V), habrá una indicación de batería baja cada 30 segundos, la luz azul parpadeará
Pista Anterior	Mantenga pulsado el botón de volumen -
Pista Siguiente	Mantenga pulsado el botón de volumen +
Bajar Volumen	Pulse una vez el botón de volumen -
Subir Volumen	Pulse una vez el botón de volumen +
Reproducir / Pausar	Pulse una vez el botón de alimentación
Responder a Llamada	Pulse una vez el botón de alimentación, la luz azul parpadea
Colgar	Pulse una vez el botón de alimentación, la luz azul parpadea
Rechazar Llamada	Pulse el botón de alimentación durante 2 segundos, la luz azul parpadea
Carga	Conecte el cable de carga Tipo C al puerto de carga para comenzar la carga
Marcar el Último Número	Pulse dos veces el botón de alimentación
Apagado Automático	Si no lo utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente y la luz roja parpadeará

PRECAUCIONES

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar peligros causados por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería no reemplazable, Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional, No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Verifique si los auriculares están en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está funcionando en dispositivo de emparejamiento, Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su teléfono.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No, La batería de polímero de litio de los auriculares es irreutilizable.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado, Comprueba si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No puedo escuchar el audio cuando los auriculares están conectados a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

ACCESORIOS

Producto*1　Cable de carga*1　Manual de usuario*1.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1.سماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.
الحلول: تأكد من أن السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قد التشغيل. ثم، احذف اسم السماعة من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفقًا لدليل المستخدم.
2.لا يمكن تشغيل السماعة.
الحلول: تأكد من حالة البطارية للتحقق من انخفاض السماعة أم لا.
3.هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الاجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.
4.تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الحلول: البلوتوث غير قادر على إرسال الإشارة لذا فهو حساس لمقاومة الأشياء الموجودة بين السماعة والأجهزة المتصلة. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
5.لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الحلول: تحقق مما إذا كان الكمبيوتر قد تم توصيله بالفعل بجهاز لاسلكي، وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من أن مستوى الصوت في الهاتف أو جهاز الكمبيوتر مرتفع.
6.هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الاجابة: قد لا يدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

الملحقات

الجهاز*1　كابل الشحن*1　دليل المستخدم*1

产品参数

蓝牙版本	V5.0	频率范围	20Hz-20KHz
蓝牙配对名	MINISO-2304	灵敏度	≥100±3dB
功能	媒体播放,通话	充电端口	Type-c USB
充电输入	5V=180mA	传输距离	≤10m
音乐时间	≤12H(音量30%)	通话时间	≤12H(音量30%)
阻抗	32Ω		

功能操作介紹

功能	操作指南
開機	長按開關機按鈕,紅藍燈交替閃
關機	長按開關機按鈕3秒,紅燈閃爍
配對模式	開機後自動進入配對模式,紅藍燈交替閃
連接	打開手機藍牙功能,搜索藍牙名,點擊連接
重連	開機後自動回連最後配對過的設備,若連接失敗,進入配對模式
斷開連接	主動斷開連接或超出有效距離,紅藍燈交替閃
低電提醒	當電池電壓低於設定的工作電壓(3.2V),每隔30秒有低電提醒,藍燈閃爍
上一曲	長按音量減键
下一曲	長按音量加键
音量減	按一下音量減键
音量加	按一下音量加键
播放/暫停音樂	按一下開關機键
接聽電話	響鈴狀態,按一下開關機,藍燈閃爍
掛斷電話	通話狀態,按一下開關機,藍燈閃爍
拒絕電話	響鈴狀態,長按開關機約2秒,藍燈閃爍
回撥電話	雙按一下開關機
自動關機	開機後未使用超過5分鐘,紅燈閃爍
關機充電	將Type-c充電線插入充電口即可實現充電
未望電極	按兩下開機鍵

注意事項

1.請勿長時間使用耳機的音量和時間,以免損傷聽力;
2.請勿在駕駛過程中使用耳機,以確保安全;
3.請遠離易產生干擾的電子設備和醫療設備,以免影響正常工作或造成危險;
4.請將耳機放於兒童無法接觸的地方,避免兒童使用不當造成危險;
5.請勿拆解,避免因損壞造成產品故障;
6.避免將耳機放置在溫度高於45℃或高於-20℃的環境,否則會縮短耳機和電池壽命;
7.請勿自行拆機,修理和改造本產品;
8.本產品電池不可更換,請按照當地法規處置或交由專業機構回收,請勿隨意丟棄,請勿投入火中;
9.耳機長期閒置不使用時,請每隔3個月給耳機充電一次,以延長耳機電池使用壽命;
10.請勿讓耳機接觸到水和其他液體,以免產生故障。

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答:請檢查耳機是否處於配對模式,以及檢查手機藍牙是否已啟動並且已打開;並檢查設備上的藍牙設定,確保耳機未被列為已配對設備,然後按照說明重新連接。
2. 藍牙耳機啟動失敗
答:請檢查耳機的電量。
3. 藍牙耳機能否更換電池
答:不可以。本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

主要配件

產品×1，充電線×1，說明書×1

MADE IN CHINA
FABRICATE EN CHINE
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

UK CA　RoHS　CE FC