# 掀蓋半入耳TWS藍牙耳機 型號：M2

770mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

HALF IN-EAR TWS EARPHONES
ÉCOUTEURS TWS MI
INTRA-AURICULAIRE
سماعات TWS نصف داخل الأذن
AUDÍFONOS MEDIO
INTRAURALES TWS
掀蓋半入耳TWS藍牙耳機

MODEL: M2

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

## DEAR CUSTOMER

Thank you for choosing MINISO Wireless Earphones. Please read this manual carefully before use. Use it properly for best product performance. MINISO Wireless Earphones have stylish design, compact size, true-to-life sound and multiple functions. The whole series have the perfect of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or at work. It provides perfect experience when you play music on your factotum, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

## CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use under potentially hazardous condition, Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
3.Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earpieces and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product by yourself.
8.Replaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations. Battery can be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its service life.

## PARAMETERS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BT Version | 5.3 | Rated Voltage | 5V DC |
| BT Name | MINISO-M2 | Transmission Distance | 10m |
| Charging | Type-C | Charging Case Battery Capacity | 200mAh |
| Earphone Battery Capacity | 30mAh | Charging Time | 2h |
| Music Playback Time | 3h | | |

## PRODUCT OVERVIEW




## INSTRUCTIONS

| Function | Instructions of Charging Case |
|---|---|
| Turn on | Press on the earphone for 2 seconds or take it out of charging case |
| Turn off | Press on the earphone for 5 seconds or put it into charging case |
| Pairing Mode | Automatic pairing |
| | **Instructions of Earbuds** |
| Play/Pause | Single press on left or right touch button |
| Next Track | Double press on right touch button |
| Previous Track | Double press on left touch button |
| End a Call | Single press on left or right touch button |
| Answer a Call | Single press on left or right touch button |
| Reject a Call | Long press for 2 seconds on left or right touch button |
| Volume + | Press on right touch button 3 times |
| Volume - | Press on left touch button 3 times |
| Siri Activation | Long press for 2 seconds on left or right touch button |
| Indicator Light | Turning On: White & red lights flash alternately. Turning Off: Red light flashes for 2 seconds. Pairing: White light goes on in breathing mode. Charging: Red light is on constantly. Charging Case During Charging: Charging case's white light flashes slowly. Charging Case is Fully Charged: White light is on constantly. |

## ACCESSORIES

Device x 1 User Manual x 1 Type-C Charging Cable x 1

## TROUBLESHOOTING

**1.Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.**
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
**2.Cannot turn on the wireless earphones.**
Solution: Check the battery to see if it is low.
**3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?**
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
**4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.**
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
**5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.**
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
**6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?**
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

## FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: «Reorient or relocate the receiving antenna. «Increase the separation between the equipment and receiver. «Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. «Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## IC WARNING

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference, and
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## CHER CLIENT

Nous vous remercions d'utiliser les Écouteurs sans Fil MINISO. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Les Écouteurs sans Fil MINISO ont un aspect élégant, une taille compacte, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le trait de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Il offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et d'autres appareils audiovisuels, vous menant à une vie meilleure avec de la belle musique !

## ATTENTION

1.Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2.Pour votre sécurité, ne Ecouteurs pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3.N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4.Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5.Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6.Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ afin d'éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7.Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8.Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9.Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

## PARAMÈTRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Version BT | 5.3 | Tension Nominale | 5V DC |
| Nom du BT | MINISO-M2 | Distance de transmission | 10m |
| Port de chargeur | Type-C | Capacité de la batterie du boîtier de chargement | 200mAh |
| Capacité de la batterie de Écouteur | 30mAh | Temps de chargement | 2h |
| Durée de lecture de la musique | 3h | | |

## APERÇU DU PRODUIT




## INSTRUCTIONS

| Fonction | Instructions Relatives au Boîtier de Chargement |
|---|---|
| Allumer | Appuyez sur l'écouteur pendant 2 secondes ou sortez-le du boîtier de chargement |
| Éteindre | Appuyez sur l'écouteur pendant 5 secondes ou remettez-le dans le boîtier de chargement |
| Mode Appairage | Appairage automatique |
| | **Instructions des Écouteurs** |
| Lecture/Pause | Appui simple sur la touche gauche ou droite |
| Piste Suivante | Double pression sur la touche droite |
| Piste Précédente | Double appui sur la touche gauche |
| Terminer un Appel | Appui simple sur le bouton gauche ou droit |
| Répondre à un Appel | Appui simple sur le bouton gauche ou droit |
| Rejeter un Appel | Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton gauche ou droite |
| Volume + | Appuyer 3 fois sur la touche droite |
| Volume - | Appuyez 3 fois sur la touche gauche |
| Activation de Siri | Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton gauche ou droite |
| Voyant Lumineux | Mise en marche : les lumières blanche et rouge clignotent alternativement. Arrêt : Le voyant rouge clignote pendant 2 secondes. Appairage : Le voyant blanc s'allume en respirant. Chargement : Le voyant rouge est allumé en permanence. Boîtier de Chargement Pendant le Chargement : Le voyant blanc du boîtier de chargement clignote lentement. Le Boîtier de Chargement Est Complètement Chargé : Le voyant blanc est allumé en permanence |

## ACCESSOIRES

Appareil x 1 Manuel d'Utilisation x 1 Câble de chargement Type-C x 1

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

**1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.**
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
**2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.**
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
**3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?**
Réponse : Non . Non, la batterie au lithium polymère des écouteurs est non remplaçable.
**4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.**
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
**5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.**
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

## AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence (Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

## عزيزي المستخدم

شكرًا لاختيارك السماعات اللاسلكية من ميسوبي. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يؤدي الاستخدام بشكل صحيح إلى الأداء بالمنتج بشكل أفضل. يعبر السماعات اللاسلكية ميسوبي يحظى أنيق وحجم صغير وصوت نقي وخيارات متعددة. السلسلة بأكملها تتميز بأداء المظهر التصميم. نحن نستخدم التقنية الرائدة في الصناعة الأصوات الرائعة في أي وقت في المنزل أو في الخارج أو أثناء السفر أو العمل. يوفر تجربة مثالية عند تشغيل الموسيقى على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغلات الموسيقى الرقمية وغيرها من المنتجات الصوتية والمرئية مما يقودك إلى حياة أفضل مع الأصوات الجميلة!

## تحذير

1.يرجى التحكم بشكل معقول في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الحاق الضرر بالسمع.
2.من أجل السلامة لا تستخدم السماعات في الظروف التي يحتمل أن تكون خطرة 3.منع استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى والرنين أو الإجابة أثناء القيادة لتجنب الخلل الناتج عن عدم الانتباه.
4.يجب عدم تركها في متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
5.لا تقذف المنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6.لا تخزن السماعات وتدير الصوت في درجة حرارة أقل من ساكن 20 مئوية أو أعلى من 45 مئوية لتجنب تقصير فترة الاستخدام للسماعات الأذنية والبطارية
7.لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8.يجب فك البطارية على بطارية محددة تبعًا للاستعمال. يجب اتباع القواعد واللوائح المحلية الخاصة بي المنتج أو سلبه إلى جهة مختصة وإعادة التدوير. لا تتخلص المنتج في النار أو رميه في النار لتجنب الخطر
9.في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، قم بشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام

## الخواص الفنية

| | | | |
|---|---|---|---|
| إصدار بلوتوث | 5.3 | الجهد المقنن | 5V DC |
| اسم البلوتوث | MINISO-M2 | مسافة الإرسال | 10 متر |
| منفذ الشحن | Type-C | سعة بطارية علبة الشحن | 200 مللي أمبير |
| سعة بطارية السماعة | 30 مللي أمبير | وقت الشحن | 2 ساعة |
| وقت التشغيل | 3 ساعة | | |

## نظرة عامة على المنتج

## الوظائف

| | تعليمات علبة الشحن |
|---|---|
| الوظيفة | |
| تشغيل | اضغط السماعة 2 ثانية أو اخرج السماعة من علبة الشحن |
| إيقاف تشغيل | اضغط السماعة 5 ثانية أو ضع السماعة في علبة الشحن |
| الإقران تلقائي | |
| | **تعليمات السماعات** |
| تشغيل إيقاف تشغيل | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليمنى أو اليسار |
| المسار التالي | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليمنى 2 مرة |
| المسار السابق | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليسرى 2 مرة |
| رفض مكالمة | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليمنى أو اليسار |
| رد مكالمة | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليمنى أو اليسار |
| رفض مكالمة | اضغط مطولا مضغطة واحدة على السماعة اليمنى أو اليسار |
| رفض مكالمة | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليمنى 3 مرة |
| خفض الصوت | اضغط مضغطة واحدة على السماعة اليسرى 3 مرة |
| تنشيط Siri | اضغط مطولا مضغطة واحدة على السماعة اليمنى أو اليسار |
| ضوء المؤشر | حالة التشغيل : يومض الأبيض والأحمر بالتناوب<br>حالة الإيقاف : يومض الأحمر لأكثر 2 ثانية ثم ينطفئ<br>حالة الإقران : يومض الأبيض بالتنفس<br>حالة الشحن : يضيء الأبيض بالأحمر بشكل ثابت<br>يومض مؤشر علبة الشحن باللون الأبيض بشكل بطيء بالأبيض<br>الامتلاء بشحن علبة الشحن : يضيء الأبيض بالأبيض باستمرار |

## الملحقات

السماعة 1 دليل المستخدم 1 كابل شحن Type-C 1

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

**1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف**
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران. وما إذا كان البلوتوث في الهاتف قد تشغيل. ثم حذف السماعة من قائمة الهاتف، واتبع تعليمات المستخدم لإقران السماعات بهاتفك من جديد.
**2. لا يمكن تشغيل السماعة**
الإجابة: تأكد من حالة البطارية، قد تكون السماعة لا تزيد الأمر.
**3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟**
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.
**4. تم فصل الاتصال عن السماعة بالهاتف في حدود 10 أمتار**
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأجسام الموجودة بين السماعة والأجهزة المتصلة. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
**5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف**
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين هذا إخراج صوت الكمبيوتر لصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت في الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.
**6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد الاتصال بالسماعة اللاسلكية؟**
الإجابة: قد لا يتم دعم التطبيقات للتشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

## PRECAUTIONS

1. Control reasonable del volumen y tiempo de uso.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso incorrecto.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.

## PARÁMETROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versión BT | 5.3 | Voltaje nominal | 5V CC |
| Nombre BT | MINISO-M2 | Distancia de transmisión | 10m |
| Puerto de carga | Tipo-C | Capacidad de la batería del estuche de carga | 200mAh |
| Capacidad de la batería del auricular | 30mAh | Tiempo de carga | 2h |
| Tiempo de reproducción de música | 3h | | |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




## ESTIMADO CLIENTE

Gracias por usar Auriculares Inalámbricos de MINISO. Les este manual cuidadosamente antes de usarlo. Utilícelo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Auriculares Inalámbricos de MINISO tienen una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que lo lleva a una vida mejor con música hermosa.

## PRECAUCIONES

1. Control razonable del volumen y tiempo de uso.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso incorrecto.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.

## PARÁMETROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versión BT | 5.3 | Estándar | 5V DC |
| Nombre BT | MINISO-M2 | Distancia de transmisión | 10m |
| Puerto de carga | Tipo-C | Capacidad de la batería del estuche de carga | 200mAh |
| Capacidad de la batería del auricular | 30mAh | Tiempo de carga | 2h |
| Tiempo de reproducción de música | 3h | | |

## INSTRUCCIONES

| Función | Instrucciones del estuche de carga |
|---|---|
| Encender | Presione los auriculares durante 2 segundos o saquélos del estuche de carga |
| Apagar | Presione los auriculares durante 5 segundos o colóquelos en el estuche de carga |
| Modo de emparejamiento | Emparejamiento automático |
| | **Instrucciones de auriculares** |
| Reproducir/pausar | Presione una vez el botón táctil izquierdo o derecho |
| Siguiente pista | Presione dos veces el botón táctil derecho |
| Pista anterior | Presione dos veces el botón táctil izquierdo |
| Finalizar una llamada | Presione una vez el botón táctil izquierdo o derecho |
| Responder una llamada | Presione una vez el botón táctil izquierdo o derecho |
| Rechazar una llamada | Mantenga presionado durante 2 segundos el botón táctil izquierdo o derecho |
| Volumen + | Presione el botón táctil derecho 3 veces |
| Volumen - | Presione el botón táctil izquierdo 3 veces |
| Activación de Siri | Mantenga presionado durante 2 segundos el botón táctil izquierdo o derecho |
| Luz indicadora | Encendido: las luces blanca y roja parpadean alternativamente. Apagado: La luz roja parpadea durante 2 segundos. Emparejamiento: La luz blanca se enciende en modo de respiración. Cargando: La luz roja está encendida constantemente. Estuche de carga en carga: la luz blanca del estuche de carga parpadea lentamente. El estuche de carga está completamente cargado: la luz blanca está encendida constantemente. |

## ACCESORIOS

Dispositivo x 1 Manual de usuario x 1 Cable de carga Tipo-C x 1

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**1. No se empareja con el teléfono.**
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
**2. No se pueden encender los auriculares.**
Respuesta: Verifique el nivel de carga de la batería.
**3. Es posible cambiar la batería de los auriculares inalámbricos?**
Respuesta: No, El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.
**4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.**
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
**5. No puedo escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se han conectado a la computadora.**
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
**6. Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los** auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

## 尊敬的客户

尊敬的客户：非常感谢您使用MINISO蓝牙耳机產品。使用前请详细阅读本说明书，正确操作使用，更好发揮產品最佳性能。MINISO蓝牙耳機外觀設計時尚簡潔，小巧便携，音質純真，多功能。系列一整个系列，全系列擁有外觀設計專利。系統上採用行業頭先電技術，使您在居家使用、戶外旅行、商務工作中隨時隨地享受卓越效果，為您的家居娛樂、數碼音樂播放機等視聽產品提供絕佳美妙音體驗，帶您到最美妙音樂，感受健康快樂生活！

## 注意事項

1.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2.請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3.請勿邊收看視聽節目邊使用耳機時音量過高，易引起聽覺疲勞，以免分散注意力造成危險；
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童誤用不當造成危險；
5.請勿丟棄，避免因跌落造成產品損壞；
6.請勿將耳機存儲或使用於溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7.請勿自行改裝、修理和改造本產品；
8.本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9.耳機長時間不使用，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。

## 產品參數

| | | | |
|---|---|---|---|
| 藍牙版本 | 5.3 | 額定電壓 | 5V DC |
| 藍牙配對名 | MINISO-M2 | 傳輸距離 | 10m |
| 充電接口 | TYPE-C | 充電倉電池容量 | 200mAh |
| 耳機電池容量 | 30mAh | 充電時間 | 2h |
| 音樂時間 | 3h | | |

## 產品指示圖

## 功能操作介紹

| 功能 | 充電倉操作 |
|---|---|
| 開機 | 按耳機2秒或拿出充電倉 |
| 關機 | 按耳機5秒或放入充電倉 |
| 配對模式 | 自動配對 |
| | **耳機操作** |
| 播放/暫停 | 按一下左側觸控位置/右側觸控位置 |
| 下一曲 | 按兩下右側觸控位置 |
| 上一曲 | 按兩下左側觸控位置 |
| 掛斷電話 | 按一下左側觸控位置/右側觸控位置 |
| 接聽電話 | 按一下左側觸控位置/右側觸控位置 |
| 拒接電話 | 長按左側觸控位置/右側觸控位置2S |
| 音量加 | 三聲右側觸控位置 |
| 音量減 | 三聲左側觸控位置 |
| 啟用Siri | 長按左側觸控位置/右側觸控位置2S |
| 電源指示燈 | 耳機開機—白紅閃交替閃爍<br>耳機關機—紅燈常亮2秒熄滅<br>配對狀態—藍燈呼吸閃爍<br>耳機充電中—紅燈長亮<br>充電倉充電—充電倉白燈慢閃<br>充電倉充滿電—白燈長亮 |

## 所有配件

產品x1 說明書x1 Type-C充電線x1

## 故障排除

**1. 藍牙耳機不能與手機配對**
答：請檢查耳機是否處於配對狀態運模式，以及檢查手機藍牙接收功能是否已打開；請從您設備上的藍牙功能表忘記耳機；取消耳機，再按照舊耳機重新連接。
**2. 藍牙耳機啟動不了**
答：請檢查耳機的電量。
**3. 藍牙耳機能否更換電池**
答：不可以。本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
**4.藍牙耳機與手機在10米距離連接**
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與目標設備間的物體敏感。請檢查在有效距離內是否有金屬或任何影響連接物件
**5.耳機連接電腦後耳機無聲，無聲不發音**
答：請檢查電腦輸出端是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
**6.藍牙耳機與手機連接後，可以在耳機控制手機上的應用程式嗎？**
答：這個應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不受藍牙耳機控制

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

RoHS

FC