CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX

Wireless Keyboard
with Bluetooth® and Cable Transmission

6442002-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SE, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SI, HR, ZHs, ZHt, KR, JP © MAY 2024
[G80-3960xxxxx-xx-Mod. G80-3960]

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

① Bluetooth Kanal 1
② Bluetooth Kanal 2
③ Bluetooth Kanal 3
④ Kabelmodus
⑤ Voriger Titel
⑥ Start/Pause
⑦ Nächster Titel
⑧ Rechner
⑨ Email
⑩ Home
⑪ Pause
⑫ Menü

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY KW 300 MX ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen
- Bewahren Sie den Empfänger und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

Brandgefahr durch fest eingebaute aufladbare Batterie
- Zerstören Sie die Tastatur nicht, indem Sie sie zum Beispiel zerlegen, zerquetschen, erhitzen oder verbrennen.

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.
- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Aufstellfüße auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Hot-Swap-Technologie

Die CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX Tastaturen sind mit Hot-Swap-Technologie ausgestattet. Dies bedeutet, dass Sie die einzelnen Switches und Tastenkappen selbst austauschen können.
- Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Tastenabzieher, um die Tastenkappen oder Tastenschalter richtig zu wechseln.

3 Tastatur ein-/ausschalten

- Drücken Sie das Rad für 3 Sekunden. Wenn die Tastatur eingeschaltet ist, leuchtet die weiße LED. Wenn sie ausgeschaltet ist, leuchtet keine LED, und die gesamte Tastatur ist ausgeschaltet.

Die Taste mit der eingestellten Verbindungsart (F1 - F4) leuchtet bei erfolgreicher Verbindung 5 Sekunden.
Um die Tastatur auszuschalten, drücken Sie das Rad erneut für 3 Sekunden.
Weil die Tastatur im Energiesparmodus trotzdem Energie verbraucht, sollten Sie sie bei längerer Nichtbenutzung und zum Transport manuell ausschalten.

4 Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden

Sie können die Tastatur über Bluetooth oder über das USB-Kabel mit dem PC/Notebook verbinden.
Das Wechseln der Verbindungsart ist bequem, wenn Sie die Tastatur an mehreren Geräten verwenden möchten.

4.1 Tastatur über Bluetooth verbinden

Bluetooth-Version
Sie benötigen einen PC/Notebook mit einem Bluetooth-Empfänger, der mindestens Bluetooth 5.0 unterstützt.

1 Öffnen Sie an Ihrem PC/Notebook die Suche nach Bluetooth-Geräten (zum Beispiel über Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth).
2 Folgen Sie den Anweisungen der Software.
3 Schalten Sie die Tastatur ein (Drücken Sie das Rad für 3 Sekunden).
4 Drücken Sie 3 Sekunden gleichzeitig die FN-Taste und die F1-Taste, die F2-Taste oder die F3-Taste mit dem Bluetooth-Kanal, über den Sie die Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden möchten.
Die Taste blinkt langsam weiß. Ab diesem Zeitpunkt können Sie innerhalb von 60 Sekunden eine Verbindung aufbauen.
5 Folgen Sie den Anweisungen der Software.
Die entsprechende Bluetooth-Taste leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden weiß und die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.
Falls die Taste 5 Sekunden schnell weiß blinkt, ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen.
- Versuchen Sie es erneut.

4.2 Tastatur über Kabel verbinden

1 Schließen Sie die Tastatur mit dem beiliegenden Kabel am PCs/Notebook an.
2 Schalten Sie die Tastatur ein (Drücken Sie das Rad für 3 Sekunden).
3 Wählen Sie den Kabelkanal durch Drücken von FN+F4 an.
- Die weiße LED in der Taste F4 leuchtet dauerhaft für 5 Sekunden, wenn das USB-Kabel sowohl mit der Tastatur als auch mit Ihrem PC/Notebook verbunden ist.
- Falls die Taste F4 für 60 Sekunden schnell weiß blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.
- Versuchen Sie es erneut.

5 Verbindung anzeigen

- Drücken Sie die FN-Taste.

Die Taste für die entsprechende Verbindung (F1 - F4) leuchtet für 5 Sekunden.

6 Verbindung wechseln

Wenn Sie die Tastatur mit mehreren Geräten über verschiedene Verbindungsarten eingerichtet haben, können Sie zwischen diesen Geräten wechseln.
- Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die entsprechende Taste F4.

Während des Verbindungsaufbaus blinkt die Taste der Verbindungsart. Nach spätestens 60 Sekunden leuchtet die entsprechende Taste (F1 - F4) zur Bestätigung 5 Sekunden und die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.
Falls die entsprechende Taste (F1 - F4) 60 Sekunden lang schnell blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.
- Versuchen Sie es erneut.

7 MAC-Modus (nur für die Tastaturen DE, US, CN / KW 300 MX)

Es ist möglich, die KW 300 MX Tastatur auf MAC-Systemen für die oben genannten Tastatur-Layouts zu verwenden. Austauschbare Tastenkappen sind im Lieferumfang enthalten.
- Durch Drücken von FN + M für 3 Sekunden kann manuell in den Mac-Modus umgeschaltet werden, der dann auf dem jeweiligen Kanal gespeichert wird (z.B. auf BT-Kanal 1, oder auf Kabelkanal). Zur Bestätigung leuchtet die M-Taste kurz weiß auf.
- Um wieder in den Windows-Modus zu wechseln, drücken Sie FN + W für 3 Sekunden. Dies funktioniert unabhängig davon, ob die FN-Sperre aktiviert ist oder nicht. Zur Bestätigung leuchtet die W-Taste kurz weiß auf.
- Bitte beachten Sie, dass sich im deutschen Mac-Layout das @-Zeichen auf der Taste L ansetzt auf der Taste Q befindet.

8 Funktion des Drehrades

Neben der On/Off-Funktion können Sie mit dem Drehrad auch die Lautstärke sowie die Helligkeit der Tastatur regeln.
- Tippen Sie den Regler kurz an, um zwischen den Funktionen hin- und herzuschalten.
- Drehen Sie den Regler, um Helligkeit und Lautstärke anzupassen.

9 Akku laden

Wenn die Spannung des Akkus der Tastatur nachlässt, blinkt die CHERRY-Taste 10x rot, danach stoppt das Signal. Bei einem Akkustand von unter 10% blinkt die Taste alle 30 Minuten, unter 5% alle 15 Minuten und unter 2% alle 5 Minuten.
Ein niedriger Akkustand wird direkt angezeigt, wenn Sie die Tastatur einschalten, wenn Sie nach dem Starten des PCs/Notebooks mit der Tastatur arbeiten oder sie aus dem Schlaf-Modus wecken.
Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus.
- Verbinden Sie das Ladekabel mit der Buchse der Tastatur und einem USB-Anschluss oder einem USB-Netzadapter.

Ihre Stromquelle (PC/Notebook) muss eingeschaltet sein. Sie können während des Ladevorgangs weiterarbeiten, die CHERRY-Taste leuchtet zu Beginn des Ladevorgangs rot. Wenn die Tastatur zur Hälfte geladen ist, leuchtet sie gelb und wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet sie grün.
Die Ladeschaltung verhindert ein Überladen.

10 Zusätzliche Funktionen auf den Tasten aktivieren

Auf manchen Tasten befinden sich Symbole, mit denen Sie zusätzliche Funktionen ausführen können. Aktivieren Sie diese Symbole, indem Sie die jeweilige Taste zusammen mit der FN-Taste drücken.
Wenn Sie FN-Lock aktiviert haben, werden die Sonderfunktionen ausgelöst und Sie müssen die FN-Taste drücken, wenn Sie die Primärfunktionen auslösen möchten.

10.1 FN-Taste feststellen/lösen

Wenn Sie die Funktionen der Symbole auf den F-Tasten häufig verwenden, können Sie die FN-Taste feststellen (FN-Lock).
- Drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.

Wenn die FN-Taste rot leuchtet, werden die Funktionen der F-Tasten ausgeführt. Wenn die FN-Taste in der gleichen Farbe wie die anderen Tasten leuchtet, werden die Standardfunktionen (F1 - F12) ausgeführt.

10.2 Windows-Tasten deaktivieren/aktivieren (nur in Windows)

Um die Windows-Tasten nicht unbeabsichtigt zu betätigen, können Sie sie deaktivieren.
- Drücken Sie die CHERRY-Taste.

Die Windows-Tasten sind inaktiv (leuchten rot) oder aktiv (leuchten wie die restlichen Tasten).

11 Tastatur individuell konfigurieren

Mit der Software CHERRY KEYS können Sie viele Tasten der Tastatur frei belegen. Dadurch können Sie mit einem Tastendruck auf Apps, Dateien, individuelle Textbausteine oder Makros zugreifen.
Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenlosen Download auf www.cherry.de.
Probieren Sie es aus!

12 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie die Tastatur aus.
HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

13 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls nach einem Schreibversuch eine der Tasten für die Verbindungsart (F1 - F4) bis zu 60 Sekunden schnell blinkt, bedeutet dies, dass diese Verbindungsart eingestellt ist und die Tastatur keine Verbindung aufbauen kann. Wechseln Sie die Verbindungsart (Siehe 6 "Verbindung wechseln") oder richten Sie die Verbindung neu ein (siehe 4 "Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden").
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Prüfen Sie, ob die entsprechende Verbindungsart eingestellt ist (siehe 6 "Verbindung wechseln").
- Laden Sie die Tastatur über das Ladekabel (Siehe 9 "Akku laden").
- Entfernen Sie störende Gegenstände zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook. Störend sind vor allem metallische oder elektrische Gegenstände, wie Kabel, Lautsprecher oder USB-Hubs.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook.
- Um die Tastatur auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ESC+CTRL+DELETE für 5 Sekunden.

13.1 Störung der Bluetooth-Verbindung beseitigen

- Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PCs/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 5.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen per Bluetooth-Tastatur nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine parallele Verbindung herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

Betrieb mehrerer Bluetooth-Geräte an einem PC/Notebook
- Wenn zu viele Bluetooth-Geräte angeschlossen sind, können die im PC/Notebook integrierten Bluetooth-Empfänger überfordert sein.
- Schalten Sie unbenötigte Bluetooth-Geräte aus.
- Entfernen Sie die Tastatur in der Bluetooth-Software und fügen Sie sie als neues Gerät wieder hinzu.
- Verwenden Sie einen externen Bluetooth-Empfänger.
- Schließen Sie die Tastatur über das Kabel an.

14 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
- Entsorgen Sie Gerät und Batterien getrennt.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

15 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungs-spannung	5,0 V/DC ± 5 %
Ladespannung	Typ. 5,0 V/DC
Ladestrom	Max. 500 mA
Stromaufnahme	Tastatur: max.500 mA
Batterie	Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 2800 mAh
Sendefrequenz	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendeleistung	Max.10 mW [EIRP]
Bluetooth	5.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +60 °C
Betriebs-temperatur	0 °C ... +40 °C

16 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*
*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

17 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Deutschland, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance.

EN OPERATING MANUAL

① Bluetooth Channel 1
② Bluetooth Channel 2
③ Bluetooth Channel 3
④ Cable Mode
⑤ Backskip
⑥ Play/pause
⑦ Skip
⑧ Calculator
⑨ Email
⑩ Home
⑪ Pause
⑫ Menu

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.
- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY KW 300 MX is a keyboard for operating PCs and laptops.
For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

1 For your safety

Risk of choking from swallowing small parts
- Keep the receiver and the device out of the reach of children under 3 years of age.

Fire hazard due to permanently installed rechargeable battery
- Do not destroy the keyboard by, for example, dismantling, crushing, heating or burning it.

RSI stands for "Repetitive Strain Injury".
RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.
- Set up your workspace ergonomically.
- Select a comfortable inclination of the keyboard using the adjusting the feet on the bottom.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Hot swap technology

The CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX keyboard comes with hot swap technology. This means that you can change the individual keys yourself.
- Please use the key puller provided to change the key caps or key switches properly.

3 Switching the keyboard on/off

- Press the wheel for 3 seconds. When the keyboard is switched on, the white LED lights up. When it is switched off, no LED lights up and the entire keyboard is switched off.

The button with the set connection type (F1 - F4) lights up for 5 seconds if the connection is successful.
To switch the keyboard off, press the wheel again for 3 seconds.
Because the keyboard still consumes energy in energy-saving mode, you should switch it off manually if it is not used for a longer period of time and for transportation.

4 Connecting the keyboard to the PC/laptop

You can connect the keyboard to the PC/laptop via Bluetooth or the USB cable.
Switching between the connection methods is convenient if you want to use the keyboard on multiple devices.

4.1 Connecting the keyboard via Bluetooth

Bluetooth version
You need a PC/laptop with a Bluetooth receiver that supports at least Bluetooth 5.0.

1 Open the search for Bluetooth devices on your PC/laptop (for example via Start > Settings > Devices > Bluetooth).
2 Follow the software instructions.
3 Switch on the keyboard (press the wheel for 3 seconds).
4 Simultaneously press the FN key and the F1 key, the F2 key or the F3 key with the Bluetooth channel via which you want to connect the keyboard to the PC/notebook for 3 seconds.
The key flashes white slowly. From this point on, you can establish a connection within 60 seconds.
5 Follow the software instructions.
The corresponding Bluetooth key will light up white for 5 seconds to confirm, and the keyboard is connected to your PC/laptop.
If the key flashes white rapidly for 5 seconds, the connection has failed.
- Try again.

4.2 Connecting the keyboard via cable

1 Connect the keyboard to the PC/laptop using the cable provided.
2 Switch on the keyboard (press the wheel for 3 seconds).
3 Select the cable channel by pressing the FN key and the F4 key simultaneously.
- The white LED in the F4 button lights up continuously for 5 seconds when the USB cable is connected to both the keyboard and your PC/notebook.
- If the F4 key flashes white rapidly for 60 seconds, the connection has failed.
- Try again.

5 Displaying the connection

- Press the FN key.

The key for the corresponding connection (F1 - F4) lights up for 5 seconds.

6 Changing the connection type

If you have set up the keyboard with several devices using different connection types, you can switch between these devices.
- Press the FN key and the corresponding F4 key simultaneously.

The key for the connection type flashes while the connection is being established. After 60 seconds at the latest, the corresponding key (F1 - F4) lights up for 5 seconds and the keyboard is connected to your PC/notebook.
If the corresponding key (F1 - F4) flashes rapidly for 60 seconds, the connection has failed.
- Try again.

7 MAC-mode (only for the DE, US, CN / KW 300 MX keyboards)

It is possible to use the KW 300 MX keyboard on MAC systems for the above-mentioned keyboard layouts. Replaceable keycaps are included in the scope of delivery.
- By pressing FN + M for 3 seconds, you can manually switch to Mac mode, which is then saved on the respective channel (e.g. on BT channel 1, or on cable channel). To confirm, the M button briefly lights up white.
- To switch back to Windows mode, press FN + W for 3 seconds. This works regardless of whether the FN lock is activated or not. To confirm, the W button briefly lights up white.
- Please note that in the German Mac layout, the @ symbol is located on the L key instead of the Q key.

8 Function of the rotating wheel

In addition to the on/off function, you can also adjust the volume and brightness of the keyboard using the rotating wheel.
- Tap the controller briefly to switch through brightness and volume.
- Turn the controller to adjust brightness and volume.

9 Charging the battery

When the voltage of the keyboard battery decreases, the CHERRY key flashes red 10 times, then the signal stops. When the battery level is below 10%, the button flashes every 30 minutes, below 5% every 15 minutes and below 2% every 5 minutes.
A low battery level is indicated directly when you switch on the keyboard or when you start the keyboard after starting the PC/laptop, or when you wake it up from sleep mode.
Charging the batteries in good time prolongs their service life.
- Connect the charging cable to the socket on the keyboard and a USB port or USB mains adapter. Your power source (PC/laptop) must be switched on. You can continue working while charging. The CHERRY key will light up red when charging starts. When the keyboard is half charged, it will glow yellow and when charging is complete, it will glow green.

The charging circuit prevents overcharging.

10 Activating additional functions on the function keys

There are symbols on some keys that allow you to perform additional functions.
Activate these symbols by pressing the corresponding key together with the FN button.
If you have activated FN Lock, the special functions are triggered and you must press the FN key if you want to trigger the primary function.

10.1 Locking/unlocking the FN key

If you frequently use the functions of the symbols on the F keys, you can lock the FN key (FN lock).
- Press the CTRL key and the FN key simultaneously.

When the FN key is lit red, the functions of the symbols of the F keys are executed.
When the FN key is illuminated like the rest of the keys, the standard functions (F1 - F12) of the function keys are executed.

10.2 Deactivating/activating Windows keys (only in Win mode)

You can deactivate the Windows keys to prevent them from being pressed unintentionally.
- Press the CHERRY-key.

The Windows keys are inactive (light up red) or active (light up like the other keys).

11 Customizing the keyboard configuration

With the CHERRY KEYS software you can freely assign many of the keys on the keyboard. This means you can access apps, files, individual text modules or macros at the touch of a key.
You can obtain CHERRY KEYS as a free download at www.cherry.de.
Give it a go!

12 Cleaning the keyboard

1 Switch the keyboard off.
NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard
- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

13 If the keyboard is not working

- If one of the keys for the connection type (F1 - F4) flashes rapidly for up to 60 seconds after a write attempt, this means that this connection type is set and the keyboard cannot establish a connection. Change the connection type (see 6 "Changing the connection type") or establish the connection again (see 4 "Connecting the keyboard to the PC/laptop").
- Switch the keyboard off and on again.
- Check that the appropriate connection type is set (see 6 "Changing the connection type").
- Charge the keyboard via the charging cable (see 9 "Charging the battery").
- Remove any objects causing interference between the keyboard and the PC/laptop. Interference is caused in particular by metallic or electrical objects such as cables, loudspeakers or USB hubs.
- Reduce the distance between the keyboard and the PC/laptop.
- To reset the keyboard to factory settings, press the ESC+CTRL+DELETE buttons simultaneously for 5 seconds.

13.1 Rectifying a Bluetooth connection fault

- Check whether the internal receiver of your PC/laptop supports at least Bluetooth standard 5.0. Lower versions are not supported.
- If your PC/laptop is in standby mode, it cannot be woken up using Bluetooth devices. Switch on the PC/laptop manually.
- If the keyboard is already connected to another PC/laptop, you cannot make a parallel connection. Turn off the first PC/laptop or deactivate the connections.

Operation of several Bluetooth devices on a PC/laptop
- When too many Bluetooth devices are connected, it may be too much for the Bluetooth receivers in the PC/laptop.
- Turn off any unnecessary Bluetooth devices.
- Remove the connection to the keyboard in the Bluetooth software and add it again as a new device.
- Use an external Bluetooth receiver.
- Connect the keyboard via cable.

14 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Please dispose of the device and batteries separately.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal recycling centers.

15 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5%
Charging voltage	Typ. 5.0 V/DC
Charging current	Max. 500 mA
Current consumption	Keyboard: max. 500 mA
Battery	Rechargeable lithium ion battery, 2800 mAh
Operating frequency	2400.0 ... 2483.5 MHz
Effective radiated power	Max. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	5.2
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

16 Certifications

16.1 EU Declaration of conformity

The company Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Germany hereby declares that this radio system model conforms to the European guideline 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found under the following Internet address:
www.cherry.de/compliance.

16.2 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

16.3 RF exposure statement

This device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed use. However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

16.4 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

FR MODE D'EMPLOI

① Connexion via Bluetooth canal 1
② Connexion via Bluetooth canal 2
③ Connexion via Bluetooth canal 3
④ Connexion par câble
⑤ Titre précédent
⑥ Lecteur / pause
⑦ Titre suivant
⑧ Calculatrice
⑨ Programme Email
⑩ Accueil
⑪ Pause
⑫ Menu

Avant de commencer ...

Chaque appareil est différent !
Le mode d'emploi comprend des consignes pour une utilisation efficace et fiable.
- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

CHERRY KW 300 MX est un clavier pour l'utilisation des PC / ordinateurs portables.
Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

- Conservez le récepteur et l'appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

Risque d'incendie dû à la batterie rechargeable intégrée
- Ne pas détruire le clavier, notamment en le désassemblant, en l'écrasant, en le chauffant ou en le brûlant.

LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"
Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.
- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Sélectionnez une inclinaison agréable du clavier grâce aux pieds d'appui situés sur la face inférieure.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

2 Technologie Hot Swap

Les claviers CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX sont équipés de la technologie Hot Swap. Cela signifie que vous pouvez remplacer vous-même les commutateurs et les capuchons de touche individuels.
- Veuillez utiliser l'extracteur de touches fourni pour remplacer correctement les capuchons et les commutateurs de touche.

3 Activation et désactivation du clavier

- Appuyez sur la molette pendant 3 secondes. Le voyant blanc indique que le clavier est allumé. Lorsqu'aucun voyant n'est allumé, le clavier est entièrement éteint.

Le bouton indiquant le type de connexion défini (F1 - F4) s'allume pendant 5 secondes lorsque la connexion est effectuée.
Pour éteindre le clavier, appuyez de nouveau sur la molette pendant 3 secondes.
Le clavier continue de consommer de l'énergie, même lorsqu'il est en mode d'économie d'énergie. Par conséquent, désactivez-le manuellement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou lorsque vous le transportez.

4 Relier le clavier au PC/à l'ordinateur portable

Vous pouvez connecter le clavier au PC/à l'ordinateur portable par Bluetooth ou par câble USB.
Le changement du mode de connexion est pratique si vous souhaitez utiliser le clavier sur plusieurs appareils.

4.1 Connexion du clavier via Bluetooth

Version Bluetooth
Vous devez disposer d'un PC/ordinateur portable équipé d'un récepteur Bluetooth prenant en charge la norme Bluetooth 5.0 ou ultérieure.

1 Depuis votre PC/ordinateur portable, ouvrez la recherche des périphériques Bluetooth (par exemple via Démarrage > Paramètres > Périphériques > Bluetooth).
2 Suivez les instructions du logiciel.
3 Allumez le clavier (appuyez sur la molette pendant 3 secondes).
4 Appuyez simultanément pendant 3 secondes sur la touche FN et sur la touche F1, F2 ou F3 correspondant au canal Bluetooth que vous souhaitez utiliser pour connecter le clavier à votre PC/ordinateur portable.
La touche clignote lentement en blanc. Vous avez alors 60 secondes pour établir une connexion.
5 Suivez les instructions du logiciel.
La touche Bluetooth correspondante s'allume en blanc pendant 5 secondes pour confirmer et le clavier est relié à votre PC/ordinateur portable.
Si la touche clignote rapidement en blanc pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.
- Essayez à nouveau.

4.2 Connexion du clavier par câble

1 Reliez le clavier au PC/à l'ordinateur portable à l'aide du câble fourni.
2 Allumez le clavier (appuyez sur la molette pendant 3 secondes).
3 Sélectionnez le canal du câble en appuyant sur FN+F4.
- Le voyant blanc de la touche F4 s'allume en continu pendant 5 secondes lorsque le câble USB est connecté à la fois au clavier et à votre PC/ordinateur portable.
- Si la touche F4 clignote rapidement en blanc pendant 60 secondes, c'est que la connexion a échoué.
- Essayez à nouveau.

5 Afficher la connexion

- Appuyez sur la touche FN.

La touche correspondant à la connexion (F1 - F4) s'allume pendant 5 secondes.

6 Changement de connexion

Si vous avez configuré le clavier avec plusieurs appareils via différents modes de connexion, vous pouvez passer d'un appareil à l'autre.
- Appuyez simultanément sur la touche FN et la touche F4 correspondante.

La touche du type de connexion clignote pendant l'établissement de la connexion. Après 60 secondes au plus tard, la touche correspondante (F1 - F4) s'allume pendant 5 secondes pour confirmer que le clavier est bien connecté à votre PC/ordinateur portable.
Si la touche correspondante (F1 - F4) clignote rapidement pendant 60 secondes, cela signifie que la connexion a échoué.
- Essayez à nouveau.

7 Mode MAC (pour claviers DE, US, CN / KW 300 MX)

Il est possible d'utiliser le clavier KW 300 MX avec les appareils MAC pour les configurations de clavier mentionnées ci-dessus. Des capuchons de touches interchangeables sont inclus.
- En appuyant sur FN + M pendant 3 secondes, vous pouvez basculer manuellement vers le mode Mac, qui est ensuite enregistré sur le canal correspondante (par exemple : canal BT 1 ou canal câblé). Le bouton M s'allume brièvement en blanc pour confirmer.
- Pour revenir au mode Windows, appuyez sur FN + W pendant 3 secondes. Cette manipulation fonctionne même si les touches FN sont verrouillées. Le bouton W s'allume brièvement en blanc pour confirmer.
- Veuillez noter que dans la configuration Mac allemande, le signe @ se trouve sur la touche L au lieu de la touche Q.

8 Fonction de la molette

Outre la fonction Marche/arrêt, vous pouvez également utiliser la molette pour régler le volume et la luminosité du clavier.
- Appuyez brièvement sur le curseur pour passer d'une fonction à l'autre.
- Tournez la molette pour régler la luminosité et le volume.

9 Charge de la batterie

Lorsque la tension de la batterie du clavier diminue, la touche CHERRY clignote 10 fois en rouge, puis le signal s'arrête. La touche se met à clignoter toutes les 30 minutes lorsque le niveau de charge de la batterie passe en dessous de 10 %, toutes les 15 minutes en dessous de 5 % et toutes les 5 minutes en dessous de 2 %.
Si le niveau de charge de la batterie est faible, cela vous est directement signalé lorsque vous allumez le clavier, lorsque vous travaillez avec le clavier après avoir démarré le PC / l'ordinateur portable ou lorsque vous le réveillez du mode veille.
Charger la batterie en temps utile prolonge sa durée de vie.
- Reliez le câble de charge à la prise du clavier et à un port USB ou à un adaptateur secteur USB. Votre source d'alimentation (PC / ordinateur portable) doit être allumée. Vous pouvez continuer à travailler pendant le processus de recharge ; la touche CHERRY s'allume en rouge au début de ce processus. Elle s'allume en jaune lorsque le clavier est à moitié rechargé et en vert lorsque le processus de recharge est terminé.

Le contrôle de charge évite la surcharge.

10 Activation de fonctions supplémentaires sur les touches

Certaines touches portent des symboles correspondant à des fonctions supplémentaires.
Activez ces symboles en appuyant simultanément sur la touche correspondante et sur la touche FN.
Lorsque vous appuyez sur la touche FN Lock, les fonctions spéciales sont activées et vous devez appuyer sur la touche Fn pour activer la fonction principale.

10.1 Verrouiller/déverrouiller la touche FN

Si vous utilisez souvent les fonctions des symboles sur les touches F, vous pouvez bloquer la touche FN (FN Lock).
- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche Ctrl et sur la touche FN.

Lorsque la touche FN est allumée en rouge, les fonctions des touches F sont activées. Si la touche FN est allumée de la même couleur que les autres touches, les fonctions standard (F1 - F12) sont actives.

10.2 Activer/désactiver les touches Windows (mode Windows uniquement)

Pour éviter d'actionner les touches Windows par inadvertance, il est possible de les désactiver.
- Appuyez sur la touche CHERRY.

Les touches Windows sont inactives (allumées en rouge) ou actives (allumées comme les autres touches).

11 Configuration personnalisée du clavier

Avec le logiciel CHERRY KEYS, vous pouvez affecter librement de nombreuses touches du clavier. Vous pouvez ainsi accéder à des applications, des fichiers, des modules de texte individuels ou des macros par une simple pression de touche.
Vous pouvez obtenir CHERRY KEYS en téléchargeant gratuit sur www.cherry.de.
Essayez-le !

12 Nettoyage du clavier

1 Désactivez le clavier.
REMARQUE ! Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.
- Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).
3 Séchez le clavier avec un chiffon doux non pelucharit.

13 Si le clavier ne fonctionne pas

- Si, après une tentative d'écriture, l'une des touches du mode de connexion (F1 - F4) clignote rapidement pendant une durée pouvant atteindre 60 secondes, cela signifie que ce mode de connexion est sélectionné et que le clavier ne peut pas établir de connexion. Changez de mode de connexion (voir 6 "Changement de connexion") ou configurez à nouveau la connexion (voir 4 "Relier le clavier au PC/à l'ordinateur portable").
- Désactivez et réactivez le clavier.
- Vérifiez si le mode de connexion correspondant est sélectionné (voir 9 "Charge de la batterie").
- Chargez le clavier à l'aide du câble de charge (voir 9 "Charge de la batterie").
- Éloignez tout objet pouvant faire obstacle entre le clavier et le PC / l'ordinateur portable. Sont particulièrement gênants les objets métalliques ou électriques tels que les câbles, les enceintes ou les concentrateurs USB.
- Réduisez la distance entre le clavier et le PC / l'ordinateur portable.
- Pour réinitialiser le clavier aux paramètres d'usine, appuyez simultanément sur les touches ESC+CTRL+DELETE pendant 5 secondes.

13.1 Élimination des défauts de connexion Bluetooth

- Vérifiez que le récepteur interne de votre PC / ordinateur portable est conforme à la norme Bluetooth 5.0 ou ultérieure. Les versions antérieures de la norme ne sont pas prises en charge.
- Lorsque votre PC / ordinateur portable se trouve en mode veille, la sortie du mode veille via les appareils Bluetooth n'est pas possible. Allumez manuellement le PC / l'ordinateur portable.
- Si le clavier est déjà connecté à un autre PC / ordinateur portable, vous ne pouvez pas effectuer de connexion parallèle. Éteignez le premier PC / ordinateur portable ou désactivez la connexion.

Utilisation de plusieurs appareils Bluetooth sur un PC / ordinateur portable
-

13.1 Udbedring af fejl på Bluetooth-forbindelsen

- Kontrollér, om den interne modtager i din pc/bærbare computer mindst svarer til Bluetooth-standard 5.0. Lavere versioner understøtters ikke.
- Hvis din pc/bærbare computer befinder sig i standby-modus, er det ikke muligt at vække via Bluetooth-enheder. Tænd manuelt for pc'en/den bærbare computer.
- Hvis tastaturet allerede er forbundet med en anden pc/notebook, kan du ikke etablere en parallel forbindelse. Sluk den første pc/bærbare computer, eller afbryd forbindelsen.

Anvendelse af flere Bluetooth-enheder på en pc/bærbar computer

Hvis der er tilsluttet for mange Bluetooth-enheder, kan Bluetooth-modtagerne, der er integreret i pc'en/den bærbare computer, være overbelastet.

- Sluk Bluetooth-enheder, der ikke er brug for.
- Fjern tastaturet i Bluetooth-softwaren, og tilføj den igen som ny enhed.
- Anvend en ekstern Bluetooth-modtager.
- Tilslut tastaturet via kablet.

14 Bortskaffelse af enheder

- Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaaffaldet.
- Bortskal enhed og batterier separat.
- Bortskal enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugsstadser iht. de lovmæssige forskrifter.

15 Tekniske data

Betegnelse	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ±5 %
Ladespænding	Typ. 5,0 V/DC
Ladestrøm	Maks. 500 mA
Strømforbrug	Tastatur: maks. 500 mA
Batteri	Opladeligt lithium-ion-batteri, 2800 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendeeffekt	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	5.2
Opbevaringstemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

16 EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Tyskland, at denne radioanlægstype opfylder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst findes under følgende internetadresse: www.cherry.de/compliance.

FI KÄYTTÖOHJE

① Yhteys Bluetooth-kanavan 1 valityksellä
② Yhteys Bluetooth-kanavan 2 valityksellä
③ Yhteys Bluetooth-kanavan 3 valityksellä
④ Yhteys kaapelin valityksellä
⑤ Edellinen kappale
⑥ Käynnistys / tauko
⑦ Seuraava kappale
⑧ Calculator
⑨ Sähköpostiohjelma
⑩ Koti
⑪ Keskeytä
⑫ Valikko

Ennen kuin aloitat ...

Jokainen laite on erilainen!
Käyttöohjeesta löydät ohjeita tekstosta ja luotettavaa käyttöä varten.

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Säilytä käyttöohje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY KW 300 MX on tietokoneiden käyttämiseen tarkoitettu näppäimistö.
Tietoja muista tuotteista, download-tarjonnasta ja paljon muusta löydät osoitteesta www.cherry.de.

1 Turvallisuutesi vuoksi

Pienten osien niielemisen voi johtaa tukehtumiseen

- Säilytä vastaanotin ja laite alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

Kiinteästä asennetusta akusta aiheutuva palovaara

- Älä irko näppäimistöä esimerkiksi purkamalla näppäimistön osiin tai murskaamalla, kuumentamalla tai poltttamalla näppäimistö.

"Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta rasituksesta johtuva vamma"
RSI syntyy pienistä jatkuvasti toistuvista liikkeistä.

- Käusta työpisteesi ergonomisesti.
- Aseta näppäimistö mieliyttävään kaltevuuskulmaan sen alapuolella olevilla säätöjaloilla.
- Pidä useita lyhyitä taukoja, tee mahd. venytysharjoituksia.
- Muuta vartalosi asentoa usein.

2 Hot-Swap-teknologia

CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX -näppäimistöt on varustettu Hot-Swap-teknologiallo. Se tarkoittaa, että jokainen kytkin ja näppäin on vaihdettavissa.

- Kun vaihdat kytkimen tai näppäimen, käytä mukana toimitettuja poistotyökalua.

3 Näppäimistön kytkeminen päälle/pois

- Paina vieritysrullaa kolmen sekunnin ajan. Kun näppäimistö on kytketty päälle, valkoinen LED-valo palaa. Kun näppäimistö on kytketty pois, LED-valo ei paia ja koko näppäimistö on pois päältä.
- Näppäin, jossa asetettu yhteystyppi (F1–F4), palaa viiden sekunnin ajan, kun yhteys on muodostettu.

Jos haluat kytkeä näppäimistön pois päältä, paina vieritysrullaa viiden sekunnin ajan.
Jollet käytä näppäimistöä pidempään aikaan tai kuljetat sitä, se kannattaa kytkeä pois päältä, koska se kuluttaa vähän sähköä jonkun verran virtaa myös virransäästötilassa.

4 Näppäimistön yhdistäminen tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen

Voit yhdistää näppäimistön tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden tai USB-kaapelin välityksellä.
Yhteystyppejä on helppo vaihtaa siinä tapauksessa, että näppäimistöä on tarpeen käyttää useiden laitteiden yhteydessä.

4.1 Näppäimistön yhdistäminen Bluetooth-yhteyden avulla

Bluetooth-versio
Tarvitset tietokoneen / kannettavan tietokoneen, jossa on Bluetooth-vastaanotin. Vastaanottimen on tuettava vähintään Bluetooth-versiota 5.0.

① Avaa tietokoneesta / kannettavasta tietokoneesta Bluetooth-laitteiden haku (esim. käynnistä polkua Käynnistys > Asetukset > Laitteet > Bluetooth).
② Toimi ohjelmiston ohjeiden mukaan.
③ Kytke näppäimistö päälle (paina pyörää kolmen sekunnin ajan).
④ Paina kolmen sekunnin ajan yhtä aikaa FN-näppäintä ja F1-, F2- tai F3-näppäintä sen mukaan, minkä Bluetooth-kanavan valityksellä haluat yhdistää näppäimistön tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.
Näppäimessä vilkkuu nopeasti valkoinen valo. Tästä heikosta alkaen voit luoda yhteyden 60 sekunnin aikana.
⑤ Toimi ohjelmiston ohjeiden mukaan.
Asiaankuuluvassa Bluetooth-näppäimessä palaa viiden sekunnin ajan valkoinen valo, kun valitsemaasi näppäimistöä on yhdistetty tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.
Yhteyden muodostamisen on epäonnistunut, mikäli näppäimessä vilkkuu nopeasti valkoinen valo viiden sekunnin ajan.
⑥ Toista uudelleen.

4.2 Näppäimistön yhdistäminen kaapelin avulla

① Yhdistä näppäimistö mukana toimitetulla kaapelilla pyöräkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.
② Kytke näppäimistö päälle (paina pyörää kolmen sekunnin ajan).
③ Valitse kaapelikanava painamalla FN ja F4.
④ Valkoinen LED-valo palaa jatkuvasti F4-näppäimessä, kun USB-kaapeli on yhdistetty näppäimistöön ja tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.
⑤ Yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, mikäli F4-näppäimessä vilkkuu nopeasti valkoinen valo 60 sekunnin ajan.
⑥ Yritä uudelleen.

5 Yhteyden näyttäminen

- Paina FN-näppäintä.

Vastaavaan yhteyden näppäin (F1 - F4) palaa 5 sekunnin ajan.

6 Yhteyden vaihtaminen

Jos olet valmistellut näppäimistön yhdistettäväksi eri yhteystyppien välityksellä useiden laitteisiin, voit vaihtaa valintaa kyseisten laitteiden välillä.

- Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja vastaavaa F4-näppäintä.

Yhteyden luomisen aikana palaa yhteystavan näpäin. Vahvistuskseksi viimeistään 60 sekunnin kuluttua vastaava näppäin (F1–F4) palaa viiden sekunnin ajan ja näppäimistö on yhdistetty tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.
Yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, mikäli vastaavassa näppäimessä (F1–F4) vilkkuu nopeasti valo 60 sekunnin ajan.

- Yritä uudelleen.

7 MAC-tila (vain DE, US, CN / KW 300 MX)

KW 300 MX -näppäimistöä voi MAC-järjestelmissä käyttää yllä mainittujen näppäimistöasettelujen kanssa. Vahdettavat näppäimet tulevat pakkauksen mukana.

- Vaihda manuaalisesti Mac-tilaan painamalla FN-ja M -näppäimia kolmen sekunnin ajan. Tila tallennetaan näppäimeä sieavaan kanavaan (esim. BT-kanavaan 1 tai kaapelikanavaan). Vahvistuskseksi M-näppän palaa lyhyesti valkoisena.
- Kun haluat vaihtaa takaisin Windows-tilaan, paina FN- ja W -näppäimia kolmen sekunnin ajan. Tämä toimi, vaikka FN-lukitus olisi käytössä. Vahvistuskseksi W-näppän palaa lyhyesti valkoisena,
- Huomaathan, että saksalaisessa Mac-asettelussa @-merkki on L-näppäimessä eikä Q-näppäimessä.

8 Vieritysrullan toiminto

Sen lisäksi, että vieritysrullalla näppäimistön voi kytkeä päälle/pois, sen avulla voi säätää äänenvoimakkuutta ja näppäimistön kirkkautta.

- Napsauta sääntöä, jotta voit ottaa toiminnot käyttöön.
- Säädä kirkkautta tai äänenvoimakkuutta vieritämällä sääntöä.

9 Akun lataaminen

Jos näppäimistön akun jännite on pienentynyt, CHERRY-näppäimessä valo vilkkuu 10 kertaa punaisen valo, minkä jälkeen signaali katkeaa. Mikäli akun varaus on alle 10 %, valo vilkahtaa näppäimessä 30 minuutin välein. Jos varaus on alle 5 %, valo vilahtaa 15 minuutin välein. Jos varaus on puolestaan alle 2 %, valo vilahtaa 5 minuutin välein. Näppäimistö nöyhtää akun alihaisen varaustilan suoraan, kun näppäimistö kytketään päälle, näppäimistöllä työskennellän pöytäkoneen / kannettavan tietokoneen käynnistämisen jälkeen tai kun näppäimistö herätetään lepotilasta.
Akun lataamien ajoissa pidentää akun käyttöikää.

- Yhdistä latauspöhto näppäimistön liittimeen ja USB-liittimen tai USB-virtalähdeteeseen. Virtalähteen (pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen) tulee olla kytketty päälle. Työskentelejä voi jatkaa latauksen aikana. CHERRY-näppäimessä palaa latauksen alkaessa punainen valo. Valon vari muuttuu keltaiseksi, kun näppäimistön lataus on edennyt puolen väliin. Latauksen päättyttä valon vari muuttuu vihreäksi.

Latausyksikterstä estää ylilataamisen.

10 Näppäimen lisätoimintojen käyttöönotto

Joissain näppäimissä on symboleja, joiden avulla on mahdollista suorittaa lisätoimintoja.
Ota symboli käyttöön painamalla kutakin näppäintä ja FN-näppäintä samanaikaisesti.
Jos FN-lukitus on otettu käyttöön, lisätoiminto on käytössä. Jos haluat käyttää näppäimen päätoimintoa, paina FN-näppäintä.

10.1 FN-näppäimen lukitseminen / lukituksen poistaminen

Jos käytät usein F-näppäimen symbolien toimintoja, voit lukita FN-näppäimen (FN-Lock).

- Paina samanaikaisesti sekä Ctrl-näppäintä että FN-näppäintä.

Kun FN-näppäin palaa punaisena, tietokone suorittaa F-näppäimen toimennot. Kun FN-näppäin palaa saman värisenä kuin muukin näppäimistö, tietokone suorittaa tavalliset toiminnot (F1–F12).

10.2 Windows-näppäimen käyttöönotto / poistaminen käytöstä (vain Win-Mac-tilassa)

Windows-näppäimet voi poistaa käytöstä, mikä estää niiden toimintojen suorittamisen vahingossa.

- Paina CHERRY-näppäintä.

Windows-näppäimet ovat pois käytöstä näppäimissä palaa punainen valo! Ja käytössä näppäimissä palaa sama valo kuin muissakin näppäimissä].

11 Näppäimistön yksisiilöinen konfigurointi

Ohjelmistolla CHERRY KEYS voit vapaasti määrittää näppäimistön minen näppäimen toiminnot. Siten pääset yhdellä näppäimenpainalluksella sovelluksiin, tiedostoihin, yksilöllisiin tekstiosiin ja makroihin.
CHERRY KEYS -ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi sivustolta www.cherry.de.
Kokeile!

12 Näppäimistön puhdistus

- Kytke näppäimistö pois päältä.

OHJE! Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiinia tai alkoholia äläkä hankausaineita tai hankaussieniä
- Estä nesteen pääsy näppäimistöön.
- Puhdista näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa puhdistusainetta (esim. astianpesuaine).
- Kuivaa näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

13 Jos näppäimistö ei toimi

- Jos valo vilkkuu nopeasti 60 sekunnin ajan joskin kin yhteystyppin näppäimistä (F1–F4) kirjoitusyritykseen jälkeen, tällöin kyseinen yhteystyppi on valittuna, eikä näppäimistö pysty muodostamaan yhteyttä. Vaihda yhteystyppiä (katso ⑥ "Yhteyden vaihtaminen") tai mäkäjä yhteysasetukset uudelleen (katso ④ "Näppäimistön yhdistäminen tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen").
- Kytke näppäimistö pois päältä ja takaisin päälle.
- Tarkasta, onko valituna sopiva yhteystyppi (katso ⑥ "Yhteyden vaihtaminen").
- Lataa näppäimistö latausjohdon avulla (katso 9 "Akun lataaminen").
- Poista häiriötä aiheuttavat esineet näppäimistön ja pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen välillä. Häiriöitä voivat aiheuttaa erityisesti metalliset ja sähköiset esineet, kuten johdot, kaiuttimet tai USB-keskittimet.
- Siirrä näppäimistö lähemmäksi pöytätietokonetta / kannettavaa tietokonetta.
- Voit palauttaa näppäimistön tehdasasetukset painamalla ESC+CTRL+DELETE-painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.

13.1 Bluetooth-yhteyden häiriöiden poistaminen

- Tarkista, onko pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen sisäinen vastaanotin vähintään Bluetooth-standardin 5.0 mukainen. Alempia versioita ei tueta.
- Jos pöytätietokone / kannettava tietokone on valmistettaisa, herätäkseen lepotilasta Bluetooth-laitteen avulla. Käynnistä pöytätietokone / kannettava tietokone tällöin manuaalisesti.
- Et voi luoda rinnakkaista yhteyttä, jos näppäimistö on jo yhdistetty johonkin toiseen pöytätietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen. Sammuta ensimmäinen pöytätietokone / kannettava tietokone tai suljo yhteys.

Useamman Bluetooth-laitteen käyttäminen pöytäkoneella / kannettavalla
Pöytäkoneen / kannettavan Bluetooth-vastaanotin voi ylikuormittua, jos siihen liitetään liian monta Bluetooth-laitetta.

- Suljo tarpeettomat Bluetooth-laitteet.
- Poista näppäimistö Bluetooth-ohjelmistosta ja lisää näppäimistö tämän jälkeen uutena laitteena.
- Käytä erillistä Bluetooth-vastaanotinta.
- Yhdistä näppäimistö tai kaapelin välityksellä.

14 Laitteiden hävittäminen

Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.
Hävitä laite ja paristot erikseen.
Toimita laitteet hävittäväksi myyjälle tai kunnallisen keräyspisteisin säännösten mukaisesti.

15 Tekniset tiedot

Nimike	Arvo
Syöttöjännite	5,0 VDC ±5 %
Latausjännite	Yl. 5,0 VDC
Latausvirta	Maks. 500 mA
Virrankulutus	Näppäimistö: maks. 500 mA
Akku	Ladattava litium-ion-akku, 2800 mAh
Lähetysaajuus	2400,0 ... 2483,5 MHz
Lähetysteho	Maks. 10 mW [EIRP]
Bluetooth	5.2
Varastointilämpötila	-15 °C ... +60 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +40 °C

16 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Cherry Europe GmbH, Auerbach/Opf., Saksa vakuuttaa täten, että tämä radiolaitemalli on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan löytyy seuraavasta internetosoitteesta: www.cherry.de/compliance.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

① Połączenie za pomocą kanału Bluetooth 1
② Połączenie za pomocą kanału Bluetooth 2
③ Połączenie za pomocą kanału Bluetooth 3
④ Połączenie za pomocą kabla
⑤ Poprzedni utwór
⑥ Start/pauza
⑦ Następny utwór
⑧ Kalkulator
⑨ Program do obsługi poczty elektronicznej
⑩ Home
⑪ Pause
⑫ Menu

Zanim rozpoczniesz ...

Każde urządzenie jest inne!
W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.

- Dlatego też instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać.
- Instrukcję obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnym użytkownikom.

Klawiatura CHERRY KW 300 MX to klawiatura do obsługi komputerów PC/notebooków.
Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de.

1 Dla własnego bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo uduszenia w następstwie połknięcia drobnych części

- Odbornik oraz urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Niebezpieczeństwo pożaru ze względu na zamontowany na stałe akumulator

- Nie naszczyć klawiatury, na przykład przez jej rozbieranie, zgniatanie, rozgrzewanie lub też podpalanie.

"Repetitive Strain Injury" = "uraz na skutek powtarzającejsię się obciążenia"
RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzających się stale ruchów.

- Przygotuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.
- Wybrać wygodne nachylenie klawiatury za pomocą nóżek podwyższających po stronie spodniej.
- Zrób sobie kilka krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.
- Zmieniaj często postawę ciała.

2 Technologia hot-swap

Klawiatury CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX są wyposażone w technologię hot-swap. Oznacza to, że można samodzielnie wymienić poszczególne przełączniki i keycaps.

- Do prawidłowej wymiany nasadek lub przełączników należy użyć dołączonego ściągacza klawiszy.

3 Włączanie/wyłączanie klawiatury

- Naciśnij rocpkęto przez 3 sekundy. Gdy klawiatura jest włączona, świeci na biała dioda LED. Gdy klawiatura jest wyłączona, nie świeci się żadna dioda LED.

Przyciski z ustawionym rodzajem połączenia (F1–F4) zaświecą się przez 5 sekund, jeśli połączenie się powiedzie.
Aby wyłączyć klawiatura, należy ponownie naciznąć pokrętło przez 3 sekundy.
Ponieważ jednakże klawiatura w trybie oszczędzania energii pomimo to zużywa energię, na czas dłuższy przerwy w użytkowaniu oraz transportu należy ją wyłączyć ręcznie.

4 Łączenie klawiatury z komputerem stacjonarnym/notebookiem

Klawiaturę można połączyć z odbiornikiem za pośrednictwem łącza radiowego 2,4 GHz, Bluetooth lub też za pomocą kabla USB z komputerem PC/ notebookiem.

Zanim rozpoczniesz połączenia jest wygodna, jeśli klawiatura ma być używana z wielorna urządzeniami.

4.1 Łączenie klawiatury za pośrednictwem łącza Bluetooth

Wersja Bluetooth
Niezbędny jest komputer stacjonarny / notebook z odbiornikiem Bluetooth, który obsługuje co najmniej standard Bluetooth 5.0.

1 Otworzyć w komputerze stacjonarnym / notebooku wyszukiwanie urządzeń Bluetooth (na przykład za pomocą poleceń menu Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth).
2 Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez program.
3 Włączyć klawiaturę (nacisnąć pokrętło przez 3 sekundy).
4 Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz FN i klawisz F1, F2 lub F3 z kanałem Bluetooth, który ma być użyty do połączenia klawiatury z komputerem stacjonarnym / notebookiem.
Kiedy będzie powoli migać na biało. Od tego momentu pozostaje 60 sekund na nawiązanie połączenia.
5 Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez program.
Odpowiedni klawisz Bluetooth świeci się w celu potwierdzenia przez 5 sekund na biało, a klawiatura jest połączona z komputerem stacjonarnym / notebookiem.
Jeśli klawisz miga szybko przez 5 sekund na biało, połączenie nie powiodło się.
Spróbować ponownie.

4.2 Łączenie klawiatury za pomocą kabla

1 Podłączyć klawiaturę za pomocą załączonego kabla do komputera stacjonarnego / notebooka.
2 Włączyć klawiaturę (nacisnąć pokrętło przez 3 sekundy).
3 Wybrać kanał kablowy, naciskając klawisze FN+F4.
4 Biała dioda LED w przycisku F4 świeci w sposób ciągły przez 5 sekund, gdy kabel USB jest podłączony zarówno do klawiatury, jak i komputera stacjonarnego / notebooka.
Jeśli klawisz F4 miga szybko przez 60 sekund na biało, połączenie nie powiodło się.
Spróbować ponownie.

5 Wyświetlanie połączenia

- Nacisnąć klawisz FN.

Na 5 sekund zaświeci się klawisz odpowiedniego połączenia (F1 - F4).

6 Przełączanie połączeń

Jeśli klawiatura została połączona z wielorna urządzeniami za pomocą różnych połączeń, możliwe jest przełączanie pomiędzy tymi urządzeniami.

- Nacisnąć jednocześnie klawisz FN i odpowiedni klawisz F4.
Podczas nawiązywania połączenia miga klawisz odpowiedniego rodzaju połączenia. Najpóźniej po 60 sekundach odpowiedni klawisz (F1–F4) zaświeci się na 5 sekund w celu potwierdzenia. Klawiatura z komputerem stacjonarnym / notebookiem.
Jeśli odpowiedni klawisz (F1–F4) będzie przez 60 sekund szybko migać, oznacza to, że połączenie nie powiodło się.
Spróbować ponownie.

7 Tryb MAC (tylko dla klawiatur DE, US, CN / KW 300 MX)

Możliwe jest korzystanie z klawiatury KW 300 MX w systemach MAC dla wyżej wymienionych układów klawiatury. Wymienne nakładki na klawisze wchodzą w zakres dostawy.

- Naciskając FN + M przez 3 sekundy, można ręcznie przełączyć się do trybu Mac, który jest następnie zapisywany na odpowiednim kanale (np. na kanale BT 1 lub na kanale kablowym). Przycisk M zaświeci się na krótko na biało w celu potwierdzenia.
- Aby powrócić do trybu Windows, nacisnąć FN + W przez 3 sekundy. Działa to niezależnie od tego, czy blokada FN jest aktywna, czy nie. Klawisz W zaświeci się na krótko na biało w celu potwierdzenia.
- Należy pamiętać, że w niemieckim układzie Mac znak @ znajduje się na klawiszu L, zamiast na klawiszu Q.

8 Funkcja pokrętła obrotowego

Oprócz funkcji włączania/wyłączania za pomocą pokrętła można również sterować głośnością i jasnością klawiatury.

- Dotknąć krótko element sterujący, aby przełączać się między funkcjami.
- Obrócić pokrętło, aby wyregulować jasność i głośność.

9 Ładowanie akumulatora

Jeśli napięcie akumulatora klawiatury spadnie, klawisz CHERRY miga 10x na czerwono, po czym pojawia sygnał ustaje. Gdy poziom baterii jest niższy niż 10%, sygnał miga co 30 minut, poniżej 5% co 15 minut, a poniżej 2% co 5 minut.
Niski poziom naładowania jest wskazywany bezpośrednio po włączeniu klawiatur, podczas korzystania z klawiatury po włączeniu komputera PC/ notebooka lub po wybudzeniu myszy z trybu uśpienia. Ładowanie w odpowiednim czasie wydłuża żywotność akumulatora.

- Połączyć kabel do ładowania z gniazdem klawiatury oraz ze złączem USB lub też adapterem sieciowym USB.
Źródło zasilania (komputer stacjonarny/notebook) musi być włączone. Podczas procesu ładowania można pracować nadal, na początku procesu ładowania klawisz CHERRY świeci się na czerwono. Gdy klawiatura jest naładowana do połowy, świeci się na biało, po zakończeniu procesu ładowania na zielono.

Układ ładowania zapobiega przeładowaniu.

10 Aktywowanie dodatkowych funkcji klawiszy

Na niektórych klawiszach znajdują się symbole, przedstawiające możliwe do wykonania za ich pomocą dodatkowe funkcje.
Aktywować te symbole, naciskając odpowiedni klawisz wraz z klawiszem FN.
Jeśli aktywowano funkcję FN Lock, uruchamiane są funkcje specjalne i konieczne jest naciśnięcie klawisza FN, aby uruchomić funkcję podstawową.

10.1 Blokowanie/odblokowanie klawisza FN

W przypadku częstego korzystania z funkcji oznaczonych symbolami na klawiszach funkcyjnych klawisz FN można zablokować (za pomocą funkcji FN Lock).

- Nacisnąć jednocześnie klawisze CTRL i FN.
Gdy klawisz FN świeci się na czerwono, wykonywane są funkcje klawisz funkcyjnych. Jeśli klawisz FN świeci w takim samym kolorze jak inne klawisze, oznacza to, że wykonywane są standardowe funkcje (F1 - F12).

10.2 Dezaktywacja/aktywacja przycisków Windows (tylko dotrybie Win)

Aby nie uruchamiać w sposób niezamierzony klawiszy Windows, można je dezaktywować.

- Nacisnąć klawisz CHERRY.

Klawisz Windows są nieaktywne (świeci się na czerwono) lub aktywne (świeci się jak pozostałe klawisze).

11 Indywidualna konfiguracja klawiatury

Za pomocą oprogramowania CHERRY KEYS można dowolnie programować wiele klawiszy na klawiaturze. Dzięki temu można za pomocą jednego naciśnięcia przyciskiu uruchomić dostęp do aplikacji, plików, indywidualnych modułów tekstowych lub też makr.
Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.cherry.de.
Warto je wypróbować!

12 Czyszczenie klawiatury

WSKAZÓWKA! Używaj wyłącznie środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.
- Unikać dostania się cieczy do klawiatury.
- Oczyścić klawiaturę przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego (np. płynu do mycia naczyń).
- Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.

13 Jeśli klawiatura nie działa

- Jeśli jeden z przycisków typu połączenia (F1–F4) miga szybko przez maksymalnie 60 sekund po próbie połączenia, oznacza to, że ten typ połączenia jest ustawiony i klawiatura nie może nawiązać połączenia. Przełączyć rodzaj połączenia (patrz 6 "Przełączanie połączeń") lub ustawić nowe połączenie (patrz 4 "Łączenie klawiatury z komputerem stacjonarnym/notebookiem").
- Wyłączyć i ponownie włączyć klawiaturę.
- Sprawdzić, czy jest ustawiony odpowiedni rodzaj połączenia (patrz 6 "Przełączanie połączeń").
- Naładować klawiaturę za pomocą kabla do ładowania (patrz 9 "Ładowanie akumulatora").
- Usunąć zakłócające przedmioty pomiędzy klawiaturą oraz komputerem stacjonarnym/ notebookiem. Właściwości zakłócające mają przede wszystkim przedmioty metalowe lub elektryczne, takie jak kable, głośniki lub też rozgałęziacze USB.
- Zmniejszyć odstęp pomiędzy klawiaturą oraz komputerem stacjonarnym/notebookiem.
- Aby zresetować klawiaturę do ustawień fabrycznych, nacisnij jednocześnie przyciski ESC+CTRL+DELETE przez 5 sekund

13.1 Usuwanie zakłóceń połączenia Bluetooth

- Sprawdzić, czy wewnętrzny odbiornika posiadanego komputera stacjonarnego/notebooka jest zgodny co najmniej ze standardem Bluetooth 4.0. Niższe wersje nie są obsługiwane.
- Jeśli komputer stacjonarny/notebook znajduje się w trybie gotowości, wznowienie działania za pośrednictwem urządzeń Bluetooth nie jest możliwe. Włączyć ręcznie komputer stacjonarny/ notebook.
- Jeśli klawiatura jest już połączona z innym komputerem stacjonarnym/notebookiem, można wytworzyć połączenie równoległe. Wyłączyć pierwszy komputer stacjonarny/notebook lub rozłączyć połączenie.

Podłączanie kilku urządzeń Bluetooth do jednego komputera stacjonarnego/ notebooka
Jeśli podłączono zbyt wiele urządzeń Bluetooth, zintegrowane w komputerze stacjonarnym/ notebooku odbiornik Bluetooth mogą być przeciążone.

- Wyłączyć nieużywane urządzenia Bluetooth.
- Usunąć klawiaturę w oprogramowaniu Bluetooth i dodać ponownie jako nowe urządzenie.
- Użyć zewnętrznego odbiornika Bluetooth.
- Podłączyć klawiaturę za pośrednictwem kabla.

Klawiatura CHERRY KW 300 MX jest wyposażona w kilkanaście różnych rodzajów połączeń. Informacje o dalszym ciągu znajdują się na stronie www.cherry.de.

1 Pro vaší bezpečnost

Hrozí nebezpečí udušení vdechnutím drobných součástek

- Přijímač a zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Nebezpečí požáru způsobené dobíjecími bateriemi

- Neničte klávesnici například rozdrcením, rozdrcením, zahřátím nebo spálením.

"Repetitive Strain Injury" = "Poranění v důsledku opakovaného namáhání"
RSI vzniká malými pohyby, které se neustále opakují.

- Své pracovišté uspořádejte ergonomicky.
- Nastavte podélnými sklony klávesnice pomocí nožiček na spodní straně.
- Udělejte si několik krátkých přestávek případně s cvky na protažení.
- Často měňte své držení těla.

2 Technologie Hot Swap

Klávesnice CHERRY KW 300 MX / KW 300W MX jsou vybaveny technologií Hot Swap. To znamená, že můžete sami vyměnit jednotlivé spínače a klávesy.

- Pro správné provedení výměny kláves či tlačítek klávesnice použijte dodaný vytahovač kláves.

3 Zapnutí/vypnutí klávesnice

- Stiskněte kolečko po dobu 3 sekund. Když je klávesnice zapnutá, svítí bílá kontrolka LED. *Když je vypnutá, nesvítí žádná kontrolka LED a celá klávesnice je vypnutá.*

Klávesy s nastavným typem připojení [F1–F4] svítí při úspěšném připojení 5 sekund.
Chcete-li klávesnici vypnout, stiskněte kolečko znovu po dobu 3 sekund.
Vzhledem k tomu, že klávesnice i v tomto režimu spotřebovává energii, měli byste z při delším nepoužívání a při přepravě vypnut nutně.

4 Připojení klávesnice k počítači/ notebooku

Klávesnici lze připojit k počítači/notebooku prostřednictvím bezdrátové bezpečnostní technologie Bluetooth nebo USB kabelu. Připojinání druhu připojení je praktické, když chcete klávesnici používat na více zařízeních.

4.1 Připojení klávesnice pomocí technologie Bluetooth

Verze s Bluetooth
Musíte mít počítač/notebook s přijímačem Bluetooth, který podporuje minimálně Bluetooth 5.0.

- Ve svém počítači/notebooku spusťte vyhledávání zařízení s Bluetooth (například pomocí nabídky Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth).
2 Řiďte se pokyny softwaru.
3 Zapněte klávesnici (stiskněte kolečko po dobu 3 sekund).
4 Po dobu 3 sekund držte současně stisknutou klávesu FN a klávesu F1, F2 nebo F3 s kanálem Bluetooth, který chcete použít pro připojení klávesnice k počítači/notebooku.
Klávesa pomalu bíle bliká. Od tohoto okamžiku můžete během následujících 60 sekund vytvořit spojení.
5 Řiďte se pokyny softwaru.
Odpovídající tlačítko Bluetooth se pro potvrzení na 5 sekund rozsvítí bíle a klávesnice je připojena k počítači/notebooku.
Pokud tlačítko 5 sekund rychle bíle bliká, připojení se nezdařilo.
Zkuste vytvořit spojení znovu.

4.2 Připojení klávesnice pomocí kabelu

1 Připojte klávesnici k počítači/notebooku pomocí přiloženého kabelu.
2 Zapněte klávesnici (stiskněte kolečko po dobu 3 sekund).
3 Zvolte kabelový kanál stisknutím kláves FN+F4.
4 Bílá kontrolka LED v tlačítku F4 svítí nepřerušovaně po dobu 5 sekund, když je kabel USB připojený ke klávesnici a zároveň k počítači/ notebooku.
Pokud odpovídající klávesa (F1–F4) 60 sekund rychle bíle, připojení se nezdařilo.
Zkuste vytvořit spojení znovu.

5 Indikace připojení

- Stiskněte klávesu FN.

Klávesa pro odpovídající připojení (F1 - F4) se na 5 sekund rozsvítí.

6 Změna připojení

Pokud jste na klávesnici nastavili na připojení k více zařízením současně (různé druhy připojení, můžete mezi těmito zařízeními přepínat.

- Stiskněte současně klávesu FN a odpovídají klávesu F4.
Během navazování spojení bliká klávesa typu připojení. Nejpozději po 60 sekundách se pro potvrzení na 5 sekund rozsvítí odpovídající klávesa (F1–F4) a klávesnice je připojena k počítači/notebooku.
Pokud odpovídající klávesa (F1–F4) 60 sekund rychle bíle, připojení se nezdařilo.
Zkuste vytvořit spojení znovu.

7 Režim MAC (pouze pro klávesnice DE, US, CN / KW 300 MX)

Je možné použít klávesnici KW 300 MX na systémech MAC pro výše uvedená rozvržení klávesnice. Vyměnitelné klávesy jsou obsaženy v dodávce.

- Stisknutím kláves FN + M po dobu 3 sekund lze ručně přepnout do režimu Mac, který se pak uloží na příslušném kanálu [např. na kanálu BT 1, nebo kabelovém kanálu]. Pro potvrzení se klávesa M rozsvítí krátce bíle.
- Pokud chcete znovu přepnout do režimu Windows, stiskněte klávesy FN + W po dobu 3 sekund. Funguje to nezávisle na tom, zda je aktivovaný zámek FN či nikoli. Pro potvrzení se klávesa W rozsvítí krátce bíle.
- Upozorňujeme, že v rozvržení Mac pro němčinu se znak @ nachází na klávese L, namísto klávesy Q.

8 Funkce otočného kolečka

Kromě funkce zapnutí/vypnutí můžete otočným kolečkem ovládat také hlasitost či jas klávesnice.

- Chcete-li přepínat mezi funkcemi, krátce kolečko stiskněte.
- Chcete-li upravit jas a hlasitost, otočte kolečkem.

9 Nabíjení akumulátoru

Pokud napětí akumulátoru klávesnice klesne pod určitou hodnotu, zabliká tlačítko CHERRY 10x červeně a poté se signál zastaví. Pokud je úroveň nabití akumulátoru pod 10 %, tlačítko bliká každých 30 minut, pod 5 % každých 15 minut a pod 2 % každých 5 minut.
Nízká úroveň nabití akumulátoru je indikována přímo, když zapnete klávesnici, když po spuštění počítače/ notebooku