Age 8+

#81019/81021/81024/81022/81026/81028/81031/81032/81041//81042/81044/81045

CAUTION - ELECTRIC TOY

NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 8 YEARS OF AGE. AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USE TO PREVENT ELECTRIC SHOCK.
INPUT: 100-240V AC 50/60Hz 0.4A ONLY.
OUTPUT: 7.2V DC 700mA 5.1W.

Maisto Radio Control Vehicles

Please keep this owner's instruction manual for future reference.
It contains important information.
We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.

Class 1 LED Product

Contents:

- RC Vehicle x 1
- Transmitter x 1
- Battery Charger x 1
- 6V Rechargeable Battery Pack (For Vehicle Use) x 1
- 1.5V "AA" LR6/R6 non-rechargeable Battery (For Transmitter Use) x 2
- Owner's Instruction Manual x 1

Battery Charging: (Refer to Diagram 1)

1. Connect the 6V battery pack and the charger connectors.
2. Plug the charger into the AC socket.
3. Initial charge: allow battery pack to be charged for a minimum of 2 hours for the first two times. Subsequent charging time is around 1 hour.
4. When charging is complete, detach the connectors and remove the charger from the electrical outlet.



Battery installation for the transmitter: (Refer to Diagram 2)

1. Set the power switch on the transmitter to OFF position .
2. Open the battery cover.
3. Install 2 new 1.5V "AA" LR6/R6 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover.



Battery installation for the vehicle: (Refer to Diagram 3)

1. Switch the power to the OFF position.
2. Turn the battery cover latch and open the battery cover.
3. Install the battery pack into the battery compartment and plug it into the connector correctly.
4. Install and lock the battery cover.



How to play:

1. Match the transmitter with the vehicle channel (channel A to A, B to B, C to C), the Power LED will light up. (Refer to Diagram 4 & 5)
2. Switch ON the vehicle.
3. Pull the trigger to go forward, push it to go backward and release it to stop (Refer to Diagram 5).
4. Turn the transmitter steering wheel to move the vehicle left or right (Refer to Diagram 5).
5. The vehicle will go into power saving mode if it does not receive any signal for 15 minutes. Turn off the switch then select channel A, B or C to match the car to resume playing.
6. If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment arm on the vehicle chassis (Refer to Diagram 6).
7. Switch OFF the transmitter and vehicle after playing.



Performance Tips:

1. Do not drive the vehicle on grass, sand or go through water.
2. Do not drive the vehicle in windy or rainy weather.
3. Do not drive the vehicle into any hard object.
4. Remove all batteries when not in use to prevent leakage of electrolyte which could damage the transmitter and the vehicle.
5. Keep fingers, hair and loose clothing away from the vehicle.
6. The operating range can be affected by a variety of factors:
   A) Weak transmitter battery, or under-charged battery pack.
   B) Interference from other items that emit radio frequency signals such as another R/C item on the same frequency, CB radios, cordless phones, high voltage transformers, etc.
7. Outdoor usage is recommended in order to get optimal control range.
8. We recommend that you play with the vehicle in a flat and clean area.



9. Do not drive the vehicle into people or animals.
10. When you start playing, turn on the transmitter first and then the vehicle. After playing, turn off the vehicle first and then the transmitter.
11. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.
12. Outdoor usage is recommended in order to get optimal control range (64 feet or 20 meters).

Cautions:

1. The 6V battery pack must be charged before use. Use only the battery pack charger that came with this vehicle.
2. Do not overcharge the battery pack. Do not charge for more than 2 hours.
3. Do not charge the battery pack if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.
4. Do not cover the battery pack with any sort of material while charging.
5. Do not touch the battery pack when it is hot. Wait until the battery pack cools before installing it in the vehicle and before recharging.
6. Do not dispose of the battery in fire.
7. Do not dismantle the battery or charger, and do not cut the battery or charger cables.
8. The battery pack will be warm after charging, and hot after use in a vehicle.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
11. Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.
12. Battery change must only be made by an adult!
13. The charger is not a toy.
14. Only use the charger to charge the 6V 500mAh Max. battery pack that comes with the product. Other types of battery may burst causing injury to persons and damage. This power unit charger is intended to be used in a vertical or floor mount position. This quick charger is intended to be used for charging 6V Rechargeable battery pack with capacity 500mAh Max. Regular examination of Battery Charger for any damage to their cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, it must not be used with the Charger or Battery Pack charge until such damage has been repaired.
15. Note that the 1.5V "AA" Battery is non-rechargeable and is not to be recharged. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor. Alkaline AA batteries are recommended to be used for the transmitter. Do not mix alkaline,standard or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
16. Exhausted batteries must be removed from the product.

FCC Label Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

RSS-310 Compliance Statement:

This radiocommunication device complies with all the requirements of Industry Canada Standard RSS-310.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Carrier Frequency: 27.145MHz
Field strength and measurement distance: 57.2dBuv/m at 3 meter

Maisto International, Inc.
Fontana, CA 92336, U.S.A.

www.maisto.com
MADE IN CHINA

8 ans et +

#81019/81021/81024/81022/81026/81028/81031/81032/81041//81042/81044/81045

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE :

NON RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. COMME AVEC TOUS LES PRODUITS ÉLECTRIQUES, DES PRECAUTIONS S'IMPOSENT DURANT LA MANIPULATION ET L'UTILISATION POUR EMPÊCHER UN CHOC ÉLECTRIQUE.
ENTRÉE: 100-240V CA 50/60Hz 0.4A UNIQUEMENT.
SORTIE: 7.2V CC 700mA 5.1W.

Maisto - Véhicules radio-commandés

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur.
Il contient des informations importantes.
Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.

Produit de classe 1 LED

Contenu:

- Voiture RC x 1
- Transmetteur x 1
- Chargeur de pile x 1
- Bloc-pile rechargeable 6 V (pour véhicule) x 1
- 2 Piles 1.5V "AA" LR6/R6 non-rechargeables (Pour l'émetteur)
- Mode d'emploi x 1

Charge des piles: (Voir Diagramme 1)

1. Brancher le bloc-pile 6V sur le connecteur du chargeur.
2. Branchez le chargeur dans une prise secteur.
3. Charge initiale : laissez le pack batterie se recharger pendant un minimum de 2 heures lors des deux premières recharges. La durée des charges suivantes est de 1 heures environ.
4. Lorsque le processus de charge est terminé, débrancher le bloc-pile, et débrancher le chargeur de la prise de courant.



Mise en place des piles dans l'émetteur: (Voir Diagramme 2)

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation de l'émetteur sur OFF (arrêt).
2. Ouvrez le couvercle de la pile.
3. Mettez en place 2 piles 1.5V "AA" LR6/R6 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Mettez en place le couvercle des piles.

Mise en place des piles dans le véhicule: (Voir Diagramme 3)

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF (arrêt).
2. Faites pivoter le loquet du couvercle de la batterie et ouvrez le couvercle de la batterie.
3. Installez le pack batterie dans son logement et branchez-le de façon correcte sur le connecteur.
4. Refermez le couvercle de la batterie.



Comment jouer:

1. Faites correspondre les canaux de l'émetteur et du véhicule (Canal A avec A, B avec B ou C avec C), le témoin LED d'alimentation s'illumine.(Voir Diagramme 4 & 5)
2. Mettre le véhicule en marche.
3. Tirer sur la gâchette pour commander le mouvement vers l'avant; pousser pour commander le mouvement vers l'arrière; lâcher la gâchette pour l'arrêt.(Voir Diagramme 5)
4. Faire tourner le volant du module de télécommande pour commander l'évolution du véhicule vers la gauche ou vers la droite.(Voir Diagramme 5)
5. Le véhicule basculera en mode d'économie des batteries s'il ne reçoit aucun signal au pendant 15 minutes. Mettez l'interrupteur sur arrêt et sélectionner le bon canal pour reprendre le jeu.
6. Si le véhicule n'évolue pas en ligne droite, effectuer le réglage sur le châssis du véhicule avec la manette d'alignement des roues.(Voir Diagramme 6)
7. Éteignez le véhicule et l'émetteur (OFF) après avoir joué.



Conseils pour de meilleures performances:

1. Ne roulez pas sur l'herbe, le sable, ou dans l'eau.
2. Ne roulez pas par temps pluvieux ou venteux.
3. Ne faites pas rentrer le véhicule dans un objet dur.
4. Retirez toutes les piles et batteries lorsque vous ne jouez pas afin d'éviter toute fuite d'électrolyte susceptible d'endommager le véhicule ou la radiocommande.
5. Gardez vos doigts, vos cheveux et les vêtements amples éloignés du véhicule.
6. La portée utile peut être affectée par différents facteurs:
   A) Pile faible dans l'émetteur, ou pack batterie insuffisamment chargé.
   B) Interférences en provenance d'appareils émettant des ondes radio tels qu'une autre radiocommande émettant sur la même fréquence, un poste CB, un téléphone sans fil, un transformateur haute tension, etc.



7. Il est recommandé de jouer à l'extérieur pour maximiser la portée utile.
8. Il est recommandé de jouer avec le véhicule sur une surface propre et plate.
9. Ne faites pas rentrer le véhicule dans les gens ou les animaux.
10. Pour commencer à jouer, allumez d'abord l'émetteur puis le véhicule. Après avoir joué, éteignez d'abord le véhicule, et ensuite l'émetteur.
11. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.
12. On obtient la plus grande portée lors de l'utilisation du jouet à l'extérieur (64 pieds/20 mètres).

Mises en garde:

1. Le pack batterie 6V doit être chargé avant utilisation. N'utilisez que le chargeur pour pack batterie livré avec ce véhicule.
2. Ne surchargez pas le pack batterie. Ne rechargez pas pendant plus de 2 heures.
3. Ne pas soumettre le bloc-pile à une charge s'il manifeste des indices de fuite ou de corrosion, ou si le jouet comporte des conducteurs exposés/détachés ou d'autres dommages.
4. Ne pas recouvrir le bloc-pile avec un autre matériau durant la charge.
5. Ne pas toucher le bloc-pile lorsqu'il est chaud. Attendre que le bloc-pile se soit refroidi avant de l'installer dans le véhicule et avant de le recharger.
6. Ne pas jeter une pile dans un feu.
7. Ne pas ouvrir ou démonter la pile ou le chargeur; ne pas couper la pile ou les câbles du chargeur.
8. Le bloc-pile s'échauffe durant le processus de charge, et durant son utilisation dans le véhicule.
9. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
10. Retirer le bloc-pile rechargeable du jouet avant de le recharger.
11. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
12. La batterie ne doit être remplacée que par un adulte !
13. Le chargeur n'est pas un jouet.
14. Ne rechargez le pack batterie 6V 500mAh Maxi. qu'avec le chargeur livré avec le produit. D'autres types de batteries pourraient exploser, provoquant des blessures ou des dommages matériels. Ce chargeur doit être correctement positionné verticalement ou sur le sol.Ce chargeur rapide est prévu pour être utilisé avec le pack batterie 6V d'une capacité Maxi de 500mAh. Inspecter fréquemment le chargeur de piles pour rechercher toute détérioration affectant cordon, fiche de branchement, boîtier ou autres composants; en cas de détérioration, on ne doit pas utiliser le chargeur de piles avant de l'avoir convenablement réparé.
15. Notez que les piles 1.5V "AA" sont de type non-rechargeable et ne doivent donc pas être rechargées. N'utilisez que des piles du type recommandé ou équivalent. Elles devront être remplacées lorsque l'émission devient défaillante. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.
16. Retirez les piles usées du produit.

Déclaration de conformité FCC:

Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice.
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.

Note : Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence

ne peut se manifester dans une installation particulière advenant que cet équipement suscite des interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise en marche de l'appareil), l'utilisateur devrait essayer d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.
- Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement : Les changements ou modifications subies par ce produit qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:

Pb = Pile contenant du plomb
Cd = Pile contenant du cadmium
Hg = Pile contenant du mercure

Déclaration de conformité CNR-310:

Ce dispositif de radiocommunication rencontre toutes les exigences de la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

fréquence porteuse: 27.145MHz
bien l'intensité de champ et la distance de mesure: 57.2dBuv/m à 3 mètres

Maisto International, Inc.
Fontana, CA 92336, U.S.A.

www.maisto.com
FABRIQUÉ EN CHINE