DESIGN BY SHENZHEN MARK TECHNOLOGY CO.,LTD.	BRAND / 品牌	PARTS / 部件
This Design Is Protected By Intellectual Property Law. You Shall Not Have The Right To Duplicate, Reproduce, Copy, distribute Or Disseminate It. You Shall Take All Reasonable Precautions To Ensure Against Any Breach Of Confidentiality, or Unauthorized Use Of It. 本设计受知识产权法保护。您不得复制、再现、复制、分发或传播它。您应采取一切合理预防措施，以防止保密性或未经授权使用它。	MONKA	/
SKU CODE / 产品型号	PACK TYPE / 包装类型	SIZE / 尺寸
KG991W	说明书	68*108mm
PRINT PROCESS / 平板印刷	WARNISH / 表面处理/工艺	MATERIAL / 材质
	风琴折 双面印刷	80g书写纸

VERSION	V1.0	V2.0	V3.0	V4.0	V5.0	V6.0	V7.0	REPRO
1.0	LIQ	/	/	/	/	/	/	
	23/09/11							

正面

PRODUCT USE GUIDE

5. FN shortcut key

Win System		Mac System	
Shortcut keys	Function	Shortcut keys	Function
Fn+F1	Medium power	F1	Brightness -
Fn+F2	Calculator	F2	Brightness +
Fn+F3	Dim+Wh	F3	Mission control
Fn+F4	Mute	F4	Console
Fn+F5	Backlight brightness -	F5	Backlight brightness -
Fn+F6	Backlight brightness +	F6	Backlight brightness +
Fn+F7	Previous song	F7	Previous song
Fn+F8	Play/Pause	F8	Play/Pause
Fn+F9	Next song	F9	Next song
Fn+F10	Mute	F10	Mute
Fn+F11	volume -	F11	volume -
Fn+F12	volume +	F12	volume +
Fn+Wh	Lock the win key. After locking the win key, the lock icon on the screen will light up, and then press it to unlock.		
Fn+Dl	Down illumination: volume - + (up illumination: volume +) Press slide: mute		
Alt+Tab/ CMD+Tab switching	Display operation control switching, factory default Win system		
Fn+press Wsl5	Switch the display operation mode (one light flashes 3 times): Press the lock once to switch to volume control, then turn off the lock light. Press the lock twice to switch to brightness control, then the lock light. Fn+Wsl5 to operate the display function, Fn+ left and right arrows control display function selection, Fn + ENTER to confirm		
Fn+ESC	Sleep: press Fn+ESC for 5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored.		

6. Light Switching Instructions

Fn+ [lightning effect switching, 20 kinds of lighting effects cycle in turn

Fn+] : light brightness + (is given, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+\ : light speed + (is given) when adjusted to the limit, the overall backlight is turned off.

Fn+, : light speed - (is given, factory default 3 gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+. : light speed - (is given) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate

Fn+backspace: turn off the light (turn on the light)

DISPLAY FUNCTION DESCRIPTION

1.The main page displays:

Date, power, connection status, connection method, WR lock, upper and lower case lock, Num lock, caps lock.

2.Battery display:

3.Date display:

4.Connect to Win system display:

5.Connect to the Mac system and display:

6.Wired connection display:

7.2.4G connection display:

8.BT connection display:

9.BT2 connection display:

10.BT3 connection shows:

11.Lock Win shows:

12.Upper and lower case toggle display:

13.Digital zone switch display:

14.Setting the page display:

15. Connect method adjustment:

16. System switch:

17.Lighting effect adjustment:

18. Light rotor adjustment:

19. Light brightness adjustment:

20. Light use adjustment:

21.Volume adjustment:

22.Screen language switching:

HIBERNATION DESCRIPTION

1.Power saving hibernation: press Fn+B (wireless hibernation): keyboard without operation for 5 minutes after the backlight off, press any key to wake up the keyboard backlight and back to BT / 2.4G mode.

2. Deep hibernation state (second level hibernation): keyboard without operation after 30 minutes of deep standby, BT disconnected and hibernation, press any key to wake up the keyboard backlight and back to BT / 2.4G mode.

CHARGING INSTRUCTIONS:

①.low battery status: the screen battery icon shows zero frame

②.Charging status: the screen battery icon shows frame cycle, indicated by the lightning logo

③.when fully charged: the screen battery icon shows five cells

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CLEANNESS IN SUPERIOR QUALITY

TROUBLESHOOTING

If none of the below suggestions if fixes the apps below:

- Check the integrity of the connections.
- Check the connection on the computer.
- Check your computer settings.
- Disconnect and reconnect the equipment, restart the computer.

If the problem persists, please contact your local seller.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

GENERAL INFORMATION

- Keep the product away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble the product, unless, in the case of a question, it is specifically recommended by the manufacturer.
- Do not drop, knock or shake the product, as rough handling can break internal circuit boards.
- Do not use harsh chemicals, solvents or strong detergents to clean the product.
- Use only the supplied or an equivalent replacement battery.
- Do not dispose of the battery in fire, as it may explode. Check with your local authorities for disposal instructions.
- Do not short-circuit the battery and prevent metallic objects from coming into contact with the battery terminals.
- Do not swallow the battery. Do not place the battery in your mouth. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Do not dismantle, open or shred the battery cells.
- Do not expose the battery to excessive heat from sunshine, fire or the equivalent.
- Do not leave the battery in an environment with extremely low air pressure, as it may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Do not subject the battery to extremely low air pressure, as it may result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Do not short-circuit the battery and prevent metallic objects from coming into contact with the battery terminals.

PRODUCT USE GUIDE

Gaming Keyboard with Various Colorful Backlights

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Keys: 87

Wireless specification: 2.4G/BT5.0 (wired)

Operating distance: 10m

Keycap: PBT material keycaps

Switch type: mechanical

Switch rating: 50 million presses

Operate forcing: 50±5g

Key route: 3.8mm±0.5mm

Backlight: RGB

Battery specification: 4000mAh

Charging voltage & current: 5V ⎓1A

Charging time: 4hr

Working voltage & current: 5V ⎓ 600mA (wired); 3.7V ⎓ 200mA (wireless)

THN/C cable length: 1.8m

Size: 404*141.5*38mm

Weight: 960g (wire not included)

OS support: MAC/Windows

PRODUCT USE GUIDE

PRODUCT PRESENTATION

1. FEATURES

- Tri-mode wireless mechanical keyboard, can simultaneously support 2.4G, wired, wireless three modes.
- Unique backlight visuals with colors mixed to create a nice effect.
- Advanced anti-ghosting with Battery-driven support (drivers enhanced) command readings in the heat of the battle.
- Battery, state and time, keyboard status at a glance, support for customizing dynamic color screensaver.

2. SYSTEM REQUIREMENTS

1.Interface: Conform to USB specification V1.1, supports USB 1.0 / compatible with USB 2.0/3.0

2.Operating system: WINDOWS/MAC system

Device Name

Display after wired connection: KG991W USB keyboard

2.4G display after connection: KG991W wireless receiver

BT Display after connection: KG991W BT1 / KG991W BT2 / KG991W BT3

DRIVER (Programmable) | KEYCHAIN (Programmable) | FULL (Anti-ghosting)

MULTI-FUNCTION (Multi-function) | TRI-MODE (Tri-mode connection) | FULL-KEY (Full-key)

PRODUCT USE GUIDE

SAFETY NOTES

- To prevent possible hearing problems, do not use the headphones at high volume for long periods of time.
- Keep the equipment dry, keep away from precipitation, humidity, all types of liquids and condensation.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not use or store the equipment in dusty or dirty areas.
- Do not store the equipment under high temperature or low-temperature conditions (this may damage it).
- Do not drop, knock or shake the equipment (just may result in breakage).

INSTALLATION

Connect the keyboard to an available USB port on your computer. If the keyboard is used for the first time wait approx. 15 seconds to install the generic drivers

For advanced keyboard configuration, please download and install the specialized driver at www.monka.tech (or an Internet connection is required).

- Download the driver and double-click the executable file.
- Follow the on-screen instructions and install the application.
- After installing the application successfully, an icon will be displayed in the taskbar.
- Double-click the icon to launch the application.

This software only supports Windows system

PRODUCT USE GUIDE

USE

Configuring the keyboard and using the special function keys is done by using the various key combinations detailed below.

FUNCTION DESCRIPTION

1.Indicator light:

2.Wired mode

Shortpress the "Pair1" to switch to the wired mode, insert the Type-C into the keyboard interface and insert the USB into the interface of computer, and connected successfully.

3.2.4G mode

Short press the "Pair2" to switch to the 2.4G mode, the light of the "2" key will flash slowly (up to 30 seconds), insert the 2.4G receiver into your computer to enter into the 2.4G connection mode.

Press and hold "Pair2" for 3 seconds to first enter the 2.4G code pairing mode, the "2" key will flash rapidly with a white light. Once the pairing is successful, the light will return to normal.

4. BT mode

Press the "Fn + e2 (E to switch BT1 / BT2 / BT3 mode, the "Int.E.W" key will flash slowly and enter into the reconnection state, the light will return to normal. Lighting effect after the reconnection is successful.

Press and hold the "Fn+e2 (E" key for 3 seconds to start pairing, the "Int.E.W" key will flash rapidly with a white light. Once the pairing is successful, the light will return to normal.

PRODUCT USE GUIDE

WARRANTY CARD

PRODUCT MODEL
PRODUCT SERIAL NO
DATE OF PURCHASE
CUSTOMER NAME
MOBILE NO.
ADDRESS
DISTRIBUTOR NAME
TEL

WARRANTY CARD IS THE IMPORTANT CERTIFICATE FOR AFTER-SALE SERVICE OF WRIST PRODUCTS, PLEASE KEEP IT SAFE

FACEBOOK Scan Me | Wamor Know More ? Scan Me

MADE IN CHINA PRINTED IN CHINA

背面

GUIDE D' UTILISATION DU PRODUIT

5. Raccourci de touches FN

Système WIN		Système MAC	
Raccourcis	Fonction	Raccourcis	Fonction
Fn+F1	puissance moyenne	F1	Luminosité -
Fn+F2	Calculatrice	F2	Luminosité +
Fn+F3	Dim+Wh	F3	Contrôle de la mission
Fn+F4	silencieux	F4	Console
Fn+F5	Luminosité du rétroéclairage -	F5	Luminosité du rétroéclairage -
Fn+F6	Luminosité du rétroéclairage +	F6	Luminosité du rétroéclairage +
Fn+F7	Précédente chanson	F7	Chanson précédente
Fn+F8	Lecture/Pause	F8	Lecture/Pause
Fn+F9	Chanson suivante	F9	Chanson suivante
Fn+F10	Sourdine	F10	Sourdine
Fn+F11	volume -	F11	Volume -
Fn+F12	volume +	F12	Volume +
Fn+Wh	verrouillar la clé win. Après avoir verrouillé la clé win, l'icône de verrouillage s'allume sur l'écran. Pour déverrouiller, appuyez deux fois sur la touche.		
Fn+Dl	Rotation vers le bas: -volume + (Rotation vers le haut: +volume-) Appuyez sur le bouton: muet		
commutateur Alt+Tab / CMD+Tab	Commutation de la commande d'affichage, système WIN par défaut		
Fn+appuyer sur cadran	Changement de fonctionnement de l'affichage de la touche rotative (Wsl5): Appuyez sur la touche de verrouillage, le voyant de verrouillage s'éteint. Appuyez deux fois sur la touche de verrouillage pour passer au bouton pour faire fonctionner la fonction d'affichage, Fn + touche gauche et droite pour sélectionner la fonction d'affichage, Fn + ENTER pour confirmer		
Fn+ESC	Appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée pendant 3 à 5 secondes, le rétroéclairage du clavier clignote 3 fois et les paramètres d'usine sont rétablis.		

6. Instructions de changement de lumière

Fn+ [: changement d'effet d'éclairage, cycle de 20 types d'effets d'éclairage à tour de rôle

Fn+] : luminosité de l'éclairage + (si donnée, lorsque réglé manuellement jusqu'à la limite, le rétroéclairage général clignote 3 fois pour indiquer

Fn+ \ : luminosité + (si donnée) Lorsque réglé vers la limite, le rétroéclairage général s'éteint.

Fn+ , : vitesse de la lumière - (si donnée, 3 vitesses par défaut) lorsque le réglage est à la limite, le rétroéclairage général clignote 3 fois pour indiquer.

Fn+ . : vitesse légère + (si donnée) Lorsque réglé vers la limite, le rétroéclairage général clignote 3 fois pour indiquer.

Fn+espace: éteindre la lumière (allumer la lumière

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

1. La page d'affichage principale :

Date, puissance, système de connexion, méthode de connexion, verrou WR, majuscule, majuscule et de minuscules, commutateur de zone numérique.

2. Affichage de la batterie :

3.Affichage de la date

4.Affichage connexion à WIN :

5.Connexion au système MAC et affichage :

6.Affichage connexion filaire :

7.Affichage connexion 2.4 G :

8. Connexion BT 1 :

9. Connexion BT 2 :

10. Connexion BT 3 :

11. Verrou Win :

12. Affichage change entre majuscule et minuscule :

13. Affichage zone numérique :

14. Affichage de réglage de page :

15. Réglage de méthode de connexion :

16. Changement de système :

17. Réglage d'effet lumineux :

18. Réglage de lumière de couleur :

19. Réglage de luminosité de lumière :

20. Taux de réglage de lumière :

21. Réglage de volume :

22. Réglage de langue :

DESCRIPTION DE L'HIBERNATION :

1. Économie d'énergie hibernation: appuyez sur Fn+B (sans fil hibernation): le clavier ne fonctionne pas pendant 5 minutes après l'extinction du rétroéclairage, il suffit de presser n'importe quelle touche pour réveiller le rétroéclairage du clavier et de revenir au mode BT / 2.4G.

2. Plus en veille profondeur (deuxième niveau de mise en veille prolongée): le clavier ne fonctionne pas après 30 minutes de mise en veille prolongée, BT déconnecté et hibernation, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le rétroéclairage du clavier et revenir au mode BT / 2.4G.

INSTRUCTIONS DE RECHARGE :

① État de la batterie faible : l'icône de la batterie à l'écran indique zéro cadre.

② État de charge : l'icône de la batterie à l'écran affiche des cellules, indiquées par le logo en forme de foudre

③ En cas de charge complète : l'icône de la batterie à l'écran affiche cinq cellules.

"TOUT COMMENCE PAR DE GRANDES PERFORMANCES ET SE TERMINE PAR UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

DÉPANNAGE

En cas de fonctionnement incorrect, suivez les étapes ci-dessous :

- Vérifiez l'intégrité des connexions.
- Vérifiez la connexion à l'ordinateur.
- Vérifiez les paramètres de votre ordinateur.
- Débranchez et rebranchez l'équipement, redémarrer l'ordinateur.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre vendeur local.

Déclaration d' avertissement FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de l'éliminer en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

— Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

— Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

— Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

— Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévisions expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de interférences préjudiciables, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

INFORMATION GÉNÉRALE

- Les réparations non autorisées ou le démontage du produit annulent la garantie et peuvent endommager le produit.
- Ce produit est conforme aux exigences de FLA. Ce produit est fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Ne jetez pas le produit dans le feu, évitez la quantité de déchets électriques et électroniques (DEEE) dans l'air.
- L'utilisation du symbole DEEE (poubelle barrée) indique que les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. Pour éviter les risques liés à l'environnement et à la santé, vous devez jeter l'équipement en suivant les instructions de collecte et de recyclage des déchets électriques et électroniques. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales.

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT

CLAVIER DE JEU AVEC PLUSIEURS COULEURS RETROÉCLAIRÉES.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Touches : 87

Spécification sans fil : 2.4G/BT5.0 (filaire

Distance de fonctionnement : 10m

Capuchon de touche : PBT

Type d'interrupteur : mécanique

Capacité de l'interrupteur : 50 millions de pressions

Force de fonctionnement : 50±5g

Parcours de la clé : 3.8mm±0.5mm

Rétroéclairage : RVB

Spécifications de la batterie : 4000mAh

Tension et courant de charge : 5V⎓1A

Temps de charge : 4 heures

Tension et courant de fonctionnement : 5V ⎓ 600mA (sans fil) ; 3.7V ⎓ 200mA (sans fil)

Longueur du câble THN/C : 1.8 m

Taille : 404*141.5*38mm

Poids : 960g (câble non inclus)

Prise en charge des systèmes d'exploitation : MAC/Windows

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. CARACTÉRISTIQUES

- Clavier mécanique sans fil tri-mode, pouvant prendre en charge simultanément les trois modes 2.4G, filaire et sans fil.
- Rétroéclairage unique avec des couleurs mélangées pour créer un effet agréable.
- Contrôle effectif sans fil avec la prise en charge du retournement complet des touches permettant d'améliorer la lecture des commandes dans la fête de l'action.
- Affichage de la batterie, de la date et de l'heure, de l'état du clavier en un coup d'œil, possibilité de personnaliser l'économiseur d'écran dynamique en couleur.

2. EXIGENCES DU SYSTÈME

1.Interface : Conforme à la spécification USB V1.1 ; prendre en charge USB 1.0/ 1.1 ; compatible avec USB 2.0/3.0, avec USB 2.0/3.0

2. Système d'exploitation : Système WINDOWS/MAC

Nom de l'appareil

Affichage après connexion filaire : Clavier USB KG991W

Affichage après connexion 2.4G : récepteur sans fil KG991W

BT Affichage après connexion : KG991W BT1 / KG991W BT2 / KG991W BT3

PILOTE (Programmable) | KEYCHAIN (Programmable) | COMPLET (anti-fantôme complet)

APPUYAGE (Multi-touches) | TRI-MODE (Clavier à 3 ...) | ENTIÈREMENT (Entièrement à touches)

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT

NOTES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter d'éventuels problèmes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Gardez l'équipement au sec, tenez-le à l'écart des précipitations, de l'humidité, de tous les types de liquides et de la condensation.
- Ne pas utiliser le produit avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser ou stocker l'équipement dans des endroits poussiéreux ou sales.
- Ne pas stocker l'appareil dans des conditions de température élevée ou basse (ceci pourrait l'endommager).
- Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer l'appareil (l'utilisation d'appareil peut entraîner un pulsatif).
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les cellules de batterie.
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive du soleil, du feu ou de l'équivalent.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement avec une pression d'air extrêmement faible, car elle peut exploser ou fuir un liquide ou un gaz inflammable.
- Ne soumettez pas la batterie à une pression d'air extrêmement faible, car elle peut exploser ou fuir un liquide ou un gaz inflammable.
- Ne court-circuitez pas la batterie et empêchez les objets métalliques de entrer en contact avec les bornes de la batterie.

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT

UTILISATION

La configuration du clavier et l'utilisation des fonctions spéciales s'effectuent à l'aide des différentes combinaisons de touches détaillées ci-dessous.

DESCRIPTION DE FONCTION

1.Voyant

2.Mode filaire

Appuyez brièvement sur "Pair1" pour passer en mode câble, insérez le Type-C dans l'interface du clavier et insérez l'USB dans l'interface de l'ordinateur et la connexion est réussie.

3. Mode 2.4G

Appuyez brièvement sur "Pair2" pour passer en mode 2.4G, la lumière de la touche "2" clignote lentement (jusqu'à 30 secondes), insérez le récepteur 2.4G dans votre ordinateur pour entrer dans le mode de connexion 2.4G.

Appuyez et maintenez "Pair2" pendant 3 secondes pour tout d'abord entrer dans le mode d'appariement du code 2.4G, la touche "2" clignote rapidement avec une lumière blanche. Une fois l'appariement réussi, la lumière revient à la normale.

4. Mode BT

Appuyez sur les touches "Fn + e2 (E" pour passer en mode BT1 / BT2 / BT3, la touche "Int.E.W" clignote lentement et entre dans l'état de reconnexion, la lumière revient à la fête d'action lorsque normale une fois la reconnexion réussie.

Appuyez sur les touches "Fn+e2 (E" et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour lancer l'appariement. Lorsque "Int.E.W" clignotera rapidement avec une lumière blanche. Une fois l'appariement réussi, la lumière redevient normale.

GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT

CARTE DE GARANTIE

MODÈLE DU PRODUIT
NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT
DATE D' ACHAT
NOM DU CLIENT
N ° DE TÉLÉPHONE PORTABLE
ADRESSE
NOM DU DISTRIBUTEUR
TÉL

LA CARTE DE GARANTIE EST UN CERTIFICAT IMPORTANT POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE DES PRODUITS MONTRE, VEUILLEZ LA CONSERVER PRÉCIEUSEMENT.

FACEBOOK Scan Me | Wamor Know More ? Scan Me

MADE IN CHINA PRINTED IN CHINA