说明书尺寸： 770 x 90mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

BICOLOR WIRELESS HEADSET
CASQUE AUDIO SANS FIL BICOLORE
سماعات لاسلكية ثنائية اللون
BICOLOR AURICULARES DE DIADEMA INALÁMBRICOS
高雅撞色系列頭戴藍牙耳機

MODEL: 2310

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Product Parts

1. MIC/LED Light
2. Type-C Charging Port
3. 3.5mm Audio Port
4. Power
5. Mode
6. Volume+/Next
7. Volume-/Previous
8. TF Card Slot

Accessories

Device*1　Charging Cable*1　User Manual*1

Product Parameters

Bluetooth	V5.0	Frequency Response	20Hz-20KHz
Pairing Name	MINISO-2310	Sensitivity	≥95±3dB

Function	Multimedia, phone calling	Charging Port	Type-C
Charging Input	5V ⎓ 180mA	Transmission Distance	≤10m
Battery Capacity	200mAh	Charging Time	1.5H
Music Playback Time	≤10H (volume 50%)	Calling Time	≤10H (volume 50%)
Impedance	32Ω	Operat ing range	0- 40℃

Functions

Function	Instructions
Turn On	Long press power button for 3 seconds to turn on, blue light is on for 2 seconds
Turn Off	Long press power button for 3 seconds to turn off, light turns off
Bluetooth	Bluetooth turns on, search for the pairing name of MINISO-2310 then press to connect
Low Battery Alarm	When the battery is lower than 3.3V (20%), a voice prompt will be played every 30 seconds, blue light blinks
Previous Track	Press volume- button to move to previous track, blue light blinks
Next Track	Press volume+ button to move to next track, blue light blinks
Volume+	Long press volume+ button to turn volume down, blue light blinks
Volume-	Long press volume- button to turn volume up, blue light blinks
Play/Pause	Press power button to play/pause the music, blue light blinks
Answer Call	Press power button to answer a call, blue light blinks
End Call	Press power button to end a call, blue light blinks
Reject Call	Long press power button for 2 seconds to reject a call, blue light blinks
Call Back	Press power button to call back last number, blue light blinks
Line in	Supports Line IN music when turned off; plug 3.5mm jack and the earphones will turn off automatically
TF Card	Press mode button to switch to TF card mode

Cautions

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell/phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IBED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference,
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit

1. Lumière MIC/LED
2. Port de Chargement Type-C
3. Port Audio 3.5mm
4. Alimentation
5. Mode
6. Volume+/Suivant
7. Volume-/Précédent
8. Fente pour Carte TF



Accessoires

Appareil*1　Câble de Chargement*1　Manuel d'Utilisation*1

Paramètres du Produit

Bluetooth	V5.0	Réponse en Fréquence	20Hz-20KHz
Nom de l'Appairage	MINISO-2310	Sensibilité	≥95±3dB

Fonction	Multimédia,appels téléphoniques	Port de Chargement	Type-C
Entrée de Chargement	5V ⎓ 180mA	Distance de Transmission	≤10m
Capacité de la Batterie	200mAh	Temps de Chargement	1.5H
Durée de Lecture de la Musique	≤10H (volume 50%)	Temps d'Appel	≤10H (volume 50%)
Impédance	32Ω		

Fonctions

Fonction	Instructions
Activer	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer, la lumière bleue s'allume pendant 2 secondes
Désactiver	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre, la lumière s'éteint.
Bluetooth	Le Bluetooth s'active, recherchez le nom d'appairage du MINISO-2310 et appuyez dessus pour se connecter.
Alarme Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3.3 V (20 %), un message vocal est diffusé toutes les 30 secondes, le voyant bleu clignote.
Piste Précédente	Appuyez sur la touche volume- pour passer à la piste précédente, la lumière bleue clignote.
Piste Suivante	Appuyez sur la touche volume+ pour passer à la piste suivante, la lumière bleue clignote.
Volume+	Appuyez longuement sur la touche volume+ pour baisser le volume, la lumière bleue clignote
Volume-	Appuyez longuement sur la touche volume- pour augmenter le volume, la lumière bleue clignote.
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour lire/pause la musique, la lumière bleue clignote
Répondre à un Appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour répondre à un appel, la lumière bleue clignote
Terminer un Appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à un appel, la lumière bleue clignote
Rejeter un Appel	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour rejeter un appel, la lumière bleue clignote.
Rappeler	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour rappeler le dernier numéro, la lumière bleue clignote
Line in	Prend en charge la musique Line IN lorsqu'il est éteint; branchez la prise 3.5 mm et les écouteurs s'éteindront automatiquement.
Carte TF	Appuyez sur le bouton mode pour passer en mode carte TF

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation inappropriée.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée, Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non ; Non,La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puisque utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

أجزاء المنتج

1. ميكروفون/ضوء LED
2. منفذ شحن Type-C
3. منفذ صوت 3.5 ملم
4. مفتاح التشغيل
5. الوضع
6. زيادة الصوت/التالي
7. خفض الصوت/السابق
8. فتحة بطاقة TF

الملحقات

الجهاز *1　كابل الشحن *1　دليل المستخدم *1

المواصفات

نطاق التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز	V5.0	البلوتوث
الحساسية	≥95±3 ديسبل	MINISO-2310	اسم الاقتران

الوظيفة	تشغيل وسائط، اتصال	منفذ الشحن	Type-C
مدخلات الشحن	5 فولت ⎓ 180 ملي أمبير	مسافة الإرسال	≤10 متر
سعة البطارية	200 ملي أمبير	وقت الشحن	1.5 ساعة
وقت الموسيقى	≤10 ساعة (حجم الصوت 50%)	وقت الاتصال	≤10 ساعة (حجم الصوت 50%)
المعاوقة	32 أوم	نطاق درجة الحرارة	0- 40℃

الوظائف

الوظيفة	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولا مفتاح التشغيل لثانية لمدة 3 ثانية لتشغيل، الضوء الأزرق قد للمدة لمدة 2 ثانية
إيقاف	اضغط مطولا مفتاح التشغيل لثانية لمدة 3 ثانية لتشغيل، يطفئ الضوء
البلوتوث	تأكد من تمام السماعات لاسلكية، ابحث عن اسم الاقتران لـ MINISO-2310 لتتصل، يومض الضوء الأزرق
إنذار البطارية المنخفضة	الجهد أقل من 3.3 فولت (20%)، يصدر نبيه صوتي كل 30 ثانية، الضوء الأزرق يومض
المسار السابق	اضغط مفتاح خفض الصوت لانتقال للمسار السابق، يومض الضوء الأزرق
المسار التالي	اضغط مفتاح زيادة الصوت للانتقال إلى المسار التالي، يومض الضوء الأزرق
خفض الصوت	اضغط مطولا مفتاح خفض الصوت، يومض الضوء الأزرق
زيادة الصوت	اضغط مطولا مفتاح زيادة الصوت، يومض الضوء الأزرق
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط مفتاح التشغيل للإيقاف، يومض الضوء الأزرق
رد المكالمة	اضغط مفتاح التشغيل للإيقاف، يومض الضوء الأزرق
إنهاء المكالمة	اضغط مطولا مفتاح التشغيل للإيقاف لمدة 2 ثانية، يومض الضوء الأزرق
رفض المكالمة	اضغط مطولا مفتاح التشغيل للإيقاف لمدة 2 ثانية، يومض الضوء الأزرق
إعادة الاتصال	اضغط مفتاح التشغيل للإيقاف، يومض الضوء الأزرق
Line in	يدعم ميزة Line IN عند إيقاف التشغيل، قم بتوصيل القابس لمدة 3.5 ملم وسيتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيا
بطاقة TF	اضغط مفتاح الوضع للتبديل إلى وضع البطاقة

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل معقول في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إحداث الضرر بحاسة السمع.
2. من أجل السلامة، لا يستخدم في الظروف التي يحتمل أن تكون خطرة.
3. يجب استخدام السماعات لاستماع إلى الموسيقى، والرد أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه.
4. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
5. لا تقم بالرمي لتجنب التعرض للتلف من جراء السقوط.
6. لا تقم بالتخزين أو الاستخدام في درجة حرارة أقل من -20 درجة أو أعلى من 45 درجة لتجنب تقصير العمر الافتراضي للسماعة والبطارية.
7. لا يقم بالمساس أو تفكيك أو إصلاح المنتج بنفسك.
8. بطارية غير قابلة للاستبدال. يجب إعادة التدوير وفقا للقواعد واللوائح المحلية للمنطقة أو التدوير في معهد آخر. تجنب التخلص من المنتج أو رميه في النار. تجنب رميه أو رميه بعيدا.
9. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام.
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل لتجنب دخولها المنتج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بهاتف.
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل، ثم ابحث عن اسم المنتج من خلال قائمة الهاتف، وقم بإزالة السماعة من القائمة، واتبع دليل المستخدم.

2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الإجابة: تأكد من حالة البطارية، قد تكون السماعة لديها أداء ضعيف.

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا. بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاستبدال.

4. تم فصل الاتصال عن السماعة بالهاتف في حدود 10 أمتار.
الإجابة: البلوتوث. تم تعديله لجعل أسلكية لذا فهو حساس للغاية تجاه الأجسام الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.

5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الإجابة: تحقق مما إذا تم ضبط قناة إخراج صوت الكمبيوتر لتتصل بجهاز لاسلكي، وتحقق من أن البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. ، تأكد من زيادة صوتي الكمبيوت أو الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد إقران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

Descripción del Producto

1. MIC/Luz LED
2. Puerto de Carga Tipo C
3. Puerto de Audio de 3.5mm
4. Botón de Encendido/Apagado
5. Modo
6. Volumen+/Siguiente
7. Volumen-/Anterior
8. Ranura para Tarjeta TF



Accesorios

Producto*1　Cable de carga*1　Manual de usuario*1

Parámetros del producto

Bluetooth	V5.0	Respuesta en Frecuencia	20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento	MINISO-2310	Sensibilidad	≥95±3dB

Función	Multimedia/llamadas telefónicas	Puerto de Carga	Tipo c
Entrada de Carga	5V ⎓ 180mA	Distancia de Transmisión	≤10m
Capacidad de la Batería	200mAh	Tiempo de Carga	1.5H
Tiempo de Reproducción de Música	≤10H (volumen 50%)	Tiempo de Conversación	≤10H (volumen 50%)
Impedancia	32Ω		

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos para encender, la luz azul se encenderá durante 2 segundos
Apagar	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar, la luz se apaga
Bluetooth	Active el Bluetooth, busque el nombre de emparejamiento MINISO-2310 y pulse para conectar
Alarma de Batería Baja	Cuando la batería esté a menos de 20% (3.3 V), se oirá un mensaje de voz cada 30 segundos y la luz azul parpadeará
Pista Anterior	Pulse el botón de volumen- para la pista anterior, la luz azul parpadea
Pista Siguiente	Pulse el botón de volumen+ para la pista siguiente, la luz azul parpadea
Volumen-	Mantenga pulsado el botón de volumen- para bajar el volumen, la luz azul parpadea
Volumen+	Mantenga pulsado el botón de volumen+ para subir el volumen, la luz azul parpadea
Reproducir/ Pausa	Pulse el botón de encendido/apagado para reproducir/ pausar la música, la luz azul parpadea
Contestar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para contestar una llamada, la luz azul parpadea
Finalizar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada, la luz azul se apagará
Rechazar Llamada	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para rechazar una llamada, la luz azul parpadea
Volver a Llamar	Pulse el botón de encendido/apagado para volver a llamar al último número marcado, la luz azul parpadea
Line in	Soporta Line IN música cuando se apaga, conecte el conector de 3.5 mm y las auriculares se apagarán automáticamente
Tarjeta TF	Pulse el botón de modo para cambiar al modo de tarjeta TF

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame o conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que los audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento, Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No, El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

產品示圖

1. MIC/LED燈
2. Type-C充電口
3. 3.5mm音訊口
4. 開/關機鍵
5. 模式切換鍵
6. 音量加/上一曲
7. 音量減/上一曲
8. TF卡插孔

主要配件

產品*1　充電線*1　說明書*1

產品參數

藍牙版本	V5.0	頻率範圍	20Hz-20KHz
藍牙配對名	MINISO-2310	靈敏度	≥95±3dB

功能	媒體播放,通話	充電接口	Type-C
充電輸入	5V ⎓ 180mA	傳輸距離	≤10m
電池容量	200mAh	充電時間	1.5H
音樂時間	≤10H(音量50%)	通話時間	≤10H(音量50%)
阻抗	32Ω	工作溫度	0- 40℃

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	關機狀態長按開/關機鍵約3秒開機，藍燈長亮2秒
關機	開機狀態長按開/關機約3秒關機，燈熄滅
藍牙連接	在機開機，啟動藍牙耳機藍牙，點擊MINISO-2310連接，藍燈閃爍
低電提醒	當電池電量低於3.3V時（20%），每隔30秒有低電量提示音，藍燈閃爍
上一曲	按一下音量減鍵，音樂切換上一曲，藍燈閃爍
下一曲	按一下音量加鍵，音樂切換下一曲，藍燈閃爍
音量減	長按音量減鍵，可減小音量，藍燈閃爍
音量加	長按音量加鍵，可增大音量，藍燈閃爍
播放/暫停音樂	音樂播放狀態，按一下開/關機鍵，可播放暫停音樂，藍燈閃爍
接聽電話	來電響鈴狀態按一下開/關機鍵可接聽來電，藍燈閃爍
掛斷電話	通話狀態，按一下開/關鍵，藍燈閃爍
拒聽電話	來電時長按開/關機鍵約2秒，藍燈閃爍
未接重撥	點擊開/關機鍵可撥最近撥打的號碼，藍燈閃爍
Line in	支援關機Line in模式，插入3.5mm音訊線耳機自動關機
TF卡	按一下模式切換鍵切換為TF卡模式

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力。
2. 請在駕駛包括無線等中使用耳機，以保證安全。
3. 為確保在駕駛中使用耳機時聲音清晰，請打電接電話，以免分散注意力造成危險。
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險。
5. 請勿丟擲，避免因跌落造成損壞。
6. 請勿將耳機存放在或使用在溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命。
7. 請勿自行拆開、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處理或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中。
9. 耳機長時間不使用，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10. 防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對狀態，檢查手機藍牙開關是否啟動，查看已打開；至手機設置上的藍牙清單並刪除/取消耳機；按照說明書將耳機重新連接。

2. 藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。

3. 藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

4. 藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，所以藍牙耳機與已連接設備間的物體敏感，請檢查在連接範圍內是否有金屬或其他影響連接設備。

5. 耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲音是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並檢查電腦手機的音量

6. 藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備兩用程式的軟件設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制

產品名稱	藍牙耳機	產品型號	MINISO-2310
生產日期	見產品上的生產日期	生產地	中國
產品重量	約	產品尺寸	約
產品顏色	藍色	產品材質	塑料
產品用途	日常使用	適用人群	適用人群
產品特點	無線	產品類型	其他
產品來源	進口	產品認證	其他
產品品牌	其他	產品型號	其他
產品名稱	其他	產品顏色	其他
產品材質	其他	產品尺寸	其他
產品重量	其他	產品產地	其他
產品適用人群	其他	產品適用場合	其他
產品特點	其他	產品類型	其他
產品來源	其他	產品認證	其他
產品品牌	其他	產品型號	其他

www.miniso.com
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / صنع في الصين / HECHO EN CHINA
FCC ID: XXXXX-XXX