Manual 2: Safety Guide

73mm

365mm

93mm

372mm

Lovehoney

Electric Toy (Remote/App Control)

SAFETY GUIDE

Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad
Guida alla sicurezza
Veiligheidsgids
Guia de segurança
Zasady bezpieczeństwa
Руководство по безопасности
安全手册
安全指南
안전 가이드
安全上の注意
(5823A)

English (EN) 2
Français (FR) 5
Deutsch (DE) 8
Español (ES) 11
Italiano (IT) 14
Nederlands (NL) 17
Português (PT) 20
Polski (PL) 23
русский (RU) 26
中文 (SCN) 29
繁體中文 (TCN) 31
한국어 (KR) 32
にほんご (JP) 34
Compliance Information 37

EN

Safety Instructions

WARNING
Read this manual for future reference.

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your doctor before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your doctor.

This product can be used by adults only and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, new deep vein thrombosis, active Crohn's disease or active Ulcerative Colitis (UC). If you experience any complications when using this device, discontinue use immediately and seek medical attention. If you have concerns regarding your health, don't be shy to consult your doctor before using this device.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Keep the product away from pacemakers.

Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.

Check the charging device and the product regularly for damage and do not use the device if any components are damaged.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged. Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your doctor for more information.

Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.

Do not use the product if one of the components is damaged.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of damage in the cover material.

To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface.

Disinfect directly after each anal use.

Failure to sufficiently lubricate may cause tearing of the delicate skin lining the anus.

Do not attempt to insert the product completely into the anus. Should this occur, seek medical attention immediately. The perineum stimulator and base should sit comfortably outside of the body (if applicable).

To prevent the transfer of bacteria, do not swap the product from the anus to the vagina without cleaning the toy with soap and water or toy cleaner first.

Misuse of anal stimulators/prostate massagers may cause bruising, painful injury or, in rare cases, permanent damage to the anus or rectum.

Do not use anal stimulators/prostate massagers under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.

Do not use desensitising sprays or creams prior to insertion, as this will prohibit your pain sensors from reacting.

Do not use the device if you have a recent laceration of pain in the area of the anus, since this could hinder your ability to detect possible injury.

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:
To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.
Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.
To prevent damage to the product, do not use oil-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

CHARGING/BATTERY FOR TOY AND REMOTE
Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage (250 V) of the charging device. The product must only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
Do not use or clean the product while the battery is charging.
Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.
Do not use water-resistant toys in the bath/shower.
This product contains a rechargeable Li-ion battery.

Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.
Do not dissemble, puncture, modify, drop, throw or cause other unnecessary shocks to the batteries.
Do not charge non-rechargeable batteries.
Do not put batteries in your mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.
Use only the battery type: 23A.
Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discoloured, rusty, deformed, emit an odour or are otherwise abnormal.

Notes on the disposal of electrical equipment
European regulations require that we provide the following information:
We would like to point out that waste electrical and electronic equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately.

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back used electrical equipment free of charge.
When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at [customercare@lovehoney.com]. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities or return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.
You can also return old electrical equipment free of charge to the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution

2

FR

Sextoy électrique (télécommande/contrôle via application)

Conseils de sécurité

AVERTISSEMENT
Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.
Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.
Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes, les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.
Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez les conditions de santé suivantes: un trouble de la coagulation sanguine, une maladie vasculaire périphérique, une maladie nerveuse, une hémorragie rectale, une maladie de Crohn évolutive ou une colite ulcéreuse active (UC). Si vous rencontrez des complications lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSEILS SUIVANTS :
À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.
Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage produits à base d'huile. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec des produits en silicone.

CHARGE/PILE DE LA APPAREIL ET DE LA COMMANDE
Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur.
L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.
N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant la charge de la batterie.
N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.
L'appareil contient des piles non remplaçables.
Cet appareil contient une pile Li-ion rechargeable.
Débranchez le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.
Évitez de démonter, percer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc pouvant endommager la batterie.
Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.
N'utilisez que le type de pile : 23A.
N'utilisez et ne rechargez pas des piles qui fuient, sont décolorées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent en mauvais état de quelque manière que ce soit.

Consignes pour le mise au rebut d'appareils électriques
La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :
Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et stimulées conformément à la procédure prévue à cette fin avant d'être déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter

3

DE

Elektrisches Toy (Fernbedienung/App-Steuerung)

Sicherheitshinweise

WARNUNG
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Dieses Produkt ist nur als Spielzeug erhältlich. Nicht zu medizinischen Zwecken geeignet.
Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/oder unter einer Behandlung stehen, die die Verwendung eines Medizinprodukts erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Sie Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden verspüren, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in sicherer Benutzung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautbereichen an.
Fragen Sie vor der Anwendung Ihre Ärztin/Ihren Arzt, wenn Sie folgende Vorerkrankungen gesundheitlichen Problemen leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßerkrankung, Nervenentzündung, Rektalblutung, Morbus Crohn oder aktive Colitis ulcerosa (UC). Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Komplikationen auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie eine Ärztin/einen Arzt auf. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, seien Sie nicht schüchtern und konsultieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen in der Anleitung.
Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie Produkte/Ladegeräte nicht, wenn Bestandteile beschädigt sind.
Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontiert oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.
Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z. B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.

4

Comprendre con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilizar el dispositivo si alguno de sus componentes está dañado.
Para evitar daños en el producto, ni el producto ni su batería deben exponerse a temperaturas superiores a 45 °C, desmontarse o dañarse mecánica o eléctricamente. Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilice el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información.
No coloques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.
Si parece que el juguete no funciona con normalidad, apágalo y consulta el apartado de asistencia técnica de nuestra web.
No utilices el juguete si alguna de las componentes presenta daños.
Compartir juguetes sexuales puede conlleva el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No comparta los juguetes sexuales con una persona distinta a tu pareja. Utiliza medidas de protección con tu pareja si es necesario. No utilices el juguete si detectas grietas o signos de degradación en el material de la cubierta.
No coloques la parte blanda del producto en una superficie absorbente para evitar la aparición de manchas.
PARA UTILIZAR EL PRODUCTO DE FORMA ÓPTIMA, SIGUE ESTAS INDICACIONES:
Guárdalo en un lugar seco y seguro sin exposición directa a la luz solar.
Para no dañar el producto, no lo uses con lubricantes, geles o aceites de masaje performados ni a base de alcohol. No uses un lubricante a base de silicona con productos de silicona.
CARGA/BATERÍA DEL JUGUETE Y MANDO
Antes de utilizar por primera vez el dispositivo de carga, comprueba el nivel de tensión, ya que la tensión de la red eléctrica local puede superar la tensión máxima del dispositivo de carga.
Este aparato solo puede suministrarse con un nivel de tensión extrabajo de seguridad de acuerdo con el marcado del mismo.
No utilices ni limpies el producto mientras la batería se está cargando.
Nunca sumerjas el dispositivo o cable de carga en agua u otros fluidos.
Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
Este producto contiene una batería recargable de iones de litio.
Desconecta el cable de carga de la red eléctrica después de cada proceso de carga.

5

Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
Verwenden Sie nur diese Batterieart: 23A.
Benutzen Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verfärbt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig vom Normalzustand abweichen.

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten
Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:
Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer von Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor diesem Altgerät an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektroaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin.

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.
Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronigeräts bieten Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter [kundenservice@lovehoney.de]. Wir werden dann die Rückholung des Altgerätes veranlassen. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der oben genannten E-Mail-Anschrift.
Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Entsorgung in den richtigen

6

Sommelgrippen zuführen.
Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.
Zur Abbildverwendung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Beanspruchungsmöglichkeiten gepriift, werden.

Hinweise zur Entsorgung von Batterien
Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:
Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer von Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor diesem Altgerät an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektroaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin.

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.
Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronigeräts bieten Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter [kundenservice@lovehoney.de]. Wir werden dann die Rückholung des Altgerätes veranlassen. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der oben genannten E-Mail-Anschrift.
Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Entsorgung in den richtigen

7

Primo dell'uso togliere piercing o gioielli nella zona intima.
Tenere il prodotto lontano dalle portate dei bambini.
Pulire sempre il prodotto prima e dopo l'uso secondo le istruzioni riportate nel manuale.
Controllare regolarmente il caricabatteria e il prodotto per verificare la presenza di eventuali danni e non utilizzare il dispositivo se i componenti sono danneggiati.
Per evitare danni, il prodotto e la sua batteria non devono essere esposti a temperature superiori a 45°C, non devono essere smontati o danneggiati meccanicamente o elettricamente.
I campi magnetici possono influenzare componenti meccanici ed elettronici, come per esempio pacemaker. Non utilizzare il prodotto direttamente sul pacemaker. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al proprio medico. Non avvicinare al prodotto schede con bande magnetiche (per esempio carte di credito), in quanto i magneti presenti nel prodotto potrebbero danneggiarle.
Se il giocattolo sembra funzionare in modo anomalo, spegnetelo e consultate la sezione di assistenza sul nostro sito web.
Non utilizzare il dispositivo se uno dei componenti è danneggiato.
La condivisione di giocattoli sessuali può trasmettere malattie sessuali. Non condividere i giocattoli sessuali con altre persone al di fuori del proprio partner. Se necessario, usare misure di protezione con il partner. Non utilizzare il giocattolo se si rilevano crepe o segni di deterioramento nel materiale di rivestimento.
Non posizionare il lato morbido del prodotto su una superficie assorbente per evitare macchie.
PER UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO, SEGUITE LE SEGUENTI AVVERTENZE:
Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.
Per evitare danni al prodotto, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di olio/ad così il prodotto. Non usare lubrificanti a base di silicone con prodotti in silicone.
RICARICA/BATTERIA DEL GIOCATTOLO E TELECOMANDO
Prima del primo utilizzo del caricabatteria, verificare la tensione di alimentazione locale, in quanto quest'ultima non deve superare la tensione di rete massima indicata sul caricabatteria.
L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.
Non immergere mai il caricabatteria o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi.

8

Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione elettrica dopo ogni ricarica.
Non smontare, forare, modificare, fare cadere o lanciare la batteria o non arrecargli altri impatti inutili.
Non ricaricare batterie non ricaricabili.
Non mettere le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare immediatamente il medico locale.
Utilizzare solo questo tipo di batteria: 23A.
Non utilizzare batterie o caricare batterie ricaricabili che sembrano perdere o che sono scolorite, arrugginite, deformate, emettono odore o presentano comunque anomalie.

Indicazioni relative allo smaltimento di apparecchiature elettriniche e elettriche
In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:
Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettrici ed elettronici che, in conformità con le normative in vigore, i vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani. Le batterie e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi usati, nonché le lampadine che possono essere rimosse senza distruzione dagli apparecchi usati devono essere separati nella loro interezza e senza conseguenti di certo di distruzione designato. Per lo smaltimento delle batterie, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato qui sotto e apposto sugli apparecchi elettrici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.

Secondo la direttiva WEEE e la legge nazionale siamo obbligati, come distributori di apparecchi elettrici e elettrici, a ritirare gratuitamente alcuni vecchi apparecchi.
Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico , è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio che essenzialmente svolge le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede i 25 cm su ogni lato, può essere restituito gratuitamente a prescindere dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per assistenza si prega di contattare [customercare@lovehoney.eu]. Organizzeremo la restituzione del vecchio apparecchio elettronico. Per motivi di sicurezza di pregi di non inviare apparecchi di illuminazione (come lampadine). Per gli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti o di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.
Gli apparecchi elettrici vecchi possono essere restituiti gratuitamente presso i punti di raccolta gestiti dalle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti e di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

9

NL

Elektrisch speelgoed (Afstandsbediening/App-bediening)

WAARSCHUWING
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Alleen verkocht als niewe product. Niet geschikt voor medische doeleinden. Als je in behandeling bent bij een arts of een aandoening hebt waarvoor je een medisch hulpmiddel moet hebben, raadpleeg dan je arts voordat je dit product gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als je huidirritaties, pijn of ongemak ervaart en raadpleeg direct je arts.
Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt, en door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies krijgen met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's ervan begrijpen. Dit apparaat is geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Gebruik het apparaat niet op gezwollen of ontstoken delen van de huid.
Raadpleeg voor gebruik je arts als je iijdt aan de volgende aandoeningen: bloedgerinnsels, perifere vaatziekte, aanvuwzelte, rectale bloeding, actieve ziekte van Crohn of actieve colitis ulcerosa (UC). Als je complicaties ervaart tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts. Maak je je zorgen over gezondheid, aarzel dan niet en raadpleeg je arts voordat je dit apparaat gebruikt.
Verwijder piercings en sieraden in het genitale gebied voor gebruik.
Houd het product uit de buurt van kinderen.

10

Reinig het product altijd voor en na het gebruik volgens de instructies die in de handleiding vermeld staan.
Controleer het product en de oplader regelmatig op schade en gebruik het apparaat niet als blijkt dat onderdelen beschadigd zijn.
Om schade aan het product te voorkomen, mogen het product en de batterij niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 45°C, niet worden gedemonteerd of mechanisch dan wel elektrisch beschadigd worden.
Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet direct boven een pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met je arts. Houd kaarten met een magnetische strip (zoals creditkaarten) uit de buurt van het apparaat, omdat deze beschadigd kunnen raken door de magneten van het product.
Stuit het apparaat uit als het abnormaal lijkt te werken, en raadpleeg de FAQ's op onze website.
Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen beschadigd is.
Het delen van speelgoed kan seksueelgebonden overdragen. Deel je seksspeelgoed met niemand anders dan met je partner. Gebruik zo nodig met je partner beschermende middelen. Gebruik het speelgoed niet als je scheuren of andere beschadigingen in het buitenste materiaal ontdekt.
Plaats de zachte kant van je product niet op een absorberend oppervlak om vlekken te voorkomen.

AANWIJZINGEN VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET PRODUCT:
Bewaar het apparaat op een veilige, droge plaats en vermijd direct zonlicht.
Gebruik geen olie/siliconenhoudende lubricanten, maag- of geen geurhoudende glijmiddelen, gels of massageolie op alcoholbasis met het product gebruiken.
Gebruik geen glijmiddelen op siliconenbasis met siliconenproducten.

OPLADEN/BATTERIJ VAN SPEELTJE EN AFSTANDSBEDIENING
Controleer voordat je het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken de lokale netspanning. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale netspanning die staat aangegeven op de oplader.
De voeding voor het apparaat moet extra lage veiligheidsspanning zijn die overeenkomt met de gegevens op het apparaat.
Gebruik of reinig het product niet terwijl de batterij wordt opgeladen.
Het apparaat of de laadkabel tijdens het opladen nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
Het apparaat bevat een accu die niet vervangen kan worden.

11

Ontkoppel de laadkabel na elk laadproces van het net circuit.
De accu mag demonteren, doorprikken, aanpassen, laten vallen, gooien, of op een andere manier onnodig stoten.
Niet-oplaadbare batterijen niet opladen.
Stop geen batterijen in je mond. Als je ze doorslikken direct contact op met je lokale arts.
Gebruik alleen dit batterij type: 23A.
Gebruik geen batterijen die lekken, verkleurd, roestig of vervormd zijn, een geur afgeven of op een andere manier abnormaal zijn.

Opmerkingen over de verwijdering van elektrische apparaten
De Europese regelgeving verplicht dat we de volgende informatie verstrekken:
Wij willen eigenaars van elektrische apparatuur erop wijzen dat oude elektrische apparatuur gescheiden van het huisvuil moet worden opgehaald, overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften. Batterijen en cocks die niet vast in de oude elektrische apparatuur zitten, en gloeilampen die uit de apparatuur kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten op een niet-destructieve manier van de oude apparatuur worden gescheiden voordat ze naar een inzamelpunt gaan voor de juiste voor correcte verwerking. Raadpleeg de aparte instructies voor de verwijdering van batterijen. Het hieronder afgebeelde symbool van een doorgekruiste afvalbak duidt op oude elektrische apparatuur is aangebracht, geeft ook aan dat de apparatuur apart moet worden ingezameld.

Volgens de AEEA-richtlijn en de nationale uitvoeringswet moeten we als distributeurs van elektrische apparatuur kosteloos afgedankte elektrische apparaten kosteloos terugnemen.
Als je een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt, kun je een oud elektrisch apparaat dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat kosteloos bij ons inleveren. Als je oude elektrische apparatuur niet groter is dan 25 centimeter in om het wee afmeting, kun je het ook kosteloos bij ons inleveren zonder een nieuw apparaat te kopen. Neem contact met ons op [customercare@lovehoney.eu]. Wij zorgen dan voor de terugzending van het oude elektrische apparaat. Om veiligheidsredenen vragen we je geen verlichtingsapparatuur (zoals gloeilampen) te versturen. Gebruik voor het inleveren van verlichtingsapparatuur de inzamelpunten die door de openbare afvalbeheerders ter

12

Remove ce piercing ou joias da área genital antes de usar.
Mantém o produto fora do alcance de crianças.
Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.
Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.
De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmantelados nem danificados mecânico ou elétricamente.
Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo, marcapassos. Não utilizes o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo ímã do produto.
Se o teu brinquedo aparecer um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de apoio no nosso site.
Não utilizes o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.
A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas o não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de protecção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.
Para evitar manchas, não coloques o lado mole do teu produto numa superfície absorvente.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:
Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.
Para evitar danificá-lo, não utilizes o produto com óleos de massagem, gels ou lubrificantes performados à base de álcool. Não usa lubrificantes à base de silicone com produtos de silicone.

CARGA/BATERIA DO BRINQUEDO E DO CONTROLO REMOTO
Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode ser superior à tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.
O dispositivo deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho.
Não utilizes o dispositivo enquanto a bateria estiver a carregar.
Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

13

Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajową ustawą transponującą jako dystrybutorzy sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego.
Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenie elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeśli Państwa stare urządzenie elektryczne nie przekracza wymiarów 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, mogą je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Proszimy o kontakt z nami na adres: [customercare@lovehoney.eu]. Zorganizujemy wtedy zwrot zużytego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. żarówek). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórkowych publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail.
Również zużyte urządzenia elektryczne można oddawać we wszystkich punktach zbiórki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przekazując zużyte urządzenia elektryczne do selektywnej zbiórki w odpowiednich punktach, wnosisz Państwo istotny wkład w ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń. Jaka ulgowa kaloryczna wg Państwa zużyte urządzenia elektryczne w przeliczeniu na zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji:
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy przestrzegać wskazówek dotyczących zewnętrzych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzać możliwości użycia.

RU

Электрическая игрушка (Дистанционное управление/управление через приложение)

Инструкция по технике безопасности

ВНИМАНИЕ
Сохраните эту инструкцию на будущее.
Продается только как игрушка для развлечения нового. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы проходите/под наблюдением врача и/или Вам состояние здоровья требует применения медицинского прибора, прежде чем использовать данный продукт, проконсультируйтесь с врачом. Немедленно прекратите использование изделия и при случае, если появятся

14

Remove os piercings ou joias da área genital antes de usar.
Mantém o produto fora do alcance de crianças.
Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.
Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.
De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmantelados nem danificados mecânico ou elétricamente.
Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo, marcapassos. Não utilizes o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo ímã do produto.
Se o teu brinquedo aparecer um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a