修改标记	区域	修改内容	修改人	日期

封面

SYNCWIRE

SW1012
User Manual

1.62m Selfie Stick Tripod with Magnetic Phone Holder & Remote Shutter

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée au deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION:
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbasin, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Product Introduction



EN-1

Product Parameters

Weight: Approx 450g
Material: ABS+Aluminum Alloy
Folded Size: 8.1*11.2 inch
Height in Use: 16.5-62.2 inch
Height in Tripod Mode: 32.8 inch
Phone Holder Size: From 2.2 inch to 3.5 inch
Magnetic Attraction Force:7kg
Remote Shutter: Cell Battery Model: CR1620 3V Lithium Battery
Wireless Remote Shutter Distance: >10 m (33ft)
Compatible Devices: IN (IEO 5.0) and above, Android 4.3 and above devices.

Package Included:
1* Selfie Stick Tripod with Wireless Remote Shutter
2* Metal Ring Patch
2* Cleaning Wipe Packet

EN-2

Wireless Remote Shutter Instructions

1.Use for the First Time
Please pull out the the insulation sheet of the remote shutter first, then start to use the remote shutter normally.

2. Turn On/Off:
Press and hold camera button on the remote shutter for 3 seconds to turn on/off the shutter.
Green indicator light flashes slowly when the remote is on and waiting connect. If there is no connection for 3 minutes, the remote will sleep, to press remote button once to active it.

3. Connect via Bluetooth:
Turn on the remote shutter and go to your phone's Bluetooth setting, then pair and connect to the "SYNCWIRE" bluetooth name.
Once fully connected, the remote indicator light will turn off. It will automatically connect to the last one when turn it on.

4. Taking Pictures and Videos with the Remote Shutter
After remote device connected, open your phone camera manually and press the remote button once to take a picture.
Press and hold button manually, then press the remote button once to start recording. And press the button again to stop recording video.

EN-3

5. Low Battery & Replacing Cell Battery

Remote could not open or will be not light flashing when it is low battery.
Note: * The new tripod already comes with a new cell battery.

Replacing Cell Battery:
Take remote off first, then use a coin or other tools to rotate the back cover to open the battery cover, remove the old battery and gently tap the back cover to remove cover and replace with a new battery.
Finally put back the cover and rotate it to lock the off battery well.
Cell Battery Model: CR1620 3V Lithium Battery 70mAh

- Take off the remote shutter
- Unlock the back cover
- Remove cover and replace with a new battery
- Lock the battery cover

EN-4

About Android System Phones Connection:

Some Android phones use phone volume button to control camera shutter, please adjust phone volume button to the max volume, see the volume key function to shutter. (Do not select zoom or focus.)

EN-5

Solutions When Remote control Failed to Connect with Phone

1. Clear some paired device when your phone Bluetooth have connected with too many devices.

2. Remove battery then put battery back again, try to turn remote on again.

3. Turn on phone Bluetooth, and turn on remote control, open the "SYNCWIRE" app on the mobile phone, click "Connect" button "connect pairing" in telephone on the interface, press remote button continuously and quickly to connect.

4. Remote control only supports mobile camera, but could not control the APP or other APPs.

EN-6

Step 1 Open and Adjust Selfie Stick Tripod.

Tripod Mode
First, slightly unlock the 3 bags on the bottom to active the tripod legs. Then pull out the whole extendable stick pole , the tripod will be in the horizontal position, then lock the tilt adjustment knob. Finally, put the fully opened tripod on flat surface and adjust the extendable pole height to find best shooting position.

Notice: •Please do not pull the 3 bags directly to open the tripod.
•Be careful not to pinch your fingers.

Selfie Stick Mode
Just pull out the extendable pole to use as Selfie Stick.

EN-5

Step 2 Open & Rotate Phone Holder

Loosen the knob to rotate phone holder to find suitable angle then fasten the knob, so that you can easily attach phone device on. Note: Rotate the cell phone clip to the same side as the remote button for more convenient use.

EN-6

Step 3 Attach Phone Device on Holder

Using Phone Holder Clip
Open the phone holder clip and attach phone device on, then rotate phone holder to suitable angle.
360 °Free Rotation.

EN-7

OR Using Magnetic Attraction Phone Holder
Make sure the cell phone clip is closed, then attach phone on magnetic attraction phone holder. You can rotate phone holder directly.

① iPhone 12/13/14/15、series without case
Attach device on magnetic phone holder directly



② iPhone 12/13/14/15、series with Magsafe case
Attach device on magnetic phone holder directly



First clean phone or phone case with cleaning wipe, then paste the metal ring on the back of phone case, and finally to attach phone device on magnetic attraction phone holder.

Note:
1. To better protect your phone, please paste the metal ring on the back of phone case.
2. Please notice that Treated phone cases or phone case without flat surface will not be recommended to adhere metal ring on.



EN-8

Produkt-Einführung



DE-9

Produkt Parameter

Gewicht: Ca. 450g
Material: ABS+ Aluminium Legierung
Gefaltete Größe: Ca. 8.1*11.2 Zoll
Höhe im Selfie Stick Modus: 1.62m
Höhe im Stativ-Modus: 1.62m
Größe des Handyhalters: 2.5cm bis 9.0cm
Magnetische Anziehungskraft: 7kg
Fernauslöser: Zelle Batterie Modell: CR1620 3V Lithium Batterie 70mAh
Drahtloser Fernauslöser Entfernung: >10 m (33ft)
Kompatible Geräte: Designed for IEO 5.0 und höher, Android 4.3 und höher.

Inklusive Paket:
1* Selfie Stick Stativ mit drahtlosem Fernauslöser
2* Metallring-Aufkleber
2* Reinigungstuch-Paket

DE-10

Anleitung für den drahtlosen Fernauslöser

1. Erstmalige Verwendung
Bitte ziehen Sie zuerst die Isolierfolie des Fernauslösers ab und benutzen Sie ihn dann ganz normal.

2. Einschalten/Ausschalten:
Halten Sie die Kamerataste am Fernauslöser 3 Sekunden lang gedrückt, um den Auslöser ein/auszuschalten. Grünes Licht blinkt langsam, wenn der Fernauslöser eingeschaltet und wartet auf die Verbindung. Wenn 3 Minuten lang keine Verbindung besteht, geht die Fernbedienung in den Ruhezustand über und wird durch einmaliges Drücken der Fernbedienungstaste aktiviert.

3. Verbinden Sie sich über Bluetooth:
Schalten Sie den Fernauslöser ein und gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "SYNCWIRE" und stellen Sie eine Verbindung her. **Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die Anzeigeleuchte der Fernbedienung**. Jedes Mal, wenn Sie sie zum ersten Mal einschalten, wird sie automatisch mit dem Telefon verbunden.

4. Aufnahmen von Bildern und Videos mit dem Fernauslöser
Nachdem die Fernbedienung angeschlossen wurde, öffnen Sie bitte die Kamera Ihres Telefons manuell und drücken Sie die Fernbedienungstaste einmal, um ein Bild aufzunehmen.
Halten Sie die Videoaufnahmetaste manuell, und drücken Sie dann die Fernbedienungstaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Videoaufnahme zu beenden.

DE-11

5. Niedriger Batteriestand und Austausch der Zellenbatterie

Die Fernbedienung lässt sich nicht öffnen oder das rote Licht blinkt, wenn die Batterie schwach ist.
Hinweis: * Das neue Stativ wird bereits mit einer neuen Batterie geliefert.

Austausch der Zellenbatterie:
Nehmen Sie zuerst die Fernbedienung ab, drehen Sie dann die Torsion Abdeckung mit einer Münze oder einem anderen Werkzeug in die Richtung "Entsperren", drehen Sie die Fernbedienung auf den Kopf und klopfen Sie vorsichtig auf die Torsion Abdeckung, um sie zu entfernen und durch eine neue Batterie zu ersetzen.
Zum Schluss setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie, um die Batterie gut zu verriegeln.
Zellenbatterie Modell: CR1620 3V Lithium-Batterie 70mAh

- Nehmen Sie den Fernauslöser ab
- Entriegeln Sie die hintere Abdeckung
- Abdeckung entfernen und durch eine neue Batterie ersetzen
- Verriegeln Sie die Batterieabdeckung



DE-11

Hinzufügen der Verbindung mit Android-Systemtelefonen:

Einige Android-Telefone verwenden die Lautstärketasten des Telefons, um die Kamera oder den Zoom zu steuern. Bitte setzen Sie die Kameraauslösefunktion des Telefons zurück, suchen Sie die Lautstärketasten und wählen Sie sie auf Fotos/Fokus. (Nicht Zoom oder Fokus auswählen.)

DE-12

Lösungen, wenn die Fernbedienung keine Verbindung zum Telefon herstellen kann

1. Löschen Sie einige gekoppelte Geräte, wenn Ihr Telefon mehrere Geräte mit Bluetooth verbunden hat.

2. Nehmen Sie die Batterie heraus, und setzen Sie sie wieder ein, versuchen Sie, die Fernbedienung wieder einzuschalten.

3. Schalten Sie den Bluetooth des Telefons ein und suchen Sie die Fernbedienung mit Wenn "SYNCWIRE" auf dem Mobiltelefon gefunden wird, klicken Sie auf "Verbinden" neben "Verbindungsmodus" in der Telefonoberfläche, drücken Sie die Fernbedienung kontinuierlich und schnell, um eine Verbindung herzustellen.

4. Die Fernbedienung unterstützt nur die mobile Kamera, kann aber keine Live-APP oder andere APPs steuern.

DE-12

Schritt 1 Öffnen und Einstellen des Selfie Stick-Stativs.

Stativ Modus
Zuerst entriegeln Sie leicht die 3 Beine an den Unterseiten, um das Stativ zu aktivieren. Ziehen Sie dann den ganzen ausziehbaren Stangenteil heraus, das Stativ öffnet sich automatisch (dreht sich bei einem Regenschirm). Legen Sie abschließend das vollständig geöffnete Stativ auf eine flache Oberfläche und stellen die Höhe des ausziehbaren Stangenteils, um die beste Aufnahmeposition zu finden.

Hinweis: •Bitte ziehen Sie nicht direkt an den 3 Beinen, um das Stativ zu öffnen.
•Bitte Ihre Finger deshalb, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

Selfie-Stick-Modus
Ziehen Sie einfach die ausziehbare Stange heraus, um sie als Selfie-Stick zu verwenden.

DE-13

Schritt 2 Öffnen und Drehen des Telefonhalters

Lösen Sie den Knopf, um den Telefonhalter zu drehen, um einen geeigneten Winkel zu finden, und befestigen Sie dann den Knopf, so dass Sie das Telefon einfach anbringen können.
Hinweis: Drehen Sie den Handy-Clip auf die gleiche Seite wie die Fernbedienungstasten, um die Bedienung zu erleichtern.

DE-14

Schritt 3 Befestigen Sie das Telefon an der

Mit dem Telefonhalter Clip
Öffnen Sie den Clip des Telefonhalters und befestigen Sie das Telefon darauf, drehen Sie dann den Telefonhalter in den passenden Winkel.
360 °Freie Drehung.

DE-15

ODER Magnetische Anziehungskraft des Telefonhalters verwenden
Vergewissern Sie sich, dass der Handy-Clip geschlossen ist, dann befestigen Sie das Telefon auf der magnetischen Anziehungskraft des Telefonhalters. Sie können Telefonhalter für 360 °Freie Rotation drehen.
*Bitte überprüfen Sie zuerst die Telefonkompatibilität und verwenden Sie dann den Adaptiereg entsprechend den Anforderungen.

① iPhone 12/13/14/15、series case
Gerät direkt an der magnetischen Telefonhalterung befestigen

② iPhone 12/13/14/15、series ohne Hülle
Gerät direkt an der magnetischen Telefonhalterung befestigen



DE-16

Reinigen Sie zuerst das Telefon oder die Telefonhülle mit einem Reinigungstuch, dann kleben Sie den Metallring auf die Rückseite des Telefons, und befestigen Sie schließlich das Telefon auf der magnetischen Telefonhalterung.

Anmerkung:
1. Um Ihr Handy besser zu schützen, kleben Sie bitte den Metallring auf die Rückseite des Telefons.
2. Bitte beachten Sie, dass mattierte Telefongehäuse oder Telefongehäuse ohne flache Oberfläche nicht empfohlen werden, um den Metallring anzukleben.

DE-16

Presentation del producto



ES-17

Presentación del producto

Peso: Aprox 450g
Material: ABS+ Aleación de Aluminio
Tamaño plegado: 8.1x11.2 in
Altura en modo palo selfie: 1.65m
Altura en modo trípode: 1.65m
Tamaño del soporte del teléfono: 5.5cm to 9.0cm
Fuerza de atracción magnética:7kg
Disparador remoto Modelo de batería: CR1620 3V batería de litio 70mAh
Distancia del disparador inalámbrico: >10 m (33ft)
Dispositivos compatibles: apto ISO 5.0 y superior, Android 4.3 y dispositivos superiores.

El paquete incluye
1* Palo selfie trípode con disparador remoto inalámbrico
2* Kits de metal parche
2* Paquete de toallitas de limpieza

ES-18

Instrucciones para el disparador remoto

1. Uso por primera vez
Por favor, Una primera de la lámina aislante de la pantalla remoto y a continuación, comience a utilizar la pantalla remota con normalidad.

2. Encendido/Apagado:
Mantenga pulsado el botón de la cámara del obturador remoto durante 3 segundos para encender o apagar el control remoto. La luz indicadora verde parpadea lentamente cuando el control remoto está encendido y no está conectado. Si ha hay conexión durante 3 minutos, el mando a distancia entrará en reposo, para pulsar el botón del mando a distancia una vez para activarlo.

3. Conectar vía Bluetooth:
Encienda el obturador remoto y vaya a la configuración de Bluetooth de su teléfono. Busque el nombre Bluetooth "SYNCWIRE" y conéctese a él. Una vez completamente conectado, la luz indicadora remota se apagará. Se conectará automáticamente a la última su próxima vez que la encienda.

4. Hacer fotos y videos con el disparador remoto
Después de conectar el dispositivo remoto, abra la cámara del teléfono manualmente y pulse el botón remoto una vez para hacer una foto.
O seleccione la opción de video manualmente y pulse el botón remoto una vez para iniciar la grabación. Y pulse el botón de nuevo para detener la grabación de video.

ES-18

5. Batería baja y sustitución de la pila

El mando a distancia no se puede abrir o la luz roja parpadea cuando la batería está baja.
Nota: * El trípode nuevo ya viene con una pila nueva.

Sustitución de la pila:
Primero quite el mando, luego utilice una moneda u otra herramienta para girar la tapa trasera en la dirección de "desbloquear". Luego dé ligeros golpecitos a la tapa trasera para quitar la tapa y sustituya la batería por una nueva.
Finalmente vuelva a colocar la tapa y gírela para bloquear bien la batería cellular.
Modelo de pila: CR1620 3V batería de litio 70mAh

- Quitar el obturador remoto.
- Desbloquea la tapa trasera
- Quita la tapa y sustituyela por una pila nueva
- Bloquea la tapa de la batería

ES-19

Solucionar problemas cuando el control remoto no se conecta con el teléfono

1. Borre algún dispositivo emparejado cuando el Bluetooth del teléfono haya conectado con demasiados dispositivos.

2. Retire la batería y vuelva a colocarla; intente volver a encender el control remoto.

3. Encienda el Bluetooth del teléfono, y encienda el control remoto, cuando encuentre "SYNCWIRE" en el teléfono móvil, haz clic en "conectar" junto a "modo de emparejamiento" en la interfaz del teléfono, pulse el botón del control remoto de forma continua y rápida para conectar.

4. El control remoto solo admite la cámara móvil, pero no puede controlar la app en vivo ni otras apps.

ES-20

En relación a la conexión con los teléfonos del sistema Android

Algunos teléfonos Android usan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, configure el botón de volumen del teléfono a la cámara del teléfono, encuentre la función del botón de volumen y configúrela en (disparador. (No seleccione zoom o enfoque.)

ES-20

Paso 1 Abra y ajuste el trípode Selfie Stick.

Modo Trípode
En primer lugar, desbloquee ligeramente las 3 patas de la parte inferior para activar las patas del trípode. A continuación, tire de todo el palo extensible, el trípode se abrirá completamente de forma horizontal, luego bloquee el botón de ajuste de inclinación. Finalmente, coloque el trípode completamente abierto sobre una superficie plana y ajuste la altura del palo extensible para encontrar la mejor posición de disparo.
Nota: •Por favor, no tire de las 3 patas directamente para abrir el trípode.
•Tenga cuidado de no pellizcar los dedos.

Modo palo selfie
Solo tirenos que sacar el palo extensible para usarlo como palo selfie.

ES-21

Paso 2 Abra y gire el soporte del teléfono

Afloje el perno para girar el soporte del teléfono hasta encontrar el ángulo adecuado, y continuación, apriete el perno; de este modo, podrá colocar fácilmente el dispositivo telefónico.
Nota: Gire el clip del teléfono móvil hacia el mismo lado que el botón del mando a distancia para un uso más cómodo.

ES-22

Paso 3 Colocar el teléfono en el soporte

Con el clip del soporte del teléfono
Abra el clip del soporte del teléfono y coloque el dispositivo en él; a continuación, gire el soporte del teléfono hasta el ángulo adecuado.
Rotación libre de 360

ES-23

O Como utilizar el soporte magnético para teléfono móvil
Asegúrese de que el clip del teléfono móvil está cerrado, y continúe; acople, coloque el teléfono en el soporte de teléfono de atracción magnética. Puede girar el soporte del teléfono para 360 °Free Rotation.
*Por favor, compruebe su modelo de teléfono primero y luego usar el anillo de metal de acuerdo a las demandas.

① iPhone 12/13/14/15、series en caso
Fije el dispositivo en el soporte magnético del teléfono directamente

② iPhone 12/13/14/15、series con funda Magsafe
Fije el dispositivo en el soporte magnético del teléfono directamente



ES-23

En primer lugar limpiar el teléfono o la caja del teléfono con un paño de limpieza, luego pegar el anillo de metal en la parte trasera de la caja del teléfono y por último, colocar el teléfono en el soporte de teléfono magnético.

Note:
1. Para proteger mejor su teléfono, por favor pegue el anillo de metal en la parte posterior de la caja del teléfono.
2. 2. Tenga en cuenta que las fundas de teléfono esmeriladas o sin superficie plana no se recomienda para adherir el anillo de metal en.

ES-24

Présentation du produit



FR-25

Parametres du produit

Poids : Environ 450g
Matériau : ABS + alliage d'aluminium
Taille pliée : 8.1x11.2 pouces
Hauteur en mode selfie : 1.65m
Hauteur en mode trépied : 1.62m
Taille du support de téléphone : from 5.5cm to 9.0cm
Force d'attraction magnétique:7kg
Modèle de pile de la télécommande : Pile bouton lithium 3V CR1620 70mAh
Distance de fonctionnement sans fil : >10 m (33ft)
Appareils compatibles: ISO 5.0 et plus, Android 4.3 et plus.

Le paquet comprend
1* Trépied selfie avec trépied et télécommandeur à distance sans fil
2* Anneau métallique
2* Lingettes de nettoyage

FR-25

Instructions relatives à l'obturateur à distance sans fil

1. Première utilisation
Veuillez retirer retirez la feuille d'isolation du volet à distance, puis commencez à utiliser le volet à distance normalement.

2. Allumer/éteindre :
Appuyez sur le bouton de l'appareil photo de l'obturateur à distance et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'obturateur.
Le voyant vert clignote lentement lorsque la télécommande est activée et qu'elle n'est pas non connectée. S'il n'y a pas de connexion pendant 3 minutes, la télécommande se met en veille, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton de la télécommande pour l'activer.

3. Connecter via Bluetooth :
Allumez l'obturateur à distance et accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone. Recherchez le nom Bluetooth "SYNCWIRE" et connectez-vous. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux de la télécommande s'éteint. Il se connecte au téléphone et se lira automatiquement lors de la prochaine mise en marche.

4. Prendre des photos et des vidéos avec l'obturateur à distance
Une fois la télécommande connectée, ouvrez manuellement l'appareil photo de votre téléphone et appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour prendre une photo.
Appuyez manuellement sur le bouton vidéo, puis appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement vidéo.

FR-26

5. Pile faible et remplacement de la pile

La télécommande ne peut pas s'ouvrir ou le voyant rouge clignote lorsque la pile est faible.
Note : * Le nouveau trépied est déjà doté d'une une nouvelle pile.

Remplacement de la pile :
Retirez d'abord la télécommande, puis utilisez une pièce de monnaie ou un autre outil pour faire pivoter le couvercle arrière dans le sens "déverrouiller", retournez la télécommande, ouvrez le couvercle de la batterie, retirez la batterie pour le mettre et le remplacer par une nouvelle pile.
Enfin, remettez le couvercle en place et tournez le pivotor pour verrouiller la pile.
Modèle de pile : CR1620 3V au lithium 3V 70mAh.

- Take off the remote shutter
- Déverrouiller le couvercle arrière
- Retirer le couvercle et le remplacer par une nouvelle pile
- Locker le couvercle de la batterie

FR-27

Concernant la connexion avec les smartphones ANDROID

Certains téléphones Android utilisent le bouton de volume du téléphone pour contrôler la fonction de l'obturateur photo, veuillez régler le bouton de volume du téléphone sur le maximum, rechercher la fonction de la touche de volume, et la configurer en cliquant sur «Photo/Focus». (Ne sélectionnez pas zoom ou focus.)

FR-28

Solutions en cas d'échec de la connexion entre la télécommande et le téléphone

1. Effacez quelques appareils jumelés lorsque votre téléphone Bluetooth crois connecté avec trop d'appareils.

2. Retirez la pile puis remettez-la en place, essayez d'allumer la télécommande à nouveau.

3. Activez le Bluetooth du téléphone, et allumez la télécommande, lorsque votre téléphone mobile reconnaît "SYNCWIRE", cliquez sur "connexion" "connexion appareillée" à côté de "mode de jumelage" dans l'interface du téléphone, appuyez sur le bouton de la télécommande en continu et rapidement pour vous connecter.

4. La télécommande ne prend en charge que la caméra du téléphone, mais ne peut pas contrôler les applications en direct ou d'autres applications.

FR-28

Etape 1: Ouvrez et réglez le trépied Selfie Stick.

Mode trépied
Tout d'abord, déverrouillez légèrement les 3 pattes du bas pour activer les jambes du trépied. Ensuite, tirez sur l'ensemble du bâton extensible, le trépied se positionnera horizontalement, puis verrouillez le bouton d'inclinaison. Enfin, placez le trépied entièrement ouvert sur une surface plane et réglez la hauteur de la perche extensible pour trouver la meilleure position de prise de vue.
Remarque : •Ne pas tirer directement sur les 3 pieds pour ouvrir le trépied.
•Veillez à ne pas vous pincer les doigts.

Mode Selfie Stick
Tirez simplement la perche extensible pour l'utiliser comme selfie stick.

FR-29

Etape 2 : Ouvrir et faire pivoter le support du téléphone

Desserrez le bouton pour faire pivoter le support de téléphone afin de trouver l'angle approprié, puis fixez le bouton ; ainsi, vous pouvez facilement attacher votre appareil téléphonique.
Remarque : Tournez le clip du téléphone portable du même côté que le bouton de la télécommande pour une utilisation plus pratique.

FR-30

Etape 3 Fixer le téléphone sur le support

En utilisant le clip du support de téléphone
Ouvrez le clip du support de téléphone et fixez l'appareil téléphonique dessus, puis faites pivoter le support de téléphone à l'angle approprié.
Rotation libre à 360

FR-31

OU Utilisation du support de téléphone à attraction magnétique
Assurez-vous que le clip du téléphone portable est fermé, puis fixez le téléphone sur le support de téléphone à attraction magnétique. Vous pouvez faire pivoter le support de téléphone à 360 °Free Rotation.
*Veuillez d'abord vérifier le modèle de votre téléphone, puis utiliser l'anneau métallique en fonction de la demande.

① iPhone 12/13/14/15、sans étui
Fixer l'appareil directement

② iPhone 12/13/14/15、série avec étui Magsafe
Fixer l'appareil directement



FR-31

Nettoyez d'abord le téléphone ou l'étui à l'aide d'une lingette nettoyante, puis collez l'anneau métallique au dos du téléphone ou de l'étui, puis magnétique, et enfin fixez l'appareil téléphonique sur le support magnétique.

Remarque :
1. Pour mieux protéger votre téléphone, veuillez coller l'anneau métallique au dos de l'étui du téléphone.
2. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé de coller l'anneau métallique sur les étuis de téléphone gravés ou les étuis de téléphone qui n'ont pas de surface plane.

FR-32

Introduzione al prodotto



ITA-33

Parametri del prodotto

Peso: Circa 450g
Materiale: ABS + lega di alluminio
Dimensione piegata: 8.1x11.2 in
Altezza in modalità selfie: 1.65m
Altezza in modalità treppiede: 1.62m
Dimensione del supporto del telefono: from 5.5cm to 9.0cm
Forza di attrazione magnetica:7kg
Modello di batteria dell'otturatore remoto: CR1620 3V batteria 70mAh
Distanza dell'otturatore remoto senza fili: >10 m (33ft)
Dispositivi compatibili: ISO 5.0 e superiori, Android 4.3 e superiori.

Pacchetto incluso
1* Treppiede Selfie Stick con otturatore remoto wireless
2* Toppa ad anello in metallo
2* Pacchetto di salviette per la pulizia

ITA-33

Istruzioni per l'otturatore remoto senza fili

1. Uso per la prima volta
Estrarre prima il foglio isolante dell'otturatore remoto, quindi iniziare a utilizzarlo normalmente.

2. Accensione e spegnimento:
Tenere premuto il pulsante della fotocamera sull'otturatore remoto per 3 secondi per accendere o spegnere il telecomando. Il LED verde lampeggia lentamente quando il telecomando è acceso e non è collegato. Se non c'è connessione per 3 minuti, il telecomando si spegne, premere una volta il pulsante del telecomando per attivarlo.

3. Connettersi tramite Bluetooth:
Accendete l'otturatore remoto e accedete alle impostazioni Bluetooth del vostro telefono. Cercate il nome Bluetooth "SYNCWIRE" e connettetevi. Una volta che la connessione è stata completata, le luci spente.
Una volta effettuata la connessione, la spia del telecomando si spegnerà la prossima volta che lo si accenderà, o collegherà automaticamente al telefono.

4. Ripresa di immagini e video con l'otturatore remoto
Dopo aver collegato il dispositivo remoto, aprire manualmente la fotoc