Manual Edition 1.0, June 2019
IB-200-G02000-00

DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
5th Floor in the 1st district plant, No.2 Tuan'wanshe Road,
Songshan Lake High-Tech Industrial Development Zone,
Dongguan, 523808, Guangdong, CHINA

www.edifier.com
Copyright © DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.
Printed in China

**NOTICE:**
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. Picture for reference only, actual product prevails.

EDIFIER®

# G2000

## Gaming speakers

User manual / Manuel d'utilisation / Manual de usuario / Bedienungsanleitung / Manuale dell'utente / Manual do utilizador

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　称： | G2000(英法西德意葡)说明书 | 东莞市漫步者科技有限公司 | |
| 材　质： | 80g书纸，对折，打钉 | | |
| 尺　寸： | 127×127（MM） | 校　对： | |
| 版本号及时号： | V1.0/IB-200-G02000-00 | 批　准： | |

IB-200-G02000-00　说明书G2000/英法西德意葡文/V1.0

## Important safety instruction

1. Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.
3. Do not remove the protective cover, or any other components in the device connection section.
4. Keep the product in a 0-35℃ environment is recommended.
5. To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to rain or moisture.
6. Do not place the product near any heat source, such as radiator, heat register, stove, or other devices that expand heat.
7. Do not install or use the product near any heat source, such as radiator, heater, stove, or other devices that generate heat.
8. Do not block the ventilation openings. Ensure that there is adequate ventilation around the product. Do not place the product on the product.
9. Do not use the ventilation openings. Do not insert any object into ventilation openings or slots. It may cause fire or electric shock.
10. Keep sufficient distance around the product to maintain good ventilation (minimum 5cm is recommended).
11. Do not place the product on unstable surfaces, shelves, tables, desktop or the floor. Product may fall and cause injury to people or serious damage to the unit (including the unit itself).
12. Keep the provided accessories and parts (such as screws) away from children to prevent from being swallowed by mistake.
13. Do not place the product in the following place: Place with direct sunlight, place with high temperature, place with dust.
14. The cause of damage (such as damaged and or stay exposure to liquid splash or leakage liquid, exposure to rain or moisture, product not working or being dropped, etc.) the repair has to be performed by an authorized service center.
15. Before cleaning the product with dry cloth, always turn off the product and disconnect the power plug first.
16. Do not use any solvent, chemicals, alcohol, or other chemical solvents to clean the product surface. Use only neutral detergent and clean with a dry cloth.

Excessively loud music may lead to hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

Correct Disposal of this product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery info: Do not swallow the cell, coin/button cell, button battery/cell. Risk of chemical burns. Keep the battery out of reach of children. If swallowed, seek medical attention immediately. Do not short circuit, crush, open or dismantle the battery. Do not expose to high temperature or fire. Do not charge battery. Do not leave battery in the unpackaged state. Do not mix with other batteries. Replace only with same or equivalent type. Improper battery replacement may cause explosion or leakage. Dispose of batteries according to local laws or regulations. Do not dispose of batteries in fire or water. Do not recharge, disassemble or short circuit the battery. Do not mix batteries of different types. Remove batteries if not used for a long time. Keep the battery dry and clean the battery terminals with a dry cloth if they are dirty.



## Important safety instruction

Power warning:
1. Place the product near the power outlet for easy use.
2. Use the power adapter provided. The operating voltage is the same as your local power supply. Correct operating voltage can be found on the product label.
3. For safety purpose, unplug the product during lightning storms or when around for extended periods of time.
4. Disconnect the power cord before moving the product. Do not pull on the power cord or the cable connection section.
5. Safety warning labels on the housing or bottom of the product or power adapter:

This symbol is to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol indicates that the product is double insulated and does not require a safety earth connection.

This symbol indicates that the product is for indoor use only.

This symbol indicates that the product is a CLASS II or double insulated electrical device with no earth requirement.

The PMMS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

For wireless product:
Do not use this product near strategic (microwave radio frequencies) and interferes with the normal use of other electronic devices or medical equipment.
Wireless Operating Frequency: 2412MHz - 2480MHz. Do not use the product in medical facilities, on airplanes, or gas stations, near automatic gates, automatic fire alarm system or other automated devices.
Do not use the product in the vicinity of a pacemaker within a 20cm range. The radio waves may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.



## Consignes de securite importantes

1. Lisez toutes les instructions avec attention. Conservez-les en un lieu sûr pour référence future.
2. Utilisez que les pièces et accessoires certifiés par le fabricant.
3. Ne retirez pas le couvercle protecteur, ni aucun autre composant dans la section de connexion du dispositif.
4. Il est conseillé de conserver le produit dans un environnement de température stable entre 0 et 35 °C.
5. Pour diminuer le risque d'incendie et de choc électrique, ne exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.
6. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, un chauffe-eau, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
7. Ne pas installer ou utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur. Ne pas s'approcher de source de flamme nue, comme une bougie.
8. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Ne pas mettre d'objet dans une ouverture de l'appareil. Cela pourrait entraîner des incendies ou des chocs électriques.
9. Veillez à conserver un espace libre sur tout le pourtour de l'appareil pour garantir une aération correcte (au moins de 5 cm).
10. Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, sur des étagères, sur des tables, sur un bureau ou sur le sol. Le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un ou de causer des dommages graves à l'appareil (y compris à l'appareil lui-même).
11. Veillez à ce que les accessoires et pièces fournis (par exemple les vis) restent hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne les avalent par erreur.
12. Ne placez pas le produit dans les lieux suivants : Lieu exposé à la lumière du soleil, lieu à température élevée, lieu poussiéreux.
13. Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, sur des étagères, sur des tables, sur un bureau ou sur le sol. Le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un ou de causer des dommages graves à l'appareil (y compris à l'appareil lui-même).
14. Ne nettoyez pas le produit avec un chiffon sec lorsque celui-ci est allumé. Veillez à toujours éteindre le produit et débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.
15. Ne utilisez pas de solvants, de produits chimiques, d'alcool ou d'autres dissolvants chimiques pour nettoyer le produit. Ne utilisez que des produits de nettoyage neutres et nettoyez avec un chiffon sec.

Ecoutez la musique à un niveau sonore de manière prolongée peut affecter l'audition de l'utilisateur. Veillez à régler le volume à un niveau adéquat.

Élimination correcte de ce produit: Ce symbole sert à indiquer que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine, les ranimaux ou microbes ne doivent pas être impliqués. Contribuez à la réutilisation durable des ressources matérielles en recyclant ce produit. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte mis à votre disposition ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge le recyclage de votre produit en toute sécurité pour l'environnement.

Batterie info: Ne pas avaler la pile, la pile bouton/pile bouton, la batterie/pile. Risque de brûlures chimiques. Tenir la batterie hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Ne pas mettre en court-circuit, écraser, ouvrir ou démonter la batterie. Ne pas exposer à une chaleur élevée ou au feu. Ne pas recharger la batterie. Ne pas laisser la batterie non emballée. Ne pas mélanger avec d'autres piles. Remplacer uniquement par un type identique ou équivalent. Un remplacement de batterie inadéquat peut entraîner une explosion ou une fuite. Jetez les piles conformément aux lois ou aux réglementations locales. Ne pas jeter les piles au feu ou dans l'eau. Ne pas recharger, démonter ou mettre en court-circuit la batterie. Ne pas mélanger des piles de types différents. Retirez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Gardez la batterie au sec et nettoyez les bornes de la batterie avec un chiffon sec si elles sont sales.



## Importantes instrucciones sobre seguridad

1. Lea atentamente las instrucciones. Consérvelas en un lugar seguro como referencia en el futuro.
2. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
3. No retire la cubierta protectora ni ningún otro componente de la sección de conexión del dispositivo.
4. Se recomienda usar el producto en un entorno de 0-35ºC.
5. Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponer el producto a la lluvia o la humedad.
6. No coloque el producto cerca de una fuente de calor, como radiadores, calentadores, hornos o otros dispositivos que generan calor.
7. No coloque el producto cerca de una fuente de calor, como radiadores, estufas, hornos o otros dispositivos que generan calor.
8. No tapone las aberturas de ventilación. Se recomienda mantener espacio alrededor del producto para ventilación. Evite colocar otro producto encima del producto.
9. No utilice las aberturas de ventilación. No introduzca ningún objeto en las ranuras o aberturas de ventilación. Esto puede causar incendio o descarga eléctrica.
10. Mantenga suficiente espacio alrededor del producto para mantenerlo una buena ventilación (mínimo 5cm recomendado).
11. No coloque el producto en superficies inestables, estantes, mesas, escritorios o el suelo. El producto puede caer y causar lesiones a personas o daños graves al producto (incluido el propio producto).
12. Mantenga los accesorios y piezas suministrados (como tornillos) alejados de niños para evitar que los ingieran accidentalmente.
13. No coloque el producto en los siguientes lugares: Bajo la luz directa del sol, lugares con temperatura elevada, lugares con polvo.
14. No limpie el producto con un paño seco cuando esté encendido. Apague siempre el producto y desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
15. No utilice disolventes, productos químicos, alcohol o otros disolventes químicos para limpiar la superficie del producto. Utilice únicamente un detergente neutro y seque bien con un paño seco.

La exposición a niveles sonoros muy altos puede provocar pérdida de audición. Mantenga el volumen en una zona segura.

Estos nuevos productos, particularmente los relacionados con la conexión inalámbrica. Pueden causar una interrupción en la transmisión de ondas cuando el entorno natural sufre la ayuda humana, los receptores en mezcal pérdidas de ondas. Por lo tanto, se recomienda que los usuarios de productos inalámbricos se sitúen lo más cerca posible de los receptores de ondas de la red. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los dispositivos médicos cercanos. Los dispositivos inalámbricos pueden también causar interferencias en los aparatos de prótesis auditiva. Se recomienda que los usuarios de prótesis auditivas consulten a su médico para obtener información.

Tal vez que no se necesiten grandes cantidades de cable para encontrar dispositivos. Elimine, Sigue, Sigue, Sigue