说明书尺寸:80 X 90mm

MINISO

PRODUCT MANUAL

使用说明书

Snoopy Colorful Life
Collection TWS Earphones
Snoopy Collection Vie Colorée Écouteurs TWS
سنوبي مجموعة حياة ملونة سماعات أذن TWS
Snoopy Colección Vida Colorida Auriculares TWS
史努比繽紛生活系列TWS藍牙耳機

MODEL: S300

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Parameters

BT Version	5.3		
BT Name	MINISO-S300		
Charging Port	Type-C		
Earphone Battery Capacity	25mAh		
Music Playback Time	3.5h	Charging Time	1.5h
Transmission Distance	10m		
Charging Case Battery Capacity	400mAh		

Product Structure



① Earphone Touch Button ③ Earphone Charging Contact
② Sound Output Hole ④ Type-C Port

Usage

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Take the earphones out of charging case
Turn Off	Put the earphones into charging case
Pairing Mode	For first time connection, open the upper lid charging case, the earphones enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-S300 and choose to connect, there is a prompt after the earphones are connected successfully. The next time you turn on, the earphones will connect automatically with the last device.
Manual Pairing	If the automatic is not successful (single earphone with no sound or the earphones are disconnected), you can do the manual connection. 1.Erase the Bluetooth connection record of the phone with earphones, and turn off the phone's Bluetooth. 2.Take the earphones out after putting them into the charging case for 10 seconds, and wait for 5 seconds. 3.Turn on the phone's Bluetooth, and search for MINISO-S300 to connect.
	Earphones Instructions
Play/Pause	Press left or right earphone twice
Next Track	Press right earphone three times
Previous Track	Press left earphone three times
Answer/End Call	Press left or right earphone's power button once
Reject Call	Press left or right earphone for 2 seconds
Activate Phone's Voice Assistant	Long press on the left earphone
Turn On Manually	Long press left earphone, it turns on with a beeping sound Long press right earphone, it turns on with a beeping sound
Turn Off Manually	Long press power button of left/right earphone, you will hear a beeping sound and left/right earphone will turn off
Indicator Light	1. When charging case getting charged, white light blinks 2. When charging case fully charged, white light constantly on

Cautions

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage,
2.For your safety, do not use in potentially hazardous condition,
3.Do not listen to music, call or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction,
4.Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use,
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping,
6.Do not store it under 0°C or above 40°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery,
7.Do not modify, disassemble and repair the product,
8.Irreplaceable battery, it should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire,
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its service life.

Troubleshooting

1.Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected devices. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

Accessories

Device*1, User Manual*1, Type-C Charging Cable*1

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: –Reorient or relocate the receiving antenna. –Increase the separation between the equipment and receiver. –Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. –Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in 0mm exposure condition, compliance with exposure requirements.

Paramètres

Version BT	5.3		
Nom BT	MINISO-S300		
Port de chargement	Type-C		
Capacité de la batterie de l'écouteur	25mAh		
Durée de lecture de la musique	3,5h	Temps de chargement	1,5h
Distance de transmission	10m		
Capacité de la batterie de l'étui de chargement	400mAh		

Structure du Produit



① Bouton Tactile de l'Écouteur ③ Port Type-C
② Trou de Sortie du Son ④ Touche de Chargement de l'Écouteur

Usage

Fonction	Instructions sur le Boîtier de Chargement
Allumer	Retirer les écouteurs du boîtier de chargement
Désactiver	Remettre les écouteurs dans le boîtier de chargement
Mode d'Appairage	Pour la première connexion, ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de chargement, les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage. Recherchez le MINISO-S300 et choisissez de vous connecter, un message s'affiche après la connexion réussie des écouteurs. Lors de la prochaine mise sous tension, les écouteurs se connectent automatiquement au dernier appareil.
Appairage Manuel	Si la connexion automatique n'aboutit pas (un seul écouteur n'émet aucun son ou les écouteurs sont déconnectés), vous pouvez procéder à la connexion manuelle. 1. Effacer l'enregistrement de la connexion Bluetooth du téléphone avec les écouteurs et désactiver le Bluetooth du téléphone. 2. Retirez les écouteurs après les avoir placés dans le boîtier de chargement pendant 10 secondes, et attendez 5 secondes. 3. Allumez le Bluetooth du téléphone et recherchez le MINISO-S300 pour vous connecter.
	Instructions sur les Écouteurs
Lecture/Pause	Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche ou droit
Piste Suivante	Appuyez trois fois sur l'écouteur droit
Piste Précédente	Appuyez trois fois sur l'écouteur gauche
Répondre/ Terminer l'appel	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation de l'écouteur gauche ou droi
Rejeter l'appel	Appuyez sur l'écouteur gauche ou droit pendant 2 secondes
Activer l'Assistant Vocale du Téléphone	Appuyez longuement sur l'écouteur gauche
Activer Manuellement	Appuyez longuement sur l'écouteur gauche, l'allume en émettant un bip sonore
Désactiver Manuellement	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'écouteur gauche/droit, vous entendrez un bip et l'écouteur gauche/droit s'éteindra.
Indicateur Lumineux	1. Lorsque le boîtier de charge est en cours de chargement, la lumière blanche clignote 2. Lorsque le boîtier est complètement chargé, la lumière blanche s'allume en permanence

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs,
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses,
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction,
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte,
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute,
6. Ne pas conserver à une température inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie,
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit,
8. Batterie irremplaçable, Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu,
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non, La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Accessories

Appareil*1, Manuel*1, Câble de Chargement Type-C*1

Avertissement EU

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

المواصفات

		5.3	إصدار بلوتوث
		MINISO-S300	اسم الإقران بلوتوث
		Type-C	منفذ الشحن
		25 ميلي أمبير	سعة بطارية السماعة
1,5ساعة	وقت الشحن	3,5ساعة	وقت تشغيل الموسيقى
		10متر	مسافة الإرسال
		400 ميلي أمبير	**سعة بطارية علبة الشحن**

وصف المنتج



① مفتاح لمس السماعة ③ منفذ الشحن Type-C
② مخرج الصوت ④ منطقة الشحن

الاستخدام

الوظيفة	**تعليمات علبة الشحن**
تشغيل	أخرج السماعات من علبة الشحن
إيقاف تشغيل	ضع السماعات في علبة الشحن
وضع الإقران	الاتصال أول مرة: افتح علبة الشحن، تدخل السماعات في وضع الاقتران تلقائيًا. ابحث عن MINISO-S300 ثم قم بالاتصال، يعرض تنبيه صوتي بعد نجاح الاتصال. يتم الاتصال تلقائيًا في الاستخدام اللاحق
الاقتران اليدوي	يستخدم عند فشل الاقتران التلقائي مثل سماعة واحدة دون صوت، أو عدم فصل السماعات. 1.قم بحذف الاقتران من سجل اتصال البلوتوث، ثم أغلق البلوتوث على الهاتف. 2.أخرج السماعات بعد وضعها في علبة الشحن لمدة 10 ثانية، انتظر 5 ثوانٍ. 3.افتح البلوتوث الهاتف وابحث عن MINISO-S300 للاتصال
	تعليمات السماعات
تشغيل/إيقاف تشغيل	اضغط 2 مرة مفتاح السماعة اليسار أو اليمين
المسار التالي	اضغط 3مرة مفتاح السماعة اليسار أو اليمين
المسار السابق	اضغط 3 مرة مفتاح السماعة اليسار أو اليمين
رد/إنهاء مكالمة	اضغط 1 مرة مفتاح السماعة اليسار أو اليمين
رفض مكالمة	اضغط مطولا مفتاح السماعة اليسار أو اليمين لمدة 2 ثانية
تنشيط المساعد الصوتي	اضغط مطولا مفتاح السماعة اليسار
تشغيل يدوي	اضغط مطولا مفتاح السماعة اليسار يصدر تنبيه صوتي، يتم تشغيل السماعة اليسار اضغط مطولا مفتاح السماعة اليمين يصدر تنبيه صوتي، يتم تشغيل السماعة اليمين
إيقاف تشغيل يدوي	اضغط مطولا مفتاح السماعة اليسار أو اليمين يصدر تنبيه صوتي، يتم إيقاف تشغيل السماعة اليسار أو اليمين في نفس الوقت.
ضوء المؤشر	1. وميض باللون الأبيض أثناء شحن العلبة 2. يظل باللون الأبيض باستمرار بعد اكتمال شحن العلبة

تحذير

1.يرجى التحكم بشكل معقلي في مستوى الصوت ووقت استخدام السماعات لتجنب الحذق الضرر بحاسة السمع
2.من أجل السلامة لا تستخدم السماعات في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة
3.تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى والجواب أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الأخطار الناتج عن عدم الانتباه
4.ابقاءالسماعات بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الأخطار الناتج عن الاستخدام غير السليم
5.لا تقذف بالمنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6.عدم استخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من ساب 0 مئوية أو أعلى من 40 مئوية لتجنب تقصير فترة الاستخدام الافتراضية للسماعة والبطارية
7.لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8.لا يمكن استبدال البطارية، يجب إتباع القواعد واللوائح المحلية للتخلص من المنتج أو إعادته إلى جهة مختصة وإعادة تدويره، عدم التخلص من المنتج في النفاية أو رميه في النار، لتجنب الخطر
9.في حالة عدم استخدام السماعة لفترة طويلة، شحن السماعات مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام

Parámetros

Versión BT	5.3		
Nombre de BT	MINISO-S300		
Puerto de carga	Tipo C		
Capacidad de la batería del auriffono	25mAh		
Tiempo de reproducción de música	3,5hh	Tiempo de carga	1,5h
Distancia de transmisión	10m		
Capacidad de la batería del estuche de carga	400mAh		

Estructura del Producto



① Botón Táctil del Auricular ③ Contacto de Carga de Auricular
② Orificio de Salida de Sonido ④ Puerto Tipo C

Uso

Función	Instrucciones del Estuche de Carga
Encender	Saque los auriculares del estuche de carga
Apagar	Coloque los auriculares en el estuche de carga
Modo de Emparejamiento	Para la conexión por primera vez, abra la tapa superior del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento. Busque MINISO-S300 y elija para conectar, se oirá un aviso después de que los auriculares estén conectados con éxito. La próxima vez que enciende, los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo.
Emparejamiento Manual	Si la conexión automática no se realiza (un auricular sin sonido o los auriculares están desconectados), puede conectar los auriculares manualmente. 1.Borre el registro de conexión Bluetooth del teléfono con los auriculares y desactive el Bluetooth del teléfono. 2. Saque los auriculares después de colocarlos en el estuche de carga durante 10 segundos, y espere 5 segundos. 3.Vuelva a activar el Bluetooth del teléfono y busque MINISO-S300 para conectar.
	Instrucciones de los Auriculares
Reproducir/Pausa	Pulse dos veces el auricular izquierdo o derecho
Pista Siguiente	Pulse tres veces el auricular derecho
Pista Anterior	Pulse tres veces el auricular izquierdo
Responder/ Finalizar Llamada	Pulse una vez el botón del auricular izquierdo o derecho
Rechazar Llamada	Pulse el auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos
Activar Asistente de Voz del Teléfono	Mantenga pulsado el auricular izquierdo
Encender Manualmente	Mantenga pulsado el auricular izquierdo, este se encienda con un pitido Mantenga pulsado el auricular derecho, este se encienda con un pitido
Apagar Manualmente	Mantenga pulsado el botón del auricular izquierdo/derecho, oirá un pitido, y los auriculares izquierdo y derecho se apagarán
Indicador	1. Cuando el estuche de carga se está cargando, la luz blanca parpadea

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. Por su seguridad, no lo utilice en condiciones potencialmente peligrosas.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo arroje para evitar daños causados por una caída.
6. No lo almacene por debajo de 0 °C o por encima de 40 °C para evitar acortar la vida útil de los auriffonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriffonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriffonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriffonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriffonos inalámbricos?
Respuesta: No, El polímero de iones de litio de los auriffonos no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los auriffonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriffonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriffonos se han conectado a la computadora o al teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no está bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriffonos después de conectar los auriffonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriffonos debido a su configuración.

Accesorios

Dispositivo*1, Manual de Usuario*1, Cable de Carga Tipo C*1

產品參數

藍牙版本	5.3		
藍牙配對名	MINISO-S300		
充電端口	Type-C		
耳機電池容量	25mAh		
音樂時間	3,5h	充電時間	1,5h
傳輸距離	10m		
充電倉電池容量	400mAh		

產品指示圖



① 耳機觸摸按鍵 ③ 耳機充電觸點
② 出音孔 ④ Type-C充電口

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	把耳機取出充電盒子
關機	把耳機放入充電盒
自動配對模式	首次連接，打開充電盒上蓋，耳機自動進入藍牙配對模式。搜索MINISO-S300,選擇連接，成功後耳機語音"藍牙 已連接",再次開機，耳機可自動回連上次設備。
手動配對模式	若自動配對不成功(單邊耳機無聲或耳機斷連),可進行 手動配對。1.刪除手機與耳機的藍牙連接記錄，關閉手機藍牙功能2.耳機放入充電盒10秒後取出，等待5秒3.重新開啟手機藍牙功能，搜索 MINISO-S300並進行連接
	耳機操作
播放/暫停	按兩下左/右耳
下一曲	雙設音樂狀態下三聲右耳
上一曲	雙設音樂狀態下三聲左耳
應答/掛斷電話	按一下左/右耳開關機/暫停開關位置
拒接電話	來電時，長按2秒左/右耳
唤醒手機語音助手	长按左側
手動開機	長觸碰左耳開關位置，聽到"嘟嘟"聲，右耳開關 長觸碰右耳開關位置，聽到"嘟嘟"聲，右耳開關
手動關機	長觸碰左耳/右耳任意一邊的開關位置，聽到"嘟嘟"聲，左/右耳同時進入關
指示燈變化	1.充電倉正在充電時：白燈閃爍 2.充電倉充滿電時：白燈常亮

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 做駕駛免在駕駛途中使用耳機時聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免只是供不當造成危險；
5. 請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞；
6. 請勿將耳機存放在低於0度或高於40度的環境，否則會縮短耳機和電池的壽命；
7. 請勿自行拆解、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查設備上的藍牙設備是否刪除/取消耳機，按照有關說明重新連接。
2.無法耳機開機不了
答：請檢查耳機的電量。
3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在通結範圍內是否有金屬或其他影響連接物件
5.耳機連接電腦後或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦是否開啟藍牙並已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式功能不支援由耳機控制

所有配件

產品x1，說明書x1，Type-C充電線x1

FR BOÎTE + ALVÉOLE + MANUEL
FR L'APPAREIL ET L'ACCESSOIRE SONT RECYCLABLES
FR À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr