bomaker

USER MANUAL

TAPIO III

2.1 Channel Soundbar

EN: 1 Power Adapter
2 Optical Cable
3 5mm to RCA Audio Cable
4 Wall Mounting Bolts
5 Wall mounting

FR: 1 Adaptateur Secteur
2 Câble Optique
3 Câble Audio 3.5 mm Vers RCA
4 Boulons de Fixation Murale
5 Support murale

ES: 1 Adaptador de Corriente
2 Cable Óptico
3 Cable de Audio de 3.5 mm a RCA
4 Tornillos de Montaje en Pared
5 Soporte en pared

DE: 1 Netzteil
2 Optisches Kabel
3 3.5mm zu RCA Audio Kabel
4 Wandmontageschrauben
5 Wandhaltung

IT: 1 Adattatore di Alimentazione
2 Cavo Ottico
3 Cavo audio da 3.5 mm a RCA
4 Bulloni per il Montaggio a Parete
5 Montaggio a parete

JP: 1 電源アダプター
2 光ケーブル
3 3.5mm RCA ケーブル
4 壁付けのねじ
5 壁プラケット

DIAGRAM（BUTTONS, PORTS & INDICATOR）

01

Thank you for purchasing Bomaker Tapio III.This guide will help you set up so you can enjoy the ultimate sound experience.



EN: Press 0.5 second to switch on, hold for 3 seconds to turn off.After power on, short press ⏻ button to switch soundbar input modes among HDMI ARC, AUX, Bluetooth, Optical & USB.
1 Volume "+": Short press for decreasing volume +1 each, hold and long press for continuously decreasing volume to the lowest.
2 Volume" - ": Short press for increasing volume +1 each, hold and long press for continuously increasing volume to the highest(32 levels)
3 Short press ⏻ button, entering the pairing model. Long press ⏻ button to disconnect current connection and entering pairing model again.
4 LED Indicator Bluetooth Inactive, Optical Input, Auxiliary HDMI ARC Input, Bluetooth Input, USB Input
5 Subwoofer Output Jack
6 3.5mm Audio Input Optical Input HDMI ARC Input USB

DE: Zum Einschalten 0,5 Sekunde drücken, zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.Drücken Sie nach der Anschaltung kurz die Taste ⏻, um die HDMI, ARC, AUX, Bluetooth, Optisch und USB Formate zu wechseln.
1 Lautstärke"+": Kurz drücken Lautstärke -1angie drücken kontinuierlich +1 bis Minimum
2 Lautstärke"-": Kurz drücken Lautstärke +1angie drücken kontinuierlich +1 bis Maximum
3 Kurz ⏻ drücken,den Paring-Modus zu aktivieren.lange ⏻ drücken, die aktuelle Verbindung zu trennen und den Paring-Modus erneut zu aktivieren

02

FR: Appuyez sur 0,5 seconde pour allumer, maintenez pendant 3 secondes pour éteindre.Après le démarrage, appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour basculer entre les modes HDMI ARC, AUX, Bluetooth, Optical & USB.
1 Volume "+": appuyez brièvement sur le volume -1, maintenez le volume enfoncé pendant -1 jusqu'au plus bas
2 Volume "-": Appuyez brièvement sur le volume +1, maintenez le volume enfoncé pendant +1 jusqu'au maximum
3 Appuyez brièvement sur ⏻ pour passer en mode de couplage; maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour déconnecter la connexion en cours et entrer à nouveau en mode de couplage
4 Indicateur LED Mode Bluetooth inactif, Mode Optique ON, Mode ARC HDMI ON, Mode AUX ON, Mode USB ON
5 Prise de sortie du subwoofer
6 Entrée audio 3.5 mm Entrée Optique Entrée ARC HDMI

JP: 1 Presione 0.5 segundo por acendere, tiene premuto per 3 secondi per spegnere.Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante ⏻ per alternare le modalità di ingresso della soundbar tra HDMI ARC, AUX, Bluetooth, Ottico e USB.
2 Volume "+": Premere brevemente Volume -1, Premere a lungo continuamente +1 al minimo
3 Volume "-": Premere brevemente Volume +1, Premere a lungo continuamente +1 al massimo
4 Premere brevemente ⏻ per accedere alla modalità di associazione, premere a lungo ⏻ per disconnettere la connessione corrente e accedere nuovamente alla modalità di associazione
5 Indicatore LED Bregnoso Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso HDMI ARC, Ingresso Aux, Bluetooth, Ingresso USB
6 Porta della uscita del subwoofer

03

ES: 1 Presione 0.5 segundos para encender, mantenga presionado por 3 segundos para apagar.Después de encendido, pulse el botón ⏻ brevemente para cambiar los modos entre el de HDMI ARC, AUX, Bluetooth, Optical & USB.
2 Volumen "+": Presione brevemente para disminuir el volumen "+" cada uno, mantenga presionado y mantenga presionado para disminuir continuamente el volumen al mínimo
3 Volumen "-": Presione brevemente para aumentar el volumen "+" cada uno, mantenga presionado y mantenga presionado para aumentar continuamente el volumen al máx (32 niveles)
4 Presione brevemente el botón ⏻ para ingresar al modo de emparejamiento; Mantenga presionado el botón ⏻ para desconectar la conexión actual y nuevamente ingresar al modo de emparejamiento
5 Indicador LED: Entrada Bluetooth, Entrada óptica, Entrada HDMI ARC, Entrada auxiliar, Entrada USB
6 Entrada de Aux de 3.5 mm Entrada Óptica
7 Entrada de subwoofer
8 HDMI ARC Entrada

JP: 1 "POWER"ボタンを0.5秒押すと、電源を入れます。長押すと、電源をOFFます。起動後、このボタンを押すとHDMI、ARC、AUX、Bluetooth、光、USBフルHDMIに変更できます。
2 音量"+"ボタン：短く押すと音量を1ずつ減少します。このボタンを長押すると、最低音量まで音量が少しずつ減ります。
3 音量"-"ボタン：このボタンを短く押すと音量が1段階大きくなります。このボタンを長押すと、最低音量まで音量が少しずつ減ります。
4 ⏻ボタンを短く押すとペアリングモードに入ります。⏻ボタンを長押すると、現在の接続を解除し、再ペアリングモードに入ります。
5 ディスプレイインジケータ：bluetoothモード：bt、ファイバモード：DPI、HDMIARCモード：HDC、AUXモード：AUX、USBモード：USB。

04

EN: Connect to your TV via HDMI ARC port, Optical port, Bluetooth, Aux port or USB port.

FR: Connecte-toi à ton téléviseur via le port HDMI ARC, le port optique, le port Bluetooth, le port Aux ou le port USB.

ES: Conéctate a tu televisor a través del puerto HDMI ARC, puerto óptico, puerto Bluetooth, puerto Aux o puerto USB.

DE: Verbinde dich mit deinem Fernseher über den HDMI ARC, optischen Anschluss, Bluetooth, Aux-Anschluss oder USB-Anschluss.

IT: Collegati alla tua televisione tramite la porta HDMI ARC, porta ottica, Bluetooth, porta Aux o porta USB.

JP: HDMI ARCポート、光ポート、Bluetooth、Auxポート、USBポートを使用してテレビに接続します。

05

FR: Épissage de la barre de son principale
1. Alignement des composants gauche et droit de la barre de son principale Alignez le bord droit du composant droit (bulle concave, comme indique en 1) avec le bord droit du composant gauche (bulle convexe, comme indiqué en 2), comme indiqué en 3).
2. Tenez les composants gauche et droit séparément, le composant droit ne bouge pas et le composant gauche tourne dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les réseaux d'incertitudes des composants gauche et droit soient alignés.

IT: Connessione della soundbar
1) Allineamento dei componenti sinistro e destro della soundbar. Allineare il bordo dritto del lattoro convexo sul componente destro della soundbar (come mostrato in 2) e il bordo dritto del lattoro convexo sul componente sinistro (come mostrato in 2) come mostrato in 3).
2) Tenere i componenti sinistro e destro, il componente destro rimane fermo e il componente sinistro ruota in senso antiorario fino a quando le reti di allogamenti dei componenti sinistro e destro non saranno allineate.

ES: La instalación de la barra principal
1) Pongan los componentes izquierdo y derecho de la barra principal Alinee el borde recto del tope convexo del componente derecho de la barra principal (como se muestra en 3) y el del tope convexo del componente izquierdo (como se muestra en 2), como se muestra en 3).
2) Coja los componentes izquierdo y derecho respectivamente, no mueva la parte derecha, y gire la izquierda en sentido antihorario hasta que las redes de alineación de ambos estén alineadas.

JP: 本体接続
1) サウンドバーの左右コンポーネントの配置
1)右手まえ)に、右側のコンポーネントの凹型(ストップの面縁エッジ（2)に示す)と左側のコンポーネントの凸型ストップの面縁エッジ（2)に示す）を合わせます。
2) 左右のコンポーネントを離して、右の位置を動かず、左の方を反時計回りに、ネットワーク保護ネットが合致するまで回転させます。

06

EN: Placement
Table placement
Place the soundbar on a solid surface.

FR: Placement
Placement de la table
Placez la barre de son sur une surface solide.

ES: Colocación
Colocación sobre la mesa
Coloque la barra de sonido en una superficie sólida.

DE: Platzierung
Tischplatzierung
Platzieren Sie die Soundbar auf einer festen Oberfläche.

IT: Posizionamento
Posizionamento della tabella
Posizione la soundbar su una superficie solida.

JP: 置き方法
机の上に置く
サウンドバーを固体表面に置く。

07

EN: Wall Mounting Installation
1) Remove 4 screws as shown in ①.
2) Secure the hardware wall bracket ② in the accessory box with the screw you just removed and lock it in the position as shown ③.
3) Follow steps ③-⑥ in the following illustration and hang the main soundbar on the wall.

DE: Platzierung der Soundbar: Wandbehang
1) Nehmen Sie die 4 Schrauben wie ① gezeigt ab.
2) Befestigen Sie die Wandhalterung ② in der Zubehörbox mit der gerade herausgenommenen Schraube und in der Position wie ③ gezeigt.
3) Befolgen Sie die Schritte ③-⑥ in der folgenden Abbildung und hängen Sie die Soundbar an der Wand.

08

FR: Placement / montage mural
1) Retirez les 4 vis comme indiqué sur la figure ①.
2) Utilisez la vis pour verrouiller le support mural ② de l'accessoire à la position indique sur la figure ③.
3) Suivez les étapes ③-⑥ de la figure ci-dessous et accrochez la barre de son principale au mur.

IT: Posizionamento: montaggio a parete
1) Rimuovere le 4 viti come mostrato ①.
2) Fissare la staffa da parete hardware ② nella scatola degli accessori con la vite appena rimossa e bloccarla nella posizione mostrata ③.
3) Seguire i passaggi ③-⑥ nell'illustrazione seguente e appendere la soundbar principale alla parete.

ES: Colocación / Instalación en la mesa
1) Saque los 4 tornillos como en muestra en ①.
2) Fije el soporte en pared en la caja de accesorio ② en la posición como se muestra en ③ con los tornillos.
3) Siga los pasos ③-⑥ en las imagenes siguientes y cuelgue la barra principal en la pared.

JP: サウンドバー装置：壁掛け
1) 図に示されている4本のネジを外します。
2) ハードウェアウォールブラケット②を取り付けたネジでアクセサリボックス内に固定し、この位置でロックします。
3) ③～⑥の手順に従い、サウンドバーを壁に掛けます。

09

EN: Use remote control
The working range of remote is +-30° in both Vertical and Horizontal Direction.

FR: Utiliser la télécommande
Horizontal et vertical, la portée effective de la télécommande est de +/- 30.

ES: Utilice el control remoto
El rango efectivo del control remoto es de +-30 en ambos sentidos tanto vertical como horizontal.

DE: Die Benutzung von der Fernbedienung
Der Arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung +/- 30°.

IT: Usare il telecomando
Il campo di lavoro del telecomando è +/- 30 °. Il telecomando è efficace in orizzontale.

JP: リモコンの使用
水平方向と垂直方向、リモコンの有効範囲は+/30°です。

REMOTE CONTROL
Battery installation

10

EN: 1. Power Press ⏻ for 1st to switch on, hold for 3s to turn off.
2. Select Source: Bluetooth, Optical, HDMI ARC, AUX and USB.
3. Five Different EQ Mode: MUSIC, MOVIE, BASS+, NEWS, GAME
4 MUSIC: For music and TV shows
5 MOVIE: For movie and song with deep bass
6 BASS+: For movie with super bass
7 NEWS: For News, talk shows and variety shows
8 GAME: For game
9. Adjust Bass Volume: The bass will increase or decrease 1dB by pressing "BASS+" or "BASS -" each time.
3.Short press the "3D / LED OFF" button to switch the 3D surround effect on and off. Hold the "3D / LED OFF" button to switch on / off the display of the digital tube after the soundbar turns off.

DE: 1. Ein/Ausschalten: Zum Einschalten 0.1 Sek. drücken,zum Ausschalten 3 Sek. drücken.
2. Eingang auswählen: Bluetooth, Optisch, HDMI ARC, AUX und USB.
3. Fünf verschiedene EQ-Modi: MUSIC, MOVIE, BASS+, NEWS, GAME
4 MUSIC: Geeignet für Musik, TV-Serien
5 MOVIE: Geeignet für Musik und Filme mit tiefem Bass
6 BASS+: Geeignet für Filme mit tiefe Bass
7 NEWS: Geeignet für Nachrichten, Talkshows, Programm
8 GAME: Geeignet für Spiele
9. Einstellungsstate von Bass: Bei jedem Druck auf "BASS +" oder "BASS -" jedes Mal um 1 dB erhöhen oder verringern.
3.Kurz drücken Sie auf die Taste „3D / LED OFF", um den 3D-Surround-Effekt Mal ein- und auszuschalten.Drücken Sie lange die Taste „3D / LED OFF", um die Anzeige der Digitalröhre nach dem Ausschalten der Soundbar ein- und auszuschalten.

FR: 1. On/Off: Appuyez sur ⏻ pendant 1s pour l'allumer, appuyez longuement pendant 3s pour l'éteindre.
2. Sélectionnez les entrées audio: Bluetooth, Optique, HDMI ARC, AUX et USB.
3. 5 Modes d'EQ différents: MUSIQUE, FILM, BASS +, NOUVELLES, JEU
4 MUSIQUE: Convient pour la musique, les séries TV
5 FILM: Convient pour les films, les chansons de bass boost
6 BASS +: Convient pour les films de super basse
7 NOUVELLES: Convient pour les nouvelles, les talk-shows, les émissions de variétés
8 JEU: Convient aux jeux vidéo

9.Réglez le volume basse: les basses augmenteront ou diminueront de 1 dB en appuyant sur "BASS +" ou "BASS -" à chaque fois.
5. Appuyez brièvement sur le bouton "3D / LED OFF" pour activer / désactiver l'effet surround 3D. Appuyez longuement sur le bouton "3D / LED OFF" pour activer / désactiver l'affichage de tube numérique après la désactivation du Sound Bar.

IT: 1.Interruttore di alimentazione: premere ⏻ per 1 secondo per accenderlo e premere a lungo per 3 secondi per spegnerlo.
2. Selezione della sorgente di ingresso: Bluetooth, Ottica, HDMI ARC, AUX e USB.
3. Cinque modi di equalizzazione: MUSICA, FILM, BASS +, NEWS, GIOCO
4 MUSICA: Adatta per musica e serie TV.
5 FILMATO: Adatta a film a basso pesanti.
6 BASS +: Adatto per film con bassi potenti.
7 NOTIZIE: Adatto per notizie, talk show.
8 GIOCO: Adatta a giochi.
4. Premendo ogni volta "BASS+" o "BASS -",Regolare 1 volume del Frigdo. Gli alti aumenteranno o diminuiranno di 1dB.
5.Premere brevemente il pulsante "3D / LED OFF" per attivare e disattivare l'effetto surround 3D.Tenere premuto il pulsante "3D / LED OFF" per accendere / spegnere il display del tubo digitale dopo lo spegnimento della soundbar.

ES: 1. Interruptor de alimentación: Pulse ⏻ por 1 segundo para encenderlo, y pulsado largamente por 3 segundos para apagarlo.
2. Selección de fuente de entrada: Bluetooth, óptico, HDMI ARC, AUX y USB.
3. 5 diferentes modos de EQ: MUSIC, MOVIE, BASS+, NEWS, GAME
4 MUSIC: adecuado para música y series
5 MOVIE: adecuado para películas y canciones con bajo fuerte
6 BASS+: apto para películas con bajo fuerte
7 NEWS: apto para noticias, talkshow y programas de entrevistas
8 GAME: apto para juegos
4.Ajustar el volumen del bajo: el bajo aumentará o disminuirá 1dB cada vez que pulse "BASS +" o "BASS -".
5.Pulse el botón "3D / LED OFF" brevemente para activar / desactivar el efecto 3D envolvente. Después de apagar la barra de sonido, pulse el botón "3D / LED OFF" largamente para activar / desactivar la pantalla.

11

JP: 1. 電源ボタン：ひを1秒ぐらい長押しして起動します。3秒ぐらい長押しすれば電源をオフにします。
2.輸入モード：ブルーツース、オプティカル、HDMI ARC、AUXとUSB
3. 5つのEQモード：音楽、映画、ベース、ニュース、ゲーム
4音楽：音楽やドラマに合う
5映画：映画と音楽向き
6ベースベースが強い映画に合う
7ニュース：ニュース、トークショー、バラエティーに合う
8ゲーム：ゲームに合う
4.BASS音量調整ボタン：低音のEQモードで1bsの音量を手動で調節することができます。「BASS+」を1回押すごとに1ずつ、アナログ音量が増加します。「BASS-」を一回押すごとに、アクセントが調節の値が減少します。
5.「3D/LEDオフ」ボタンは、音声のサラウンド効果を制御できます。サウンドバーをオフされた状態でボタンを3秒長押しすれば、デジタルチューブの表示をオンまたはオフにします。

USING YOUR SOUNDBAR

Turn On / Off

EN: Use Remote Control or Button on Soundbar to change modes.
Note:
1. Prior to usage, check if your TV has Optical Audio Output, 2. Prior to using HDMI ARC connection, please be sure that the HDMI port of your TV supports ARC and the HDMI cable used in this case is not lower than HDMI 1.4.
3. Turn on PCM settings of your TV when connected in Optical Mode in case it doesn't have sound.
4. 32 is the maximum volume of the soundbar.

DE: Verwenden Sie die Fernbedienung oder die seitlichen Tasten auf der Soundbar, um die Modi auszuwählen.
Hinweis:
1.Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Fernseher über HDMI ARC / Optische oder AUX Audio Ausgang verfügt.
2.Bevor Sie HDMI ARC verwenden, sollte sichergestellt werden, dass die HDMI-Schnittstelle des Fernsehers ARC unterstützt und die Datenbaseleiste nicht niedriger als HDMI 1.4 ist.
3.Aktivieren Sie den PCM-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts, wenn Sie im optischen Modus angeschlossen sind, falls kein Ton zu hören ist.
4. Die maximale Lautstärke beträgt 32 level.

FR: Utilisez la télécommande ou les boutons latéraux de la barre de son pour changer de mode.
Remarque:
1.Avant l'utilisation, vérifiez si votre téléviseur est doté de HDMI ARC, Optical et Aux Output.
2. Lorsque vous utilisez une connexion HDMI ARC, vous devez vous assurer que l'interface HDMI du téléviseur prend en charge ARC et que la version du câble de données n'est pas inférieure à HDMI 1.4.
3. Activez les paramètres PCM de votre téléviseur lorsque vous êtes connecté en mode optique si vous ne disposez pas de son.
4. 32 est le volume maximum.

IT: Utilizzare il telecomando o i pulsanti laterali della soundbar per selezionare le modalità.
Nota:
1.Prima dell'uso, verificare se la TV è dotata di uscita HDMI ARC / Ottica / Aux.
2. Quando si utilizza una connessione HDMI ARC, assicurarsi che l'interfaccia HDMI della TV supporti ARC e che la versione del cavo dati non sia inferiore a HDMI 1.4.
3. Attivare le impostazioni PCM del tuo televisore quando collegato in modalità ottica nel caso in cui non abbia audio.
4. Ha un totale di 32 livelli di volume.

ES: Use los botones remotos o laterales de la barra de sonido para elegir el modo y conectarse a su televisor.
Nota:
1.Antes del uso, verifique si su televisor tiene HDMI ARC Output Salida óptica y salida auxiliar.
2. Al usar la conexión HDMI ARC, debe asegurarse de que la interfaz HDMI del televisor admite ARC y que la versión del cable de datos no sea inferior a HDMI 1.4.
3. Active la configuración PCM de su televisor cuando esté conectado en modo óptico si la barra de sonido no tiene sonido.
4. El volumen se ajusta en un total de 32 archivos.

JP: サウンドバーまたはリモコンから、音源入力モードを正しく選択し、テレビに接続します。
ご注意：
1.ご使用になる前に、お使いのテレビにはHDMI ARC、光字あるいはAuxはたらかあるかどうかを確認してください。
2.HDMI ARCで接続する前に、テレビのHDMIコネクタがARCに対応し、ケーブルのバージョンが1.4以上であることを確認してください。
3.ファイバモードの場合、音声がない場合、TVから PCM に設定してみてください。
4.32段階音量調整可能です。

12

B. Connect to other devices

EN: Need to purchase one 3.5mm Audio Cable if your tv has 1 male audio output, the included RCA cable is 1 male to 2 male, will not work.

FR: Si le périphérique connecté ne dispose que d'une sortie audio de 3.5 mm, configurez vous-même le câble audio approprié,le câble RCA ne convient pas.

ES: Debe comprar un cable de audio de 3,5 mm si su televisor solo tiene 1 salida de audio, el cable RCA incluido no es adecuado.

DE: Wenn das angeschlossene Gerät nur einen 3.5mm-Ausgangsanschluss besitzt, kaufen Sie bitte das entsprechende Audiokabel selbst, Das RCA-Kabel im Verpackung ist nicht geeignet.

IT: È necessario acquistare un cavo audio da 3,5 mm se il televisore ha SOLO un'uscita audio da 3,5mm. Il cavo RCA(Incluso) incluso non è adatto.

JP: 3.5 mmオーディオケーブルは付属されていません。お客様は3.5 mmオーディオケーブルを購入する必要があります。付属のRCAケーブルは対応されていないことをご注意ください。

13

B. Connect to other devices

EN: Short press ⏻ on the remote control or the soundbar, it will enter Bluetooth mode. bt Will flash when pairing. bt Will stay stable when connected successfully.

FR: Appuyé brièvement sur ⏻ sur la télécommande ou sur la barre de son, il entre en mode Bluetooth. bt clignotera lors du couplage. bt restera stable une fois connecté avec succès.

ES: Presiona brevemente ⏻ sur telecomando o sulla soundbar, entrerà in modalità Bluetooth. bt lampeggia durante l'associazione. bt rimarrà stabile se abbinato con successo.

DE: Drücken Taste ⏻ kurz auf der Fernbedienung oder der Soundbar, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. bt blinkt beim Paring und leuchtet nach erfolgreicher Verbindung stabil.

IT: Premere brevemente ⏻ sul telecomando o sulla soundbar, entrerà in modalità Bluetooth. bt lampeggia durante il emparejamento. bt sarà mantenuto stabile quando se connesso con successo.

JP: リモコンまたはサウンドバーの電源ボタンを短く押すと、サウンドバーはBluetoothモードに入ります。bt は点滅します。ペアリング中は点滅します。接続されている場合は安定しています。

14

C. Bluetooth mode

EN: Short press ⏻ on the remote control or the soundbar, it will enter Bluetooth mode. bt Will flash when pairing. bt Will stay stable when connected successfully.

FR: Appuyé brièvement sur ⏻ sur la télécommande ou sur la barre de son, il entre en mode Bluetooth. bt clignotera lors du couplage. bt restera stable une fois connecté avec succès.

ES: Presione brevemente ⏻ en el control remoto o en la barra de sonido, ingresará al modo Bluetooth. bt parpadeará durante el emparejamiento. bt se mantendrá estable cuando se conecte con éxito.

DE: Drücken Taste ⏻ kurz auf der Fernbedienung oder der Soundbar, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. bt blinkt beim Paring und leuchtet nach erfolgreicher Verbindung stabil.

IT: Premere brevemente ⏻ sul telecomando o sulla soundbar, entrerà in modalità Bluetooth. bt lampeggia durante il emparejamento. bt sarà mantenuto stabile quando se connesso con successo.

JP: リモコンまたはサウンドバーの電源ボタンを短く押すと、サウンドバーはBluetoothモードに入ります。bt は点滅します。ペアリング中は点滅します。接続されている場合は安定しています。

15

SPECIFICATION:

AC 90-240V 50Hz / 60Hz.	Power Supply: DC 24V / 2.5A
Bluetooth Version: 5.0	Power Consumption: Peak Power 190W.
Functional Jacks: Optical *1, ARC *1, AUX *1, USB *1	
Speaker Driver: 2.25 "*4 PCS(Soundbar) +5.25 "1 PC. (Subwoofer)	
Product Dimensions: L997W65H400mm/ 3.74"2.56"15.75 in (Soundbar)	
Product Weight:3.89 Kg / 4.86 Lbs. (Soundbar)	
Product Dimensions: L207W207H381mm/ 8.16"7.75"15.7 in. (Subwoofer)	
Product Weight:2.7 Kg / 6.38 Lbs. (Subwoofer)	

EN:
Safety instructions
1.Avoid dropping
2.Do not disassemble
3.Avoid extreme temperatures
4.Don't use the device outdoors during thunderstorms
5.Use original or certified cables
6.Don't use any corrosive cleaner / oil to clean
7.The products should not be exposed to dripping or splashing water

FR:
Consignes de sécurité
1.Éviter de laisser tomber
2.Ne pas démonter
3.Éviter les températures extrêmes
4.Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur pendant les orages
5.Utilisez des câbles d'origine ou certifiés
6.Ne pas utiliser de nettoyant / huile corrosif pour nettoyer
7.Les produits ne doivent pas être exposés à des gouttes d'eau ou des éclaboussures

ES:
Instrucciones de seguridad
1.Evite caer
2.No lo desarme
3.Evite temperatura extrema
4.No use el dispositivo al aire libre durante tormentas electricas
5.Utilice cables originales o certificados
6.No use ningun limpiador / aceite corrosivo para limpiar
7.Los productos no deben exponerse a gotteo o salpicaduras de agua

DE:
Sicherheitsanleitung
1.Vermeiden Sie das Fallenlassen
2.Nicht auseinanderbauen
3.Extreme Temperaturen vermeiden
4.Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Gewitter
5.Verwenden Sie Original- oder Zertifizierte Sie zum Reinigen kein ätzendes Reinigungsmittel / Öl
7.Das Produkte dürfen keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden

IT:
Istruzioni di sicurezza
1.Evitare di lasciar cadere
2.Non smontare
3.Evitare temperature estreme
4.Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali
5.Utilizzare cavi originali o certificati
6.Non usare detergenti corrosivi / olio per la pulizia
7.I prodotti non devono essere esposti a gocciolamento o spruzzi d'acqua

JP:
安全上のご注意
1.落ちないように固定をつけてください
2.自分で分解しないでください
3.温度が高すぎる、または低すぎるとは使えません
4.雷雨の時は屋外で本製品を使用しないでください
5.純正品を使用してください
6.非腐食性洗剤を本製品を清潔にするために使用しないでください
7.本製品を水滴が掛かってはいけません

16

FC Regulatory Compliance

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

17

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier Trade Name: Bomaker, Model No.: Tapio III
Responsible Party – U.S. Contact Information
Substantiko
38 Elliot St, Suite 103, Newton, Upper Falls, MA 02464 USA
Tel: +1(781)309-2056

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

18

19

bomaker

@bomaker

support@bomaker.com

Produced By Substantio Inc.

20