12031695100-A/RS,MANUAL,MOBILE THEATER MT-20/ 單色BK
雙面印刷/ 60P模造紙/PDD-Lina/ 2016.10.18
（僅手用刪除FCC,彩盒外箱保留）

封面 / Cover

120mm

75mm

完成面積須為120mm x 75mm，
折法以印刷廠能製作為準

範例

120mm

正面

75mm

藍色線為刀模，不需印刷

背面/Back

Genius

Mobile Theater MT-20

Quick Guide

Copyright© 2016 KYE SYSTEMS CORP.

CE ⓤ011 ⓤ052 EAC

12031695100-A

KYE Systems Corp.
4F6, No. 1, Chungyeh Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 24148, Taiwan
Tel: 886-2-29991860
Fax: 886-2-29814849
Email:service@genius-net.com
http://www.genius-kye.com/en/Tech_Support/
http://www.genius-kye.com/

KYE Systems America Corp. (Latin)
1550 Bell Ketch Ave., Suite 127 (Front)
Ontario, CA 91761
Tel: 1-909-468-9250
Fax: 1-909-468-9251
Tel: 1-800-456-9250 (Tech. Support)
Email:support@genius-kye.com
http://www.geniusnexus.com

KYE International Corp. (USA & Canada)
1550 Bell Ketch Ave., Suite 127 (Front)
Tel: 1-626-226-2977
Tel: 1-888-758-6172 (Toll Free Line)
Fax: 1-626-226-2978
http://www.geniusnexus.com/
http://www.genius-kye.com

KYE Systems Europe GmbH.
Kurt-Ibele-Straße 5, D-74078 Langenbach, Germany
Tel: 49-(0)7134-92763-0
Fax: 49-(0)7134-92763-27 (Tech. Support)
Fax: 49-(0)7134-92763-10
Email:support@genius-europe.com
http://www.genius-europe.com/

Dongguan Guesing Computer Products Co., Ltd.
Baishui Industrial District, Houjie Town, Dongguan City
Guangdong Province, 523961 China
Tel: 0769-85888876
Fax: 0769-85888878
Tel: 0769-85888879 (Tech. Support)
Fax: 0769-85888880
http://www.genius-kye.com

Federal Communications Commission (FCC) Notice
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient / Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION:
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Figure

1. Turn on/off
2. Pairing
3. Music Mode
4. Movie Mode
5. Playspace
6. Volume up/Next
7. Volume down/Previous

3.5mm Aux in — AC Adaptor — Micro SD slot Reser SD

※ When MT-20 did not have any functions, please long press "Reset" button then will revert to factory preset.

Charge

Charging Mode

Plug the AC power cord into a standard household electrical outlet.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1. General Functions

Turn on	Long press	for three seconds and blue LED will turn on.
Pairing	Once the speaker is on, 4 enter into automatic status, if the speaker has been connected to a device before, it will automatically connect to the previous device, otherwise it will enter pairing mode.	
Turn off	When device is on, long press	and the speaker will turn off.
Automatic turn-off	When in pairing mode, the product will shut down automatically if it is not connected to a device for 5 minutes.	
Charging	Plug the charger to device port. In charging mode, the red LED light turns on. In fully charged mode, the blue LED light turns on.	
Music Mode	Short press	will switch to music mode and blue LED on in turn. (Default mode)
Movie Mode	Short press	will switch to movie mode and blue LED on in turn.

2. Pairing to a phone or other appropriated device:

- Turn on your phone and ensure its Bluetooth function is activated.
- Turn on the Bluetooth speaker and go to pairing mode.
- Search for Bluetooth devices on your phone by following the phone's instructions. Select "Genius Mobile Theater MT-20" when it appears.
- After a few seconds, the phone will list the device as "Discover device", Select it and follow your phone instruction to select this pairing.
- Your phone will confirm the pairing, and then press Yes/OK.
- Finally, select "Connect with device" from your phone.

3. Line in Input

Mobile Theater supports a 3.5mm audio jack line in when wireless devices cannot be used.

1. Fonctions de base

Allumer	Appuyer sur	pendant trois secondes et le voyant LED bleu s'allume.
Appariement	Une fois le haut-parleur allumé, il passe en mode automatique ; si le haut-parleur a déjà été connecté à un appareil précédemment, il sera connecté automatiquement à cet appareil, sinon, il entre en mode d'appariement.	
Éteindre	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur	le haut-parleur s'éteint.
Arrêt automatique	En mode appariement, l'appareil s'éteindra automatiquement si il n'est pas connecté à un appareil dans les 5 minutes.	
Recharger	Branchez le chargeur sur le port de l'appareil. En mode charge, la LED rouge s'allume. Une fois la charge terminée, le voyant LED bleu s'allume.	
Mode musique	Appuyer brièvement sur	pour passer en mode musique et le voyant LED bleu s'allume (mode par défaut).
Mode vidéo	Appuyer brièvement sur	pour passer en mode vidéo et le voyant LED bleu s'allume.

3. Connecter d'entrée ligne

Mobile Theater prend en charge un connecteur audio de 3.5mm lorsque les appareils sans fil ne peuvent pas être utilisés.

1. Funzioni Generali

Turn on	Premere e pulsante	per tre secondi e la luce LED si accenderà.
Appaiamento	Appena viene attivato l'altoparlante, entra in modalità automatica; se l'altoparlante è stato collegato di nuovo a un dispositivo, si collegherà automaticamente al dispositivo precedente, in caso contrario entrerà in modalità di appaiamento.	
Disattivazione	Quando il dispositivo è attivo, premere per un lungo periodo di tempo	finché non lampeggia, e l'altoparlante si spegnerà.
Disattivazione automatica	Quando si trova in modalità di riproduzione, il prodotto si spegnerà automaticamente se non viene collegato ad un dispositivo nell'arco di 5 minuti.	
Ricarica	Collegare il caricatore all'apposito ingresso del prodotto. In modalità di carica, il LED rosso si accende. Quando si trova in modalità di carica completa, la luce LED blu si accende.	
Modalità Musica	Premere brevemente il pulsante	per passare in modalità musica e la luce LED blu si accenderà (modalità default).
Modalità Film	Premere brevemente il pulsante	per andare in modalità film/vi e la luce LED blu si accenderà.

1. Funções básicas

Aumentar Volume	Pressione rapidamente o botão	por aumentar o volume.
Diminuir Volume	Pressione rapidamente o botão	para diminuir o volume.
Próximo	Pressione longamente o botão	para a próxima música.
Anterior	Pressione longamente o botão	para a música anterior.
Play / Pause	Pressione rapidamente o botão	para play/pausa da música quando o produto estiver conectado.

2. Emparelhamento com um telefone ou dispositivo de entretenimento:

- Ligue o seu telefone e ative a função Bluetooth.
- Ligue o alto falante Bluetooth e passe para o modo emparelhamento.
- Procure os dispositivos Bluetooth no seu telefone seguindo as instruções do telefone. Selecione "Genius Mobile Theater MT-20" quando for apresentado.
- Após alguns segundos o telefone irá listar o dispositivo como um "dispositivo descoberto".
- Selecione-o e siga as instruções do seu telefone para selecionar este emparelhamento.
- O seu telefone irá confirmar o emparelhamento, assim, pressione Sim/OK.
- Finalmente, selecione "Conectar com dispositivo" do seu telefone.

3. Entrada de linha

O Mobile Theater suporta uma tomada de entrada de linha de áudio de 3.5mm quando dispositivos sem fio não puderem ser usados.

1. Funkcje ogólne:

Włączanie	Długo naciskaj	(przez trzy sekundy), włączy się niebieski wskaźnik LED.
Parowanie	Po włączeniu głośnika, wchodzi on w stan automatyczny, jeśli głośnik był wcześniej podłączony do urządzenia, podłączy się automatycznie do poprzedniego urządzenia, w przeciwnym razie rozpocznie tryb parowania.	
Wyłączanie	Gdy urządzenie jest włączone, długo naciskaj	aby wyłączyć głośnik zestawu.
Automatyczne wyłączanie	W trybie parowania, w przypadku, gdy produkt nie zostanie podłączony do urządzenia, wesoły automatycznie się wyłączy.	
Ładowanie	Podłącz ładowarkę do urządzenia. Gdy ładowanie jest w trybie całkowitego doładowania włącza się niebieski wskaźnik LED.	
Tryb muzyki	Krótko naciskaj	by włączyć tryb muzyki, włączy się niebieski wskaźnik LED (tryb domyślny)
Tryb filmowy	Krótko naciskaj	by włączyć tryb filmowy włączy się niebieski wskaźnik LED.

1. Основные функции

Включение	Удерживайте нажатой кнопку	в течение трех секунд, Загорится синий светодиод.
Установление соединения	После включения колонки переходит в автоматическое состояние, Если ранее она подключалась к какому-либо устройству, то после включения колонка автоматически подключится к нему, В противном случае она перейдет в режим установления соединения.	
Выключение	Когда устройство включено, нажмите кнопку	питания и динамик будет выключен.
Автоматическое выключение	Если в режиме установления соединения изделие не удается подключить к устройству в течение 5 минут, оно автоматически выключится.	
Зарядка	Подключите зарядное устройство к порту изделия. В режиме зарядки красный светодиод горит. По окончании зарядки загорается синий светодиод.	
Режим музыки	Для перехода в режим музыки коротко нажмите кнопку	Загорится синий светодиод (режим по умолчанию).
Режим видео	Для перехода в режим видео коротко нажмите кнопку	Загорится синий светодиод.

1. Allgemeine Funktionen

Einschalten		drei Sekunden lang drücken. Blaue LED leuchtet auf.
Kopplung	Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, geht er in den Automatik-Status. Wenn der Lautsprecher bereits an ein Gerät angeschlossen war, verbindet er sich automatisch mit dem vorherigen Gerät. Andernfalls geht er in den Kopplungs-Modus.	
Ausschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist,	drücken, der Lautsprecher schaltet sich aus.
Automatisches Ausschalten	Wenn das Produkt im Kopplungs-Modus ist, schaltet es sich automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang nicht mit einem Gerät verbunden war.	
Aufladen	Stecken Sie das Ladegerät in den Gerätemanschlaß. Im Lademodus, schaltet sich das roter LED Licht. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die blaue LED auf.	
Musikmodus		kurz drücken, um in Musikmodus zu schalten. Die blaue LED leuchtet auf (Standard Modus).
Videomodus		kurz drücken, um in Videomodus zu schalten. Die blaue LED leuchtet auf.

1. Funciones básicas

Encendido	Mantenga presionado	por tres segundos y la luz LED azul se encenderá.
Conexión	Una vez que el altavoz está encendido, ingresa al modo automático, si el altavoz ha estado conectado a un dispositivo antes, se conectará automáticamente al último dispositivo, en caso contrario ingresará al modo de emparejamiento.	
Apagado	Cuando el dispositivo está encendido, mantenga presionado	durante dos segundos.
Apagado automático	En el modo de conexión, el producto se apagará automáticamente si pasan 5 minutos sin que se conecte a un dispositivo.	
Carga	Conecte el cargador al puerto del dispositivo. En modo de carga, el LED rojo se encenderá. Cuando carga está completa, la luz LED azul se encenderá.	
Modo música	Presione brevemente	para pasar al modo música y la luz LED azul se encenderá (modo por defecto).
Modo película	Presione brevemente	para pasar al modo película y la luz LED azul se encenderá.

1. Pamata funkcijas

Ieslēgšana	Tās ieslēgšanai pietuvojiet nospiestu	un ieslēgsies zilais LED indikators.
Savienojums	Kad ieslēgts ir ieslēdzies, aktivācijas automātiskais stāvoklis; ja ierīkams ir bijis iepriekš savienots ar kādu ierīci, tas automātiski savienosies ar to, pretējā gadījumā ieslēgsies savienojuma režīms.	
Izslēgšana	Ierīcei ieslēgtai	nospiestu	un ierīce izslēgsies.
Automātiskā izslēgšana	Ja savienojuma režīmā ierīce 5 minūšu laikā nav pārslēgusies savienojuma režīmā, tas automātiski izslēgsies.	
Uzlādēšana	Pievienojiet pagrieztā ierīcei. Uzlādēšanas laikā sarkanais LED indikators ieslēgsies. Pilnas uzlādēšanas laikā zilais LED indikators ieslēgsies.	
Mūzikas režīms	Īsi nospiežot	ja vēlaties ieslēgt mūzikas režīmu, un iedegsies zilais LED indikators (noklusējuma režīms).
Filmu režīms	Īsi nospiežot	ja vēlaties pārslēgties filmu režīmā, un iedegsies zilais LED indikators.

1. Основные функции

Включение	Удерживайте нажатой	в течение трех секунд, Загорится синий светодиод.
Сопряжение	После включения колонка переходит в автоматическое состояние, Если ранее она подключалась к какому-либо устройству, то после включения колонка автоматически подключится к нему, В противном случае она перейдет в режим сопряжения.	
Выключение	Когда устройство включено, нажмите кнопку	питания и динамик будет выключен.
Автоматическое выключение	Если в режиме установления соединения изделие не удается подключить к устройству в течение 5 минут, оно автоматически выключится.	
Зарядка	Подключите зарядное устройство к порту изделия. В режиме зарядки красный светодиод горит. По окончании зарядки загорается синий светодиод.	
Режим музыки	Для перехода в режим музыки коротко нажмите кнопку	Загорится синий светодиод (режим по умолчанию).
Режим видео	Для перехода в режим видео коротко нажмите кнопку	Загорится синий светодиод.

1. Genel İşlevler

Açma	Üç saniye boyunca	düğmesine basın kalıtılmadığında mavi LED ışık yanar.
Eşleştirme	Hoparlör açıldığında otomatik durumuna geçer; Daha önceki bir cihazla bağlantınız varsa, bu cihaza otomatik olarak bağlanır; aksi halde eşleştirme moduna girer.	
Kapatma	Cihaz açıkken	, uzun basın ve hoparlör otomatikçe kapanır.
Otomatik kapanma	Cihaz eşleştirme modundaysan 5 dakika boyunca bir cihaza bağlanmadığında otomatik olarak kapanır. Şarj cihazını bir cihaz bağlantısı noktasına takın. Mode şarj, kırmızı LED ışığı yanar. Tam şarj modundayken mavi LED ışığı yanar.	
Müzik modu	Müzik modunu geçirmek için	düğmesine kısa süre basın. Basın ve mavi LED ışığı yanacaktır (varsayılan modd).
Film modu	Film modunu geçirmek için	düğmesine kısa süre basın. Basın ve mavi LED ışığı yanacaktır.

1. Загальні функції

Включення	Натисніть та утримуйте	протягом трьох секунд, Загорається синій світлодіод.
Підключення	Після того як динамік буде ввімкнений він перейде у автоматичний режим, якщо динамік був раніше підключений до якого-небудь пристрою, він автоматично підключиться до цього пристрою, в іншому випадку перейдемо в режим пошуку.	
Вимкнення	Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку	живлення, щоб вимкнути динамік.
Автоматичне вимкнення	При знаходженні в режимі спряження, пристрій автоматично вимкнеться, якщо він не підключений до пристрою протягом 5 хвилин.	
Зарядка	Підключіть зарядний пристрій до порту пристрою. В режимі зарядки, червоний світлодіод включений. Якщо пристрій повністю заряджений загорається синій світлодіод.	
Режим Музика	Щоб перейти до музичного режиму, натисніть	коротко синій світлодіод увімкнений (за замовчуванням).
Режим Відеоплеєр	Щоб перейти до режиму відеоплеєра, натисніть	коротко синій світлодіод увімкнений.

1. Funkcje podstawowe

Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj	przez trzy sekundy, włączy się niebieski wskaźnik LED.
Parowanie	Po włączeniu głośnika, wchodzi w stan automatyczny, jeśli był wcześniej podłączony do urządzenia, podłączy się automatycznie do poprzedniego urządzenia, w przeciwnym razie rozpocznie tryb parowania.	
Wyłączanie	Gdy urządzenie jest włączone, długo naciskaj	aby wyłączyć głośnik zestawu.
Automatyczne wyłączanie	W trybie parowania, w przypadku, gdy produkt nie zostanie podłączony do urządzenia, wesoły automatycznie się wyłączy.	
Ładowanie	Podłącz ładowarkę do urządzenia. W trybie ładowania, czerwona dioda LED włącza się, W trybie całkowitego doładowania włącza się niebieski wskaźnik LED.	
Tryb muzyki	Krótko naciskaj	by włączyć tryb muzyki, włączy się niebieski wskaźnik LED (tryb domyślny)
Tryb filmowy	Krótko naciskaj	by włączyć tryb filmowy włączy się niebieski wskaźnik LED.

1. Osnovne funkcije

Vklop	Pritisnite in	za tri sekunde se bo vklopila modra LED luč.
Povezovanje v par	Ko je zvočnik vklopljen, preklopi v samodejno stanje; Če je bil zvočnik že prej povezan z napravo, se bo samodejno povezal z prejšnjo napravo, sicer pa bo preklopil v način seznanjanja.	
Izklop	Kadar je napravo vklopljena, za izklop Časa pritisnite	, zvočnik bodisi je izklopi bodisi.
Samodejno izklop	Kadar je zvočnik v načinu seznanjanja, se bo samodejno izklopil, Ko je povezan z napravo dlje kot 5 minut. Izdelek preklopi v nivoj napajanja. V idle način, nato z LED luč se ne vklopila (pripravi način). Ko je napava povezan napajanja, se vklopi modra LED luč.	
Polnjenje	S kratkim pritiskom na	boste preklopili v filmski način in modra LED luč bo na vklopila (pripravi način).
Filmski način	S kratkim pritiskom na	boste preklopili v filmski način in modra LED luč bo na vklopila.

1. Osnovna funkcija

Zaprvič	Dlouze stiskněte	po dobu tří sekund, rozsvítí se modrá kontrolka.
Párování	Když je reproduktor zapnutý, vstoupí do automatického režimu, avšak byl reproduktor dříve připojen k zařízení, bude se automaticky znovu připojovat k předchozímu zařízení, jinak vstoupí do režimu párování.	
Vypnutí	Když je zařízení zapnuté, dlouze stiskněte tlačítko	a reproduktor vypne.
Automatické vypnutí	V režimu párování se produkt vypne, pokud nebude po dobu 5 minut připojený k zařízení.	
Nabíjení	Nabíječku připojte k portu pro nabíjení. V nabíjecí režim, červené LED světlo zapne. Vy plně nabitém režimu se rozsvítí modrá kontrolka.	
Režim hudby	K přepnutí do režimu hudby krátce stiskněte tlačítko	.	
Režim filmu	K přepnutí do režimu filmu krátce stiskněte tlačítko	, rozsvítí se modrá kontrolka (výchozí režim).

1. Splošne funkcije

Vklop	Z dolgim pritiskom na	za tri sekunde se bo vklopila modra LED luč.
Povezovanje v par	Ko je zvočnik vklopljen, preklopi v samodejno stanje; Če je bil zvočnik že prej povezan z napravo, se bo samodejno povezal z prejšnjo napravo, sicer pa bo preklopil v način seznanjanja.	
Izklop	Kadar je napravo vklopljena, za izklop Časa pritisnite	, zvočnik bodisi je izklopi bodisi.
Samodejno izklop	Kadar je zvočnik v načinu seznanjanja, se bo samodejno izklopil, Ko je povezan z napravo dlje kot 5 minut. Izdelek preklopi v nivoj napajanja. V idle način, nato z LED luč se ne vklopila (pripravi način). Ko je napava povezan napajanja, se vklopi modra LED luč.	
Polnjenje	S kratkim pritiskom na	boste preklopili v filmski način in modra LED luč bo na vklopila (pripravi način).
Filmski način	S kratkim pritiskom na	boste preklopili v filmski način in modra LED luč bo na vklopila.

1. Alapvető funkciók

Bekapcsolás	Nyomja meg hosszan és	gombot a harmadik másodpercig, és a kék LED fogadfel.
Párosítás	Miután a hangszóró bekapcsolt, automatikus állapotba lép, vagyis ha a hangszóró ezt más eszközhöz csatlakoztatta, akkor az utolsó csatlakoztatott eszközhöz szerkezet párosítani szándékszik (szomszédja lép.	
Kikapcsolás	Ha az eszköz be van kapcsolva, nyomja meg hosszan	és	gombot, a hangszóró kikapcsol.
Automatikus kikapcsolás	Amikor párosítási üzemmódban van, a hangszóró automatikusan kikapcsol 5 perc után, ha nem csatlakozott hozzá semmilyen eszközt.	
Töltés	Csatlakoztassa a töltőt az eszköz portjára. Ban megjelenik piros a piros LED jelzőfény. Teljesen feltöltött állapotban a kék LED fényjel szilárd.	
Zene mód	Mikor a hangszóró bekapcsolt, a	gombot a zene módra		