

Marca: ZTE

Modelo: ZTE 9000

TELEFONO CELULAR



IMEI:XXXXXXXXXXXXXXX



S/N:XXXXXXXXXXXXX

FCC ID: SRQ-ZTE9000

HECHO EN CHINA



3.87V ---

Notas:

No retire la cubierta posterior.

La batería no es extraíble.

Para reiniciar el teléfono automáticamente dejar presionado por 10 segundos el botón de encendido/apagado.

Cargue la batería durante 20 minutos si el teléfono no se puede encender por primera vez.

SIZE:40*50mm 4-R1.0

