









## ■ Introduction of Engineered Sound Wireless Systems / ESワイヤレスシステムのご紹介


## ■ Products described in this document / 本書で説明している製品

|                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ESW-R4180LK</p> <p>8ch Receiver<br/>(with Audio-Technica LINK)<br/>8ch レシーバー<br/>(Audio-Technica LINK 対応)</p> | <p>ESW-R4180DAN</p> <p>8ch Receiver (with Dante)<br/>8ch レシーバー (Dante 対応)</p>     | <p>ESW-T4101</p> <p>Body-Pack Transmitter<br/>ボディパックトランスミッター</p>                  |
|                                  |  |  |
| <p>ESW-T4102/C510</p> <p>Handheld Transmitter<br/>ハンドヘルドトランスミッター</p>                                             | <p>ESW-T4106</p> <p>Boundary Microphone Transmitter<br/>バウンダリーマイクロボットランスミッター</p>  | <p>ESW-T4107</p> <p>Desk Stand Transmitter<br/>デスクスタンドトランスミッター</p>                |
|                                 |  |  |


■ Other system products / その他のシステム製品一覧

|                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESW-CHG4</b></p>                                                           | <p><b>ESW-CHG5</b></p>                                                            |
| <p>Two-Bay Charging Station<br/>2ch充電器</p>                                       | <p>Four-Bay Charging Station<br/>4ch充電器</p>                                       |
|  |  |

## ■ System Connection example / システム構成例



## ■ ESW-R4180DAN



## ■ About Wireless Manager / ワイヤレスマネージャーについて

The product requires Wireless Manager software for PC.  
Download from the Audio-Technica website (<https://www.audio-technica.com/>).  
After installing the Wireless Manager, launch the software and configure the product.  
For details about the settings, refer to the user manual.




本製品をご使用になるには、PC用アプリケーションのワイヤレスマネージャーが必要です。当社ホームページ(<https://www.audio-technica.co.jp/>)からダウンロードしてください。ワイヤレスマネージャーをインストールしたあと、起動して本製品の設定を行ってください。設定について詳しくは取扱説明書を確認してください。




## ■ Part names / 各部の名称

## ■ ESW-R4180LK




- ① Status indicator lamp / ステータスインジケータ  
② Link indicator lamp / リンクインジケータ

## ■ ESW-R4180DAN




- ① Status indicator lamp / ステータスインジケータ  
② Link indicator lamp / リンクインジケータ  
③ Network A/B ports / ネットワーク A/B 端子  
④ Reset button / リセットボタン

## ■ ESW-T4101




- ① Status indicator lamp  
ステータスインジケーター
- ② Microphone  
マイクホン
- ③ PUSH button  
プッシュボタン
- ④ Transmission antenna  
送信用アンテナ

## ■ ESW-T4102/C510




- ① Status indicator lamp / ステータスインジケータ  
② Mute switch / ミュートスイッチ  
③ Power button / 電源ボタン  
④ Charging port / 充電端子

## ■ ESW-T4106



- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① USB port / USB端子                    | ⑤ Talk switch / トークスイッチ           |
| ② Status indicator lamp / ステータスインジケータ | ⑥ Talk indicator lamp / トークインジケータ |
| ③ Charging port / 充電端子                | ⑦ Power button / 電源ボタン            |
| ④ Microphone / マイクホン                  |                                   |

## ■ ESW-T4107



- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① USB port / USB 端子                   | ⑤ Talk switch / トークスイッチ           |
| ② Status indicator lamp / ステータスインジケータ | ⑥ Talk indicator lamp / トークインジケータ |
| ③ Charging port / 充電端子                | ⑦ Power button / 電源ボタン            |
| ④ Input connector / 入力コネクタ            |                                   |

## ■ Mounting the receiver / レシーバーの取り付け

