




SMART STYLUS AND FOLIO



- Wireless Charging Area
- Status LED
- Stylus Button

Pair your Smart Stylus and phone

Connect your Smart Stylus and phone with Bluetooth.



- To pair your phone and Smart Stylus, attach the folio to the phone, then slide the Smart Stylus point first into the folio slot.
- On your phone, from the home screen, swipe down from the top with two fingers and make sure **Bluetooth** is on. If it's not, tap to turn it on.
Note: Your Smart Stylus will pair with your phone automatically. If it doesn't, remove the Smart Stylus from the folio and try the steps again.

Charge up

- Charge your Smart Stylus one of these ways:
- Attach the folio to the phone, slide the Smart Stylus point first into the folio slot, then place the phone on a flat surface.
Note: To comply with FCC, EU and other market RF requirements, keep at least 20 cm from the phone when the stylus is charging on the phone.
 - Place the Smart Stylus on a Qi-compatible charging pad (sold separately).
Note: During charging, the LED flashes. When fully charged, the light turns off. For details see www.motorola.com/mysmartstylus.

See what your Smart Stylus can do

Find options and tips after pairing your Smart Stylus to your phone. Swipe up from the home screen and tap **Settings > Stylus**.

Stylus button quick actions when used with:

Photos/Videos	
Single click	Take photo/record/stop
Double click	Switch front/rear camera
Media	
Single click	Play/pause
Double click	Next
Ready For	
Single click	Mouse left click
Double click	Mouse right click
Press and hold	Scroll
Wave the stylus	Move cursor
Double click and hold	Drag

Learn more at www.motorola.com/mysmartstylus.

Use the folio as a stand

Fold the front cover of the folio to use it as a stand.



Help & more

Legal information. This guide provides important legal, safety, and regulatory information that you should read before using your product.

Battery safety. To prevent possible burning and injury, the battery in your product should only be removed by a Motorola-approved service center or similar skilled personnel. Charge your phone using a compatible charger (may be sold separately). Use of other chargers is not recommended. Don't charge your device in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Chargers that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause slow charging, product damage, or reduced device performance.

Disposal & recycling. Don't dispose of your device with your household waste. For help recycling products and packaging responsibly, visit www.motorola.com/recycling.

Extreme heat or cold. Don't use your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Don't store/transport your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F).

Legal disclaimers. Features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

FCC compliance. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. See 47 CFR Sec. 15.105(b). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID. FCC ID of your Smart Stylus is 1HDT6AA1.

Arbitration & opt-out. Except where prohibited by law, any controversy or claim arising out of or relating to any Motorola product will be resolved by

binding arbitration, instead of in court, unless you opt-out. To opt-out, send a written rejection notice within 30 days of purchase that includes your name, address, phone number, and dock serial number, and tells Motorola that you are rejecting this Arbitration provision to: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 or arbitrat@motorola.com.

Warranty. This product is covered by Motorola's limited warranty. To review the warranty visit www.motorola.com/device-legal. You may also obtain a copy of the warranty by contacting Motorola at: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

IFETEL ID. For the IFETEL Homologation Certificate number, visit: www.motorola.com/mx/IFET.

Electrical Requirements.

Lithium Ion battery: 3.85 Vcc 5.0 / 5.0 mAh
Charging specifications: 5.0 Vcc 25 mA

Copyright & trademarks. MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2022 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.
Product ID: **Motorola Smart Stylus and Folio** (XT2201-S)
Manual Number: SSC8D38641-E

RAMATEL C-27456

read me | léeme



SMART STYLUS Y FOLIO




Área de carga inalámbrica

Luz LED de estado

Botón del lápiz

Cómo sincronizar el lápiz inteligente con el teléfono

Conecta el lápiz inteligente y el teléfono mediante Bluetooth.



- 1 Para sincronizar el teléfono y el lápiz inteligente, adjunta la funda al teléfono y desliza el lápiz inteligente dentro de la ranura de la funda introduciendo primero la punta.

- 2 En la pantalla principal del teléfono, desliza hacia abajo con dos dedos desde la parte superior y asegúrate de que el **Bluetooth** esté activado. Si no lo está, toca para activarlo.

Nota: El lápiz inteligente se sincronizará automáticamente con el teléfono. Si no es así, retire el lápiz inteligente de la funda con tapa y vuelva a intentar los pasos.

Cómo cargar el lápiz

Carga el lápiz inteligente de alguna de las siguientes formas:

- Adjunta la funda al teléfono y desliza el lápiz inteligente dentro de la ranura de la funda introduciendo primero la punta, y luego, coloque el teléfono sobre una superficie plana.
- Coloca el lápiz inteligente en una base de carga compatible con Qi (se vende por separado).

Nota: Cuando se está cargando, la luz LED parpadea. Cuando se completa la carga, se apaga la luz. Para obtener más información, consulte www.motorola.com/mysmartstylus.

Descubre qué puedes hacer con el lápiz inteligente

Busca opciones y consejos luego de sincronizar el lápiz inteligente con el teléfono. En la pantalla principal, desliza hacia arriba y toca **Configuración > Lápiz**.

A continuación, se muestran las acciones rápidas del botón del lápiz según cuándo se usa:

Fotos/videos

Un clic	Tomar una foto/grabar/detener
Dos clics	Cambiar entre las cámaras posterior y frontal

Contenido multimedia

Un clic	Reproducir/pausar
Dos clics	Siguiente

Ready For

Un clic	Clic izquierdo del mouse
Dos clics	Clic derecho del mouse
Mantener presionado	Desplazarse
Desplazar el lápiz	Mover el cursor
Dos clics y mantener presionado	Arrastrar

Obtén más información en www.motorola.com/mysmartstylus.

Usa la funda como soporte

Dobla la tapa frontal de la funda para usarla como soporte.



Ayuda y más

Información legal. Esta guía contiene información legal, regulatoria y de seguridad importante que debe leer antes de usar el producto.

Seguridad de la batería. Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del producto. Carga el teléfono con un cargador compatible (puede que se venda por separado). No se recomienda el uso de otros cargadores. No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). Los cargadores que no cumplen con las normas nacionales aplicables pueden ser peligrosos y causar lesiones o la muerte. Asimismo, pueden ralentizar la carga, dañar el producto o afectar el desempeño del dispositivo.

Eliminación y reciclaje. Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita www.motorola.com/recycling.

Avisos legales. Las funciones, los servicios y las aplicaciones dependen de la red, y puede que no estén disponibles en todas las áreas. Se considera que las especificaciones del producto y toda la información incluida en esta guía son precisas al momento de la impresión de este documento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

FCC compliance. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Tras probar este dispositivo, se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Consulta CFR 47 Sec. 15.105(b). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo), se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reorienta o ubica en otra parte la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulta con el distribuidor o con un técnico especializado en radio o TV.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de

exposición portátil sin restricciones.

ID de FCC. El ID de FCC de su lápiz inteligente es IHDT6AA1.

Arbitraje y exclusión. Salvo en aquellas instancias que prohíba la ley, toda controversia o todo reclamo que surja por cualquier producto Motorola, o tenga relación con este, se resolverá mediante un arbitraje vinculante, en lugar de un tribunal, a menos que opte por la exclusión. Para formalizar la exclusión, envíe una notificación de rechazo del proceso de arbitraje en un plazo de 30 días a partir de la compra. Debe incluir su nombre, dirección y número de teléfono, además del modelo y el número de serie del dispositivo. Asimismo, debe informarle a Motorola que rechaza esta disposición de arbitraje. Para ello, escriba a Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654, o bien envíe un correo electrónico a arbitrat@motorola.com.

Garantía. Este producto está cubierto por la garantía limitada de Motorola. Para revisar la garantía, visite www.motorola.com/device-legal. Para obtener una copia de la garantía, comuníquese con Motorola a la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

IFETEL ID. Para consultar el número de certificado de homologación de IFETEL, visita www.motorola.com.mx/IFETEL.

Requisitos eléctricos.

Batería de Ion de Litio: 3.85 Vcc 5.0 / 5.0 mAh
Especificaciones de carga: 5.0 Vcc 25 mA

Derechos de autor y marcas comerciales. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2022 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

ID de producto: **Motorola Smart Stylus and Folio** (XT2201-S)

Número de manual: SSC8D38641-B

RAMATEL C-27456