



**USER MANUAL** 








Pause/Play

Light mode switch

Charging indicator light

Type-C Charging port



How to use Power on: Press and hold the power on/off button for 3 seconds, and there will be Power off: Press and hold the power on/off button for 5 seconds, and there will be voice prompt (Power off), then the device will be turned off, Next track: Press and hold the volume up button for 2 seconds or the next track button to skip to the next track. Previous track: Press and hold the volume down button for 2 seconds or the

vious track button to skip to the previous track. Volume up: Briefly press the volume up button or the next track button to increase ne volume. There will be a "beep" sound when the volume reaches the maximum. Volume down: Briefly press the volume down button or the previous track button to crease the volume. Play/Pause: Briefly press the play/pause button once Answer/Hang up: Briefly press the play/pause button.

Reject incoming call: Press and hold the play/pause button to reject the call 4. Charging time: It takes about 4 hours to be Light switch: Briefly press the light button once.

## Bluetooth connection

Pairing (first use)

Press and hold the power button for 3 seconds. The red light will turn on and there will be a power-on prompt tone "Power on".

ct the pairing name "BS01" in the device. Once the connection is completed, you will hear the prompt tone "Connected". In the absence of a connection, the device will automatically turn off after 5 minutes.

1. When charging: The red light stays on constantly.

3. When charging during use, the speaker operates

2, When fully charged: The red light goes out,

normally.

fully charged.

Clear Pairing Press and hold the light button for 8 seconds. The red light will flash and the speaks will turn off. After turning it on again, the pairing information betw the mobile phone will be cleared. Any interconnection between the two speakers

The power delivered by the charger must be between min 0.5 he mobile phone connects to one Bluetooth speaker, the other turns on the power Watts required by the radio equipment and max 5 Watts in order and at the same time click the power button, 2 seconds later, the two speakers will be paired successfully The mobile phone connects to one Bluetooth speaker, the other to achieve the maximum charging speed. turns on the power, and at the same time click the power button, 2 seconds later

> Activation and Warranty We provide a 30-day unconditional return and exchange service, as well as a 24-hou after sales service within 180 days. Please activate within 15 days by contacting us a

WARNING

Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as an


2. Do not disassemble this product. It contains nouser serviceable parts.

3. Do not drop or jump on it and treat it with care forthe best performance.


WARNING!!! Don't disassemble, hit, or burn the device.

type of chemical may make this device unusable.

# Packliste



Produktvorstellung



### Produktspezifikationen

522.5g Bluetooth-Version Frequenzbereich 20Hz-20KHz Batteriekapazität Musik-Wiedergabezeit (70 % Lautstärke) : 6 Stunden Übertragungsbereich(ungehindert)

### Funktionsübersicht:

Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste/Ausschalttaste für 3 Sekunden lang, un ne Sprachaufforderung bei der Einschaltung (Power on) ausgegeben. Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste/Ausschalttaste für 5 Sekunden lang, u s wird eine Sprachaufforderung bei der Ausschaltung ausgegeben, und das Gerät schaltet sich dann aus.

Nächstes Lied: Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungstaste oder die Taste für das ächste Lied für 2 Sekunden lang, um zum nächsten Lied zu springen. Vorheriges Lied: Drücken Sie die Lautstärke-Verminderungstaste oder die Taste für orherige Lied für 2 Sekunden lang, um zum vorherigen Lied zu springen. Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz die Lautstärke-Erhöhungstaste oder die Taste

ür das nächste Lied, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein "Piep". Lautstärke vermindern: Drücken Sie kurz die Lautstärke-Verminderungstaste oder di Taste für das vorherige Lied, um die Lautstärke zu vermindern. Abspielen/Pausieren: Drücken Sie kurz die Abspiel-/Pause-Taste einmal.

Anruf ablehnen: Drücken Sie die Abspiel-/Pause-Taste für eine längere Zeit, um den

Beleuchtungsmodus wechseln: Drücken Sie kurz die Beleuchtungstaste einmal.

Bluetooth-Verbindung

as Mobiltelefon verbindet sich mit einem Bluetooth-Lautsprecher, der andere schalt ich ein, und gleichzeitig klicken Sie auf den Einschaltknopf, 2 Sekunden später erden die beiden Lautsprecher erfolgreich gekoppelt Das Mobiltelefon verbindet sich einem Bluetooth-Lautsprecher, der andere schaltet sich ein, und gleichzeitig erfolgreich gekoppelt.

rücken Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden lang. Die rote Lampe leuchtet auf, un

Halten Sie die Beleuchtungstaste 8 Sekunden lang gedrückt. Das rote Licht blinkt, un

Paarungsinformation zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon gelöscht.

es wird eine Sprachaufforderung "Power on" ausgegebei

Bluetooth-Verbindung herstellen (beim ersten Mal):

Wählen Sie in Ihrem Gerät den Paarungsnamen "BS01

Ohne Bluetooth-Verhindung schaltet sich das Gerät

Jede Vernetzung zwischen den beiden Lautsprechern

aus, um die Verbindung herzustellen und die

Automatisches Ausschalten:

Paarung löschen:

automatisch nach 5 Minuten aus.

### Aufladen



Wir bieten einen bedingungslosen Rückgabe- und Umtauschservice innerhalb von 30 Tagen sowie einen 24-Stunden-Kundendienst innerhalb von 180 Tagen an. Bitte aktivieren Sie innerhalb von 15 Tagen, indem Sie uns unte

Warnhinweis

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmaterialien in irgendeiner ırm, um das Produkt zu reinigen, da jeder Chemikalientyp das Gerät möglicherwei


nn, um das Frodukt zu reinigen, da jeder Chemikalieniyp das Gerat mognolierweis brauchbar machen kann. Zersetzen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält nicht reparierbare Teile. Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf. Behandeln Sie es vorsichtig, ım die bestmögliche Leistung zu erzielen.

NARNUNG!!! Zersetzen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht dagegen oder verbrennen Sie es.



Für das Funkgerät muss die von der Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischer

Prscfumstore@hotmail.com kontaktiere



## Specifications

Poids du produit Version Bluetooth Puissance des haut-parleurs Plage de fréguence Port de charge Temps de connexion Bluetooth Capacité de la batterie

: 20Hz-20kHz USB Type-C : 5 secondes Durée de lecture musicale (volume à 70 %) Temps de charge Portée de transmi

## Comment utilise

Allumer : maintenir enfoncé le bouton d'allumage/extinction pendant 3 secondes, et n message vocal de démarrage (Power on) sera émis.

La piste suivante : maintenir enfoncé le bouton de augmentation du volume ou le outon de la piste suivante pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante. La piste précédente : maintenir enfoncé le bouton de diminution du volume ou le outon de la piste précédente pendant 2 secondes pour revenir à la piste précédente.

: 522.5g

de la piste précédente pour diminuer le volume. Lecture / Pause : appuyer brièvement une fois sur le bouton de lecture /pause. Répondre /raccrocher : appuyer brièvement sur le bouton de lecture /pause.

Éteindre : maintenir enfoncé le bouton d'allumage/extinction pendant 5 secondes, et message vocal d'arrêt (Power off) sera émis.

Volume + : appuver brièvement sur le bouton d'augmentation du volume ou le boutor la piste suivante pour augmenter le volume. Un bip sera émis lorsque le volume es Volume - : appuyer brièvement sur le bouton de diminution du volume ou le bouton

Refuser un appel : maintenir enfoncé le bouton de lecture /pause pour refuser un

Changement d'éclairage : appuyer brièvement sur le bouton d'éclairage.

### Comment se connecter?

Connecter le Bluetooth (première connexion) Sélectionnez le nom d'appariement "BS01" sur l'appareil, achevez la connexion et vous entendrez le message n cas d'absence de connexion, l'appareil s'éteindra

Supprimer le pairage Appuyez sur le bouton de la lumière pendant 8 secondes

a lumière rouge clignote et l'amplificateur s'éteint. Une fois ue vous le rallumez, les informations d'appariement entre l'amplificateur et le

e téléphone mobile se connecte à un haut-parleur Bluetooth, l'autre se met en march clique en même temps sur le bouton d'alimentation. 2 secondes plus tard, les deux et cutque en meme temps sur le bouton d'alimentation, ¿ secondes plus tard, les det aut-parleurs seront appariés avec succès Le téléphone mobile se connecte à un taut-parleur Bluetooth, l'autre se met en marche et clique en même temps sur le touton d'alimentation, 2 secondes plus tard, les deux haut-parleurs seront appariés

## llumera et un son de message vocal de démarrage (Power on) sera émis

## Chargement

3. Si vous rechargez l'ampli pendant son utilisation. 4 Temps de charge : La batterie est complètement

 Lors de la charge, la lumière rouge reste allumée. 2. Lorsque la batterie est complètement chargée, la

Ne pas le laisser tomber ou sauter dessus. Traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.

rscfumstore@hotmail.com.

### Ne pas utiliser de détergent ou de matériel de nettoyage de guelque forme que c soit pour nettover le produit, car tout type de substance chimique pourrait rendre

le pas démonter ce produit. Il contient des pièces qui ne sont pas réparables.

### AVERTISSEMENT!!! Ne pas démonter, frapper ou brûler l'appareil.




puissance nécessaire pour l'équipement radioélectrique, la puissance fournie par le chargeur doit être d'au moins 0,5 watt et d'une puissance maximale de 5 watts pour obtenir la vitesse de charge maximale.

### Activation et garantie

Nous proposons un service de retour et d'échange inconditionnel de 30 jours, ainsi qu'un service après-vente disponible 24 heures sur 24 pendant 180 jours. Veuillez activer votre produit dans les 15 jours en nous contactant à l'adresse

## Lista di imballaggio





### Specifiche del prodotto

Dimensioni del prodott Peso del prodotto Potenza dell'altoparlante : 20Hz-20kHz orta di ricarica Tempo di connessione Bluetooth Tempo di riproduzione musicale (70% volume) : 6H Tempo di ricarica rtata di trasmission

### Modalità d'uso

spento e si sentirà la voce di avviso per l'accensione (Power on). Spegnimento: Premere e tenere premuto per 5 secondi il pulsante di accensione spento e si sentirà la voce di avviso per lo spegnimento (Power off). Brano successivo: Premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante per

Brano precedente: Premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante per diminuire I volume o il pulsante "Brano precedente" e si potrà passare al brano precedente.

livello massimo, si sentirà un suono "bip". Diminuzione volume: Premere brevemente il pulsante per diminuire il volume o il pulsante "Brano precedente" per diminuire il volume.

Risposta/Chiusura: Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa. Rifiuto della chiamata: Premere e tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa Cambio della luce: Premere una volta brevemente il pulsante della luce.

Accensione: Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante di accensione/

umentare il volume o il pulsante "Brano successivo" e si potrà passare al brano sante "Brano successivo" per aumentare il volume. Quando il volume raggiunge il

Riproduzione/Pausa: Premere una volta brevemente il pulsante di riproduzione/pa

ricevitore si esegue normalmente. 4 Tempo di ricarica: La hatteria si carica completamente in circa 4 ore.

## Connessione Bluetooth

Collegare il Bluetooth (collegamento per la prima volta) Selezionare il nome di accoppiamento "BS01" nell'apparecchio e completare la connessione. Si sentirà il suono di avviso In assenza di connessione, il dispositivo si spegnerà

automaticamente dopo 5 minuti. Cancellare l'accoppiamento remere e tenere premuto il pulsante della luce per 8 secondi. Il led rosso lampeggia e il casseggio si spegne. Dopo averlo riacceso, le informazioni di accoppiamento tra il casseggio e il telefono cellulare

ensione; 2 secondi dopo, i due altoparlanti vengono accoppiati correttame

Qualsiasi interconnessione tra i due altoparlanti telefono cellulare si collega a un altoparlante Bluetooth, l'altro si accende e ntemporaneamente fa clic sul pulsante di accensione; 2 secondi dopo, i due altoparlanti vengono accoppiati correttamente II telefono cellulare si collega a un Itoparlante Bluetooth. l'altro si accende e contemporaneamente fa clic sul pu

# Caricamento

1.Durante la ricarica: Il led rosso rimane acceso in modo costante, Quando la batteria è completamente carica: Il led rosso si spegne. 3.Quando si ricarica durante l'uso, il suono del

. Non utilizzare detergenti o materiali di pulizia di qualsiasi tipo per pulire il prodotto niché qualsiasi tino di sostanza chimica notrebbe rendere l'ann 2. Non smontare questo prodotto, poiché contiene componenti non riparabili. 3. Non far cadere o saltare su di esso. Trattatelo con cura per ottenere le migliori

Attenzione!!! Non smontare, colpire o bruciare l'apparecchio.




Per l'apparecchio radio, la potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresi tra un minimo di 0,5 watt e un massimo di 5 watt, al fine di raggiungere la velocità


## Attivazione e garanzia

Offriamo un servizio di reso e sostituzione incondizionato entro 30 giorni, nonché u ervizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24 per 180 giorni. Si prega di attivare

## Lista de embalaje



## Introducción del producto



## Especificaciones del producto

Rango de transmisión(sin obstáculos

Peso del producto 522,5q ersión de Bluetoot Potencia del altavoz Rango de frecuencia 20Hz-20kH; uerto de carga Tiempo de conexión Bluetooth Capacidad de la batería iempo de reproducción de música (volumen

## Cómo se usa?

Tiempo de carga

Encendido: Mantenga presionado durante 3 segundos el botón de encendido/ pagado y se escuchará un mensaje de voz de inicio de sesión (Power on). Apagado: Mantenga presionado durante 5 segundos el botón de encendido/apagad y se escuchará un mensaje de voz de apagado (Power off). Siguiente canción: Mantenga presionado durante 2 segundos el botón de subir el en o el botón de la siguiente canción para saltar a la siguiente canción.

Canción anterior: Mantenga presionado durante 2 segundos el botón de bajar el volumen o el botón de la canción anterior para saltar a la canción anterior. Volumen +: Pulse brevemente el botón de subir el volumen o el botón de la siguiente anción para aumentar el volumen. Habrá un sonido "pí" cuando se alcance el Volumen -: Pulse brevemente el botón de bajar el volumen o el botón de la canción

nterior para disminuir el volumen. teproducir/Pausar: Pulse brevemente una vez el botón de reproducir/pausar. Atender/Colgar: Pulse brevemente el botón de reproducir/pausa Rechazar la llamada: Mantenga presionado el botón de reproducir/pausar para

Cambio de luz: Pulse brevemente el botón de luz.

### Conexión Bluetooth

móvil se borrará.


Mantenga presionado el hotón de encendido durante 3 segundos. La luz roia se Conectar el Bluetooth (primera conexión)

### eleccione el nombre de emparejamiento "BS01" en el dispositivo para completar la conexión y escuchar el sonido de indicación "Conneted". En caso de estar sin conexión, el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos

Eliminar el emparejamiento Mantenga presionado el botón de la luz durante 8 segundos. El LED rojo parpadeará y el altavoz se apagará. Una vez que lo enciendas de nuevo, la información de emparejamiento entre el altavoz y el teléfono

El teléfono móvil se conecta a un altavoz Bluetooth, el otro se enciende, y al mismo

## Cualquier interconexión entre los dos altavoces a teletion involva de unitexta a un aliavoz blueticolit, el otro se entiente, y al mismo empo pulsa el botón de encendido, 2 segundos después, los dos altavoces se mparejarán con éxito El teléfono móvil se conecta a un altavoz Bluetooth, el otro se nciende, y al mismo tiempo pulsa el botón de encendido, 2 segundos después, los dos altavoces se emparejarán con éxito.



No utilice ningún tipo de detergente ni material de limpieza para limpiar el product va que cualquier tino de sustancia química podría dejar el dispositivo inutilizable No desmonte este producto. Contiene piezas que no pueden ser reparadas. 3.No lo deje caer ni salte sobre él. Trátelo con cuidado para obtener un óptimo

### ¡ADVERTENCIA!!! No desmonte, golpee ni queme el equipo.



Para la potencia necesaria del equipo de radio, la potencia proporcionada por el cargador debe ser de, como mínimo, 0,5 vatios y de, como máximo, 5 vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

### Activación y garantía

Ofrecemos un servicio de devolución y cambio incondicional de 30 días, así como un servicio de atención al cliente las 24 horas durante 180 días. Por favor, active su producto dentro de los 15 días contactándonos en Prscfumstore@hotmail.com.



### FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.