

# Wireless Headphones

## User Manual


Model: BTH17



## Contents

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| English User Manual ----- | 01 |
| Benutzerhandbuch -----    | 09 |
| Guide Utilisateur -----   | 16 |
| Muauale Utente -----      | 23 |
| Manual de Usuario -----   | 30 |
| 简体中文 -----                | 37 |




1 x iClever BTH17 Wireless Headphones



1 x Type-C Charging  
Cable



1 x User Manual



1. Memory alloy rear

suspension

3. Indicator light

5. Comfortable ear patch


7. Type-C Charging Port

2. Omnidirectional


Microphone

4. ear hook

6. Multi function keys



|                          | Power On                                   | Power Off                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Headphones Status        | Power-off mode                             | Playing music / standby                    |
| How to Use the Headphone | Press and hold the MFB for about 3 seconds | Press and hold the MFB for about 5 seconds |
| Voice Prompt             | power on                                   | power off                                  |
| Indicator LIGHT          | Always on in blue                          | /                                          |



1. When the headphone is powered on, it'll enter the pairing mode automatically. The LED indicator will switch from solid blue to flash red and blue alternatively.
2. Select "BTH17" from the list of Bluetooth devices.
3. When the headphones have been connected successfully, you will hear a "Connected" voice prompt.

### Note :

1. The headphones will automatically connect with the last paired device after you turn them on.
2. If a password is needed, type '0000'
3. If the headphone is not connected to a device within five minutes when entering the pairing mode, it'll automatically shuts down.

## Basic Functions

---

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Play / Pause      | Single press the MFB                                                                  |
| Next              | Double press the MFB                                                                  |
| Previous          | triple press the MFB                                                                  |
| Volume + / -      | Operate on your Bluetooth-enabled device.                                             |
| Answer/End a Call | Single press the MFB                                                                  |
| Reject a Call     | Press and hold the MFB for 2s.                                                        |
| Voice Control     | Press and hold the MFB for 2s. (Your phone needs to have the voice control function.) |

| Headphone Status    | LED Light Status                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Power on            | Solid blue, then switch to red and blue lights flash alternately |
| Power off           | Solid red, then off.                                             |
| Disconnected        | Red and blue lights flash alternately                            |
| Connected           | Blue light flashes every 5s                                      |
| Playing music       | Blue light flashes every 5s                                      |
| Calling in progress | Flash blue                                                       |
| Low battery         | Flash red with voice prompt                                      |
| Charging            | Solid red                                                        |
| Fully charged       | Solid blue                                                       |

## How to Factory Reset

When the headphone cannot pair up with your phone, you can reset the headphone as follows. Forget / delete the BTH17 from the Bluetooth list of your phone. When the headset is charged, long press the MFB key to enter the pairing state. Please refer to "Bluetooth pairing" to reconnect the headphone with your phone.

## Specification

---

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Frequency Band             | 2.4GHz - 2.482GHz                 |
| Maximum Transmission Power | 4dBm                              |
| Battery Type               | Lithium-ion Polymer (3.7V,140mAh) |
| Music play time            | 6 hrs                             |

## IC Caution

---

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

\*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.




1 x Drahtloses Headset iClever BTH17



1 x Typ-C-Ladekabel



1 x Benutzerhandbuch



1. Hinterradaufhängung  
aus Memorylegierung

2. Omnidirektionales  
Mikrofon


3. Kontrollleuchte

4. Ohrhaken


5. Bequeme Ohrpolster

6. Multifunktionstasten

7. Ladeanschluss Typ C



|                           | <b>Einschalten</b>                                                   | <b>Ausschalten</b>                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kopfhörer-Status          | Ausgeschaltet                                                        | Musikwiedergabe/ Standby                                             |
| Verwendung des Kopfhörers | Drücken Sie die MFB und halten Sie sie ca. 3 Sekunden lang gedrückt. | Drücken Sie die MFB und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt. |
| Sprachansage              | power on                                                             | power off                                                            |
| Leuchtanzeige             | Leuchtet immer in blau                                               | /                                                                    |



1. Ist der Kopfhörer eingeschaltet, geht er automatisch in den Kopplungsmodus über. Die LED-Anzeige leuchtet dann abwechselnd rot und blau.
2. Wählen Sie "BTH17" aus der Liste der Bluetooth-Geräte.
3. Nach erfolgreichem Verbinden des Kopfhörers hören Sie die Sprachansage "Verbunden".

## Hinweis:

1. Der Kopfhörer wird nach dem Einschalten automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbunden.
2. Ist ein Passwort erforderlich, geben Sie '0000' ein.
3. Wird der Kopfhörer beim Eintritt in den Kopplungsmodus nicht innerhalb von fünf Minuten mit einem Gerät verbunden, schaltet er sich automatisch aus.

## Grundlegende Funktionen

---

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiedergabe / Pause      | 1x die MFB-Taste drücken                                                                                            |
| Nächstes                | 2x die MFB-Taste drücken                                                                                            |
| Zurück                  | 3x die MFB-Taste drücken                                                                                            |
| Lautstärke + / -        | Bedienen Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät.                                                                           |
| Anruf annehmen/ beenden | 1x die MFB-Taste drücken                                                                                            |
| Anruf ablehnen          | Halten Sie die MFB 2 Sekunden lang gedrückt                                                                         |
| Sprachsteuerung         | Halten Sie die MFB 2 Sekunden lang gedrückt.<br>(Ihr Telefon muss über die Sprachsteuerung<br>-sfunktion verfügen.) |

| Kopfhörer-Status     | Status der LED-Leuchtanzeige                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einschalten          | Leuchtet blau, anschließend leuchtet sie abwechselnd rot und blau |
| Ausschalten          | Leuchtet rot und ist dann aus.                                    |
| Getrennt             | Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd                        |
| Verbunden            | Blaues Licht blinkt alle 5s                                       |
| Musikwiedergabe      | Blaues Licht blinkt alle 5s                                       |
| Anruf wird getätigt  | Blinkt blau                                                       |
| Niedriger Akku-stand | Blinkt rot mit Sprachansage                                       |
| Aufladen             | Leuchtet rot                                                      |
| Vollständig geladen  | Leuchtet blau                                                     |

## Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

---


Lorsque le casque ne peut pas se coupler avec votre téléphone, vous pouvez réinitialiser le casque comme suit.

1. Oubliez / supprimez le BTH17 de la liste Bluetooth de votre téléphone.
2. Wenn das Headset aufgeladen ist, drücken Sie lange die Multifunktions-taste, um den Pairing-Status zu aktivieren.
3. Reportez-vous à la section "Appariement Bluetooth" pour reconnecter le casque à votre téléphone.

## Technische Daten

---

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Frequenzbereich           | 2.4GHz -2.482GHz                   |
| Max. Übertragungsleistung | 4dBm                               |
| Akku-Typ                  | Lithium-Polymer-Akku (3.7V,140mAh) |
| Musikspielzeit            | 6 Stunden                          |




1 x Écouteurs sans fil iClever BTH17



1 x Câble USB de type C



1 x Manuel d'utilisateur



1. Post - pendaison de  
l'alliage mémoire

3. Feu indicateur

5. Éclairage confortable


7. Port de charge de type C

2. Microphone


omnidirectionnel

4. Accrochez - vous à l'oreille.

6. Touches multifonctions



|                                     | Marche                                                                 | Arrêt                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| État du casque                      | Mode arrêt                                                             | Lecture de musique/veille                                              |
| Comment utiliser le casque d'écoute | Appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. | Appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. |
| Message vocal                       | power on                                                               | power off                                                              |
| Voyant lumineux                     | Toujours en bleu                                                       | /                                                                      |



1. Lorsque le casque est mis sous tension, il entre automatiquement en mode de connexion. L'indicateur LED passe du bleu fixe au rouge et au bleu clignotant alternativement.
2. Sélectionnez "BTH17" dans la liste des périphériques Bluetooth.
3. Lorsque les écouteurs ont été connectés avec succès, vous entendrez le message vocal "Connected".

## Remarque :

1. Les écouteurs se connectent automatiquement avec le dernier appareil apparié après que vous les ayez allumés.
2. Si un mot de passe est nécessaire, tapez '0000'.
3. Si le casque n'est pas connecté à un appareil dans les cinq minutes qui suivent l'entrée en mode d'appairage, il s'éteint automatiquement.

## Fonctions de base

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecture / Pause            | Appuyez une fois sur le MFB                                                                                               |
| Suivante                   | Appuyez deux fois sur le MFB                                                                                              |
| Précédente                 | Appuyez trois fois sur le MFE                                                                                             |
| Volume + / -               | Fonctionne sur votre appareil compatible Bluetooth.                                                                       |
| Répondre/terminer un appel | Appuyez une seule fois sur le MFB                                                                                         |
| Rejeter un appel           | Appuyez et maintenez le MFB enfoncé pendant 2secondes.                                                                    |
| Contrôle vocal             | Appuyez sur le MFB et maintenez-le enfoncé pendant 2secondes. (Votre téléphone doit avoir la fonction de contrôle vocal). |


| État du casque      | État de la lumière LED                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Marche              | Bleu fixe, puis passage aux lumières rouges et bleues qui clignotent alternativement. |
| Arrêt               | Rouge fixe, puis éteint.                                                              |
| Déconnecté          | Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement                              |
| Connecté            | Le voyant bleu clignote toutes les 5 secondes                                         |
| Lecture de musique  | Le voyant bleu clignote toutes les 5 secondes                                         |
| Appel en cours      | Bleu clignotant                                                                       |
| Batterie faible     | Rouge clignotant avec message vocal                                                   |
| Chargement          | Rouge fixe                                                                            |
| Complètement chargé | Bleu fixe                                                                             |

Lorsque le casque ne peut pas se coupler avec votre téléphone, vous pouvez réinitialiser le casque comme suit.

1. Oubliez / supprimez le BTH17 de la liste Bluetooth de votre téléphone.
2. Lorsque le casque est chargé, appuyez longtemps sur la touche MFB et entrez l'état d'appariement.
3. Reportez-vous à la section "Appariement Bluetooth" pour reconnecter le casque à votre téléphone.

## Spécifications

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bande de fréquence            | 2.4GHz -2.482GHz                  |
| Puissance de transmission max | 4dBm                              |
| Type de batterie              | au lithium-polymère (3.7V,140mAh) |
| Temps de musique              | 6 heures                          |




1 x Cuffia Senza Fili iClever BTH17



1 x Cavo di ricarica di tipo C



1 x Manuale d'uso



1. Sospensione posteriore

in lega di memoria

3. Indicatore luminoso

5. Comodo cerotto auricolare


7. Porta di ricarica di tipo C

2. Microfono

omnidirezionale

4. gancio auricolare


6. Tasti multifunzione



Indicatore luminoso

Accensione/Spegnimento

|                           | <b>Accensione</b>                                   | <b>Spegnimento</b>                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stato delle cuffie        | Modalità di spegnimento                             | Riproduzione musicale/standby                       |
| Come utilizzare le cuffie | Premere e tenere premuto l'MFB per circa 3 secondi. | Premere e tenere premuto l'MFB per circa 5 secondi. |
| Prompt vocale             | power on                                            | power off                                           |
| Indicatore luminoso       | Sempre acceso in blu                                | /                                                   |



1. Quando le cuffie sono accese, entrano automaticamente in modalità di pairing. L'indicatore LED passa da blu fisso a rosso e blu lampeggiante.
2. Selezionare "BTH17" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.
3. Quando le cuffie sono state collegate correttamente, verrà emesso il prompt vocale "Connected".

### Note:

1. Le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo associato dopo l'accensione.
2. Se è necessaria una password, digitare '0000'.
3. Se le cuffie non vengono collegate a un dispositivo entro cinque minuti dall'attivazione della modalità di pairing, si spengono automaticamente.

### Controllo musica

---

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riproduzione/Pausa                | Premere una volta MFB                                                                               |
| Successiva                        | Premere due volte MFB                                                                               |
| Precedente                        | Premere tre volte MFE                                                                               |
| Volume + / -                      | Funziona con il tuo dispositivo abilitato al Bluetooth                                              |
| Rispondere/terminare una chiamata | Premere una sola volta MFB                                                                          |
| Rifiutare una chiamata            | Premere e tenere premuto MFB per 2 secondi                                                          |
| Controllo vocale                  | Premere e tenere premuto MFB per 2 secondi (il telefono deve avere la funzione di controllo vocale) |

| Stato delle cuffie     | Stato della luce LED                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Acceso                 | Blu fisso, poi passa al rosso e le luci blu lampeggiano alternandosi |
| Spento                 | Rosso fisso, poi spento                                              |
| Disconnesso            | Le luci rosse e blu lampeggiano alternandosi                         |
| Connesso               | La luce blu lampeggia ogni 5 secondi                                 |
| Musica in riproduzione | La luce blu lampeggia ogni 5 secondi                                 |
| Chiamata in corso      | Blu lampeggiante                                                     |
| Batteria scarica       | Rosso lampeggiante con prompt vocale                                 |
| In carica              | Rosso fisso                                                          |
| Carica completa        | Blu fisso                                                            |

## Come riportare alle condizioni di fabbrica

---


Se le cuffie non riescono a collegarsi al telefono, è possibile reimpostarle come segue.

1. Annullare/eliminare BTH17 dall'elenco Bluetooth del telefono.
2. Quando l'auricolare è carica, premere a lungo il tasto MFB per entrare nello stato di accoppiamento.
3. Consultare la sezione "Pairing Bluetooth" per ricollegare le cuffie al telefono.

## Spécifications

---

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Banda di frequenza                 | 2.4GHz -2.482GHz                 |
| Potenza massima di trasmissione    | 4dBm                             |
| Tipo di batteria                   | au lithium-polymère(3.7V,140mAh) |
| Tempo Di Riproduzione trasmissione | 6 Ore                            |




1 x Auriculares inalámbricos iClever BTH17



1 x Cable USB tipo C



1 x Manual de usuario



1. Aleación de  
memoria

3. Luz indicadora


5. Parche auricular cómodo

7. Puerto de carga tipo C

2. Micrófono  
omnidireccional

4. Orejas pegadas


6. Teclas multifuncionales



Luz indicadora

Encendido / Apagado

|                           | Encendido                                           | Apagado                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estado de los auriculares | Modo de apagado                                     | Reproduciendo música/<br>en espera                  |
| Cómo usar los auriculares | Mantenga presionado el MFB durante unos 3 segundos. | Mantenga presionado el MFB durante unos 5 segundos. |
| Cómo usar los auriculares | power on                                            | power off                                           |
| Luz indicadora            | Siempre en azul                                     | /                                                   |



1. Cuando los auriculares estén encendidos, ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento. El indicador LED cambiará de azul fijo a parpadear en rojo y azul alternativamente.
2. Seleccione "BTH17" de la lista de dispositivos Bluetooth.
3. Cuando los auriculares se hayan conectado correctamente, escuchará el mensaje de voz "Conectado".

## Nota:

1. Los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo emparejado tras de encenderlos de nuevo.
2. Si necesita una contraseña, escriba '0000'
3. Si los auriculares no se conectan a un dispositivo tras los cinco minutos posteriores a la entrada en modo de emparejamiento, se apagarán automáticamente.

## Control de la música

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproducir/parar               | Presione una vez el botón MFB                                                                                |
| Siguiente                      | Presione dos veces el botón MFB                                                                              |
| Anterior                       | Presione tres veces el botón MFB                                                                             |
| Volumen + / -                  | Use los botones de su dispositivo                                                                            |
| Responder/finalizar la llamada | Presione una vez el botón MFB                                                                                |
| Rechazar la llamada            | Presione y mantenga el botón MFB durante 2 segundos                                                          |
| Control por voz                | Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos. (Su teléfono debe tener la función de control por voz). |


| Estado de los auriculares | Estado de la luz LED                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Encendido                 | Azul fijo, luego cambia a luces rojas y azules      |
|                           | parpadeando alternativamente                        |
| Apagado                   | Rojo fijo, luego se apaga                           |
| Desconectado              | Las luces rojas y azules parpadean alternativamente |
| Conectado                 | La luz azul parpadea cada 5s                        |
| Reproduciendo música      | La luz azul parpadea cada 5s                        |
| Llamada en progreso       | Parpadeo en azul                                    |
| Batería baja              | Parpadeo en rojo con mensaje de voz                 |
| Cargando                  | Rojo fijo                                           |
| Carga completa            | Azul fijo                                           |

Cuando los auriculares no se puedan emparejar con su teléfono, puede restablecerlos de la siguiente manera.

1. Borra el BTH17 de la lista de Bluetooth de tu teléfono.
2. Auriculares en estado de carga, pulse la tecla MFB para entrar en el Estado de emparejamiento.
3. Consulte "Emparejamiento de Bluetooth" para volver a conectar los auriculares con su teléfono.

## Especificaciones

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banda de frecuencia            | 2.4GHz -2.482GHz                 |
| Potencia máxima de transmisión | 4dBm                             |
| Tipo de batería                | au lithium-polymère(3.7V,140mAh) |
| Tipo de reproducción de música | 6 horas                          |




1 x iClever BTH17 耳机



1 x Type-C 充电线




1 x 说明书




- 1. 记忆合金后挂
- 3. 指示灯
- 5. 舒适耳贴
- 7. Type-C充电口

- 2. 麦克风
- 4. 贴耳耳挂
- 6. 多功能按键



1. 开机:关机状态下,长按功能键约3s,蓝色指示灯长亮,语音播放“Power On”,耳机进入配对状态。
2. 关机:开机状态下,长按功能键5s,耳机断开蓝牙连接关机,语音播放“Power Off”。



1. 在开机状态下, 拨动开关键至ON方向, 蓝色指示灯亮, 蓝牙进入配对状态, 红蓝灯交替闪烁。
2. 蓝牙设备中 搜索耳机配对名称“BTH17”进行蓝牙连接配对。
3. 蓝牙连接成功, 语音提示“Connectede”.

提示：

1. 首次连接成功后, 开机默认连接最后配对的设备。
2. 部分手机需输入“0000”作为配对密码。
3. 耳机待配对状态下, 5分钟内未成功与设备连接, 则自动关机。

## 基础功能

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 播放/暂停音乐    | 单机功能键              |
| 下一曲        | 双击功能键              |
| 上一曲        | 三击功能键              |
| 音量 +/ 音量 - | 蓝牙设备上操作            |
| 接听/挂断电话    | 单机功能键              |
| 拒接来电       | 长按功能键2S            |
| 语音控制       | 长按功能键2S (需手机支持此功能) |

|      |               |
|------|---------------|
| 开机   | 蓝色指示灯长亮后红蓝交替闪 |
| 关机   | 红色指示灯长亮后熄灭    |
| 未连接  | 红蓝色指示灯交替闪烁    |
| 连接成功 | 蓝色指示灯5S一闪     |
| 音乐状态 | 蓝色指示灯5S一闪     |
| 通话状态 | 蓝色指示灯闪烁       |
| 低电量  | 红色指示灯闪烁, 语音提示 |
| 充电状态 | 红色指示灯长亮       |
| 充电完成 | 蓝色指示灯长亮       |

当出现手机与设备无法配对时,可按照以下操作进行配置:

1. 先在手机端删除“BTH17”耳机的配对信息。
2. 耳机在充电状态下,长按多功能键后进入配对状态(恢复出厂设置)。
3. 重置耳机后,耳机所记录的配对信息已经被清除。请按“蓝牙配对”步骤重新连接后使用。

## 规格参数

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 频段范围   | 2.4GHz -2.482GHz    |
| 最大传输功率 | 4dBm                |
| 电池类型   | 锂离子电池(3.7V, 140mAh) |
| 电池续航   | 6 h                 |

EN

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Wireless Headphones BTH17 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: [Http://files.iclever.com/BTH17-DOC-EN.pdf](http://files.iclever.com/BTH17-DOC-EN.pdf)

DE

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Wireless Headphones BTH17 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [Http://files.iclever.com/BTH17-DOC-DE.pdf](http://files.iclever.com/BTH17-DOC-DE.pdf)

UK

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download. [Http://files.iclever.com/BTH17-DOC-UK.pdf](http://files.iclever.com/BTH17-DOC-UK.pdf)