



INCLUDED ELEMENTS

A. BTFreq® Mini Wireless Bluetooth® Audio FM Transmitter/Receiver

Transmissor/receptor áudio
Bluetooth® mini B

Transmissor/receptor FM de áudio
Bluetooth® mini B

B. USB-C to USB-C Charging Cable (1 ft.)

Cabo de recarga USB-C a USB-C
de 1 p (0,3 m)

Cable de carga USB-C a USB-C
(1 pie)

C. 3.5mm Audio Cable (1 ft.)

Cabo de áudio 3,5 mm de 1 p
(0,3 m)

Cable de audio de 3,5 mm (1 pie)

DEVICE SETUP

SECTION A - Overview

Visão geral

SECTION B - Charging & Power On/Off

Recarga y encendido/apagado

SECTION C - Bluetooth Receiver Mode (RX)

Modo receptor de Bluetooth (RX)

SECTION D - Bluetooth Transmitter Mode (TX)

Modo transmissor de Bluetooth (TX)

SECTION E - FM Radio Mode (FM)

Modo rádio FM (FM)

SECTION F - Audio Playback Functions*

Funções de reprodução de áudio*

*Note: BTFreq Mini supports audio playback only. It does not support hands-free calling.
*Nota: O BTFreq Mini suporta apenas reprodução de áudio e não suporta chamadas sem fio.
*Nota: El BTFreq Mini sólo soporta reproducción de audio. No soporta llamadas manos libres.

SECTION A

- 3.5mm Audio Jack
Fiche áudio 3,5 mm
Conector de áudio de 3,5 mm
- Play/Pause & Battery
Indicator
Indicador de bateria/pausa
et do play
Indicador de reprodução/
pausa y play
- LED Display
Até 16 dígitos
Pantalla LED
- BT/FM/FM Indicator
Indicador de modo BT/FM/FM
- Power/Mode Button
Botão de modo e modo de
BT/FM/FM
Botão de modo de BT/FM/FM
Botão de modo de BT/FM/FM
- Tack Back
Botão para retroceder
Botão de retroceder
- Play/Pause Button
Botão de reprodução/pausa
Botão de reprodução/pausa
- Tack Forward
Botão para avançar
Botão de avançar
- USB-C Charging Port
Porta de recarga USB-C
Puerto USB-C de carga

SECTION B

- ### Charging
- Use the included cable (A) to connect BTFreq Mini to a USB-C charger or power source (not included). The battery indicator (B) will illuminate while charging and shut off when charging is complete.
- Recarga
- Utilize o cabo incluído (A) para conectar o BTFreq Mini a um carregador ou fonte de energia USB-C (não incluído). O indicador de bateria (B) ficará aceso durante a recarga e apagará quando a recarga estiver completa.
- Carga
- Utilize o cabo incluído (A) para conectar o BTFreq Mini a um carregador USB-C ou fonte de energia (não incluído). O indicador de bateria (B) ficará aceso durante a recarga e apagará quando a recarga estiver completa.
- ### Power On/Off
- Press and hold the Mode (B) button to turn the unit on or off.
- Modo de BT/FM/FM
- Pressione e mantenha o botão de modo (B) para ligar ou desligar o dispositivo.
- Encendido/Apagado
- Mantenha pressionado o botão de modo (B) para ligar ou desligar o dispositivo.

SECTION C

- ### Bluetooth Receiver Mode (RX)
- Input: Bluetooth audio device (not included)
Output: Car or home stereo with 3.5mm AUX-IN (not included) or 3.5mm mini headphones
- Short press the MODE button (B) until the RX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 - Connect the 3.5mm jack on the BTFreq (C) to an audio output source. (See page 10 for details.)
 - Short press the MODE button (B) until the TX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 - Connect the 3.5mm jack on the BTFreq (C) to an audio input source, such as a car or home stereo.
- ### Bluetooth Transmitter Mode (TX)
- Input: Audio device with 3.5mm AUX-IN (not included)
Output: Car or home stereo with 3.5mm AUX-IN (not included) or 3.5mm mini headphones
- Short press the MODE button (B) until the TX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 - Connect the 3.5mm jack on the BTFreq (C) to an audio input source, such as a car or home stereo.

SECTION D

- ### Bluetooth Transmitter Mode (TX)
- Input: Audio device with 3.5mm AUX-IN (not included)
Output: Car or home stereo with 3.5mm AUX-IN (not included) or 3.5mm mini headphones
- Short press the MODE button (B) until the TX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 - Connect the 3.5mm jack on the BTFreq (C) to an audio input source, such as a car or home stereo.
- ### Bluetooth Receiver Mode (RX)
- Input: Bluetooth audio device (not included)
Output: Car or home stereo with 3.5mm AUX-IN (not included) or 3.5mm mini headphones
- Short press the MODE button (B) until the RX mode indicator illuminates, and "BLUE" appears on the display (B).
 - Connect the 3.5mm jack on the BTFreq (C) to an audio output source. (See page 10 for details.)