Note: This equipment has been tested and found to comply with the		于表操作说明:		Manual del reloj inteligente	Instrucciones de funcionamiento del reloj:	Fotografía wireless : abra la cámara en la aplicación y tome	tiempo se mostrará cuando la pantalla esté apagada;
<ul> <li>limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio courn in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference by not cour in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference by one or more of the following measures:</li> <li>—Reorient or rebocate the receiving antenna.</li> <li>—Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li> <li>Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</li> <li>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</li> <li>(1) This device may not cause harmful interference, and</li> <li>(2) this device may not cause harmful interference, including interference that may cause undesired operation.</li> </ul>	智能手表说明书 产品介绍 APP下載与连接: 1.扫描二维码下载并安装 "HryFine" APP	<ul> <li>功能介绍</li> <li>功能介绍</li> <li>場長: 连接手机篮牙拨出,可以在手表端实现通话;</li> <li>联系人: 表表与APP成功连接后,可以在APP中添加联系人, 取系人添加成功后手表电话本会同步显示,手表点击电话本 中的联系人可以拨打电话;</li> <li>週子子表端通话记录,点击电话号码可拨号;</li> <li>備慮: 显示手机信息推送内容,支持短信等多类信息;</li> <li>篮牙拍照: APP内打开相机,手表操作拍照;</li> <li>篮牙音乐:可控制播放手机中的音乐, *,* , *,* 调节音量大小;</li> <li>返置: 包含蓝牙开关、通知设置、抬手亮屏、震动、按键设置、音光显示。时间设置、声音和触感、APP和图,语言设置、盖子和机;</li> <li>或子机: "这个方式,是你时钟,关机,重启、恢复出 厂、关于本机;</li> <li>或子机: "我APP和面式,息屏时钟,关机,重启、恢复出 厂、关于本机;</li> <li>或子机: "我APP和面式,息房时钟,关机,重启、恢复出 厂、关于本机;</li> <li>或子体表引: "拉该公告,是作设备,手机会铃声; 天气: 连接APP型示当前天气温度;</li> <li>喇水提醒: 设备与APP设置喝水提醒,设备振动提示;</li> <li>砂麦; 这步动表计时与分段;</li> <li>计算器: 可进行简易计算;</li> <li>目历: 可以自定义设置闹钟,长按删除闹钟;</li> </ul>	风格:多种UI风格切换 專屏时钟:开启后,灭屏时显示时间指针; 呼吸,随着动画的展开慢慢吸气,随着动画的收拢呼气, 短视频控制:可控制手机抖音视频播放和点赞, *,*,, *-* 调节音量大小 <b>折印:</b> 摘下手表,捏住表带一端沿着主机腕带卡槽像外推出,即可 使表带与主机成功拆除。 <b>注意事页:</b> 日常使用中应避免佩戴手表热水淋浴,桑拿和潜水,当水表 沾水后,请将表面水渍用软布擦干后再进行操作。 本产品的测量结果仅供参考,产品所提供的数据不作为任何 医疗用途及依据。 若使用电源设配器充电,应使用满足相应安全标准要求的电 源话配器,避免因伤劣的电源适配器引起爆裂或起义。 甚本参数: 支持系统:Android 5.0 支持语言:英语,简体中文、意大利语、葡萄牙语、波兰语、 西班牙语、法语、俄语、土耳其语、匈牙利语、荷兰、德语、 泰诺、和尼语、马来语、菲律宾语、波斯、希伯来语、 芬兰语、瑞典语	Introducción del producto: Descarga y conexión de la APP: 1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación " HryFine " 2. Método de conexión de la aplicación: (1) Después de encender el reloj, abra Configuración - General - Acerca de esta máquina y verifique la dirección wireless . (2) Encienda el wireless del teléfono móvil, ingrese a la aplicación y haga clic para agregar un dispositivo, escanee el dispositivo correspondiente y haga clic directamente para conectarse. 3. Módo de conexión de audio: Abra Configuración - General wireless (encienda el interruptor), ingrese al sistema wireless del teléfono móvil y busque el nombre de wireless correspondiente a la pulsera para la encuadernación (después de una conexión exitosa, el ciono de wireless correspondiente a la pulsera para la encuadernación (después de una conexión exitosa, el ciono de mireless se otrea). Nota: Cuando el reloj está conectado a la APP, los datos del reloj se sinconizarán con el teléfono móvil a través de wireless ., tales como: información, contactos, conteo de pasos, etc. Una vaz desconectados o desvinculados, los datos no se sincronizarán	Introducción a la función Marcación: conéctese al wireless del teléfono móvil para marcar, puede hacer llamadas en el reloj; Contacto: Después de que el reloj se haya conectado correctamente a la aplicación, puede agregar contactos en la aplicación, después de que los contactos se agreguen correctamente, la agenda telefónica del reloj se mostrará sincrónicamente, y el reloj puede realizar una llamada haciendo clic en el contacto en la agenda telefónica; Registro de llamadas: el registro de llamadas se puede mostrar en el reloj y el número de teléfono se puede marcar haciendo clic en él; Mensaje: Mostrar el contenido de la información del teléfono móvil, admitir SMS de informacion; Ejercicio: seleccione el modo multideporte, inicie un ejercicio cardíaca y los pasos durante el ejercicio; Podómetro: Cuente los datos del podómetro del día y vuelva a 0 a las 00:00 de la mañan; Monitorización del sueño: habilite la detección del sueño para supervisar la calidad del sueño mientras duerme y ver datos como la duración del sueño, el movimiento ocular rápido, el sueño profundo y el sueño ligero. Recordatorio de sueño: habilite la aplicación móvil;	fotos con la operación del reloj: Música wirteless : Puede controlar la música en el teléfono móvil, *+, *-* para ajustar el volumen; Configuración: interruptor wireless, configuración de notificaciones, levantar la mano para encender la pantalla, vibración, configuración de botones, pantalla retroiluminada, configuración de idioma, pantalla de entrega de cubierta, modo No molestar, reloj apagado, apagado, reinicio, restablecimiento de tabrica, Acerca de esta unidad; Encuentre el teléfono móvil: el teléfono móvil no está en silencio, el dispositivo operativo, el teléfono móvil sonará; Clima: Conéctese a la aplicación para mostrar la temperatura cimática actual; Recordatorio de beber agua: el dispositivo y la aplicación configuración de la sincronización y segmentación del cronómetro: admite la sincronización y segmentación del cronómetro: Calculadora: fácil de calcular; Calendario: Puede ver el calendario en el dispositivo; Alarma: puede personalizar el despertador y mantenerlo presionado para eliminar la alarma; Estilo: Cambiar entre varios estilos de interfaz de usuario Reloj sin pantalla: cuando se enciende, la manecilla del	Respirar: Inhala lentamente a medida que se desarrolla la animación y exhala cuando se cierra . Control de video corto: puede controlar la reproducción y los me gusta de los videos de Douyin en su teléfono y ajustar el volumen con *+* y *-*. Desmontaje: Quites el reloi, pellizque un extremo de la correa y empújelo a lo largo de la tranura para tarjetas de pulsera de la unidad principal, de modo que la correa y la unidad principal se puedan quitar con èxito. Notas: En el uso diario, debe evitar usar el reloj para duchas calientes, sunas y bueco, y cuando el medidor de agua esté mojado, limpie las manchas de agua superficial con un paño suave antes de operar. Los resultados de la medición de este producto son solo de referencia, y los datos proporcionados por el producto no se utilizar para ningún propósito o base médica. Si el adaptador de correinte se utiliza para cargar, se debe utilizar el adaptador de correinte se utiliza con los arequisitos de las mada el adada. Parámetros básicos: Sistema de soporte: Android 5.0 Idiomas admitidos: inglés, chino simplificado, italiano, portugués, polaco, español, francés, ruso, turco, húngaro, holandés, alemán, taliandés, indonesio, malayo, filipino, persa, hebreo, finlandés, sueco
I content the match is connected to the APP, the watch data will be synchronized with the mobile phone through, etc. one disconnected or unbound, data will not be synched.	Watch Operating Instructions: Function introduction Dialing: Connect to the mobile phone Wireless to dial out, you can make calls on the watch; Contact: After the watch is successfully connected to the APP, you can add contacts in the APP, after the contacts are successfully added, the watch phone book will be displayed synchronously, and the watch the obe obe will be displayed synchronously, and the watch phone book will be displayed synchronously and the be dialed by clicking on it: the optact in the phone be dialed by clicking on it: Mireless Display the mobile phone information push content, support SMS of information: Wireless photography: open the camera in the APP, and take photos with the watch operation: Wireless music: You can control the music in the mobile phone, "+, "-, "- to adjust the volume: Settings: Wireless switch, notification setting, raise hand to turn on the screen, vibrate, button setting, taise hand to turn on the screen, Do Not Disturb mode, screen off clock, power off, restart, factory reset, About this unit; Find the mobile phone: the mobile phone is not silent, the operating device, the mobile phone is not silent, the operating device, the mobile phone will ring; Weather: Connect to the APP to display the current weather temperature;	Drink water reminder: the device and APP set the water drink reminder, the device vibrates the reminder; Stopwatch: Support stopwatch timing and segmentation; Calculator: easy to calculate; Calendar: You can view the calendar on the device; Alarm: You can customize the alarm clock, and press and hold to delet the alarm; Style: Switch between multiple UI styles Screen-off clock: When turned on, the time hand will be displayed when the screen is off; Breathe: Breathe in slowly as the animation unfolds and exhale as the animation closes Short video control: You can control the playback and likes of Douyin videos on your phone, and adjust the volume with *+* and *-*.	Disassembly: Take off the watch, pinch one end of the strap and push it out along the wristband card slot of the main unit, so that the strap and the main unit can be successfully removed. <b>Notes:</b> *In daily use, you should avoid wearing the watch for hot showers, saunas and diving, and when the water meter is wet, please wipe the surface water stains with a soft cloth before operating. *The measurement results of this product are for reference only, and the data provided by the product is not used for any medical purposes and basis. *If the power adapter is used for charging, the power adapter that meets the requirements of the corresponding safety standards should be used to avoid bursting or fire caused by the fake and shoddy power adapter. Basic parameters: Support system: Android 5.0 or for Android and above Supported languages: English, Chinese Simplified, Italian, Portuguese, Polish, Spanish, French, Russian, Turkish, Hungarian, Dutch, German, Thai, Indonesian, Malay, Filipino, Persian, Hebrew, Finnish, Swedish		Guarda le istruzioni per l'uso: Introduzione alla funzione Composizione: connettiti al wireless dei telefono cellulare per comporre il numero, puoi effettuare chiamate sull'orologio; Contatto: dopo che l'orologio è stato collegato correttamente all'APP, è possibile aggiundi correttamente, la rubrica dell'orologio verà visualizzata in modo sincrono e l'orologio potrà effettuare una chiamata facendo colle sul contatto nella rubrica; Registro chiamate: il registro delle chiamate può essere visualizzato sull'orologio e il numero di telefono può essere composto facendo cile su di esso; Messaggio: visualizza il contenuto push delle informazioni sul telefono cellulare, supporta SMS di informazioni; Esercizio: seleziona la modalità multi-sport, avvia un esercizio casuale e registra le calorie bruciate, la frequenza cardicace e i passi durante l'esercizio; Contapassi: Conta i dati dei contapassi del giorno e torna a 0 alle 00:00 del mattino; Monitoraggio del sonno; abilita il rilevamento del sonno per monitorare la durata dei sonno durante il sonno e visualizzare dati come la durata dei sonno durante il sonno e visualizzare l'apo mobile; Promeonria sedentario; imposta il promenoria sedentario tramite l'app mobile; Protografia wireless : aprire la fotocamera nell'APP e scattare foto con l'operazione dell'orologio;	Musica wireless : è possibile controllare la musica nel telefono celluare, *+*,**- regolare il volume; Impostazioni: interruttore wireless , impostazione delle notifiche, alza la mano per accendere lo schermo, vibrazione, impostazione dei pulsanti, display retrolliminato, impostazione della lingua, copri la mano fuori dallo schermo, Modalità Non disturbare, orologio schermo spento, spegnimento, riavvio, ripristino delle impostazioni di fabbrica, Informazioni su questa unità; Trova il telefono cellulare: il telefono cellulare non è silenzioso, il dispositivo operativo, il telefono cellulare aguillerà; Meteo: Comettiti all'APP per visualizzare la temperatura meteorologica attuale; Promemoria per bere acqua: il dispositivo e l'APP impostano il promemoria per bere acqua: il dispositivo e l'APP impostano il promemoria per bere acqua: il dispositivo e l'APP impostano il promemoria per bere acqua: il dispositivo e l'APP impostano il promemoria per bere acqua: il dispositivo e l'APP impostano il promemoria per bere acqua: il dispositivo e l'APP impostano il sveglia: è possibile personalizzare il calendario sul dispositivo; Sveglia: è possibile personalizzare il a sveglia e tenere premuto per eliminare la sveglia; Stille: passa da uno stile dell'interfaccia utente all'altro Orologio a schermo spento: quando è acceso, la lancetta dell'ora verrà visualizzata quando lo schermo è spento;	Respira: inspira lentamente mentre l'animazione si sviluppa ed espira quando l'animazione si chiude Controllo video Dravin sul tuo telefono e regolare il volume c on "+" e "-". Smontaggio: Togliere l'orologio, pizzicare un'estremità del cinturino e spingerlo verso l'esterno lungo lo siot della scheda del cinturino dell'unità principale, in modo che il cinturino e l'unità principale, possano essere rimossi con successo. Note: Note: Mell'uso quotidiano, è necessario evitare di indossare l'orologio per docce calde, saune e immersioni e, quando il contatore dell'acqua è bagnato, pulire le macchie d'acqua superficiali con un pano morbido prima di utilizzare. Inferimento ei dati forniti dal prodotto sono solo di riferimento ei dati forniti dal prodotto non vengono utilizzati per scopi e basi mediche. Soddista i requiali degli standard di sicurezza corrispondenti per aviatare copio in cendi cusasti dati adatatore di alimentazione che soddisfa i requiali degli standard di sicurezza corrispondenti per solare scopio in cendi di cusasti alianentazione falso e scadente. Parametri di base: Sistema di supporta: ingleso, Cinese esemplificato, Italiano, Portoghese, Polacco, Spagnolo, Francese, Russo, Turco, Ungherese, Olandese, Indesco, Taliandese, Indoneseiano, Malese, Filippino, Persiano, Ebraico, Finlandese, Svedese
<ul> <li>Mode d'emploi de la montre intelligente</li> <li>Présentation du produit:</li> <li>Técharagement et connexion de l'application :</li> <li>Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application :</li> <li>"HyFine"</li> <li>Attribute</li> <li>At</li></ul>	Contact : Une fois la montre connectée avec succès à l'application, vous pouvez ajouter des contacts dans l'application, une fois les contacts ajoutés avec succès, l'annuaire téléphonique de la montre s'affiche de manière synchrone et la montre peut passer un appel en cliquant sur le contact dans l'annuaire téléphonique : Journal des appels : L'enregistroment des appels peut être affiché sur la montre et le numéro de téléphone peut être composé en cliquant dessus : Message : Affichez le contenu push d'informations sur le téléphone mobile, prenez en charge les SMS d'informations ; Exercice : Sélectionnez le mode du bitsport, lancez un exercice aféatoire et enregistrez les calories brûtées, la fr équence cardiaque et les pas pendant l'exercice ; Podomètre : Comptez les données du podomètre de la journée et revenez à 0 à 0000 du matin ; Surveillance du sommeil ; activez la détection du sommeil pour surveiller la qualité du sommeil pendant le sommeil et afficher des données telles que la durée du sommeil pendant le sommeil et afficher des dédentarité : Définissez un rappel de sédentarité via l'application mobile ; Photographie Wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre ; Musique Wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans I e téléphone portable «+ », « - » pour régier le volume ; Paramètres : commuteur Wireless , régiage de notification, lever la mai pour alliume récran, vibreur, réglage des boutons, affichage du rétroclairiage, réglage de l'heure, son et haptique, vue de l'application, réglage	de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas déranger, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine, À propos de cet appareil ; Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas silencieux, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonara : Météo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle : Rappel de boirs de l'eau : l'appareil et l'application définisent le rappel de boisson d'eau, l'appareil fait vibrer le rappel ; Chronomètre : prend en charge la synchronisation et la segmentation du chronomètre : Calculatric : facile à calculer : Calculatric : facile à calculer : Calculatric : facile à calculer : Style : basculez entre plusieurs styles d'interface utilisateur Horloge d'extinction de l'écran : Lorsqu'elle est allumée, l'aiguille de l'heure s'affiche lorsque l'écran est éteint ; SOS : L'application définit un numéro de téléphone d'urgence et la montre peut être composée directement Inspirer : Inspirez Internent au fur et à mesure que l'animation se déroule et expirez à la fin de l'animation. Contrôle de la vidéo courte : Vous pouvez contrôler la lecture et les likes des vidéos Douyin sur votre téléphone, et régler le volume avec « + » et «-«.	Démontage: Retiraz la montre, pincez une extrémité du bracelet et poussez-la le long de la fente pour carté du bracelet de l'unité principale, afin que le bracelet et l'unité principale puissent être retirés avec succès. <b>Notes:</b> Dans l'utilisation quotidienne, vous devez éviter de porter la montre pour les douches chaudes, les saunas et la plongée, et lorsque le compteur d'eau est mouillé, veuillez avant d'utiliser. Les résultats de mesure de ce produit sont fournis à titre indicatif uniquement et les données fournies par le produit ne sont pas utilisées à des fins et sur une base médicales. Si l'adaptateur socteur est utilisé pour la charge, l'adaptateur secteur qui répond aux exigences des normes de sécurité correspondantes doit être utilisé pour éviter l'éclatement ou l'incondie causé par l'adaptateur secteur faux et de mauvaise qualité. Paramètres de base : Système de prise en charge : Android 5.0 versions utlérieures Langues prises en charge : anglais, chinois simplifié, italien, portugais, polonais, espagnol, français, russe, turc, hongrois, néeriandais, allemand, thai, indonésien, malais, philippin, persan, hébreu, finnois, suédois	スマートウォッチ仕様書です 製品紹介です アブリのダウンロードと接続です: 1.二次元コードをスキャンして「HryFine」 APPをダTEフィッドしインストールします このPPの接続方法:2携帯電話のbluetoothを 問いて、APPに入ってクリックして設備を 追加して、対応する設備にスキャンして直 接クリックすれば接続できます。 ①腕時計の電源を入れたら、設定――汎用 ――本机について、ブルートゥースのアド レスを開きます。 3オーディオの接続方法です。 設定――general-bluetooth(のスイッチ) をオンにして、携帯電話のbluetoothの名 前を検索してパインディングしまず(接続に 成功すると、bluetoothのアイコンがカラー になります)。注題時計とアブリの接続時、 腕時計のデータはbluetoothを介して携帯電 話と同期します。例えば、情報、連絡先、 歩数計。	膀時計の操作説明です。機能紹介ですダイヤル: 携帯電話に接続してブルートゥースを呼び出し て、腕時計の端で通話を実現することができます; 連絡先線時計とAPPの接続に成功した後、APPの 中で連絡先を追加することができます。為連絡先の 追加に成功した後、腕時計は電話検の中の連絡先を クリックして電話をかけることができます。通話の 記念腕時計の端の遺話の記録を表示することができ て、電話番号をクリックしてダイヤルすることができ ます情報:ブッシュコンテンツの携帯電話の情報 を表示して、ショートメッセージなどの 種類の情報:運動を習識かにやこダイヤルすることがで きます情報:ブッシュコンテンツの携帯電話の情報 を表示して、ショートメッセージなどの 種類の情報:運動を認知してダイヤルすることがで きます。情報:ブッシュコンテンツの携帯電話の情報 を表示して、ショートメッセージなどの 種類の情報:運動を認知してメッサすることがで きます。強数はが統計日のデータは、午前00:00 に再び0に戻ります.種類時間、レム、深い眠り、浅い 眠りなどのデータです。睡眠モニタリング:睡眠検知 をオンにして就寝中に睡眠の質をチェックすることが できます。座りすぎアラート:スマホのアブリで座りす ぎアラートとを設定します,buetoのはの写真を撮る:アプリ 内のカメラを開いて、腕時計の操作の写真を撮ります; ブルートゥースの音楽:制御して携帯電話の中の音楽を 再生することができて、*・、*、音量の大きを認知し ます設定:bluetoothのスイッチを含んで、通知の設定、 画面を持ち上げて、振働を持ち上げて、キーを設定します	パックライトの表示、時間の設定、音と感触、APPのビ ュー、ペッドサイドのランプ、言語の設定、カバーの息 のスクリーン、息のスクリーンの時計、電源を切って、 リセットして、工場出荷を回復して、本机についてです; 携帯電話を探します: 携帯電話の非静音状態、設備を操作して、携帯電話は着 メロができまず;天気:アプリに接続して現在の天気の温度 を表示します;水を飲むことを思い出させます:設備は振働して知ら せます;ストップウォッチ:ストップウォッチ時計とセグ メントをサポートします。 電卓 簡単な計算ができます。カレンダー:デバイスの端 でカレンダーを見ることができます,アラームアラーム の設定をカスタマイズすることができます、アラームを 削除する長押し; スタイル様々なUIスタイルを切り替えます。 スクリーンの時計を息をします:開いた後で、スクリ ーンを消しまず時時間の針を表示します; 呼吸;アニメーションの 展開に従ってゆっくり息を吸って、アニメーションの閉じ て呼気短いビデオ制御:制御することができます携帯の振 れ音視頻再生と点賛、*+*,*音量を調節します	分解します: 時計を外して、パンドの端をつまんで、本体のリスト パンドのカードスロットに沿って外に出せば、パンド と本体を取り外すことができます。 注意事項です。 日常的な使用で随時計を着用することは避けましょう。 シャワー、サウナ、スキューバダイビングは避けまし ょう。水時計に水がついたら、表面を柔らかい布で拭 いてから行います。 本観品の測定結果はあくまで参考に供するものであり、 医療用途や根拠とするものではありません。 電源設定器を使用して充電する場合は、安全基準の要 求を満たす電源アダブタを使用して、偽物の電源アダ ブタによる破裂や発火を避けるべきです。基本的なパ ラメータです対応システムはAndroid 5.0 9.0UL障です。 対応言語交話、中国語簡体字、イタリア語、ポルトガ ル語、ポーランド語、中国語簡体字、スペイン語、フラ ンス語、ロシア語、トルコ語、ハンガリー語、オラン ダ語、ドイツ語、ペルシャ語、ヘンブライ語です。 フィンランド語スウェーデン語です
				Demontó ž: Doda is dou ne kodinky, sest ( pn é te jeden konec tem ( nku a zaliačte ho doda is dou ne kodineky, sest ( pn é te jeden konec tem ( nku a zaliačte Doda is dou ne post no aken ( nku havn ( jednošky, ak) ybyo mosine ú ús pé siné odstanni tem ( nek a huto je te nota) post i dou nek kom kodinek pli nek kom kodinek pli post i dou nek kom kodinek pli post i do kodi kodi post ( v d k nab ( je kušyć) post i do kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi	Piłpomenut i vodn i ho nó poje zał i zan i a aplikace nastav i piłpomenut i vodn i ho nó poje zał i zen i vibruje piłpomenut i. diało di si nó zako segnoci taki kalkaicka: nadno se spoci i do kalkaicka: nadno se spoci i do bu i ku dokaice pinajoky: po zapnut i se časovač zobraz i, kdyžje biszovka pyrotuci: Dychojte: Dychojte pomalu, kdyż se animace rozv i j i, a vyećnik 6 kych se miane zavis. Do d d ni i kro tk é ho vides: możete zavis. z ( vat si videa Douyin v telefonu, stejn é jako nastavit hlasitost us i vat si videa Douyin v telefonu, stejn é jako nastavit hlasitost us moci.	Ná voda k obstuzeć hodinek: Na voda k obstuzeć to većen u mobiln i mu telefonu pro vola ni : Primojne se besta to većen u mobiln i mu telefonu pro vola ni : Primojne se besta to većen u mobiln i mu telefonu pro vola ni : Primojne se besta to većen u mobiln i mu telefonu pro vola ni : Primojne se besta to većen komu mobilni komu vola ni : Primojne se prosta ni provinci se pro prodinaciji pro provinci se pro to provinci se pro nicima se prosta ni provinci se pro pro nicima se prosta ni provinci se pro prodinaciji pro provinci se pro prodinaciji pro pro pro prodinaciji pro pro pro provinci se proprima pro pro prosta nicima se pro proprou pro pro pro pro prosta pro pro pro pro prosta pro	<section-header>     King the state of the st</section-header>
재가: 시제를 때에나고 시체줄의 한쪽 끝을 잡고 호스트 시체줄의 카드 술릇을 따라 주장하면 시체줄과 호스트를 상공적으로 때에낼 수 있다. 대라 주장하면 시체줄과 호스트를 상공적으로 때에낼 수 있다. 또한 전용적 가장, 여도 가운 물로 사위나 가우나, 스쿠버다이행을 할 대한 전용 같은 함께는 함께 주도 가입이 가 주문을 좋아. '전원 접금 다양성 있지는 성용지 않을 다면, 연합 진금 등 좋아는 '전원 접금 다양성 시용에 여 위의 논감한 전원 집중 않 전용 다 '전원 접금 다양성 있지는 성용지 않을 다 연합 관련 공 같이 있다' '전원 전금 다양성 이 사용되고 양관 전원 집중 같이 있다' '전원 전금 다양성 이 사용되고 양관 전원 집중 같이 있다' '전원 전금 다양성 이 사용되고 이 위원 안 다' 가들 등 좋아나 '전원 전금 다 않아이 여 위의 또 감찰한 전원 집중 같이 있다' 가 같이 가 한 좋아 있다. '전원 전금 다 양성이 사용되고 한 것은 전원 전을 통 증가 다' '전원 전금 다 감정이 사용되고 이 위원 만 다' 가 같이 가 주 않 한다. '한 것 같은 다 것이 가 있다' 가 한 것 같이 있다' '한 것 같은 네시아이 드라이 지 않고 않고 안 한 것 같이 있다' '한 것 같은 네시아이 드라이 있다' 해 드시아이, '히 라 다'이 '한 것 한 것 같이 있다' 말 같이 있다. '한 것 같이 있다' '한 것 한 것 같이 있다' 한 것 같이 있다. '한 것 같이 있다' 한 것 이 있다. '한 것 한 것 같이 있다' 것 같이 있다. '한 것 이 있다' 한 것 이 있다. '한 것 한 것 같이 있다' 것 같이 있다. '한 것 이 있다' 한 것 이 있다.	적수 원람, 실망 사용 이 유통 조조 결 할 수 있습니다. 정말 비디오 제이, 휴대 전화에서 역복 비디오의 재생과 경상을 모을 내답다. 스타일, 이러 가장 정의하고 누른 상태에서 취소 회수다. 소타일, 이러 구성 전원 스타의 인 전원 일랍다. 정의에서 필립다른 후 수 있습니다. 것입니다. 것입니다. 것입니다. 정입니다. 것입니다. 실정자, 재신에 철립다든 후 수 있습니다. 실정자, 태신에 철립다. 실정자, 태신에 관 제 그 만든 일 전 실망 다. 실정자, 태어 목 에 다. 실정 전 문 문 가 있는 것 같 실정 전 문 문 가 있는 것 같 실정 전 문 문 가 있는 것 같 정말 만 한 것 같 전 문 전 전 문 문 가 있는 것 같 전 문 전 전 문 전 문 전 문 전 문 전 문 전 문 전 문 전 문	기자 가운 실망. 기가 가운 실망. 기가 가운 전문지원이 연결하여 현재 일 시 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	방송 용사 (片足크 데스)	Demontas: Zdejmij segarek, szczypnij jeden koniec paska i wyperinij go wzdiuż z dejmij zegarek, szczypnij jeden koniec paska i wyperinij do wacji piedostak go ú wa mogły zostać pomychia zdycke. jednostak go ú wa mogły zostać pomychia ko dycka mołych wagi wybild pomiał o wspo produktu są wykaczni a zdych rei d w wymił pomiał, postak postak powod wanego falaczań stradow postakaw. Postawowe paramsty, ch na ku postak powieżeni kogajiecza stradow potrugajski, polski, piesta o dowania, należy urzyć zasilacza nijkajć postak postau spowodowanego falszywymi nijkajć postak postawa spowodowanego falszywymi nijkajć postak posta spowodowanego falszywymi nijkajć postak	Przypomnienie o napoju wody: urządzenie i apilkacja ustawiają przypomnienie o napoju wody: urządzenie wbiruje przypomnienie: Kalendarz: moszes wyswietić kalendarz na urządzeniu; budzik Kosesz dostrosować budzik, naciśni j przytrzymaj, aby usunąć kalendarz: moszes dostrosować budzik, naciśni j przytrzymaj, aby usunąć budzik Kosesz dostrosować budzik, naciśni j przytrzymaj, aby usunąć budzik Kostesz dostrosować budzik, naciśni j przytrzymaj, aby usunąć budzik budzik budzis budzik bu	cishtaga taganka: المالالإذ المالية المال	by the production of the prod
			<ul> <li>Mole: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Clears B digital device, pursuent to part 15 of the FCC Rules. These the interference is an designed to provide reasonable protection against harmful interferences to radio mole interferences to radio mole interferences to radio frequencies. The set operand end and the interference is readonable with the interference is readonable with the interference to radio or television reception. Which can designed to the provide reasonable and communications. However, there is no guaranter and parteriate, used to compare the interference to radio or television reception. Which can be determined by the interference to radio or television reception. Which can be determined by the interference by one or more of the following molecular the adult or relocate the aceiving antenna.</li> <li>————————————————————————————————————</li></ul>	Screen Carlor van die Back on Option eingeschaltel ist, wird der Zeitzeigen ein sin eine sonst ein Bischen der Seitzein der des Auf-Normation auto-sonsten in alle Steine Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-	<ul> <li>Animolia Si nafrata, aubok-ribodali Mulaba oli nafrati subikari palaina subikari paga uku ka palaina subikari palaina subikari paga uku ka palaina subikari paga uku ka palaina subikari palaina subikari paga uku ka palaina subikari paga uku ka palaina subikari paga uku ka palaina subikari palain</li></ul>	die Kontakte artoigrach hinzugefügt wurden, wird das bierlenbungen heber untergrunden angesagt und das hurden wird das nicken nicke	<text><text><text><image/><image/><list-item><list-item><text><text></text></text></list-item></list-item></text></text></text>