

English

Instruction Manual

BX19 Wireless Earbuds

Please read the instructions before use

Before Use

Fully charge the earbuds and charging case.

Pay attention to the direction of rotation of the headset to find the most comfortable

Connect

1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)

2. After open the phone Bluetooth, Click the <BX19> to Pairing

Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. Delete the BT pairing information on the phone.

2. Take the earbuds into the charging case to charge.

3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds.

(If the above operation does not work, please try again)

Operation

X1

X2

X3

OS

Play / Pause

Switch Song

Adjust Volume

Power on/off (When no connected)

X2

X2S

X2S

Answer/Hang up

Reject Call

Voice Assistant

X1: Click Once

X2: Click 2 times

OS: Press and hold for 2 seconds

Battery Indicator

100

100

No Power

Full Power

Indicator Light

Pairing	Connected	Charging
Flashing	No Light	Red

Charging Contacts

Wipe and dry charging contacts if earbuds can't be charge.

Safety Instructions

Warning:

Changes or Repairs to this unit are expressly approved by the party responsible for compliance with the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into a different outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Made in China

RoHS

FC

CE

REACH

TELEC

Deutsch

Bedienungsanleitung

BX19Kabellose Kopfhörer

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Vor Gebrauch

Laden Sie die Ohrhörer und das Ladekoffer vollständig auf.

Achten Sie auf die Drehrichtung des Headsets, um den bequemsten passenden Winkel zu

Verbinden

1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <BX19> zum Koppeln

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.

2. Nehmen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeui.

3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.

(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

Betrieb

X1

X2

X3

OS

Wiedergabe/Pause

Song wechseln

Lautstärke anpassen

Einschalten/Ausschalten (Wenn nicht verbunden)

X2

X2S

X2S

Answer/Hang up

Reject Call

Voice Assistant

X1: Klicken Sie einmal

X2: Klick 2 mal

OS: 2 Sekunden lang gedrückt halten

Batterieanzeige

100

100

Keine Energie

Volle Kraft

Kontrollleuchte

Paarung	Verbunden	Aufladen
Blinken	Kein Licht	Rot

Ladekontakte

Wischen und trocknen Sie die Ladekontakte, wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können.

Packliste:

Kopfhörer

Ladekoffer

USB-Kabel

Handbuch

Français

Manuel d'instructions

BX19 Écouteurs sans fil

Veuillez lire les instructions avant utilisation

Avant utilisation

Chargez complètement les écouteurs et l'étui de charge.

Notez la direction de rotation du casque et trouvez l'angle de correspondance le plus confortable

Relier

1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)

2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <BX19> pour jumeler

Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.

2. Prenez les écouteurs dans l'étui de charge pour les charger.

3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.

(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Opération

X1

X2

X3

OS

Lecture/Pause

Changer de chanson

Ajuster le volume

Marche / Arrêt (Lorsqu'il n'est pas connecté)

X2

X2S

X2S

Répondre/Raccrocher

Rejeter l'appel

Assistant vocal

X1: Cliquez une fois

X2: Cliquez 2 fois

OS: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Indicateur de batterie

100

100

Aucune puissance

Pleine puissance

Voyant lumineux

Jumelage	lié	Mise en charge
Clignotant	Pas de lumière	Rouge

Contacts de charge

Essuyez et séchez les contacts de charge si les écouteurs ne peuvent pas être chargés.

Liste de colisage:

écouteur

Étui de charge

Cable USB

Manuel

Italiano

Manuale di istruzioni

BX19 Cuffie senza fili

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Prima dell'uso

Ricarica completamente gli auricolari e la custodia di ricarica.

Prestare attenzione alla direzione di rotazione dell'auricolare per trovare l'angolo di corrispondenza

Collegare

1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)

2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <BX19> per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

1. Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.

2. Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.

3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.

(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

operazione

X1

X2

X3

OS

Riproduci/Pausa

Cambia canzone

Regola il volume

Accensione/spengimento (When no connected)

X2

X2S

X2S

Rispondi/Riaggancia

Rifiuta chiamata

Assistente vocale

X1: Fare clic una

X2: Fare clic 2 volte

OS: Tenere premuto per 2 secondi

Indicatore della batteria

100

100

Senza energia

Piena potenza

Spia

Accoppiamento	Collegato	In carica
lampeggiante	Senza luce	Rosso

Contatti di ricarica

Pulire e asciugare i contatti di ricarica se gli auricolari non possono essere caricati.

Lista imballaggio:

Auricolari

Custodia di ricarica

Cavo USB

Manuale

Español

Manual de instrucciones

BX19 Aurífonos inalámbricos

Lea las instrucciones antes de usar

Antes de usar

Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga.

Observe la dirección de rotación de los auriculares y encuentre el ángulo de coincidencia más cómodo

Conectar

1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <BX19> para emparejar

Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.

2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.

3. Quite los auriculares y espere 20 segundos.

(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

X1

X2

X3

OS

Reproducir / Pausar

Cambiar de canción

Ajusta el volumen

Encendido / apagado (Cuando no está conectado)

X2

X2S

X2S

Responder / colgar

Llamada rechazada

Asistente de voz

X1: Haga clic una vez

X2: Fare clic 2 volte

OS: Mantenga pulsado durante 2 segundos

Indicador de batería

100

100

Ninguna energía

Poder completo

Luz indicadora

Emparejamiento	Conectado	Cargando
lampeggiante	Sin luz	Rojo

Contactos de carga

Limpie y seque los contactos de carga si los auriculares no se pueden cargar.

Lista de empaque:

Auriculares

Estuche de carga

Cable USB

Manual

にほんご

使用説明書

BX19ワイヤレスヘッドホン

使用前に説明書をお読みください

使用前に

イヤホンと充電ケースを完全に充電します。

イヤホンの回転方向に注意して、最も快適なマッチング角度を見つけ

接続

1. イヤホンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)

2. 携帯電話のBluetoothを開いた後、<BX19>をクリックしてペアリングします

リセット

イヤホンに接続または機能の問題がある場合は、イヤホンリセットしてください

1. 電話のBTペアリング情報を削除します。

2. イヤホンを充電ケースに入れて充電します。

3. イヤホンを取り出し、20秒待ちます。

(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

操作

X1

X2

X3

OS

再生/一時停止

曲を切り替える

音量を調整する

電源のオン/オフ (接続されていない場合)

X2

X2S

X2S

回答/電話を切る

通話を拒否する

音声アシスタント

X1: 1回クリック

X2: 2回クリック

OS: 2秒間押し続けます

バッテリーインジケーター

100

100

力がない

フル充電

インジケーターライト

ペアリング	接続済み	充電
点滅	光がない	赤

充電連絡

イヤホンが充電されない場合は、充電用の接点を拭いて乾かしておいてください。

包装内容明細書:

イヤホン

充電ケース

USBケーブル

マニュアル

10