

MUZEN
Muzen Button

Product user manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel d'utilisation du produit
Manual del producto
Manual del producto
取扱説明書
產品使用手冊

PACKING LIST

1 Button Speaker x1	4 Manual x1
2 Speaker Charging Cable x1	5 Brand Brackets x1
3 Lanyard x1	6 Sticker x1

PRODUCT USAGE

Bluetooth indicator light

When the indicator light is flashing, this means the Bluetooth function is ready for connectivity. For your device with "Muzen Button" Bluetooth option in your device Bluetooth control dashboard. Bluetooth will be successfully paired when the Bluetooth indicator light remains lit.

Power switch

Power on: move the function lever to the right side;
Power off: move the function lever to the left side;
Bluetooth reset: Press and hold the volume knob for 5 seconds. This function may be utilized if connecting to another device is desired or if existing connectivity is experiencing issues.

Playlist switch function lever

Move to the full track: push the lever upward or to the left;
Move to the next track: push the lever downward or to the right.

Volume adjustment knob

Volume up: turn clockwise;
Volume down: turn counter clockwise;
Pause/Play: press the volume button shortly

Speaker

This is where the sound originates. Please do not press directly.

USB-C charging port to re-charge the Button Speaker battery

This product's charging mechanism is through USB-C port. Charging progress is indicated with the color of light at the charge port located adjacent to the volume knob on the device. Red means the device is being charged, while green means the device is fully charged.

Product Features

- Bluetooth Technology
- True Portability
- Superior Sound Quality
- Fashion Accessory
- Durability for Any Adventure
- Tool for Enhancing Experiences

Specifications Product model: SMDP11 Product size: 14x47x30mm / 2.4X 1.5X 1.18in Net weight: about 1.5g/0.23oz Bluetooth version: 5.2 Sinc distances: 10m / 32.8ft Bluetooth RF Frequency Range: 2402MHz to 2480MHz Bluetooth Maximum EIRP: <10dBm Speaker: 32Ω Amplifier power: 3W SMS: >1200 System frequency response: 120Hz-20KHz Battery: 3.7V/400mAh Charging port: USB-C Charging voltage: DC 5V/1A	WARNINGS/CAUTIONS Product use and other safety instructions: - Keep the product away from fire and heat sources. Do not place near candles or other open flames. - Do not touch the speaker grille while it is powered on. - It is recommended that the product be kept in an environment that is between 10°C/50°F and 35°C/95°F at all times. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable equipment without restriction. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unshielded modifications or changes to the equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates and can use radio frequencies that may interfere with other equipment. If you notice any interference, please stop using this equipment immediately. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation holes on the back of the equipment case. Harmful interference to radio communications: There is no intention that customers will not use a portable communication device. The equipment does cause harmful interference to radio or television reception, as can be determined by turning the equipment off or on. The user is advised to try to identify the interfering party by one or more of the following measures: - Restart or reset the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.	Important Safety Instructions - Read these warnings. - Obey all markings. - Follow the instructions. - Follow all instructions. - Use caution when working with electrical wires. - Check often with dry cloth. - Do not touch any ventilation openings. Inserted in accordance with the manufacturer's instructions. - Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances having surface temperatures above 100°C. - CAUTION OF EXPOSURE TO BATTERIES IS INDICATED BY AN INCORRECT TYPE, APPROVED OR RECYCLED SYMBOL. - To reduce the risk of fire, do electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.	PACKLISTE 1x Bluetooth Lautsprecher x1 1x Ladekabel USB-C x1 1x Bedienungsanleitung x1 1x Headset x1	PRODUKTVERWENDUNG	Ein-/Ausmacher Einschalten: Bewegen Sie den Schalter auf die rechte Seite. Ausmachen: Bewegen Sie den Schalter auf die linke Seite. Bitte beachten: Bei längerem Nicht-Gebrauch des Lautsprechers kann es zu einer Entladung der Batterie kommen. Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, kann es aufgrund von Stromfluss in der Batterie eine Zeitlang nicht richtig funktioniert!
--	--	---	---	---------------------------------	--

● Lautstärkeregler

Mehr Lautstärke: Im Uhrzeigersinn drehen;
Weniger Lautstärke: In die entgegengesetzte Richtung drehen.
Pausieren/Abstellen: Tippen Sie den Lautstärkeregler nach unten.



● Lautsprecher

Von hier kommt der Sound. Bitte setzen Sie vorsichtig, da zu aggressiver Druck nach unten die Arttheit des Gerätes beschädigen könnte.



● Metallabdeckung



Drücken Sie hiermit.

● Loch für Trageband

Wird zur Befestigung des Tragebandes verwendet.



● USB C-Aufladeport zum Wiederaufladen der Batterie des Button Lautsprechers

Dieses Produkt wird über einen USB-C-Port geladen. Der Aufladeport wird durch das Licht am Aufladeport neben dem Lautstärkeregler angezeigt. Rot bedeutet, dass das Gerät lädt, und grün bedeutet, dass das Gerät voll geladen ist.



USB C-Aufladeport zum

Produkteigenschaften

- Bluetooth-Technologie
- Einfach tragbar
- Herausragende Klangqualität
- Medische Anwendung
- Wiederaufladung für einen längeren Autonomie
- Instrument für Ultraschall-Messung

Spezifikationen

Produktabmessungen: 108x71x31 mm
Produktgröße: 6,47 x 3,01 x 1,24 (1,8 x 1,1 x 0,5 in)
Nettogewicht: um 135g (0,29 lb)
Bluetooth-Version: 5.0
Verbindungsentfernung für Bluetooth: 5m (Entfernung 32,8 ft)
Verbindungsentfernung für Bluetooth: 5m (Entfernung 32,8 ft)
Bluetooth Reichweite: 100m (bis zu 328 ft)
Bluetooth Maximum ERP: < 100m
Lautsprecher: 40,3W
Verstärkereffizienz: 3W
SNR: ≥ 70dB
System-Frequenzabhängigkeit: 120Hz-20KHz
Batterie: 3,7V/400mAh
Ladeport: USB-C
Ladespannung: 5V ~ 9V (1A)

Warnungen/Hinweise

Produktbenutzung und andere Sicherheitsanweisungen:

1. Halten Sie das Produkt immer von Feuer und Hitze fern. Reduzieren Sie keine Temperatur.
2. Halten Sie das Produkt von Wasser fern. Vermeiden Sie das Produkt, auf oder nahe dem Wasser zu sein.
3. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebung zwischen 0°C und 40°C (32°F bis 104°F) zu halten. Bewegen Sie sich nicht außerhalb des Temperaturbereichs.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Konformitätsrichtlinie (2014/53/EU) steht. Die Konformitätsbestätigung kann auf unserer Website eingesehen werden, unter: www.muzenaudio.com

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
2. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Produkt.
3. Beachten Sie die Warnungen.
4. Halten Sie die Handflächen.
5. Vermeiden Sie das Produkt in der Nähe von Wasser.
6. Nur an einem isolierten Ladeort laden.
7. Halten Sie die Ladekontakte sauber. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Vermeiden Sie das Produkt in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmepumpen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Vermeiden Sie übermäßige Wärme. Wenn die Batterie überhitzt, kann das Produkt beschädigt werden. Vermeiden Sie das Produkt in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmepumpen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
10. Vermeiden Sie übermäßige Wärme. Wenn die Batterie überhitzt, kann das Produkt beschädigt werden. Vermeiden Sie das Produkt in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmepumpen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.


Wenn Sie das Gerät eines Brandes oder Stromschlags zeichnen, rufen Sie das Gerät sofort nach Feuerlöscher ausgetauscht werden.

Wartungsregeln

Empfohlene Service: Ein Jahr.
Für weitere Informationen zu Garantie besuchen Sie die Seite www.muzenaudio.com oder kontaktieren Sie einen Händler in Ihrer Nähe.
Email: info@muzenaudio.com
Hersteller: Shenzhen Muzen Technology Co., Ltd.
Adresse: D27, Gubeiaba A, Xiangyi Future Center, No. 88 Gubei South 4th Rd, Nantou Street, Nanhai, Shenzhen, China

Liste de colisage

1. Hauptkörper/Boxen x1	5. Manual x1
2. USB C-charger und USB-Kabel x1	6. Buchse de montage x1
3. Gürtel x1	7. Autocollant x1



CE

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]