

- Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)**
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.
 2. Houd u aan alle waarschuwingen.
 3. Verbruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.


⚠ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.

⚠ WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.

⚠ WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-modules en wat betreft de veiligheid zorg ervoor voor dat u niet direct in de uitleiden van de vezelkabel staart.

⚠ WAARSCHUWING:  Om het risico op letsel door elektrische schokken te verminderen, dient u alle netsnoeren los te koppelen om de volledige veiligheid van het systeem te waarborgen.

Batterijwaarschuwing (indien van toepassing)

1. Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of open vuur. Vermijd het opslaan in direct zonlicht.
2. Aankoop batterij aanbevolen door fabrikant. Explosiegevaar indien vervangen met een onjuist type.

Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)

1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.

Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd service-technicus.

3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stroomcircuit.

- a. Verwijder de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads stroomcircuit aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsingdraad tenietdoet.
- b. De apparatuur vereist het gebruik van de aardsingdraad als onderdeel van de veiligheidsbescherming. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- c. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er twijfel is over de installatie van de apparatuur aansluit.
- d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vervelende AC-adaptor. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
- e. De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale veiligheidsregels en voorschriften voor de bedrading.

Verklaring blootstelling aan straling

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

- De afstraling van de apparatuur kan niet worden gecombineerd met een andere antenne of transmitter.

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): 2400-2483.5
Maximaal RF-uitgangseffekt: ≤ 20 dBm

Conformiteitsverklaring


UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UGX-Enterprise voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. De software van het apparaat kan de conformiteit met de RED zelf als de software is veranderd of vervangen. De conformiteit met de EMC-richtlijn en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Notificări de siguranță (dacă este cazul)

1. Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
2. Utilizați numai dispozitive compatibile/accesorii specificați de producător.
3. **⚠ AVERTISMENT:** Neferumiți zona unei ventilații conectate la o sursă de pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
4. **⚠ AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
5. **⚠ AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
6. **⚠ AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unei irisaș necăpătoare de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

⚠ AVERTISMENT: Utilizați doar module SFP care corespund clasei I conform IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de siguranță asigurați-vă că nu priviți direct în capetele cablului de fibră optică.

⚠ AVERTISMENT:  Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a electrocutării, scoateți toate cablurile de alimentare pentru a deconecta complet alimentarea de la sistem.

Pravdivno izjave baterije (da li je potrebno)

1. Nu exponejte akumulatoursu baterije na gđaldu sa ili floc. Evitajte depozitiranje na lumina direkta i soareli.
2. Achižitiyati baterija rekomandati de producator. Risc de eksplozie dac este izloziti na sunce i na tlo izloziti.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat defecțiunile aparaturii, daunele la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
2. În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servise de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
- a. Verificați cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat integral. Niciodată nu utilizați o fișă de alimentare pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se interupte continuitatea firului de legare la pământ.
- b. Verificați necesitățile utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericole de foc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
- c. Contactați un electrician calificat pentru a verifica dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- d. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalarea clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervă împotriva electrocutării în caz de incendiu.
- e. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.

- Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.

Baza de frecvență pentru funcționare (MHz): 2400-2483.5
Puteți max. de ieșire RF: ≤ 20 dBm


Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UGX-Enterprise, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Bezpečnostné informácie (ak sa používajú)

1. Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
 2. Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
 3. Používajte iba pridávané zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⚠ VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečnosť požiaru. Pri ventilčných otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- ⚠ VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zášahu elektrickým prúdom.
- ⚠ VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- ⚠ VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búrk y bleskami. Mohlo by to predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.
- ⚠ VAROVANIE:** Používajte len moduly SFP, ktoré vyhovujú požiadavkám normy IEC/EN 60825-1:2014 Trieda I a kvôli bezpečnosti nepozerajte priamo na konce káblov s optickým vláknom.

⚠ VAROVANIE:  Aby ste znížili riziko poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickou energiou, na úplné odpojenie napájania systému odpojte všetky napájacie kable.

Výstraha týkajúca sa batérie (ak sa používajú)

1. Články ani batérie nevystavujte účinkom tepla ani ohňa. Vyhýbajte sa výskytu účinkom priamoho slnečného žiarenia.
2. Zakážte u batériu, ktorú odporúča výrobca. Riziko explózie, ak sa vymení za nesprávny typ.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používajú)

1. Vyžaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečnosť požiaru.
2. V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vyžadovať obsluhujúca osoba. Servis musí vykonávať výlučne kvalifikovaný servisny technik.
3. Toto zariadenie sa poskytuje z odojitelným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej siete. Použitie v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne použitie môžu predstavovať nebezpečnosť zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
4. V prípade otáčok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.
- d. Ochranné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť príslušnú záložnú ochranu pred škodením.
- e. Ochranné spájanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektroinštalácie.

Vyhľadanie o vystavení ozáriren

- Toto zariadenie sa musí nstaloovať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi ňou a vaším telom minimálne 20 cm.
- Tento vysielací nesmie byť umiestnený ani sa nesmie obsluhovať spoločne so žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

Prevádzkové frekvencie pásma (MHz):

Max. RF výstupný výkon: 2400-2483.5
≤ 20 dBm

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBIQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie UGX-Enterprise spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Softvér zariadenia nemôže ovplyvniť zhodu s požiadavkami smernice o rádiových zariadeniach (RED), a to ani v prípade, že sa softvér zmení alebo vymení. Plné znenie vyhlásenia o zhode UE a podrobné informácie o súlade sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

1. Læs, følg og gem disse instruktioner.
 2. Vær opmærksom på alle advarsler.
 3. Anvend kun tilslutninger/tilbehør der er specificeret af fabrikanten.
- ⚠ ADVARSEL:** Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden afventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ⚠ ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- ⚠ ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.

⚠ ADVARSEL: Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en risiko for elektrisk stød fra lynnedbald.

⚠ ADVARSEL: Brug kun IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-moduler, og af hensyn til sikkerheden må du ikke se direkte ind i fiberkabels ender.

⚠ ADVARSEL:  For at reducere risikoen for skader som følge af elektrisk stød, skal du fjerne alle nedledninger for helt at afbryde strømmen fra systemet.

Batteriadvarsel (hvis relevant)

1. Læs ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.
2. Køb kun batterier, der anbefales af fabrikanten. Der er fare for eksplosion, hvis det udsiftes med en forkert type.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

1. Kravene til spænding, frekvens og strøm oplyses på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgøre en brandfare. Hvis kravene ikke overholdes.
2. Der er ingen del i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren. Der må kun udføres service af en kvalificeret tekniker.
3. Dette udstyr er sikret med en afkvalificeret netledning, som har en integreret jordledningsledning beregnet til at jordrede sikkerhedsstikkontakten.
- a. Udsdikt ikke netledningen med en, der ikke er af den medfølgende, godkendte type. Brug aldrig et adapter til at tilslutte til en anden strømkilde stikontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
- b. Udstyret kræver brug af jordkabel, som en del af sikkerheds-certificeringen, da ændringer eller forkert brug eller kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.
- d. Den tilsluttede AC-adaptor har beskyttelsesudrustning. Bygningsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
- e. Beskyttelsen ved sammenfaldende skal udføres i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for monteringer.

Erklæring om udstrålingskarakteristika

- Dette udstyr skal monteres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstrålingskilden og din krop.

- Denne sender må ikke placeres sammen med, eller drives sammen med en anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5
Maks. RF-udgangseffekt: ≤ 20 dBm

Overensstemmelseserklæring


Herved erklærer UBIQUITI, at denne enhed, UGX-Enterprise, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har software, der ikke kan påvirke overensstemmelsen med RED, selv om softwaren ændres eller udsiftes. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede overensstemmelsesinformation er tilgængelig på følgende internetadresse: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow and keep these instructions.
 2. Heed all warnings.
 3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- ⚠ WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- ⚠ WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- ⚠ WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- ⚠ WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

⚠ WARNING: Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class I SFP Modules, and for safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

⚠ WARNING:  To reduce the risk of injury from electric shock, remove all power cords to completely disconnect power from the system.

Battery Warning (if applicable)

1. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
2. Purchase battery recommended by manufacturer. Risk of explosion if replaced with incorrect type.

Electrical Safety Information (if applicable)


1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: [ui.com/compliance](#)



E-Label
Instruction

Informacje o bezpieczeństwie (jeśli dotyczy)

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
 2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 3. Używaj tylko akcesoriów i dodatków określonych przez producenta.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Niezapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiednią przepływ powietrza, zaleca się zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem lub wilgocią.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego produktu w miejscach, które mogą zostać zanurzone w wodzie.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Należy stosować wyłącznie moduły SFP klasy I IEC/EN 60825-1:2014, a dla bezpieczeństwa należy patrzeć bezpośrednio na końcówki kabli światłowodowych.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:**  W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, należy usunąć wszystkie przewody zasilające, aby całkowicie odłączyć zasilanie od systemu.

Ostrzeżenie o baterii (jeśli dotyczy)

1. Nie wystawiać ogniw ani baterii na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w miejscu nadzaleconym.
2. Kupuj baterie zalecane przez producenta. Jeżeli zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, pojawią się ryzyka związane z jego użytkowaniem.

Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym (jeśli dotyczy)

1. Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie lub spowodować zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń.
2. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynności serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
3. W zestawie z urządzeniem znajduje się oddzielny przewód zasilający z uzieniem, który można podłączyć do uzemnionego gniazda elektrycznego.
- a. Nie należy zastępować dołączonego i zatwierdzonego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno modyfikować wytycznych do gniazda na wytyczni dwoma bolcami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzemiaenia tego przewodu.
- b. Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzieniem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może spowodować zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
- c. W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub z jego producentem.
- d. Zasilacz sieciowy widoczny na liście zapewnienia uzemiaenia ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwodzące powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.
- e. Należy zastosować połączenie ochronne zgodnie z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowania.

Oświadczanie o narażeniu na promieniowanie

- Urządzenie to należy zainstalować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm od ciała.

- Nadajnika tego nie można umieszczać w sąsiedztwie innych anten i nadajników ani używać go w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.


Pasma częstotliwości działania (MHz): 2400-2483.5
Maksymalna wyjściowa RF: ≤ 20 dBm

Declaratie de conformitate

Firma UBIQUITI oswiadcza, że to urządzenie UGX-Enterprise jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Oprogramowanie urządzenia nie może wpływać na zgodność z RED, nawet w przypadku zmiany lub zastąpienia oprogramowania. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niderlandy

Säkerhetsanvisningar (om tillämpligt)

1. Läs, följ och behåll de här instruktionerna.
 2. Beakta alla varningar.
 3. Använd endast tillbehör/tillbehör som anges av tillverkaren.
- ⚠ VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm frit utrymme bredvid ventilationshål för tillräcklig luftflöde.
- ⚠ VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- ⚠ VARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedsänkt i vatten.
- ⚠ VARNING:** Undvik att använda produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötar vid blixtnedslag.
- ⚠ VARNING:** Använd endast IEC/EN 60825-1:2014 Klass I SFP-moduler, och av säkerhetsskäl, se till att inte titta direkt in i fiberkabeländarna.
- ⚠ VARNING:**  För att minska risken för skador från elektriska stötar, ta bort alla nadsåttadlar för att helt koppla bort strömmen från systemet.

Batterivarning (om tillämpligt)

1. Exponera inte celler eller batterier för hetta eller brand. Undvik förvaring i direkt solljus.
2. Köp batterier som rekommenderas av tillverkaren. Explosionsrisk om batteriet byts ut mot fel typ.

Information om elsäkerhet (om tillämpligt)

1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström enligt Tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service finns endast utföras av en behörig service tekniker.
3. Utrustningen är försedd med ett integrerat kortslutnings skydd som har en viktig självständig avbrytning för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
- a. Byt inte ut strömledningen mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstikpropp för att ansluta till ett 2-trådig uttag eftersom detta förstör förbindelsen i jordledningen.
- b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötar som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
- c. Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
- d. Skyddande jordning ges av växelströmsadaptern i listan.
- e. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.
- f. Skyddande potentialtjännings mått installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förfordningar för kablage.

Meddelande om exponering för strålning

- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Sändaren får inte placeras tillsammans med eller köras tillsammans med någon annan anten eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5
Max RF-utteffekt: ≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBIQUITI att den här enheten, UGX-Enterprise, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvara som inte kan påverka överensstämmelsen med den REDA, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Meddelande om exponering för strålning

- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Sändaren får inte placeras tillsammans med eller köras tillsammans med någon annan anten eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5
Max RF-utteffekt: ≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBIQUITI att den här enheten, UGX-Enterprise, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvara som inte kan påverka överensstämmelsen med den REDA, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Meddelande om exponering för strålning

- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Sändaren får inte placeras tillsammans med eller köras tillsammans med någon annan anten eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5
Max RF-utteffekt: ≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBIQUITI att den här enheten, UGX-Enterprise, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvara som inte kan påverka överensstämmelsen med den REDA, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Meddelande om exponering för strålning

- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Sändaren får inte placeras tillsammans med eller köras tillsammans med någon annan anten eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5
Max RF-utteffekt: ≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBIQUITI att den här enheten, UGX-Enterprise, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvara som inte kan påverka överensstämmelsen med den REDA, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Meddelande om exponering för strålning

- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.</