


mophie.



wireless power bank

QUICK START GUIDE

1



Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of this product as outlined above. If you are responsible for product use with an unintended device and damages result from such use, you agree to indemnify Manufacturer for any resulting injuries to any third parties.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty.

THIS DEVICE CONFORMS TO UL STD. 60950-1, CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO. 60950-1, CONFORM TO UL SUBJECT 2056.

STATEMENT OF COMPLIANCE
Herby, mophie declares that the radio equipment wireless charging base is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mophie.com/cert_red.

any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

WEEE STATEMENT: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-process, or by returning it to mophie inc. for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

FR

Garantie
mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de fiabilité, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les termes de la garantie, les exclusions et les limitations, veuillez visiter: mophie.com/warranty. Cette garantie n'est valable que pour les réparations auxquelles vous pourrez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur mophie.com.

Service client
Téléphone: +1-888-8mophie (1-888-866-7443)
International: +1 (269) 743-1340
Site Web: www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
Lisez bien toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'Acheteur) et non mophie llc (le « Fabricant ») seriez tenu responsable.

- Avant d'utiliser votre batterie wireless power bank XL pour la première fois, rechargez-la entièrement (de sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument).
- Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au soleil ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- La batterie wireless power bank XL doit être utilisée uniquement dans un environnement aéré. Ne le faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacoche, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surcharge, ce qui risque d'endommager la batterie wireless power bank XL.
- Évitez les chutes, bosses, éraflures ou autres impacts excessifs infligés à cette batterie. Si la batterie subit des dommages tels que bosses, perforations, déchirures, déformations ou corrosion, quelle qu'en soit la cause, cessez d'utiliser. Contactez le Fabricant ou jetez-la de manière appropriée dans votre centre de recyclage ou déposez-la à la place la plus sûre.
- Ne chargez pas la batterie portable à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur portable du à sa puissance de sortie. Une surcharge supérieure à la valeur nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne tentez pas de remplacer quelque pièce de cette batterie.
- Pour toute question ou instruction relative aux différentes façons de charger ce produit, reportez-vous aux illustrations du guide de démarrage rapide fourni.
- L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par mophie peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne démontez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.

- Si l'Acheteur se procure cette batterie pour la confier à un mineur, l'adulte procédant à l'achat accepte de fournir des instructions et avertissements détaillés à tout mineur avant utilisation. Tout manquement à cet engagement implique la responsabilité de l'Acheteur, qui accepte d'indemniser le Fabricant en cas d'utilisation non intentionnelle ou inappropriée par un mineur.
- Toutes les batteries ont été soumises à un contrôle qualité approfondi. Si vous constatez une surchauffe excessivement, dégaine une odeur, est déformée, rayée, coupée ou si elle subit ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement d'utiliser et contactez le Fabricant.

• Ne jetez jamais de batteries avec les ordres ménagers. Jeter des batteries avec les ordres ménagers est illégal en vertu des lois et règlements établis et fédéraux sur l'environnement. Apportez toujours les batteries usagées à votre centre de recyclage des batteries le plus proche.

• Eteignez le chargeur portable lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur portable s'éteint automatiquement lorsqu'il est déconnecté d'appareil.

• Pour se conformer aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences de FCC, le wireless charging base doit être utilisé à au moins 10 cm de distance de tout individu.

• Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mentions légales

Le Fabricant ne se tient pas responsable des dommages causés par l'utilisation intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le Fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir suite à une utilisation inappropriée de ce produit, tel que décrit ci-dessus. Si vous êtes responsable de l'utilisation du produit avec un appareil inapproprié et que des dommages résultent d'une telle utilisation, vous vous engagez à indemniser le Fabricant pour toutes les blessures infligées à des tiers.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou niveau de la réception.

MODIFICATION: Toute(e) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.

Do not use the portable battery in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.

Do not attempt to replace any part of this device.

For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.

Use of a power supply or charger not recommended or sold by mophie may result in a risk of fire or injury to persons.

If this device is accessible to or may be used by a minor, providing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages resulting from unintended use or misuse by a minor.

All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

Never dispose of batteries in the garbage under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.

Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device.

To comply with FCC/IC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20cm from all persons.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.

Do not use the portable battery in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.

Do not attempt to replace any part of this device.

For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.

Use of a power supply or charger not recommended or sold by mophie may result in a risk of fire or injury to persons.

If this device is accessible to or may be used by a minor, providing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages resulting from unintended use or misuse by a minor.

All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

Never dispose of batteries in the garbage under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.

Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device.

To comply with FCC/IC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20cm from all persons.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.

Do not use the portable battery in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.

Do not attempt to replace any part of this device.

For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.

Use of a power supply or charger not recommended or sold by mophie may result in a risk of fire or injury to persons.

If this device is accessible to or may be used by a minor, providing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages resulting from unintended use or misuse by a minor.

All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

Never dispose of batteries in the garbage under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.

Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device.

To comply with FCC/IC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20cm from all persons.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.

Do not use the portable battery in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.

Do not attempt to replace any part of this device.

For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.

Use of a power supply or charger not recommended or sold by mophie may result in a risk of fire or injury to persons.

If this device is accessible to or may be used by a minor, providing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages resulting from unintended use or misuse by a minor.

All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

Never dispose of batteries in the garbage under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.

Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device.

To comply with FCC/IC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20cm from all persons.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.

Do not use the portable battery in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.

Do not attempt to replace any part of this device.

For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.

Use of a power supply or charger not recommended or sold by mophie may result in a risk of fire or injury to persons.

If this device is accessible to or may be used by a minor, providing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages resulting from unintended use or misuse by a minor.

All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

Never dispose of batteries in the garbage under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.

Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device.

To comply with FCC/IC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20cm from all persons.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal

• A bateria wireless power bank XL deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado. Não é visão comum, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mal. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria wireless power bank XL por superaquecimento.

• Não conecte a bateria da estação de energia de um dispositivo conectado enquanto o dispositivo estiver carregando, a menos que este dispositivo esteja totalmente carregado.

• Este atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria como mossa, perfurações, cortes, deformidades ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

• Não expõa o carregador portátil à chuva ou neve.

• Não use o carregador portátil além de sua função de saída. Sobreexposição à tensão de saída pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

• Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

• Não tente substituir componente algum deste dispositivo.

• Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

• O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado ou vendido pela mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

• Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por terceiros de idade, o adulto comprador concorda que nenhum treinamento e aviso ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indemnizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.

• Todos os produtos foram submetidos à inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

• Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais problem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

• Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

• Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 10 cm de todas as pessoas.

• Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Requisitos legais

O fabricante não deve ser responsável de nenhuma forma por você ou qualquer terceiro por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso, intencional ou não, usado indevidamente deste produto com qualquer dispositivo ou acesso ao projeto do dispositivo. Não será responsável por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso deste produto conforme detalhado acima.

MODIFICAÇÃO: Nenhuma alteração ou modificação no dispositivo ou no software que não seja realizada por mophie ou por seu representante autorizado pode violar as normas de segurança da FCC.

NOTA: Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC e RSS-Gen das Regras IC. A operação a parte sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este dispositivo causa interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

• Repositione ou refogue a antena receptora.

• Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.

• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.

• Entre em contato com o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

CUIDADO: Para estar em conformidade com os limites de exposição digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram estabelecidos para proteger contra riscos de exposição de radiação de baixa intensidade. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e se não instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais a radiocomunicações. Entretanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causa interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

• Repositione ou refogue a antena receptora.

• Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.

• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.

• Entre em contato com o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A UL STD 60959-1, CERTIFICADO DE ACORDO COM A CSA STD NO. 60959-1, EM CONFORMIDADE COM A UL 2054.

• Declaração da WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE; isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário descartar seus resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos entregando-os a aprovado um re-processador, ou devolvendo-o à mophie inc. para reprocessamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com mophie, inc. ou um de seus distribuidores locais.

RU

Гарантийные условия

Компания mophie ториye стремится производить продукцию высочайшего качества. В подтверждение этого мы предлагаем полностью 1 год гарантии на данное устройство (действует со дня продажи). Для получения полной информации о гарантиях, пожалуйста, обратитесь на веб-сайт: mophie.com/warranty. Ваша покупка не ограничена Вашими законными правами. Сохраните копию чека для подтверждения факта покупки. Обязательно зарегистрируйте приобретенное изделие на веб-сайте mophie.com.

Служба поддержки клиентов

Телефон: +1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Международный номер: +1(269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием данного изделия прочтите все инструкции и предупреждения. Ненадлежащее использование этого изделия может вызвать выход его из строя, перегрев, токсичные испарения, пожар или взрыв, а также от которых несет ответственность пользователь ("Покупатель"), а не компания mophie llc ("Изготовитель").

• Не подайте устройство портативного устройства в воде.

• Не используйте портативное зарядное устройство, превышающее его nominalное значение. Перегрева выходов выше рейтинга может привести к риску возникновения пожара или причинения вреда людям.

• Не разбирайте устройство, пока оно не выходит из строя.

• Не пытайтесь выполнить замену каких-либо частей данного изделия.

• При возникновении вопросов и для получения инструкций по различным способам зарядки устройства см. иллюстрации, представленные в настоящем руководстве.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использование этого изделия для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использовать это изделие для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Выключите портативное зарядное устройство, если оно не используется. Портативное зарядное устройство автоматически отключается, когда оно отличается от устройства.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использовать это изделие для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Выключите портативное зарядное устройство, если оно не используется. Портативное зарядное устройство автоматически отключается, когда оно отличается от устройства.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использовать это изделие для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Выключите портативное зарядное устройство, если оно не используется. Портативное зарядное устройство автоматически отключается, когда оно отличается от устройства.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использовать это изделие для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Выключите портативное зарядное устройство, если оно не используется. Портативное зарядное устройство автоматически отключается, когда оно отличается от устройства.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использовать это изделие для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Выключите портативное зарядное устройство, если оно не используется. Портативное зарядное устройство автоматически отключается, когда оно отличается от устройства.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.

• Если Покупатель предполагает использовать это изделие для личного контроля качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегорело, выделет какими-либо запахами, деформировалось, истекло, имеет скрип или треск, то это аномальное воздействие или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

• Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

• Это противоречит законам и правилам по защите окружающей среды. Использованные аккумуляторы следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

• Выключите портативное зарядное устройство, если оно не используется. Портативное зарядное устройство автоматически отключается, когда оно отличается от устройства.

• Иногда соответствуют требованиям соответствия тяжеловесной FCC-R, это беспроводное зарядное устройство должно использоваться с расстоянием разделения не менее 10 см от всех людей.

• Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.

• Использование источника питания или зарядного устройства, которое не рекомендуется или продаётся ториye, может привести к возникновению пожара или нанесению телесных повреждений людям.