

CREATIVE® BT-W6

OVERVIEW

- 1 USB-C Connector
- 2 LED Indicator
- 3 Multifunction Button

CONNECTIVITY

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明
Model No. / 型号 / 型号: SA0210

PN: 03SA02100000 Rev A

Note: USB-C to USB-A converter not included

BLUETOOTH PAIRING: NEW DEVICE

Creative BT-W6 will automatically enter *Bluetooth* pairing mode out of the box and will remain in pairing mode for first-time pairing. For subsequent device pairing, manually trigger Bluetooth pairing using the multifunction button. Creative BT-W6 remembers up to four paired devices at a time. When powered on, Creative BT-W6 will attempt to reconnect to the last used device.

Note: When there are 4 devices already paired to Creative BT-W6, a newly paired device will replace the least used device. For example, if the third device is the least used device and you would like to pair a fifth device to Creative BT-W6, the newly paired device will replace third device's placement.

Bluetooth LE: Audio Codec

Priority List	LED Indicator
1) aptX Lossless	●
2) aptX Adaptive Low Latency	●
3) aptX Adaptive High Quality	●
4) aptX HD	●
5) aptX	●
6) SBC	●
7) Hands-free Profile (HFP)	●

Bluetooth LE: Audio Codec

LED Indicator
1) Gaming Audio Profile (GMAP) Off
2) Gaming Audio Profile (GMAP) On

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Anleitung.
Hinweis: USB-C-zu-USB-A-Konverter nicht im Lieferumfang enthalten

BLUETOOTH KOPPELUNG: NEUES GERÄT

Das Creative BT-W6 wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus und bleibt beim erstmaligen Kopplung im Kopplungsmodus.

Für eine spätere Gerätekopplung lösen Sie die Bluetooth-Kopplung zunächst über den Multifunktionsstaste aus. Creative BT-W6 merkt sich bis zu vier gekoppelte Geräte gleichzeitig. Beim Einschalten versucht Creative BT-W6, die Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät wiederherzustellen.

Hinweis: Wenn bereits 4 Geräte mit Creative BT-W6 gekoppelt sind, ersetzt ein neu gekoppeltes Gerät das am wenigsten genutzte Gerät. Wenn beispielsweise das dritte Gerät das am wenigsten genutzte Gerät ist und Sie ein fünftes Gerät mit Creative BT-W6 koppeln möchten, ersetzt das neu gekoppelte Gerät die Platzierung des dritten Geräts.

LED-Anzeige des unterstützten Codex

Bluetooth LE: Audio-Codec

LED-Anzeige
1) Gaming-Audioprofil (GMAP) Aus
2) Gaming-Audioprofil (GMAP) Ein

Klassisches Bluetooth: Audio-Codex

LED-Anzeige
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) Freisprechprofil (HFP)

AUDIO-CODECS UND BLUETOOTH-MODI

Die Creative-App erkennt eine Vielzahl von Audio-Codex und wählt automatisch den am besten unterstützten Codex basierend auf dem angeschlossenen Gerät aus.

Standardmäßig wird der Creative BT-W6 automatisch über klassisches Bluetooth gekoppelt. Sowohl die **aptX Adaptive Codex-Präferenz** als auch die **Bluetooth-Modusauswahl** kann über Creative BT-W6 vorgenommen werden und kann auch über die Creative-App aktiviert werden, die unter creative.com/support heruntergeladen werden kann.

Klassisch Bluetooth

LED-Anzeige
1) aptX Adaptive High Quality / aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency

Codecs-Auswahl in der Creative App

Die Creative-App erkennt den Creative BT-W6 automatisch, wenn er mit dem PC verbunden ist. Klicken Sie auf das Geräte-Modul *Bluetooth*, um auf dessen Einstellungen zuzugreifen. Wenn das angeschlossene Audiogerät eine Bluetooth-Unterstützung, wird die Option zur Auswahl von (Low Latency) oder (High Quality / aptX Lossless) angezeigt.

Hinweis: Stellen Sie die Wiederabgabefrequenz auf **16-Bit / 24-Bit 44.1 kHz / 48.0 kHz** ein, um mit dem aptX Lossless-Codec zu streamen

LE Audio

LED-Anzeige
1) Klassisches Bluetooth
2) LE Audio

Beim Wechsel zwischen LE Audio und klassischem Bluetooth trennt der Creative BT-W6 die Verbindung, um die Verbindung im ausgewählten Modus wiederherzustellen. Der ausgewählte Audio-Codec wechselt ebenfalls entsprechend dem ausgewählten Modus.

GMAP

LED-Anzeige
1) GMAP An
2) GMAP Aus

Creative BT-W6 unterstützt GMAP, ein Audioprofil mit extrem geringer Latenz, das ein flüssigeres und verzögerungsfreies Spielerlebnis bietet, perfekt für zeitkritische Spiele und gesprochene Dialoge in Filmen.

Modus

LED-Anzeige
1) Unicast
2) Broadcast

Unicast ermöglicht dem Benutzer eine kabellose Verbindung zu einem kompatiblen Gerät, das LE Audio unterstützt, um hochauflösendes Audio-Streaming zu genießen.

BROADCAST-MODUS

Broadcast-Modus: Öffentlich (unverschlüsselt)

Die LED-Anzeige blinkt weiß, um anzuzeigen, dass Broadcasting aktiv ist. Beachten Sie, dass der Broadcast-Stream unverschlüsselt ist und jedes unterstützende Gerät dem Stream beitreten kann, wenn es sich in Reichweite befindet.

Broadcast-Modus: Privat (verschlüsselt)

Richten Sie private Broadcast-Streams über die Creative-App ein. Für die Teilnahme an privaten Broadcast-Streams ist ein Passwort erforderlich. Das Standardpasswort lautet „000000“ und kann in der App geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen über die Creative-App

MIKROFONFUNKTIONEN

Chatten und Mikrofonfunktion ein, um den Voice-Chat zu aktivieren. Wenn die Option „Auto“ ausgewählt ist, wird der Mikrofonfunktion automatisch aktiviert, wenn eine Anwendung oder Software die Verwendung des Mikrofons erfordert. Alle vorgenommenen Änderungen führen zu einem Neustart des Creative BT-W6.

PS5/PS4 unterstützt keine automatische Aktivierung des Mikrofonfunktion. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Mikrofonfunktion manuell ein-/auszuschalten.

Manuelle Aktivierung des Mikrofonfunktion

LED-Anzeige
1) Mikrofonfunktion ein
2) Mikrofonfunktion aus

Hinweis: Die LED-Anzeige des Mikrofonfunktion ist nur im klassischen Bluetooth-Modus verfügbar. Im LE-Audiomodus gibt es keine LED-Anzeige.

MASTER-RESET

Die LED-Anzeige blinkt rot, um den Fortschritt anzuzeigen. Creative BT-W6 kehrt nach Abschluss in den Standardzustand zurück.

CREATIVE APP

Nutzen Sie die Creative App, um Ihr Produkt einzurichten, Audio-Einstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen.

Verwalten Sie verbundene Bluetooth-Geräte, Funktionen und Einstellungen.

Genießen Sie die professionell abgestimmte Audio-Voreinstellungen für Spiele, Filme und Musik.

Genießen Sie die Funktionen des Acoustic Engine Soundmodus wie Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume und Dialog Plus.

Konfigurieren Sie Wiedergabe, Equalizer und andere Einstellungen.

Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kabellose Technologie: Bluetooth 5.4
Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz
Betriebsreichweite: Bis zu 50 m (freie Sichtlinie)
Betriebstemperatur: 0-45°C
Maximale HF-Ausgangsleistung: 14 dBm
Eingang: 5V = 100 mA

TECHNISCHE SUPPORT

creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

AUDIO CODECS AND BLUETOOTH MODES

Creative BT-W6 supports a wide variety of audio codecs, and will automatically select the best supported codec based on the connected device. By default, Creative BT-W6 will automatically pair via Classic Bluetooth. Both aptX Adaptive codec preference and Bluetooth mode selections can be made through Creative BT-W6 and also be selected via the Creative app, downloadable on creative.com/support.

Classic Bluetooth

aptX Adaptive High Quality / aptX Lossless

aptX Adaptive Low Latency

Codecs Selection on the Creative App

Creative app will automatically detect Creative BT-W6 when connected to the PC. Click on the *Bluetooth* Devices module to access its settings. If the connected audio device supports aptX Adaptive, the option to select (Low Latency) or (High Quality / aptX Lossless) will appear.

Note: Set playback resolution to **16-bit / 24-bit 44.1 kHz / 48.0 kHz** to stream with aptX Lossless codec.

LE Audio

Classic Bluetooth

LE Audio

GMAP On

GMAP Off

GMAP

Creative BT-W6 supports GMAP, an ultra-low latency audio profile that provides a smooth and lag-free gaming experience, perfect for time-sensitive games and spoken dialogues in movies.

Unicast

Broadcast

Unicast Mode

Unicast lets the user wirelessly connect to a compatible device supporting LE Audio to enjoy high-definition audio streaming.

BROADCAST MODE

Broadcast Mode: Public (Unencrypted)

The LED indicator will flash white to indicate that it is broadcasting. Note that the broadcast stream is unencrypted and any supported device can join the stream if it is within range.

Broadcast Mode: Private (Encrypted)

Set up private broadcast streams via the Creative app. Private broadcast streams require a password to join. The default password is "000000" and can be changed in app. For more information, check the settings via the Creative app.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless Technology: Bluetooth 5.4
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Operating Range: Up to 50m / 164 ft (unobstructed line-of-sight)
Operating Temperature: 0-45°C
Max. RF Output Power: 14 dBm
Input: 5V = 100 mA

TECHNICAL SUPPORT

creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

PROFESSOR

Turn on microphone input to enable voice chat. When the Auto option is selected, microphone input will automatically activate whenever an application or software requires the use of a microphone. Any changes made will cause Creative BT-W6 to restart.

PS5 / PS4 does not support automatic microphone input activation. Follow the instructions below to manually turn microphone input on / off.

Manual Microphone Input Activation

Microphone Input On

Microphone Input Off

Note: Microphone Input's LED indication is only available in Classic Bluetooth mode. There is no LED indication when in LE Audio mode.

MASTER RESET

The LED indicator will flash red to indicate its progress. Creative BT-W6 will revert to its default state upon completion.

CREATIVE APP

Set up your product, personalize audio settings, enhance product's performance, and more with the Creative app.

• Manage connected Bluetooth devices, functions, and settings.

• Experience professionally-tuned audio presets for games, music, and games.

• Enjoy Acoustic Engine sound mode features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog Plus.

• Configure Playback, Equalizer, and other settings.

• Perform software upgrade, product registration, and more

[EN] OTHER INFORMATION

Please visit creative.com/compliance/BTW6 for the user guide, safety and regulatory information. Please visit creative.com/support/BTW6 for all other support related to your product.

[DE] WEITERE INFORMATIONEN

Auf creative.com/compliance/BTW6 finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheits- und behördliche Informationen. Bitte besuchen Sie creative.com/support/BTW6 für weiteren Support zu Ihrem Produkt.

[FR] INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez visiter creative.com/compliance/BTW6 pour consulter le guide de l'utilisateur et les informations au sujet de la réglementation et de la sécurité. Veuillez consulter le site creative.com/support/BTW6 pour toute autre assistance relative à votre produit.

[IT] ALTRE INFORMAZIONI

Visita creative.com/compliance/BTW6 per consultare la guida per gli utenti e le informazioni di sicurezza e normative. Visitare creative.com/support/BTW6 per ottenere più assistenza relativa al prodotto in uso.

[ES] OTRA INFORMACIÓN

Visite creative.com/compliance/BTW6 para leer la guía del usuario y la información de seguridad y normativa. Visite creative.com/support/BTW6 para obtener más asistencia relacionada con su producto.

[NL] OVERIGE INFORMATIE

Kijk op creative.com/compliance/BTW6 voor de gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving. Bezoek creative.com/support/BTW6 voor alle andere ondersteuning met betrekking tot uw product.

[PL] INNE INFORMACJE

W tym celu creative.com/compliance/BTW6 dostępny jest podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. Odwiedź stronę creative.com/support/BTW6, aby uzyskać inne wsparcie związane z posiadanym produktem.

[NO] ANNE INFORMASJON

Besøk creative.com/compliance/BTW6 for brukerveiledning og sikkerhets- og forskriftsinformasjon. Besøk creative.com/support/BTW6 for all annen støtte relatert til ditt produkt.

[FI] MUUT TIEDOT

Käytä luottamuks-, turvallisuustietä ja säädöksstusta creative.com/support/BTW6. Saat lisäksi tuettavaa liittyen sivustolta creative.com/support/BTW6.

[SV] ÖVRIG INFORMATION

Besök creative.com/compliance/BTW6 för bruksanvisning, säkerhets- och regelinformation. Besök creative.com/support/BTW6 för all annan support som rör din produkt.

[DA] ANDRE OPLYSNINGER

Besøg creative.com/compliance/BTW6 for at finde brugervejledning og oplysninger om sikkerhed og regler. Besøg venligst creative.com/support/BTW6 for al anden support vedrørende dit produkt.

[CZ] DALŠÍ INFORMACE

Na webu creative.com/compliance/BTW6 najdete uživatelskou příručku a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy. Veškerou ostatní podporu týkající se produktu najdete na adrese creative.com/support/BTW6.

[SK] ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak chcete získať používateľskú príručku či bezpečnostnú a regulačnú informáciu, navštívte stránku creative.com/compliance/BTW6. Navštívte stránku creative.com/support/BTW6, kde nájdete ďalšiu podporu týkajúcu sa vášho produktu.

[RU] ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

На странице creative.com/compliance/BTW6 Вы можете найти руководство пользователя, информацию о безопасности и соответствия требованиям законодательства. Посетите creative.com/support/BTW6, чтобы получить дополнительную помощь.

[JP] その他の情報

ユーザーガイド、安全および規制に関する情報はcreative.com/compliance/BTW6をご覧ください。その他、製品に関する情報はcreative.com/support/BTW6をご覧ください。

[CS] JINÉ INFORMACE

Pro více informací navštívte stránku creative.com/compliance/BTW6. Pro další podporu navštívte stránku creative.com/support/BTW6.

[KO] 기타 정보

사용 설명서, 안전 및 규정 관련 정보를 확인하려면 creative.com/compliance/BTW6를 방문하십시오. 제품과 관련된 모든 기타 지원은 creative.com/support/BTW6를 참조하십시오.

[TR] DİĞER BİLGİLER

Kullanım kılavuzu ve güvenlik ve düzenleme bilgileri için lütfen creative.com/compliance/BTW6 adresini ziyaret edin. Ürününüzle ilgili tüm diğer destekler için lütfen creative.com/support/BTW6 adresini ziyaret edin.

[EL] ΆΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Επισκεφτείτε το creative.com/compliance/BTW6 για να τον οδηγού χρήστη, για τις πληροφορίες ασφαλείας και τον κανονισμό των προϊόντων. Επισκεφτείτε το creative.com/support/BTW6 για οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη που σχετίζεται με το προϊόν σας.

[PL] PODSTAWOWE INFORMACJE

(1) Złącze USB-C
(2) Wskaźnik LED
(3) Przycisk wielofunkcyjny

POLAZENIA

Więcej informacji można znaleźć w ilustrowanych instrukcjach **Uwaga:** konwertera USB-C na USB-A nie ma w zestawie

BLUETOOTH PAROWANIE: NOWE URZĄDZENIE

Creative BT-W6 automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth po wyjęciu z pudełka i pozostanie w nim podczas pierwszego parowania. Aby sparować kolejne urządzenia, należy ręcznie uruchomić parowanie Bluetooth za pomocą przycisku wielofunkcyjnego. Creative BT-W6 zapamiętuje do czterech sparowanych urządzeń jednocześnie. Po włączeniu Creative BT-W6 spróbuje ponownie połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem.

Uwaga: Jeśli z urządzeniem Creative BT-W6 są już sparowane 4 urządzenia, nowe sparowanie urządzenia zastąpi najmniej używane urządzenie. Na przykład, jeśli trzecie urządzenie jest najmniej używane i chcesz sparować czwarte urządzenie z Creative BT-W6, nowe sparowanie urządzenie zastąpi trzecie urządzenie.

• Wskaźnik LED obsługiwane go kodeka

Bluetooth LE: Zвуковы кодек

LED kontrolka
1) Henny zвуковы профил (GMAP) выключено
2) Henny zвуковы профил (GMAP) включено

Wybór kodeka w aplikacji Creative

Aplikacja Creative automatycznie wykryje moduł Creative BT-W6 po podłączeniu do komputera.

Kliknij moduł Bluetooth Devices, aby uzyskać dostęp do jego ustawień. Jeśli podłączone urządzenie audio obsługuje aptX Adaptive, pojawią się opcje wyboru (Low Latency) lub (High Quality / aptX Lossless).

Uwaga: Ustaw rozdzielczość odtwarzania na **16-bitowa / 24-bitowa 44.1 kHz / 48.0 kHz** do streamowania z kodekiem aptX Lossless.

Klasyczne Bluetooth

Wskaźnik LED
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) Hands-free Profile (HFP)

Wybór kodeka w aplikacji Creative

Aplikacja Creative automatycznie rozpozna Creative BT-W6 po przypięciu do komputera.

Kliknij moduł Bluetooth Devices, aby uzyskać dostęp do jego ustawień. Jeśli podłączone urządzenie audio obsługuje aptX Adaptive, pojawią się opcje wyboru (Low Latency) lub (High Quality / aptX Lossless).

Uwaga: Ustaw rozdzielczość odtwarzania na **16-bitowa / 24-bitowa 44.1 kHz / 48.0 kHz** do streamowania z kodekiem aptX Lossless.

Kodki Audio i Tryby Bluetooth

Creative BT-W6 obsługuje szeroką gamę kodeków audio i automatycznie wybierze najlepszy obsługiwany kodek na podstawie przypiętego urządzenia.

Domyślnie Creative BT-W6 automatycznie paruje się przez klasyczny Bluetooth. Zarówno preferencje kodeka aptX Adaptive, jak i wybrany tryb Bluetooth można dokonać za pomocą Creative BT-W6, a także za pośrednictwem aplikacji Creative, którą można pobrać ze strony creative.com/support.

Klasyczne Bluetooth

Wskaźnik LED
1) aptX Adaptive High Quality / aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency

Wybór kodeka w aplikacji Creative

Aplikacja Creative automatycznie rozpozna Creative BT-W6 po przypięciu do komputera.

Kliknij moduł Bluetooth Devices, aby uzyskać dostęp do jego ustawień. Jeśli podłączone urządzenie audio obsługuje aptX Adaptive, pojawią się opcje wyboru (Low Latency) lub (High Quality / aptX Lossless).

Uwaga: Ustaw rozdzielczość odtwarzania na **16-bitowa / 24-bitowa 44.1 kHz / 48.0 kHz** do streamowania z kodekiem aptX Lossless.

Tryb Unicast

Unicast pozwala użytkownikowi bezprzewodowo połączyć się z kompatybilnym urządzeniem obsługującym LE Audio, aby cieszyć się strumieniowaniem dźwięku w wysokiej rozdzielczości.

Tryb Broadcast

Tryb Broadcast: Publiczny (niezaszyfrowany)

Wskaźnik LED będzie migał na biało, wskazując, że urządzenie nadaje. Należy pamiętać, że strumień transmisji jest niezaszyfrowany i każde obsługiwane urządzenie może dołączyć do strumienia, jeśli znajdzie się w jego zasięgu.

Tryb Broadcast: Prywatny (zaszyfrowany)

Skonfiguruj prywatne transmisje strumieniowe za pomocą aplikacji Creative. Prywatne transmisje strumieniowe wymagają podania hasła. Domyślne hasło to "000000" i można je zmienić w aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć w ustawieniach aplikacji Creative.

WEJŚCIE MIKROFONU

Włącz wejście mikrofonu, aby włączyć czat głosowy. Po wybraniu opcji Auto wejście mikrofonu zostanie automatycznie włączone, gdy aplikacja lub oprogramowanie będzie wymagało użycia mikrofonu. Wszystkie wprowadzone zmiany spowodują ponowne uruchomienie Creative BT-W6.

PS5/PS4 nie obsługuje automatycznej aktywacji wejścia mikrofonu. Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć wejście mikrofonu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ręczna aktywacja wejścia mikrofonowego

Wskaźnik mikrofonu Wi.
1) Wejście mikrofonu włączone
2) Wejście mikrofonu wyłączone

Uwaga: Wskaźnik LED wejścia mikrofonowego jest dostępny tylko w trybie Bluetooth Classic. W trybie LE Audio nie ma LED-indykatora k dispozycji.

REZIM BROADCAST

Indykator LED bude blikat čeravno, což signalizuje, že vysílá. Posyľaný dátový tok je nešifrovaný a môže sa k nemu pripojiť jakékoľvek podporované zariadenie v dosahu.

REZIM BROADCAST: SOUKROMÝ (ŠIFROVANÝ)

Nastavení soukromých vysíláních streamů prostřednictvím aplikace Creative. Soukromé vysílání streamů vyžadují heslo, aby se k nim mohli připojit. Výchozí heslo je "000000" a lze jej změnit v aplikaci.

Další informace získávejte v nastavení aplikace Creative.

MIKROFONNÍ VSTUP

Zapnutí vstupu mikrofonu povolte hlasový chat. Pokud je vybrána možnost Automaticky, vstup mikrofonu se automaticky aktivuje, kdykoli aplikace nebo software vyžaduje použití mikrofonu. Jakékoli provedené změny způsobí restart zařízení Creative BT-W6.

PS5/PS4 nepodporuje automatickou aktivaci vstupu mikrofonu. Pro ruční zapnutí vstupu mikrofonu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Ruční aktivace mikrofonového vstupu

Mikrofonní vstup
1) Mikrofonní vstup zapnutý
2) Mikrofonní vstup vypnutý

Poznámka: Indikace LED mikrofonního vstupu je k dispozici pouze v režimu Bluetooth Classic. V režimu LE Audio není LED indikátor k dispozici.

HLAVNÍ RESET

Indikátor LED bude blikat červeně, což signalizuje jeho průběh. **Uwaga:** Po dokončení se zařízení Creative BT-W6 vrátí do výchozího stavu.

APLIKACE CREATIVE

Pomocí aplikace Creative® můžete nastavit tempo produktu, přizpůsobit nastavení zvuku, vyhledávat výkon produktu a další.

• Správa připojených zařízení Bluetooth, funkce a nastavení.

• Přístup profesionálně vyladěné předvolby zvuku pro filmy, hudbu a hry.

• Využití daleké funkce režimu zvuku Acoustic Engine, například Surround, Crystalizer, Bass (Intensivní tón), Smart Volume (Dialog Plus) (Cytrůva hlasitost), a Dialog Plus.

• Konfigurace přehrávání, ekvalizér a dalších nastavení.

• Můžete aktualizovat software, zaregistrovat produkt a další.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bezdrátová technologie: Bluetooth 5.4
Provozní frekvence: 2 402 - 2 480 MHz
Provozní rozsah: Až do 50 m (bez překážek v přímé viditelnosti)
Provozní teplota: 0-45°C
Max. vstřední výkon RF: 14 dBm
Vstup: 5V = 100 mA

TECHNICKÁ PODPORA

creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL

(1) Conector USB-C
(2) Indicador LED
(3) Botón Multifunciones

CONECTIVIDAD

Consulte las instrucciones ilustradas para más información. **Note:** Le convertidor USB-C a USB-A no incluido

EMPAJEAMIENTO BLUETOOTH: NUEVO DISPOSITIVO

Creative BT-W6 entrará automáticamente en modo emparejamiento Bluetooth desde el primer momento y permanecerá en modo emparejamiento la primera vez.

Para emparejamientos posteriores del dispositivo, active manualmente el emparejamiento de Bluetooth usando el botón multifunción. Creative BT-W6 recuerda hasta cuatro dispositivos emparejados a la vez. Cuando este último dispositivo se desconecte, Creative BT-W6 intentará volver a conectarse al último dispositivo utilizado.

Note: Cuando ya hay 4 dispositivos emparejados con Creative BT-W6, un nuevo aparato emparejado reemplazará el dispositivo menos utilizado. Por ejemplo, si el tercer dispositivo es el menos utilizado y desea emparejar un quinto dispositivo con Creative BT-W6, el dispositivo recién emparejado reemplazará la ubicación del tercer dispositivo.

• Indicador LED de modo soportado

Bluetooth LE: Código de audio

Indicador LED
1) Perfil de audio juegos (GMAP) desactivado
2) Perfil de audio juegos (GMAP) activado

Bluetooth Clásico: Código de audio

Indicador LED
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive Alta Calidad
3) aptX Adaptive Baja Latencia
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) Perfil manos libres (HFP)

CODECS DE AUDIO Y MODOS BLUETOOTH

Creative BT-W6 admite una amplia variedad de códecs de audio y seleccionará automáticamente el mejor códec compatible según el dispositivo conectado.

De forma predefinida, Creative BT-W6 se emparejará automáticamente a través del Bluetooth clásico. Tanto la preferencia de códec aptX Adaptive como la selección de modo Bluetooth se pueden realizar a través de Creative BT-W6 y también se pueden seleccionar a través de la aplicación Creative, descargable en creative.com/support.

Bluetooth Clásico

Indicador LED
1) aptX Adaptive High Quality / aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency

Selección de Códec en la Creative App

La aplicación Creative detectará automáticamente Creative BT-W6 cuando se conecte a la PC. Haga clic en el módulo Bluetooth para acceder a su configuración. Si el dispositivo de audio conectado admite aptX Adaptive, aparecerá la opción para seleccionar (Baja latencia) o (Alta calidad/aptX Lossless) en pantalla.

Note: Establezca la resolución de reproducción en **16-bit / 24-bit 44.1 kHz / 48.0 kHz** para transmitir con códec aptX Lossless.

Audio LE

Indicador LED
1) Bluetooth Clásico
2) Audio LE

Creative BT-W6 se desconectará automáticamente y se conectará en el modo seleccionado al iniciar el Audio LE y Bluetooth Clásico. El códec de audio seleccionado también cambiará de acuerdo con el modo seleccionado.

GMAP

Indicador LED
1) GMAP activado
2) GMAP desactivado

Creative BT-W6 es compatible con GMAP, un perfil de audio de latencia ultrabaja que proporciona una experiencia de juego fluida y sin demoras, perfecta para juegos en los que el tiempo es importante y para diálogos hablados en películas.

Modo Unicast

Unicast permite al usuario conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo compatible que admita LE Audio para disfrutar de la transmisión de audio de alta definición.

Modo Broadcast

Modo Broadcast: Público (sin cifrar)

El indicador LED parpadeará en blanco para indicar que está

