

English

Packing List

LED Strip light	2
Control box	1
Remote	1
Adapter	1
User manual	1

Specifications

Length	2*5m
Color	RGB
Controlling method	Remote & APP
Powering method	Adapter 12V 3A

Instructions

1. Installation

- a. Open the package and spread the strip straight. Please check whether the strip light appearance and all parts are in good condition. Then power the strip light to test whether it could light normally.
- b. Clean the surface of the object where the strip needs to be installed and keep it dry. Any dust and liquid will affect the stickiness of 3M adhesive. The surface where the light adhere must be smooth and clean, otherwise the strip light will fall off.

1


c. Tear off the adhesive tape, paste the strip on the correct place at once time. Install the clips at the beginning and the end of the strip. If there is a corner, place the clips on each side of the right angle. (Notice: Do not move the strip light to other place after it is attached.)

d. Press the strip firmly from the beginning to the end to remove the air from the strip and the surface of the object.

e. Considering the gravity of the strip light themself and other influence, you can place a clip to each section of the strip light to reinforce it.

f. The installation is over, please connect the power with strip light. You can switch the light on/off and choose the color effect using the control box or remote. Enjoy your new strip light!

2. Control box instruction




On/Off button: Short press to turn on/off the led strip.

Color button: Short press to switch the color.

Music mode/Brightness adjustment: Short press to switch to Music mode; Long press to adjust the brightness.

2

3. How the remote works



Button	Function
ON/OFF	Click to turn the light on/off.
Pause/Play	Click to pause or play.
AUTO	Click to enter Automatic mode.
Music	Click to enter Music mode.
Mode+/-	Click to change preset Scene mode circularly.
Speed+/-	Adjust the performing speed in scene mode.
Brightness +/-	Adjust the microphone sensitivity in music mode.
Color +/-	Click to change preset color circularly.
RGBW	Click to switch to corresponding color. R for red, G for green, B for blue, W for white.


4. Download the “Govee Home” APP and add the device

a. Download APP

Search in Apple store (IOS) or Google Play (Android) to download Govee Home APP.

3

3. Wie funktioniert die Fernbedienung



Knopf	Funktion
ON/OFF	Klicken Sie hier, um das Licht ein- und ausschalten.
Pause/Play	Klicken Sie hier, um anzuhalten oder zu spielen.
AUTO	Klicken Sie hier, um in den Automatisierungsmodus zu gelangen.
Music	Klicken Sie hier, um in den Musikmodus zu gelangen.
Mode+/-	Klicken Sie hier, um den aktuellen Szenenmodus kreisförmig zu wechseln.
Speed+/-	Stellen Sie die Aufführungsgeschwindigkeit in Szenenmodus ein. Stellen Sie die Mikrofonempfindlichkeit im Musikmodus ein.
Brightness +/-	Klicken Sie hier, um die Helligkeit des Lichtbandes einzustellen.
Color +/-	Klicken Sie hier, um die voreingestellte Farbe kreisförmig zu wechseln.
RGBW	Klicken Sie hier, um zur entsprechenden Farbe zu wechseln. R für Rot, G für Grün, B für Blau, W für Weiß.

4

b. Nettoyez la surface de l'objet où la bande doit être installée et maintenez-la au sec. Toute poussière ou liquide affectera l'adhésif de l'adhésif 3M. La surface sur laquelle la lumière adhère doit être lisse et propre, sinon la bande lumineuse risque de tomber.


c. Détachez le ruban adhésif, collez la bande au bon endroit à la fois. Installez les clips au début et à la fin de la bande. S'il y a un coin, placez les clips de chaque côté du bon angle. Avis: Ne déplacez pas la bande lumineuse à un autre endroit après l'avoir fixée.)

d. Appuyez fermement sur la bande du début à la fin pour éliminer l'air de la bande et de la surface de l'objet.

e. En considérant la gravité de la bande lumineuse elle-même et d'autres influences, vous pouvez placer un clip sur chaque section de la bande lumineuse pour la renforcer.

f. L'installation est terminée, veuillez connecter l'alimentation avec une bande lumineuse. Vous pouvez allumer / éteindre la lumière et choisir l'effet de couleur à l'aide du boîtier de commande ou de la télécommande. Profitez de votre nouvelle bande de lumière!

2. Instruction du boîtier de commande




Bouton Marche / Arrêt: appuyer brièvement pour allumer / éteindre la bande LED.

Bouton de couleur: appuyer brièvement pour changer la couleur.

Réglage du mode musique / de la luminosité: appuyer brièvement pour passer en mode musique; Appuyez longuement pour régler la luminosité.

3. Comment fonctionne la télécommande



Bouton	Fonction
ON/OFF	Cliquez pour allumer / éteindre la lumière.
Pause/Play	Cliquez pour mettre en pause ou lire la musique.
AUTO	Cliquez pour entrer en mode automatique.
Music	Cliquez pour entrer en mode Musique.
Mode+/-	Cliquez pour changer le mode de scène prédefini de manière circulaire.
Speed+/-	Ajustez la vitesse de diffusion en mode scène. Ajustez la sensibilité du microphone en mode musique.

5

Kundendienst

Wir freuen uns darauf, Ihnen den perfekten Bedienungen zu bieten. Und Wir achten Ihre Bewertung. Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie sich bitte support@govee.com

Français

Liste de colisage

Band de lumière LED	2
Boîte de contrôle	1
Télécommande	1
Adaptateur	1
Guide de l'utilisateur	1

Spécification

Länge	2*5m
Couleur	RGB
Méthode de contrôle	Télécommande & APP
Méthode d'alimentation	Adaptateur 12V 3A

Instruction

1. Installation


- a. Ouvrez l'emballage et étendez la bande bien droite. S'il vous plaît vérifier si l'apparence de la lumière de bande et toutes les pièces sont en bon état. Allumez ensuite la bande lumineuse pour vérifier si elle peut s'allumer normalement.

6

Bouton Marche / Arrêt: appuyer brièvement pour allumer / éteindre la bande LED.

Bouton de couleur: appuyer brièvement pour changer la couleur. Réglage du mode musique / de la luminosité: appuyer brièvement pour passer en mode musique; Appuyez longuement pour régler la luminosité.

3. Comment fonctionne la télécommande



Bouton	Fonction
ON/OFF	Cliquez pour allumer / éteindre la lumière.
Pause/Play	Cliquez pour mettre en pause ou lire la musique.
AUTO	Cliquez pour entrer en mode automatique.
Music	Cliquez pour entrer en mode Musique.
Mode+/-	Cliquez pour changer le mode de scène prédefini de manière circulaire.
Speed+/-	Ajustez la vitesse de diffusion en mode scène. Ajustez la sensibilité du microphone en mode musique.

7

Warning

- 1. Bitte achten Sie bei der Installation und Verwendung auf antistatische Produkte. Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Produkt zu berühren, und vermeiden Sie den Kontakt mit starken Chemikalien wie starke Säure und Alkali.
- 2. Wenn das Produkt installiert ist, sollte die Biegung nur in der Position der LED-Komponenten vermieden werden, um das Produkt und die Lebensdauer der Produktion nicht zu beschädigen.
- 3. Es gibt keinen versteckten Nagel oder metallischen Leitobjekt im Kontaktteil zwischen Lampe und Wand. Wenn es gibt, entfernen Sie das leitende Objekt im Voraus oder vermeiden es, um unnötigen Kurzschluss der Lichtstange zu vermeiden.

8

9

10

11

Bouton	Fonction
Brightness +/-	Cliquez pour régler la luminosité du bandeau lumineux.
Color +/-	Cliquez pour changer la couleur prédefinie de manière circulaire.
RGBW	Cliquez pour passer à la couleur correspondante. R pour le rouge, G pour le vert, B pour le bleu, W pour le blanc.

4. Veuillez télécharger l'application «Govee Home» et ajouter le dispositif

a. Téléchargez l'application

Veuillez trouver l'application Govee Homme sur Apple Store (IOS) ou Google Play (Android) pour la télécharger.

b. Préparez-vous à ajouter un appareil

Veuillez connecter l'alimentation au dispositif pour laisser la lumière allumée en premier, puis allumer le Bluetooth de votre smartphone.

c. Ajouter l'appareil

Veuillez ouvrir l'application, cliquez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit lorsque vous entrez dans la page d'accueil pour accéder à la liste des appareils Govee.

Veuillez sélectionner H6139, puis suivre l'invite de l'application pour ajouter l'appareil.

Avertissement

1. Veuillez faire attention aux propriétés antistatiques lors de l'installation et de l'utilisation du produit. N'utilisez pas d'objets pointus pour toucher le produit et évitez tout contact avec des

12

produits chimiques puissants tels que des acides forts et des bases.

2. Lorsque le produit est installé, il convient d'éviter le coude uniquement dans la position des composants LED, afin de ne pas endommager le produit et nuire à sa durée de vie.

3. Il n'y a pas d'objet conducteur métallique ou de clou caché dans la partie de contact entre la lampe et le mur. Si c'est le cas, retirez ou évitez à l'avance l'objet conducteur pour éviter tout court-circuit inutile de la barre lumineuse.

Service à la clientèle

Nous sommes impatients de vous fournir le service parfait et vos commentaires. Si vous avez des questions, veuillez nous rendre sur support@govee.com

Español

Lista de embalaje

Tira de luz LED	2
Caja de control	1
Control remoto	1
Adaptador	1
Manual de Usuario	1

Especificación

Longitud	2*5m
Color	RGB
Método de control	Control remoto & APP
Método de alimentación	Adaptador 12V 3A

13

Instrucción

1. Instalación

a. Abra el paquete y extienda la tira recta. Por favor, compruebe si el aspecto de la luz de tira y todas las partes están en buenas condiciones. Luego, encienda la luz de la tira para comprobar si podría encenderse normalmente.

b. Limpie la superficie del objeto donde se necesita instalar la tira y manténgala seca. Cualquier polvo o líquido afectará la adherencia del adhesivo 3M. La superficie donde se adhiere la luz debe ser lisa y limpia, de lo contrario, la tira de luz se caerá.

c. Arranque la cinta adhesiva, pegue la tira en el lugar correcto al mismo tiempo. Instale los clips al principio y al final de la tira. Si hay una esquina, coloque los clips a cada lado del ángulo recto. (Aviso: No mueva la luz de la tira a otro lugar después de que esté conectada.)


d. Presione la tira firmemente desde el principio hasta el final para eliminar el aire de la tira y la superficie del objeto.

e. Considerando la gravedad de la luz de tira en sí misma y otra influencia, puede colocar un clip en cada sección de la luz de tira para reforzarla.

f. La instalación ha terminado, conecte la alimentación con la luz de tira. Puede encender/apagar la luz y elegir el efecto de color usando la caja de control o el control remoto. Disfruta de tu nueva tira de luz!

14

2. Instrucciones de caja de control




Botón de encendido / apagado: Presione brevemente para encender / apagar la tira de LED.

Botón de color: presione brevemente para cambiar el color.

Modo de música / Ajuste de brillo: presione brevemente para cambiar al modo de música; presione largamente para ajustar el brillo.

3. Como funciona el control remoto



15

Botón	Funcion
ON/OFF	Haga clic para encender / apagar la luz.
Pause/Play	Haga clic para Pausa o Reproducir.
AUTO	Haga clic para entrar en el modo de automatización.
Music	Haga clic para entrar en el modo de música.
Mode+/-	Haga clic para recorrer los modos de escena predeterminados.
Speed+/-	Ajusta la velocidad de rendimiento en el modo de escena. Ajusta la sensibilidad del micrófono en el modo de música.
Brightness +/-	Haga clic para ajustar el brillo de la tira de luz.
Color +/-	Haga clic para recorrer los colores preestablecidos.
RGBW	Haga clic para cambiar al color apropiado. R indica rojo, G indica verde, B indica azul, W indica el blanco.

4. Descargue la aplicación "Govee Home" y añada el dispositivo

a. Descargar la aplicación

Busca en el apple store (IOS) o en google play (Android) para descargar la aplicación Govee Home.

b. Prepárense para agregar equipo

Conecta la electricidad al dispositivo, primero enciende la luz, luego enciende el bluetooth del Móvil Inteligente.

c. Añade el dispositivo

Abra la APP, vaya a la página principal, haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha y entre en la lista de dispositivos de Govee.

Selección H6139 y añade el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

16

17

4. Descargue la aplicación "Govee Home" y añada el dispositivo

a. Scarica l'App

Cerca in Apple store (IOS) o Google Play (Android) per scaricare l'App Govee Home.

b. Prepara per aggiungere un dispositivo

Collega l'alimentazione con il dispositivo per accendere prima la luce, quindi apri il Bluetooth del tuo smartphone.

c. Aggiungi il dispositivo

Apri l'App, quando entri nella home page, fai clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra per accedere all'elenco dei dispositivi Govee. Seleziona H6139, quindi segui la richiesta App per aggiungere il dispositivo.

Avvertenza

1. Si prega di prestare attenzione all'anti-statico durante l'installazione e l'uso del prodotto. Non utilizzare oggetti appuntiti per toccare il prodotto ed evitare il contatto con sostanze chimiche forti come acido forte e alcali.

2. Una volta installato il prodotto, la curva deve essere evitata solo nella posizione dei componenti LED, in modo da non danneggiare il prodotto e compromettere la durata del prodotto.

3. Non c'è un chiodo nascosto o un oggetto conduttore metallico nella parte di contatto tra la lampada e il muro. Se c'è, rimuovere o evitare l'oggetto conduttivo in anticipo per evitare cortocircuiti inutili della barra luminosa.

Servizio clienti

Aspettiamo di fornirvi il servizio perfetto e il vostro feedback. Per eventuali domande, contattaci via support@govee.com

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

18

Pulsante	Funzione
ON/OFF	Clicca per ON / OFF la luce.
Pause/Play	Clicca per pausa o play.
AUTO	Clicca per accedere alla modalità automatica.
Music	Clicca per entrare la modalità di Musica.
Mode+/-	Clicca per scorrere le modalità scena preimpostate.
Speed+/-	Regola la velocità di esecuzione in modalità scena. Regola la sensibilità del microfono in modalità musica.
Brightness +/ -	Clicca per regolare la luminosità della striscia luminosa.
Color +/ -	Clicca per scorrere i colori preimpostati.
RGBW	Clicca per passare al colore appropriato. R per rosso, G per verde, B per blu, W per bianco.

3. Come funziona il telecomando

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@Govee @Govee @Govee @Govee
For FAQs and more information, please visit: www.govee.com

Bouton	Fonction
ON/OFF	Clicca per ON / OFF la luce.
Pause/Play	Clicca per pausa o play.
AUTO	Clicca per accedere alla modalità automatica.
Music	Clicca per entrare la modalità di Musica.
Mode+/-	Clicca per scorrere le modalità scena preimpostate.
Speed+/-	Regola la velocità di esecuzione in modalità scena. Regola la sensibilità del microfono in modalità musica.
Brightness +/ -	Clicca per regolare la luminosità della striscia luminosa.
Color +/ -	Clicca per scorrere i colori preimpostati.
RGBW	Clicca per passare al colore appropriato. R per rosso, G per verde, B per blu, W per bianco.

20

21

22